

Yamaha Steinberg USB Driver

Manuel d'installation

Table des matières

Informations	1
Qu'est-ce que le pilote Yamaha Steinberg USB Driver ?	1
Installation du pilote Yamaha Steinberg USB Driver	2
Désinstallation du pilote Yamaha Steinberg USB Driver	4
Dépistage des pannes	5

Informations

- Les droits d'auteurs (copyright) de ce logiciel et du manuel d'installation sont la propriété exclusive de Yamaha Corporation.
- Toute copie du logiciel et toute reproduction totale ou partielle du présent guide d'installation, par quelque moyen que ce soit, est expressément interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.
- Steinberg/Yamaha n'offre aucune garantie en ce qui concerne l'utilisation du logiciel et de la documentation et ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages éventuels résultant de l'utilisation du manuel d'installation et du logiciel.
- Les illustrations et les captures d'écran figurant dans ce manuel servent uniquement à expliciter les instructions.
- Steinberg et Cubase sont des marques déposées de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows est une marque déposée de Microsoft® Corporation.
- Apple et Mac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et de produits cités dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.
- La copie des données musicales disponibles dans le commerce, y compris, mais sans s'y limiter, les données MIDI et/ou audio, est strictement interdite, sauf pour un usage personnel.

Qu'est-ce que le pilote Yamaha Steinberg USB Driver ?

Le pilote Yamaha Steinberg USB Driver permet la communication entre les périphériques USB (compatibles avec Yamaha Steinberg USB Driver) et votre ordinateur.

Installation du pilote Yamaha Steinberg USB Driver

NOTE

- Vous êtes tenu d'utiliser cette application conformément aux conditions du « Contrat de licence » qui s'affiche durant l'installation.
- Si les composants logiciels ont déjà été installés sur l'ordinateur, vous pourrez utiliser la procédure décrite dans les instructions d'installation de la présente section pour mettre à jour ces logiciels.

Windows

Préparatifs

Des messages d'alerte liés au contrôle de compte d'utilisateur et à la sécurité de Windows s'affichent pendant l'installation. Lorsque de tels messages apparaissent, cliquez sur [Oui] ou [Installer] après avoir confirmé que l'éditeur concerné est « Yamaha Corporation ».

Installation

- 1 Mettez l'ordinateur hors tension.**
- 2 Déconnectez tous les périphériques USB de l'ordinateur, à l'exception de la souris et du clavier.**
- 3 Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.**
- 4 Double-cliquez sur le fichier « setup.exe » dans le fichier compressé que vous avez téléchargé.**
- 5 Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le logiciel.**
- 6 À la fin de l'installation, cliquez sur [Terminer].**
Si une fenêtre s'ouvre vous invitant à redémarrer l'ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et redémarrez l'ordinateur.

Connexion du périphérique

- 7 Connectez directement le périphérique à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.**
Veillez à ne pas effectuer la connexion via un concentrateur USB.
- 8 Mettez le périphérique sous tension (si celui-ci dispose d'un interrupteur d'alimentation).**


Confirmation de l'installation

- 9 Dans le menu Démarrer, cliquez sur [Yamaha Steinberg USB Driver] → [Panneau de configuration].**
- 10 Vérifiez que le nom du périphérique utilisé figure dans la liste.**

L'installation du pilote Yamaha Steinberg USB Driver est à présent terminée.

Installation

- 1** Mettez l'ordinateur hors tension.
- 2** Déconnectez tous les périphériques USB de l'ordinateur, à l'exception de la souris et du clavier.
- 3** Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.
- 4** Double-cliquez sur le fichier « Yamaha Steinberg USB Driver V***.pkg » dans le fichier compressé que vous avez téléchargé.
*** représente le numéro de version.
- 5** Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le logiciel.

NOTE 

 - Si la fenêtre de dialogue relative aux extensions du système apparaît, ouvrez « Sécurité et confidentialité » sous « Préférences Système » et laissez l'ordinateur charger le logiciel système du développeur « Yamaha Corporation ».
- 6** À la fin de l'installation, cliquez sur [Redémarrer] pour redémarrer l'ordinateur.

Connexion du périphérique

- 7** Réglez les commandes de niveau de sortie de tous les périphériques sur la valeur minimum.
- 8** Connectez directement le périphérique à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
Veillez à ne pas effectuer la connexion via un concentrateur USB.
- 9** Mettez le périphérique sous tension (si celui-ci dispose d'un interrupteur d'alimentation).

Confirmation de l'installation

- 10** Ouvrez la fenêtre « [Configuration audio et MIDI] ». Cliquez sur [Applications] → [Utilitaires] → [Configuration audio et MIDI].
- 11** Vérifiez que le nom du périphérique utilisé figure dans la liste.

L'installation du pilote Yamaha Steinberg USB Driver est à présent terminée.

Désinstallation du pilote Yamaha Steinberg USB Driver

Windows

- 1 Déconnectez tous les périphériques USB de l'ordinateur, à l'exception de la souris et du clavier.**
- 2 Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.**
Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.
- 3 Ouvrez la fenêtre permettant de procéder à l'opération de désinstallation comme suit.**
Windows 7
Sélectionnez [Panneau de configuration] → [Désinstaller un programme] pour afficher le panneau « Désinstaller ou modifier un programme ».
Windows 10
Sélectionnez [Paramètres] (Paramètres) → [Apps] → [Applis et fonctionnalités].

- 4 Sélectionnez « Yamaha Steinberg USB Driver » dans la liste.**
- 5 Désinstallez les composants comme suit.**
Cliquez sur la commande [Désinstaller] dans [Désinstaller/Modifier].
Si la fenêtre « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît, cliquez sur [Continuer] ou [Oui].
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour désinstaller le logiciel.

La désinstallation du pilote Yamaha Steinberg USB Driver est à présent terminée.

Mac

- 1 Déconnectez tous les périphériques USB de l'ordinateur, à l'exception de la souris et du clavier.**
- 2 Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.**
Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.
- 3 Une fois que le fichier compressé téléchargé a été correctement extrait, double-cliquez sur « Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver » (Désinstallation Yamaha Steinberg USB Driver).**
- 4 Cliquez sur [Run] (Exécuter) lorsque la fenêtre « Welcome to the Yamaha Steinberg USB Driver uninstaller » (Bienvenue dans le programme de désinstallation du logiciel Yamaha Steinberg USB Driver) s'affiche.**
Suivez ensuite les instructions affichées à l'écran pour désinstaller le logiciel.

- 5 Une fois que vous avez procédé à la désinstallation, la fenêtre « "Uninstallation completed » (Désinstallation terminée) apparaît. Cliquez sur [Restart] (Redémarrer).**
- 6 Lorsqu'un message s'affiche vous invitant à redémarrer l'ordinateur, cliquez sur [Redémarrer].**

La désinstallation du pilote Yamaha Steinberg USB Driver est à présent terminée.

Dépistage des pannes

Absence de son.

- **Les câbles des haut-parleurs sont-ils correctement connectés ?**
- **Les câbles des haut-parleurs sont-ils en court-circuit ?**
- **Les commandes de volume de vos sources, de vos périphériques audio, de vos logiciels, du système d'exploitation de votre ordinateur, etc. sont-elles réglées sur un niveau approprié ?**
- **(Windows uniquement) La sortie du système d'exploitation de votre ordinateur est-elle coupée ?**
- **Plusieurs applications sont-elles exécutées simultanément ?**
Veillez à quitter toutes les applications que vous n'utilisez pas.

Un bruit est produit ou le son est intermittent ou déformé.

- **Votre ordinateur respecte-t-il la configuration minimale requise ?**
Reportez-vous au paragraphe « Configuration requise pour les logiciels » dans les Notes de mise à jour incluses.
- **Le réglage de la taille de la mémoire tampon de Yamaha Steinberg USB Driver est-il correct ?**
Le bruit généré lors de l'utilisation d'applications audio telles que le logiciel DAW risque d'affecter l'enregistrement audio et/ou la reproduction. Dans la plupart des cas, vous pouvez résoudre ces problèmes en réglant la taille de la mémoire tampon du pilote audio (taille de la mémoire utilisée pour conserver temporairement les données afin d'éviter la reproduction par intermittence). Si une mémoire tampon de taille supérieure réduit la charge appliquée au processeur de l'ordinateur mais produit une latence (retard) lors de l'enregistrement/la reproduction, une taille plus petite du tampon peut entraîner du bruit ou une coupure de son. Veillez à régler la taille de la mémoire tampon sur une valeur appropriée, en fonction des performances de votre ordinateur, du nombre de pistes audio/MIDI en cours d'enregistrement ou de reproduction par le logiciel DAW, du nombre de logiciels plug-in, etc.
- **D'autres applications, pilotes USB ou périphériques USB (scanners, imprimantes, etc.) fonctionnent-ils simultanément ?**
Veillez à quitter toutes les applications que vous n'utilisez pas.
- **Reproduisez-vous actuellement un grand nombre de pistes audio ?**
Le nombre de pistes que vous pouvez écouter simultanément dépend des performances de l'ordinateur que vous utilisez. Vous pouvez rencontrer des problèmes de lecture par intermittence si l'ordinateur fonctionne au-delà de ses capacités.
- **Reproduisez-vous ou enregistrez-vous actuellement des sections audio longues en continue ?**
Les capacités de traitement des données audio de votre ordinateur dépendent de plusieurs facteurs, dont la vitesse de l'unité centrale et l'accès aux périphériques externes.
- **L'adaptateur réseau est-il en cours d'exécution ?**
Désactivez l'adaptateur réseau suspect. Certains adaptateurs réseau peuvent provoquer du bruit.