

# DIGITAL MIXING CONSOLE



# Справочное руководство

## Как пользоваться данным справочным руководством

Справочное руководство CL5/CL3/CL1 (данный документ) позволяет пользователю выполнять поиск терминов и пользоваться преимуществами переходов по ссылкам в тексте.

## Поиск терминов

Для поиска терминов используйте функцию поиска в программном обеспечении, применяемом для просмотра данного документа.

При применении Adobe Reader введите термин в поле поиска, затем нажмите клавишу <Enter> на клавиатуре компьютера для поиска этого термина в тексте.

# Отображение следующего или предыдущего представления

При применении Adobe Reader можно перейти к следующему/ предыдущему представлению в журнале просмотра. Это удобный способ возврата на предыдущую страницу после перехода по ссылке на другую страницу.

## Использование иерархии функций

Иерархия функция для консоли CL5/CL3/CL1 приведена на стр. 4 и последующих. Иерархию функций можно использовать для поиска страницы с описанием индикации и функций на дисплее.

## Содержание

Как пользоваться данным справочным руководством	1
Иерархия функций	4
Секция SELECTED CHANNEL	6
О секции SELECTED CHANNEL Операции в секции SELECTED CHANNEL Экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала)	6 6 7
Секция Centralogic	. 11
О секции Centralogic	11
Операции в секции Centralogic Экран OVERVIEW (обзор)	11 12
Подключение на входе и выходе	15
Внутреннее подключение консоли CL и подключение аудиосети Dante	15
Изменение настроек подключения на выходе	16
Изменение настроек подключения на входе	19
Вставка внешнего устроиства в канал Прамой вирод из канада INPLIT	21
Прямои вывод из канала порот	25
компьютере	25
Входные каналы	27
Прохождение сигналов для входных каналов	27
Определение названия, значка и цвета канала	28
Выполнение настроек НА (предусилитель)	30
Передача сигнала из входного канала на шины	25
STEREO/MONO Перелаца сигнала из вхолного канала на шину MIX/MATRIX	35 20
передичи сигнали из входного канали на шину индии колтала.	
Корректировка задержки между каналами (Input Delay (задержка на входе))	44
Корректировка задержки между каналами (Input Delay (задержка на входе)) Операции с библиотеками каналов	44
Корректировка задержки между каналами (Input Delay (задержка на входе)) Операции с библиотеками каналов Выходные каналы	44 45 <b>46</b>
Корректировка задержки между каналами (Input Delay (задержка на входе)) Операции с библиотеками каналов Выходные каналы	44 45 <b>46</b>
Корректировка задержки между каналами (Input Delay (задержка на входе)) Операции с библиотеками каналов Выходные каналы Прохождение сигналов для выходных каналов Опрелеление названия, значка и цвета канала	44 45 46 46 47
Корректировка задержки между каналами (Input Delay (задержка на входе)) Операции с библиотеками каналов Выходные каналы Прохождение сигналов для выходных каналов Определение названия, значка и цвета канала Передача сигнала из каналов MIX на шину STEREO/MONO	44 45 46 46 47 48
Корректировка задержки между каналами (Input Delay (задержка на входе)) Операции с библиотеками каналов Выходные каналы	44 45 . <b>46</b> 46 47 48 51
Корректировка задержки между каналами (Input Delay (задержка на входе)) Операции с библиотеками каналов <b>Выходные каналы</b> Прохождение сигналов для выходных каналов Определение названия, значка и цвета канала Передача сигнала из каналов MIX на шину STEREO/MONO Передача сигнала из каналов MIX и каналов STEREO/MONO на шины MATRIX Корректировка задержки между каналами (задержка на выходе)	44 45 46 47 48 51 55
Корректировка задержки между каналами (Input Delay (задержка на входе)) Операции с библиотеками каналов <b>Выходные каналы</b> Прохождение сигналов для выходных каналов Определение названия, значка и цвета канала Передача сигнала из каналов MIX на шину STEREO/MONO Передача сигнала из каналов MIX и каналов STEREO/MONO на шины MATRIX Корректировка задержки между каналами (задержка на выходе) Операции с библиотеками каналов	44 45 46 47 48 51 55 55
Корректировка задержки между каналами (Input Delay (задержка на входе)) Операции с библиотеками каналов Выходные каналы Прохождение сигналов для выходных каналов Определение названия, значка и цвета канала Передача сигнала из каналов MIX на шину STEREO/MONO Передача сигнала из каналов MIX и каналов STEREO/MONO на шины MATRIX Корректировка задержки между каналами (задержка на выходе) Операции с библиотеками каналов	44 45 46 46 47 48 51 55 55
Корректировка задержки между каналами (Input Delay (задержка на входе)) Операции с библиотеками каналов Выходные каналы Прохождение сигналов для выходных каналов Определение названия, значка и цвета канала Передача сигнала из каналов MIX на шину STEREO/MONO Передача сигнала из каналов MIX и каналов STEREO/MONO на шины MATRIX Корректировка задержки между каналами (задержка на выходе) Операции с библиотеками каналов Эквалайзер и динамический процессор Об эквалайзере и динамическом процессоре	44 45 46 47 48 51 55 55 56 56

Использование динамического процессора	59
Использование библиотек эквалайзера или динамического процессора	63
Группирование и связывание	64
	64
Использованию группах	
Использование прупп DCA	
Функция Chappel Link (связывание каналов)	
Копирование, перемешение и инициализация канала	
Банки памяти сцен	77
	77
О оапках намяти сцеп	
Репактирование банков памяти сцен	
Применение функции Global Paste (глобальная вставка)	
Использование функции Еосиз (фокусировка).	
Использование функции Recall Safe (безопасное восстановление)	
Использование функции Fade (изменение громкости звука)	
Вывод сигнала управления на внешнее устройство вместе	
с загрузкой сцены (GPI OUT)	
Воспроизведение аудиофайла, связанного с загрузкой сцены	
Использование режима предварительного просмотра	
Функции Monitor (монитор) и Cue (контроль)	97
О функциях монитора и контроля	97
Использование функции Monitor	
Использование функции Сие (контроль)	101
Работа с функцией Cue (контроль)	102
Двусторонняя связь и осциллятор	106
О функциях двусторонней связи и осциллятора	106
Применение двусторонней связи	106
Применение функции Oscillator (осциллятор)	108
Индикаторы	111
Orenaute METER	111
Использование панели инпикации MBCL (не руслит в комплект	
поставки) на консоли CL3 или CL1	113
Графический эквалайзер, эффекты и Premium Rack	114
О виртуальной стойке	114
Операции с виртуальной стойкой	115
Операции с графическим эквалайзером	118
О внутренних эффектах	122
Использование Premium Rack	130
Использование библиотек графического эквалайзера, эффекта и Premium Ra	ck 137

Устройство ввода-вывода и внешний предусилитель	138
Использование устройства ввода-вывода	. 138
Подключение устройства ввода-вывода	. 138
Дистанционное управление модулем Rio	. 140
Дистанционное управление усилителем	. 143
Использование внешнего предусилителя	144
MIDI	149
Функциональные возможности MIDI на консоли серии CL	. 149
Основные настройки MIDI	. 149
Применение сообщений Program Change (изменение программы)	
для восстановления объектов сцен и библиотек	152
Использование сообщений Control Change (изменение управления)	
для управления параметрами	155
Использование сообщений Parameter Change для управления параметрами	157
Пользовательские настройки (Безопасность)	158
Настройки пользовательского уровня	. 158
Предпочтения	168
Клавиши USER DEFINED (определяемые пользователем)	169
Определяемые пользователем регуляторы	171
Доступные для переназначения преобразователи	. 172
Пользовательский банк фейдеров	. 173
Мастер-феидер	174
Блокировка консоли	175
Сохранение и загрузка данных настроики с/на флэш-память ОЗВ Форматирование фланцияти USB	120
Форматирование флэш-памяти озо	100
Устройство записи	181
О средстве записи в память USB	. 181
Назначение входного и выходного канала средства записи	. 181
Запись аудиофайлов на флэш-память USB	. 183
Воспроизведение аудиофайлов с флэш-памяти USBUSB	185
Редактирование списка названий	187
Использование консоли CL с Nuendo Live	. 188
Функция справки	193
Загрузка файла справки с флэш-памяти USB	. 193
Загрузка текстового файла с флэш-памяти USB	. 193
Просмотр справки	. 194
Использование определяемых пользователем клавиш USER DEFINED для	
непосредственного вызова справки	194

прочие функции	196
Об экране SETUP (настройка)	196
Настройки синхронизации слов и гнезд	
Использование каскадных подключений	200
Основные параметры для шин MIX и MATRIX	202
Включение и выключение всего источника фантомного питания	203
Настройка яркости сенсорного экрана, светодиодных индикаторов,	
экранов с названиями каналов и ламп	204
Установка даты и времени встроенных часов	204
Установка сетевого адреса	205
Инициализация модуля с восстановлением заводских	
настроек по умолчанию	206
Корректировка точки срабатывания сенсорного экрана	
(функция калибровки)	207
Корректировка фейдеров (функция калибровки)	208
Точная настройка усиления входного и выходного сигналов	
(функция калибровки)	209
Регулировка цвета канала (функция калибровки)	211
Регулировка яркости экрана с названием канала	212
Регулировка контрастности отображаемого названия канала	213
Настройки аудиосети Dante	213
Использование GPI (General Purpose Interface — интерфейс	
общего назначения)	221
Приложения	227
Список элементов библиотеки FO.	
Список элементов библиотеки DYNAMICS	228
Папаметры Dynamics (линамический прочессор)	
	230
Параметры Бунапися (динамический процессор)	230
Параметры Эффектов Параметры эффектов	230 232 
Параметры Буланноз (динамический процессор) Список типов эффектов Параметры эффектов Параметры процессора Premium Back	230 232 233 233
Параметры Булаппсэ (динамический процессор) Список типов эффектов Параметры эффектов Параметры процессора Premium Rack Синхронизация эффектов с темпом	230 232 233 245 247
Список типов эффектов Параметры эффектов Параметры процессора Premium Rack Синхронизация эффектов с темпом Параметры, которые можно назначить для смены контроллеров.	230 232 233 245 247 248
Список типов эффектов Параметры эффектов Параметры процессора Premium Rack Синхронизация эффектов с темпом Параметры, которые можно назначить для смены контроллеров Назначение параметров NBPN (незарегистрированный номер параметра)	230 232 233 245 247 248 250
Список типов эффектов Параметры эффектов Параметры процессора Premium Rack Синхронизация эффектов с темпом Параметры, которые можно назначить для смены контроллеров Назначение параметров NRPN (незарегистрированный номер параметра) Применимость параметров микширования.	230 232 233 245 247 248 250 254
Список типов эффектов Параметры эффектов Параметры процессора Premium Rack Синхронизация эффектов с темпом Параметры, которые можно назначить для смены контроллеров Назначение параметров NRPN (незарегистрированный номер параметра) Применимость параметров микширования Функции, которые можно назначить клавишам USER DEFINED	230 232 233 245 247 247 248 250 254 259
Список типов эффектов Параметры эффектов Параметры процессора Premium Rack Синхронизация эффектов с темпом Параметры, которые можно назначить для смены контроллеров Назначение параметров NRPN (незарегистрированный номер параметра) Применимость параметров микширования Функции, которые можно назначить клавишам USER DEFINED Функции, которые можно назначить для регуляторов USER DEFINED	230 232 233 245 247 247 248 250 254 259 262
Список типов эффектов Параметры эффектов Параметры процессора Premium Rack Синхронизация эффектов с темпом Параметры, которые можно назначить для смены контроллеров Назначение параметров NRPN (незарегистрированный номер параметра) Применимость параметров NRPN (незарегистрированный номер параметра) Применимость параметров микширования Функции, которые можно назначить клавишам USER DEFINED Функции, которые можно назначить для регуляторов USER DEFINED Функции, которые можно назначить для доступных для переназначения	230 232 233 245 247 247 248 250 254 254 259 262
Список типов эффектов Параметры эффектов Параметры процессора Premium Rack Синхронизация эффектов с темпом Параметры, которые можно назначить для смены контроллеров Назначение параметров NRPN (незарегистрированный номер параметра) Применимость параметров микширования Функции, которые можно назначить клавишам USER DEFINED Функции, которые можно назначить для регуляторов USER DEFINED Функции, которые можно назначить для доступных для переназначения преобразователей	230 232 233 245 247 247 248 250 254 259 254 259 262
Список типов эффектов Параметры эффектов Параметры процессора Premium Rack Синхронизация эффектов с темпом Параметры, которые можно назначить для смены контроллеров Назначение параметров NRPN (незарегистрированный номер параметра) Применимость параметров микширования Функции, которые можно назначить клавишам USER DEFINED Функции, которые можно назначить для регуляторов USER DEFINED Функции, которые можно назначить для доступных для переназначения преобразователей Формат MIDI-данных	230 232 233 245 247 247 248 250 254 259 254 259 262 263 263 264
Список типов эффектов	230 232 233 245 247 247 248 250 254 259 254 259 262 263 264 271
Список типов эффектов	230 232 233 245 247 247 248 250 254 259 262 263 263 264 271 273
Список типов эффектов	230 232 233 245 247 248 250 254 259 262 263 263 264 271 273 274
Список типов эффектов	230 232 233 245 247 248 250 254 259 262 263 263 264 271 273 274 275
Список типов эффектов	230 232 233 245 247 248 250 254 259 262 263 263 264 271 273 274 275 276

## Иерархия функций

Указанные в скобках () номера страниц являются номерами страниц в руководстве пользователя (брошюре).

Основные	
SELECTED CHANNEL	6
OVERVIEW	12
FUNCTION ACCESS AREA	(20)

CHANNEL PARAMETER (параметры каналов)	
PATCH/NAME	16, 29, 48
GAIN/PATCH	31
1ch	31
8ch	32
CH1-48	32
CH49-72/ST IN	32
OUTPUT	только индикация
INPUT DELAY	44
8ch	44
CH1-48	45
CH49-72/ST IN	45
DELAY SCALE	44
INSERT/DIRECT OUT	21
1ch	21, 23
8ch	22, 24
HPF/EQ	56
1ch	56
8ch	57
CH1-48	58
CH49-72/ST IN	58
OUTPUT	58
DYNAMICS	59
1ch	59
KEY IN SOURCE SELECT	62
8ch	61
CH1-48	62
CH49-72/ST IN	62
OUTPUT	62
SEND TO/SEND FROM	41, 52

to stereo/mono	49
8ch	49
CH1-48	50
CH49-72/ST IN	50
OUTPUT	50

LIBRARY (библиотека)	
CHANNEL LIBRARY	45
EQ LIBRARY	63
DYNAMICS LIBRARY	63
GEQ LIBRARY	137
EFFECT LIBRARY	137
Portico5033/Portico5043/U76/Opt-2A/ EQ-1A/DynamicEQ LIBRARY	137
DANTE INPUT PATCH LIBRARY	139

RACK (стойка)	
VIRTUAL RACK	115
RACK MOUNTER	116
GEQ EDIT	118
GEQ LINK	119
EFFECT RACK	122
EFFECT EDIT	125
EFFECT TYPE	126
PREMIUM RACK	130
PREMIUM RACK MOUNTER	131
PREMIUM RACK EDIT	132

I/O DEVICE	
DANTE PATCH	138
DANTE SETUP	138
DANTE INPUT PATCH	138
DANTE OUTPUT PATCH	140
Rio	140
REMOTE HA EDIT	141
DANTE OUTPUT PATCH	142
AMP	143
DANTE OUTPUT PATCH	143
EXTERNAL HA	146
EXTERNAL HA EDIT	147
EXTERNAL HA PORT SELECT	147

MONITOR (монитор)	
MONITOR	98
CUE	103
MONITOR	99
OSCILLATOR	109
TALKBACK	107

METER (индикатор)	
NPUT METER	111
OUTPUT METER	111

SETUP (настройка)	
USER SETUP	196
PREFERENCE	168
USER DEFINED KEYS SETUP	169
USER DEFINED KEY SETUP (List)	170
USER DEFINED KNOBS SETUP	171
USER DEFINED KNOB SETUP (List)	171
ASSIGNABLE ENCODER SETUP	172
CUSTOM FADER BANK/MASTER FADER	173
FADER ASSIGN SELECT	174

SETUP (настройка)	
USER LEVEL/CREATE USER KEY	158
CREATE KEY	160
SAVE KEY	165
LOGIN	161
SAVE/LOAD	177
WORD CLOCK/SLOT SETUP	198
CASCADE IN/OUT PATCH	200, 202
OUTPUT PORT	18
MIDI/GPI	149, 221
MIDI SETUP	150
PROGRAM CHANGE	152
CONTROL CHANGE	155
GPI	222
FADER START	225
BUS SETUP	202
CONSOLE LOCK	175
DATE/TIME	204
NETWORK	205
DANTE SETUP	213

SCENE (сцена)	
SCENE LIST	79
GLOBAL PASTE	85
FADE TIME	91
SONG SELECT	95
FOCUS RECALL	87
PREVIEW	96

RECORDER (устройство записи)	
RECORDER	181
NUENDO LIVE	188

СН ЈОВ (задание канала)	
CH LINK MODE	71
DCA GROUP ASSIGN	64

СН ЈОВ (задание канала)	
MUTE GROUP ASSIGN	66
RECALL SAFE MODE	88
CH COPY MODE	73
CH MOVE MODE	74
CH DEFAULT MODE	76

РАТСН (подключение)	
PORT SELECT	22, 24, 100, 104, 139, 201
CH SELECT	19, 117, 174, 175, 182

Others (прочие)	
CONFIRMATION	168
SOFT KEYBORD	(21)
LOGIN	161

Startup Menu (меню запуска)	
MODE SELECT	206
INITIALIZE ALL MEMORIES	206
INITIALIZE CURRENT MEMORIES	206
TOUCH SCREEN CALIBRATION	207
INPUT PORT TRIM	210
OUTPUT PORT TRIM	210
SLOT OUTPUT TRIM	210
FADER CALIBRATION	208
CHANNEL COLOR CALIBRATION	211

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В данном руководстве приведены описания и иллюстрации для модели CL5.
- На некоторых экранах моделей CL3/CL1 не будут отображаться каналы и фейдеры, которые отсутствуют на этих моделях.

## Секция SELECTED CHANNEL

В этой главе описано, как использовать секцию SELECTED CHANNEL и экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала) для управления выбранным каналом.

## О секции SELECTED CHANNEL

Секция SELECTED CHANNEL, расположенная слева от дисплея, соответствует модулю микширования на обычном аналоговом микшере и позволяет пользователю вручную настроить все основные параметры выбранного в настоящий момент канала.

Операции в этой секции воздействуют на последний выбранный клавишей [SEL] канал. Если пользователь назначит канал ST IN или STEREO для одной секции канала, при выборе как левого (L), так и правого (R) канала будут связаны основные параметры для каналов L и R. Можно использовать регуляторы на панели, чтобы управлять параметрами микширования, такими как усиление предварительного усилителя, параметрами HPF/EQ (фильтр высоких частот/эквалайзер), пороговым значением для динамических процессоров, настройкой панорамирования/баланса и уровнями передачи на шины MIX/MATRIX.

## Операции в секции SELECTED CHANNEL

Выполните следующие шаги для выполнения операций в секции SELECTED CHANNEL.

 Используйте клавишу [SEL] для выбора канала, настройками которого требуется управлять.

Чтобы выбрать канал, нажмите клавишу [SEL] в области полосы канала на верхней панели, секции Centralogic или основной секции.

Нажмите клавишу выбора соответствующего банка, чтобы входные каналы, параметры которых требуется настроить, были назначены для верхней панели.

Номер канала — Название канала —	CH1 ch 1 @	+ 🔍
	0:00:00 ADMIN Send To	HELP MIX1
		DS FADER

Номер и название выбранного в настоящий момент канала отображаются в поле выбора канала, расположенном на сенсорном экране в области доступа к функциям.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

• В случае назначения канала ST IN или STEREO для одной секции канала пользователь сможет переключать каналы L (левый)

и R (правый), повторно нажимая одну и ту же клавишу [SEL]. • Каналы также можно переключать, нажимая поле выбора канала, расположенное

в области доступа к функциям. Нажмите на левую сторону поля для выбора предыдущего канала. Нажмите на правую сторону поля для выбора следующего канала.

## **2.** Нажмите один из регуляторов в секции SELECTED CHANNEL.

Нажмите регулятор в секции SELECTED CHANNEL, чтобы на дисплее появился экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала) для выбранного в настоящий момент канала. Если выйти из этого экрана, то можно в дальнейшем просмотреть настройки на этом экране, перемещая регуляторы в секции SELECTED CHANNEL.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если включить опцию POPUP APPEARS WHEN KNOB(S) PRESSED (отображение рабочего окна при нажатии регуляторов) на вкладке PREFERENCE (предпочтения) (доступной при нажатии кнопки SETUP а затем - кнопки USER SETUP (настройка пользователя)), то при повторных нажатиях регулятора будет открываться или закрываться рабочее окно (1-канальное).

Лаже в случае выбора другого экрана регуляторы в секции SELECTED CHANNEL всегда будут воздействовать на выбранный в настоящий момент канал. В этом случае, когда пользователь перемещает регулятор, на экране появляется окно с индикацией значения соответствующего параметра.



3. Используйте регуляторы в секции SELECTED CHANNEL и кнопки на экране SELECTED CHANNEL VIEW для редактирования параметров выбранного канала.

# Экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала)



## Поле SEND (передача)

В этом поле можно просмотреть уровень передачи из канала на любую шину MIX и шину MATRIX, а также включить или выключить передачу сигналов и переключиться между точками pre (перед) и post (после).

#### 1 Вкладки

Позволяют пользователю выбрать группу из 16 каналов выходных шин, параметры которых будут отображаться в поле SEND.

- На вкладке MIX1-16..... отображаются шины MIX 1-16.
- На вкладке MIX17-24/MATRIX.... отображаются шины MIX 17-24 и MATRIX 1-8.

Представление и функции регуляторов и кнопок в поле SEND будет различным в зависимости от того, состоит ли пара каналов шины (с нечетным и четным номерами) из двух монофонических каналов или стереофонического канала.



#### Каналами шины назначения являются два монофонических канала



#### (1) Регулятор SEND (передача)

Устанавливает уровень передачи для соответствующей шины.

#### (2) Индикатор PRE (перед)

Указывает точку передачи соответствующей шины. Этот индикатор будет включен (ON), если для типа VARI [PRE EQ] или VARI [PRE FADER] включена кнопка PRE на экране MIX SEND 8ch (передача на MIX, 8 каналов).

## З Кнопка ОN (вкл.)

Служит для включения и выключения передачи сигнала на соответствующую шину.

#### Шина назначения является стереофоническим каналом



## ① Регулятор SEND/PAN (передача/панорама)

Регулятор справа служит для регулировки уровня сигнала, передаваемого на пару каналов шины (с четным и нечетным номерами). Регулятор слева служит для настройки панорамы и баланса этого же сигнала.

## 2 Индикатор PRE (перед)

Указывает точку передачи соответствующей шины. Если кнопка PRE на экране MIX SEND 8ch включена (ON), этот индикатор PRE также будет включен.

## Э Кнопка ОN (вкл.)

Нажмите кнопку справа, чтобы включить или выключить сигнал, передаваемый на два канала шины.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если индикаторы регулятора SEND/PAN белые, точка передачи назначена как PRE; если индикаторы черные, точка передачи назначена как POST.
- Если точка передачи задана как PRE, можно указать точку PRE во временном рабочем окне BUS SETUP как VARI [PRE EQ] или VARI [PRE FADER]. Временное рабочее окно отображается по нажатию кнопки SETUP → BUS SETUP.
- Если для шины назначения установлен тип FIXED (фиксированный), указанные ранее контроллеры (1–(2) не отображаются. Уровень отправки будет зафиксирован на номинальном уровне, а точка передачи будет зафиксирована на уровне POST FADER. Дополнительные сведения см. в разделе "Основные параметры для шин MIX и MATRIX" на стр. 202.
- Нажмите регулятор SEND LEVEL (уровень передачи) или PAN (панорама) на экране, чтобы открыть рабочее окно SEND 8ch (передача, 8 каналов).

## Поле GAIN/PATCH (усиление/подключение)

Позволяет настроить параметры аналогового усиления для НА (предусилителя) и проверить его рабочее состояние.

## () Регулятор GAIN (усиление)

Установка аналогового усиления предусилителя.

Для канала, к которому предусилитель не подключен, отображается серый кружок вместо регулятора. Нажмите регулятор, чтобы открылось рабочее окно GAIN/PATCH (усиление/подключение) для одного канала.



Если включена функция Gain Compensation (компенсация усиления), отображается индикатор, показывающий уровень выходного сигнала, передаваемого в аудиосеть.

#### 2 Индикатор OVER (превышение)

Предупреждает о срезе сигнала при перегрузке.

#### Э Индикатор +48V

Указывает, включено или выключено фантомное питание для предусилителя.

#### ④ Индикатор Ø (фаза)

Указывает фазу входного сигнала для предусилителя.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для входного канала, подключенного к входу без предусилителя, (1) будет представлять серый круг, а (3) не будет отображаться. Для выходного канала (1) будет представлять серый круг, а (2)–(4) не будут отображаться.
- Если для параметра GAIN KNOB FUNCTION (функция регулятора усиления) задано значение DIGITAL GAIN (цифровое усиление) на экране USER SETUP (настройка параметров пользователя) → PREFERENCE (предпочтения) регулятор цифрового усиления будет отображаться для (1), а (3) отображаться не будет.

Подробные сведения см. в разделе "Выполнение настроек НА (предусилитель)" на стр. 30.

## Поле PAN/BALANCE (панорама/баланс)

Позволяет включать и выключать сигнал, передаваемый из выбранного канала на шину STEREO/MONO, а также регулировать панораму и баланс.

Представление и функции контроллеров в этом поле будут различными в зависимости от типа выбранного канала.

#### При выборе входного канала или канала MIX

#### Регулятор ТО STEREO PAN (панорама на стерео)

Установка позиции панорамы для сигнала, передаваемого на шину STEREO.

Нажмите регулятор, чтобы открылось рабочее окно STEREO/MONO (стерео/моно) для 8-ми каналов. Если выбран канал ST IN, пользователь может указать, чтобы в этом рабочем окне отображался

регулятор РАМ (панорама) или регулятор ВАLANCE (баланс). Для канала MIX регулятор РАМ появляется при монофоническом сигнале, а регулятор ВАLANCE – при стереосигнале.

(1

## ② Кнопка ST/MONO

Служит для включения и выключения сигнала, передаваемого из канала на шину STEREO/MONO. Если для канала INPUT/MIX установлен режим LCR (левый/центральный/правый), в поле появляется кнопка LCR (2).



Кнопка LCR является общим переключателем (вкл./ выкл.) для сигналов, передаваемых из канала на шину STEREO/MONO.

#### При выборе канала MATRIX, STEREO или MONO

#### **(1)** Регулятор BALANCE (баланс)

В случае стереофонического сигнала в выбранном канале появляется регулятор BALANCE, позволяющий отрегулировать баланс громкости для левого и правого каналов. При монофоническом сигнале в канале на этом месте отображается серый кружок.



Нажмите регулятор, чтобы открылось рабочее окно ТО STEREO (на стерео) для 8-ми каналов.

## Поле INPUT DELAY (задержка на входе)

Позволяет просмотреть параметры задержки.

#### () Индикатор ON (вкл.)

Указывает состояние включения/выключения задержки. Если задержка выключена, этот индикатор не отображается.

#### 2 Время задержки

Время задержки в миллисекундах (мс) и в единицах выбранной в настоящее время шкалы. Если для шкалы в качестве единицы измерения используется мс, значение в нижней строке не отображается. Отображается только значение ms (мс) в средней строке. Нажмите это поле, чтобы открыть рабочее окно INPUT DELAY (задержка) для 8 каналов.

#### Поле HPF (только входные каналы)

В этом поле можно задать параметры HPF (фильтр высоких частот).

## **1** Регулятор HPF

Устанавливает частоту среза HPF.

2 Кнопка ОN (вкл.)

Включение/выключение HPF.

Если выбран выходной канал, в положении появляется (1) серый кружок, а кнопка (2) скрывается.





8

ST.

MONO

## Поле параметров EQ (эквалайзер)

В этом поле отображаются настройки параметров 4-полосного эквалайзера.

#### (1) Регулятор Q (крутизна)

Указывает Q для каждой полосы.

Если для полосы HIGH (высокие частоты) задан тип фильтра LPF (фильтр низких частот) или H. SHELF (высокочастотный ступенчатый), или для полосы LOW (высокие частоты) задан тип фильтра L. SHELF (низкочастотный ступенчатый), регулятор Q не отображается. Отображается только название типа фильтра.



#### EQ OVER ON HIGH 0.0 H. SHELF 10.0k IGH MI 1 0.70 0.0 4.00k OW MI 0.70 1.00 LOW - SHEL 125 (2)3

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Полностью повернув регулятор Q в полосе HIGH против часовой стрелки, когда он нажат и удерживается нажатым, можно установить тип фильтра LPF (фильтр низких частот). Полностью повернув регулятор Q по часовой стрелке, когда он нажат и удерживается нажатым, можно установить высокочастотный ступенчатый тип фильтра.
- Полностью повернув регулятор Q в полосе LOW по часовой стрелке, когда он нажат и удерживается нажатым, можно установить низкочастотный ступенчатый тип фильтра.
- Если выбран выходной канал, то полностью повернув регулятор Q в полосе LOW против часовой стрелки, когда он нажат и удерживается нажатым, можно установить тип фильтра HPF (фильтр высоких частот).
- Кроме того, возможность переключения типа фильтра предусмотрена в рабочем окне HPF/EQ (фильтр низких частот/эквалайзер) для одного канала.

#### **2** Регулятор FREQUENCY (частота)

Устанавливает центральную частоту (или частоту среза) для каждой полосы.

#### ③ Регулятор GAIN (усиление)

Устанавливает величину среза/усиления для каждой полосы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для полосы HIGH (высокие частоты) задан тип фильтра LPF (фильтр низких частот), можно включать и выключать LPF, используя регулятор GAIN полосы HIGH на панели.
- Если для полосы LOW (низкие частоты) задан тип фильтра HPF (фильтр высоких частот), можно включать и выключать HPF, используя регулятор GAIN полосы LOW на панели.
- Нажмите любой регулятор, чтобы открылось рабочее окно HPF/EQ (фильтр высоких частот/эквалайзер) для одного канала.

#### 🔳 Поле графика эквалайзера

Графическое представление приблизительного отклика эквалайзера. Нажмите это поле, чтобы открыть рабочее окно HPF/EQ (фильтр высоких частот/эквалайзер) для одного канала, в котором можно задать параметры аттенюатора, HPF и EQ.

+20			
+10			
0			
-10			
-20	100	1k	10k

#### ■ Поле DYNAMICS 1/DYNAMICS 2 (динамический процессор 1/2)

Позволяет просмотреть параметры динамического процессора 1/2.



#### () Индикатор OVER (превышение)

Предупреждает о срезе сигнала при перегрузке.

#### 2 Индикатор уровня

Отображает уровень выходного сигнала (зеленым цветом) и величину снижения усиления (оранжевым цветом), когда динамический процессор включен. Текущее значение порога указывается белой вертикальной линией.

#### **③ Threshold (порог)**

Установка порогового значения.

#### ④ Параметры

В поле показаны значения разных параметров в зависимости от выбранного в настоящий момент типа динамического процессора.

Нажмите это поле, чтобы открылось рабочее окно DYNAMICS 1/DYNAMICS 2 для одного канала, в котором предусмотрена возможность детальной настройки параметров.

### 🔳 Поле INSERT (вставка)

Позволяет настроить параметры вставки.

#### 1 Всплывающая кнопка

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно INSERT/DIRECT OUT (вставка/прямой вывод) для одного канала.

#### 2 Кнопка ON (вкл.)

Служит для включения и выключения вставки.

#### ③ Всплывающая кнопка RACK EDIT (редактирование стойки)

Появляется при вставке эффекта или Premium Rack. Нажмите эту кнопку для отображения экрана редактирования параметров вставленной стойки.

#### ④ Индикатор IN

Появляется, если назначен порт для подключения на входе вставки. Горит, когда на вход вставки передается сигнал.

#### Поле DIRECT OUT (прямой вывод)

Позволяет настроить параметры вставки.

#### 1 Всплывающая кнопка

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно INSERT/DIRECT OUT (вставка/прямой вывод) для одного канала. Под кнопкой указано значение уровня прямого вывода.

#### 2 Кнопка ON (вкл.)

Служит для включения и выключения прямого вывода.

#### Поле RECALL SAFE (безопасное восстановление)

Позволяет настроить параметры безопасного восстановления.

#### 1 Всплывающая кнопка

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно RECALL SAFE (безопасное восстановление).

## (2) Кнопка ОN (вкл.)

Служит для включения и выключения безопасного восстановления.

## **③ Индикатор PARTIAL (частично)**

Горит, если безопасное восстановление применимо только к некоторым параметрам, а не ко всем настройкам канала.



Позволяет просмотреть и настроить параметры включения/ выключения и уровня канала.

#### 1) Фейдер

Указывает текущий уровень.

Используйте фейдеры на верхней панели для установки уровней.

#### ② Индикатор уровня

Отображается числовое значение текущего уровня. Если в любой точке канала происходит срез сигнала при перегрузке, горит индикатор ΣСLIP.

#### 3 Кнопка ON (вкл.)

Используется для включения и выключения канала. Эта кнопка связана с соответствующей клавишей [ON] на верхней панели.

#### Поле DCA/MUTE

Позволяет просмотреть и выбрать группу DCA или приглушения, для которой назначен канал.

#### 1 Вкладки

Выберите группу DCA или приглушения для установки. Нажмите выбранную вкладку еще раз, чтобы открылось рабочее окно DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE (режим назначения группы DCA/приглушаемой группы).

#### При выбранной вкладке группы DCA

② Кнопки выбора группы DCA

Выбор группы DCA, для которой назначен канал.

Э Индикаторы приглушаемых групп Индикация приглушаемой группы, для которой назначен канал.

#### При выбранной вкладке приглушаемой группы

(4) Кнопки выбора приглушаемой группы Выбор приглушаемой группы, для которой назначен канал.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если для приглушаемой группы задан уровень диммера, эта кнопка оранжевого цвета.

- (5) Кнопка MUTE SAFE (безопасное приглушение) Временно удаляет канал из приглушаемой группы.
- **(6)** Индикаторы группы DCA

Индикация группы DCA, для которой назначен канал.









DIRECT OUT

RECALL SAFE

ON

2

0,00

T

(1)

ON

## Секция Centralogic

В этой главе описано, как использовать секцию Centralogic и экран OVERVIEW (обзор) для одновременного управления максимально восемью каналами.

## О секции Centralogic

Секция Centralogic, расположенная под сенсорным экраном, позволяет вызывать набор максимум из восьми входных каналов, выходных каналов или групп DCA и одновременно управлять этими объектами. С помощью клавиш выбора банков в секции Centralogic выберите каналы, которыми требуется управлять.



Клавиши выбора банков

Если нажать одну из клавиш выбора банков, соответствующие этой клавише каналы или группы DCA назначаются для секции Centralogic. Теперь этими каналами или группами DCA можно управлять с помощью фейдеров, клавиш [ON] и клавиш [CUE] в секции Centralogic.

## Операции в секции Centralogic

Выполните следующие шаги для выполнения операций в секции Centralogic.

**1.** С помощью клавиш выбора банков в секции Centralogic выберите каналы или группы DCA, которыми требуется управлять.

При нажатии клавиши выбора банка загорается индикатор этой клавиши. На сенсорном экране появляется экран OVERVIEW (обзор) и параметры восьми выбранных каналов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если отображается экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала), можно переключиться на экран OVERVIEW, нажав любой многофункциональный регулятор 1–8. Это удобно, если нужно быстро переключиться на экран OVERVIEW, оставив выбранными для управления те же каналы или группы DCA.

 Используйте фейдеры и клавиши [ON] в секции Centralogic для настройки уровня группы, состоящей максимально из восьми выбранных каналов, а также для их включения и выключения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В нижней строке экрана OVERVIEW отображаются каналы или группы DCA, которыми можно управлять, перемещая фейдеры и нажимая клавиши [ON] и [CUE] в секции Centralogic.
- В верхней строке экрана OVERVIEW отображаются каналы, которыми можно управлять с помощью многофункциональных регуляторов 1–8 в секции Centralogic.
- Используйте поля на экране OVERVIEW и многофункциональные регуляторы, чтобы настроить параметры группы, состоящей максимально из восьми каналов.

## Экран OVERVIEW (обзор)



## Поле CHANNEL NAME (название канала)

Это поле появляется в верхней и нижней части экрана, в нем отображаются номер, название и значок для каждого из выбранных в настоящий момент каналов. Название выбранного в настоящий момент канала выделяется цветом.



: Выбранный канал

: Невыбранный канал

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если каналы, назначенные фейдерам в секции Centralogic, сохранены путем нажатия и удерживания клавиши выбора банка, имена каналов, отображаемые в верхней и нижней частях экрана OVERVIEW, могут различаться.

## Поле GAIN/PATCH (усиление/подключение)

Позволяет настроить параметры аналогового усиления для НА (предусилителя) или параметры цифрового усиления, а также проверить рабочее состояние предусилителя.

Представление и функции контроллеров в этом поле будут различными в зависимости от типа выбранного канала.

#### В случае подключения предусилителя

#### (1) Регулятор GAIN (усиление)

Установка аналогового усиления предусилителя.



- Нажмите это поле, чтобы назначить регулятор GAIN для соответствующего регулятора в секции Centralogic, с помощью которого можно будет отрегулировать усиление. Если включена функция Gain Compensation (компенсация усиления), отображается индикатор, показывающий уровень выходного сигнала, передаваемого в аудиосеть.
- Если регулятор GAIN ранее был назначен для регулятора в секции Centralogic, нажмите этот регулятор, чтобы открыть рабочее окно GAIN/PATCH для 8 каналов.

#### (2) Индикатор OVER (превышение)

Горит, когда сигнал на входном порте или выходной сигнал из стойки превышает предельное показание шкалы. Этот индикатор отображается только при выборе входного канала.

#### ③ Индикатор +48V

Указывает, включено или выключено фантомное питание (+48 В) для предусилителя. Этот индикатор не отображается, если только предусилитель не подключен к каналу.

## ④ Индикатор Ø (фаза)

Указывает фазу входного сигнала для предусилителя. Этот индикатор отображается только при выборе входного канала.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Если слот не подключен к предусилителю, будет отображаться подключение и тип платы МҮ.
- Если для параметра GAIN KNOB FUNCTION (функция регулятора усиления) задано значение DIGITAL GAIN (цифровое усиление) на экране PREFERENCE (предпочтения), появляется регулятор цифрового усиления GAIN вместо регулятора (1) и не отображается индикатор (3).

Если включена функция Gain Compensation (компенсация усиления), отображается индикатор, показывающий уровень выходного сигнала, передаваемого в аудиосеть.

#### В случае подключения слота

Отображается название слота.

#### В случае подключения стойки

Отображается подключение и название модуля.

#### В случае подключения выхода

Отображается только подключение.





DANTE7+

#### Поле INPUT DELAY (задержка на входе)

Отображается состояние задержки для входного канала. При выборе выходного канала это поле остается пустым. Нажмите это поле, чтобы открыть рабочее окно INPUT DELAY (задержка) для 8-ми каналов.



## () Индикатор DELAY ON/OFF (задержка вкл./выкл.)

Указывает состояние включения/выключения задержки.

#### Поле INSERT/DIRECT OUT (вставка/прямой вывод)

Позволяет настроить параметры вставки и прямого вывода. Нажмите это поле, чтобы открыть рабочее окно INSERT/DIRECT OUT (вставка/прямой вывод) для 8-ми каналов.



## () Индикатор INSERT ON/OFF (вставка вкл./выкл.)

Служит для индикации состояния включения/выключения вставки.

#### 2 Индикатор DIRECT OUT ON/OFF (прямой вывод вкл./выкл.) (только для входных каналов)

Служит для индикации состояния включения/выключения прямого вывода.

#### Поле EQ (эквалайзер)

Графическое представление приблизительного отклика эквалайзера. Нажмите это поле, чтобы открыть рабочее окно HPF/EQ (фильтр высоких частот/эквалайзер) для одного канала, в котором можно задать параметры HPF и EQ.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

В случае выбора DCA или монитора это поле остается пустым.

#### Поле DYNAMICS 1/2 (динамический процессор 1/2)

В поле отображаются пороговое значение и индикатор для динамического процессора 1/2. Нажмите это поле, чтобы открыть рабочее окно DYNAMICS 1/2 (динамический процессор 1/2) для одного канала.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

В случае выбора DCA или монитора это поле остается пустым.

#### Поле SEND (передача)

Отображается уровень передачи, состояние включения/выключения передачи и настройки pre/post (перед/после) для 16-ти шин.

Для выбора 16-ти шин назначения используйте клавиши [MIX 1–16] или [MIX 17–24/MATRIX] в секции SELECTED CHANNEL на панели.

Используйте многофункциональные регуляторы Centralogic для изменения уровня передачи на каждой шине. Коснитесь регулятора шины, которым следует управлять; он будет внесен в число многофункциональных регуляторов Centralogic. Если регулятор уже входит в число многофункциональных регуляторов, повторное касание этого регулятора приведет к отображению временного окна SEND 8ch (Передача 8 каналов).

Это поле имеет разный вид в зависимости от типа шины назначения.

#### Шина назначения VARI (моно)

Цвет регулятора и шкалы служит для индикации состояния вкл./выкл. и pre/post. Серый цвет указывает на выключение передачи. Для указания post (после) используется черный цвет шкалы регулятора.





#### Шина назначения VARI (стерео)

Если пара шин (нечетная и четная) используются в стереофоническом режиме, левый регулятор работает как регулятор РАN (панорама), а правый – как регулятор SEND (передача).



#### Шина назначения FIXED (фиксированная)

Вместо каждого из регуляторов отображается кнопка SEND ON/OFF (передача вкл./выкл.).



#### Поле ТО STEREO/MONO

Отображается состояние включения/выключения и настройка панорамы/баланса для сигнала, передаваемого на шину STEREO/MONO.

Если нажать это поле, регулятор будет назначен для соответствующего регулятора в секции Centralogic. При повторном нажатии этого поля появляется рабочее окно TO STEREO/MONO для 8-ми каналов.

Это поле имеет разный вид в зависимости от выбранного канала.

#### При выборе входного канала или канала MIX



#### () Регулятор ТО STEREO PAN (панорама на стерео)

Установка позиции панорамы для сигнала, передаваемого на шину STEREO. Нажмите регулятор, чтобы открылось рабочее окно STEREO/MONO (стерео/моно) для 8-ми каналов. Если выбран канал ST IN, пользователь может указать, чтобы в этом рабочем окне отображался регулятор PAN (панорама) или регулятор BALANCE (баланс). Для канала MIX регулятор PAN появляется при монофоническом сигнале, а регулятор BALANCE – при стереосигнале.

#### (2) Индикатор ST/MONO

Служит для индикации состояния сигнала, передаваемого на шину STEREO/MONO.



Если для входного канала или канала MIX установлен режим LCR (левый/центральный/правый), в положении (2) отображается индикатор LCR.

#### При выборе канала MATRIX (монофонического) или канала MONO

Появляется индикатор ΣСLIР, указывающий на срез сигнала при перегрузке в некоторой точке канала.



Для стереофонического канала MATRIX или канала STEREO появляется регулятор BALANCE (баланс), указывающий баланс между левым и правым каналами.



#### Поле группы DCA

На первой или второй строке этого поля отображается группа DCA (1–16), в которую назначен этот канал.

Нажмите это поле, чтобы открыть рабочее окно DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE (режим назначения группы DCA/приглушаемой группы).



#### Поле группы приглушения

В третьей строке этого поля отображается группа приглушения (1–8), в которую назначен этот канал. Если канал был временно удален из группы приглушения, в третьей строке появляется индикация «S» (предохранение).

Если для группы приглушения задан уровень диммера, цвет символов меняется с красного на оранжевый.

Нажмите это поле, чтобы открыть рабочее окно DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE (режим назначения группы DCA/приглушаемой группы).



## Подключение на входе и выходе

В этой главе описано, как редактировать настройки подключения на входе и выходе, а также как подключать вставки и использовать прямой вывод.

# Внутреннее подключение консоли CL и подключение аудиосети Dante

На следующей схеме представлено прохождение сигналов через консоль серии CL, устройства ввода-вывода и аудиосеть Dante.



## Подключение на входе

Консоли серии CL и устройства ввода-вывода поддерживают два типа подключений: подключение аудиосети Dante и внутреннее подключение консоли CL.

Для подключения аудиосети Dante следует использовать рабочее окно DANTE INPUT PATCH (подключение на входе сети Dante). В этом окне можно выполнить подключение консоли CL и входов устройств ввода-вывода. На вход консоли CL можно подключить 64 канала из аудиосети Dante. Пользователь может выбрать до 64-х каналов из максимального количества каналов, равного 512 (логическое значение), для сигналов аудиосети Dante. Выберите устройства вводавывода (в пределах 64-х каналов), которыми нужно управлять с консоли серии CL.

Затем выполните маршрутизацию входных сигналов (которые были подключены в рабочем окне DANTE INPUT PATCH) на каналы в консоли серии CL. Для этого выберите входные порты из предусмотренных DANTE 1–64 в рабочем окне GAIN/PATCH (усиление/подключение).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию порты DANTE 1-64 назначены для входных каналов 1-64.

#### Подключение на выходе

Для подключения выходных каналов консоли CL к аудиосети Dante используйте рабочее окно OUTPORT PORT (выходной порт). Назначьте в этом окне сигналы выходных каналов для портов DANTE 1–64.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию каналы MIX 1–24 назначены для портов DANTE 1–24, MATRIX 1–8 для DANTE 25–32, STEREO L/R для DANTE 33/34 и MONO для DANTE 35.

Затем подключите выходные сигналы из портов DANTE 1–64 (назначенных в рабочем окне OUTPORT PORT) к выходам устройств ввода-вывода. Эти назначения можно выполнить в рабочем окне устройства ввода-вывода (I/O) OUTPUT PATCH (подключение на выходе).

## Изменение настроек подключения на выходе

Изменить подключения можно двумя способами: путем выбора выходного порта (места назначения) для каждого выходного канала или выбора выходного канала (источника выходного сигнала) для каждого выходного порта.

## Выбор выходного порта для каждого выходного канала

 С помощью клавиш выбора банков в секции Centralogic откройте экран OVERVIEW (обзор), содержащий выходной канал, для которого нужно назначить выходной порт.

Номер канала/название канала

		_							
I	MIX1 = MX 1	IX2 ■ X2	MIX3 ≡ MX 3	MIX4 ≡ MX 4	MIX5 ∉ MX 5	MIX6 . MX 6	MIX7 = MX7	MIX8 = MX 8	MIX1
Y	DANIEL +	DANTE2 +	DANTE3 +	DANTE4 +	DANTES +	DANTE6 +	DANTE7 +	DANTE8 +	MX 1
									0:00:00 ADMIN Send To MIX1
	-8dB	-8dB	-8dB	-8dB	-8dB	-8dB	-8dB	-8dB	IT SENDS ON FADER
									CH JOB
									METER Σ
									OVER - 3
									-6 -9
	-80 -00	-8 -8	-80 -00	-8 -8	-88 -88	-8 -8	-80 -00		-12 -15
									-24
									-40 -50
									L R M -60
	123456785	123456785	123456785	123456785	123456785	123456785	123456785	123456785	SCENE 000
	MIXI MX 1	MIX2 MX 2	MIX3	MIX4 MX 4	MIX5 MX 5	MIX6	MIX7	MIX8 MX 8	Initial Data

 В верхней части экрана нажмите поле номера канала/названия канала, чтобы открыть рабочее окно РАТСН/NAME (подключение/название). В рабочем окне РАТСН/NAME можно изменить название канала, значок и выходной порт, которые назначены для каждого выходного канала. В этом окне содержатся следующие элементы.



#### (1) Кнопка РАТСН (подключение)

Указывает порт, который подключен к входному или выходному каналу. Нажмите эту кнопку, чтобы включить вкладку РАТСН (подключение) в нижней части экрана. Появляется рабочее окно PORT SELECT (выбор портов), в котором можно выбрать сеть и порт.

#### (2) Кнопка выбора канала

Служит для выбора канала, для которого выполняется установка.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Переключение каналов на этом экране не влияет на выбор каналов на консоли.

#### 3 Кнопка значка канала

Указывает значок и цвет, которые выбраны в настоящий момент для соответствующего канала. Нажмите эту кнопку, чтобы включить вкладку ICON (значок) в нижней части экрана. Появляется рабочее окно CH COLOR/ICON (цвет/значок канала), в котором можно выбрать цвет, значок и название канала.

#### ④ Поле индикации номера канала

Указывает номер канала. Этот элемент изменить нельзя.

#### 5 Поле редактирования названия канала

Содержит указываемое в настоящий момент название канала. Нажмите это поле, чтобы включить вкладку NAME (название) в нижней части экрана. Появляется рабочее окно SOFT KEYBOARD (программная клавиатура), с помощью которого можно отредактировать название канала.

#### **(6)** Список для выбора категории

Служит для выбора типа порта, который будет отображаться на экране.

#### 7 Кнопки выбора порта

Позволяют выбрать порт в текущей категории. Для отмены выбора нажмите эту же кнопку еще раз.

**3.** Используйте вкладки выбора выходного порта и кнопки выбора выходного порта, чтобы указать выходной порт, который будет назначен для канала.

Если кнопки выбора выходного порта не отображаются в нижней части окна, нажмите вкладку РАТСН (подключение).

- **4.** Используйте клавиши выбора банков и клавиши [SEL] для переключения управляемых выходных каналов и таким же способом укажите выходные порты для других каналов.
- 5. По завершении настроек нажмите значок «х» в правом верхнем углу, чтобы закрыть окно.

Происходит возврат к экрану OVERVIEW (обзор).

## Выбор выходного канала для каждого выходного порта

**1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.



**2.** В поле SYSTEM SETUP (настройка системы), расположенном в центре экрана, нажмите кнопку OUTPORT PORT (выходной порт), чтобы открыть рабочее окно OUTPUT PORT.

В окне OUTPUT PORT можно назначить канал, который будет источником для любого выходного порта. В этом рабочем окне содержатся следующие элементы.



#### 1 Номер слота/тип платы

Если для операций выбран выходной канал слота 1–3, в этом поле отображается номер слота и тип платы ввода/вывода, установленной в этом слоте.

#### (2) Кнопка DELAY SCALE (шкала задержки)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно DELAY SCALE, в котором можно выбрать единицу измерения для времени задержки.

#### **3** Выходной порт

Отображается тип и номер выходного порта, для которого назначен канал.

#### ④ Всплывающая кнопка выбора канала

Позволяет выбрать канал, для которого нужно назначить выходной порт. Отображается название выбранного в настоящий момент канала.

#### **(5)** Регулятор времени задержки

Позволяет задать время задержки для выходного порта. Выберите регулятор нажатием, затем настройте значения с помощью многофункциональных регуляторов 1–8. Над регулятором отображается значение времени задержки в миллисекундах, а под регулятором – значение времени задержки в единицах, выбранных в поле DELAY SCALE.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если в качестве единиц измерения для шкалы выбраны ms (мс), значение времени задержки над регулятором не отображается.

#### (6) Кнопка DELAY (задержка)

Включает/выключает задержку выходного порта.

#### ⑦ Кнопка Ø (фаза)

Переключает фазу сигнала, назначенного для выходного порта, между нормальной фазой и обратной фазой.

#### (8) Регулятор GAIN (усиление)

Регулирует выходное усиление для выходного порта. Для регулировки этого значения нажмите регулятор на экране, чтобы его выбрать, и используйте многофункциональные регуляторы 1–8. Поворачивайте регулятор, чтобы установить значение в диапазоне –96 – +24 дБ с шагом 1,0 дБ. Если нажать и удерживать регулятор, то поворачивая его, можно установить значение с шагом 0,1 дБ. Текущее значение сразу же отображается под регулятором.

#### **9** Индикатор уровня

Обеспечивает индикацию уровня сигнала, назначенного для выходного порта.

#### 10 Вкладки для выбора выходного порта

Служат для переключения групп выходных портов, которыми можно управлять в этом рабочем окне. В группе содержится до восьми портов. Вкладки подразделяются на три группы: DANTE, SLOT и PATCH VIEW. Для отображения вкладок нужной группы нажмите кнопку с названием группы, расположенную с левого или правого края на нижней строке.

## **3.** Используйте вкладки для выбора выходного порта в нижней части временного рабочего окна для выбора выходного порта, которым требуется управлять.

Эти вкладки соответствует следующим выходным портам.

- **DANTE 1–8, 9–16, 17–24, 25–32, 33–40, 41–48, 49–56, 57–64** Служат для управления каналами разъемов Dante.
- SLOT1 1-8, 9-16
- SLOT2 1-8, 9-16
- SLOT3 1-8, 9-16

Эти вкладки позволяют управлять выходными каналами 1–8 и 9–16 слотов 1–3 соответственно.

• OMNI 1–8

Эта вкладка позволяет управлять гнездами ОМNI 1-8.

- DIGITAL OUT Обеспечивает управление каналами L/R разъема DIGITAL OUT.
- PATCH VIEW1
- РАТСН VIEW2
  Служат для отображения списка подключений.
- **4.** Чтобы назначить канал для выходного порта, нажмите рабочее окно выбора канала для этого порта.

Появляется рабочее окно CH SELECT (выбор канала). В этом рабочем окне содержатся следующие элементы.



#### 1) Список для выбора категории

Служит для выбора категории канала в рабочем окне. Категории соответствуют следующим каналам. Они могут быть разными в зависимости от типа выходного порта.

- MIX/MATRIX...... MIX 1–MIX 24, MATRIX 1–MATRIX 8
- ST/MONO/MONI/CUE .....STEREO L, STEREO R, MONO(C), MONI L, MONI R, MONI C, CUE L, CUE R
- **DIRECT OUT 1-32**..... CH1-CH32, прямые выводы
- DIRRECT OUT 33-64..... СН33-СН64, прямые выводы
- DIRECT OUT 65-72 ..... СН65-СН72, прямые выводы
- INSERT OUT 1-32..... СН1-СН32, выходы вставки
- INSERT OUT 33-64 ..... СН33-СН64, выходы вставки
- INSERT OUT 65-72 ..... СН65-СН72, выходы вставки
- INSERT OUT MIX/MATRIX....... Выходы вставки для MIX1-MIX24, MATRIX 1-MATRIX8
- INSERT OUT ST/MONO ...... Выходы вставки для STEREO L, STEREO R, и MONO (C)
- CASCADE MIX/MATRIX...... MIX1-MIX24, MATRIX1-MATRIX8
- CASCADE ST/MONO/CUE...... STEREO L, STEREO R, MONO(C), CUE L, CUE R

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться каналы, отсутствующие на этих моделях.

#### (2) Кнопки выбора канала

Служит для выбора канала, который будет назначен для выбранного на шаге 3 выходного порта.

**5.** С помощью вкладок выбора канала и кнопок выбора канала выберите канал, который будет источником сигнала, затем нажмите кнопку CLOSE (закрыть). Происходит возврат к временному рабочему окну выходного порта OUTPUT PORT.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если для параметра PATCH CONFIRMATION (подтверждение подключения) задано значение ON (вкл.), при попытке изменения настроек подключения появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение. Если для параметра STEAL PATCH CONFIRMATION (подтверждение захвата подключения) задано значение ON (вкл.), при попытке изменения где-либо подключенной позиции появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение.

- 6. При необходимости настройте задержку, фазу и выходное усиление.
- 7. Повторно выполните шаги 3–6, чтобы назначить каналы для других выходных портов.
- 8. По завершении настроек нажмите значок «х» в правом верхнем углу окна, чтобы вернуться на предыдущий экран.

## Изменение настроек подключения на входе

Данный раздел содержит описание способов изменения подключения любого входного канала.

 С помощью клавиш выбора банков в секции Centralogic откройте экран OVERVIEW (обзор) для входного канала, для которого нужно назначить источник входного сигнала.



**2.** В верхней части экрана нажмите поле номера канала/названия канала, чтобы открыть рабочее окно РАТСН/NAME (подключение/название).

В рабочем окне РАТСН/NAME можно просмотреть и изменить название канала, значок и входной порт, назначенные для каждого входного канала.



#### (1) Кнопка РАТСН (подключение)

Индикация выбранного в настоящий момент входного порта. Если нажать эту кнопку при выборе значка или изменении названия канала, происходит возврат на экран выбора входного порта.

#### (2) Кнопка значка канала

Указывает значок, выбранный для соответствующего канала. При нажатии этой кнопки появляется экран, на котором можно выбрать значок или образец названия.

#### Поле ввода названия канала

Отображается название, назначенное для соответствующего канала. При нажатии этого поля появляется окно клавиатуры, позволяющее назначить название.

#### ④ Список для выбора категории

Служит для выбора категории входного порта в рабочем окне. Категории соответствуют следующим входным портам. Они буду разными в зависимости от типа канала.

- DANTE1-32 ......DANTE1-DANTE32
- **DANTE33-64**.....DANTE33-DANTE64
- OMNI/PB OUT ...... OMNI1-OMNI8, PB OUT(L), PB OUT(R)
- SLOT1 ......SLOT1(1)-SLOT1(16)
- SLOT2.....SLOT2(1)-SLOT2(16)
- **SLOT3**.....SLOT3(1)–SLOT3(16)
- EFFECT RACK ...... FX1L(A)-FX8R(B)
- PREMIUM RACK .... PR1L(A)-PR2R(B)

#### **(5)** Кнопки выбора входного порта

Служат для назначения входного порта для выбранного в настоящий момент входного канала.

#### 6 Вкладки

Позволяют переключаться между элементами.

**3.** Перейдите на экран выбора входного порта в рабочем окне РАТСН/NAME (подключение/название), затем выберите входной порт, используя вкладки выбора входного порта и кнопки выбора входного порта.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если для параметра PATCH CONFIRMATION (подтверждение подключения) задано значение ON (вкл.), при попытке изменения настроек подключения появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение. Если для параметра STEAL PATCH CONFIRMATION (подтверждение захвата подключения) задано значение ON (вкл.), при попытке изменения где-либо подключенной позиции появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение.

## **4.** По завершении настроек нажмите значок «х» в правом верхнем углу, чтобы закрыть окно.

Происходит возврат к экрану OVERVIEW (обзор).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Также можно выбрать входные порты в рабочем окне GAIN/PATCH (усиление/ подключение).

5. Повторно выполните шаги 2 – 4, чтобы назначить входные порты для других каналов.

## Вставка внешнего устройства в канал

В случае необходимости можно вставить процессор эффектов или другое внешнее устройство в путь прохождения сигнала в канале INPUT, MIX, MATRIX, STEREO или MONO. При этом можно отдельно для любого канала указать тип входного/выходного порта, используемого для вставки, и позицию входа/выхода вставки.

1. При необходимости подключите внешнее устройство к гнезду OMNI IN/OUT или к плате ввода-вывода, установленной в слотах 1–3.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если установить в слот цифровую плату ввода-вывода и выполнить цифровое подключение внешнего устройства, потребуется синхронизация слов консоли CL и внешнего устройства (см. стр. 198).

- **2.** С помощью клавиш выбора банков в секции Centralogic откройте экран OVERVIEW (обзор) для канала, для которого нужно назначить источник входного сигнала.
- **3.** Нажмите поле INSERT/DIRECT OUT (вставка/прямой вывод), чтобы открыть рабочее окно INSERT/DIRECT OUT.

В рабочем окне INSERT/DIRECT OUT можно просмотреть или изменить тип входного/ выходного порта, используемого для вставки, и позицию, в которой производится вставка. Предусмотрено два варианта этого рабочего окна – 1-канальное и 8-канальное. В любом представлении окна содержатся следующие элементы.

## Рабочее окно INSERT/DIRECT OUT (вставка/прямой вывод), 1-канальное



## () Кнопка INSERT OUT (выход вставки)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта), в котором можно выбрать выходной порт. На кнопке появляется название порта, выбранного в настоящий момент.

## (2) Кнопка INSERT IN (вход вставки)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта), в котором можно выбрать входной порт. На кнопке появляется название порта, выбранного в настоящий момент.

#### 3 Кнопка INSERT ON/OFF (вставка вкл./выкл.)

Служит для включения и выключения вставки.

Для изменения позиции вставки, выбранной в настоящий момент, нажмите один из трех блоков, не содержащий кнопок.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно настроить порты ввода-вывода, чтобы они работали как вставки для каждого из блоков.

④ Кнопка APPLY TO ALL INPUT (применить ко всем входным каналам) (только для входных каналов)

Указывает, будет ли применяться позиция вставки/прямого вывода ко всем входным каналам.

#### (5) Кнопка APPLY TO ALL OUTPUT (применить ко всем выходным каналам) (только для выходных каналов)

Указывает, будут ли применяться настройки позиции вставки ко всем выходным каналам.

#### Поле INSERT IN НА (предусилитель на входе вставки)

Это поле появляется, если в качестве входа вставки был выбран входной порт (который работает как предусилитель).



#### 6 Кнопка +48V

Включение и выключение фантомного питания (+48 В) предусилителя.

#### (7) Регулятор A.GAIN (аналоговое усиление)

Индикация настройки аналогового усиления для предусилителя. Нажав этот регулятор, можно настроить усиление с помощью многофункционального регулятора.

#### **(8)** Индикатор НА

Отображает уровень входного сигнала предусилителя.

## Рабочее окно INSERT/DIRECT OUT (вставка/прямой вывод), 8-канальное



#### 1) Кнопка выбора канала

Служит для выбора канала, для которого выполняется установка. На этой кнопке появляются значок, цвет и номер канала.

#### 2 Кнопка INSERT OUT (выход вставки)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта), в котором можно выбрать выходной порт. На кнопке появляется название порта, выбранного в настоящий момент.

#### 3 Кнопка INSERT ON/OFF (вставка вкл./выкл.)

Служит для включения и выключения вставки. Над этой кнопкой отображается позиция вставки, указанная в настоящий момент.

#### ④ Кнопка INSERT IN (вход вставки)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта), в котором можно выбрать входной порт. На кнопке появляется название порта, выбранного в настоящий момент. Кроме того, можно проверить уровень на входе вставки по индикатору, расположенному справа от кнопки порта (отображение индикатора можно настроить). 4. Откройте 1-канальное или 8-канальное рабочее окно INSERT/DIRECT OUT (вставка/ прямой вывод), затем нажмите всплывающую кнопку INSERT OUT (выход вставки).

Появляется рабочее окно PORT SELECT (выбор порта), в котором можно выбрать выходной порт, используемый для выхода вставки. В этом окне содержатся следующие элементы.



#### ① Список для выбора категории

Служит для выбора категории выходного порта в рабочем окне. Категории соответствуют следующим выходным портам. Они буду разными в зависимости от типа канала.

- OMNI......OMNI1-OMNI8
- SLOT1 ...... SLOT1(1)-SLOT1(16)

- GEQ RACK ...... GEQ1L(A)-GEQ16R(B) (только для каналов MIX, MATRIX, STEREO и MONO)
- EFFECT RACK......FX1L(A)-FX8R(B)
- PREMIUM RACK ...... PR1L(A)-PR8R(B)

#### 2 Кнопки выбора выходного порта

Эти кнопки служат для назначения выходного порта, который будет использоваться как выход вставки для выбранного в настоящий момент канала.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если стойка, в которой смонтирован GEQ (графический эквалайзер) или Premium Rack, указывается как выход или вход вставки, для этой стойки автоматически назначается другая точка подключения. Также автоматически включается режим вставки. Кроме того, если пользователь аннулирует выход или вход вставки для стойки, в которой смонтирован GEQ или Premium Rack, автоматически аннулируется другая точка подключения и одновременно режим вставки автоматически выключается. 5. С помощью категории и кнопок выбора выходного порта укажите выходной порт, который будет использоваться в качестве выхода вставки, и нажмите кнопку CLOSE (закрыть).

Происходит возврат к рабочему окну INSERT/DIRECT OUT (вставка/прямой вывод).

#### **6.** Нажмите всплывающую кнопку INSERT IN (вход вставки).

Появляется рабочее окно INPUT PORT SELECT (выбор входного порта), в котором можно выбрать входной порт, используемый для входа вставки. Категории соответствуют следующим входным портам.

- OMNI...... OMNI1-OMNI8
- SLOT1 ...... SLOT1(1)-SLOT1(16)
- SLOT3......SLOT3(1)-SLOT3(16)
- GEQ RACK...... GEQ1L(A)-GEQ16R(B) (только выходные каналы)
- EFFECT RACK ...... FX1L(A)-FX8R(B)
- PREMIUM RACK ..... PR1L(A)-PR2R(B)
- **7.** Укажите входной порт, который будет использоваться для входа вставки, и нажмите кнопку CLOSE (закрыть).

#### 8. Нажмите кнопку INSERT ON/OFF для ее включения.

В этом состоянии включены выход и вход вставки. В случае необходимости отрегулируйте входной/выходной уровни для внешнего устройства.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

• Если в качестве входного порта для входа вставки выбрано гнездо OMNI IN на консоли CL, выполните настройки предусилителя в поле INSERT IN НА (предусилитель на входе вставки).



- Даже когда кнопка INSERT ON/OFF выключена, продолжается передача сигнала, выбранного для выхода вставки.
- Если требуется изменить позицию выхода/входа вставки, нажмите всплывающую кнопку INSERT/DIRECT OUT для одного канала, затем нажмите одно из трех полей INSERT.

Нажатое поле INSERT будет включено.

**10.** По завершении всех настроек нажмите значок «х» в правом верхнем углу, чтобы закрыть окно.

Происходит возврат к экрану OVERVIEW (обзор).

11. В случае необходимости выполните настройки вставки для других каналов.

## Прямой вывод из канала INPUT

Предусмотрена возможность прямого вывода сигнала канала INPUT из гнезда OUTPUT на устройстве ввода-вывода, из нужного гнезда OMNI OUT или из выходного канала нужного слота.

1. Подключите внешнее устройство к гнезду OMNI OUT, гнезду OUTPUT или плате ввода-вывода, установленной в слот 1–3.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если установить в слот цифровую плату ввода-вывода и выполнить цифровое подключение внешнего устройства, потребуется синхронизация слов консоли CL и внешнего устройства (см. стр. 198).

 С помощью клавиш выбора банков в секции Centralogic откройте экран OVERVIEW (обзор), содержащий параметры входного канала, для которого нужно обеспечить прямой вывод.

## **3.** Нажмите поле INSERT/DIRECT OUT (вставка/прямой вывод), чтобы открыть рабочее окно INSERT/DIRECT OUT.

Имеется два варианта этого рабочего окна – 1-канальное и 8-канальное. В любом представлении окна содержатся следующие элементы.

## Рабочее окно INSERT/DIRECT OUT (вставка/прямой вывод), 1-канальное



#### (1) Поле DIRECT OUT (прямой вывод)

Служит для настройки прямого вывода. Нажмите одно из четырех полей, чтобы выбрать в качестве позиции прямого вывода PRE HPF (непосредственно перед HPF), PRE EQ (непосредственно перед EQ), PRE FADER (непосредственно перед фейдером) или POST ON (непосредственно после клавиши [ON]).

#### (2) Кнопка DIRECT OUT PATCH (подключение прямого вывода)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта), в котором можно выбрать выходной порт для прямого вывода. На кнопке появляется название порта, выбранного в настоящий момент.

#### ③ Кнопка DIRECT OUT ON

Служит для включения и выключения прямого вывода.

④ Регулятор DIRECT OUT LEVEL (уровень прямого вывода)

Указывает уровень выходного сигнала для прямого вывода. Нажмите этот регулятор, чтобы настроить уровень с помощью многофункционального регулятора.

(5) Кнопка APPLY TO ALL INPUT (применить ко всем входным каналам) (только для входных каналов)

Указывает, будут ли применяться настройки позиции вставки/прямого вывода ко всем входным каналам.

## Рабочее окно INSERT/DIRECT OUT (вставка/прямой вывод), 8-канальное



#### Кнопка DIRECT OUT ON

Служит для включения и выключения прямого вывода. Над кнопкой указана выбранная в настоящий момент позиция прямого вывода.

#### (2) Кнопка DIRECT OUT PATCH (подключение прямого вывода)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта), в котором можно выбрать выходной порт для прямого вывода. На кнопке появляется название порта, выбранного в настоящий момент.

#### ③ Регулятор DIRECT OUT LEVEL (уровень прямого вывода)

Указывает уровень выходного сигнала для прямого вывода. Нажмите этот регулятор, чтобы настроить уровень с помощью многофункционального регулятора.

**4.** Откройте 1-канальное или 8-канальное рабочее окно INSERT/DIRECT OUT и нажмите всплывающую кнопку DIRECT OUT.

Появляется рабочее окно PORT SELECT (выбор порта), в котором можно выбрать выходной порт, используемый для прямого вывода. В этом окне содержатся следующие элементы.



#### ① Список для выбора категории

Служит для выбора категории выходного порта в рабочем окне. Категории соответствуют следующим выходным портам. Они буду разными в зависимости от типа канала.

- OMNI/REC ..... OMNI1-OMNI8, REC IN(L), REC IN(R)
- SLOT1 ..... SLOT1(1)-SLOT1(16)
- SLOT2 ...... SLOT2(1)-SLOT2(16)
- SLOT3 ...... SLOT3(1)-SLOT3(16)
- DANTE1-32..... DANTE1-DANTE32
- DANTE33-64..... DANTE33-DANTE64
- (2) Кнопки выбора выходного порта

Эти кнопки служат для назначения выходного порта, используемого для прямого вывода для выбранного в настоящий момент канала INPUT.

5. Используйте вкладки выбора выходного порта и кнопки выбора выходного порта, чтобы указать выходной порт, который будет использоваться для прямого вывода, затем нажмите кнопку CLOSE (закрыть).

Происходит возврат к рабочему окну INSERT/DIRECT OUT (вставка/прямой вывод).

#### 6. Нажмите кнопку DIRECT OUT ON/OFF для ее включения.

В этом состоянии прямой вывод включен. В случае необходимости отрегулируйте входной уровень для внешнего устройства.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В заводских настройках все параметры выключены.

7. Если требуется изменить позицию прямого вывода, нажмите всплывающую кнопку INSERT/DIRECT OUT для одного канала, затем нажмите одно из полей DIRECT OUT.

Нажатое поле DIRECT OUT будет включено.

- 8. Если требуется отрегулировать уровень прямого вывода, откройте 1-канальное или 8-канальное рабочее окно INSERT/DIRECT OUT и используйте регулятор DIRECT OUT LEVEL (уровень прямого вывода).
- 9. По завершении всех настроек нажмите значок «х» в правом верхнем углу, чтобы закрыть окно.

Происходит возврат к экрану OVERVIEW (обзор).

10. В случае необходимости выполните настройки прямого вывода для других каналов.

# Запись или воспроизведение с помощью программного обеспечения DAW на компьютере

Если планируете добавить программное обеспечение DAW, например Steinberg Nuendo, в аудиосеть, в состав которой входят консоль CL и устройства ввода-вывода, обязательно используйте программный драйвер Dante Virtual Soundcard (DVS). Драйвер DVS работает как аудиоинтерфейс, обеспечивая возможность передачи сигналов между DAW и аудиосетью (в состав которой входят консоль CL и устройства ввода-вывода). Таким образом, становится возможной многодорожечная запись живых исполнений или использование сделанных ранее записей живых исполнений для виртуальной проверки звука.

Данный раздел содержит описание процедур установки и добавления программного обеспечения DAW в аудиосеть.

## Требуемые устройства и программное обеспечение

- Консоль серии CL; устройство ввода-вывода
- Компьютер (с OC Windows или Mac) с портом Ethernet, который поддерживает сеть Giga-bit Ethernet (GbE); программное обеспечение DAW
- Сетевой коммутатор, совместимый с GbE
- Кабель категории САТ5е
- Программный драйвер Dante Virtual Soundcard
- Управляющее программное обеспечение Dante Controller

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования драйвера Dante Virtual Soundcard необходимо иметь идентификатор лицензии. Этот идентификатор лицензии включен в комплект поставки модуля CL. Свежую информацию о драйвере Dante Virtual Soundcard и программном обеспечении Dante Controller можно найти на следующем веб-сайте: http://www.yamahaproaudio.com/

## Использование Nuendo Live

С консолями серии CL может использоваться программное обеспечение Nuendo Live DAW компании Steinberg за счет функциональных возможностей, обеспечивающих совместную работу этих продуктов. Подробнее см. в разделе «Использование консоли CL с Nuendo Live» на стр. 188.

## Настройка синхронизации слов

В сети Dante главное устройство снабжает точными сигналами синхронизации слов остальные устройства. Если главное устройство отсоединяется от сети или перестает работать, автоматически главным устройством для синхронизации становится другое устройство.

Для настройки нажмите в области доступа к функциям кнопку SETUP (настройка), затем нажмите кнопку WORD CLOCK/SLOT SETUP (настройка синхронизации слов/слота), чтобы открыть рабочее окно WORD CLOCK/SLOT SETUP.



## Установка Dante Virtual Soundcard

Установите драйвер Dante Virtual Soundcard (DVS) и ПО Dante Controller на компьютере, который планируете использовать для аудиозаписи.

Затем подключите сетевой порт, совместимый с GbE, на компьютере к сетевому коммутатору, совместимому с GbE. Настройте компьютер для автоматического получения IP-адреса (это настройка по умолчанию).

Перед запуском драйвера DVS выберите нужный аудиоформат (например, 48 кГц, 24 бита) и задержку Dante. (Выберите более высокое значение задержки, чтобы обеспечить

сетевую стабильность при использовании множества каналов.) В дополнительных настройках выберите число каналов, которое будет использоваться для записи и воспроизведения (по умолчанию – 8 x 8). Подробнее о настройке ASIO (Windows) см. в руководстве пользователя Dante Virtual Soundcard



## Установка Dante Controller

Подключите сетевой порт на компьютере к сетевому коммутатору, совместимому с GbE. Настройте компьютер для автоматического получения IP-адреса (это настройка по умолчанию). Контроллер Dante позволяет изменять следующие настройки.

- Для многодорожечной записи: подключите аудиосигналы с устройства ввода-вывода к DVS.
- Для виртуальной проверки звука: подключите аудиосигналы так, чтобы выводились из компьютера в аудиосеть Dante, а затем маршрутизировались на каналы консоли CL.

Подробнее о выполнении операций и настройке Dante Controller см. в руководстве по Dante Controller.

## Настройка программного обеспечения DAW

Необходимо настроить параметры драйвера в программном обеспечении DAW. В окне настройки устройства выберите «Dante Virtual Soundcard-ASIO» (для ПК под управлением ОС Windows) или «Dante» (для Mac).

Для некоторых программных приложений DAW требуется внутреннее подключение с помощью драйвера. Подробнее см. в руководстве по программному обеспечению DAW. Если используете программное обеспечение Nuendo Live DAW, см. раздел «Использование консоли CL с Nuendo Live» на стр. 188.

#### Запись и воспроизведение аудиосигналов

После настройки драйвера в ПО DAW можно записывать и воспроизводить аудиосигналы. Для многодорожечной записи задайте в качестве входных портов для дорожек в ПО DAW порты, которые принимают аудиосигналы с устройства ввода-вывода.

Для виртуальной проверки звука необходима маршрутизация записанных аудиосигналов на входные каналы в консоли CL. Для этого с помощью Dante Controller подключите сигналы так, чтобы они выводились из ПО DAW на порты DANTE 1–64 на консоли CL. В дальнейшем может быть удобным использовать два набора настроек DANTE INPUT PATCH (подключение на входе сети Dante), сохранив их в библиотеке, – один набор для маршрутизации аудиосигналов с устройства ввода-вывода, а другой – для маршрутизации аудиосигналов из ПО DAW. В этом случае появится возможность переключаться между настройками подключения без необходимости запуска Dante Controller. Кроме того, можно будет подключить конкретный канал (например, вокал) к устройству ввода-вывода, чтобы обеспечить мониторинг во время виртуальной проверки звука.

## Входные каналы

В данной главе описаны разные операции с входными каналами.

## Прохождение сигналов для входных каналов

Входные каналы содержат секции, которые обрабатывают сигналы, принимаемые из устройств ввода-вывода, разъемов на задней панели или слотов 1–3, и передают их на шину STEREO, шину MONO, шины MIX и шины MATRIX. Имеются следующие два типа входных каналов.

## Канал MONO

Эти каналы используются для обработки монофонических сигналов. Когда консоль серии CL находится в состоянии по умолчанию, для такого канала назначен сигнал из разъема Dante.



## Канал STEREO

Эти каналы используются для обработки стереофонических сигналов. Когда консоль серии CL находится в состоянии по умолчанию, для такого канала назначен сигнал из EFFECT RACK 1–8.



• INPUT PATCH (подключение на входе)

Служит для назначения входных сигналов для входных каналов.

- Ø (фаза) Переключает фазу входного сигнала.
- DIGITAL GAIN (цифровое усиление)

Ослабляет/усиливает уровень входного сигнала.

НРГ (фильтр высоких частот)

Этот фильтр высоких частот срезает область ниже указанной частоты.

4 BAND EQ (четырехполосный эквалайзер)

Параметрический эквалайзер с четырьмя полосами частот: HIGH (высокие), HIGH-MID (верхние средние), LOW-MID (нижние средние) и LOW (низкие).

• DYNAMICS 1 (динамический процессор 1)

Этот динамический процессор можно использовать для применения шлюза, ослабления уровня громкости музыки во время речи ди-джея (ducking), как экспандер или как компрессор.

• DYNAMICS 2 (динамический процессор 2)

Этот динамический процессор можно использовать как компрессор, компандер или де-эссер.

• INPUT DELAY (задержка на входе)

Корректирует задержку входного сигнала. Максимальное значение – 1000 мс.

- LEVEL/DCA 1–16 Регулирует уровень входного сигнала для канала.
- ON (вкл./выкл.)

Включение или выключение входного канала. При выключении соответствующий канал приглушается.

#### • PAN (панорама)

Регулировка панорамирования сигналов, передаваемых из входного канала на шину STEREO. Для канала STEREO предусмотрена возможность переключения между PAN и BALANCE (баланс). Параметр BALANCE служит для регулировки баланса громкости левого/правого сигналов, передаваемых из канала STEREO на шину STEREO. Можно включить параметр PAN LINK (связь с панорамой) в рабочем окне BUS SETUP (настройка шины), чтобы значение параметра PAN также применялось к сигналам, передаваемым на две шины MIX или MATRIX, настроенные для стереорежима.

#### LCR (левый/центральный/правый)

Сигнал входного канала передается на шину STEREO/шину MONO как трехканальный сигнал, состоящий из каналов L/R (левый/правый) и центрального канала.

#### • MIX ON/OFF (вкл./выкл. передачи MIX)

Включение/выключение сигналов, передаваемых из входного канала на шины MIX 1-24.

#### MATRIX LEVEL 1–24 (уровни передачи MATRIX 1–24)

Регулировка уровня передачи сигналов, передаваемых из входного канала на шины MIX 1–24 типа VARI (переменный). В качестве позиции, из которой сигнал передается на шину MIX, можно выбрать одну из следующих позиций: непосредственно перед эквалайзером, перед фейдером или после фейдера.

#### • MATRIX ON/OFF (вкл./выкл. передачи на MATRIX)

Включение/выключение сигналов, передаваемых из входного канала на шины MATRIX 1-8.

#### MATRIX LEVEL 1–8 (уровни передачи MATRIX 1–8)

Регулировка уровня передачи сигнала, передаваемого из входного канала на шины MATRIX 1–8. В качестве позиции, из которой сигнал передается на шину MATRIX, можно выбрать одну из следующих позиций: непосредственно перед эквалайзером, перед фейдером или после фейдера.

#### • INSERT (вставка) (только каналы MONO)

Можно подключить нужные выходные/входные порты для вставки внешнего устройства, такого как процессор эффектов. В качестве позиции для точки выхода/входа вставки можно выбрать одну из следующих позиций: непосредственно перед эквалайзером, непосредственно перед фейдером или непосредственно после клавиши [ON].

#### • DIRECT OUT (прямой вывод) (только каналы MONO)

Можно подключить канал к любому выходному порту, чтобы передавать входной сигнал напрямую из соответствующего выходного порта. В качестве позиции для прямого вывода можно выбрать одну из следующих позиций: непосредственно перед HPF (фильтр высоких частот), непосредственно перед эквалайзером, непосредственно перед фейдером или непосредственно после клавиши [ON].

#### METER (индикатор)

Служит для индикации уровня входного канала. Можно переключать позицию, в которой определяется уровень (см. стр. 112).

## Определение названия, значка и цвета канала

На модуле серии CL пользователь может указать название и значок, которые отображаются на экране, для любого входного канала. В данном разделе описана процедура определения названия и значка канала.

## **1.** Откройте экран OVERVIEW (обзор), содержащий входной канал, для которого требуется указать название, цвет и значок.

Поле номера канала/названия канала



**2.** Нажмите поле номера канала/названия канала, для которого требуется назначить название, цвет и значок. Откроется рабочее окно PATCH/NAME (подключение/название).

#### В этом рабочем окне содержатся следующие элементы.



#### (1) Кнопка РАТСН (подключение)

Указывает порт, подключенный в настоящий момент. Нажмите эту кнопку, чтобы включить вкладку РАТСН (подключение) в нижней части экрана. Появляется рабочее окно PORT SELECT (выбор портов), в котором можно выбрать сеть и порт.

#### (2) Кнопка значка канала

Указывает значок и цвет, которые выбраны в настоящий момент для соответствующего канала. Нажмите эту кнопку, чтобы включить вкладку ICON (значок) в нижней части экрана. Появляется рабочее окно CH COLOR/ICON (цвет/значок канала), в котором можно выбрать цвет, значок и название канала.

#### ③ Поле редактирования названия канала

Содержит указываемое в настоящий момент название канала. Нажмите это поле, чтобы включить вкладку NAME (название) в нижней части экрана. Появляется рабочее окно SOFT KEYBOARD (программная клавиатура), с помощью которого можно отредактировать название канала.

#### ④ Вкладки

Эти вкладки служат для переключения между элементами.

## 3. Нажмите нужную кнопку значка канала.

Нижняя часть рабочего окна изменяется следующим образом.



#### (1) Кнопки выбора цвета канала

Служат для выбора цвета канала. При нажатии такой кнопки изменение применяется немедленно.

#### (2) Кнопки выбора значка

Служат для выбора значка канала. При нажатии такой кнопки изменение применяется немедленно.

#### 3 Кнопки установки образца названия

Служат для выбора встроенного образца названия. Пользователь в дальнейшем может отредактировать это название, используя вкладку NAME (название).

4. Используйте кнопки выбора значка, чтобы выбрать значок, который хотите использовать для этого канала. Можно использовать кнопки выбора цвета канала для определения цвета канала.

Выбранный значок или цвет отображается на кнопе значка в верхней части окна.

**5.** Для редактирования названия канала, созданного на базе образца названия, используйте кнопки установки образца названия.

Выбранный образец названия будет введен в поле названия канала в верхней части окна. Для прямого ввода названия канала перейдите к выполнению шага 6.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

После ввода образца названия в поле названия канала можно добавлять символы или редактировать название. Если нужно быстро назначить названия каналов, состоящие из общей части и порядкового номера, например «Vocal 1» и «Vocal 2», сначала введите образец названия, затем добавьте номер. 6. Если требуется прямо ввести название канала (или отредактировать ранее введенный образец названия), нажмите поле названия канала в верхней части окна.

В нижней части экрана появляется окно клавиатуры, позволяющее вводить или редактировать символы.



7. Используя клавиши [SEL] для переключения входных каналов, таким же способом укажите значок или название канала для других каналов.

Когда отображается рабочее окно PATCH/NAME, можно использовать клавиши [SEL] для переключения настраиваемого канала.

8. По завершении ввода данных нажмите значок «×» в правом верхнем углу окна.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для переключения к следующему каналу нажмите кнопку «ТАВ». Кроме того, можно нажать кнопку «ENTER», чтобы закрыть рабочее окно аналогично закрытию при нажатии значка «х».

## Выполнение настроек НА (предусилитель)

В этом разделе описано, как выполнить связанные с предусилителем настройки (включение/ выключение фантомного питания, усиление, фаза) для любого входного канала.

## Настройка аналогового усиления

- **1.** Для настройки аналогового усиления НА используйте регулятор GAIN в секции SELECTED CHANNEL.
- 2. Для детальной настройки параметров, таких как включение/выключение фантомного питания или фаза, используйте клавиши выбора банков в секции Centralogic, чтобы открыть экран OVERVIEW (обзор), содержащий входной канал, для которого нужно настроить предусилитель.

CH3 ch 3 CH4 ch 4 ch5 CH6 ch 6 ch8 ch 2 CH1 ch 7 ch 1 0:00:00 Send To MIX1 **7** P 2 1 METER Σ OVER -00 1  $\mathcal{P}_{\sim}$ I B SCENE 000 Initial Data uны ch fi

**3.** Нажмите поле GAIN/PATCH канала, для которого нужно настроить предусилитель. Появляется рабочее окно GAIN/PATCH (усиление/подключение).

Это рабочее окно поддерживает четыре типа представления. Выбрать одно из четырех представлений позволяют вкладки в нижней части окна. В любом представлении окна содержатся следующие элементы.

Поле GAIN/PATCH (усиление/подключение)

## Рабочее окно GAIN/PATCH (усиление/подключение), 1-канальное



#### (1) Значок канала/номер канала/индикатор названия канала

Отображаются значок, номер и название канала.

#### 2 Раздел НА

Отображается, если к входному каналу подключен предусилитель. Этот раздел позволяет работать со следующими контроллерами, связанными с НА.

#### • Кнопка +48V

Включение и выключение фантомного питания (+48 В) предусилителя.

#### • Регулятор A.GAIN (аналоговое усиление)

Индикация аналогового усиления предусилителя. Для регулировки уровня используйте многофункциональный регулятор. Если включена функция Gain Compensation (компенсация усиления), отображается индикатор, показывающий позицию аналогового усиления.

#### • Индикатор НА

Отображает уровень входного сигнала предусилителя.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если к каналу подключен слот, вместо этого индикатора в разделе (2) отображается тип слота/платы МУ и индикатор слота.
- Если к каналу подключена стойка, в разделе (2) отображается тип стойки и тип эффекта.
- Если ничего не подключено, раздел 2 остается пустым.

#### • Кнопка включения/выключения GC (Gain Compensation)

Включение и выключение функции Gain Compensation (компенсация усиления). Если функция компенсации усиления включена, производится стабилизация уровня сигнала, выводимого из устройства ввода-вывода в аудиосеть. Например, если консоль FOH и консоль мониторинга совместно используют входной сигнал с устройства ввода-вывода и на консоли FOH регулируется аналоговое усиление, эта функция предотвращает изменение уровня сигнала, принимаемого консолью мониторинга. Если функция компенсации усиления выключена, аналоговое и цифровое усиление возвращаются к уровню, который был получен при включении этой функции. Таким образом, уровень в цифровой сети остается неизменным.

#### • Индикатор компенсации усиления

Указывает уровень сигнала, выводимого в аудиосеть после компенсации усиления.

#### **③ Кнопка INPUT PORT (входной порт)**

Отображается порт, назначенный для канала. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно РАТСН (подключение), в котором можно выбрать порт для подключения.

#### (4) Кнопка значка/названия канала

Индикация номера, значка и названия канала. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно РАТСН/NAME (подключение/название), в котором можно подключить входной порт и указать название канала.

#### (5) Кнопка Ø (фаза)

Переключает фазу входных сигналов между нормальной и обратной фазой.

#### 6 Регулятор D. GAIN (цифровое усиление)

Индикация значения цифрового усиления. Для регулировки уровня используйте многофункциональный регулятор.

#### Пидикатор цифрового усиления

Индикация уровня после цифрового усиления.

#### **(8)** Кнопка GC ALL ON/кнопка GC ALL OFF

Включение и выключение функции Gain Compensation (компенсация усиления) для всех входных каналов одновременно.

## Рабочее окно GAIN/PATCH (усиление/подключение), 8-канальное



#### (1) Кнопка выбора канала

Индикация значка, номера и названия канала. При нажатии этой кнопки соответствующий канал становится целевым для операций в секции SELECTED CHANNEL, и загорается соответствующая клавиша [SEL].

#### **(2)** Кнопка РАТСН (подключение)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта), в котором можно подключить входной порт к входному каналу.

#### ③ Кнопка +48V

Эта кнопка отображается для входного канала, к которому подключен предусилитель. Нажмите эту кнопку для включения или выключения фантомного питания (+48 B).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если подключен слот (для которого не распознается подключение к предусилителю), будет отображаться тип мини-платы YGDAI.

#### ④ Регулятор A.GAIN (аналоговое усиление)

Индикация аналогового усиления предусилителя. Нажав этот регулятор, можно настроить усиление с помощью многофункционального регулятора. Если включена функция Gain Compensation (компенсация усиления), отображается индикатор, показывающий позицию аналогового усиления.



#### **5** Индикатор уровня

Указывает уровень входного сигнала.

6 Кнопка GC (Gain Compensation)

Включение и выключение функции Gain Compensation (компенсация усиления) для канала.

⑦ Кнопка Ø (фаза)

Переключает фазу входного сигнала.

(8) Регулятор D. GAIN (цифровое усиление)

Индикация значения цифрового усиления. Нажав этот регулятор, можно настроить усиление с помощью многофункционального регулятора.

9 Индикатор цифрового усиления

Индикация уровня после цифрового усиления.

## Рабочее окно GAIN/PATCH (усиление/подключение) (1-48, 49-72/ST IN(CL5), 49-64/ST IN(CL3), ST IN(CL1))

В этом окне отображаются настройки предусилителя для соответствующих входных каналов. В нем также можно настроить усиление предусилителя в группах из восьми выбранных каналов с помощью многофункциональных регуляторов в секции Centralogic.



#### (1) Кнопки выбора параметров

Выберите для просмотра в окне один из следующих параметров.

- ANALOG GAIN ...... Аналоговое усиление
- DIGITAL GAIN ..... Цифровое усиление
- РАТСН ...... Выбор подключения
- (2) Кнопки GC ALL ON/GC ALL OFF

Включение и выключение функции Gain Compensation (компенсация усиления) для всех входных каналов одновременно.

#### ③ Кнопка выбора канала

Служит для выбора канала. Можно выбрать несколько каналов одновременно.

#### ■ При нажатии кнопки выбора параметра ANALOG GAIN



#### (1) Регулятор GAIN (усиление)

Индикация значения аналогового усиления для любого канала. Нажмите этот регулятор, чтобы настроить значение усиления с помощью многофункционального регулятора. Если включена функция Gain Compensation (компенсация усиления), отображается индикатор, показывающий позицию аналогового усиления.

#### (2) Индикатор OVER (превышение)

Горит, когда сигнал на входном порте или выходной сигнал из стойки превышает предельное показание шкалы. Этот индикатор отображается только при выборе входного канала.

#### ③ Индикатор +48V

Индикация состояния включения/выключения фантомного питания +48 В для любого канала.

#### ④ Индикатор Ø (фаза)

Индикация настройки фазы для любого канала.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если входной канал подключен к слоту, для которого не распознается подключение к предусилителю, вместо регулятора (1) будет отображаться номер слота/порта для места назначения подключения. Кроме того, не будет отображаться индикатор (3). Если входной канал подключен к VIRTUAL RACK (виртуальная стойка), вместо регулятора (1) будет отображаться ИД порта для стойки. Если к входному каналу ничего не подключено, вместо регулятора (1) будет отображаться пунктирная линия «----».

#### ■ При нажатии кнопки выбора параметра DIGITAL GAIN



#### (1) Регулятор GAIN (усиление)

Индикация значения цифрового усиления для любого канала. Нажмите этот регулятор, чтобы настроить значение усиления с помощью многофункционального регулятора.

#### 2 Индикатор OVER (превышение)

Горит, когда сигнал на входном порте или выходной сигнал из стойки превышает предельное показание шкалы. Этот индикатор отображается только при выборе входного канала.

#### ③ Индикатор Ø (фаза)

Индикация настройки фазы для любого канала.

#### При нажатии кнопки выбора параметра РАТСН



#### (1) Кнопка РАТСН (подключение)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта), в котором можно выбрать входной порт для подключения к каналу.

- **4.** Откройте либо 1-канальное, либо 8-канальное рабочее окно GAIN/PATCH (усиление/подключение).
- Используя кнопки на экране или многофункциональные регуляторы, отредактируйте настройки усиления, фазы и вкл./выкл. фантомного питания предусилителя.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- При регулировке усиления предусилителя в диапазоне от +17 дБ до +18 дБ происходит внутреннее переключение РАD – включение или выключение.
- Не забывайте, что при наличии разницы между «горячим» и «холодным» выходным сопротивлением внешнего устройства, подключенного к гнезду INPUT, может генерироваться шум, когда используется фантомное питание.
- Регулятор GAIN и кнопка +48V действуют только для тех каналов, для которых назначен входной порт, являющийся гнездом INPUT на устройстве ввода-вывода, гнездом OMNI IN на модуле CL или слотом, подключенным к внешнему устройству предварительного усиления (например, Yamaha AD8HR или SB168-ES).

#### 6. В случае необходимости выполните такие же операции для других входных каналов.

При просмотре 1-канального рабочего окна GAIN/PATCH (усиление/подключение) можно использовать клавиши [SEL], чтобы переключать канал для редактирования. При просмотре 8-канального рабочего окна GAIN/PATCH можно использовать клавиши выбора банков в секции Centralogic, чтобы переключать каналы, управляемые в группах по 8 каналов.

#### 7. По завершении редактирования нажмите символ «х» в правом верхнем углу окна.

## Настройка функции Gain Compensation

При использовании устройства ввода-вывода (например, Rio3224-D) в сети Dante можно поддерживать постоянный уровень сигнала, выводимого в аудиосеть, с помощью функции Gain Compensation (компенсация усиления). Если консоль FOH и консоль мониторинга совместно используют входной сигнал с устройства ввода-вывода или если выполняется цифровая запись через подключения Dante, эта функция поддерживает на постоянном уровне выходной сигнал с устройства ввода-вывода в сеть даже в случае изменения значения аналогового усиления в устройстве.

Для этого выполните следующие шаги.

- 1. Установите аналоговое усиление как описано ранее.
- **2.** Нажмите один из регуляторов в секции SELECTED CHANNEL. Отображается экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала).
- **3.** Нажмите поле GAIN (усиление) на экране SELECTED CHANNEL VIEW. Появляется рабочее окно GAIN/PATCH (усиление/подключение).
- **4.** Нажмите кнопку GC, расположенную справа от регулятора A. GAIN (аналоговое усиление).



Когда функция включается, эта кнопка загорается. Снова нажмите эту кнопку, чтобы выключить функцию.

Если пользователь регулирует значение аналогового усиления при включенной функции Gain Compensation, уровень из предусилителя будет изменяться соответственно. Однако уровень сигнала, выводимого в сеть, будет автоматически корректироваться до уровня, полученного при включении компенсации усиления. Если в таком состоянии отключить компенсацию усиления, то будут восстановлены настройки аналогового усиления и компенсированного усиления для устройства ввода-вывода, которые были действительными при включении компенсации усиления. По этой причине уровень сигнала в аудиосети останется таким же.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Так как компенсированное усиление — это усиление, которое используется для автоматической компенсации усиления в устройстве ввода-вывода, оно не отображается в качестве параметра. Будет отображаться позиция на момент включения этого параметра.

## Регулировка цифрового усиления

Если включена функция Gain Compensation (компенсация усиления), для коррекции уровня сигнала, поступающего на входные каналы консоли CL, используется цифровое усиление. Выполните приведенные далее шаги.

1. Нажмите клавишу [SEL] входного канала, параметры которого требуется настроить.

#### **2.** Нажмите один из регуляторов в секции SELECTED CHANNEL.

Отображается экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала).

#### **3.** Нажмите поле GAIN (усиление).

Появляется рабочее окно GAIN/PATCH (усиление/подключение).



**4.** Используя многофункциональный регулятор 8, скорректируйте значение параметра D. GAIN (цифровое усиление).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите кнопку SETUP (настройка), затем кнопку USER SETUP (пользовательская настройка), перейдите на вкладку PREFERENCE (предпочтения) и задайте для параметра GAIN KNOB FUNCTION (функция регулятора усиления) значение DIGITAL GAIN (цифровое усиление).
- Кроме того, можно регулировать цифровое усиление, назначив параметр INPUT GAIN (входное усиление) → DIGITAL GAIN (цифровое усиление) для регулятора USER DEFINED или назначив функцию ALTERNATE для клавиши USER DEFINED.

# Отношение между аналоговым и цифровым усилением при включенной функции Gain Compensation

Если функция Gain Compensation (компенсация усиления) включена, то в результате регулировки аналогового усиления и его увеличения на конкретную величину устройства ввода-вывода будет выводить в аудиосеть сигнал, ослабленный на эту же величину. Таким образом, в аудиосети будет поддерживаться постоянный уровень сигналов в цифровом домене. Например, предположим, что аналоговое усиление установлено на +30 дБ, и функция Gain Compensation включена. Если в этих условиях повысить значение аналогового усиления до +45 дБ, уровень сигнала, передаваемого в аудиосеть, останется равным +30 дБ (т.е. сигнал ослабляется на –15 дБ).



В это время усиление каждого сигнала, поступающего в модуль серии CL, будет регулироваться параметром цифрового усиления на консоли серии CL. Если консоль FOH и консоль мониторинга совместно используют одно устройство ввода-вывода, регулировка аналогового усиления на консоли FOH не влияет на уровень входного сигнала на консоли мониторинга, поскольку в аудиосети поддерживается постоянный уровень сигнала.

Тем не менее учтите, что в случае искажения сигнала за счет высокого уровня аналогового усиления, сначала следует выключить функцию Gain Compensation, затем установить усиление на соответствующий входной уровень, и после этого снова включить эту функцию. Если пытаться снизить уровень аналогового усиления при включенной функции Gain Compensation, сигнал в аудиосети будет усиливаться на такую же величину за счет работы функции Gain Compensation и останется искаженным.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно быстро выполнить эту операцию, назначив включение/выключение компенсации усиления для функции SET BY SEL одной из клавиш USER DEFINED.

## Передача сигнала из входного канала на шины STEREO/MONO

В этом разделе описано, как передать сигнал из входного канала на шину STEREO или шину MONO.

Шина STEREO и шина MONO в основном применяются для передачи сигналов на основные динамики. Существует два способа передачи сигналов на шину STEREO или шину MONO: режим ST/MONO и режим LCR. Предусмотрена возможность выбора режима отдельно для любого канала. Эти режимы отличаются следующим.

#### Режим ST/MONO

В этом режиме выполняется независимая передача сигналов из входного канала на шину STEREO и на шину MONO.

- Сигналы, передаваемые из входного канала на шину STEREO и на шину MONO, можно отдельно включать или выключать.
- Для управления панорамированием сигнала, передаваемого из входного канала на шину STEREO L/R, служит регулятор TO ST PAN. (Этот регулятор не оказывает воздействия на сигнал, передаваемый на шину MONO.)
- Этот регулятор служит для управления балансом громкости левого/правого сигнала, передаваемого из канала ST IN на шину STEREO. (Этот регулятор не оказывает воздействия на сигнал, передаваемый на шину MONO.)

Если для PAN задан режим PAN/BALANCE (панорама/баланс), пользователь может отдельно регулировать позицию панорамирования сигналов, передаваемых на шину STEREO L/R (см. стр. 37).

## Режим LCR

В этом режиме сигналы из входного канала передаются на три шины (STEREO (L/R) и MONO (C)) одновременно.

- Сигналы, передаваемые из входного канала на шину STEREO и на шину MONO, будут включаться или выключаться согласованно.
- Регулятор CSR (соотношение сторон и центра) указывает соотношение уровней сигнала, передаваемого из входного канала на шину STEREO (L/R) и шину MONO (C).
- Регулятор ТО ST PAN/BALANCE определяет уровень сигнала, передаваемого из входного канала на шину STEREO (L/R) и шину MONO (C).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для мониторинга сигнала шины STEREO или шины MONO через наушники или аналогичные устройства следует нажать кнопку MONITOR (монитор) в области доступа к функциям и выбрать «LCR» в качестве источника монитора, прежде чем продолжить выполнение следующей процедуры.

- **1.** Проверьте, что к регулируемому входному сигналу подключен источник входного сигнала. Получите оптимальный входной сигнал, настроив фантомное питание, усиление и фазу предусилителя.
- С помощью клавиш выбора банков в секции Centralogic откройте экран OVERVIEW (обзор), содержащий входной канал, из которого сигнал будет передаваться на шину STEREO/MONO.



Поле STEREO/MONO

# **3.** В поле STEREO/MONO нажмите регулятор для выбора канала, который нужно настроить, затем нажмите регулятор еще раз, чтобы открыть рабочее окно TO STEREO/MONO.

Рабочее окно TO STEREO/MONO позволяет управлять сигналами, передаваемыми из входного канала на шину STEREO/MONO. Это рабочее окно поддерживает четыре представления. Выбрать одно из четырех представлений позволяют вкладки в нижней части окна. В любом представлении окна содержатся следующие элементы.

## Рабочее окно ТО STEREO/MONO (8-канальное)

Здесь можно управлять включением/выключением и настройкой панорамы/баланса для сигналов, передаваемых из входных каналов на шину STEREO (L/R) и шину MONO (C) в группах по 8 каналов.



#### 1 Кнопка выбора канала

Служит для выбора канала. Можно выбрать несколько каналов одновременно.

② Индикаторы режима

## ③ Кнопка MODE (выбор режима ST/MONO/LCR)

Повторно нажимайте эту кнопку для переключения режимов ST/MONO и LCR. Горит индикатор режима, выбранного в настоящий момент.

#### (4) Кнопки ST/MONO

Эти кнопки представляют собой индивидуальные переключатели (вкл./выкл.) для сигналов, передаваемых из любого канала на шину STEREO/шину MONO, когда с помощью кнопки MONO установлен режим ST/MONO (стерео/моно).

#### б) Индикатор среза сигнала при перегрузке Σ

Горит для индикации среза сигнала при перегрузке в какой-либо точке канала.

## 6 Регулятор TO ST PAN/TO ST BALANCE

Для каналов MONO этот регулятор работает как регулятор PAN, служащий для регулировки панорамирования левого/правого сигналов, передаваемых на шину STEREO. Для каналов STEREO этот регулятор работает как регулятор PAN и регулятор BALANCE, служащий для регулировки громкости левого и правого сигналов, передаваемых на шину STEREO. Для регулировки значения выберите регулятор нажатием, затем используйте соответствующий многофункциональный регулятор.


#### (7) Кнопка PAN/BALANCE MODE (режим панорама/баланс)

Переключение функции регулятора ТО ST PAN/TO ST BALANCE на канале STEREO.

Если с помощью кнопки выбора режима ST/MONO/LCR установлен режим LCR, вместо кнопки ST/MONO ④ отображаются следующие кнопка и регулятор.



#### **8** Кнопка LCR

Эта кнопка является общим переключателем (вкл./выкл.) для сигналов, передаваемых из канала на шину STEREO и на шину MONO. Если эта кнопка выключена, никакие сигналы не будут передаваться из соответствующего входного канала на шину STEREO или шину MONO.

#### **9** Регулятор CSR

Служит для настройки относительного уровня сигналов, передаваемых из канала на шину STEREO (L/R) и шину MONO (C) в диапазоне 0–100%. Для регулировки значения выберите регулятор нажатием, затем используйте соответствующий многофункциональный регулятор. (см. стр. 38)

### Рабочее окно TO STEREO/MONO (на STEREO/MONO) (CH1-48, CH49-72/ST IN(CL5), CH49-64/ST IN(CL3), ST IN(CL1))

Служит для настройки сигнала, передаваемого из соответствующего входного канала на шину STEREO/MONO. В нем также можно отрегулировать панорамирование и баланс в группах из восьми выбранных каналов.



#### (1) Кнопка выбора канала

Служит для выбора канала. Можно выбрать несколько каналов одновременно.

#### (2) Индикатор среза сигнала при перегрузке Σ

Горит для индикации среза сигнала при перегрузке в какой-либо точке канала.

#### **③ Регулятор ТО ST PAN/TO ST BALANCE**

Регулировка панорамы и баланса.

Для регулировки значения выберите регулятор нажатием, затем используйте соответствующий многофункциональный регулятор.

В случае перегрузки в любой точке измерения в этом канале загорается индикатор справа от регулятора.

#### (4) Индикаторы ST/MONO

Если для канала установлен режим ST/MONO, эти индикаторы индивидуально указывают состояние вкл./выкл. для сигналов, передаваемых из канала на шину STEREO/шину MONO.

Если для канала установлен режим LCR, в этом месте отображается индикатор LCR. Индикатор LCR указывает состояние вкл./выкл. для всех сигналов, передаваемых из этого канала на шину STEREO и шину MONO.

#### 4. Откройте 8-канальное рабочее окно ТО STEREO/MONO.

- 5. Используйте кнопку MODE (режим), чтобы выбрать либо режим ST/MONO, либо режим LCR для любого канала.
- **б.** В секции MASTER на верхней панели обязательно включите клавишу [ON] для канала STEREO/канала MONO и переместите вверх фейдер, чтобы установить соответствующий уровень.
- 7. В секции INPUT на верхней панели обязательно включите клавишу [ON] для входного канала, которым нужно управлять, и переместите вверх фейдер, чтобы установить соответствующий уровень.

Следующие шаги будут различными в зависимости от того, какой режим был выбран для канала на шаге 5 – режим ST/MONO или режим LCR.

- Каналы, для которых выбран режим ST/MONO
- 8. В рабочем окне ТО STEREO/MONO с помощью кнопки STEREO/MONO отдельно включите или выключите сигнал, передаваемый из входного канала на шину STEREO/шину MONO.

Если для канала установлен режим ST/MONO, сигналы, передаваемые на шину STEREO и на шину MONO, могут включаться/выключаться отдельно.

- **9.** В рабочем окне ТО STEREO/MONO с помощью регулятора ТО ST PAN настройте панораму сигнала, передаваемого из входного канала на шину STEREO.
- Каналы, для которых выбран режим LCR
- 8. В рабочем окне ТО STEREO/MONO с помощью кнопки LCR согласованно включите или выключите сигналы, передаваемые из входного канала на шину STEREO/шину MONO.

Если для канала установлен режим LCR, сигналы, передаваемые на шину STEREO и на шину MONO, будут включаться/выключаться согласованно.

9. В рабочем окне ТО STEREO/MONO используйте регулятор CSR для регулировки разности уровней между сигналами, передаваемыми из входного канала на шину STEREO (L/R) и на шину MONO (C).

**10.** В рабочем окне ТО STEREO/MONO с помощью регулятора ТО ST PAN настройте панораму сигналов, передаваемых из входного канала на шину STEREO и на шину MONO (C).

Если для регулятора CSR задано значение 0 %, при управлении регулятором TO ST PAN канала INPUT будет изменяться уровень сигналов, передаваемых на шину STEREO (L/R) и шину MONO (C) в соответствии с приведенным ниже графиком. В этом случае регулятор TO ST PAN работает как обычный регулятор PAN, при этом не передается сигнал на шину MONO (C).



При перемещении регулятора ТО ST BALANCE канала ST IN будет изменяться уровень сигналов, передаваемых из каналов STEREO L/R на шину STEREO (L/R) и шину MONO (C) в соответствии с приведенным ниже графиком. В этом случае регулятор TO ST PAN работает как обычный регулятор BALANCE, при этом не передается сигнал на шину MONO (C).



Если для регулятора CSR задано значение 100 %, при перемещении регулятора INPUT TO ST PAN будет изменяться уровень сигналов, передаваемых на шину STEREO (L/R) и шину MONO (C) в соответствии с приведенным ниже графиком.



При перемещении регулятора ТО ST BALANCE канала ST IN будет изменяться уровень сигналов, передаваемых из каналов STEREO L/R на шину STEREO (L/R) и шину MONO (C) в соответствии с приведенным ниже графиком.



### Передача сигнала из входного канала на шину MIX/MATRIX

В этом разделе описан способ передачи сигнала из входного канала на шины MIX 1–24 и MATRIX 1–8.

Шины MIX в основном используются с целью передачи сигналов на динамики для сценического мониторинга или процессоры эффектов. Шины MATRIX применяются для выполнения микширования, независимого от шины STEREO или шин MIX, и обычно служат для передачи сигналов на основное записывающее устройство или систему мониторинга для музыкантов.

Для передачи сигнала из входного канала на шину MIX/MATRIX предусмотрены три следующих способа.

#### С помощью секции SELECTED CHANNEL

В этом способе для настройки уровней передачи на шины MIX/MATRIX используются регуляторы в секции SELECTED CHANNEL. При использовании этого способа сигналы, передаваемые из конкретного входного канала на все шины MIX/MATRIX, могут регулироваться согласованно.

#### ■ С помощью секции Centralogic

В этом способе для настройки уровней передачи сигналов на шины MIX/MATRIX используются многофункциональные регуляторы в секции Centralogic. При использовании этого способа можно одновременно настраивать сигналы, передаваемые из восьми последовательных входных каналов на конкретную шину MIX/MATRIX.

### 🔳 С помощью фейдеров (режим SENDS ON FADER)

Этот способ предусматривает переключение модуля серии CL в режим SENDS ON FADER (передача на фейдер) и использование фейдеров на верхней панели для настройки уровней передачи сигналов на шины MIX/MATRIX. При использовании этого способа можно одновременно настраивать сигналы, передаваемые из всех входных каналов на конкретную шину MIX/MATRIX.

### С помощью секции SELECTED CHANNEL

В этом разделе описана процедура настройки уровней передачи сигналов, передаваемых из конкретного входного канала на все шины MIX/MATRIX, с помощью регуляторов в секции SELECTED CHANNEL.

- Убедитесь, что выходной порт назначен для каждой шины MIX/MATRIX, на которую требуется передавать сигналы, и к соответствующему выходному порту подключена система мониторинга, внешний процессор эффектов или другое устройство.
- **2.** С помощью клавиш [SEL] на верхней панели выберите входные каналы, которые будет передавать сигналы на шины MIX/MATRIX.

**3.** Нажмите регулятор в секции SELECTED CHANNEL, чтобы открыть экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала).



## 4. Убедитесь, что в поле ТО MIX/TO MATRIX на этом экране включена кнопка MIX1–16 или MIX17–24/MATRIX.

В поле ТО MIX/ТО MATRIX отображаются соответствующие регуляторы и кнопки. Если эта кнопка выключена, нажмите ее, чтобы включить.

Шины MIX могут быть 2-х типов: типа FIXED (фиксированный), который поддерживает фиксированный уровень передачи, или типа VARI (переменный), который обеспечивает переменный уровень передачи. Все шины MATRIX типа VARI. Можно переключаться между типами FIXED и VARI для любых двух соседних шин MIX с нечетным/четным номером. Для этого нажмите кнопку SETUP (настройка), кнопку USER SETUP (настройка пользователя), а затем – кнопку BUS SETUP (настройка шины), чтобы открыть рабочее окно BUS SETUP.

Если шина MIX, которая является местом назначения передачи, имеет тип FIXED (фиксированный), отображается кружок (○) вместо регулятора TO MIX SEND LEVEL (уровень передачи на MIX). В этом случае регулировка уровня передачи невозможна.



Если шина MIX, которая является местом назначения передачи, имеет тип VARI (переменный) или если местом назначения передачи является шина MATRIX, отображается регулятор TO MIX SEND LEVEL такого же цвета, как соответствующий регулятор в секции SELECTED CHANNEL. В этом случае можно использовать соответствующий регулятор в секции SELECTED CHANNEL для настройки уровня передачи.



В случае необходимости можно указать две соседние шины MIX/MATRIX с нечетным/ четным номером как стереофоническую шину и связать с основными параметрами. Если шина MIX/MATRIX, которая является местом назначения передачи, назначена как стереофоническая, левый регулятор из двух соседних регуляторов ТО MIX/MATRIX SEND LEVEL будет работать как регулятор ТО MIX/MATRIX PAN для настройки панорамы. (Если выбран режим BALANCE (баланс) в рабочем окне ТО STEREO/MONO, этот регулятор будет работать как регулятор BALANCE).



Для канала MONO правый регулятор будет настраивать общий уровень передачи для двух шин MIX/MATRIX, а левый регулятор – панорамирование между двумя шинами MIX/ MATRIX. При повороте левого регулятора TO MIX/MATRIX SEND PAN против часовой стрелки будет увеличиваться уровень сигнала, передаваемого на нечетную шину MIX/ MATRIX, а при повороте по часовой стрелке – увеличиваться уровень сигнала, передаваемого на четную шину MIX/MATRIX.

Для канала STEREO в случае выбора режима BALANCE (баланс) в рабочем окне TO STEREO/MONO (8 ср) правый регулятор будет настраивать общий уровень передачи для двух шин MIX/MATRIX, а левый регулятор – баланс громкости левого и правого сигналов, передаваемых на две шины MIX/MATRIX. При повороте левого регулятора TO MIX/ MATRIX SEND BAL против часовой стрелки будет увеличиваться уровень сигнала, передаваемого из канала L на нечетную шину MIX/MATRIX, а при повороте по часовой стрелке – увеличиваться уровень сигнала, передаваемого из канала R на четную шину MIX/ MATRIX. В случае выбора режима PAN (панорама) в рабочем окне TO STEREO/MONO (8 ch) левый регулятор будет работать как регулятор PAN. Правый регулятор будет функционировать как уровень передачи так же, как в режиме BALANCE.

#### 5. Убедитесь, что для шины MIX, которая является местом назначения передачи, включена кнопка TO MATRIX SEND ON/OFF.

Если эта кнопка выключена, нажмите ее на экране, чтобы включить.

6. В секции SELECTED CHANNEL используйте регуляторы MIX/MATRIX SEND LEVEL для настройки уровней передачи для шин MIX/MATRIX.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если требуется выполнять мониторинг сигнала, передаваемого на конкретную шину MIX/ MATRIX, с помощью клавиш выбора банков получите доступ к соответствующему каналу MIX/MATRIX и нажмите соответствующую клавишу [CUE] в секции Centralogic.

7. Можно использовать клавиши [SEL] на верхней панели для переключения входных каналов и таким же способом управлять уровнем передачи для всех шин MIX/MATRIX.

### С помощью секции Centralogic

Пользователь может настроить уровень передачи сигналов, передаваемых из восьми последовательных входных каналов на конкретную шину MIX/MATRIX, с помощью многофункциональных регуляторов в секции Centralogic.

- Убедитесь, что выходной порт назначен для каждой шины MIX/MATRIX, на которую требуется передавать сигналы, и к соответствующему выходному порту подключена система мониторинга, внешний процессор эффектов или другое устройство.
- **2.** С помощью клавиш выбора банков в секции Centralogic откройте экран OVERVIEW (обзор), на котором содержится настраиваемый входной канал.

На экране OVERVIEW для регулировки уровней передачи на шину MIX/MATRIX можно использовать поле ТО MIX/TO MATRIX.



**3.** Нажмите регулятор TO MIX/MATRIX SEND LEVEL для шины MIX/MATRIX, которая является местом назначения.

Вокруг всех регуляторов TO MIX/MATRIX SEND LEVEL для этой шины MIX/MATRIX появляется рамка.



**4.** С помощью многофункциональных регуляторов 1–8 настройте уровень передачи сигналов на выбранную шину MIX/MATRIX максимально из восьми входных каналов.

В случае необходимости можно воспользоваться клавишами выбора банков для переключения входных каналов, назначаемых для секции Centralogic, и отрегулировать уровни передачи из других входных каналов на выбранную шину MATRIX.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если требуется выполнять мониторинг сигнала, передаваемого на конкретную шину MIX/ MATRIX, с помощью клавиш выбора банков назначьте соответствующий канал MIX для секции Centralogic и нажмите клавишу [CUE] для этого канала MIX/MATRIX.

5. Если требуется детальная настройка параметров для передач на MIX/MATRIX, еще раз нажмите регулятор ТО MIX/MATRIX SEND LEVEL внутри рамки.

При повторном нажатии регулятора ТО MIX/MATRIX SEND LEVEL, выбранного в настоящий момент, открывается рабочее окно MIX SEND (передача на MIX) или MATRIX SEND (передача на MATRIX). В этом окне содержатся следующие элементы.



#### **(1)** Кнопка ALL PRE

Устанавливает «PRE» в качестве точки передачи (точка передачи – это точка на выбранном месте назначения передачи, в которую передаются сигналы из всех каналовисточников передачи, включая входные и выходные каналы). В это время будет гореть кнопка PRE/POST (перед/после).

#### (2) Кнопка ALL POST

Устанавливает «POST» в качестве точки передачи (точка передачи – это точка на выбранном месте назначения передачи, в которую передаются сигналы из всех каналов, являющихся источниками передачи, включая входные и выходные каналы). В это время кнопка PRE/POST не будет гореть.

#### **③ Кнопка SEND FROM MODE**

Нажмите эту кнопку, чтобы переключиться на рабочее окно «SEND from» для 8-ми каналов.

#### **④** Индикатор места назначения передачи

Указывает место назначения передачи, выбранное в настоящий момент.

#### 5 Кнопки выбора места назначения передачи

Служат для выбора шин MIX/MATRIX как места назначения передачи.

#### **(6)** Кнопка выбора канала

Служит для выбора настраиваемого канала-источника передачи. На этой кнопке появляется значок, номер и цвет текущего канала, а под кнопкой – название этого канала.

#### ⑦ Кнопка PRE/POST (перед/после)

Служит для переключения точки передачи любого канала-источника передачи между позициями PRE и POST. Если кнопка горит, в качестве точки передачи задана позиция PRE.

#### 8 Кнопка SEND ON/OFF

Включение и выключение передачи из любого канала-источника передачи.

#### (9) Регулятор SEND PAN/BALANCE (панорама/баланс передачи)

Настройка панорамирования и баланса сигналов, передаваемых в стереофоническое место назначения. Если задано монофоническое или фиксированное (FIXED) место назначения передачи, этот регулятор не отображается.

Если источник передачи монофонический, этот регулятор работает как регулятор PAN.



Если источник передачи стереофонический, пользователь может задать режим PAN/BALANCE (панорама/баланс) в рабочем окне TO STEREO/MONO, чтобы указать режим работы регулятора PAN/BALANCE, в соответствии с которым он будет работать как регулятор PAN или BALANCE.



Появится регулятор для выбранного здесь режима.



#### (1) Регулятор SEND LEVEL (уровень передачи)

Указывает уровень сигналов, передаваемых на выбранное место назначения передачи. Нажмите этот регулятор, чтобы настроить уровень с помощью многофункциональных регуляторов.

Если задано фиксированное (FIXED) место назначения передачи, вместо регулятора отображается серый кружок.

- 6. Используйте кнопки TO MIX/MATRIX SEND ON/OFF для включения и выключения сигналов, передаваемых из входных каналов на выбранную в настоящий момент шину MIX/MATRIX.
- В случае необходимости используйте кнопки PRE для выбора точки передачи сигнала, передаваемого из любого входного канала на шину MIX/MATRIX типа VARI (переменный).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если включена кнопка PRE (перед), также можно выбрать PRE EQ (непосредственно перед эквалайзером) или PRE FADER (непосредственно перед фейдером) для любой шины MIX/MATRIX. Эта настройка выполняется в рабочем окне BUS SETUP (настройка шины) (см. стр. 202).
- Кнопка PRE не отображается для шин MIX типа FIXED (фиксированный).

### Использование фейдеров (режим SENDS ON FADER)

Пользователь может настроить сигналы, передаваемые из всех входных каналов на конкретную шину MIX/MATRIX, с помощью фейдеров на верхней панели.

- Убедитесь, что выходной порт назначен для каждой шины MIX/MATRIX, на которую требуется передавать сигналы, и к соответствующему выходному порту подключена система мониторинга, внешний процессор эффектов или другое устройство.
- **2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SENDS ON FADER (передача на фейдер). Модуль серии CL переключается в режим SENDS ON FADER. Фейдеры в вертикальной секции канала и секции Master перемещаются в позиции, соответствующие уровням передачи сигналов, направляемых из каждого канала на выбранную в настоящий момент шину MIX/MATRIX. Клавиши [ON] также перейдут в состояние SEND ON.

Если используются клавиши выбора банка для назначения входных каналов секции Centralogic, соответствующие каналы изменятся для указания уровней отправки и настроек ON для сигналов, отправленных с этих каналов на выбранную в настоящее время шину MIX/MATRIX. Если секция Centralogic была назначена каналам выхода и шиной, принимающей передаваемый сигнал, является MIX, каждый канал все также будет отображать значение фейдера и настройку ON. Если шиной, принимающей передаваемый сигнал, является MATRIX, секция Centralogic изменится для отображения уровня передачи и настройки ON применительно к сигналам, отправленным с каналов MIX/ STEREO/MONO на выбранную в настоящее время шину MATRIX. Каналы MATRIX все также будут отображать значения канального фейдера и настройку ON.

В режиме SENDS ON FADER в области доступа к функциям на дисплее отображаются кнопки, позволяющие переключаться между режимами MIX1-16 ON FADER и MIX17-24/ MATRIX ON FADER, и кнопки, позволяющие выбрать шины назначения MIX/MATRIX.



 Повторно нажимайте кнопку MIX1-16, MIX17-24/MTRX для переключения между шинами MIX1–16 или MIX17–24/MATRIX.

При этом можно использовать кнопки выбора шины MIX/MATRIX для указания шин назначения MIX/MATRIX.

**4.** С помощью кнопок выбора шин MATRIX в области доступа к функциям выберите шину MIX/MATRIX, которая будет местом назначения передачи.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В качестве альтернативы можно нажать регулятор SEND LEVEL в секции SELECTED СНАNNEL для отображения рабочего окна, позволяющего выбрать шину MIX/MATRIX.
- Шину MATRIX также можно выбрать с помощью клавиш выбора банков и клавиш [SEL] в секции Centralogic. Если выбирать шины, нажимая клавиши [SEL], настройка кнопки переключения MIX1-16, MIX17-24/MATRIX будут меняться автоматически.
- При повторном нажатии кнопки выбора шины MIX/MATRIX, выбранной в настоящий момент, для соответствующего канала MIX/MATRIX включается контрольный мониторинг. Этот метод удобен, если требуется мониторинг сигнала, передаваемого на выбранную шину MIX/MATRIX.
- 5. С помощью фейдеров в вертикальной секции канала на верхней панели отрегулируйте уровень передачи сигналов, передаваемых из входных каналов на выбранную шину MIX/MATRIX.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно назначить функцию SENDS ON FADER (передача на фейдер) для клавиши USER DEFINED. Это позволит быстро переключаться в режим SENDS ON FADER для конкретной шины MIX/MATRIX, а также быстро возвращаться из этого режима.

- 6. Повторно выполните шаги 4–5, чтобы таким же способом настроить уровень передачи для других шин MIX/MATRIX.
- 7. По завершении регулировки уровней передачи на шины MIX/MATRIX нажмите значок «х» в области доступа к функциям.

Область доступа к функциям возвращается в прежнее состояние, и консоль CL переключается из режима SENDS ON FADER в обычный режим.

# Корректировка задержки между каналами (Input Delay (задержка на входе))

В данном разделе описано, как корректировать задержку между входными каналами, используя функцию Input Delay (задержка на входе).

Эта функция удобна для коррекции фазового расхождения, вызванного расположением микрофонов на сцене, для добавления глубины звука путем фазового расхождения или коррекции задержки (отсутствия сигнала), которая может наблюдаться между видеои аудиосигналами, которые передаются с площадки для трансляции по телевидению.

- 1. С помощью клавиш [SEL] на верхней панели выберите входной канал, который будет передавать сигналы на шину MIX/MATRIX.
- 2. Нажмите регулятор в секции SELECTED CHANNEL, чтобы открыть экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала).

Поле INPUT DELAY (задержка на входе)



## **3.** Нажмите поле INPUT DELAY, чтобы открыть рабочее окно INPUT DELAY (задержка на входе).

В рабочем окне INPUT DELAY можно включить, выключить и задать значение задержки входного канала. Это рабочее окно поддерживает три типа представления. Выбрать одно из четырех представлений позволяют вкладки в нижней части окна. В любом представлении окна содержатся следующие элементы.

### INPUT DELAY (8 каналов)



#### () Кнопка DELAY SCALE (шкала задержки)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно DELAY SCALE, в котором можно выбрать единицу измерения для времени задержки.

D	DELAY SCALE							
? Select Delay Scale.								
	meter	ms						
ľ	343.59 1127.26 Fs= m/s ft/s 48kHz							
CLOSE								

Можно выбрать одну из четырех шкал задержки: meter (м/с), feet (фут/с), sample (число сэмплов) и ms (мс).

#### 2 Кнопка выбора канала

Горит для указания входного канала, выбранного в настоящий момент. Нажмите кнопку, чтобы выбрать канал.

#### ③ Регулятор для установки задержки (только для входных каналов)

Указывает значение задержки канала. Для его настройки можно использовать многофункциональный регулятор. Текущее значение отображается над регулятором (в мс) и под регулятором (в единицах измерения выбранной шкалы). В случае выбора значения ms (мс) для параметра DELAY SCALE (шкала задержки), над регулятором ничего не отображается.

### INPUT DELAY (CH1-48, CH49-72/ST IN(CL5), CH49-64/ST IN(CL3), ST IN(CL1))



#### () Кнопка DELAY SCALE (шкала задержки)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно DELAY SCALE, в котором можно выбрать единицу измерения для времени задержки.

#### (2) Кнопка выбора канала

Горит для указания входного канала, выбранного в настоящий момент. Нажмите кнопку, чтобы выбрать канал.

#### ③ Регулятор для установки задержки (только для входных каналов)

Указывает значение задержки канала. Нажав регулятор, можно настроить это значение с помощью многофункционального регулятора. Текущее значение отображается над регулятором (в мс) и под регулятором (в единицах измерения выбранной шкалы).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В случае выбора значения ms (мс) для параметра DELAY SCALE (шкала задержки), справа от регулятора ничего не отображается.

- 4. Откройте рабочее окно INPUT DELAY (задержка на входе) (8 каналов).
- 5. Задайте задержку, используя регуляторы на экране и многофункциональные регуляторы.
- **6.** В случае необходимости выполните такие же операции для других входных каналов. При просмотре 8-канального рабочего окна INPUT DELAY (задержка на входе) можно использовать клавиши Bank Select в секции Centralogic для переключения групп из восьми каналов.
- 7. По завершении редактирования нажмите символ «х» в правом верхнем углу окна.

### Операции с библиотеками каналов

Кнопка LIBRARY (библиотека)

В библиотеках каналов содержится библиотека входных каналов – «INPUT CHANNEL LIBRARY», которая позволяет пользователю сохранять и загружать разные параметры (включая настройки предусилителей) для входных каналов.

Для загрузки библиотеки нажмите соответствующую кнопку LIBERARY (библиотека) на экране SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала).



Подробнее об использовании библиотеки см. в разделе «Использование библиотеки» в отдельном руководстве пользователя.

## Выходные каналы

В этой главе описаны выходные каналы (каналы MIX, MATRIX, STEREO и MONO).

### Прохождение сигналов для выходных каналов

Секция выходных каналов принимает сигналы, передаваемые из входных каналов на разные шины, обрабатывает их с применением эквалайзера и динамического процессора и передает сигналы на выходные порты или другие шины. Имеются следующие типы выходных каналов.

### Каналы MIX

Эти каналы выполняют обработку сигналов, переданных из входных каналов на шины MIX, и выводят их на соответствующий выходной порт, шину MATRIX, шину STEREO или шину MONO (C).



### Канал STEREO/канал MONO (C)

Каждый из этих каналов обрабатывает сигнал, переданный из входных каналов на шину STEREO или шину MONO (C), и передает его на соответствующий выходной порт или шину MATRIX. Если входные каналы находятся в режиме LCR (левый/центральный/правый), каналы STEREO (L/R) и канал MONO (C) могут использоваться совместно как набор из трех выходных каналов.



### Канал MATRIX

Эти каналы выполняют обработку сигналов, переданных из входных каналов, каналов MIX и каналов STEREO/MONO на шины MATRIX, и передают их на соответствующие выходные порты.



#### • 4 BAND EQ (четырехполосный эквалайзер)

Параметрический эквалайзер с четырьмя полосами частот: HIGH (высокие), HIGH-MID (верхние средние), LOW-MID (нижние средние) и LOW (низкие).

• DYNAMICS 1 (динамический процессор 1)

Этот динамический процессор можно использовать как компрессор, экспандер или компандер.

LEVEL (уровень)

Регулирует уровень выходного сигнала канала.

#### • ON (вкл./выкл.)

Включение или выключение выходного канала. При выключении соответствующий канал приглушается.

#### • MATRIX ON/OFF (вкл./выкл. передачи на MATRIX)

Включение/выключение сигналов, передаваемых из каналов MIX, канала STEREO (L/R) или канала MONO (C) на любую шину MATRIX.

#### • MATRIX (уровень передачи на MATRIX)

Регулирует уровень передачи сигналов, передаваемых из каналов MIX, канала STEREO (L/R) или канала MONO (C) на любую шину MATRIX 1–8. В качестве позиции, из которой сигнал передается на шину MATRIX, можно выбрать одни из вариантов: непосредственно перед фейдером или непосредственно после клавиши [ON].

Если для шины MATRIX, являющейся местом назначения передачи, установлен режим стерео, можно использовать регулятор PAN для настройки панорамирования между двумя шинами MATRIX. Если каналом-источником является стереоканал MIX или канал STEREO, с помощью регулятора BALANCE можно настроить баланс громкости левого и правого каналов, передаваемых на две шины MATRIX.

#### INSERT (вставка)

Можно подключить нужные выходные/входные порты для вставки внешнего устройства, такого как процессор эффектов. Предусмотрена возможность переключения позиций входа и выхода вставки.

#### METER (индикатор)

Служит для индикации уровня выходного канала.

Можно переключать позицию, в которой определяется уровень.

#### • КЕҮ IN (только для каналов MIX 21-24)

Можно передавать выходные сигналы каналов MIX 21–24 на динамические процессоры и использовать их как сигналы ввода с клавиатуры для управления динамикой.

#### • RACK IN PATCH (подключение на входе стойки)

Обеспечивает подключение выходного сигнала из выходного канала на вход стойки.

#### • OUTPUT PATCH (подключение на выходе)

Служит для назначения выходного порта для выходного канала.

#### • MONITOR SELECT (выбор монитора)

Выбор выходного сигнала из выходного канала как источника монитора.

### Определение названия, значка и цвета канала

В этом разделе описано, как указать название и значок для любого выходного канала.

 С помощью клавиш выбора банков в секции Centralogic откройте экран OVERVIEW (обзор), содержащий выходной канал, для которого нужно указать название, значок и цвет канала.

Поле номера канала/названия канала



 Нажмите поле номера канала/названия канала, для которого требуется назначить название, цвет и значок. Откроется рабочее окно PATCH/NAME (подключение/ название).



Выполните шаги, указанные для входных каналов (см. стр. 29).

### Передача сигнала из каналов MIX на шину STEREO/MONO

В этом разделе описано, как передать сигнал из канала MIX на шину STEREO или шину MONO. Существует два способа передачи сигналов на шину STEREO или шину MONO: режим ST/ MONO и режим LCR. Предусмотрена возможность выбора режима отдельно для любого канала. Каждый из режимов работает таким же образом, как для входных каналов.

 С помощью клавиш выбора банков в секции Centralogic откройте экран OVERVIEW (обзор), содержащий канал MIX, из которого сигнал будет передаваться на шину STEREO/MONO.



Поле STEREO/MONO

# **2.** В поле STEREO/MONO нажмите регулятор для выбора канала, который нужно настроить, затем нажмите регулятор еще раз, чтобы открыть рабочее окно TO STEREO/MONO.

В рабочем окне TO STEREO/MONO можно управлять сигналом, передаваемым из канала MIX на шину STEREO/MONO. Это рабочее окно поддерживает четыре типа представления. Выбрать одно из четырех представлений позволяют вкладки в нижней части окна. В этих окнах содержатся следующие объекты.

### Рабочее окно ТО STEREO/MONO (8-канальное)

В этом окне можно управлять включением/выключением и настройками панорамирования/ баланса для сигнала, передаваемого из каналов MIX на шину STEREO (L/R) и шину MONO (C) в группах из 8 каналов.



#### (1) Кнопка выбора канала

Служит для выбора канала. Можно выбрать несколько каналов одновременно.

#### 2 Индикаторы режима

#### ③ Кнопка MODE (выбор режима ST/MONO/LCR)

Повторно нажимайте эту кнопку для переключения режимов ST/MONO и LCR. Горит индикатор режима, выбранного в настоящий момент.

#### (4) Кнопки ST/MONO

Эти кнопки представляют собой индивидуальные переключатели (вкл./выкл.) для сигналов, передаваемых из любого канала на шину STEREO/шину MONO, когда для кнопки MONO установлен режим ST/MONO (стерео/моно).

#### 5 Индикатор среза сигнала при перегрузке Σ

Горит для индикации среза сигнала при перегрузке в какой-либо точке канала.

#### ⑥ Регулятор TO ST PAN/TO ST BALANCE

При типе сигнала MONO в канале MIX этот регулятор работает как регулятор PAN, который служит для настройки позиции панорамирования (смещения позиции влево и вправо) для сигнала, передаваемого на шину STEREO. При типе сигнала STEREO в канале MIX этот регулятор работает как регулятор BALANCE, который служит для регулировки баланса уровня громкости левого и правого сигналов, передаваемых на шину STEREO. Для регулировки значения выберите регулятор нажатием, затем используйте соответствующий многофункциональный регулятор.

Если с помощью кнопки выбора режима ST/MONO/LCR установлен режим LCR, вместо кнопки ST/MONO ④ отображаются следующие кнопка и регулятор.



#### ⑦ Кнопка LCR

Эта кнопка является общим переключателем (вкл./выкл.) для сигналов, передаваемых из канала на шину STEREO и на шину MONO. Если эта кнопка выключена, никакие сигналы не будут передаваться из соответствующего входного канала на шину STEREO или шину MONO.

#### (8) Регулятор CSR

Служит для настройки относительного уровня сигналов, передаваемых из канала на шину STEREO (L/R) и шину MONO (C) в диапазоне 0–100%. Для регулировки значения выберите регулятор нажатием, затем используйте соответствующий многофункциональный регулятор.

### Рабочее окно TO STEREO/MONO (на STEREO/MONO) (CH1-48, CH49-72/ST IN(CL5), CH49-64/ST IN(CL3), ST IN(CL1), OUTPUT)

Это окно служит для индикации состояния сигналов, передаваемых из канала на шину STEREO/шину MONO. В нем также можно отрегулировать панорамирование и баланс в группах из восьми выбранных каналов.



#### 1) Кнопка выбора канала

Служит для выбора канала. Можно выбрать несколько каналов одновременно.

#### ② Индикатор среза сигнала при перегрузке Σ

Горит для индикации среза сигнала при перегрузке в какой-либо точке канала.

### **③** Регулятор TO ST PAN/TO ST BALANCE

Регулировка панорамы и баланса.

Для регулировки значения выберите регулятор нажатием, затем используйте соответствующий многофункциональный регулятор.

В случае перегрузки по уровню в любой точке измерения в этом канале загорается индикатор среза сигнала при перегрузке  $\Sigma$  справа от регулятора.

### ④ Индикатор ST/MONO

Если для канала установлен режим ST/MONO, эти индикаторы индивидуально указывают состояние вкл./выкл. для сигналов, передаваемых из канала на шину STEREO/шину MONO.

Если для канала установлен режим LCR, в этом месте отображается индикатор LCR. Индикатор LCR указывает состояние вкл./выкл. для всех сигналов, передаваемых из этого канала на шину STEREO и шину MONO.

### **3.** Откройте 8-канальное рабочее окно TO STEREO/MONO.

- **4.** Используйте кнопку MODE (режим), чтобы выбрать либо режим ST/MONO, либо режим LCR для любого канала.
- 5. В секции MASTER на верхней панели обязательно включите клавишу [ON] для канала STEREO/канала MONO и переместите вверх фейдер, чтобы установить соответствующий уровень.
- **6.** Нажмите одну из клавиш Output Bank Select Keys в секции Centralogic, чтобы загрузить в секцию Centralogic каналы MIX, которые нужно настроить.
- 7. Обязательно включите клавиши [ON] для этих каналов, а также с помощью фейдера в секции Centralogic установите нужный уровень для канала MIX.

Следующие шаги будут различными в зависимости от того, какой режим был выбран для канала на шаге 4 – режим ST/MONO или режим LCR.

- Каналы, для которых выбран режим ST/MONO
- 8. В рабочем окне ТО STEREO/MONO с помощью кнопки STEREO/MONO включите или выключите сигнал, передаваемый из канала MIX на шину STEREO/шину MONO. Если для канала установлен режим ST/MONO, сигналы, передаваемые на шину STEREO и на шину MONO, могут включаться/выключаться отдельно.
- **9.** В рабочем окне ТО STEREO/MONO с помощью регулятора ТО ST PAN настройте панораму сигнала, передаваемого из канала MIX на шину STEREO.
- Каналы, для которых выбран режим LCR
- **8.** Убедитесь, что включена кнопка LCR в рабочем окне TO STEREO/MONO. Каналы, для которых кнопка LCR выключена, не будут передавать сигналы на шину STEREO или шину MONO.
- 9. В рабочем окне TO STEREO/MONO выберите нажатием регулятор CSR и с помощью многофункциональных регуляторов 1–8 настройте разные уровни для сигналов, передаваемых из этого канала на шину STEREO (L/R) и на шину MONO (C).

Предусмотрены такие же настройки регулятора CSR, как и для входных каналов.

10. В рабочем окне ТО STEREO/MONO выберите нажатием регулятор ТО ST PAN и с помощью многофункциональных регуляторов 1–8 настройте панорамирование сигналов, передаваемых из канала MIX на шину STEREO (L/R) и шину MONO (C), и баланс уровня сигналов, передаваемых на шину MONO (C) и шину STEREO (L/R).

Подробнее о том, как изменяется уровень сигнала, передаваемого в режиме LCR из канала MIX на любую шину в соответствии положением регулятора TO ST PAN, см. стр. 38.

### Передача сигнала из каналов MIX и каналов STEREO/ MONO на шины MATRIX

В этом разделе описано, как передать сигнал из канала MIX или STEREO/MONO на шины MATRIX 1–8. Это можно выполнить одним из трех следующих способов.

#### ■ С помощью секции SELECTED CHANNEL

В этом способе для настройки уровней передачи на шины MATRIX используются регуляторы в секции SELECTED CHANNEL. Этот способ позволяет одновременно управлять сигналами, передаваемыми из конкретного канала MIX, STEREO (L/R) или MONO (C) на все шины MATRIX.

#### С помощью секции Centralogic

В этом способе для настройки уровней передачи на шины MATRIX используются многофункциональные регуляторы в секции Centralogic. Этот способ позволяет одновременно управлять сигналами, передаваемыми максимально из восьми каналов MIX, STEREO (L/R) или MONO (C) на конкретную шину MATRIX.

#### ■ С помощью фейдеров (режим SENDS ON FADER)

Этот способ предусматривает переключение модуля серии CL в режим SENDS ON FADER (передача на фейдер) и использование фейдеров на верхней панели для настройки уровней передачи сигналов на шины MATRIX. При использовании этого способа можно одновременно настраивать сигналы, передаваемые из всех каналов MIX и STEREO/MONO на конкретную шину MIX/MATRIX.

### С помощью секции SELECTED CHANNEL

С помощью регуляторов в секции SELECTED CHANNEL настройте уровни передачи сигналов, передаваемых из нужного канала MIX, STEREO (L/R) или MONO (C) на все шины MATRIX.

- **1.** Убедитесь, что назначен выходной порт для шины MATRIX, на которую требуется передавать сигналы, и подключено внешнее устройство.
- 2. С помощью клавиш выбора банков в секции Centralogic назначьте каналы MIX или STEREO/MONO для секции Centralogic.
- **3.** С помощью клавиш [SEL] в секции Centralogic выберите каналы, которые будут передавать сигналы на шины MATRIX.

Кроме того, можно использовать клавишу [SEL] в секции MASTER, чтобы непосредственно выбрать каналы STEREO/MONO.

**4.** Нажмите регулятор в секции SELECTED CHANNEL, чтобы открыть экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала).



## 5. Убедитесь, что для шины MATRIX, являющейся местом назначения, включена кнопка TO MATRIX SEND ON/OFF.

Если эта кнопка выключена, нажмите ее на экране, чтобы включить.

6. В секции SELECTED CHANNEL используйте регуляторы MIX/MATRIX SEND LEVEL для настройки уровней передачи для шин MATRIX.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если требуется выполнять мониторинг сигнала, передаваемого на шину MATRIX, с помощью клавиш выбора банков получите доступ к соответствующему каналу MIX/MATRIX и нажмите соответствующую клавишу [CUE] в секции Centralogic.

7. Используйте клавиши выбора банков и клавиши [SEL] в секции Centralogic для переключения каналов и таким же способом настройте уровень передачи из остальных каналов на шины MATRIX.

### С помощью секции Centralogic

Этот способ позволяет использовать многофункциональные регуляторы в секции Centralogic для одновременной настройки уровней передачи на нужную шину MATRIX из восьми каналов, выбранных в секции Centralogic.

- **1.** Убедитесь, что назначен выходной порт для каждой шины MATRIX, на которую требуется передавать сигналы, и внешнее устройство подключено к соответствующему выходному порту.
- С помощью клавиш выбора банков в секции Centralogic откройте экран OVERVIEW (обзор), содержащий каналы (MIX или STEREO/MONO), которыми нужно управлять.

На экране OVERVIEW можно использовать поле TO MATRIX для регулировки уровней передачи на шину MATRIX.

MIXI =	MIX2 = MX 2	MIX3 = MX3	MIX4 ≡ MX 4	MIX5 = MX5	MIX6 = MX 6	MIX7 = MX7	MIX8 = MX 8	_MIX1 _
DANTE1 + Y001-001	DANTE2 + Y001-002	DANTE3 + Y001-003	DANTE4 + Y001-004	DANTES + Y001-005	DANTE6 + Y001-006	DANTE7 + Y001-007	DANTE8 + Y001-008	MX 1 0:00:00 ADMIN Send To MIX1
		-8dB	-848	-8dB	-848	-8dB	-8dB	
·				·				METER T OVER -3 -6
		P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Image: state		<b>O B O D B O D D D D D D D D D D</b>	<b>A A A A A A A A A A</b>		-9 -12 -15 -18 -24 -30 -40
								-50 L R M -60
123456785 MIX1 MX 1	MIX2 MIX2	MIX3 * MX 3	MIX4 • MX 4	MIX5 * MX 5	MIX6 MIX 6	123456788 MIX7 * MX 7	1123456788 MIX8 ● MX 8	<u>SCENE 000 💼</u> Initial Data

## 3. Нажмите регулятор TO MATRIX SEND LEVEL (уровень передачи на MATRIX) для нужной шины MATRIX, являющейся местом назначения.

Вокруг всех регуляторов TO MATRIX SEND LEVEL для этой шины MATRIX появляется рамка.



4. С помощью многофункциональных регуляторов 1–8 настройте уровень передачи сигналов, передаваемых максимально из восьми каналов МІХ или каналов STEREO/MONO на выбранную шину MATRIX.

В случае необходимости канал-источник передачи можно выбрать с помощью клавиш выбора банков и клавиш [SEL] в секции Centralogic.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если требуется выполнять мониторинг сигналов, передаваемых на конкретную шину MATRIX, с помощью клавиш выбора банков получите доступ к соответствующему каналу MATRIX в секции Centralogic, затем нажмите клавишу [CUE] для этого канала MATRIX.
- Если снова нажать кнопку выбора шины MATRIX, выбранную в настоящий момент, включается контрольный мониторинг для соответствующего канала MATRIX. Этот метод удобен для мониторинга сигнала, передаваемого на выбранную шину MATRIX.
- 5. Если требуется детальная настройка параметров передачи на MATRIX, еще раз нажмите регулятор ТО MATRIX SEND LEVEL внутри рамки.

При повторном нажатии выбранного в настоящий момент регулятора TO MATRIX SEND LEVEL появляется рабочее окно передачи MATRIX SEND (передача на MATRIX). В этом окне содержатся следующие элементы.



#### (1) Кнопка ALL PRE (все перед)

Устанавливает «PRE» в качестве точки передачи (точка передачи – это точка на выбранном месте назначения передачи, в которую передаются сигналы из всех каналовисточников передачи, включая входные и выходные каналы).

#### (2) Кнопка ALL POST (все после)

Устанавливает «POST» в качестве точки передачи (точка передачи – это точка на выбранном месте назначения передачи, в которую передаются сигналы из всех каналов, являющихся источниками передачи, включая входные и выходные каналы).

#### **③ Кнопка SEND FROM MODE**

Нажмите эту кнопку, чтобы переключиться на рабочее окно «SEND from» для 8-ми каналов.

#### ④ Индикатор места назначения передачи

Указывает место назначения передачи, выбранное в настоящий момент.

#### 5 Кнопки выбора места назначения передачи

Служат для выбора шин MIX/MATRIX как места назначения передачи.

#### **(6)** Кнопка выбора канала

Служит для выбора настраиваемого канала-источника передачи. На этой кнопке появляется значок, номер и цвет текущего канала, а под кнопкой – название этого канала.

#### ⑦ Кнопка PRE/POST (перед/после)

Служит для переключения точки передачи любого канала-источника передачи между позициями PRE и POST. Если кнопка горит, в качестве точки передачи задана позиция PRE.

#### 8 Кнопка SEND ON/OFF

Включение и выключение передачи из любого канала-источника передачи.

#### (9) Регулятор SEND PAN/BALANCE (панорама/баланс передачи)

Настройка панорамирования и баланса сигналов, передаваемых в стереофоническое место назначения. Если задано монофоническое или фиксированное (FIXED) место назначения передачи, этот регулятор не отображается.

Если источник передачи монофонический, этот регулятор работает как регулятор PAN.





CH2

ch 2

PRE

ON

ch 1

PRE

ON

#### Появится регулятор для выбранного здесь режима.



#### (1) Регулятор SEND LEVEL (уровень передачи)

Указывает уровень сигналов, передаваемых на выбранное место назначения передачи. Нажмите этот регулятор, чтобы настроить уровень с помощью многофункциональных регуляторов.

- 6. Используйте кнопки TO MATRIX SEND ON/OFF (вкл./выкл. передачи на MATRIX) для включения и выключения сигналов, передаваемых из каналов MIX и STEREO/ MONO на выбранную в настоящий момент шину MATRIX.
- 7. В случае необходимости используйте кнопки PRE для выбора позиции, из которой сигнал передается из канала MIX или STEREO/MONO на шину MATRIX.
- 8. Повторно выполните шаги 3–6 для настройки уровня передачи для других шин МАТRIX таким же способом.

### С помощью фейдеров (режим SENDS ON FADER)

Пользователь может настроить сигналы, передаваемые из каналов MIX или STEREO/MONO на конкретную шину MIX/MATRIX, с помощью фейдеров на верхней панели.

**1.** Убедитесь, что назначен выходной порт для каждой шины MATRIX, на которую требуется передавать сигналы, и система мониторинга и пр. подключена к соответствующему выходному порту.

#### 2. В области доступа к функциям нажмите кнопку передачи на фейдер SENDS ON FADER.

Модуль серии CL переключается в режим SENDS ON FADER. Фейдеры в вертикальной секции канала и секции Master перемещаются в позиции, соответствующие уровням передачи сигналов, направляемых из каждого канала на выбранную в настоящий момент шину MIX/MATRIX. Клавиши [ON] также перейдут в состояние SEND ON.

В режиме SENDS ON FADER в области доступа к функциям на дисплее отображаются кнопки, позволяющие переключаться между режимами MIX 1-16 ON FADER и MIX 17-24/ MATRIX ON FADER, и кнопки, позволяющие выбрать шины назначения MIX/MATRIX.



## 3. Используйте кнопки выбора MIX 1-16 и MIX 17-24/MATRIX для переключения между MIX 1-16 и MIX 17-24/MATRIX.

Теперь можно использовать кнопки выбора шины MIX/MATRIX для указания шин назначения MIX/MATRIX.

**4.** С помощью кнопок выбора шин MATRIX в области доступа к функциям выберите шину MATRIX, которая будет местом назначения передачи.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В качестве альтернативы можно нажать регулятор SEND LEVEL в секции SELECTED СНАNNEL для отображения рабочего окна, позволяющего выбрать шину MIX/MATRIX.
- Шину MATRIX также можно выбрать с помощью клавиш выбора банков и клавиш [SEL] в секции Centralogic. Если шины переключаются путем нажатия клавиш [SEL], автоматически изменяется настройка кнопок переключения MIX 1-16 и MIX 17-24/MATRIX ON FADER.
- При повторном нажатии кнопки выбора шины MIX/MATRIX, выбранной в настоящий момент, для соответствующего канала MIX/MATRIX включается контрольный мониторинг. Этот метод удобен, если требуется мониторинг сигнала, передаваемого на выбранную шину MIX/MATRIX.
- С помощью фейдеров в секции Centralogic на верхней панели можно менять уровень отправки с каналов MIX и STEREO/MONO на выбранную шину MATRIX.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно назначить функцию SENDS ON FADER (передача на фейдер) для клавиши USER DEFINED. Это позволит быстро переключаться в режим SENDS ON FADER для конкретной шины MIX/MATRIX, а также быстро возвращаться из этого режима.

- **6.** Повторно выполните шаги 4–5 для настройки уровня передачи для других шин MATRIX таким же способом.
- 7. По завершении регулировки уровней передачи MATRIX нажмите символ "Х" в области доступа к функциям.

Область доступа к функциям возвращается в прежнее состояние, и консоль CL переключается из режима SENDS ON FADER в обычный режим.

# Корректировка задержки между каналами (задержка на выходе)

В данном разделе описано, как корректировать задержку между выходными каналами, используя функцию Output Delay (задержка на выходе).

Функцию Output Delay (задержка на выходе) следует применять, когда нужно скорректировать синхронизацию по времени для выходных сигналов, передаваемых на динамики, которые расположены на расстоянии друг от друга.

Настройка задержки на выходе выполняется в рабочем окне OUTPORT PORT (выходной порт), которое отображается при нажатии кнопки OUTPORT PORT в окне SETUP (настройка).

Подробнее об операциях на экране OUTPORT PORT см. в разделе «Выбор выходного канала для каждого выходного порта» на стр. 17.

### Операции с библиотеками каналов

В библиотеках каналов содержится библиотека выходных каналов – «OUTPUT CHANNEL LIBRARY», которая позволяет пользователю сохранять и загружать разные параметры (включая настройки предусилителей) для выходных каналов.

Для загрузки библиотеки следует убедиться, что выбран выходной канал, и нажать кнопку LIBRARY (библиотека) на экране SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала).

Подробнее об использовании библиотеки см. в разделе «Использование библиотек» в отдельном руководстве пользователя.



LIBRARY

PATCH

MIX17-24

/MATRIX

## Эквалайзер и динамический процессор

В этой главе описаны эквалайзер и динамический процессор, предусмотренные для любого канала на консоли CL.

### Об эквалайзере и динамическом процессоре

Для каждого входного и выходного канала на консоли серии CL предусмотрены эквалайзер и динамический процессор.

Эквалайзер (EQ) может использоваться на всех входных и выходных каналах. Аттенюатор, установленный непосредственно перед EQ, позволяет снижать уровень входного сигнала, чтобы установленное для EQ усиление (GAIN) не приводило к перегрузке и срезу сигнала. Во входных каналах также имеется фильтр высоких частот, независимый от EQ.

Входные каналы снабжены двумя динамическими процессорами. Динамический процессор 1 (Dynamics 1) может использоваться как шлюз или как устройство для ослабления уровня громкости музыки во время речи ди-джея (ducking), а также как компрессор или экспандер. Динамический процессор (Dynamics 2) может использоваться как компрессор, жесткий компандер, мягкий компандер или де-эссер (для снижения уровня помех типа «шипения»). Выходные каналы оснащены одним динамический процессором, который может использоваться как компрессор, экспандер, жесткий компандер или мягкий компандер.

### Использование эквалайзера

В этом разделе описан четырехполосный эквалайзер, которым оснащены входные каналы и выходные каналы.

 С помощью клавиш выбора банков в секции Centralogic откройте экран OVERVIEW (обзор), содержащий канал, в котором нужно настроить эквалайзер.

> Поле EQ содержит представление отклика эквалайзера. На экране OVERVIEW можно отредактировать параметры эквалайзера, используя регуляторы EQ в секции SELECTED CHANNEL.



#### 2. Если требуется выполнить редактирование, отслеживая значения параметров ATT/HPF/EQ (аттенюатор/фильтр высоких частот/эквалайзер), нажмите поле EQ на экране OVERVIEW, чтобы открыть рабочее окно HPF/EQ.

В рабочем окне HPF/EQ можно редактировать параметры, а также включать и выключать EQ и фильтр высоких частот.

Это рабочее окно поддерживает пять типов представлений. В любом представлении окна содержатся следующие элементы.

### Рабочее окно HPF/EQ (1-канальное)

Позволяет просмотреть и отредактировать все параметры EQ для выбранного в настоящий момент канала. Это удобно, если требуется детальная настройка параметров эквалайзера для конкретного канала.



#### (1) Кнопка LIBRARY (библиотека)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно EQ Library (библиотека эквалайзера).

#### (2) Кнопка DEFAULT (по умолчанию)

Нажмите эту кнопку, чтобы сбросить все параметры EQ/фильтра с установкой первоначальных значений.

#### **3 Кнопка СОРУ (копировать)**

Сохранение всех настроек EQ в буферной памяти.

#### ④ Кнопка PASTE (вставить)

Вставка настроек из буферной памяти в параметры текущего эквалайзера. Если в буферной памяти не содержатся допустимые данные, вставка не производится.

#### **(5) Кнопка СОМРАВЕ (сравнить)**

При нажатии этой кнопки меняются местами настройки текущего EQ и данные, сохраненные в буферной памяти. Если в буферной памяти не содержатся допустимые данные, эта операция не производится.

#### 6 Значок канала/номер канала/название канала

В этом поле указаны значок, номер и название канала, выбранного в настоящий момент.

- (7) Кнопка LOW SHELVING ON/OFF (низкочастотный ступенчатый вкл./выкл.) Включите эту кнопку, чтобы выбрать ступенчатый тип фильтра для полосы частот LOW (низкие).
- (8) Кнопка HPF ON/OFF (НРF вкл./выкл.) (только для входных каналов) Включите эту кнопку, чтобы выбрать фильтр высоких частот для полосы частот LOW (низкие).

#### (9) Кнопка EQ FLAT (выравнивание)

Нажмите эту кнопку, чтобы сбросить параметры GAIN (усиление) для всех полос эквалайзера на 0 дБ.

#### (1) Кнопка HIGH SHELVING ON/OFF (высокочастотный ступенчатый вкл./выкл.)

Включите эту кнопку, чтобы выбрать ступенчатый тип фильтра для полосы частот HIGH (высокие).

#### (1) Кнопка LPF ON/OFF (LPF вкл./выкл.)

Включите эту кнопку, чтобы выбрать фильтр низких частот для полосы частот HIGH (высокие).

#### (2) Кнопка EQ ON/OFF (EQ вкл./выкл.)

Включение или выключение EQ.

#### (13) Кнопка выбора типа EQ

Переключение между типами ТҮРЕ I (алгоритм, использовавшийся в более ранних цифровых микшерах Yamaha) и ТҮРЕ II (алгоритм, снижающий взаимные помехи между разными полосами частот).

#### (14) График эквалайзера

Представление значений параметров EQ и фильтра в реальном времени.

#### (15) Индикаторы уровня EQ IN/OUT

Индикация пикового уровня сигналов перед и после эквалайзера. Для стереоканала – индикация уровня обоих каналов – L и R.

#### (16) Регулятор АТТ (аттенюатор)

Индикация величины ослабления сигнала перед входом в эквалайзер. Для его настройки можно использовать многофункциональные регуляторы.

#### П Кнопка HPF ON/OFF (HPF вкл./выкл.) (только для входных каналов)

Включение/выключение HPF.

## (8) Регулятор HPF FREQUENCY (частота фильтра высоких частот) (только для входных каналов)

Указывает частоту среза для HPF. Нажав регулятор, можно настроить это значение с помощью многофункционального регулятора.

#### (19) Кнопка выбора типа HPF (фильтр внешних частот)

Переключает ослабление фильтра верхних частот HPF для каждой октавы между -12 dB/oct. и -6 dB/oct.

#### 2 Регуляторы для настройки параметров EQ

Индикация значений параметров Q (крутизна), FREQUENCY (частота) и GAIN (усиление) для полос частот LOW, LOW MID, HIGH MID и HIGH. Нажимая эти регуляторы, можно настраивать значения параметров с помощью многофункциональных регуляторов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для полосы частот LOW выбран ступенчатый тип или если выбран HPF для выходных каналов, в поле полосы частот LOW не отображается регулятор параметра Q.
- Если для полосы частот HIGH выбран ступенчатый тип или если выбран LPF, в поле полосы частот HIGH не отображается регулятор параметра Q.

### Рабочее окно HPF/EQ (8-канальное)

В этом окне отображаются параметры эквалайзеров входных и выходных каналов в группах по 8 каналов одновременно.

## Используйте регуляторы в секции SELECTED CHANNEL для редактирования настроек EQ. Параметры HPF можно настроить для всех восьми отображаемых каналов.



#### 1 Кнопка выбора канала

Служит для выбора настраиваемого канала. На этой кнопке появляется значок и номер текущего канала, а под кнопкой – название этого канала.

#### (2) График эквалайзера

Представление значений параметров EQ и фильтра. Под графиком отображается тип выбранного в настоящий момент эквалайзера.

#### 3 Кнопка EQ ON/OFF (EQ вкл./выкл.)

Включение или выключение EQ. Индикатор OVER (расположен над кнопкой справа) горит, если срезается сигнал post-EQ.

#### ④ Регулятор HPF FREQUENCY (частота фильтра высоких частот)

Указывает частоту среза для НРF. Для его настройки можно использовать многофункциональные регуляторы.

(5) Кнопка HPF ON/OFF (HPF вкл./выкл.) Включение/выключение HPF.

### Рабочее окно HPF/EQ (фильтр внешних частот/эквалайзер) (CH1-48, CH49-72/ST IN(CL5), CH49-64/ST IN(CL3), ST IN(CL1), OUTPUT)



Одновременно отображаются параметры соответствующих входных (или выходных) каналов. Эта страница служит только для отображения, редактирование параметров в ней не предусмотрено. Она полезна для быстрой проверки параметров нескольких EQ в случае, когда требуется скопировать и вставить параметры EQ для отдаленных каналов.

#### (1) Кнопка выбора канала

Служит для выбора канала, параметры которого нужно настроить в секции SELECTED CHANNEL. На этой кнопке появляются значок, цвет и номер канала.

#### (2) График эквалайзера

Отображение общей амплитудно-частотной характеристики эквалайзера или фильтра.

#### Э Вкладки

Вкладки служат для выбора канала, который требуется просмотреть на экране.

## **3.** Откройте рабочее окно HPF/EQ (фильтр высоких частот/эквалайзер) для одного канала и нажмите кнопку EQ ON для включения эквалайзера.

Если отображается окно HPF/EQ для одного канала, можно отредактировать все параметры EQ.

#### Если требуется применять фильтр высоких частот на входном канале, используйте регулятор HPF или кнопку HPF ON/OFF в рабочем окне HPF/EQ.

Входные каналы снабжены фильтром высоких частот, независимым от четырехполосного EQ. Кнопка HPF ON/OFF служит для включения и выключения фильтра высоких частот, а регулятор HPF – для настройки частоты среза.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Выходные каналы не имеют фильтра высоких частот, независимого от EQ. Однако можно включить кнопку фильтра высоких частот в рабочем окне, чтобы использовать эквалайзер в полосе LOW как фильтр высоких частот.
- И для входных, и для выходных каналов можно включить кнопку фильтра низких частот, чтобы использовать эквалайзер в полосе HIGH как фильтр низких частот.
- 5. Если требуется скопировать настройки EQ для другого канала или инициализировать настройки EQ, используйте кнопки инструментов в рабочем окне HPF/EQ.

Подробнее об использовании этих кнопок см. раздел «Использование кнопок инструментов» в отдельном руководстве пользователя.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Настройки EQ в любой момент можно сохранить и загрузить, используя специальную библиотеку. Кроме того, можно воспользоваться широким разнообразием встроенных настроек для разных инструментов и ситуаций.
- Также можно открыть экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала) и использовать регуляторы в секции SELECTED CHANNEL для редактирования параметров EQ и фильтра высоких частот (см. стр. 8).
- Даже в то время, когда отображается рабочее окно HPF/EQ, можно использовать регуляторы в секции SELECTED CHANNEL для управления EQ.

### Использование динамического процессора

Входные каналы поддерживают два динамических процессора, выходные каналы – один динамический процессор.

**1.** С помощью клавиш выбора банков откройте экран OVERVIEW (обзор), содержащий канал, динамический процессор которого требуется настроить.

В поле DYNAMICS 1/2 отображается состояние динамического процессора (вкл./выкл.) и величина снижения усиления.



## **2.** На экране OVERVIEW нажмите поле DYNAMICS 1/2, чтобы открыть рабочее окно DYNAMICS 1/2.

В окне DYNAMICS 1/2 можно редактировать настройки, а также включать и выключать динамический процессор.

Это рабочее окно поддерживает пять типов представлений. В любом представлении окна содержатся следующие элементы.

### Рабочее окно DYNAMICS 1/2 (1-канальное)

В этом окне отображается только выбранный в настоящий момент канал. В нем можно просмотреть и отредактировать все параметры динамического процессора. Это удобно для детальной настройки параметров динамического процессора конкретного канала.



#### () Кнопка LIBRARY (библиотека)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно DYNAMICS Library (библиотека динамического процессора).

#### 2 Кнопка DEFAULT (по умолчанию)

Нажмите эту кнопку, чтобы сбросить все параметры динамического процессора с установкой первоначальных значений.

#### ③ Кнопка СОРУ (копировать)

Сохранение всех настроек динамического процессора в буферной памяти.

#### **④** Кнопка PASTE (вставить)

Нажав эту кнопку, можно применить настройки из буферной памяти для текущего динамического процессора. Если в буферной памяти не содержатся допустимые данные, эта операция не производится.

#### **(5) Кнопка СОМРАRE (сравнить)**

При нажатии этой кнопки меняются местами настройки текущего динамического процессора и данные, сохраненные в буферной памяти. Если в буферной памяти не содержатся допустимые данные, эта операция не производится.

#### 6 Значок канала/номер канала/название канала

В этом поле указаны значок, номер и название канала, выбранного в настоящий момент.

#### (7) Кнопки типа динамического эффекта

Служат для выбора типа динамического процессора. Можно выбрать один из следующих типов динамического процессора.

#### • Dynamics 1 для входного канала

GATE (шлюз), DUCKING (подавление), COMPRESSOR (компрессор) и EXPANDER (экспандер).



#### • Dynamics 2 для входного канала

COMPRESSOR (компрессор), COMPANDER-H (жесткий компандер), COMPANDER-S (мягкий компандер), DE-ESSER (де-эссер)



#### • Dynamics 1 для выходного канала

COMPRESSOR (компрессор), EXPANDER (экспандер), COMPANDER-H (жесткий компандер), COMPANDER-S (мягкий компандер)



#### (8) График динамического процессора

Представление входного/выходного отклика динамического процессора.

#### (9) Регуляторы для настройки параметров динамического процессора

Служат для индикации значений динамического процессора. Значения параметров можно настраивать с помощью многофункциональных регуляторов.

Тип параметров будет различным в зависимости от выбранного в настоящий момент типа динамического процессора.

• GATE или DUCKING



COMPRESSOR или EXPANDER



• COMPANDER-Н или COMPANDER-S



DE-ESSER



#### (1) Индикаторы уровня IN/OUT, индикатор GR (снижение усиления)

Индикация пикового уровня сигналов перед и после динамической обработки, а также величина снижения усиления. Для стереоканала эти индикаторы указывают уровень для обоих каналов – L и R.

#### (1) Кнопка выбора KEY IN SOURCE (источник запуска)

Нажмите кнопку, чтобы открыть окно KEY IN SOURCE (источник запуска), в котором можно выбрать сигнал, запускающий динамический процессор.

(2) Область параметров KEY IN FILTER (отображаются только для типов GATE или DUCKING)

Служат для настройки параметров фильтра, который пропускает сигнал запуска.

٠	Кнопки выбора фильтра	. Выбор одного из типов фильтра: HPF (фильтр
		высоких частот), BPF (двойной фильтр полосы
		пропускания) или LPF (фильтр низких частот).
		Для отключения фильтра нажмите включенную
		кнопку.
٠	Регулятор Q (крутизна)	. Индикация крутизны фильтра. Предусмотрена
		настройка с помощью многофункционального
		регулятора.
٠	Регулятор FREQUENCY (частота)	. Индикация частоты среза фильтра.
		Предусмотрена настройка значения с помощью
		многофункционального регулятора.

#### (13) Кнопка КЕҮ IN CUE

Включает контрольный мониторинг сигнала, который был выбран в качестве сигнала КЕҮ IN SOURCE. Контроль будет отменен при выборе динамического типа, который не поддерживает эту кнопку, или при перемещении на другой экран.

### Рабочее окно DYNAMICS 1/2 (8-канальное)

В этом окне отображаются настройки для восьми каналов, включая выбранный в настоящий момент канал. Предусмотрена возможность переключения восьмиканальных групп, например каналов 1–8 и каналов 9–16. По сравнению с 1-канальным представлением, в этом окне меньше параметров, которыми можно управлять. Это окно удобно, если нужно настроить порог или другие конкретные параметры, отслеживая параметры соседних каналов слева и справа.



- (1) Кнопка LIBRARY (библиотека)
- 2 Кнопка DEFAULT (по умолчанию)
- **3 Кнопка СОРҮ (копировать)**
- (4) Кнопка PASTE (вставить)
- **(5) Кнопка COMPARE (сравнить)**

Эти кнопки идентичны соответствующим кнопкам в рабочем окне DYNAMICS для одного канала.

#### **(6)** Кнопка выбора канала

Служит для выбора настраиваемого канала. На этой кнопке появляется значок и номер текущего канала, а под кнопкой – название этого канала.

#### Пндикаторы DYNAMICS OUTPUT (выходной сигнал динамического процессора), индикатор GR (снижение усиления)

Индикация уровней выходных сигналов после динамической обработки и величины снижения усиления. Если выбран тип динамического процессора GATE, появляется трехступенчатый индикатор, показывающий состояние открытия/закрытия шлюза.



Тип = любой тип, кроме GATE



Тип = GATE

Индикация состояния для типа динамического процессора GATE

Состояние шлюза	Красный	Желтый	Зеленый	Не горит (темный)
Состояние вкл./ выкл.	On (вкл.)	On (вкл.)	On (вкл.)	Off (выкл.)
Статус открытия/ закрытия	Закрыт	Открыт	Открыт	_
Величина снижения усиления	не менее 30 дБ	менее 30 дБ	0 дБ	_

#### (8) График динамического процессора

Представление значений динамического процессора. Под графиком отображается тип выбранного в настоящий момент динамического процессора. Нажав график, можно открыть одноканальное рабочее окно DYNAMICS для соответствующего канала.

#### (9) Регулятор THRESHOLD (порог)

Индикация порогового значения для динамического процессора. Для настройки значения можно использовать соответствующие многофункциональные регуляторы.

#### **10 Кнопка DYNAMICS ON/OFF**

Включение и выключение динамического процессора.

### Рабочее окно DYNAMICS 1/2 (динамический процессор 1/2) (CH1-48, CH49-72/ST IN(CL5), CH49-64/ST IN(CL3), ST IN(CL1), OUTPUT)

В этом окне можно настроить глобальные параметры динамического процессора для соответствующего канала.



- () Кнопка LIBRARY (библиотека)
- 2 Кнопка DEFAULT (по умолчанию)
- **3 Кнопка СОРҮ (копировать)**
- (4) Кнопка PASTE (вставить)
- **5** Кнопка СОМРАВЕ (сравнить)

Эти кнопки идентичны соответствующим кнопкам в рабочем окне DYNAMICS для одного канала.

#### ⑥ Кнопка выбора канала

Служит для выбора настраиваемого канала. На этой кнопке появляются значок, номер, пороговое значение и цвет канала.

#### (7) Область параметров динамического процессора

В этой области отображаются тип динамического процессора и разные индикаторы. Нажав эту область, можно открыть одноканальное рабочее окно DYNAMICS для соответствующего канала.

Если выбран тип динамического процессора DUCKING, EXPANDER, COMPANDER (-H/-S) или DE-ESSER, в верхней части области отображается тип.

В нижней части области расположены индикаторы уровней сигналов после динамической обработки, индикатор снижения усиления и пороговое (числовое) значение. При любом другом типе динамического процессора (кроме GATE) пороговое значение представлено в виде вертикальной линии.

#### 8 Вкладки

Вкладки служат для выбора канала, который требуется просмотреть на экране.

- Откройте 1-канальное рабочее окно DYNAMICS 1/2 и нажмите кнопку DYNAMICS ОN для включения динамического процессора.
- 4. Для выбора сигнала запуска выполните следующие шаги.
  - 4-1. В 1-канальном рабочем окне DYNAMICS 1/2 нажмите кнопку КЕҮ IN SOURCE (источник запуска), чтобы открыть рабочее окно КЕҮ IN SOURCE SELECT (выбор источника запуска).

#### Рабочее окно KEY IN SOURCE SELECT (выбор источника запуска)



- 4-2. Выберите сигнал для запуска. Можно выбрать один из следующих сигналов.
- SELF PRE EQ..... Сигнал перед эквалайзером этого же канала
- SELF POST EQ.....Сигнал после эквалайзера этого же канала
- MIX OUT 21-24 ..... Выходные сигналы каналов MIX 21-24
- CH1-72 POST EQ, ST IN1L-8R POST EQ, MIX1-24 POST EQ, MTRX1-8 POST EQ, ST L/R, MONO POST EQ

.....Сигнал после эквалайзера для соответствующего канала \*1

\*1. Выбираемые сигналы ограничены соответствующей 8-канальной группой.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться каналы, отсутствующие на этих моделях.

4-3. Нажмите кнопку CLOSE (закрыть) для закрытия рабочего окна.

## **5.** Для копирования настроек в другой канал или инициализации динамического процессора используйте кнопки инструментов в рабочем окне.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Настройки динамического процессора в любой момент можно сохранить и загрузить, используя специальную библиотеку. Кроме того, можно воспользоваться широким разнообразием встроенных настроек для разных инструментов и ситуаций.
- Также можно открыть экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала) и использовать регуляторы в секции SELECTED CHANNEL для редактирования настроек динамического процессора (см. стр. 9).
- Даже в то время, когда отображается рабочее окно DYNAMICS 1/2, для управления динамическим процессором можно использовать регуляторы в секции SELECTED CHANNEL.

# Использование библиотек эквалайзера или динамического процессора

Можно использовать библиотеки, предназначенные для сохранения и загрузки настроек эквалайзера и динамического процессора.

### Библиотека эквалайзера

Библиотека эквалайзера входных каналов – «INPUT EQ LIBRARY» позволяет сохранять и загружать настройки EQ для входных каналов, а библиотека эквалайзера выходных каналов – «OUTPUT EQ LIBRARY» – настройки EQ для выходных каналов.

(библиотека)

Кнопка LIBRARY

Для загрузки настроек из библиотеки нажмите кнопку инструмента LIBRARY в рабочем окне HPF/EQ (фильтр высоких частот/ эквалайзер).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно загрузить 199 различных настроек из обеих библиотек эквалайзера для входных и выходных каналов. В библиотеке входных каналов имеется 40 встроенных настроек, предназначенных только для чтения. В библиотеке выходных каналов – 3 встроенных настройки, предназначенных только для чтения.
- Подробнее о доступе к окну HPF/EQ см. раздел «Использование эквалайзера» на стр. 56.

#### Библиотека динамического процессора

Используйте библиотеку динамического процессора – «Dynamics Library» для сохранения и загрузки настроек динамического процессора. Все динамические процессоры на модулях серии CL используют эту библиотеку динамического процессора. (Однако доступные типы будут разными для динамических процессоров 1 и 2 входных каналов и динамического процессора 1 выходных каналов. Невозможно загрузить типы, которые невозможно выбрать.) Для загрузки объекта из библиотеки динамического процессора нажмите кнопку инструмента LIBRARY в рабочем окне DYNAMICS 1/2.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Из библиотеки можно загрузить 199 разных настроек. Сорок одна (41) из них предназначена только для чтения.
- Подробнее о доступе к рабочему окну DYNAMICS 1/2 см. в разделе «Использование динамического процессора» на стр. 59.

Подробнее об использовании библиотек эквалайзера и динамического процессора см. в разделе «Использование библиотеки» в отдельном руководстве пользователя.

CH JOB

CH ASSIGN

CH LINK

- DCA GROUP

MUTE GROUP

RECALL SAFE

CH SORT

COPY MOVE

DEFAULT

×

## Группирование и связывание

В этой главе описаны функции DCA Group (группа DCA) и Mute Group (приглушаемая группа), позволяющие пользователю управлять уровнем приглушения нескольких каналов одновременно. Функция Channel Link (связывание каналов) служит для связывания параметров нескольких каналов и позволяет пользователю копировать и перемещать параметры между каналами.

### О группах DCA и приглушаемых группах

Консоли серии CL поддерживают 16 групп DCA и 8 приглушаемых групп, которые позволяют управлять уровнем нескольких каналов одновременно.

Группы DCA позволяют пользователю назначить входные каналы в 16 групп, чтобы использовать фейдеры 1–8 в секции Centralogic для управления уровнем всех каналов в любой группе. Один фейдер DCA будет управлять уровнем всех входных каналов, принадлежащих к одной и той же группе DCA, поддерживая разность уровней между каналами. Например, такое группирование может быть удобно для микрофонов ударных.

Приглушаемые группы позволяют применять клавиши USER DEFINED [1]–[12] для приглушения/отмены приглушения нескольких каналов в рамках одной операции. Это можно использовать для одновременного отключения звука нескольких каналов. Приглушаемые группы 1–8 могут применяться как для входных, так и для выходных каналов. В одной группе могут находиться каналы обоих типов.

### Использование групп DCA

В этом разделе описано, как назначить входные каналы в 16 групп DCA и использовать для управления этими каналами фейдеры в секции Centralogic.

### Назначение каналов в группу DCA

Предусмотрено два способа назначения канала в группу DCA.

- Можно сначала выбрать группу DCA, а затем указать каналы, которые назначаются в эту группу, или
- выбрать конкретный канал, а затем указать группу DCA, в которую он должен быть назначен.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Группы DCA можно использовать только с входными каналами.
- Настройки групп DCA сохраняются как часть сцены.

Выбор каналов, которые нужно включить в конкретную группу DCA

## **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку CH JOB (задание каналов)

Кнопка CH JOB позволяет выполнить операции группирования, связывания и копирования между каналами. При нажатии этой кнопки индикация в области доступа к функциям изменяется следующим образом.

- Кнопка DCA GROUP
- Нажмите кнопку DCA GROUP, чтобы открыть рабочее окно DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE (режим назначения группы DCA/ приглушаемой группы).

Если была выбрана кнопка DCA GROUP ASSIGN, выберите в рабочем окне DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE каналы, которые нужно назначить в одну группу DCA. В этом рабочем окне содержатся следующие элементы.



#### **(1) Кнопка CLEAR ALL (очистить все)**

Стирание всех каналов, назначенных в группу DCA, выбранную в настоящий момент.

(2) Кнопки DCA GROUP ASSIGN/MUTE GROUP ASSIGN (назначить в группу DCA/приглушаемую группу)

Переключение рабочих окон DCA GROUP ASSIGN (назначение в группу DCA) и MUTE GROUP ASSIGN (назначение в приглушаемую группу).

#### **③** Поле назначения в группу DCA

В этом поле отображаются каналы, которые назначены в группу DCA, выбранную в настоящий момент.

При отображении этого окна нажмите кнопку [SEL] для канала, который нужно включить в группу DCA. Отображаемый на экране фейдер для этого канала становится желтым, и канал назначается в группу DCA. Нажмите эту клавишу [SEL] еще раз, если требуется удалить этот канал из группы.

#### **④** Кнопка выбора группы DCA

Служит для выбора группы DCA, в которую нужно назначить канал.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- На моделях CL3/CL1 не будут отображаться фейдеры, отсутствующие на этих моделях.
- Если выбрана клавиша [DCA 1–8] или [DCA 9–16] в секции Centralogic, можно открыть рабочее окно DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE, дважды быстро нажав клавишу [SEL].
  В этом случае рабочее окно DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE появляется с кнопкой DCA GROUP 1–16, выбранной для соответствующей группы DCA.
- **3.** Используйте кнопки DCA GROUP 1–16, чтобы выбрать группу DCA, в которую требуется назначить каналы.
- Используйте клавиши [SEL] для входных каналов, чтобы выбрать входные каналы, которые нужно назначить для этой группы (можно выбрать несколько объектов).

Клавиши [SEL] для назначенных каналов подсвечиваются, и соответствующие каналы выделяются желтым цветом в поле назначения в группу DCA в этом окне. Для отмены назначения снова однократно нажмите горящую клавишу [SEL], чтобы она погасла.

5. Назначьте каналы в другие группы DCA таким же способом.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно назначить один канал в несколько групп DCA. В этом случае значение представляет собой сумму уровней фейдеров всех назначенных групп DCA.

**6.** По завершении назначений нажмите кнопку CLOSE (закрыть), чтобы закрыть рабочее окно, и нажмите значок «×» в области доступа к функциям (экран CH JOB).

Происходит возврат к предыдущему экрану. В поле DCA/MUTE GROUP на экране OVERVIEW (обзор) указывается группа или группы DCA, в которые назначен любой канал. Числа желтого цвета в верхней и средней строках этого поля указывают группы DCA, к которым принадлежит этот канал.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно также вызвать временное рабочее окно DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE, нажав поле DCA/MUTE GROUP в окне OVERVIEW.

- Выбор групп DCA, в которые нужно назначить конкретный канал
- **1.** Нажмите клавишу [SEL] для выбора входного канала, для которого требуется выполнить назначения.
- 2. Нажмите регулятор в секции SELECTED CHANNEL, чтобы открыть экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала).

На этом экране можно просмотреть все параметры микширования для выбранного в настоящий момент канала.

 Используйте кнопки выбора группы DCA, чтобы выбрать группу (группы) DCA, в которую должен быть назначен выбранный в настоящий момент канал (разрешен выбор нескольких объектов).



4. Выберите группу (группы) DCA для других каналов таким же способом.

### Управление группами DCA

Используйте фейдеры в секции Centralogic для управления группами DCA.

- **1.** Назначьте входные каналы в группы DCA.
- **2.** С помощью фейдеров в вертикальной секции канала или секции Master на верхней панели отрегулируйте относительный баланс между входными каналами, принадлежащими группе DCA, которую нужно использовать.
- **3.** В секции Centralogic нажмите клавишу выбора банков [DCA 1–8] или [DCA 9–16], чтобы она горела. В таком состоянии можно управлять нужными группами DCA в секции Centralogic.
- **4.** В секции Centralogic отрегулируйте положение фейдера, соответствующего группе DCA, которую хотите использовать.

Уровень каналов, назначенных в эту группу DCA, будет изменяться, но при этом сохранится разность уровней, установленных на шаге 2.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Управление фейдером DCA не приведет к совместному перемещению входных фейдеров.

5. Для включения/приглушения группы DCA нажмите клавишу [ON] в секции Centralogic для этой группы DCA.

При нажатии клавиши [ON] в секции Centralogic индикатор клавиши гаснет, и каналы, назначенные в эту группы DCA, приглушаются (такое же состояние, как при перемещении фейдеров вниз до позиции –∞ дБ).

## **6.** Для контрольного мониторинга группы DCA нажмите клавишу [CUE] для этой группы DCA в секции Centralogic.

При нажатии клавиши [CUE] в секции Centralogic загорается индикатор этой клавиши, начинают мигать клавиши [CUE] каналов, назначенных в эту группу DCA, и включается контрольный мониторинг. Подробнее о контроле см. раздел «Использование функции Cue (контроль)» на стр. 101.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме того, можно нажать клавишу [DCA], [DCA 1–8] или [DCA 9–16] в вертикальной секции канала, чтобы выбрать группу DCA, которой нужно управлять.

### Использование приглушаемых групп

В этом разделе описано, как назначить входные каналы в приглушаемые группы и использовать для управления ими клавиши USER DEFINED.

#### Назначение каналов для приглушаемых групп

Как и при назначении в группы DCA, можно использовать два способа для назначения каналов в приглушаемые группы.

- Можно сначала выбрать приглушаемую группу, а затем указать каналы, которые назначаются в эту группу, или
- выбрать конкретный канал, а затем указать приглушаемую группу, в которую он должен быть назначен.

#### Выбор каналов, которые должны принадлежать конкретной приглушаемой группе

**1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку CH JOB (задание каналов)

Индикация в области доступа к функциям изменяется следующим образом.

 Нажмите кнопку MUTE GROUP (приглушаемая группа), чтобы открыть рабочее окно DCA/ MUTE GROUP ASSIGN MODE (режим назначения группы DCA/приглушаемой группы).

Кнопка MUTE — GROUP (приглушаемая группа)



В этом рабочем окне можно выбрать каналы, которые будут назначены в любую приглушаемую группу. В этом рабочем окне содержатся следующие элементы.



#### () Кнопка CLEAR ALL (очистить все)

Стирание всех каналов, назначенных в приглушаемую группу, выбранную в настоящий момент.

#### (2) Кнопки DCA GROUP ASSIGN/MUTE GROUP ASSIGN (назначить в группу DCA/приглушаемую группу)

Переключение рабочих окон DCA GROUP ASSIGN (назначение в группу DCA) и MUTE GROUP ASSIGN (назначение в приглушаемую группу).

#### Поле назначения в приглушаемую группу

В этом поле отображаются каналы, которые назначены в приглушаемую группу, выбранную в настоящий момент.

При отображении этого окна нажмите кнопку [SEL] для канала, который нужно назначить в приглушаемую группу. Отображаемый на экране фейдер для этого канала станет красным, и канал назначается в приглушаемую группу. Нажмите эту клавишу [SEL] еще раз, если требуется удалить этот канал из группы.

Если включена кнопка MUTE SAFE (безопасное приглушение), в этом поле отображаются целевые каналы для безопасного приглушения (т.е. исключенные из приглушаемых групп). Для применения или отмены безопасного приглушения применяется такая же процедура, как для назначения или удаления каналов из приглушаемых групп. На экране фейдеры для назначенных каналов становятся зеленого цвета.

#### ④ Кнопка выбора приглушаемой группы

Служит для выбора приглушаемой группы, в которую нужно назначить канал.

#### **(5)** Кнопка MUTE SAFE (безопасное приглушение)

Используйте эту кнопку, если хотите временно исключить конкретный канал из всех приглушаемых групп независимо от настроек его назначения. В поле назначения в приглушаемую группу отображаются каналы, временно исключенные из приглушаемых групп. Подробнее о безопасном приглушении см. в разделе «Использование функции Mute Safe (безопасное приглушение)» на стр. 70.

#### 6 Кнопка MUTE GROUP MASTER (мастер приглушаемых групп)

Служит для включения и выключения соответствующей приглушаемой группы.

#### 7 Регулятор DIMMER LEVEL (уровень диммера)

Установка уровня диммера для соответствующей приглушаемой группы, когда включена функция диммера.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- На моделях CL3/CL1 не будут отображаться фейдеры, отсутствующие на этих моделях.
- Если уровень диммера отличается от -∞ дБ, и включена соответствующая кнопка MUTE GROUP MASTER, эта кнопка становится оранжевой.
- **3.** Используйте кнопки MUTE GROUP 1–8 для выбора приглушаемой группы, в которую требуется назначить каналы.

## **4.** Нажмите клавишу [SEL] для входных/выходных каналов, которые хотите назначить (разрешен выбор нескольких объектов).

Клавиши [SEL] для назначенных каналов подсвечиваются, и соответствующие каналы выделяются красным цветом в поле назначения в приглушаемую группу в этом окне. Для отмены назначения снова однократно нажмите горящую клавишу [SEL], чтобы она погасла.

#### 5. Назначьте каналы для других приглушаемых групп таким же способом.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно назначить один канал в несколько приглушаемых групп.

**б.** По завершении назначений нажмите кнопку CLOSE (закрыть), чтобы закрыть рабочее окно, и нажмите значок «×» в области доступа к функциям (экран CH JOB).

Происходит возврат к предыдущему экрану. В поле DCA/MUTE GROUP на экране OVERVIEW отображается приглушаемая группа (группы), в которую назначен каждый канал. Выделенные красным цветом номера в нижней строке этого поля указывают приглушаемые группы, в которые назначены каналы.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если уровень диммера отличается от -∞ дБ, и включена соответствующая кнопка MUTE GROUP MASTER, эти кнопки становятся оранжевым. В поле канала, для которого была включена функция Mute Safe (безопасное

приглушение) (см. стр. 70) появляется зеленый индикатор «S» справа в нижней строке.

- Выбор приглушаемых групп, в которые будет назначен конкретный канал
- **1.** Нажмите клавишу [SEL] для входного/выходного канала, который требуется назначить.
- **2.** Нажмите регулятор в секции SELECTED CHANNEL, чтобы открыть экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала).

На этом экране можно просмотреть все параметры микширования для выбранного в настоящий момент канала.

3. Используйте кнопки выбора приглушаемой группы, чтобы выбрать группу (группы), в которую должен быть назначен выбранный в настоящий момент канал (разрешен выбор нескольких объектов).



4. Таким же способом выберите приглушаемую группу (группы) для других каналов.

#### Использование приглушаемых групп

Для управления приглушаемыми группами можно использовать кнопки MUTE GROUP MASTER (мастер приглушаемой группы) в рабочем окне MUTE GROUP ASSIGN (назначение приглушаемой группы). Кроме того, дополнительное удобство обеспечит назначение функции Mute On/Off (вкл./выкл. приглушение) приглушаемой группы 1–8 для клавиши USER DEFINED.

**1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.



## **2.** В верней левой части экрана нажмите кнопку USER SETUP (настройка пользователя), чтобы открыть рабочее окно USER SETUP.

В этом рабочем окне можно ограничить функциональные возможности для пользователя и выполнить настройки для всей системы. Данное окно содержит несколько страниц, переключаться между которыми можно с помощью вкладок, расположенных в нижней части окна.

**3.** Нажмите вкладку USER DEFINED KEYS (определяемые пользователем клавиши) для выбора страницы USER DEFINED KEYS.

На странице USER DEFINED KEYS можно назначить функции для клавиш USER DEFINED [1]–[16].

#### Всплывающая кнопка клавиши USER DEFINED

1

USER SE	TUP				×		
USER DEFINED KEYS <u>for Administrator</u>							
	1	SENDS ON FADER MIX ON FADER	2	SENDS ON FADER MATRIX ON FADER			
	3	ALTERNATE FUNCTION UNLATCH	4	HOME TOGGLE			
	5	PAGE CHANGE BOOKMARK	6	PAGE CHANGE BOOKMARK			
	7	PAGE CHANGE BOOKMARK	8	PAGE CHANGE BOOKMARK			
	9	PAGE CHANGE BOOKMARK	10	PAGE CHANGE BOOKMARK			
	11	PAGE CHANGE BOOKMARK	12	PAGE CHANGE BOOKMARK			
	13	MUTE MASTER MUTE GROUP 1	14	MUTE MASTER MUTE GROUP 2			
	15	TALKBACK TALKBACK ON UNLATCH	16	TAP TEMPO EFFECT RACK 8			
PREFER		R DEFINED USER DEFINI KEYS KNOBS		DER USER LEVEL	FOR GUEST		

**4.** Нажмите всплывающую кнопку для клавиши USER DEFINED, для которой хотите назначить функцию Mute On/Off (вкл./выкл. приглушение).

Появляется рабочее окно USER DEFINED KEY SETUP (настройка определяемых пользователем клавиш).

5. Выберите «MUTE MASTER» (мастер приглушения) в столбце FUNCTION (функция) и выберите «MUTE GROUP х» (где «х» – номер приглушаемой группы) в столбце PARAMETER 1 (параметр1). Затем нажмите кнопку OK.

Для выбора объекта в любом столбце используйте кнопки ↑/ ↓ или многофункциональные регуляторы. При нажатии кнопки ОК функция Mute On/Off для конкретной приглушаемой группы будет назначена для клавиши USER DEFINED, выбранной на шаге 4, и снова отображается страница USER DEFINED KEYS.

FUNCTION	PARAMETER 1
	MUTE GROUP 1
	MUTE GROUP 2
MUTE MASTER	MUTE GROUP 3
	MUTE GROUP 4
	MUTE GROUP 5
	MUTE GROUP 6
	MUTE GROUP 7
•	

- **6.** Таким же способом назначьте функцию Mute On/Off для другой приглушаемой группы и назначьте ее для другой клавиши USER DEFINED.
- **7.** По завершении назначения функций для клавиш USER DEFINED нажмите значок «×», чтобы закрыть страницу USER DEFINED KEYS.
- 8. В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка) для закрытия экрана SETUP.
- 9. Чтобы приглушить приглушаемую группу, нажмите клавишу USER DEFINED [1]–[16], назначенную для соответствующей группы.

Загорается индикатор клавиши USER DEFINED, и приглушаются все каналы, принадлежащие выбранной приглушаемой группе. В это время мигают клавиши [ON] приглушенных каналов. Можно включить несколько клавиш USER DEFINED, чтобы приглушить несколько групп.

**10.** Для отмены приглушения группы нажмите клавишу USER DEFINED, которая была подсвечена на шаге 9.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Даже если канал назначен в приглушаемую группу, на него не воздействуют нажатия клавиши USER DEFINED, если ранее была выключена клавиша [ON] для этого канала.

### Использование функции Mute Safe (безопасное приглушение)

Конкретные каналы, принадлежащие приглушаемой группе, можно временно исключить из операций над приглушаемой группой (Mute Safe).

- 1. В области доступа к функциям нажмите кнопку СН ЈОВ (задание каналов).
- 2. Нажмите кнопку MUTE GROUP (приглушаемая группа), чтобы открыть рабочее окно DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE (режим назначения группы DCA/ приглушаемой группы).
- **3.** Нажмите кнопку MUTE SAFE.



## **4.** Нажмите клавишу [SEL] для выбора канала (каналов), который хотите исключить из приглушаемых групп (разрешен выбор нескольких объектов).

Клавиша [SEL] подсвечивается, и соответствующий канал в поле назначения в приглушаемую группу этого окна выделяется зеленым цветом. Состояние безопасного приглушения можно отключить, еще раз нажав подсвеченную клавишу [SEL], чтобы подсветка погасла.

Каналы, для которых задано безопасное приглушение, не затрагиваются при приглушении приглушаемой группы, в которую эти каналы назначены.

### Функция Channel Link (связывание каналов)

Функция Channel Link служит для связывания между входными каналами операций, выполняемых с параметрами, такими как фейдер и эквалайзер.

Для связывания можно выбрать следующие варианты параметров.

- Настройки предусилителя
- Настройки цифрового усиления
- Настройки фильтра высоких частот
- Настройки эквалайзера
- Настройки динамического процессора 1
- Настройки динамического процессора 2
- Настройки вставки и точек вставки
- Включение прямого вывода, уровень и точки прямого вывода
- Уровни передачи и параметры PRE/POST для сигналов, передаваемых на шины MIX
- Статус включения/выключения сигналов, передаваемых на шины MIX
- Уровни передачи и параметры PRE/POST для сигналов, передаваемых на шины MATRIX
- Статус включения/выключения сигналов, передаваемых на шины MATRIX
- Операции с фейдерами
- Операции с клавишами [ON]
- Параметр ТО STEREO/MONO
- Параметр DELAY (задержка)
- Настройка DCA GROUP ASSIGN (назначение группы DCA)
- Настройки MUTE GROUP ASSIGN (назначение приглушаемой группы) и MUTE SAFE (безопасное приглушение)

Несколько связанных каналов называются «связанной группой». Не предусмотрено ограничений для числа создаваемых связанных групп или для количества комбинаций входных каналов, которые могут включаться в эти связанные группы. Для каждой связанной группы пользователь может выбрать типы параметров, которые будут связаны.

#### Связывание нужных входных каналов

В этом разделе описано, как связать конкретные параметры входных каналов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки связывания каналов сохраняются как часть сцены.

- 1. В области доступа к функциям нажмите кнопку СН ЈОВ (задание каналов)
- **2.** Нажмите кнопку CH LINK (связывание каналов), чтобы открыть рабочее окно CH LINK MODE (режим связывания каналов).

CH ASSIGN CH LINK Кнопка СН DCA GROUP (связывание MUTE GROUP RECALL SAFE CH SORT COPY MOVE

DEFAULT

LINK

каналов)

CH JOR

В этом рабочем окне можно просмотреть связанные каналы и указать параметры, которые должны быть связаны. В этом окне содержатся следующие элементы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Это окно также можно открыть, одновременно нажав и отпустив не менее двух клавиш [SEL] для каналов, которые будут связаны.

	CH LINK MODE			×					
	Hold down 'SEL' of Defining CH and press 'SEL' of additional CHs. Then choose PARAMETERs to link.								
		CH 1-16	CH17-32						
1)-		CH33-48	CH49-64						
		CH65-72 ST IN							
		LINK PAF	RAMETER						
(2)-	HA HPF E			IDER CH ON TO STEREO					
0	DIGITAL GAIN	INSERT DIRECT OUT	MIX MATRIX ON ON I	DCA MUTE DELAY					
		SEND PA	RAMETER						
	MIX1 MX 1 MX 2	MIX3 MX 3 MX 4	NX 5 MIX6 MX 5 MX 6	MIX7 MX 7 MX 8					
<u>(3)</u> -	MIX9 MX 9 MX10	MIX11 MIX12 MX11 MX12	MIX13 MX13 MX14	MIX15 MX15 MX16					
0	MIX17 Fx 1 Fx 2	MIX19 Fx 3 Fx 4	MIX21 Fx 5 Fx 6 Fx 6	M1X23 Fx 7 Fx 8					
		MAT	'RIX						
	MTRX1 MT 1 MT 2	MTRX3 MT 3 MT 4	MTRX5 MTRX6 MT 5 MT 6	MTRX7 MT 7 MT 8					
		CLO	DSE						

#### (1) Поле отображения каналов

Когда создается связанная группа, соответствующие каналы выделяются цветом. Если имеется несколько связанных групп, для отображения этих групп используются разные цвета.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Левый и правый каналы ST IN всегда связаны.

#### (2) Поле LINK PARAMENTER

С помощью кнопок в этом поле выберите параметры, которые требуется связать. Это можно сделать независимо для каждой связанной группы.

#### **(3)** Поле SEND PARAMENTER

Если включить кнопки MIX ON, MIX SEND, MATRIX ON или MATRIX SEND в поле LINK РАRАМЕТЕR (связанные параметры), следует использовать кнопки данного поля для указания шины (или шин), являющейся местом назначения.

#### **3.** Используйте кнопки в поле LINK PARAMETER для выбора одного или нескольких параметров, которые должны быть связаны (разрешен выбор нескольких объектов).

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые можно выбрать в поле LINK PARAMETER.

HA	Настройки предусилителя
HPF	Настройки фильтра высоких частот
DIGITAL GAIN	Настройки цифрового усиления
EQ	Настройки эквалайзера
DYNAMICS 1, 2	Настройки динамического процессора 1 и 2
INSERT	Настройки вставки
DIRECT OUT	Настройки прямого вывода
MIX SEND	Уровни передачи сигналов, передаваемых на шины MIX
MIX ON	Статус включения/выключения сигналов, передаваемых на шины MIX
MATRIX SEND	Уровень передачи сигналов, передаваемых на шины MATRIX
MATRIX ON	Статус включения/выключения сигналов, передаваемых на шины MATRIX
FADER	Операции с фейдерами
DCA	Назначение в группы DCA
CH ON	Включение/выключение канала
MUTE	Назначение в приглушаемые группы
TO STEREO	Статус включения/выключения сигналов, передаваемых на шины STEREO/MONO
DELAY	Настройки задержки канала

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если связать настройки Dynamics 1 или 2 для нескольких входных каналов, значения параметров будут связаны, но сигналы запуска не связываются. Подробнее о динамических процессорах см. в разделе «Эквалайзер и динамический процессор» на стр. 56.
- Если включить кнопку EQ (эквалайзер) или кнопку DYNAMICS 1/2 (динамический процессор 1/2), операции загрузки из библиотеки также будут связаны.
- Настройки аналогового усиления НА и перемещения фейдеров будут связанными, при этом будет поддерживаться разность уровней между каналами.

4. Если включить кнопки MIX ON, MIX SEND, MATRIX ON или MATRIX SEND на шаге 3, следует использовать кнопки в поле параметра передачи SEND PARAMETER для указания одной или нескольких шин, для которых требуется связать операции.

В приведенной ниже таблице перечислены кнопки, которые можно выбрать в поле SEND PARAMETER.

MIX 1–24	Шины MIX 1–24
MATRIX 1–8	Шины MATRIX 1–8

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если в поле SEND PARAMETER нет выбранных кнопок, не будут связаны статус включения/выключения и параметры уровня передачи.

5. Для связывания каналов удерживайте нажатой клавишу [SEL] для входного канала, являющегося источником связи, и нажмите клавишу [SEL] для канала, являющегося местом назначения связи.

В это время значения параметров, выбранных на шаге 3 и 4, будут скопированы из источника связи в канал, являющийся местом назначения связи. Последующие операции над параметрами, выбранными на шаге 3 и 4, будут связанными между каналами, принадлежащими к одной связанной группе.

Индикация текущего состояния связывания показана в поле отображения каналов в этом окне.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если требуется связать три или большее число каналов, удерживайте нажатой клавишу [SEL] источника связи и последовательно нажимайте клавиши [SEL] для каждого канала, который требуется добавить в связанную группу.
- При нажатии клавиши [SEL] канала, принадлежащего к связанной группе, подсвечивается эта клавиша и начинают мигать клавиши [SEL] всех каналов, принадлежащих к той же связанной группе.
- В случае связывания входного канала с каналом ST IN игнорируются параметры, не существующие для канала ST IN.
- 6. Если требуется добавить новый канал в существующую связанную группу, удерживайте нажатой клавишу [SEL] в этой группе и нажмите клавишу [SEL] для канала, который требуется добавить в эту группу.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если канал, являющийся местом назначения связи, уже назначен для другой связанной группы, этот канал будет удален из предыдущей группы и добавлен в новую группу.

## 7. Для удаления канала из связанной группы удерживайте нажатой клавишу [SEL] в этой связанной группе и нажмите клавишу [SEL] канала, который требуется удалить.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме того, можно временно удалить все каналы из одной связанной группы. Это может понадобиться, чтобы отредактировать связанные параметры, в то же время поддерживая относительные разности уровней. Например, этот сценарий можно использовать для таких параметров, как аналоговое усиление НА и фейдер, или для изменения баланса уровней между каналами, принадлежащими к одной связанной группе. Нажав и удерживая нажатой клавишу [SEL] для нужного связанного канала, скорректируйте значение параметра.

Пока удерживается нажатой клавиша [SEL], значения аналогового усиления предусилителя и фейдера не связываются. (Однако невозможно временно отменить эту связь на этапе «нарастания/затухания уровня» загруженной сцены.)

Также можно выполнять операции на экране, начиная с шага 5.

5. Для связывания каналов нажмите поле отображения канала.

Появляется рабочее окно CH LINK SET (установка связи каналов).

CH LINK	CH LINK SET						
Hold down 'SEL' of Defining CH and press 'SEL' of additional CHs after choosing PARAMETERs to link.							
CH1	СН2	CH3	CH4	CH5	Сне	сн7	Сн8
ch 1	ch 2	ch 3	ch 4	ch 5	ch б	ch 7	ch 8
Сн9	Сн10	CH11	CH12	CH13	CH14	сн15	CH16
ch 9	ch10	ch11	ch12	ch13	ch14	ch15	ch16
Сн17	Сн18	сн19	сн20	CH21	CH22	Сн23	CH24
ch17	ch18	ch19	ch20	ch21	ch22	ch23	ch24
Сн25	Сн26	сн27	сн28	сн29	снзо	снз1	Снз2
ch25	ch26	ch27	ch28	ch29	ch30	ch31	ch32
снзз	Снз4	снз5	снз6	снзт	Снзв	снзэ	CH40
<b>ch33</b>	ch34	ch35	ch36	ch37	ch38	ch39	ch40
CH41	СН42	сн43	CH44	сн45	Сн46	CH47	CH48
ch41	ch42	ch43	ch44	ch45	ch46	ch47	ch48
СН49	сн50	сн51	сн52	сн <del>5</del> 3	Сн54	сн55	Сн56
<b>ch49</b>	ch50	ch51	ch52	ch53	ch54	ch55	ch56
сн57	сн58	сн <del>5</del> 9	сн60	Сн61	Сн62	сн63	CH64
ch57	ch58	ch59	ch60	ch61	ch62	ch63	ch64
Сн65	Сн66	сн67	снев	сн69	Сн70	сн71	CH72
<b>сh65</b>	<b>сhбб</b>	ch67	ch68	ch69	ch70	ch71	ch72
ST IN 1L	ST IN 2L	ST IN 3L	ST IN 4L	ST IN 5L	ST IN 6L	ST IN 7L	ST IN 8L
Rt1L	Rt2L	Rt3L	Rt4L	Rt5L	Rt6L	Rt7L	Rt8L
LINK	LINK UNLINK CLOSE UNSELECT ALL						

**6.** Выберите канал, который хотите связать.

?	Hold down 'SE after choosin	EL' of Defi g PARAMET	ning CH and p FERs to link.	re
CH1	CH2	снз	CH4	
ch 1	ch 2	ch 3	ch 4	
сн9	Сн10	CH11	CH12	
ch 9	ch10	ch11	ch12	
fourm	faura	- faura	- Course	5

сн2 ch 2

сн10 ch10

Hold down 'SEL' of Defining CH and pro after choosing PARAMETERs to link.

> СН11 ch11

СН4 ch 4

CH12 ch12

 Для подтверждения связи нажмите кнопку LINK (связь) в левом нижнем углу экрана.

> На кнопке выбранного канала появляется буква, указывающая связанную группу.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В случае использования данных настроек CL5 на модели CL3/CL1 или данных настроек CL3 на модели CL1, кнопки будут отображаться как перечеркнутые для каналов, которых нет на этой модели.

- 8. Таким же способом свяжите другие каналы.
- 9. По завершении связывания каналов нажмите кнопку CLOSE (закрыть).
#### Копирование, перемещение и инициализация канала

Предусмотрена возможность копирования и перемещения параметров микширования между каналами, а также восстановления значений по умолчанию для параметров конкретного канала.

#### Копирование параметров канала

Можно скопировать настройки параметров микширования канала в другой канал. Когда выполняется операция копирования, перезаписываются настройки параметров канала, являющегося назначением копирования.

Предусмотрена возможность копирования между следующими комбинациями каналов.

- Между входными каналами
- Между каналом STEREO L/R и каналом MONO
- Между каналами МІХ
- Между каналами MATRIX
- В области доступа к функциям нажмите кнопку СН ЈОВ (задание канала), чтобы открыть меню СН ЈОВ.
- 2. Нажмите кнопку СОРҮ (копировать), чтобы открыть рабочее окно CH COPY MODE (режим копирования каналов).

Это рабочее окно позволяет скопировать настройки канала. В этом окне содержатся следующие элементы.



(1) Поле SOURCE CH (канал-источник)

В этом поле отображается канал-источник копирования. Когда отображается это окно, нажмите кнопку [SEL] на верхней панели, чтобы выбрать канал. В этом поле булет отображаться выбранный канал.

#### Перед выбором



#### После выбора



Если источником копирования является канал MIX/ MATRIX, появляются кнопки, которые позволяют выбрать параметры для копирования.

#### **Поле COPY TARGET**

- Кнопка MODULE PARAMETERS Параметры модуля выбранного канала
- Кнопка WITH MIX SEND/WITH MATRIX SEND Параметры SEND (передача) для сигналов, передаваемых на выбранный канал

#### (2) Поле DESTINATION CHs (каналы назначения)

В этом поле отображается канал, являющийся местом назначения копирования. После выбора источника копирования следует выбрать канал, являющийся местом назначения копирования, нажав клавишу [SEL] для этого канала (разрешен выбор нескольких объектов). В этом поле отображается выбранный канал.





#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться фейдеры, отсутствующие на этих моделях.

#### (3) Кнопка СОРУ (копировать)

Служит для выполнения операции копирования. После выбора канала-источника копирования и канала (или каналов), являющегося местом назначения копирования, нажмите эту кнопку для выполнения операции копирования.

#### (4) Кнопка CLOSE (закрыть)

Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть рабочее окно и вернуться к предыдущему экрану.



CH JOB

CH ASSIGN

CH LINK

DCA GROUP

MUTE GROUP

RECALL SAFE

CH SORT

DEFAULT

COPY MOVE

Кнопка

×

**3.** Для выбора канала-источника копирования нажмите соответствующую клавишу [SEL], чтобы она подсветилась.

В поле SOURCE CH (канал-источник) в этом окне соответствующий канал выделяется цветом.

При выборе канала-источника копирования автоматически выделяется поле DESTINATION CHs (каналы назначения), позволяя выбрать канал назначения для копирования.

Если требуется повторно выбрать канал-источник, нажмите поле SOURCE CH.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки копирования можно выполнить только в таком порядке: «канал-источник»  $\rightarrow$  «канал назначения».

**4.** Для выбора канала или каналов назначения нажмите соответствующие клавиши [SEL], чтобы они подсветилась (разрешен выбор нескольких объектов).

В поле DESTINATION CHs этого окна выделяются цветом соответствующие каналы. Каналы, которые можно выбрать, будут зависеть от выбранного на шаге 3 канала.

Если требуется отменить выбор всех каналов назначения копирования, нажмите поле DESTINATION CHs.

- 5. Если в качестве источника копирования выбран канал MIX/ MATRIX, используйте кнопки в поле COPY TARGET (целевой объект копирования) для выбора параметров, которые хотите скопировать.
- 6. Для выполнения копирования нажмите кнопку СОРҮ.

Выполняется операция копирования, и перезаписываются настройки параметров канала или каналов, являющихся назначением копирования. После выполнения операции копирования поля SOURCE CH и DESTINATION CHs становятся пустыми.

**7.** Нажмите кнопку CLOSE для закрытия рабочего окна CH COPY MODE (режим копирования каналов).

#### Перемещение параметров канала

Настройки конкретного входного канала можно переместить в другой входной канал. При выполнении операции Move (перемещение) нумерация каналов с номерами между источником перемещения и каналом назначения перемещения сдвигается вперед или назад на единицу.





Предусмотрена возможность перемещения настроек между следующими комбинациями каналов.

- Между входными каналами
- Между каналами ST IN
- В области доступа к функциям нажмите кнопку СН JOB (задание канала), чтобы открыть меню СН JOB.
- Нажмите кнопку MOVE (перемещение), чтобы открыть рабочее окно CH MOVE MODE (режим перемещения каналов).



#### Это рабочее окно позволяет переместить настройки канала.



#### () Поле SOURCE CH (канал-источник)

Служит для индикации канала-источника перемещения. Когда отображается это окно, нажмите кнопку [SEL] на верхней панели, чтобы выбрать входной канал. В этом поле будет отображаться выбранный канал.

Можно переместить настройки между монофоническими каналами или между каналами ST IN.

#### (2) Поле DESTINATION CH (канал назначения)

Служит для индикации канала, являющегося местом назначения перемещения. После выбора источника перемещения следует выбрать входной канал, являющийся местом назначения перемещения, нажав клавишу [SEL] для этого канала. В этом поле отображается выбранный канал. Если потребуется сменить канал-источник перемещения, нажмите клавишу [SEL] для нужного входного канала.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться фейдеры, отсутствующие на этих моделях.

#### **3 Кнопка МОVE (переместить)**

Служит для выполнения операции перемещения. После выбора канала-источника и канала назначения перемещения нажмите эту кнопку для выполнения операции перемещения.

#### (4) Кнопка CLOSE (закрыть)

Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть рабочее окно и вернуться к предыдущему экрану.

### **3.** Для выбора канала-источника перемещения нажмите соответствующую клавишу [SEL], чтобы она подсветилась.

В поле SOURCE CH этого окна выделяется цветом соответствующий канал.

При выборе канала-источника перемещения автоматически выделяется поле DESTINATION CH, позволяя выбрать канал назначения перемещения.

Если требуется повторно выбрать канал-источник перемещения, нажмите поле SOURCE CH.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки для операции перемещения можно выполнять только в таком порядке: «канал-источник» → «канал назначения».

#### Для выбора канала назначения перемещения нажмите соответствующую клавишу [SEL], чтобы она подсветилась.

В поле DESTINATION CH этого окна выделяется цветом соответствующий канал. Каналы, которые можно выбрать, зависят от выбранного на шаге 3 канала.

Если требуется отменить выбор канала назначения перемещения, нажмите поле DESTINATION CH.

#### 5. Для выполнения перемещения нажмите кнопку MOVE.

Настройки всех каналов смещаются на один канал между источником перемещения и назначением перемещения, и настройки из канала-источника перемещаются в канал назначения перемещения. После выполнения операции перемещения поля SOURCE CH и DESTINATION CH становятся пустыми.

### **6.** Нажмите кнопку CLOSE для закрытия рабочего окна CH MOVE MODE (режим перемещения каналов).

#### Инициализация параметров канала

В случае необходимости можно восстановить параметры канала, установив первоначальное состояние. Эту операцию можно выполнить для любого канала или каналов.

- В области доступа к функциям нажмите кнопку СН JOB (задание канала), чтобы открыть меню СН JOB.
- 2. Нажмите кнопку DEFAULT (по умолчанию), чтобы открыть рабочее окно CH DEFAULT MODE (режим канала по умолчанию).

Это рабочее окно позволяет инициализировать параметры.





#### (1) Поле TARGET CHs (целевые каналы)

В этом поле указаны каналы, выбранные для инициализации. Когда отображается это окно, нажмите кнопку [SEL] на верхней панели, чтобы выбрать входной канал (разрешается выбор нескольких объектов). В этом поле будет отображаться выбранный канал или каналы. Нажмите эту же клавишу [SEL] еще раз, чтобы отменить выбор канала.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться фейдеры, отсутствующие на этих моделях.

#### (2) Кнопка DEFAULT (по умолчанию)

После выбора канала нажмите эту кнопку, чтобы выполнить операцию инициализации.

**③ Кнопка CLOSE (закрыть)** 

Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть рабочее окно и вернуться к предыдущему экрану.

**3.** Для выбора канала или каналов, которые требуется инициализировать, нажмите соответствующую клавишу [SEL], чтобы она подсветилась (разрешен выбор нескольких объектов).

В поле TARGET CHs этого окна выделяются цветом соответствующие каналы. Если требуется отменить выбор всех выбранных каналов, нажмите поле TARGET CHs.

- **4.** Для выполнения инициализации нажмите кнопку DEFAULT. Параметры выбранных каналов инициализируются. После инициализации поле TARGET CHs становится пустым (ничего не выбрано).
- **5.** Нажмите кнопку CLOSE, чтобы закрыть рабочее окно CH DEFAULT MODE (режим канала по умолчанию).

### Банки памяти сцен

В этой главе описано, как выполнять операции с банками памяти сцен.

### О банках памяти сцен

На консолях серии CL можно назначить название для набора параметров микширования и настроек подключения входных/выходных портов, а затем сохранить этот набор параметров в банке памяти как «scene» (сцену). В дальнейшем можно будет загрузить эти параметры из банка памяти.

Каждой сцене присваивается номер в диапазоне 000-300. Сцена 000 предназначена только для чтения и используется для инициализации параметров микширования. В сцены 001-300 можно записывать параметры.

Каждая сцена содержит данные о положении фейдеров и статусе клавиш [ON] на верхней панели, а также следующие параметры.

- Подключение входных/выходных портов
- Название, значок и цвет канала
- Настройки шин
- Настройки предусилителя
- Настройки цифрового усиления
- Настройки эквалайзера
- Настройки динамического процессора 1 и 2
- Настройки задержки на входе
- Настройки стойки (GEQ/эффект/Premium Rack)
- Настройки панорамирования/баланса
- Настройки вставки/прямого вывода
- Статус включения/выключения и уровень передачи сигналов, передаваемых на шины MIX
- Статус включения/выключения и уровень передачи сигналов, передаваемых на шины MATRIX
- Настройки для сигнала, отправленного на шину STEREO/MONO
- Настройки групп DCA
- Настройки групп приглушения
- Настройки связывания каналов
- Состояние назначения панели (PANEL SNAPSHOT)

#### Использование банков памяти сцен

#### Сохранение и загрузка сцен

Можно использовать клавиши в секции SCENE MEMORY/MONITOR на верхней панели или окно SCENE LIST (список сцен), чтобы сохранить текущие настройки микширования в банке памяти как сцену и загрузить эти настройки в дальнейшем.

- Использование клавиш в секции SCENE MEMORY/MONITOR
- Используйте контроллеры на верхней панели или кнопки на сенсорном экране. чтобы должным образом настроить параметры микширования.
- 2. С помощью клавиш SCENE MEMORY [INC]/[DEC] выберите номер сцены, которая будет местом назначения при сохранении.

SCENE MEMORY

Номер выбранной на данный момент сцены отображается в поле SCENE (сцена) в области поступа к функциям. Когда пользователь выбирает новый номер сцены, этот номер начинает мигать. Мигание указывает на то, что отображаемый номер сцены отличается от номера сцены, загруженной на данный момент.





В этом поле всегда отображается общая информация о сцене. При нажатии на это поле открывается окно SCENE LIST (список сцен), в котором можно просмотреть и отредактировать дополнительные настройки сцены.

#### (1) Номер сцены

Показывает номер выбранной на данный момент сцены.

#### (2) Символ R (READ ONLY)/символ защиты от записи

Сцены, доступные только для чтения, отмечаются символом R (READ ONLY). Сцены, защищенные от записи, отмечаются значком защиты от записи.

#### Э Название сцены

Указывает название выбранной на данный момент сцены.

#### (4) Символ E (символ EDIT)

Этот символ появляется при редактировании параметров микширования загруженной на ланный момент сцены.

Символ указывает на то, что для сохранения сделанных изменений необходимо выполнить операцию Store (сохранение).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если нажать и удерживать нажатой любую клавишу SCENE MEMORY [INC]/[DEC], номер сцены будет непрерывно увеличиваться или уменьшаться.
- При одновременном нажатии клавиш SCENE MEMORY [INC] и [DEC], в поле SCENE вновь будет отображаться номер загруженной на данный момент сцены.
- Нельзя сохранить данные в сцене, номер которой отмечен значком защиты от записи или символом R.

#### **3.** Нажмите клавишу SCENE MEMORY [STORE].

Появляется рабочее окно SCENE STORE (сохранение сцены), в котором можно назначить название или комментарий для сцены.



#### () Поле SCENE TITLE (название сцены)

Нажмите это поле, чтобы выбрать его, и введите название сцены (максимум 16 символов).

#### (2) Поле COMMENT (комментарий)

Нажмите это поле, чтобы его выбрать, затем введите комментарий для сцены. Этот комментарий можно использовать как памятку для каждой сцены (максимум 32 символа).

#### 4. Назначьте сцене нужное название или комментарий.

Подробнее о вводе текста см. в разделе «Ввод названий» в отдельном руководстве пользователя.

5. Нажмите клавишу SCENE MEMORY [STORE] или кнопку STORE (сохранить), расположенную в нижней части рабочего окна SCENE STORE (сохранение сцены).

Рабочее окно SCENE STORE закрывается и появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение операции сохранения.



#### 6. Для выполнения операции сохранения нажмите кнопку ОК.

Текущие настройки микширования будут сохранены в сцене с номером, выбранным на шаге 2. По завершении операции сохранения номер сцены в области доступа к функциям перестанет мигать. Для отмены операции сохранения вместо кнопки ОК нажмите кнопку CANCEL (отмена).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно настроить систему так, чтобы диалоговое окно с запросом на подтверждение не отображалось (см. стр. 168). В этом случае после однократного нажатия клавиши SCENE MEMORY [STORE] будет отображаться рабочее окно SCENE STORE, а при повторном нажатии этой клавиши будет выполнена операция сохранения. Другой способ: при быстром двукратном нажатии клавиши SCENE MEMERY [STORE] производится сохранение без отображения рабочего окна SCENE STORE.

### 7. Для вызова сохраненной сцены выберите номер сцены, которую нужно восстановить, с помощью клавиш SCENE MEMORY [INC]/[DEC].

Номер выбранной на данный момент сцены отображается в поле SCENE (сцена) в области доступа к функциям.

#### 8. Нажмите клавишу SCENE MEMORY [RECALL].

Появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение операции загрузки.

#### 9. Для выполнения операции загрузки нажмите кнопку ОК.

Загружается выбранная на шаге 7 сцена. Для отмены операции загрузки вместо кнопки ОК нажмите кнопку CANCEL (отмена).

#### Использование окна SCENE LIST (список сцен)

**1.** Используйте контроллеры на верхней панели или кнопки на сенсорном экране, чтобы должным образом настроить параметры микширования.

#### **2.** Нажмите поле SCENE (сцена) в области доступа к функциям.

Отображается окно SCENE LIST (список сцен), в котором можно выполнять разные операции, связанные со сценами. В этом окне содержатся следующие элементы.



#### 1) Список сцен

В этой области перечислены разные данные о сценах, сохраненных в памяти.

#### 2 Кнопки NO./TITLE (№/название)

Служат для сортировки сцен в списке по номеру или по названию. При повторном нажатии одной кнопки список поочередно отображается в порядке возрастания или в порядке убывания.

#### **3** Номер сцены

Указывает номер текущей сцены.

#### ④ Название сцены

Указывает название текущей сцены. Нажмите название, чтобы открыть рабочее окно SCENE TITLE EDIT (редактирование названия сцены), в котором можно отредактировать название.

#### **5** Защита от записи

Индикация включения/выключения защиты от записи. Нажмите эту кнопку, чтобы установить защиту от записи для этой сцены. Появится значок замка. При повторном нажатии кнопки защита от записи отменяется.

#### **6** Текущая сцена

Сцена, выбранная в настоящий момент (т.е. текущая сцена) выделена в списке синим цветом. Если нажать в списке другой номер сцены, производится прокрутка списка и нажатая сцена становится текущей.

#### ⑦ Регулятор SCENE SELECT (выбор сцены)

Для выбора сцены используются многофункциональные регуляторы. Номер сцены, выбранной в настоящий момент, отображается сразу под регулятором SCENE SELECT.

#### 8 Кнопка MULTI SELECT (множественный выбор)

Можно выбрать несколько последовательных сцен, включив эту кнопку и поворачивая многофункциональный регулятор. Когда эта кнопка выключена, пользователь тоже может выбрать несколько последовательных сцен, удерживая нажатым и поворачивая многофункциональный регулятор.

#### (9) Кнопка LAST SCENE (последняя сцена)

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать сцену, которая загружалась последней.

#### (1) Кнопка вызова рабочего окна SCENE STORE

Позволяет сохранить текущие параметры микширования. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно SCENE STORE (сохранение сцены), в котором можно назначить название для сцены и сохранить эту сцену.

#### (1) Кнопка STORE UNDO (отменить сохранение)

Служит для отмены операции сохранения. Эта кнопка действует только сразу после выполнения сохранения с перезаписью.

#### (2) Кнопка RECALL SCENE (загрузить сцену)

Загрузка сцены, выбранной в настоящий момент.

#### (13) Кнопка RECALL UNDO (отмена загрузки)

Отменяет операцию загрузки. Эта кнопка действует только сразу после выполнения операции загрузки.

#### (14) Вкладки для переключения страниц

Служат для переключения представления в правой части списка сцен.

#### **15 Кнопка PREVIEW**

Позволяет выбрать режим PREVIEW, с помощью которого можно просматривать и редактировать параметры сцены на экране и саму панель без воздействия на обработку сигналов текущей сцены.

**3.** Для сохранения сцены поверните один из многофункциональных регуляторов, чтобы выбрать номер сцены назначения для операции сохранения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В качестве места назначения можно выбрать несколько номеров сцен. Для этого нажмите кнопку MULTI SELECT (множественный выбор), чтобы она включилась, затем поверните многофункциональный регулятор. Другой способ: поверните многофункциональный регулятор, удерживая его нажатым.
- Если в качестве места назначения выбрано несколько сцен, одинаковое содержимое будет сохранено во всех сценах с выбранными номерами. Это полезно в случае создания нескольких вариаций на базе одинаковых настроек микширования.
- Также для выбора номеров сцен можно использовать клавиши SCENE MEMORY [INC]/[DEC].

#### **4.** Нажмите кнопку STORE (сохранить).

Появляется рабочее окно SCENE STORE (сохранение сцены), в котором можно назначить название или комментарий для сцены.

#### 5. Назначьте сцене нужное название или комментарий.

**6.** Нажмите кнопку STORE (сохранить), расположенную в нижней части рабочего окна SCENE STORE.

Рабочее окно SCENE STORE закрывается и появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение операции сохранения.

#### 7. Для выполнения операции сохранения нажмите кнопку ОК.

Текущие настройки микширования сохраняются в сцене с номером, выбранном на шаге 3. Если потребуется отменить операцию сохранения, нажмите кнопку CANCEL (отмена) вместо кнопки OK.

### 8. Если требуется отменить только что выполненную операцию сохранения с перезаписью данных, нажмите кнопку STORE UNDO (отменить сохранение).

Непосредственно сразу после сохранения сцены с перезаписью данных можно воспользоваться кнопкой STORE UNDO для отмены последней операции сохранения сцены. При нажатии кнопки STORE UNDO появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение операции отмены. Если необходимо выполнить отмену, нажмите OK. После выполнения операции отмены можно снова нажать кнопку STORE UNDO, чтобы восстановить (повторно выполнить) операцию сохранения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Кнопка STORE UNDO доступна только непосредственно после сохранения с перезаписью.
- Кроме того, можно назначить функцию кнопки STORE UNDO для клавиши USER DEFINED (см. стр. 169).
- Для загрузки сцены поверните один из многофункциональных регуляторов, чтобы выбрать номер сохраненной сцены-источника.

#### **10.** Нажмите кнопку RECALL (загрузить).

Появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение операции загрузки.

#### 11. Для выполнения операции загрузки нажмите кнопку ОК.

Загружается сцена, выбранная на шаге 9. Для отмены операции загрузки вместо кнопки ОК нажмите кнопку CANCEL (отмена).

### 12. Если требуется отменить только что выполненную операцию загрузки, нажмите кнопку RECALL UNDO (отменить загрузку).

Появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение операции отмены. Нажмите кнопку ОК для выполнения операции. После выполнения отмены загрузки можно еще раз нажать кнопку RECALL UNDO для повторного выполнения операции.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Кроме того, можно назначить функцию кнопки RECALL UNDO для клавиши USER DEFINED (см. стр. 169).
- Также можно использовать МІDІ-сообщения (смены программ) для загрузки сцен (см. стр. 152).

#### Использование клавиш USER DEFINED для загрузки

Клавиши USER DEFINED можно использовать для загрузки выбранной сцены одним нажатием или для перехода к другим сценам. Для этого необходимо сначала назначить операцию загрузки сцены для клавиши USER DEFINED. Для клавиши USER DEFINED можно назначить следующие операции загрузки.

#### • INC RECALL (загрузка следующей)

Сразу загружается сцена с номером, который следует за номером загруженной на данный момент сцены.

#### • DEC RECALL (загрузка предыдущей)

Сразу загружается сцена с номером, который идет перед номером загруженной на данный момент сцены.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если нет сцен, сохраненных с предыдущим или последующим номером, будет загружена сцена с номером, наиболее близким к требуемому.

#### • DIRECT RECALL (непосредственная загрузка)

Непосредственная загрузка сцены с номером, назначенным для клавиши USER DEFINED. При нажатии клавиши USER DEFINED, для которой назначена эта функция, сразу же будет загружена назначенная сцена.

Выполните следующую процедуру, чтобы назначить одну из этих функций для клавиши USER DEFINED (что позволит загрузить сцену одним нажатием клавиши).

### **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.

### **2.** В верней левой части экрана нажмите кнопку USER SETUP (настройка пользователя), чтобы открыть рабочее окно USER SETUP.

Данное окно содержит несколько страниц, переключаться между которыми можно с помощью вкладок, расположенных в нижней части окна.

**3.** Нажмите вкладку USER DEFINED KEYS (определяемые пользователем клавиши) для выбора страницы USER DEFINED KEYS.

На странице USER DEFINED KEYS можно назначить функции для клавиш USER DEFINED [1]–[16].



**4.** Нажмите всплывающую кнопку для клавиши USER DEFINED, для которой нужно назначить функцию.

Появляется рабочее окно USER DEFINED КЕҮ SETUP (настройка определяемых пользователем клавиш).

# USER DEFINED KEY SETUP Select Parameters for USER DEFINED KEY [No.15]. FUNCTION PARAMETER 1 MUTE MASTER OSCILLATOR

	INC RECALL	SCENE #000
RECORDER	DEC RECALL	SCENE #001
SCENE	DIRECT RECALL	SCENE #002
	RECALL UNDO	SCENE #003
	STORE UNDO	SCENE #004
		SCENE #005
		SCENE #006
<b>†</b>	+ +	<b>+</b>

**5.** В столбце FUNCTION (функция) выберите «SCENE» (сцена).

Выполните одно из следующих действий в зависимости от того, какую функцию необходимо назначить.

 Для назначения INC RECALL или DEC RECALL (загрузить последующую/ предыдущую)

Выберите в столбце PARAMETER 1 (параметр 1) значение «INC RECALL» или «DEC RECALL».

- Для назначения DIRECT RECALL (непосредственная загрузка) Выберите в столбце PARAMETER 1 значение «DIRECT RECALL», а в столбце PARAMETER 2 – значение «SCENE #xxx» (где «xxx» – номер сцены).
- **6.** По завершению настройки нажмите кнопку ОК для закрытия рабочего окна. При необходимости назначьте функции загрузки сцен для других клавиш USER DEFINED тем же способом.
- **7.** Нажмите клавишу USER DEFINED, для которой назначена функция загрузки.

Будет загружена соответствующая сцена.

### Редактирование банков памяти сцен

В данном разделе описаны процедуры сортировки сцен, хранящихся в памяти, редактирования их названий, а также копирования и вставки сцен.

#### Сортировка памяти сцен

#### 1. Нажмите поле SCENE (сцена) в области доступа к функциям.

Можно использовать вкладки для переключения пяти представлений в правой части окна SCENE LIST – COMMENT (комментарий)/FOCUS (фокусировка)/FADE TIME (время изменения громкости звука)/GPI OUT (выход GPI)/PLAYBACK LINK (связь воспроизведения).

CURRENT SETTING	
Initial Setting Data	FOCUS
COMMENT	FADE TIME GPI OUT PLAYBACK
H4 CH5 CCH5 h 4 Ch 5 C c	H6 🖉 CH7 🖉 CH8 sh 6 🥂 ch 7 🖉 ch 8 🖉

**2.** Выберите вкладку COMMENT (комментарий) в нижней части окна SCENE LIST. В правой половине окна SCENE LIST появляется поле COMMENT.



#### () Кнопка сортировки COMMENT (комментарий)

Сортировка сцен в алфавитном порядке комментариев в списке COMMENT. При каждом нажатии этой кнопки список поочередно отображается в порядке возрастания и в порядке убывания.

#### (2) Поле COMMENT (комментарий)

Нажмите это поле, чтобы открыть рабочее окно SCENE COMMENT EDIT (редактирование комментария сцены), в котором можно ввести комментарий для этой сцены.

#### ③ Поле STATUS (статус)

Индикаторы в этом поле показывают состояние настройки для функций FOCUS (фокус), FADE TIME (время изменения громкости), PLAYBACK (канал воспроизведения) и GPI (интерфейс общего назначения). (Функция Playback Link (канал воспроизведения) воспроизводит нужную композицию в указанный промежуток времени после загрузки сцены.)

#### ④ Кнопка сортировки TIME STAMP (метка времени)

Служит для сортировки сцен в хронологическом порядке на основании даты и времени в поле ТІМЕ STAMP (метка времени). При каждом нажатии этой кнопки список поочередно отображается в порядке возрастания и в порядке убывания.

#### **(5)** Поле ТІМЕ STAMP (метка времени)

Индикация даты и времени сохранения сцены.

Подробнее о формате экрана ТІМЕ STAMP см. в разделе "Установка даты и времени встроенных часов" на стр. 204.

#### 6 Поле CURRENT SETTING (текущие настройки)

Определяет содержимое, которое будет сохранено при выполнении следующей операции сохранения сцены. Внесенные здесь изменения немедленно отражаются на консоли серии CL.

3. Поверните один из многофункциональных регуляторов на верхней панели, чтобы выбрать номер сцены.

В списке сцена, выбранная в данный момент для операций, выделена синим цветом.

4. Для сортировки списка нажмите заголовок одной из колонок «NO.» (номер), «TITLE» (название), «COMMENT» (комментарий) или «TIME STAMP» (метка времени) в верхней части списка сцен и поля COMMENT.

Список сортируется в соответствии с нажатым заголовком столбца.



1 NO. (номер)

Сортировка в порядке номеров сцен.

② TITLE (название)

Сортировка в числовом/алфавитном порядке.

- ③ СОММЕНТ (комментарий) Сортировка в числовом/алфавитном порядке комментариев.
- (4) TIME STAMP (метка времени)

Сортировка в порядке дат создания.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Снова нажав это же поле, можно изменить порядок сортировки (возрастание или убывание).

5. Если необходимо отредактировать название или комментарий сцены, нажмите поле TITLE (название) или COMMENT (комментарий) сцены, чтобы открыть рабочее окно SCENE TITLE EDIT (редактирование названия сцены) или SCENE COMMENT EDIT (редактирование комментария сцены).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Нельзя редактировать название или комментарий сцены, доступной только для чтения или защищенной от записи.

6. Для включения/отключения защиты нажмите значок защиты от записи.

Сцены, защищенные от записи, отмечены значком защиты от записи. Эти сцены нельзя перезаписать.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Нельзя отключить значок R (только для чтения) для сцены с номером 000.

7. Для редактирования банков памяти сцен используйте кнопки инструментов.

Подробнее см. в следующем разделе «Редактирование банков памяти сцен».

#### Редактирование банков памяти сцен

Сохраненные в банках памяти сцены можно копировать и вставлять в банки памяти сцен с другими номерами или удалять (стирать).

#### **1.** Нажмите поле SCENE (сцена) в области доступа к функциям.

Открывается окно SCENE LIST (список сцен), в котором можно выполнять различные операции, связанные с банками памяти сцен. Банки памяти сцен можно редактировать с помощью кнопок в верхней части окна SCENE LIST.

Далее описаны функции этих кнопок.



#### (1) Кнопка СОРҮ (копировать)

Нажмите эту кнопку, чтобы скопировать сцену в буферную память.

#### (2) Кнопка PASTE (вставить)

Нажмите эту кнопку, чтобы перезаписать выбранную сцену данными из буферной памяти.

#### **3 Кнопка CLEAR (очистить)**

Служит для стирания выбранной сцены.

#### (4) Кнопка CUT (вырезать)

Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранную сцену и скопировать ее в буферную память. Номера последующих сцен будут уменьшены на единицу.

#### **(5)** Кнопка INSERT (вставка с добавлением)

Нажав эту кнопку, можно вставить сцену из буферной памяти в сцену с выбранным номером. Номера последующих сцен будут увеличены на единицу.

#### 6 Кнопка UNDO (отменить)

Отмена последней операции, выполненной с банками памяти сцен, такой как «вставить», «очистить», «вырезать» или «вставить с добавлением», и восстановление предыдущего состояния.

#### 2. Выполните требуемую операцию редактирования.

Подробнее о процедуре см. в дальнейшем описании.

#### Копирование и вставка сцены

Можно скопировать сцену в буферную память и вставить ее в сцену с другим номером.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Функция Global Paste (глобальная вставка) позволяет скопировать любой канал или любые настройки параметров для текущей сцены, а затем вставить эти данные в любую сцену или несколько сцен в банках памяти (стр. 85).

#### 1. Нажмите поле SCENE (сцена) в области доступа к функциям.

Появляется окно SCENE LIST (список сцен).

 Поверните один из многофункциональных регуляторов для выбора номера сцены-источника копирования, затем нажмите кнопку СОРҮ (копировать).

Отображается диалоговое окно с запросом на подтверждение операции копирования.



#### 3. Для выполнения копирования нажмите кнопку ОК.

Выбранная на шаге 2 сцена будет сохранена в буферной памяти.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Обратите внимание, что в случае копировании или вырезании другой сцены перед вставкой, вновь скопированная или вырезанная сцена перезапишет сцену, хранящуюся в буферной памяти.
- В качестве источника копирования нельзя выбрать несколько сцен.

**4.** Поверните один из многофункциональных регуляторов для выбора номера сцены назначения, затем нажмите кнопку PASTE (вставить).

Отображается диалоговое окно с запросом на подтверждение операции вставки.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В качестве места назначения для вставки можно выбрать несколько сцен. Для этого нажмите кнопку MULTI SELECT (множественный выбор), чтобы она включилась, затем поверните многофункциональный регулятор. Другой способ: поверните многофункциональный регулятор, удерживая его нажатым. В этом случае одинаковые данные будут вставлены во все выбранные сцены.
- Скопированная сцена также может быть вставлена с добавлением (см. стр. 85).
- Если в буферной памяти нет сохраненных данных, кнопка PASTE недоступна.

#### 5. Для выполнения операции вставки нажмите кнопку ОК.

Хранящаяся в буферной памяти сцена будет вставлена в сцену с номером, выбранном на шаге 4. Если требуется отменить операцию вставки, нажмите кнопку CANCEL (отмена) вместо кнопки ОК.

#### Стирание сцены

- **1.** Нажмите поле SCENE (сцена) в области доступа к функциям. Появляется окно SCENE LIST (список сцен).
- **2.** Поверните один из многофункциональных регуляторов для выбора номера сцены, которую нужно стереть, и нажмите кнопку CLEAR.

Отображается диалоговое окно с запросом на подтверждение операции стирания.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для стирания можно выбрать несколько сцен. Для этого нажмите кнопку MULTI SELECT (множественный выбор), чтобы она включилась, затем поверните многофункциональный регулятор. Другой способ: поверните многофункциональный регулятор, удерживая его нажатым.

#### 3. Для выполнения операции стирания нажмите кнопку ОК.

Сцены с номерами, выбранными на шаге 2, будут стерты. Для отмены операции стирания вместо кнопки ОК нажмите кнопку CANCEL (отмена).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Нельзя стереть сцены, предназначенные только для чтения или защищенные от записи.

#### Вырезание сцены

В этом разделе описана процедура вырезания сцены.

При вырезании сцены номера последующих сцен будут соответственно уменьшены на единицу. Вырезанную сцену можно вставить с заменой или добавлением в нужную позицию.

#### **1.** Нажмите поле SCENE (сцена) в области доступа к функциям.

Появляется окно SCENE LIST (список сцен).

### **2.** Поверните один из многофункциональных регуляторов для выбора номера сцены, которую нужно вырезать, и нажмите кнопку CUT.

Отображается диалоговое окно с запросом на подтверждение операции вырезания.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если список сцен отсортирован не по номеру (в столбце «NO.»), кнопка CUT (вырезать) будет недоступна.

#### 3. Для выполнения операции вырезания нажмите кнопку ОК.

Выбранные на шаге 2 сцены будут вырезаны, а номера последующих сцен будут соответственно уменьшены. В это время вырезанная сцена сохраняется в буферной памяти.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Нельзя вырезать сцены, предназначенные только для чтения или защищенные от записи.

4. Если необходимо, можно вставить с заменой (см. стр. 83) или вставить в добавлением вырезанную сцену (хранящуюся в буферной памяти).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что в случае копировании или вырезании другой сцены перед вставкой с заменой или вставкой с добавлением, вновь скопированная или вырезанная сцена перезапишет сцену, хранящуюся в буферной памяти.

#### Вставка сцены с добавлением

Можно выполнить вставку с добавлением сцены, хранящейся в буферной памяти, в сцену с нужным номером.

**1.** Нажмите поле SCENE (сцена) в области доступа к функциям. Появляется окно SCENE LIST (список сцен).

2. Выполните операцию копирования (см. стр. 83) или вырезания, чтобы нужная сцена, предназначенная для вставки с добавлением, была сохранена в буферной памяти.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При копировании или вырезании нельзя выбрать в качестве источника несколько сцен.

3. Поверните один из многофункциональных регуляторов, чтобы выбрать номер сцены назначения, затем нажмите кнопку INSERT (вставить с добавлением).

Появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение операции вставки с добавлением.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в качестве места назначения для вставки с добавлением выбрано несколько сцен, сцена будет вставлена несколько раз.
- Если список сцен отсортирован не по номеру (в столбце «NO.»), кнопка INSERT (вставить с добавлением) будет недоступна.
- Если в буферной памяти нет сохраненных данных, кнопка INSERT будет недоступна.
- Кнопка INSERT будет недоступна, если сцена с номером 300 уже сохранена или если операция вставки приведет к превышению количества сохраненных сцен 300 штук.

#### 4. Для выполнения операции вставки с добавлением нажмите кнопку ОК.

Сцена, сохраненная в буферной памяти, будет вставлена в сцену с номером, выбранным на шаге 3. Если в качестве места назначения было выбрано несколько номеров сцен, сцена будет вставлена несколько раз, начиная с выбранного номера.

Номера последующих сцен будут увеличены на количество вставленных с добавлением сцен.

### Применение функции Global Paste (глобальная вставка)

Функция Global Paste (глобальная вставка) позволяет копировать и вставлять настройки нужного канала или параметра из текущей сцены в данные сцены, находящейся в банке памяти (возможен выбор нескольких элементов). Это удобно для применения изменений (выполненных для текушей сцены) в множестве сцен, которые были сохранены ранее.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Функция Global Paste может использоваться только пользователями, для которых включен режим SCENE LIST STORE/SORT (сохранение/сортировка списка сцен) в настройках уровня пользователя.

- **1.** В области доступа к функциям нажмите поле SCENE (сцена), чтобы открыть окно SCENE LIST (список сцен).
- 2. Нажмите кнопку GLOBAL PASTE (глобальная вставка), расположенную в верхней части окна SCENE LIST, чтобы открыть окно GLOBAL PASTE.

В этом окне можно выбрать каналы/параметры-источники копирования и указать номер сцены в качестве места назначения вставки.



#### (1) Кнопка SET BY SEL (установка при выборе)

Включите эту кнопку, чтобы добавлять канал с помощью соответствующей клавиши [SEL].

#### (2) Кнопка CLEAR ALL (очистить все)/SET ALL (установить все)

Кнопка CLEAR ALL служит для очистки всех выбранных каналов). Кнопка SET ALL служит для одновременного выбора всех каналов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться фейдеры, отсутствующие на этих моделях.

#### 3. Используя вкладки, выберите один из следующих типов элементов для копирования.

INPUT	Входной канал и его параметры
OUTPUT	Выходной канал и его параметры
RACK	GEQ/эффект/Premium rack
PATCH/NAME	Подключение на входе/выходе, название канала
DCA	Группа DCA

#### 4. Выберите каналы или параметры, которые будут источниками для копирования.

Представленные в окне данные зависят от выбранной вкладки. Можно выбрать разные параметры из разных каналов. Для выбора канала нажмите соответствующую кнопку [SEL] на верхней панели.

#### • Вкладка INPUT

Выберите входной канал в левом верхнем углу, затем выберите его параметры ниже в левой части окна.

Можно выбрать следующие параметры.

ALL (все)	Все параметры входного канала				
INPUT PATCH (подключение на входе)	Настройки подключения на входе				
NAME (название)	Название, значок и цвет канала				
НА (предусилитель)	Настройки предусилителя, назначенные для соответствующего входного канала и фазы				
DELAY (задержка)	Настройки задержки на входе				
НРF (фильтр высоких частот)	Настройки фильтра высоких частот				
DIGITAL GAIN (цифровое усиление)	Настройки цифрового усиления для соответствующего входного канала				
EQ (эквалайзер)	Настройки эквалайзера				
DYNA 1 (динамический процессор 1)	Настройки динамического процессора 1 (включая KEY IN SOURCE и KEY IN FILTER)				
DYNA 2 (динамический процессор 2)	Настройки динамического процессора 2 (включая KEY IN SOURCE)				
MIX SEND (передача на MIX)	Уровень передачи, панорама и параметры PRE/POST для сигнала, передаваемого на шину MIX				
MATRIX SEND (передача на MATRIX)	Уровень передачи, панорама и параметры PRE/POST для сигнала, передаваемого на шину MATRIX				
FADER (фейдер)	Уровень фейдера				
CH ON	Статус включения/выключения клавиш [ON]				
INSERT (вставка)	Статус включения/выключения и точка вставки				
INSERT PATCH	Настройки подключения входа/выхода вставки, настройки				
(подключение вставки)	предусилителя для входа вставки				
DIRECT OUT (прямой вывод)	Параметры включения/выключения, уровень, точка и подключение прямого вывода				
MIX ON	Включение/выключение передачи на шину MIX				
MATRIX ON	Включение/выключение передачи на шину MATRIX				
TO ST	Статус включения/выключения ТО ST, настройки панорамы/баланса				
MONO	Статус включения/выключения ТО МОNO				

#### Вкладка OUTPUT

Выберите выходной канал в левом верхнем углу, затем выберите его параметры ниже в левой части окна.

Можно выбрать следующие параметры.

ALL (BCE)	Все параметры выходного канала	
ОUTPUT PATCH (подключение на выходе)	Настройки подключения на выходе	

NAME (название)	Название, значок и цвет канала			
EQ (эквалайзер)	Настройки эквалайзера			
DYNA 1 (динамический процессор 1)	Настройки динамического процессора 1 (включая KEY IN SOURCE и KEY IN FILTER)			
INSERT (вставка)	Статус включения/выключения и точка вставки			
INSERT PATCH	Настройки подключения входа/выхода вставки, настройки			
(подключение вставки)	предусилителя для входа вставки			
FADER (фейдер)	Уровень фейдера			
CH ON	Статус включения/выключения клавиш [ON]			
TO ST/BAL	Статус включения/выключения ТО ST, настройки панорамы/баланса			
MONO	Статус включения/выключения ТО МОNО (только MIX 1–24)			
MATRIX SEND (передача на MATRIX)	Уровень передачи, панорама и параметры PRE/POST для сигнала, передаваемого на шину MATRIX			
MATRIX ON	Включение/выключение передачи на шину MATRIX			
WITH SEND FROM SOURCE CHs (с передачей из канала- источника)	Параметры SEND сигнала источника передачи, который будет передаваться в канал			

#### • Вкладка RACK

Позволяет выбрать одну из стоек: GEQ RACK (стойка графического эквалайзера), EFFECT RACK (стойка эффектов) или PREMIUM RACK. Пользователь может по отдельности выбрать GEQ для Flex15GEQ или для эффекта, используемого в режиме наложения.

#### • Вкладка РАТСН/NAME

Можно выбрать следующие параметры.

INPUT PATCH (подключение на входе)	Подключения всех входных каналов, входов/выходов вставок и прямого вывода
ОUTPUT PATCH (подключение на выходе)	Подключения всех выходных каналов и входов/выходов вставок
INPUT NAME (имя входа)	Названия, значки и цвета для всех входных каналов
OUTPUT NAME (имя выхода)	Названия, значки и цвета для всех выходных каналов
НА (предусилитель)	Настройки аналогового усиления, статус включения/выключения фантомного питания, компенсации усиления, настройки фазы
CH LINK (связывание каналов)	Настройки связывания каналов

#### • Вкладка DCA

Можно выбрать вариант ALL (все) или LEVEL/ON (уровень/вкл.). При выборе варианта ALL будут копироваться все параметры. При выборе варианта LEVEL/ON будут копироваться главный уровень и статус включения/выключения канала DCA. Можно выбрать элементы-источники копирования отдельно для любой группы DCA 1–16.

### 5. В области DESTINATION SCENE (сцена назначения) выберите диапазон сцен, используемых в качестве места назначения вставки.

Сцены в диапазоне, определяемом параметрами FROM (от) ТО (до) (включительно), становятся местом назначения для вставки. С помощью многофункционального регулятора 7 укажите значение параметра FROM, а с помощью многофункционального регулятора 8 – значение ТО.

#### **б.** Нажмите кнопку PASTE (вставить).

Выбранные элементы текущей сцены будут вставлены в сцену (или сцены) в банке памяти. Во время вставки данных отображается индикатор хода выполнения операции.

Во время операции вставки отображается кнопка STOP (остановка). Нажмите кнопку STOP, если требуется прервать выполнение операции. В этом случае часть данных будет вставлена, и будет невозможно отменить эту операцию.

### Использование функции Focus (фокусировка)

Функция Focus (фокусировка) позволяет указать параметры сцены, которые будут восстановлены (загружены) при загрузке сцены. Можно указать эти настройки для каждой сцены.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме функции Focus консоль серии CL поддерживает функцию Recall Safe (безопасное восстановление), которая позволяет исключить загрузку конкретных каналов и параметров из операций загрузки. Однако в то время как функцию Focus можно указать отдельно для каждой сцены, настройки функции Recall Safe применяются ко всем сценам.

#### **1.** Нажмите поле SCENE (сцена) в области доступа к функциям.

Открывается окно SCENE LIST (список сцен), в котором можно выполнять различные операции, связанные с банками памяти сцен.

#### 2. Выберите вкладку FOCUS в нижней части окна SCENE LIST.

Поле FOCUS появляется в правой половине окна SCENE LIST.

SCEN	NE LIST	GLOBAL <sup>III</sup> PASTE	
N0	TITLE	- <u>-</u>	Focus
	Initial Data	R	
	SCENE 01	-	FOCUS SET RACK HA PATCH PATCH IN OUT WITH DCA OTHER
002	SCENE 02	Ê	FOCUS SET" RACK HA PATCH PATCH IN OUT WITH DCA OTHER
003	SCENE 03	-	FOCUS SET" BACK HA PATCH PATCH IN OUT WITH DCA OTHER
004	SCENE 04		FOCUS SET" RACK HA PATCH PATCH IN OUT WITH DCA OTHER
005		-	
006		-	
007		-	
008		-	
009		-	
010		-	
	STORE	RECALL	FOCUS SET" BRCK HR PATCH PATCH IN OUT WITH DCR PARAMIS
MULT		UNDO	COMMENT FOCUS FADE TIME GPI OUT PLAYBACK LINK

#### (1) Кнопка FOCUS (фокусировка)

Служит для включения и выключения функции Focus для любой сцены.

#### (2) Всплывающая кнопка SET (установить)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно FOCUS RECALL (загрузка фокусировки), которое позволяет выбрать параметры для восстановления.

#### ③ Индикаторы FOCUS PARAMETER (параметр фокусировки)

Эти индикаторы демонстрируют настройки загрузки фокусировки, указанные для каждой сцены.

#### ④ Поле CURRENT SETTING (текущая настройка)

Здесь можно указать содержимое, которое будет сохранено при выполнении следующей операции сохранения сцены.

#### **3.** Нажмите кнопку SET (установить) для сцены, которую нужно настроить.

Отображается рабочее окно FOCUS RECALL (фокусировка при загрузке). В этом окне содержатся следующие элементы.



#### (1) Кнопка CLEAR ALL (очистить все)/SET ALL (установить все)

Позволяет выключать (или включать) все выбранные каналы фокусировки и настройки глобального параметра фокусировки.

#### Поле отображения каналов для фокусировки

Индикация целевых каналов для операции загрузки. Представление этого поля идентично представлению в рабочем окне RECALL SAFE.

Для добавления целевых каналов включите кнопку SET BY SEL (установка при выборе) (2), затем нажмите соответствующие клавиши [SEL] для нужных каналов.

#### 2 Кнопка SET BY SEL (установка при выборе)

Включите эту кнопку, чтобы добавлять канал с помощью соответствующей клавиши [SEL]. При нажатии клавиши [SEL] для канала отображаемый фейдер соответствующего канала становится зеленым (все параметры будут восстановлены) или синим (только некоторые параметры будут восстановлены). Нажмите эту же клавишу [SEL] еще раз, чтобы отменить выбор канала.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться каналы, отсутствующие на этих моделях.

сн јов

CH ASSIGN

CH LINK

DCA GROUP

MUTE GROUP

RECALL SAFE

CH SORT

COPY MOVE

#### Поле отображения параметров фокусировки каналов

Позволяет выбрать параметры для каждого канала, на которые будут воздействовать операции загрузки. Можно использовать такую же процедуру, как в рабочем окне RECALL SAFE (безопасное восстановление).

#### (3) Кнопка FOCUS (фокусировка)

Включение и выключение функции Focus Recall (фокусировка при загрузке).

#### Поле GLOBAL FOCUS PARAMETER (глобальная фокусировка параметров)

Индикация параметров и стоек, на которые будут воздействовать операции загрузки любой сцены. Процедуры и содержимое такие же, как в рабочем окне RECALL SAFE MODE (режим безопасного восстановления).

- 4. Для настройки выполните процедуру, описанную в разделе «Использование функции Recall Safe (безопасное восстановление), начиная с шага 2.
- 5. Если необходимо восстановить только определенные параметры для выбранного канала или группы DCA, используйте кнопки, отличные от ALL, в поле отображения параметра фокусировки канала, чтобы выбрать параметры, которые будут восстановлены (допускается выделение нескольких элементов). Если необходимо восстановить все параметры, включите кнопку ALL (это значение по умолчанию).

При включении кнопки ALL все остальные кнопки для данной сцены будут выключены. Включение любой другой кнопки приведет к выключению кнопки ALL.

#### 6. Загрузите сцену, для которой сделаны настройки фокусировки.

Будут восстановлены только канала (группы DCA) / параметры, выбранные в рабочем окне FOCUS RECALL. Настройки шины всегда воспроизводят состояния восстановленной сцены независимо от параметров восстановления фокусировки.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Сцена, для которой были сделаны настройки фокусировки, содержит строку FOCUS в поле STATUS окна SCENE LIST (вкладка COMMENT).
- Можно использовать функцию фокусировки в сочетании с функцией безопасного восстановления. Каналы и параметры, которые исключены из операций загрузки с помощью функции фокусировки или безопасного восстановления, загружаться не будут.

#### Использование функции Recall Safe (безопасное восстановление)

Функция Recall Safe позволяет исключить только указанные параметры/каналы (группы DCA) из операций загрузки. В отличие от настроек функции Focus (фокусировка) (см. стр. 87), которые могут применяться к отдельным сценам, настройки функции Recall Safe применяются глобально ко всем сценам.

- 1. В области доступа к функциям нажмите кнопку СН ЈОВ (задание канала), чтобы открыть рабочее окно СН ЈОВ.
- 2. Нажмите кнопку RECALL SAFE, чтобы открыть рабочее окно RECALL SAFE MODE (режим безопасного восстановления).

2

RECALL SAFE MODE

CH33.48

3

(5)

(6)

Кнопка **RECALL** SAFE (безопасное \ восстановление)

В этом рабочем окне можно задать настройки для функции Recall Safe. В этом окне содержатся следующие элементы.



#### (1) Кнопка CLEAR ALL (очистить все) /SET ALL (установить все)

Кнопка CLEAR ALL (очистить все) служит для одновременного отключения функции Recall Safe (безопасное восстановление), которая установлена в настоящий момент для отдельных каналов, и функции Global Recall Safe (глобальное безопасное восстановление). Кнопка SET ALL (установить все) служит для одновременного включения этих функций.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Выбранные параметры, которые затрагиваются функцией безопасного восстановления, не изменятся.

#### ② Поле CH RECALL SAFE

Индикация каналов, которые в настоящий момент выбраны для функции безопасного восстановления.

#### ③ Кнопка SET BY SEL (установка при выборе)

Позволяет использовать клавиши [SEL] на панели для выбора каналов, на которые будет воздействовать функция безопасного восстановления. Включите эту кнопку, затем нажмите клавишу [SEL] канала, для которого нужно применить функцию безопасного восстановления. Цвет отображаемого фейдера соответствующего канала становится зеленым (на все параметры этого канала будет воздействовать функция безопасного восстановления) или синим (на некоторые параметры этого канала будет воздействовать функция безопасного восстановления). Нажмите эту же клавишу [SEL] еще раз, чтобы отменить выбор канала.

#### В этих каналах на все параметры будет воздействовать функция безопасного восстановления.

В этих каналах на некоторые параметры будет воздействовать функция безопасного восстановления.

Для этих каналов функция безопасного восстановления отменена.

#### **④ GLOBAL RECALL SAFE**

Указывает состояние настроек Recall Safe (безопасное восстановление), которые не указаны в единицах измерения каналов, а также настройки безопасного восстановления для стоек. Нажмите это поле, чтобы открыть рабочее окно GLOBAL RECALL SAFE (глобальное безопасное восстановление).

#### **(5)** Кнопка выбора канала

Служит для выбора канала, для которого нужно установить функцию безопасного восстановления.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Переключение каналов этой кнопкой не влияет на выбор каналов на верхней панели.

#### **(6)** Индикация выбранного канала

В этом поле указаны значок, номер, цвет и название канала, выбранного в настоящий момент.

#### ⑦ Кнопка APPLY TO ALL INPUT (применить ко всем входным каналам) (только для входных каналов)

Включите эту кнопку, чтобы применить параметры функции безопасного восстановления, выбранные для одного входного канала, для всех остальных входных каналов.

Это удобно, если нужно применить одинаковые параметры безопасного восстановления для всех входных каналов.

#### (8) Кнопка APPLY TO ALL OUTPUT (применить ко всем выходным каналам) (только для выходных каналов)

Включите эту кнопку, чтобы применить параметры функции безопасного восстановления, выбранные для одного выходного канала, для всех остальных выходных каналов.

Это удобно, если нужно применить одинаковые параметры безопасного восстановления для всех выходных каналов.

#### Поле SAFE PARAMETER SELECT (выбор безопасных параметров) (за исключением групп DCA)

Служит для выбора параметров безопасного восстановления для выбранного канала. Индикация на этой кнопке будет разной в зависимости от типа канала. Далее приведены возможные варианты индикации.

#### Входной канал



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Каналы ST IN не поддерживают кнопки INSERT (вставка), INSERT PATCH (подключение вставки) и DIRECT OUT (прямой вывод).

Канал МІХ

WITH		OUTPUT PATCH	EQ	DYNA1	MATRIX SEND	FADER TO ST
MIX SEND	ALL	NAME	INSERT	INSERT PATCH	MATRIX	CH ON MONO

#### • Канал MATRIX

WITH	OUTPUT PATCH EQ DYNA1	FADER
MATRIX SEND	ALL NAME INSERT INSERT	CH ON

Канал STEREO

OUTPUT PATCH EQ	DYNA1	MATRIX SEND	FADER BAL
NAME	INSERT PATCH	MATRIX ON	CH ON

Канал МОNO



Если функция безопасного восстановления включена для глобальных параметров, кнопки выбора безопасных параметров для выбранного канала становятся зелеными, как на приведенном ниже примере.



На этом рисунке элементы, подсвеченные зеленым, указывают, что для параметров INPUT РАТСН (подключение на входе), INSERT РАТСН (подключение вставки) и DIRECT OUT (прямой вывод) была установлена безопасность посредством настройки глобального параметра INPUT РАТСН.

Аналогично включение глобальных параметров INPUT NAME (название входа), OUTPUT PATCH (подключение на выходе), OUTPUT NAME (название выхода) и HA (предусилитель) приведет к тому, что станут зелеными кнопки соответствующих безопасных параметров каждого канала.

Экранные кнопки и соответствующие параметры применяются к следующим каналам.

Название кнопки	Соответствующий параметр	Входной канал	Канал MIX	Канал MATRIX	Канал STEREO/ MONO
WITH MIX SEND	Уровень передачи на шину MIX		0		
WITH MATRIX SEND	Уровень передачи на шину MATRIX			0	
ALL	Все параметры	0	0	0	0
НА	Настройки, связанные с предусилителем	0			
HPF	Настройки фильтра высоких частот	0			
EQ	Настройки эквалайзера	0	0	0	0
DYNA 1	Настройки динамического процессора 1	0	0	0	0
DYNA 2	Настройки динамического процессора 2	0			
MIX SEND	Уровень передачи на шину MIX	0			
MATRIX SEND	Уровень передачи на шину MATRIX	0	0		0
FADER	Настройки фейдера	0	0	0	0
CH ON	Настройки клавиши [ON]	0	0	0	0
то ѕт	Включение/выключение для назначения шины STEREO, PAN и т.п.	0	0		
ΜΟΝΟ	Включение/выключение для назначения шины MONO	0	0		
INPUT PATCH	Подключение на входе	0			
DIGITAL GAIN	Настройки цифрового усиления	0			
INSERT	Включение/выключение вставки	0 <sup>*1</sup>	0	0	0
INSERT PATCH	Настройки подключения вставки	0 <sup>*1</sup>	0	0	0
DIRECT OUT	Настройки прямого вывода	O <sup>*1</sup>			
MIX ON	Включение/выключение передачи на MIX	0			
MATRIX ON	Включение/выключение передачи на MATRIX	0	0		0
DELAY	Настройки задержки	0			
NAME	Название канала	0	0	0	0
OUTPUT PATCH	Подключение на выходе		0	0	0
BAL	Настройки баланса			0	О (только стерео)

\*1. Каналы ST IN не поддерживают эти кнопки.

#### 10 Поле SAFE PARAMENTER SELECT (DCA)

Позволяет выбрать параметры для группы DCA, на которые будут воздействовать операции безопасного восстановления. Если включена кнопка ALL (все), то ко всем главным параметрам DCA будет применяться функция безопасного восстановления. Если включена кнопка LEVEL/ON (уровень/вкл.), то функция безопасного восстановления будет применяться к главному уровню DCA и статусу включения/выключения.

DCA9	DCA10	DCA11	DCA12	DCA13	DCA14	DCA15	DCA16
ALL							
LEVEL/ON							

### **3.** Чтобы выбрать канал или группу DCA, на которые будут воздействовать операции безопасного восстановления, нажмите соответствующую клавишу [SEL].

В поле CH RECALL SAFE вокруг соответствующего канала или группы DCA появляется белая рамка. (Однако белая рамка не означает, что настройка безопасного восстановления сейчас включена.) Выбранный канал или группы DCA 1–8 либо 9–16 будут загружены в поле SAFE PARAMETER SELECT (выбор безопасных параметров).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если кнопка SET BY SEL (установка для выбранных) в поле CH RECALL SAFE (безопасное восстановление канала) включена, то при нажатии клавиши [SEL] будет включено безопасное восстановление, а соответствующий канал или группа DCA будут подсвечены в поле CH RECALL SAFE. Можно выбрать параметры даже после включения функции безопасного восстановления, выполнив описанную в шаге 4 операцию.

**4.** Если необходимо включить функцию безопасного восстановления для конкретных параметров выбранного канала или группы DCA, выполните следующие настройки в поле SAFE PARAMETER SELECT.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Простой выбор параметра на шаге 4 не включает функцию безопасного восстановления. Для включения или выключения безопасного восстановления нужно выполнить операцию, описанную в шаге 5 (см. стр. 91).
- Когда включена кнопка APPLY TO ALL INPUT (применить ко всем входным каналам) (или APPLY TO ALL OUTPUT (применить ко всем выходным каналам)), операции в поле SAFE PARAMETER SELECT будут применяться ко всех входным каналам (всем выходным каналам).

#### • Если выбран входной канал

Используйте кнопки в нижней части поля SAFE PARAMETER SELECT (кроме кнопки «ALL») для выбора параметров, на которые будет воздействовать функция безопасного восстановления (можно выбрать несколько параметров). Если необходимо, чтобы функция безопасного восстановления воздействовала на все параметры, включите кнопку ALL (это значение по умолчанию).

#### Если выбран канал ST IN

Выполните такие же шаги, как для входного канала. (Будут отображаться другие кнопки.)

#### • Если выбран канал МІХ

Используйте кнопки в нижней части поля SAFE PARAMETER SELECT (кроме кнопки «ALL») для выбора параметров, на которые будет воздействовать функция безопасного восстановления (можно выбрать несколько параметров).

Кроме того, можно воспользоваться кнопкой WITH MIX SEND, отображаемой в левом нижнем углу поля, чтобы включить функцию безопасного восстановления для статуса включения/выключения и уровня передачи сигналов, передаваемых из входных каналов на шины MIX.

Если необходимо, чтобы функция безопасного восстановления воздействовала на все параметры, включите кнопку ALL (это значение по умолчанию).

#### • Если выбран канал MATRIX

Выполните такие же шаги, как для канала MIX. (Будут отображаться другие типы кнопок.)

• Если выбрана группа DCA

Если нажать клавишу [SEL] для группы DCA, будут одновременно отображаться все параметры групп DCA (возможен выбор групп DCA 1–8 и групп DCA 9–16). Для выбора параметров, на которые будет воздействовать функция безопасного восстановления, можно воспользоваться кнопкой «ALL» (все) или «LEVEL/ON» (уровень/вкл.). При таком выборе будет включена функция безопасного восстановления.

Если необходимо, чтобы функция безопасного восстановления воздействовала на все параметры группы DCA, включите кнопку ALL. В отличии от ситуации, когда выбран канал , функция безопасного восстановления будет включена для данной группы DCA лишь в момент включения кнопки LEVEL/ON или ALL. 5. Для того чтобы включить функцию безопасного восстановления для выбранного канала, включите кнопку SAFE в поле SAFE PARAMETER SELECT (выбор безопасных параметров). (Если выбрана группа DCA, включите кнопку LEVEL/ON или ALL).

В поле CH RECALL SAFE (безопасное восстановление каналов) подсвечиваются каналы и группы DCA, на которые воздействует функция безопасного восстановления.

**6.** Чтобы включить безопасное восстановление для глобальных параметров, нажмите поле GLOBAL RECALL SAFE (глобальное безопасное восстановление). Это позволит перейти в одноименное окно и включить необходимые кнопки.

Эти кнопки относятся к следующим параметрам.

INPUT PATCH	Подключения всех входных каналов (включая подключение INSERT IN/OUT (вход-выход вставки) и DIRECT OUT (прямой вывод))
INPUT NAME	Названия, значки и цвета всех входных каналов
OUTPUT PATCH	Подключения всех каналов выхода (включая подключение INSERT IN/ ОUT (вход-выход вставки) и DIRECT OUT (прямой вывод))
OUTPUT NAME	Названия, значки и цвета всех каналов выхода
НА	Все устройства ввода-вывода и связанные с предусилителем параметры для внешнего предусилителя
CH LINK	Настройки всех групп связывания каналов
GEQ RACK EFFECT RACK PREMIUM RACK	Безопасное восстановление применяется отдельно к стойкам GEQ 1–16, стойкам эффектов 1–8 и Premium Rack 1–8.
PANEL SNAPSHOT	Выбор банков фейдера, состояние выбора регулятора GAIN/PAN/ ASSIGN (задается в блоках)

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В случае выбора двух типов – стойки GEQ или Premium Rack – можно применить функцию безопасного восстановления отдельно к стойке A и B. Для других стоек настройки функции безопасного восстановления для стоек A и B будут связанными.

### 7. По завершении настройки нажмите кнопку CLOSE (закрыть) для закрытия рабочего окна. После этого выполните операцию Recall (загрузка).

Из операции загрузки будут исключены только выбранные каналы, группы DCA и параметры.

На настройки шин функция безопасного восстановления не воздействует. Эти настройки всегда воспроизводятся в загруженной сцене.

Это означает, что если функция безопасного восстановления включена для одного из нескольких каналов, составляющих связанную группу, или для одного из двух каналов, переведенных в стереорежим, значения параметров этого канала могут отличаться от соответствующих значений других каналов. В таких случаях соответствующий параметр будет автоматически связан повторно при следующем использовании.

Функция безопасного восстановления можно применить глобально к связям каналов, используя глобальный параметр.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно использовать функцию безопасного восстановления в сочетании с функцией фокусировки (см. стр. 87). Каналы и параметры, которые исключены из операций загрузки с помощью функции фокусировки или безопасного восстановления, загружаться не будут.
- При удержании клавиши [SEL] в нажатом состоянии во время восстановления все параметры этого канала будут обрабатываться в режиме безопасного восстановления независимо от состояния выбора SAFE PARAMETER SELECT (выбор безопасных параметров).

#### Использование функции Fade (изменение громкости звука)

Функция Fade (изменение громкости звука) позволяет плавно изменять состояния фейдеров для конкретных каналов и групп DCA и установить новые значения через указанное время после загрузки сцены. Настройки функции Fade задаются независимо для каждой сцены.

#### **1.** Нажмите поле SCENE (сцена) в области доступа к функциям.

Открывается окно SCENE LIST (список сцен), в котором можно выполнять различные операции, связанные с банками памяти сцен.



### **2.** Выберите вкладку FADE TIME (время изменения громкости) в нижней части окна SCENE LIST.

Поле FADE TIME (время изменения громкости) отображается в правой половине окна SCENE LIST (список сцен).



#### () Всплывающая кнопка SET (установить)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно FADE TIME (время изменения громкости), в котором можно выбрать канал, к которому будет применяться функция Fade, и указать время изменения громкости (период времени, в течение которого фейдер достигнет нового значения).

#### 2 Кнопка FADER (фейдер)

Служит для включения и выключения функции Fade для любой сцены.

#### Поле FADE TIME (время изменения громкости)

Индикация времени изменения громкости, указанного для любой сцены.

#### ④ Поле CURRENT SETTING (текущие настройки)

Определяет содержимое, которое будет сохранено при выполнении следующей операции сохранения сцены. Внесенные здесь изменения немедленно отражаются на консоли серии CL.

#### **3.** Нажмите кнопку SET (установить), чтобы открыть рабочее окно FADE TIME.

В этом рабочем окне можно выбрать каналы, к которым будет применена функция изменения громкости, а также задать время этого изменения.



#### (1) Поле отображения каналов

Выделяются цветом каналы или группы DCA, к которым применяется функция Fade.

#### **2** Регулятор FADE TIME

Служит для установки времени изменения громкости. Время изменения громкости можно настроить, используя соответствующий многофункциональный регулятор.

#### **3 Кнопка SET ALL (установить все)**

Нажмите эту кнопку, чтобы применить функцию изменения громкости ко всем фейдерам сцены.

#### (4) Кнопка CLEAR ALL (очистить все)

Нажмите эту кнопку, чтобы отменить функцию изменения громкости для всех фейдеров сцены.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться фейдеры, отсутствующие на этих моделях.

4. Нажмите клавиши [SEL] для нужных каналов или групп DCA, чтобы выбрать каналы и группы DCA, к которым будет применяться функция изменения громкости звука (можно выбрать несколько объектов).

Клавиши [SEL] для выбранных каналов или групп DCA подсвечиваются, а в рабочем окне эти каналы или группы DCA выделяются зеленым цветом в поле отображения каналов. Выбор можно отменить, нажав любую горящую клавишу [SEL] еще раз, чтобы ее выключить

#### Для настройки времени изменения громкости звука используйте многофункциональные регуляторы, соответствующие регулятору FADE TIME.

#### Допустимый диапазон: 0,0 – 60,0 секунд.

По завершении настройки времени изменения звука нажмите кнопку ОК для закрытия рабочего окна FADE TIME.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Заданное время изменения громкости звука используется для всех каналов и групп DCA, выбранных на шаге 4.

#### 6. Для включения функции изменения громкости звука нажмите кнопку FADE.

Функцию Fade можно включить и выключить отдельно для каждой сцены.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Сцена, для которой были сделаны настройки функции изменения громкости звука, содержит строку FADE в поле STATUS (статус) в окне SCENE LIST (список сцен) (вкладка COMMENT (комментарий)).

#### 7. Загрузите сцену, для которой включена функция изменения громкости звука.

Фейдеры начнут двигаться сразу после загрузки и достигнут указанных в загруженной сцене значений через указанное время изменения громкости.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Настройки функции Fade могут применяться отдельно, даже если фейдеры связаны посредством связывания каналов.
- Можно остановить изменение громкости звука, удерживая нажатой клавишу [SEL] и в то же время остановив соответствующий перемещающийся фейдер.
- Если выполнить загрузку той же сцены во время движения фейдеров, фейдеры для всех каналов и групп DCA сразу же переместятся в конечные позиции.

# Вывод сигнала управления на внешнее устройство вместе с загрузкой сцены (GPI OUT)

На внешнее устройство, подключенное к разъему GPI консоли серии CL, может быть выведен сигнал управления при загрузке конкретной сцены. Выполните следующие действия.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее о настройках GPI OUT см. в разделе «Использование GPI OUT» на стр. 223.

#### 1. Нажмите поле SCENE (сцена) в области доступа к функциям.

Появляется окно SCENE LIST (список сцен), в котором можно выполнить разные операции с банком памяти сцен.



### 2. Нажмите вкладку GPI OUT в нижней части окна SCENE LIST.

Появляется поле GPI OUT.

SCE	NE LIST	GLOBAL <sup>#</sup> PASTE	E COPY		EAR CUT		UNDO	
NO	TITLE	· 1	PORT1	PORT2	GPI OUT PORTS	PORT4	PORT5	
		_						
000	Initial Data	R						
001	SCENE 01	-	TRIGGER					
002	SCENE 02				TALLY	TRIGGER		
003	SCENE 03	-	TRIGGER	TALLY		TRIGGER		U.
004	SCENE 04						]	
005								
006								
007								
008								
			PORT1 CURRENT SI	PORT2	PORT3	PORT4	PORT5	
		RECALL	TRIGGER		TALLY			-(2
MULT		UNDO	COMMENT	FOCUS	FADE TIME	GPI OUT	PLAYBACK LINK	

#### () Кнопки GPI OUT CONTROL (управление выходом GPI)

Определяют сигнал управления, который будет выведен из каждого GPI OUT.

При повторном нажатии любой кнопки переключаются следующие функции.

- ---- (OFF) ..... сигнал не выводится.
- TRIGGER .....при вызове сцены выводится сигнал триггера.
- TALLY .....при вызове сцены выводится сигнал согласования.

#### 2 Поле CURRENT SETTING (текущая настройка)

Определяет содержимое, которое будет сохранено при выполнении следующей операции сохранения сцены.

**3.** Для любой сцены укажите сигнал управления, который хотите выводить на любой порт GPI OUT.

#### 4. Загрузите сцену, для которой хотите выводить сигналы GPI OUT.

При загрузке сцены на внешнее устройство, подключенное к разъему GPI OUT, будут выводиться сигналы управления.

## Воспроизведение аудиофайла, связанного с загрузкой сцены

Пользователь может указать аудиофайл, который будет воспроизводиться с флэш-памяти USB во время загрузки конкретной сцены. Это удобно для автоматического воспроизведения звука эффекта или фоновой музыки (BGM) в конкретной сцене.

Выполните следующие шаги, чтобы связать загрузку сцены с воспроизведением аудиофайла.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Сохраните предназначенные для воспроизведения аудиофайлы в папке SONGS, которая вложена в папку YPE. Если сохранить файлы в корневом каталоге, окажется невозможным указать их для воспроизведения. При воспроизведении аудиофайла на экране TITLE LIST (список названий) будет отображаться путь \YPE\SONGS\.
- Невозможно воспроизводить аудиофайлы во время записи или в режиме ожидания записи.
- Указанный аудиофайл будет воспроизводиться однократно независимо от настроек режима воспроизведения.
- Имена аудиофайлов должны состоять из восьми символов имени и трех символов расширения. Если изменить имя файла, после того как этот файл будет указан для воспроизведения, а также в случае удаления или повторного копирования файла, этот файл может не распознаваться.

#### 1. Подключите флэш-память USB, содержащую аудиофайлы, к разъему USB.

#### **2.** Нажмите поле SCENE (сцена) в области доступа к функциям.

Отображается окно SCENE LIST (список сцен), в котором можно выполнять разные операции, связанные с банками памяти сцен.



**3.** Выберите вкладку PLAYBACK LINK (связь воспроизведения) в нижней части окна списка сцен SCENE LIST.

Поле PLAYBACK LINK (связь воспроизведения) отображается в правой половине окна SCENE LIST (список сцен).



#### (1) Кнопка PLAY (воспроизведение)

Задайте статус включения/выключения функции Playback Link (связь воспроизведения) для каждой сцены.

#### 2 Всплывающая кнопка выбора композиции

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно SONG SELECT (выбор композиции), в котором можно выбрать композицию и задать интервал смещения (интервал времени от загрузки сцены до запуска воспроизведения). Кроме того, на этой кнопке появится название выбранной композиции.

#### **3 Индикация интервала смещения**

Индикация интервала времени от загрузки сцены до запуска воспроизведения указанного аудиофайла. Задайте интервал смещения в рабочем окне SONG SELECT (выбор композиции).

#### ④ Поле CURRENT SETTING (текущие настройки)

Определяет содержимое, которое будет сохранено при выполнении следующей операции сохранения сцены. Внесенные здесь изменения немедленно отражаются на консоли серии CL.

#### 4. Нажмите всплывающую кнопку выбора композиции для сцены, с которой нужно связать аудиофайл. Отображается рабочее окно SONG SELECT (выбор композиции).

В этом рабочем окне можно выбрать аудиофайл, который нужно связать со сценой, и задать интервал смещения.



#### 1 Кнопка смены каталога

Нажмите эту кнопку, чтобы перейти на следующий более высокий уровень.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно перейти на более высокий уровень, чем \YPE\SONGS\.

#### ② Индикатор РАТН (путь)

Указывает путь к текущему каталогу.

③ Кнопки переключения SONG TITLE/FILE NAME (название композиции/имя файла)

Переключение между списком названий композиций и списком имен файлов.

#### (4) Кнопка списка SONG TITLE (название композиции)

#### **(5)** Кнопка списка ARTIST (исполнитель)

Служат для сортировки списка аудиофайлов (на уровне текущего каталога) по названию композиции и имени исполнителя соответственно.

#### 6 Список песен

Отображение названия, имени исполнителя и продолжительности аудиофайла для всех аудиофайлов в папке \YPE\SONGS\. Можно выбрать аудиофайл, нажав имя аудиофайла.

#### **(7)** Регулятор OFFSET (смещение)

С помощью многофункционального регулятора можно задать интервал времени от загрузки сцены до запуска воспроизведения аудиофайла.

#### **8** Регулятор прокрутки

С помощью многофункционального регулятора можно выполнить прокрутку списка.

- 5. Нажмите на экран или используйте многофункциональные регуляторы для выбора файла, который нужно связать со сценой.
- **6.** При необходимости используйте многофункциональные регуляторы, чтобы задать смещение (интервал времени до запуска воспроизведения аудиофайла). Это смещение можно настроить в диапазоне 0,0–99,0 с шагом 0,5 секунд.

#### 7. Нажмите кнопку ОК.

В центре списка композиций появится название выбраннойкомпозиции. Если выбрать кнопку CANCEL (отмена) вместо кнопки ОК, настройки будут удалены и на экране модуля снова появится рабочее окно SCENE LIST (список сцен).

#### 8. Нажмите кнопку PLAY (воспроизведение) для включения связи с аудиофайлом.

Кнопка PLAY в поле LINK (связь) подсвечивается. В поле STATUS (статус) на вкладке COMMENT (комментарий) появляется индикатор PLAY.

9. Повторно выполните шаги 4–8, чтобы связать аудиофайлы с другими сценами.

#### 10. Загрузите сцену, с которой связан аудиофайл.

По истечении интервала времени смещения будет однократно воспроизводиться указанный аудиофайл.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- После загрузки и до истечения интервала времени смещения в области доступа к функциям появляется обратный отсчет времени.
- В случае воспроизведения другой композиции во время загрузки сцены производится остановка воспроизведения этой композиции независимо от настройки интервала смещения.

#### Использование режима предварительного просмотра

Режим предварительного просмотра позволяет просматривать или изменять настройки сохраненной в памяти сцены без воздействия на обработку сигналов текущей сцены. При восстановлении сцены в этом режиме настройки только что восстановленной сцены отображаются на панели консоли серии CL, однако обработка сигналов текущей сцены останется такой, какой она была до восстановления. Даже если изменить настройки и сохранить их в качестве новой сцены или путем переопределения существующей сцены, обработка сигналов текущей сцены останется такой, какой она была до восстановления. Во время фактического исполнения может оказаться удобным использовать эту возможность для проверки содержимого сцены, которую нужно восстановить следующей, а также для внесения незначительных изменений в сцену с ее последующим сохранением.

### **1.** Нажмите кнопку PREVIEW (Предварительный просмотр) на панели или кнопку PREVIEW в окне SCENE LIST (Список сцен).

Кнопка PREVIEW загорается, а консоль переходит в режим предварительного просмотра. В этом состоянии элементы управления, такие как регуляторы и фейдеры, не будут влиять на обработку сигналов текущей сцены.

### **2.** Для выбора номера сцены для восстановления используйте клавиши SCENE MEMORY [INC]/[DEC].

**3.** Нажмите клавишу SCENE MEMORY [RECALL]. Для выполнения операции загрузки нажмите кнопку OK.

Сцена будет восстановлена. Однако обработка внутренних сигналов текущей сцены останется без изменений, как до восстановления.

Если необходимо, можно получить доступ к определенному каналу в разделе SELECTED СНАNNEL или к определенному экрану, чтобы подробнее изучить значения.

### **4.** Если необходимо, используйте элементы управления на панели для редактирования настроек.

Управление элементом управления панели в режиме предварительного просмотра приведет к изменению настроек восстановленной на шаге 3 сцены, но не повлияет на обработку сигнала текущей сцены.

# 5. Если необходимо сохранить изменения, внесенные на шаге 4, выберите номер, под которым следует сохранить сцену, затем нажмите клавишу SCENE MEMORY [STORE] (Память сцен [сохранить]).

Настройки, измененные на шаге 4, будут сохранены в памяти.

#### 6. После просмотра или изменения настроек сцены, нажмите кнопку PREVIEW (предварительный просмотр) на панели или кнопку с таким же названием в окне SCENE LIST (список сцен).

Кнопка PREVIEW (Предварительный просмотр) потемнеет, консоль серии CL выйдет из режима предварительного просмотра и вернется в обычное состояние.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Режим PREVIEW (Предварительный просмотр) применяется ко всем параметрам в памяти сцены, всем параметрам функций INPUT PATCH (подключение на входе) и OUTPUT PATCH (подключение на выходе), а также параметрам НА (предусилитель).

#### Функции в режиме предварительного просмотра

Текущая сцена будет изменена с использованием следующего программного обеспечение и внешних операций.

- CL Editor
- Stage Mix
- MIDI Rx
- GPI IN, разъем входа

Аналогичным образом изменения текущей сцены будут переданы в следующее программное обеспечение и на внешние устройства.

- CL Editor
- Stage Mix
- MIDI Tx
- GPI OUT

Измерители будут указывать состояние обработки сигналов текущей сцены. Для восстановления текущей сцены будет использоваться функция Playback Link (Связь воспроизведения).

При каскадном подключении и основное и ведомое устройства работают независимо друг от друга. В режиме предварительного просмотра связь не устанавливается.

В режиме предварительного просмотра не работают следующие функции.

- Синхронизация с CL Editor
- Переключение пользователей
- Изменение уровня пользователя
- Функции загрузки и сохранения
- Изменения контроля
- Операции с USER DEFINED KEYS (определяемые пользователем клавиши)
- Операции с USER DEFINED KNOB (определяемый пользователем регулятор)
- Изменения или отображение мониторинга (MONITOR, CUE, OSCILLATOR, TALKBACK)
- Изменение или просмотр настроек Nuendo Live
- Изменение или просмотр записывающего устройства
- Изменение настроек DANTE SETUP или DANTE PATCH
- FADE TIME (время изменения громкости)
- Воспроизведение или запись EFFECT FREEZE
- MIDI-синхронизация и собственный темп для эффектов
- Внутренние измерения для эффектов Premium (GR для DynamicEQ и Portico 5043; VU для Opt-2A и U76)

Кроме того, невозможно перейти в режим предварительного просмотра при выполнении следующих операций.

- Вставка сцены или настроек эквалайзера.
- Выполнение глобальной вставки
- Синхронизация с CL Editor
- Сохранение и загрузка файла

### Функции Monitor (монитор) и Cue (контроль)

В этой главе описаны функции Monitor (монитор) и Cue (контроль), поддерживаемые консолями серии CL.

### О функциях монитора и контроля

Функция Monitor позволяет прослушать различные выходные сигналы через находящиеся рядом мониторы или наушники. На передней панели консоли серии CL имеется выходное гнездо PHONES Out, предназначенное для мониторинга. Это гнездо в любое время позволяет осуществлять мониторинг исходного сигнала. Кроме того, назначив для каналов MONITOR OUT L/R/C нужные выходные гнезда, можно выполнять мониторинг этого же сигнала через внешние динамики.

Предусмотрена возможность выбора следующих сигналов в качестве источников мониторинга.

- Выходной сигнал канала STEREO
- Выходной сигнал канала MONO
- Выходной сигнал канала STEREO + MONO
- Входной сигнал канала OMNI IN 1–2, 3–4, 5–6, 7–8 (для мониторинга пары из двух каналов)
- Выходной сигнал RECORDER PLAYBACK (воспроизведение с устройства записи)
- Комбинация максимально восьми выходных сигналов каналов MIX, MATRIX, STEREO или MONO, а также выходных сигналов RECORDER PLAYBACK и входных сигналов OMNI IN 1–2, 3–4, 5–6, 7–8.

Функция Cue позволяет проверить отдельный канал или группу DCA путем временного мониторинга через MONITOR OUT, CUE OUT или PHONES. Если нажать клавишу [CUE] на верхней панели, контрольный сигнал соответствующего канала или группы DCA передается как выходной сигнал монитора или выходной сигнал контроля из выбранного выходного порта.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что если отключить параметр CUE INTERRUPTION в рабочем окне MONITOR, контрольный сигнал не передается на подключенные динамики монитора. Однако контрольный сигнал всегда передается на гнездо PHONES Out.

На приведенной ниже схеме показано прохождение контрольного сигнала и сигнала монитора.



- MONITOR SELECT (выбор монитора)
   Служит для выбора источника мониторинга.
- METER (индикатор)

Определяет и обеспечивает индикацию уровня сигнала контроля/мониторинга.

DIMMER (диммер)

Ослабляет сигнал контроля/мониторинга на фиксированную величину.

#### MONITOR LEVEL (уровень монитора)

Регулирует уровень выходного сигнала для каналов MONITOR OUT L/R/C. Если включена функция PHONES LEVEL LINK (связывание уровня наушников), этот параметр также воздействует на уровень сигнала в гнезде PHONES Out.

#### • MONITOR FADER (фейдер монитора)

Для регулировки выходного уровня каналов MONITOR OUT L/R/C используйте фейдер STEREO MASTER или фейдер MONO MASTER. MONITOR FADER подключен последовательно с MONITOR LEVEL. Если включена функция PHONES LEVEL LINK (связывание уровня наушников), этот параметр также воздействует на уровень сигнала в гнезде PHONES Out.

• ON (вкл./выкл.)

Включение и выключение функции Monitor.

• DELAY (задержка монитора)

Служит для задержки сигнала мониторинга. Функция задержки отключается, если выводятся контрольные сигналы.

#### • PHONES LEVEL (уровень наушников)

Регулировка уровня выходного сигнала в гнезде PHONES Out.

PHONES LEVEL LINK (функция связывания уровня наушников)

Если эта функция включена, регулятором MONITOR LEVEL можно отрегулировать уровень сигналов, передаваемых на гнездо PHONES Out.

• CUE INTERRUPTION (функция прерывания контроля)

Если эта функция включена, при нажатии клавиши [CUE] на верхней панели будет передаваться контрольный сигнал от соответствующего канала или группы DCA как выходной сигнал мониторинга из выбранного выходного порта. В заводских настройках по умолчанию эта функция включена.

Выключите ее, если не требуется выводить контрольные сигналы в динамики или наушники для мониторинга.

### Использование функции Monitor

В этом разделе описано, как выбрать нужный источник мониторинга и выполнять мониторинг с помощью наушников, подключенных в гнездо PHONES Out, или с помощью динамиков внешнего монитора.

**1.** Подключите систему монитора к гнездам OMNI OUT или гнезду 2TR OUT DIGITAL на задней панели.

Сигналы мониторинга могут передаваться на любое выходное гнездо или выходной канал. Для мониторинга через наушники убедитесь, что наушники подключены к гнезду PHONES Out на передней панели.

**2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку MONITOR (монитор), чтобы открыть экран MONITOR.

На экране MONITOR в поле MONITOR можно проверить текущие настройки монитора, а также включить или выключить мониторинг.

На экране MONITOR содержатся следующие элементы.



#### () Всплывающая кнопка MONITOR (монитор)

Позволяет открыть рабочее окно MONITOR, в котором производится детальная настройка параметров монитора.

#### 2 Поле SOURCE SELECT (выбор источника)

Служит для выбора источника мониторинга. Если в этом поле выбрать кнопку DEFINE (определить), следует открыть рабочее окно MONITOR, чтобы указать канал-источник.

#### ③ Поле DIMMER (диммер)

Позволяет выполнить настройку функции Dimmer, которая временно ослабляет сигналы мониторинга.

#### • Регулятор DIMMER LEVEL (уровень диммера)

Регулирует величину ослабления сигналов мониторинга, применяемую в случае включения диммера.

#### Кнопка DIMMER ON

Включите эту кнопку, чтобы включить диммер для ослабления сигнала мониторинга.

#### ④ Поле MONITOR FADER (фейдер монитора)

Позволяет установить и просмотреть фейдер монитора, который служит для регулировки уровня монитора.

#### • Регулятор MONITOR FADER LEVEL (уровень фейдера монитора)

Служит для регулировки уровня фейдера монитора. Нажав этот регулятор, можно использовать многофункциональный регулятор в секции Centralogic, чтобы отрегулировать уровень.

#### • Индикация FADER ASSIGN (назначение фейдера)

В этой области отображается тип фейдеров, назначенный в настоящий момент для фейдера монитора. Предусмотрены следующие варианты индикации назначения.

- ---- Ше назначено
- MASTER A..... Только Master A
- MASTER A+ ..... Master A, Master B, пользовательский банк фейдеров
- MASTER B ...... Только Master B
- MASTER B+..... Master B, пользовательский банк фейдеров
- CUSTOM ...... Один фейдер в пользовательском банке фейдеров
- CUSTOMs ...... Несколько фейдеров в пользовательском банке фейдеров

#### **(5)** Поле индикатора

Индикация выходного уровня каналов Monitor Out L, R и C. Нажмите это поле, чтобы открыть рабочее окно MONITOR.

**(6)** Кнопка MONITOR OUTPUT (выход монитора)

Включение и выключение вывода для мониторинга.

() Кнопка PHONES LEVEL LINK (связывание уровня наушников)

Если эта функция включена, регулятором MONITOR FADER можно отрегулировать уровень сигналов, передаваемых на гнездо PHONES Out.

8 Кнопка MONO MONITOR (монофонический монитор)

Нажмите эту кнопку, чтобы переключить сигналы мониторинга в монофонический режим.

### **3.** Нажмите всплывающую кнопку или поле индикатора, чтобы открыть рабочее окно MONITOR (монитор).

В рабочем окне MONITOR можно выполнить детальную настройку мониторинга. В этом рабочем окне содержатся следующие элементы.



#### ① Поле SOURCE SELECT (выбор источника)

Выберите одну из следующих кнопок, чтобы определить источник сигнала, который будет выводиться на шину MONITOR.

STEREO L/R	Сигналы канала STEREO L/R
MONO (C)	Сигнал канала MONO
LCR	Сигналы канала STEREO L/R + MONO
OMNI 1-2 - 7-8	Сигналы на гнездах OMNI IN 1–8 (по два канала)
PB OUT	Сигналы PLAYBACK OUT с устройства записи
DEFINE	Сигналы, выбранные в поле ASSIGN (назначение)

#### 2 Поле ASSIGN (назначение)

Если выбрано DEFINE (определить) в поле SOURCE SELECT (выбор источника), используйте это поле для указания источника мониторинга. Можно выбрать до восьми источников мониторинга одновременно. Нажатие кнопки CLEAR ALL (очистить все) служит для очистки всех выбранных параметров.

#### ③ Поле DIMMER (диммер)

Позволяет выполнить настройку функции Dimmer, которая временно ослабляет сигналы мониторинга.

#### • Регулятор DIMMER LEVEL (уровень диммера)

Регулирует величину ослабления сигналов мониторинга, применяемую в случае включения диммера.

#### Кнопка DIMMER ON

Включение и выключение функции Dimmer. Если эта кнопка нажата, сигнал мониторинга будет ослаблен.

(4) Поле TALKBACK DIMMER (диммер двусторонней связи)

Позволяет выполнить настройку функции Dimmer, которая временно ослабляет сигналы мониторинга, если включена функция TALKBACK (двусторонняя связь).

- Регулятор TALKBACK DIMMER LEVEL (уровень диммера двусторонней связи) Регулирует величину ослабления сигналов мониторинга, применяемую в случае включения двусторонней связи.
- Индикатор TALKBACK DIMMER ON (вкл диммера двусторонней связи) Индикация включения/выключения функции диммера для двусторонней связи.
- (5) Кнопка PHONES LEVEL LINK (связывание уровня наушников)

Позволяет связать уровень сигнала на гнезде PHONES Out с уровнем сигнала монитора. Если эта кнопка включена, регулятором MONITOR LEVEL или регулятором MONITOR FADER можно настроить уровень сигнала, передаваемого на гнездо PHONES OUT.

6 Кнопка CUE INTERRUPTION (прерывание контроля)

Нажмите эту кнопку для прерывания контрольного сигнала с сигналом мониторинга. Если эта кнопка включена и включен контроль, контрольный сигнал будет передаваться на выход монитора. В заводских настройках по умолчанию эта функция включена. Если не требуется передавать контрольный сигнал на выход монитора, выключите эту кнопку.

(7) Кнопка MONO MONITOR (монофонический монитор)

Включите эту кнопку, чтобы переключить выходной сигнал монитора в монофонический режим.

**(8)** Кнопка MONITOR OUTPUT (выход монитора)

Включение и выключение выхода монитора.

#### (9) Поле MONITOR FADER (фейдер монитора)

Позволяет установить и просмотреть фейдер монитора, который служит для регулировки уровня монитора.

#### • Регулятор MONITOR FADER LEVEL (уровень фейдера монитора)

Служит для регулировки уровня фейдера монитора. Нажав этот регулятор, можно использовать многофункциональные регуляторы в секции Centralogic, чтобы отрегулировать уровень.

#### • Индикатор FADER ASSIGN (назначение фейдера)

В этой области отображается фейдеры, назначенные в настоящий момент для MONITOR FADER (фейдер монитора). Предусмотрены следующие варианты индикации назначения.

	Не назначено
MASTER A	Только фейдер MASTER A
MASTER A+	Фейдер MASTER A, а также фейдер MASTER В и пользовательский банк фейдеров
MASTER B	Только фейдер MASTER B
MASTER B+	MASTER B, а также пользовательский банк фейдеров
CUSTOM	Один из фейдеров пользовательского банка фейдеров
CUSTOMs	Несколько фейдеров из пользовательского банка фейдеров

#### **(1)** Поле MONITOR DELAY

Позволяет задать значение задержки монитора, определяющее задержку выходного сигнала монитора.

#### • Кнопка AUTO BYPASS (автоматический обход)

Включите эту кнопку, чтобы автоматически обходить задержку монитора при включении контроля.

#### • Регулятор MONITOR DELAY (задержка монитора)

Служит для регулировки времени задержки сигнала мониторинга. Время задержки отображается над регулятором в мс, а также под регулятором в единицах измерения выбранной в настоящее время шкалы. Однако если в шкала отображается в мс, значение времени задержки не отображается над регулятором.

Нажав этот регулятор, можно настроить значение с помощью многофункционального регулятора.

#### Кнопка MONITOR DELAY ON

Если эта кнопка включена, сигнал мониторинга будет задерживаться в соответствии с настройкой регулятора задержки мониторинга MONITOR DELAY.

#### (1) Поле индикатора

#### • Индикаторы

Индикация выходного уровня для каналов MONITOR L/R/C.

#### • Кнопка MONITOR OUT PATCH (подключение на выходе монитора)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта), в котором можно выбрать выходной порт для подключения к выходным каналам монитора L/R/C.

#### 4. Используйте кнопки в поле SOURCE SELECT для выбора источника мониторинга.

В поле SOURCE SELECT можно выбрать только один источник мониторинга. Однако если выбрать кнопку DEFINE (определить), можно использовать поле ASSIGN (назначение) для указания нескольких источников мониторинга.

В следующей таблице приведены источники мониторинга, которые можно выбрать в поле ASSIGN.

MIX 1–24	Выходные сигналы каналов MIX 1–24
MTRX 1–8	Выходные сигналы шин MATRIX 1–8
STEREO	Выходные сигналы канала STEREO L/R
MONO (C)	Выходной сигнал канала MONO
OMNI 1-2 - OMNI 7-8	Входные сигналы на гнездах OMNI IN 1–8 (по два канала)
PB OUT	Сигналы PLAYBACK OUT с устройства записи

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Максимально можно выбрать восемь источников мониторинга в поле ASSIGN. После выбора восьми источников дальнейший выбор источников будет невозможен. Выключите кнопки для ненужных источников.

5. Чтобы определить порт как место назначения для вывода сигналов монитора L, C и R, нажмите одну из кнопок MONITOR OUT PATCH (подключение на выходе мониторинга) (L/R/C) в поле индикатора, чтобы открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта). В этом окне выберите одно или несколько из следующих мест назначения для вывода сигналов монитора (возможен выбор нескольких объектов).



DANTE 1-64	Выходные каналы 1–64 в аудиосеть
OMNI1-8	Гнезда OMNI OUT 1–8
DIGI OUT L/R	Гнездо DIGITAL OUT на модуле CL
SLOT1–1 – SLOT3–16	Выходные каналы 1–16 платы ввода/вывода, установленной в слоты 1–3

После выбора выходного порта нажмите кнопку CLOSE (закрыть) для закрытия рабочего окна.

Таким же способом укажите выходные порты для MONITOR OUT L, R и C.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае необходимости можно указать выходные порты только для MONITOR OUT L и R. В этом случае мониторинг выполняется через два динамика.
- Если не указан выходной порт для MONITOR OUT C, при выборе кнопки MONO (C) или LCR в качестве источника мониторинга автоматически производится распределение сигнала канала MONO на MONITOR OUT L/R.

#### 6. Для включения мониторинга нажмите кнопку OUTPUT (вывод), чтобы она включилась.

Сигнал выбранного на шаге 4 источника мониторинга будет передаваться в место назначения, указанное на шаге 5.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Гнездо PHONES Out всегда выводит сигнал мониторинга независимо от того, включена или выключена кнопка OUTPUT.

7. Для управления фейдером монитора нажмите клавишу выбора банков [STEREO] в секции Centralogic, затем перемещайте фейдер монитора.

### **8.** Для регулировки уровня монитора используйте регулятор MONITOR LEVEL, расположенный в секции SCENE MEMORY/MONITOR на верхней панели.

Если включена функция PHONES LEVEL LINK (связывание уровня наушников), используйте регулятор MONITOR LEVEL и фейдер мониторинга, а также регулятор PHONES LEVEL для настройки уровня сигнала мониторинга при мониторинге через наушники.

### **9.** Выполните нужные настройки диммера, задержки, монофонии и CUE INTERRUPTION (прерывания контроля).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Операции включения/выключения монитора, выбора источника мониторинга и включения/выключения диммера можно назначить для клавиш USER DEFINED (см. стр. 169).

### Использование функции Cue (контроль)

### О группах CUE

Контрольные сигналы на консоли серии CL подразделяются на четыре следующие группы.

#### () Группа INPUT CUE (контроль входных каналов)

В эту группу входят контрольные сигналы для входных каналов. Для включения функции Cue для этой группы нажмите клавишу [CUE] любого входного канала, чтобы включить функцию Cue.



[CUE] входного канала

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если входные каналы или каналы ST IN назначены для секции Centralogic, также можно включить функцию Cue для этой группы с помощью клавиши [CUE] в секции Centralogic.

#### (2) Группа DCA CUE (контроль DCA)

В эту группу входят контрольные сигналы для групп DCA. Чтобы включить функцию Сие для этой группы, нажмите клавишу [CUE] в одной из групп DCA.



#### ③ Группа OUTPUT CUE (контроль выходных каналов)

В эту группу входят контрольные сигналы для выходных каналов. Чтобы включить функцию Cue Для этой группы, нажмите клавишу [CUE] на одном из каналов выхода.



– Клавиша [CUE] в секции Master



Ø SEL SEL CUE CUE OVEF -6 -12 -18 -30 -60 OVER -12 -12 -18 -30 -60 ON ON 1-8 DCA 9-16 DCA

Клавиша [CUE] в секции Centralogic (при управлении каналами MIX или MATRIX)

#### (4) Другая группа CUE

Управление этими контрольными сигналами производится путем нажатия кнопок на сенсорном экране. Эта группа включается при включении кнопки CUE (контроль) в рабочем окне EFFECT (эффект) или рабочем окне PREMIUM либо при включении кнопки КЕҮ IN CUE (контроль по нажатию) в рабочем окне DYNAMICS 1 (динамический процессор 1). Эта группа автоматически выключается при выходе из соответствующего рабочего окна.





Нельзя включить контрольный мониторинг разных групп одновременно. Обычно группа, для которой в последний раз нажата клавиша [CUE] (или кнопка CUE/KEY IN CUE на экране) становится более приоритетной, и клавиши [CUE] для ранее выбранной группы отменяются.

Однако в случае переключения групп контрольных сигналов в определенном порядке, если пля настройки CUE MODE задано значение MIX CUE, при отмене текушего контрольного сигнала восстанавливается состояние клавиш [CUE] для ранее выбранной группы.

На следующем рисунке представлена приоритетность клавиш [CUE]. После переключения групп с нижних на верхние уровни и последующей отмене контроля для верхних уровней немедленно восстанавливается предыдущее состояние клавиши [CUE] для группы следующего нижнего уровня. Например, если переключать группы в следующем порядке: группа OUTPUT  $CUE \rightarrow$  группа DCA  $CUE \rightarrow$  группа INPUT CUE  $\rightarrow$  другая группа CUE,



то можно последовательно отменять клавиши [CUE] (кнопки CUE/KEY IN CUE) для последовательного восстановления состояния клавиш [СUE] предыдущей выбранной группы.

### Работа с функцией Сие (контроль)

В этом разделе описано применение клавиши [CUE] для канала или группы DCA с целью мониторинга контрольных сигналов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что если отключить параметр CUE INTERRUPTION в рабочем окне MONITOR, сигнал контроля не передается на подключенные динамики монитора, если отключена функция мониторинга Monitor. Однако гнездо PHONES на передней панели всегда выводит сигнал контроля независимо от того, включена или выключена функция мониторинга.Подробнее о функции Monitor см. в разделе «Использование функции Monitor» на стр. 98.

#### 1. В области доступа к функциям нажмите кнопку MONITOR (монитор), чтобы открыть экран MONITOR.

В поле СUE (контроль) на экране MONITOR можно проверить текущие настройки функции Cue, а также включить или выключить эту функцию.



#### (1) Всплывающая кнопка CUE (контроль)

Позволяет открыть рабочее окно СUE, в котором произволится детальная настройка параметров контроля.

#### (2) Кнопки CUE MODE (режим контроля)

Служат для выбора режима контроля. Можно выбрать режим MIX CUE (будут контролироваться все выбранные каналы) или режим LAST CUE (будет контролироваться только последний выбранный канал).

#### ③ Поле INPUT/DCA/OUTPUT CUE (контроль входных/DCA/выходных)

Индикация настроек для контроля входных и выходных каналов, а также групп DCA. Нажмите это поле, чтобы открыть рабочее окно CUE (контроль).

#### (4) Кнопка CUE OUTPUT (контроль выходных каналов)

Включение и выключение контроля выходных каналов.

#### **(5)** Кнопка CLEAR CUE (очистить настройки контроля)

Одновременная отмена всех настроек контроля. Если для настройки CUE MODE задано значение MIX CUE, все остальные каналы будут очищены.

### **2.** Нажмите всплывающую кнопку СUE или поле INPUT/DCA/OUTPUT CUE, чтобы открыть окно CUE (контроль).

В этом рабочем окне содержатся следующие элементы.



#### () Кнопки CUE MODE (режим контроля)

Выберите один из следующих режимов контроля:

- MIX СUE (контроль микширования)
   Микширование и прослушивание всех выбранных каналов.
- LAST CUE (контроль последнего)

Прослушивание только последнего выбранного канала.

#### (2) Поле INPUT CUE (контроль входных каналов)

В этом поле можно настроить параметры контроля входных каналов.

#### • Кнопка выбора контролируемой точки

Установка контролируемой точки: PFL (перед фейдером (непосредственно перед INPUT DELAY)), AFL (непосредственно после фейдера) или POST PAN (непосредственно после панорамирования).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что в случае включения кнопки POST PAN невозможен мониторинг сигналов, передаваемых на шину MONO из входного канала в режиме LCR.

#### • Регулятор PFL TRIM (обрезка PFL)

Индикация уровней монитора при выборе контролируемой точки PFL. Для регулировки уровня используйте многофункциональный регулятор.

#### **③ Поле DCA CUE**

В этом разделе можно настроить параметры контроля DCA.

#### • Кнопка выбора контролируемой точки

Установка контролируемой точки для группы DCA: PRE PAN (непосредственно перед панорамированием) или POST PAN (непосредственно после панорамирования).

#### • Регулятор DCA TRIM (обрезка DCA)

Индикация уровня монитора для контрольных сигналов из группы DCA. Для регулировки уровня используйте многофункциональный регулятор.

#### • Кнопка UNITY (единое)

Включите эту кнопку для мониторинга сигналов с таким же уровнем громкости, которые были получены, когда главный уровень для каждой группы DCA был установлен на 0 дБ (единое усиление).

#### (4) Поле OUTPUT CUE

В этом разделе можно настроить параметры контроля выходных каналов.

#### • Кнопка выбора контролируемой точки

Установка контролируемой точки для выходного канала: PFL (непосредственно перед фейдером) или AFL (непосредственно после фейдера).

#### • Регулятор PFL TRIM (обрезка PFL)

Индикация уровней монитора при выборе контролируемой точки PFL. Нажав этот регулятор, можно настроить уровень с помощью многофункционального регулятора.

#### **5** Поле индикатора

• Индикатор

Это поле указывает уровень выходного сигнала для каналов L/R контрольных сигналов.

Кнопка CUE OUT PATCH

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта), в котором можно выбрать выходной порт для подключения к выходным каналам контрольных сигналов L/R.

#### 6 Кнопка CUE OUTPUT (контроль выходных каналов)

Включение и выключение контроля выходных каналов.

#### ⑦ Регулятор CUE LEVEL (уровень передачи)

Указывает уровень выходного сигнала для вывода контрольных сигналов. Для регулировки уровня используйте многофункциональный регулятор.

#### (8) Индикатор ACTIVE CUE (активный контроль)

Горит индикатор, соответствующий типу сигнала, контролируемого в настоящий момент (input: синий, DCA: желтый, output: оранжевый).

#### (9) Кнопка CLEAR CUE (очистить настройки контроля)

Нажмите эту кнопку для одновременной очистки всех настроек контроля.

 Используйте кнопку СUE МОDE для выбора режима, в котором каналы смешиваются для прослушивания, или режим, в котором прослушивается только последний выбранный канал.

Выберите кнопку MIX CUE (контроль микширования) или LAST CUE (контроль последнего).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме MIX CUE невозможно одновременно включить функцию Cue для различных групп контрольных сигналов. Включается группа контроля, которой принадлежит последний контрольный сигнал, что позволяет отслеживать только сигналы этой группы контрольных сигналов.

**4.** Используйте кнопки и регуляторы поля INPUT CUE, поля DCA CUE и поля OUTPUT CUE для указания позиции вывода и выходного уровня сигнала для каждой группы контрольных сигналов.

Выполните нужные настройки (для справки см. описания для каждого объекта в шаге 2).

5. Для указания порта в качестве места назначения для контролируемых сигналов L и R нажмите одну из кнопок CUE OUTPUT (L/R) в поле индикаторов, чтобы открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта). В этом окне предусмотрена возможность выбора следующих мест назначения для сигнала контроля (разрешен выбор нескольких объектов).



DANTE 1-64	Выходные каналы 1–64 в аудиосеть		
OMNI1-8	Гнезда OMNI OUT 1–8		
DIGI OUT L/R	Гнездо DIGITAL OUT на модуле CL		
SLOT1-1 - SLOT3-16	Выходные каналы 1–16 платы ввода/вывода, установленной в слоты 1–3		

После выбора выходного порта нажмите кнопку CLOSE (закрыть) для закрытия рабочего окна.

**6.** Для включения контрольного сигнала для порта, указанного на шаге 5, нажмите кнопку CUE OUTPUT.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Контрольный сигнал подается на выходные разъемы мониторинга и PHONES независимо от того, включена или выключена кнопка CUE OUTPUT. Однако следует помнить, что контрольный сигнал больше не будет отправляться на выход мониторинга, если отключена функция CUE INTERRUPTION. Контрольный сигнал всегда подается на выходной разъем PHONES независимо от настройки CUE INTERRUPTION.

### 7. Нажмите клавишу [CUE] для нужного канала или группы DCA, чтобы она включилась.

Контрольный сигнал соответствующего канала будет передаваться в место назначения, указанное на шаге 5, а также на выход мониторинга.

Индикатор контрольного сигнала отображается в поле измерений в области доступа к функциям, при этом указывается уровень выходного контрольного сигнала.

В верхней части индикатора контрольного сигнала отображается аббревиатура, которая указывает включенную в настоящее время группу контрольных сигналов или тип контрольного сигнала. Далее приведены значения сокращенных названий, которые отображаются над индикаторами.

IN	Группа INPUT CUE (контроль входных каналов)
DCA	Группа DCA CUE (контроль DCA)
OUT	Группа OUTPUT CUE (контроль выходных каналов)
EFFECT	Кнопка CUE в рабочих окнах EFFECT (эффект) и PREMIUM RACK (другие группы CUE)
KEY IN	Кнопка КЕҮ IN CUE в рабочем окне DYNAMICS 1 (динамический процессор 1) (другие группы CUE)
REC/PB	CUE в RECORDER INPUT/PLAYBACK OUT (Другие группы CUE)



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если используются кнопки выбора шин MIX/MATRIX в рабочем окне SENDS ON FADER (передача на фейдер), можно нажать выбранную кнопку еще раз, чтобы включить функцию Сue для соответствующего канала MIX или MATRIX (см. стр. 43).
- Эринцию сосо для связать операции контроля и операции выбора каналов, откройте рабочее окно USER SETUP (настройка пользователя), перейдите на вкладку PREFERENCE (предпочтения) и включите функцию «[CUE] → [SEL] LINK» (см. стр. 168).

8. При прослушивании контрольных сигналов СUE на экране мониторинга измените уровень контрольного сигнала с помощью регулятора MONITOR LEVEL (уровень мониторинга) в секции SCENE MEMORY/MONITOR верхней панели. Кроме того, измените вместе с этим параметр MONITOR FADER LEVEL (уровень фейдера монитора).

Если включена функция PHONES LEVEL LINK (связывание уровня наушников), можно тремя способами настроить уровень контрольного сигнала при мониторинге через наушники: регулятор CUE LEVEL, MONITOR FADER и регулятор PHONES LEVEL.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы изменить уровень порта выходного контрольного сигнала, указанного на шаге 5, измените усиление соответствующего выходного порта.

**9.** Для отмены контроля нажмите еще раз включенную в настоящий момент клавишу [CUE].

Для очистки всех выбранных параметров контроля нажмите кнопку CLEAR CUE (очистить настройки контроля) в поле индикаторов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если нажать индикатор СUE в области доступа к функциям, все настройки контроля очищаются.
- Все настройки контроля очищаются при переключении между режимами MIX CUE (контроль микширования) и LAST CUE (контроль последней) в разделе CUE MODE (режим контроля).
- Кроме того, можно назначить функцию кнопки CLEAR CUE для клавиши USER DEFINED (см. стр. 169).

### Двусторонняя связь и осциллятор

#### О функциях двусторонней связи и осциллятора

Функция Talkback (двусторонняя связь) передает сигнал от микрофона, подключенного к гнезду TALKBACK, на нужную шину. В основном это применяется для передачи инструкций звукооператора исполнителям и персоналу. При необходимости для двусторонней связи можно также использовать микрофон, подключенный к гнезду INPUT на устройстве вводавывода или гнезду OMNI IN на модуле CL.

Кроме того, консоли серии CL содержат осциллятор, который может выводить синусоидальную волну или розовый шум на нужную шину. Это применяется для проверки внешнего оборудования или тестирования акустических характеристик помещения.

На приведенной ниже схеме показано прохождение сигналов при двусторонней связи и сигналов осциллятора.



### Применение двусторонней связи

Функция Talkback (двусторонняя связь) передает сигнал, поступающий на входные гнезда, на нужную шину.

### **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку MONITOR (монитор), чтобы открыть экран MONITOR.

На экране MONITOR в поле TALKBACK (двусторонняя связь) можно проверить текущие настройки двусторонней связи, а также включить или выключить двустороннюю связь.

Если требуется просмотреть или отредактировать более детальные настройки двусторонней связи, используйте рабочее окно TALKBACK, описание которого содержится в шаге 2 и последующих шагах.



#### () Всплывающая кнопка TALKBACK (двусторонняя связь)

Позволяет открыть рабочее окно TALKBACK, в котором производится детальная настройка параметров двусторонней связи.

#### Поле TALKBACK IN

- Индикатор +48V......Индикация статуса включения/выключения фантомного питания +48 В, подаваемого на гнездо ТАLКВАСК.
- Индикатор уровня TALKBACK IN ..... Индикатор уровня после усиления входного сигнала на гнезде TALKBACK.

#### ③ Поле INPUT ТО TALKBACK (вход для двусторонней связи)

#### • Кнопка подключения INPUT ТО TALKBACK

	Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно PORT
	SELECT (выбор порта), в котором можно подключить
	нужный входной порт для двусторонней связи. На этой
	кнопке появится название выбранного порта.
• Индикатор +48V	Индикация статуса включения/выключения фантомного
-	питания +48 В, подаваемого на выбранный порт.

• Регулятор ANALOG GAIN (аналоговое усиление)

.....Служит для установки аналогового усиления для выбранного порта. Усиление можно настраивать с помощью многофункциональных регуляторов.

• Индикатор предусилителя НА ... Отображает уровень входного сигнала предусилителя.

#### ④ Поле TALKBACK ASSIGN (назначение двусторонней связи)

Горит индикатор, указывающий выбранное в настоящий момент место назначения для выходного сигнала двусторонней связи.

#### **5 KHORKA TALKBACK ON**

Включение или выключение двусторонней связи.

### **2.** Нажмите всплывающую кнопку TALKBACK или поле ASSIGN, чтобы открыть рабочее окно TALKBACK.

В этом рабочем окне можно выполнить детальную настройку параметров двусторонней связи.



#### (1) Поле TALKBACK IN (вход двусторонней связи)

#### • Кнопка +48V

Включение или выключение подачи фантомного питания (+48 B) на гнездо TALKBACK.

• Индикатор уровня TALKBACK

Индикация входного уровня микрофона, подключенного к гнезду TALKBACK.

#### (2) Поле INPUT ТО TALKBACK (вход для двусторонней связи)

Это поле позволяет использовать микрофон, подключенный к обычному входному порту, в качестве двусторонней входной связи.

#### • Кнопка подключения INPUT TO TALKBACK

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта), в котором можно подключить нужный входной порт для двусторонней связи. На этой кнопке появится название выбранного порта.

#### • Кнопка +48V

Включение/выключение подачи фантомного питания (+48 В) на выбранное входное гнездо.

#### • Регулятор ANALOG GAIN (аналоговое усиление)

Индикация настройки аналогового усиления для выбранного входного порта. Нажав этот регулятор, можно настроить усиление с помощью многофункционального регулятора.

#### • Индикатор предусилителя НА

Индикация входного уровня микрофона, подключенного к выбранному входному порту

Кнопка GC ON

Включение и выключение функции Gain Compensation (компенсация усиления). Эта кнопка отображается, если входное гнездо подключено к устройству ввода-вывода.

#### • Индикатор компенсации усиления

Индикация уровня после компенсации усиления. Этот индикатор отображается, если входное гнездо подключено к устройству ввода-вывода.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Эти параметры и индикаторы не отображаются, если не выбран входной порт.

#### З Кнопка TALKBACK ON

Включение или выключение двусторонней связи.

- ④ Поле ASSIGN (назначение)
- Кнопки выбора канала

Служат для выбора канала (шины), на который передается сигнал двусторонней связи.

- Кнопка CLEAR ALL (очистить все) Нажмите эту кнопку для очистки всех настроек.
- **3.** Подключите микрофон к гнезду TALKBACK на передней панели, затем поверните регулятор TALKBACK GAIN, чтобы отрегулировать входную чувствительность микрофона.

Индикатор в поле TALKBACK IN указывает входной уровень микрофона, подключенного к гнезду TALKBACK. Если требуется подача фантомного питания (+48 B) на гнездо TALKBACK, включите кнопку +48V, расположенную в поле TALKBACK IN.

- Если планируется использовать как дополнительный вход для двусторонней связи входное гнездо, отличное от гнезда TALKBACK, выполните приведенные ниже шаги.
  - 4-1. Нажмите кнопку подключения INPUT ТО TALKBACK в поле INPUT ТО TALKBACK, чтобы открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта).
  - 4-2. Нажмите кнопку для входа, который хотите использовать для двусторонней связи, чтобы загорелся ее индикатор.

Единовременно можно выбрать только один вход.

4-3. Нажмите кнопку CLOSE (закрыть) для закрытия рабочего окна. Используйте регулятор GAIN (усиление) и индикатор уровня в поле INPUT TO ТАLКВАСК для регулировки входного уровня подключенного микрофона.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При регулировке усиления предусилителя в диапазоне от +17 дБ до +18 дБ происходит внутреннее переключение PAD – включение или выключение.

Не забывайте, что при наличии разницы между «горячим» и «холодным» выходным сопротивлением внешнего устройства, подключенного к гнезду INPUT, может генерироваться шум, когда используется фантомное питание.

5. Нажмите кнопку в поле ASSIGN (назначение), чтобы указать шину или шины, на которые должен передаваться сигнал двусторонней связи (возможен выбор нескольких объектов).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Нажатие кнопки CLEAR ALL служит для очистки всех выбранных параметров.

### 6. Для включения двусторонней связи нажмите кнопку TALKBACK ON, чтобы она включилась.

Кнопка TALKBACK ON поочередно включается и выключается при каждом нажатии (операция блокировки).

Когда двусторонняя связь включена, сигналы из гнезда TALKBACK и выбранного гнезда INPUT выводятся на шины назначения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Также можно назначить включение/выключение двусторонней связи или изменение назначения для клавиши USER DEFINED. В этом случае можно выбрать либо операцию блокировки, либо операцию разблокировки (функция будет включена только при удерживании клавиши нажатой) (см. стр. 169).
- Когда двусторонняя связь включена, можно использовать диммер двусторонней связи для понижения уровней монитора других сигналов, не являющихся сигналами двусторонней связи (стр. 99).

### Применение функции Oscillator (осциллятор)

Предусмотрена возможность передачи синусоидальной волны или розового шума из внутреннего осциллятора на нужную шину.

### **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку MONITOR (монитор), чтобы открыть экран MONITOR.

На экране MONITOR поле OSCILLATOR (осциллятор) позволяет проверить текущие настройки осциллятора, а также включить или выключить осциллятор.

Если требуется просмотреть или отредактировать более детальные настройки осциллятора, используйте рабочее окно OSCILLATOR, описание которого содержится в шаге 2 и последующих шагах.



#### () Всплывающая кнопка OSCILLATOR (осциллятор)

Позволяет открыть рабочее окно OSCILLATOR, в котором производится детальная настройка параметров осциллятора.

#### 2 Поле OSCILLATOR LEVEL (уровень осциллятора)

Регулировка уровня сигнала осциллятора. Индикатор рядом с регулятором LEVEL (уровень) в этом поле указывает выходной уровень осциллятора. Если для параметра OSCILLATOR MODE (режим осциллятора) задано значение SINE WAVE (синусоидальная волна), отображается частота осциллятора.

Нажав регулятор LEVEL (уровень), отрегулируйте уровень осциллятора с помощью многофункционального регулятора.

#### ③ Поле OSCILLATOR MODE (режим осциллятора)

Индикация режима осциллятора, выбранного в настоящий момент. Для переключения режимов повторно нажимайте кнопку МОDE (режим).
#### ④ Поле OSCILLATOR ASSIGN (назначение осциллятора)

Горит индикатор, указывающий место назначения выходного сигнала осциллятора (входные каналы или шины). Для выбора отображаемых каналов или шин используйте расположенные слева вкладки.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться каналы, отсутствующие на этих моделях.

#### 5 Кнопка OSCILLATOR OUTPUT (вывод осциллятора)

Включение или выключение вывода осциллятора.

**2.** Нажмите всплывающую кнопку или поле ASSIGN (назначение), чтобы открыть рабочее окно OSCILLATOR.

В этом рабочем окне можно выполнить детальную настройку параметров осциллятора.



#### () Кнопки OSCILLATOR MODE (режим осциллятора)

Выберите один из трех следующих режимов осциллятора.

SINE WAVE	Когда осциллятор включен, будет непрерывно выводиться синусоидальная волна.
PINK NOISE	Когда осциллятор включен, будет непрерывно выводиться розовый шум.
<b>BURST NOISE</b>	Когда осциллятор включен, будет периодически выводиться розовый шум.

#### ② Поле параметров

Служит для настройки параметров осциллятора. В зависимости от выбранного режима в этом поле отображаются разные контроллеры с разными функциями. Значения параметров можно настраивать с помощью многофункциональных регуляторов.

#### Mode = SINE WAVE (режим – синусоидальная волна)



- Регулятор LEVEL.... Индикация выходного уровня синусоидальной волны.
- Регулятор FREQ ..... Индикация частоты синусоидальной волны.

#### Mode = PINK NOISE (режим – розовый шум)



- Регулятор LEVEL.... Индикация выходного уровня розового шума.
- Регулятор HPF ....... Индикация частоты среза фильтра высоких частот, который обрабатывает розовый шум. Кнопка под этим регулятором служит для включения или выключения фильтра высоких частот.
- Регулятор LPF ....... Индикация частоты среза фильтра низких частот, который обрабатывает розовый шум. Кнопка под этим регулятором служит для включения или выключения фильтра низких частот.

#### Mode = BURST NOISE (режим – импульсный шум)



• Perулятор LEVEL, регулятор

НРF и регулятор LPF ...... Такие же как в режиме PINK NOISE.

- WIDTH (ширина) .....Индикация длительности периодически выводимого шума.
- INTERVAL (интервал) .....Индикация длительности промежутков тишины между импульсами шума.



#### ③ Раздел ASSIGN (назначение)

Позволяет выбрать канал, на который будет передаваться сигнал осциллятора. Нажмите одну из трех вкладок в нижней части экрана, затем нажмите кнопку или кнопки для каналов в этом разделе (разрешен выбор нескольких элементов). Индикатор "ASSIGNED" (назначено) горит зеленым, указывая на вкладку, содержащую выбранный элемент. Нажатие кнопки CLEAR ALL служит для очистки всех выбранных параметров.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться каналы, отсутствующие на этих моделях.

#### ④ Раздел индикаторов

Индикация выходного уровня осциллятора.

**(5)** Кнопка OSCILLATOR OUTPUT (вывод осциллятора)

Включение и выключение осциллятора.

- **3.** Нажмите кнопку в поле MODE (режим) для выбора типа сигнала, который требуется выводить.
- **4.** Используйте регуляторы и кнопки в поле параметров для настройки значений параметров осциллятора.

Отображаются разные параметры в зависимости от того, какой осциллятор выбран в поле МОDE. Для управления регуляторами, отображаемыми в поле параметров, можно использовать соответствующие многофункциональные регуляторы.

5. Нажмите кнопку в поле ASSIGN (назначение), чтобы указать входные каналы или шины, на которые должен передаваться сигнал осциллятора (разрешен выбор нескольких объектов).

#### **б.** Для включения осциллятора нажмите кнопку OUTPUT, чтобы она включилась.

Сигнал осциллятора будет передаваться на входной канал или шину, выбранную на шаге 5. При повторном нажатии этой кнопки осциллятор выключается.

### Индикаторы

В этой главе описаны экран METER (индикация), на котором отображаются индикаторы входных/выходных уровней для всех каналов, и операции, связанные с дополнительной панелью индикации MBCL.

### Операции на экране METER

Открыв экран METER, можно просмотреть входные и выходные уровни на всех каналах или переключить точки измерения уровня (точки на пути прохождения сигнала, в которых определяется уровень).

**1.** В области доступа к функциям нажмите поле METER (индикация), чтобы открыть экран METER.



#### Экран INPUT METER (индикация входных каналов)

На этом экране отображаются индикаторы и фейдеры для всех входных каналов.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться каналы, отсутствующие на этих моделях.

#### Экран OUTPUT METER (индикация входных каналов)

На этом экране отображаются индикаторы и фейдеры для всех выходных каналов.



#### Вкладки INPUT/OUTPUT (входные/выходные)

С помощью этих вкладок можно переключаться между экранами INPUT METER и OUTPUT METER.



#### Отображение уровня фейдера и индикатора

В этой области отображается индикатор, фейдер и значение уровня для каждого канала.



#### 1 Номер канала

Указывает номер канала.

#### ② Индикатор среза сигнала при перегрузке Σ

Горит для индикации среза сигнала при перегрузке в какой-либо точке канала.

#### **③ Индикатор OVER (превышение)**

Этот индикатор загорается, если происходит срез сигнала в точке измерения METERING POINT.

#### **④** Индикатор

Этот индикатор указывает уровень входного и выходного сигнала на канале.

#### 5 Фейдер

Уровень канала указан с помощью положения фейдера и числового значения (дБ), отображаемого под фейдером.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Нажмите любое место в области индикации, чтобы назначить соответствующий банк фейдеров для секции Centralogic.

#### Индикация фейдеров в секции Centralogic

В этой области отображается уровень фейдеров, назначенных для секции Centralogic.

-∞	dB	-∞	dB	-∞	dB	-∞	dB	-∞	dB	-∞	dB	-∞	dB	-∞	dB
CH 1 ch 1	2	сн 2 ch 2	70,	снз ch3	ľ,	сн 4 ch 4	N,	сн5 ch5	Ľ	сн6 chб	N,	сн7 ch7	Ľ	сн в ch 8	Ľ

#### Поле METERING POINT (точка измерения)

Выберите одну из следующих точек измерения, в которой будет измеряться уровень.

#### Для INPUT METER

- PRE HPF..... Непосредственно перед фильтром высоких частот
- PRE FADER ..... Пре-фейдер (непосредственно перед INPUT DELAY (задержка на входе))
- POST ON ......Непосредственно после клавиши [ON]

#### Для OUTPUT METER

• PRE EQ ..... Непосредственно перед эквалайзером



METERING POINT

PRE FADER POST

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На консоли CL3 или CL1 точка измерения для выходных каналов также влияет на дополнительную панель индикации (MBCL).

#### Кнопка PEAK HOLD (удержание пикового значения)

Нажмите эту кнопку, чтобы каждый индикатор удерживал индикацию пикового уровня. При выключении этой кнопки удержание индикации пикового уровня отменяется.



**2.** В случае необходимости можно нажать кнопку в поле METERING POINT (точка измерения) для переключения точки измерения.

Точку измерения для индикации уровня можно задать независимо для входных и выходных каналов.

### **3.** Если требуется удерживать пиковые уровни для индикации уровня, нажмите кнопку PEAK HOLD (удержание пикового значения), чтобы она включилась.

Включение/выключение кнопки PEAK HOLD влияет как на входные, так и на выходные каналы, а также на панель индикации MBCL Если эта кнопка выключена, очищается удерживаемая индикация пикового уровня.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Также можно назначить функцию включения/выключения кнопки PEAK HOLD для клавиши USER DEFINED (см. стр. 169).

### Использование панели индикации MBCL (не входит в комплект поставки) на консоли CL3 или CL1

При установке дополнительной панели индикации (MBCL) на консоль CL3 или CL1 появляется возможность просмотра выходных уровней каналов MIX, MATRIX, STEREO, MONO и CUE. Индикаторы на панели MBCL показывают выходные уровни, всего предусмотрено 12 шагов (OVER, –3 дБ, –6 дБ, –9 дБ, –12 дБ, –15 дБ, –18 дБ, –24 дБ, –30 дБ, –40 дБ, –50 дБ, –60 дБ).

Предусмотрены следующие варианты выбора точки измерения (точки, в которой определяется уровень сигнала). Подробнее о смене точки измерения см. в разделе «Операции на экране METER» на стр. 111.

- PRE EQ ..... Непосредственно перед эквалайзером
- PRE FADER ...... Непосредственно перед фейдером.
- POST ON ...... Непосредственно после клавиши [ON]

### Графический эквалайзер, эффекты и Premium Rack

В этой главе описано, как использовать встроенный графический эквалайзер, эффекты и Premium Rack.

### О виртуальной стойке

Консоль серии CL позволяет использовать встроенный графический эквалайзер (GEQ) и эффекты/процессоры для изменения сигналов. Можно использовать два типа GEQ: 31BandGEQ, который позволяет настраивать 31 полосу частот, и Flex15GEQ, который позволяет настраивать любые 15 из 31 полосы частот. Также можно использовать 54 различных типов эффектов. На консоли серии CL имеется модуль Premium Rack с технологией VCM. Эта технология моделирует аналоговые схемы на уровне компонентов для точного представления изумительных аналоговых звуков. Premium Rack предоставляет 6 типов процессоров. Чтобы использовать GEQ, эффект или Premium Rack, необходимо смонтировать его в любой виртуальной стойке, а затем подключить вход и выход этой стойки к нужному маршруту сигнала. Другими словами, операция аналогична установке процессора сигналов или устройства эффекта в физической стойке и его подключению с помощью соединительных кабелей. Можно смонтировать экземпляр GEQ в любой из шестнадцати стоек 1–16, а экземпляр стойки эффектов и экземпляр Premium Rack — в любой из восьми стоек 1–8.

Для каждой стойки можно использовать до двух каналов для ввода и вывода. (Однако если в стойке смонтирован графический эквалайзер «31 Band GEQ», можно использовать только по одному каналу для ввода и вывода.)

Далее на рисунке показан поток сигналов для виртуальных стоек.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

В консоли CL предусмотрена стойка для монтажа устройства ввода-вывода (например, серии Rio), внешних предусилителей (Yamaha AD8HR, SB168-ES и пр.), а также виртуальная стойка для GEQ, эффектов и Premium Rack. Подробнее см. в разделе «Устройство ввода-вывода и внешний предусилитель» на стр. 138.

### Операции с виртуальной стойкой

В этом разделе рассмотрен пример монтажа GEQ или эффекта в виртуальной стойке и подключения входа и выхода стойки.

1. В области доступа к функциям нажмите кнопку RACK (стойка), чтобы открыть окно VIRTUAL RACK (виртуальная стойка).



2. В верхней части окна VIRTUAL RACK нажмите вкладку GEQ 1–8, GEQ 9–16 или EFFECT (эффект) для доступа к полю GEQ или EFFECT.

		1			1	
VIRTUAL RA	ACK	GEQ 1-8 GEQ 9-16	EFFECT PREMIUM	VIRTUAL RACK	GEQ 1-8 GEQ 9-16	EFFECT PREMIUM
GEQ <sup>er</sup> SAFE 1 MOUNT SAFE	10 ASSIGN *	0 100 k 10k	IN OUT " , NO ASSIGN "	FX SAFE L NO RESIGN # 1 HOUNT SAFE R NO RESIGN #	REV-X Hall	Ress IN OUT * RtIL
GEQ <sup>er</sup> SAFE 2 MOUNT SAFE	10 ASSIGN ** >	0 	IN OUT " , NO ASSION "	EX SAFE L HIXIS EXT 2 HOUNT SAFE R NO RESIGN #	REV-X Room	Rt2L
GEQ <sup>or</sup> SAFE 3 MOUNT SAFE	10 ASSION "	0 100 k 10k	IN OUT " NO RESIDE "	SAFE L HIX19 3 HOUNT SAFE R HO PESION "	REV-X Plate	Rtal
GEQ <sup>or</sup> SAFE 4 MOUNT SAFE	10 ADD10N	00 k 10k	IN OUT " NO RESIDE	FX SAFE L HO20 FX HOUNT SAFE R HO RESIGN *	Reverb Hall	Rtal
GEQ <sup>®</sup> SAFE S MOUNT SAFE	10 ASSIGN *	100 k 104	IN OUT	SAFE L NIX21 EST 5 HOUNT SAFE R NO RESIDEN	Reverb Room	RtSR
GEQ SAFE 6 MOUNT SAFE	10 ASSIGN *	100 k 104	IN OUT	FX SAFE L HO22 FA	Reverb Plate	Rt6L
GEQ <sup>®</sup> SAFE 7 MOUNT SAFE	IO ASSIGN *	000 k 104	IN OUT	SAFE L HINCES HE	Echo ECHO E21N/20UT3	Rt7L
GEQ <sup>®</sup> SAFE MOUNT SAFE	HO RESSIGN *		IN CUT	B B HOUNT SAFE L NIX24 BS B HOUNT SAFE R HO RESIDE	Hono Delay PONO DELAY ETIN/20013	Rtell
23	4	6	5		6	5

#### 1) Вкладки стойки

Служат для выбора типа стойки, который будет отображаться на экране. Выберите одну из вкладок: GEQ 1–8 и GEQ 9–16 (стойка GEQ), EFFECT (стойка эффектов), PREMIUM (Premium Rack).

#### (2) Всплывающая кнопка монтажа в стойке

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно RACK MOUNTER (монтаж в стойке), в котором можно выбрать тип стойки, которую нужно смонтировать.



#### ③ Кнопка переключения SAFE (безопасность)

Служит для включения и выключения функции Recall Safe (безопасное восстановление) для стойки. Стойки с включенной функцией Recall Safe будут исключены из операций загрузки.

#### ④ Кнопка INPUT PATCH (подключение на входе)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно CH SELECT (выбор канала), в котором можно выбрать путь для сигнала, подключаемого к входу стойки. На кнопке появится индикация выбранного пути.



При типе EFFECT будут отображаться две кнопки (L/R). При типе Flex15GEQ будут отображаться две кнопки (A/B). При типе 31BandGEQ будет отображаться одна кнопка.

#### **(5) Кнопка OUTPUT PATCH (подключение на выходе)**

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно CH SELECT (выбор канала), в котором можно выбрать путь для сигнала, подключаемого к выходу стойки. На кнопке появится индикация выбранного пути.



При типе EFFECT будут отображаться две кнопки (L/R). При типе Flex15GEQ будут отображаться две кнопки (A/B). При типе 31BandGEQ будет отображаться одна кнопка.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 поля INPUT PATCH/OUTPUT PATCH будут отображаться как перечеркнутые для каналов, которых нет на этих моделях.

#### 6 Контейнер стойки

Индикация содержимого стойки. Этот контейнер отображается по разному в зависимости от типа стойки, выбранного в окне RACK MOUNTER (монтаж в стойке).

#### • Стойка не смонтирована



Нажмите это поле, чтобы открыть рабочее окно RACK MOUNTER (монтаж в стойке), в котором можно выбрать GEQ или эффект, который будет смонтирован в стойке.

#### При монтаже 31BandGEQ



Индикация настроек для каждой полосы, статуса включения/выключения GEQ и входного/выходного уровня. Нажмите эту область, чтобы открыть рабочее окно GEQ EDIT (редактирование графического эквалайзера), в котором можно изменить настройки GEQ.

#### • При монтаже Flex15GEQ



Индикация настроек для каждой полосы, статуса включения/выключения GEQ и входного/выходного уровня для A и B соответственно. Нажмите эту область, чтобы открыть рабочее окно GEQ EDIT (редактирование графического эквалайзера), в котором можно изменить настройки GEQ для A и B.

#### • При монтаже эффекта (только для стойки EFFECT)

Индикация типа эффекта, количества входов и выходов, статуса включения/выключения обхода и входного/выходного уровня. Нажмите эту область, чтобы открыть рабочее окно EFFECT EDIT (редактирование эффекта), в котором можно изменить настройки эффекта.



#### ⑦ Индикатор связи

Указывает, что стойки с нечетным и четным номерами типа 31BandGEQ или стойки A и B типа Flex15GEQ связаны друг с другом.

**3.** Чтобы смонтировать GEQ или эффект в стойке, нажмите кнопку монтажа в стойке, соответствующую этой стойке.

Появляется рабочее окно RACK MOUNTER (монтаж в стойке).



#### 1 Номер стойки

Указывает номер выбранной стойки.

#### **2** Виртуальная стойка

Эта область служит для индикации GEQ или эффекта, выбранного с помощью кнопок MODULE SELECT (выбор модуля).

#### ③ MODULE SELECT (выбор модуля)

Эти кнопки служат для выбора GEQ или эффекта, монтируемого в стойке. Кнопки служат для выполнения следующих функций.

- Кнопка BLANK....... Удаляет GEQ или эффект, смонтированный в стойке в настоящий момент; стойка становится пустой.
- Кнопка 31BandGEQ ..... Монтаж 31BandGEQ в стойке.
- Кнопка Flex15GEQ ..... Монтаж Flex15GEQ в стойке.
- Кнопка EFFECT...... Монтаж эффекта в стойке.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении объекта, смонтированного в стойке, подключение входов и выходов отменяется.

#### (4) Кнопка CANCEL (отмена)

Отмена изменений, внесенных в рабочем окне RACK MOUNTER, и закрытие окна.

#### **5** Кнопка ОК

Применение изменений, внесенных в рабочем окне RACK MOUNTER, и закрытие окна.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Имейте в виду, что если удалить GEQ или эффект, смонтированный в стойке, и закрыть окно, все изменения параметров для этого GEQ или эффекта сбрасываются. Если окно еще не закрыто, можно восстановить настройки параметров, повторно смонтировав тот же GEQ или эффект.
- Для отображения рабочего окна RACK MOUNTER (монтаж в стойке) можно также нажать на свободную стойку в поле GEQ/EFFECT.

- **4.** Используйте кнопки MODULE SELECT (выбор модуля) для выбора объекта, который нужно смонтировать, а затем нажмите кнопку OK.
- 5. Чтобы выбрать источник входного сигнала для стойки, нажмите кнопку INPUT РАТСН (подключение на входе), соответствующую этой стойке.

Появляется рабочее окно CH SELECT (выбор канала), в котором можно выбрать источник входного сигнала для стойки. Переключитесь на требуемый список и выберите канал источника входного сигнала, который нужно подключить.

После выбора источника входного сигнала в рабочем окне CH SELECT появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение. Чтобы подтвердить операцию, нажмите кнопку OK.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно изменить настройки таким образом, чтобы диалоговое окно с запросом на подтверждение не отображалось (см. стр. 169).
- Обычно для входа любой стойки можно указать два канала. Однако в случае 31BandGEQ можно использовать только один канал.



#### 1) Список для выбора категории

Служит для выбора категории канала в рабочем окне.

- **MIX/MATRIX**...... MIX 1–24, MATRIX 1–8<sup>\*1,\*2</sup>
- **ST/MONO**...... STEREO L/R, MONO \*1, \*2
- **INSERT OUT 1–32**...... CH 1–32 <sup>\*1</sup>
- **INSERT OUT 33-64** ...... CH 33-64 \*1
- **INSERT OUT 65–72** ...... CH 65–72<sup>\*1</sup>
- INSERT OUT MIX/MATRIX ...... MIX 1-24, MATRIX 1-8
- INSERT OUT ST/MONO ..... STEREO L/R, MONO
- \*1. Не отображается для стойки GEQ 1–16 RACK.
- \*2. Не отображается для стойки PREMIUM 3–8 RACK. Отображается только для стойки PREMIUM 1–2 RACK.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться каналы, отсутствующие на этих моделях.

#### (2) Кнопки выбора канала

Эти кнопки служат для выбора канала источника входного сигнала.

#### **③ Кнопка CLOSE (закрыть)**

Закрытие рабочего окна.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании GEQ подключение к входу или выходу вставки приведет к автоматическому назначению другой точки подключения к той же стойке. Также автоматически включается режим вставки. Кроме того, если пользователь отменит выход или вход вставки для GEQ, автоматически отменяется другая точка подключения и одновременно режим вставки автоматически выключается. Подробнее о входах/ выходах вставок см в разделе «Вставка внешнего устройства в канал» на стр. 21.

### **6.** Чтобы выбрать выходной источник для стойки, нажмите кнопку OUTPUT, соответствующую этой стойке.

Появляется рабочее окно CH SELECT (выбор канала), в котором можно выбрать место назначения выходного сигнала для стойки. При необходимости переключите список элементов и выберите место назначения выходного сигнала, которое нужно использовать.

После выбора места назначения выходного сигнала в рабочем окне CH SELECT появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение изменения. Чтобы подтвердить изменение, нажмите кнопку OK.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно настроить систему так, чтобы диалоговое окно с запросом на подтверждение не отображалось (см. стр. 169).
- Обычно для выхода стойки можно указать два канала, однако в случае 31BandGEQ можно использовать только один канал.



#### (1) Список для выбора категории

- Служит для выбора категории канала в рабочем окне.
- CH 1-32 ...... CH 1-32 \*1, \*2
- CH 33-64..... CH 33-64 \*1,\*2

- CH 65–72..... CH 65–72<sup>\*1,\*2</sup>
- **INSERT IN 1–32** ...... CH 1–32 \*1
- **INSERT IN 33-64**..... CH 33-64 \*1
- **INSERT IN 65-72**..... CH 65-72<sup>\*1</sup>
- INSERT IN MIX/MATRIX..... MIX 1–24, MATRIX 1–8
- INSERT IN ST/MONO..... STEREO L/R, MONO
- \*1. Не отображается для стойки GEQ 1–16 RACK.
- \*2. Не отображается для стойки PREMIUM 3–8 RACK. Отображается только для стойки PREMIUM 1–2 RACK.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- На моделях CL3/CL1 не будут отображаться каналы, отсутствующие на этих моделях.
- В случае использования данных настроек CL5 на модели CL3/CL1 или данных настроек CL3 на модели CL1, кнопки будут отображаться как перечеркнутые для каналов, которых нет на этой модели.

#### (2) Кнопки выбора канала

Эти кнопки служат для выбора места назначения выходного сигнала.

#### **③ Кнопка CLOSE (закрыть)**

Закрытие рабочего окна.

#### 7. Чтобы включить/выключить функцию Recall Safe (безопасное восстановление) для стойки, нажмите кнопку SAFE для этой стойки.

Если для стойки включена функция безопасного восстановления, содержимое и параметры этой стойки при загрузке сцены не изменяются. Подробнее о безопасном восстановлении см. в разделе «Использование функции Recall Safe (безопасное восстановление)» на стр. 88.

Обратите внимание, что настройки безопасного восстановления для каждой стойки не сохраняют подключения на входе и выходе применительно к данной стойке. Настройки безопасного восстановления применительно к подключениям должны осуществляться на канале источника входного сигнала или места назначения выходного сигнала.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Тип GEQ, эффекта или стойки Premium rack, смонтированного в каждой стойке, его настройки и подключения входного источника/места назначения выхода сохраняются как часть сцены.

### Операции с графическим эквалайзером

#### О графическом эквалайзере

На консоли серии CL можно смонтировать графический эквалайзер (GEQ) в стойках GEQ 1–16 и подключить его к выходу и входу вставки канала MIX/MATRIX или канала STEREO/MONO. Кроме того, можно смонтировать GEQ в стойке EFFECT 1–8 (FX 1–8) и подключить его к выходу и входу вставки входного канала, канала MIX/MATRIX или STEREO/MONO. Уровень усиления для каждой полосы можно настроить с помощью фейдеров и клавиш [ON] в секции Centralogic.

Предусмотрены два следующих типа GEQ.

#### 31BandGEQ

Это монофонический 31-полосный графический эквалайзер. Каждая полоса имеет ширину 1/3 октавы, настраиваемый диапазон усиления ±15 дБ, причем предусмотрена возможность настройки усиления всех 31 полос.



Если в стойке смонтирован 31BandGEQ, для ввода и вывода этой стойки можно использовать по одному каналу.

#### Flex15GEQ

Это монофонический 15-полосный графический эквалайзер. Каждая полоса имеет ширину 1/3 октавы, а настраиваемый диапазон усиления равен ±15 дБ. Flex15GEQ позволяет настраивать усиление для любых пятнадцати полос, совпадающих с полосами 31-полосного эквалайзера 31BandGEQ. (Если



использованы все пятнадцать полос настройки, то для регулировки усиления дополнительной полосы необходимо восстановить исходное состояние одной из ранее настроенных полос.) Стойка, в которой смонтирован Flex15GEQ, содержит два блока Flex15GEQ («А» и «В») и имеет два канала для ввода и вывода. Если смонтировать Flex15GEQ в каждой стойке, можно одновременно использовать до 48 модулей GEQ.

#### Вставка GEQ в канал

В данном разделе описана процедура вставки GEQ в выбранный канал для использования.

 Инструкции по монтажу GEQ в стойке и установке источника входного сигнала и места назначения выходного сигнала см. в шагах 1–6 раздела «Операции с виртуальной стойкой» на стр. 115.

В поле GEQ отображается стойка с примерной индикацией настроек GEQ и входного/ выходного уровней. Стойка, в которой смонтирован Flex15GEQ, содержит индикацию для двух модулей GEQ (А и В).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании стереоисточника можно смонтировать Flex15GEQ или смонтировать два модуля 31BandGEQ в соседних стойках с нечетным/четным номером). Это позволит связать два модуля GEQ на последующем этапе.

#### 2. В поле GEQ или EFFECT нажмите на стойку, в которой смонтирован GEQ.

Появляется рабочее окно GEQ, в котором можно отредактировать параметры графического эквалайзера.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Рабочие окна для 31BandGEQ и Flex15GEQ практически идентичны. Однако в окне Flex15GEQ отображаются два модуля GEQ (А и В), смонтированные в одной стойке.



#### 1 Вкладки выбора стоек

Служат для переключения стоек GEQ 1–8 и GEQ 9–16, а также эффектов EFFECT1–8. Для стойки, в которой смонтирован Flex15GEQ, вкладки подразделяются на два типа – хА и хВ (где х – номер стойки).

#### (2) Кнопка INPUT PATCH (подключение на входе)

Открывает рабочее окно CH SELECT (выбор канала), в котором можно выбрать источник входного сигнала для стойки. Процедура идентична используемой для кнопки INPUT PATCH (подключение на входе) в поле GEQ.

#### ③ Кнопка OUTPUT PATCH (подключение на выходе)

Открывает рабочее окно CH SELECT (выбор канала), в котором можно выбрать место назначения выходного сигнала для стойки. Процедура идентична используемой для кнопки OUTPUT PATCH (подключение на выходе) в поле GEQ.

#### ④ Кнопка GEQ LINK (связь GEQ)

Служит для связи соседних модулей GEQ.

В случае 31BandGEQ связываются модули GEQ в соседних стойках с нечетным/четным номером. В случае Flex15GEQ связываются GEQ (A) и GEQ (B) в пределах одной стойки.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопка GEQ LINK отображается только в том случае, если связь возможна.

#### (5) Кнопка FLAT (выравнивание)

Возвращает настройки всех полос частот GEQ, выбранного в настоящий момент, на 0 дБ.

#### **⑥ Кнопка GEQ ON/OFF**

Включение и выключение GEQ, выбранного в настоящий момент.

#### 3. При использовании стереоисточника свяжите два модуля GEQ.

Кнопку GEQ LINK можно использовать, если выбран 31BandGEQ или Flex15GEQ для соседних стоек с нечетным/четным номером. При нажатии этой кнопки появляется следующее рабочее окно. Чтобы включить связь, нажмите любую кнопку, кроме кнопки CANCEL (отмена). В рабочем окне содержатся следующие объекты.



#### Кнопка GEQ х→у («х» и «у» – номер стойки либо номер стойки и буква А или В)

Параметры стойки «х» копируются в «у», а затем устанавливается связь.

#### ② Кнопка GEQ у→х

Параметры стойки «у» копируются в «х», а затем устанавливается связь.

#### **3 Кнопка RESET BOTH (сбросить обе)**

Параметры обеих стоек инициализируются, а затем устанавливается связь.

#### ④ Кнопка CANCEL (отмена)

Отмена связи и закрытие рабочего окна.

Если модули GEQ связаны, в поле GEQ отображается значок, указывающий на наличие связи.



#### 4. Нажмите кнопку GEQ ON/OFF для включения GEQ.

Включив GEQ, настройте полосы частот для GEQ.

Подробнее о работе с GEQ см. в следующем разделе «Использование 31BandGEQ» на стр. 120 или в разделе «Использование Flex15GEQ» на стр. 121.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Входной и выходной уровни GEQ можно увидеть в стойке в поле GEQ.

#### Использование 31BandGEQ

Настройка 31BandGEQ производится с помощью фейдеров 1–8 и клавиш [ON] в секции Centralogic.

1. Инструкции по монтажу 31BandGEQ в стойке и установке источника входного сигнала и места назначения выходного сигнала см. в шагах 1–6 раздела «Операции с виртуальной стойкой» на стр. 115.

Стойка, в которой смонтирован 31BandGEQ, содержит примерную индикацию настроек, а также входного и выходного уровней.

2. В поле GEQ или EFFECT нажмите на стойку, в которой смонтирован 31BandGEQ.

Появляется рабочее окно GEQ. Вкладки в рабочем окне GEQ позволяют переключаться между восемью стойками.



#### (1) График эквалайзера

Служит для индикации приблизительного отклика текущего 31BandGEQ.

#### 2 Фейдеры

Обеспечивают индикацию величины усиления и ослабления для каждой полосы 31BandGEQ. Фактические значения отображаются в числовых полях ниже.

#### ③ Поле FADER ASSIGN (назначение фейдера)

В этом поле можно выбрать группу полос, которыми будут управлять фейдеры в секции Centralogic.

- **3.** Для включения 31BandGEQ нажмите кнопку GEQ ON/OFF.
- **4.** Нажмите одну из кнопок в поле FADER ASSIGN, чтобы выбрать группу полос, которыми будут управлять фейдеры в секции Centralogic.

Кнопки в поле FADER ASSIGN соответствуют следующим группам полос.

20–100	Восемь полос 20,0 Гц – 100 Гц
63–315	Восемь полос 63,0 Гц – 315 Гц
200–1k	Восемь полос 200 Гц – 1,00 кГц
630–3.15k	Восемь полос 630 Гц – 3,15 кГц
2k–10k	Восемь полос 2,00 кГц – 10,0 кГц
4k-20k	Восемь полос 4,00 кГц – 20,0 кГц

Если нажать одну из этих кнопок, фейдеры для выбранных полос частот выделяются на экране белым цветом, и номера соответствующих фейдеров отображаются в секции Centralogic. Теперь можно использовать фейдеры в секции Centralogic для настройки этих полос частот.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Описанная выше операция возможна даже в том случае, если секция Centralogic заблокирована. После выключения кнопки в поле FADER ASSIGN (назначения фейдера) она возвращается в заблокированное состояние.

#### 5. Отрегулируйте положение фейдеров в секции Centralogic.

Соответствующий диапазон частот будет усиливаться или ослабляться.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Когда фейдер в секции Centralogic находится в центральном (нейтральном) положении, индикатор на соответствующей клавише [ON] не горит. Это означает, что настройка соответствующей полосы не изменяется. Если даже незначительно поднять или опустить фейдер, клавиша [ON] загорается, указывая на изменение настройки полосы. Если нажать горящую клавишу [ON], чтобы она погасла, соответствующая полоса сразу же возвращается в нейтральное состояние.

#### 6. Повторно выполните шаги 4 и 5 для настройки каждой полосы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если переключить экран на другое окно или стойку, настройки фейдеров в секции Centralogic принудительно отменяются. Однако если снова отобразить ту же стойку, для фейдеров автоматически назначается группа полос, которая настраивалась ранее.

#### 7. Закончив настройку, отключите кнопки в поле FADER ASSIGN.

Фейдеры и клавиши [ON] в секции Centralogic возвращаются в предыдущий режим работы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При закрытии рабочего окна GEQ кнопки в поле FADER ASSIGN автоматически выключаются.

# 8. Если требуется скопировать настройки отображаемого 31BandGEQ в GEQ на другой стойке или инициализировать настройки, используйте кнопки инструментов в верхней части рабочего окна.

Подробнее об использовании этих кнопок см. раздел «Использование кнопок инструментов» в отдельном руководстве пользователя.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В эквалайзер Flex15GEQ можно скопировать только настройки эквалайзера 31BandGEQ, использующего не более 15 полос частот.
- Настройки GEQ в любой момент можно сохранить и загрузить, используя специальную библиотеку.

#### Использование Flex15GEQ

Настройку Flex15GEQ можно производить с помощью фейдеров 1–8 и клавиш [ON] в секции Centralogic.

#### 1. Инструкции по монтажу Flex15GEQ в стойке и установке источника входного сигнала и места назначения выходного сигнала см. в шагах 1–6 раздела «Операции с виртуальной стойкой» на стр. 115.

Стойка, в которой смонтирован Flex15GEQ, содержит индикацию для двух модулей GEQ (A и B).



#### ПРИМЕЧАНИЕ

При монтаже Flex15GEQ в одну стойку помещаются два монофонических модуля 31BandGEQ. Однако для каждого модуля можно настроить только до пятнадцати полос частот.

#### 2. Нажмите на стойку, в которой смонтирован Flex15GEQ.

Появляется рабочее окно GEQ (А) или GEQ (В).



Этот такое же окно как 31BandGEQ, за исключением поля AVAILABLE BANDS (доступно полос) с индикацией в реальном времени числа дополнительных полос (максимально 15), которыми можно управлять в текущем GEQ.

Для стойки, в которой смонтирован Flex15GEQ, вкладки переключения подразделяются на два типа – хА и хВ (где х – это номер стойки).

#### 3. Для включения Flex15GEQ нажмите кнопку GEQ ON/OFF.

 Нажмите одну из кнопок в поле FADER ASSIGN (назначение фейдера), чтобы выбрать группу полос, которыми будут управлять фейдеры в секции Centralogic.

Подробнее о полосах, соответствующих каждой кнопке в поле FADER ASSIGN, см. шаг 4 в разделе «Использование 31BandGEQ» на стр. 120.

Если нажать одну из этих кнопок, фейдеры для выбранных полос частот выделяются на сенсорном экране белым цветом, и номера соответствующих фейдеров отображаются в секции Centralogic. Теперь можно использовать фейдеры в секции Centralogic для настройки этих полос частот.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Описанная выше операция возможна даже в том случае, если секция Centralogic заблокирована. После выключения кнопки в поле FADER ASSIGN (назначения фейдера) фейдеры возвращаются в заблокированное состояние.

#### 5. Отрегулируйте положение фейдеров в секции Centralogic.

Для каждого из двух модулей Flex15GEQ (А и В) можно управлять не более чем пятнадцатью полосами.

Поле AVAILABLE BANDS (доступно полос) в поле FADER ASSIGN служит для индикации в реальном времени числа дополнительных полос, которыми можно управлять в текущем GEQ. Если использованы все пятнадцать полос, для управления любой другой полосой необходимо вернуть одну из использованных полос в нейтральное положение.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Клавиша [ON] загорается, даже если незначительно поднять или опустить фейдер. Это указывает на изменение настройки соответствующей полосы.
- Чтобы быстро вернуть усиленную или ослабленную полосу в нейтральное положение, нажмите соответствующую клавишу [ON] в секции Centralogic, чтобы она погасла.
- 6. Повторно выполните шаги 4 и 5 для настройки до пятнадцати полос.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если переключиться на отображение другого экрана, назначения фейдеров для секции Centralogic принудительно отменяются. Однако если снова отобразить ту же стойку, для фейдеров автоматически назначается группа полос, настраиваемая ранее.

7. Закончив настройку, отключите кнопки в поле FADER ASSIGN.

Фейдеры и клавиши [ON] в секции Centralogic возвращаются в предыдущий режим работы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При закрытии рабочего окна GEQ кнопки в поле FADER ASSIGN автоматически выключаются.

# 8. Если требуется скопировать настройки отображаемого Flex15GEQ в GEQ на другой стойке или инициализировать настройки, используйте кнопки инструментов в верхней части рабочего окна.

Подробнее об использовании этих кнопок см. раздел «Использование кнопок инструментов» в отдельном руководстве пользователя.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки GEQ можно сохранить и загрузить, используя специальную библиотеку.

### О внутренних эффектах

Внутренние эффекты на консоли серии CL можно монтировать в стойках EFFECT 1–8 и подключать к выходу выходного канала или входу входного канала либо вставлять в канал. Для каждого эффекта, смонтированного в стойке, можно выбрать один из 54 типов эффектов. По умолчанию сигналы из каналов MIX 17–24 поступают на входы стоек 1–8, а затем с выходов стоек поступают в канал ST IN 1–8 (L/R).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые типы эффектов можно монтировать только в стойке 1, 3, 5 или 7.

Чтобы использовать внутренний эффект с помощью передачи и возврата сигналов, назначьте выход канала МІХ для входа эффекта, а выход эффекта для входного канала. В этом случае соответствующий выходной канал используется как основной канал для передачи сигнала на эффект, а входной канал – как канал для обратного сигнала с эффекта.



Альтернативно можно назначить вход и выход внутреннего эффекта для выхода/входа вставки нужного канала (кроме канала ST IN), чтобы вставить эффект в этот канал.



\* За исключением канала ST IN

Внутренние эффекты подразделяются на две группы: эффекты «типа STEREO» (2 входа/2 выхода), которые обрабатывают входные сигналы каналов L/R (левого и правого) независимо, и эффекты «типа MIX» (1 вход/2 выхода), которые объединяют два канала перед обработкой. Если сигналы назначены для обоих входов эффекта (L и R), способ обработки каналов L/R зависит от выбранного типа эффекта (Stereo или Mix).

#### Эффекты типа STEREO



#### Эффекты типа MIX



Если сигнал назначен только для одного из двух входов эффекта, он обрабатывается как моновход/стереовыход независимо от выбранного типа эффекта (STEREO или MIX). Но учтите, что это не применимо к COMP276, COMP276S, COMP260, COMP260S, EQUALIZER601 и OPENDECK.



## Использование внутреннего эффекта с помощью передачи и возврата

В этом разделе описано использование шины MIX в качестве шины передачи сигналов на эффект и использование канала ST IN в качестве канала возврата сигналов с эффекта, что позволяет использовать эффект в конфигурации передачи и возврата.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если нужно использовать шину MIX в качестве шины передачи сигналов на эффект, установите для шины тип «VARI» (переменный). Это позволит настроить уровень передачи отдельно для каждого входного канала.
- Если нужно вводить сигналы на эффект в стереофоническом режиме, удобнее назначить тип стерео для шины MIX, являющейся местом назначения передачи. (Подробнее о назначении шин см. в разделе "Основные параметры для шин MIX и MATRIX" на стр. 202.).
- 1. Для монтажа эффекта в стойку выполните шаги 1–3, приведенные в разделе «Операции с виртуальной стойкой» на стр. 115.

Стойка, в которой смонтирован эффект, содержит индикацию используемого типа эффекта, числа входов и выходов, а также уровней до и после эффекта.



**2.** Нажмите кнопку INPUT PATCH L, чтобы открыть рабочее окно CH SELECT (выбор канала), и выберите канал MIX в качестве источника входного сигнала для стойки.

Подробнее о рабочем окне CH SELECT см. шаг 5 в разделе «Операции с виртуальной стойкой» на стр. 115. Выход канала МІХ, используемого для передачи сигнала на эффект, сейчас назначен для входа L эффекта.

При использовании стере<br/>оисточника назначьте сигналы L/R стере<br/>оканала MIX для входов L/R стойки.

#### **3.** Нажмите кнопку OUTPUT PATCH L (выход левого канала), чтобы открыть временное рабочее окно выбора входного канала INPUT CH SELECT, и выберите вход L нужного канала ST IN в качестве места выхода для стойки.

Подробнее о рабочем окне CH SELECT см. шаг 6 в разделе «Операции с виртуальной стойкой» на стр. 115. Вход L канала ST IN, используемого как канал, на который возвращается сигнал с эффекта, сейчас назначен для выхода L эффекта.

Если выход эффекта используется в стереофоническом режиме, таким же способом назначьте вход R того же канала ST IN для выхода R стойки.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для эффекта можно выбрать несколько мест назначения выходного сигнала.

#### 4. Нажмите стойку, в которой смонтирован эффект.

Появляется рабочее окно EFFECT (эффект), в котором можно отредактировать параметры эффекта.



#### () Кнопки INPUT PATCH (подключение на входе)

Нажав эти кнопки, можно открыть рабочее окно CH SELECT (выбор канала). Процедура идентична используемой для кнопки INPUT (входной канал) в поле GEQ.

#### (2) Кнопки OUTPUT PATCH (подключение на выходе)

Нажав эти кнопки, можно открыть рабочее окно CH SELECT (выбор канала). Процедура идентична используемой для кнопки OUTPUT (выходной канал) в поле GEQ.

#### ③ Входной/выходной индикаторы

Индикация уровня сигналов до и после эффекта.

#### ④ Регулятор MIX BAL.

Служит для настройки баланса между исходным звуком и звуком эффекта, включаемым в выходной сигнал из эффекта. Нажав на регулятор, можно настроить его значение с помощью соответствующего многофункционального регулятора.

### **5.** При необходимости отрегулируйте положение регулятора MIX BAL., используя многофункциональный регулятор.

Отрегулируйте баланс между исходным звуком и звуком эффекта, включаемым в выходной сигнал из эффекта. Этот параметр доступен для всех типов эффектов.

При использовании эффекта через передачу и возврат установите для этого параметра значение 100 % (только звук эффекта).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее о настройке параметров эффектов см. в разделе «Редактирование параметров внутреннего эффекта» на стр. 125.

**6.** Чтобы настроить уровень передачи на эффект для входного канала, используйте клавиши выбора банков в секции Centralogic для открытия экрана OVERVIEW (обзор), содержащего входной канал, которым нужно управлять.



7. С помощью клавиш MIX1-16, MIX17-24 и MATRIX в секции SELECTED CHANNEL (верхняя панель) можно отобразить в поле SEND шину MIX, подключенную при передаче эффекта.

Можно также использовать кнопки MIX1-16, MIX17-24 и MATRIX на экране SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала) для переключение отображаемой шины.

8. Нажав регулятор ТО MIX SEND LEVEL (уровень передачи на MIX), соответствующий нужной шине MIX, поворачивайте многофункциональный регулятор, чтобы настроить уровень передачи сигнала, передаваемого из каждого канала на шину MIX.

В этом состоянии можно настроить уровень передачи сигнала, передаваемого из входного канала во внутренний эффект. Тем же способом настройте уровень передачи других входных каналов.

При повторном нажатии выбранного регулятора появляется рабочее окно MIX SEND (8-канальное) для шины MIX, являющейся местом назначения передачи. В этом рабочем окне содержатся переключатели (вкл./выкл.) для сигналов, передаваемых из каждого канала на соответствующую шину. Кроме того, в этом окне можно выбрать точку передачи (PRE или POST) (см. стр. 41).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На этом этапе следует убедиться, что уровень передачи с канала ST IN, выбранного на шаге 3, на соответствующую шину MIX задан как –∞ дБ. Если повысить этот уровень передачи, выходной сигнал эффекта будет возвращаться на вход этого же эффекта, что может вызывать осцилляцию.

9. Чтобы настроить главный уровень передачи на эффект, назначьте для секции Centralogic канал MIX, указанный в качестве источника входного сигнала для стойки на шаге 2, и настройте соответствующий фейдер.

Задайте максимально высокий уровень, не позволяющий сигналу после эффекта достигать точки перегрузки.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В правом верхнем углу рабочего окна EFFECT предусмотрена индикация входного и выходного уровней.

10. Чтобы настроить уровень обратного сигнала из эффекта, используйте канал ST IN, выбранный в качестве места назначения выходного сигнала для стойки на шаге 3.

#### Вставка внутреннего эффекта в канал

В этом разделе описано, как вставить эффект в канал, назначив вход/выход внутреннего эффекта для входа/выхода нужного канала (кроме канала ST IN).

1. Для монтажа эффекта в стойку выполните шаги 1–3, приведенные в разделе «Операции с виртуальной стойкой» на стр. 115.

Стойка, в которой смонтирован эффект, содержит индикацию используемого типа эффекта, числа входов и выходов, а также уровней до и после эффекта.

**2.** Нажмите сторону L кнопки INPUT PATCH, чтобы открыть временное рабочее окно выбора выходного канала CH SELECT, и выберите выход вставки канала в качестве входного источника.

Подробнее о рабочем окне CH SELECT см. шаг 5 в разделе «Операции с виртуальной стойкой» на стр. 115. Выход вставки сейчас назначен для входа L эффекта.

**3.** Нажмите сторону L кнопки OUTPUT PATCH, чтобы открыть рабочее окно CH SELECT, и выберите вход вставки того же канала в качестве места назначения выходного сигнала.

Подробнее о рабочем окне CH SELECT см. шаг 6 в разделе «Операции с виртуальной стойкой» на стр. 115. Вход вставки сейчас назначен для выхода L эффекта. При вставке эффекта в канал, работающий со стереоисточником, назначьте выход/вход вставки канала R для входа и выхода R.

**4.** С помощью клавиш выбора банков в секции Centralogic откройте экран OVERVIEW (обзор) для канала, в который нужно вставить эффект.

### **5.** Нажмите поле INSERT/DIRECT OUT (вставка/прямой вывод), чтобы открыть рабочее окно INSERT/DIRECT OUT.

Убедитесь, что для стойки, в которую осуществляется вставка, выбраны входной и выходной порты. Подробнее о входах/выходах вставок см в разделе «Вставка внешнего устройства в канал» на стр. 21.

#### **б.** Включите кнопку INSERT ON/OFF для канала, в который вставлен эффект.

Если она выключена, нажмите ее, чтобы включить. В этом состоянии вставка эффекта для соответствующего канала включена.

- 7. В области доступа к функциям нажмите кнопку RACK (стойка), чтобы открыть окно VIRTUAL RACK (виртуальная стойка) и выберите вкладку EFFECT (эффект) для отображения поля EFFECT.
- 8. Нажмите стойку эффекта, которая вставлена в канал. Появляется рабочее окно EFFECT.

В этом рабочем окне можно отредактировать параметры эффекта.

9. Выберите тип эффекта и отредактируйте параметры эффекта.

Подробнее о редактировании параметров эффекта см. в разделе «Редактирование параметров внутреннего эффекта».

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В правом верхнем углу рабочего окна EFFECT предусмотрена индикация уровней до и после эффекта.
- Настройте главный уровень передачи на эффект и параметры эффекта таким образом, чтобы сигнал не достигал точки перегрузки на входе или выходе эффекта.
- **10.** Используя фейдер канала, выбранного как место назначения выходного сигнала стойки на шаге 3, настройте нужный уровень.

#### Редактирование параметров внутреннего эффекта

В этом разделе описано, как изменить тип эффекта и отредактировать его параметры.

1. Для монтажа эффекта в стойку выполните шаги 1–3, приведенные в разделе «Операции с виртуальной стойкой» на стр. 115.

Стойка, в которой смонтирован эффект, отображает следующую информацию.



#### 1) Название/тип эффекта

Отображается название, используемый тип и графическое представление эффекта. Также показано число входных/выходных каналов (1 IN/2 OUT (1 вх./2 вых.) или 2 IN/2 OUT (2 вх./2 вых.)) этого эффекта.

#### 2 Входной/выходной индикаторы

Индикация уровня сигналов до и после эффекта.

### **2.** Нажмите стойку, в которой смонтирован эффект, для редактирования его параметров.

Появляется рабочее окно EFFECT (эффект), в котором можно отредактировать параметры эффекта. Вкладки во временном рабочем окне EFFECT позволяют переключаться между восемью стойками (EFFECT 1 – EFFECT 8).



() Кнопки INPUT PATCH (подключение на входе)

Нажав эти кнопки, можно открыть рабочее окно CH SELECT (выбор канала).

#### (2) Кнопки OUTPUT PATCH (подключение на выходе)

Нажав эти кнопки, можно открыть рабочее окно CH SELECT (выбор канала).

#### ③ Поле типа эффекта

Отображается название, используемый тип и графическое представление эффекта. Также показано число входных и выходных каналов (1 IN/2 OUT (1 вх./2 вых.) или 2 IN/2 OUT (2 вх./2 вых.)) этого эффекта. Нажмите это поле, чтобы открыть рабочее окно EFFECT TYPE (тип эффекта), в котором можно выбрать тип эффекта.

#### ④ Кнопка EFFECT CUE (контроль эффекта)

Включает контрольный мониторинг выходного сигнала эффекта, отображаемого в настоящий момент. Функция Сue (контроль) действительна только во время отображения этого экрана. Она автоматически отменяется при переключении на другой экран.

#### **(5)** Поле специальных параметров

Отображаются специальные параметры для некоторых типов эффектов.

**(6)** Кнопка BYPASS (обход)

Обеспечивает временный обход эффекта.

#### 7 Входной/выходной индикаторы

Индикация уровня сигналов до и после эффекта.

#### (8) Поле параметров эффекта

В этой области отображаются параметры выбранного в настоящий момент типа эффекта. Нажав регулятор в этом поле, можно с помощью многофункциональных регуляторов настроить соответствующий горизонтальный ряд регуляторов.

Кроме того, предусмотрена тонкая настройка. Для этого нужно поворачивать регулятор, удерживая его нажатым.

#### (9) Вкладки выбора стоек

Служат для переключения стоек EFFECT 1-8.

**3.** Чтобы изменить тип эффекта, нажмите поле типа эффекта для открытия рабочего окна EFFECT TYPE (тип эффекта).

Нажмите новый тип эффекта, чтобы его выбрать.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Кроме того, можно изменить тип эффекта, загрузив настройку из библиотеки.
- Типы эффектов «HQ.PITCH» и «FREEZE» можно использовать только в стойках 1, 3, 5 или 7. Кроме того, даже при копировании этих двух типов эффектов их будет невозможно вставить в стойки 2, 4, 6 или 8.
- **4.** Для редактирования параметров эффекта нажмите регулятор в поле параметров эффекта и поверните соответствующий многофункциональный регулятор.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее о параметрах каждого типа эффекта см. «Приложение» (см. стр. 233).

**5.** При необходимости отредактируйте настройки в поле специальных параметров. Ниже приведены примеры параметров, которые могут отображаться в поле специальных параметров для некоторых типов эффектов.

#### 🔳 ТЕМРО (темп)

Отображается, если выбран эффект типа темпа или модуляции.

#### (1) Кнопка MIDI CLK (МIDI-синхронизация)

Если включить эту кнопку, параметр ВРМ (долей в минуту) этого эффекта настраивается в соответствии с темпом в сообщениях MIDI-синхронизации, поступающих из MIDI-порта.



#### PLAY/REC (воспроизведение/запись)

Отображается, если выбран тип эффекта FREEZE.

#### **(1)** Кнопка PLAY/кнопка REC

Служат для записи (сэмплирования) и воспроизведения при использовании эффекта FREEZE. Подробные инструкции см. в разделе «Использование эффекта Freeze» на стр. 129.



(2)

(1)

SOLO-

HIGH

MID

LOW

#### SOLO (соло)

Отображается, если выбран тип эффекта M.BAND DYNA. или M.BAND COMP.

#### (1) Кнопки HIGH/MID/LOW

Разрешают прохождение только выбранной полосы частот (разрешен выбор нескольких элементов).

#### 2 Индикаторы снижения усиления

Индикация величины снижения усиления для каждой полосы.

#### Индикатор снижения усиления

Отображается, если выбран тип эффекта Comp276/276S или Comp260/260S.

1 Индикаторы снижения усиления

Индикация величины снижения усиления, применяемая компрессором.



#### 🔳 Туре (тип)

Это поле отображается, если в качестве типа эффекта выбран Equalizer601.

#### (1) Кнопка DRIVE / кнопка CLEAN

 DRIVE

 CLEAN

 FLAT

TYPE

Служат для выбора одного из двух типов эквалайзеров, реализующих различные эффекты.

DRIVE (возбуждение) эмулирует частотную характеристику аналоговых цепей, возбуждая звуковые колебания, улучшающие аналоговые характеристики путем добавления некоторых искажений.

CLEAN (чистый) эмулирует изменения в частотных характеристиках, типичные для аналоговых цепей, создавая неискаженный звуковой сигнал, по существу являющийся цифровым.

#### (2) Кнопка FLAT (выравнивание)

Служит для сброса усиления всех полос частот до уровня 0 дБ.

### **6.** Для мониторинга выходного сигнала отображаемого в настоящий момент эффекта включите кнопку EFFECT CUE (контроль эффекта), нажав на нее.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если установлен режим контроля MIX CUE, осуществляется мониторинг всех каналов, для которых включена клавиша CUE. Но если включена кнопка EFFECT CUE, осуществляется мониторинг только выходного сигнала эффекта. (Включенные ранее клавиши [CUE] временно отменяются.)

- **7.** Для обхода эффекта, отображаемого в настоящий момент, включите кнопку BYPASS, нажав на нее.
- 8. Если требуется скопировать настройки отображаемого эффекта в эффект на другой стойке или инициализировать настройки, используйте кнопки инструментов в верхней части рабочего окна.

Подробнее об использовании этих кнопок см. раздел «Использование кнопок инструментов» в отдельном руководстве пользователя.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки эффекта можно сохранить или загрузить, используя библиотеку эффектов.

#### Использование функции Тар Тетро (собственный темп)

Функция «Тар Тетро» позволяет указать время задержки для эффекта задержки или скорость модуляции для эффекта модуляции, нажимая клавишу с нужным интервалом. Для использования необходимо назначить функцию Тар Тетро клавише USER DEFINED, а затем нажимать эту клавишу.

**1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.



**2.** В левой верней части экрана нажмите кнопку USER SETUP (настройка пользователя), чтобы открыть рабочее окно USER SETUP.

Данное окно содержит несколько страниц, переключаться между которыми можно с помощью вкладок, расположенных в нижней части окна.



### **3.** Нажмите вкладку USER DEFINED KEYS (определяемые пользователем клавиши) для выбора страницы USER DEFINED KEYS.

На странице USER DEFINED KEYS можно назначить функции для клавиш USER DEFINED [1]–[16].

USER SE	TUP				×
USER DE	FINED KEYS	<u>for Administrator</u>			
	1	SENDS ON FADER MTRX1	2	SENDS ON FADER MTRX2	
	3	PAGE CHANGE BOOKMARK	4	PAGE CHANGE BOOKMARK	
	5	PAGE CHANGE BOOKMARK	6	PAGE CHANGE BOOKMARK	
	7	PAGE CHANGE BOOKMARK	8	ALTERNATE FUNCTION UNLATCH	
	9	MUTE MASTER MUTE GROUP 1	10	MUTE MASTER MUTE GROUP 2	
	11	HOME	12	TALKBACK TALKBACK ON UNLATCH	
	13		14		
	15		16		
PREFER		DEFINED USER DEFIN KEYS KNOBS		ADER USER LEVEL	FOR GUEST

**4.** Нажмите всплывающую кнопку клавиши USER DEFINED, для которой нужно назначить функцию Тар Tempo.

Появляется рабочее окно USER DEFINED KEY SETUP (настройка определяемых пользователем клавиш).

5. Выберите «ТАР ТЕМРО» в столбце FUNCTION (функция), выберите CURRENT PAGE (текущая страница) в столбце PARAMETER 1 (параметр 1) и нажмите кнопку OK.

Используйте кнопки **↑**/**↓** или многофункциональные регуляторы для выбора объекта в каждом столбце. Нажмите кнопку ОК. Функция Тар Тетро назначается для клавиши USER DEFINED, выбранной на шаге 4, и снова отображается страница USER DEFINED KEY SETUP.

USER DEFINED KEY SETUP							
Select Parameters for USER DEFINED KEY [No.13].							
FUNCTION	PARAMETER 1						
SET BY SEL	CURRENT PAGE						
SET DEFAULT VALUE	EFFECT RACK 1						
SET NOMINAL VALUE	EFFECT RACK 2						
TALKBACK	EFFECT RACK 3						
TAP TEMPO	EFFECT RACK 4						
	EFFECT RACK 5						
	EFFECT RACK 6						
	EFFECT RACK 7						
	EFFECT RACK 8						
<b>†</b>							
CANCEL							

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в столбце PARAMETER 1 выбрать параметр «CURRENT PAGE», функцию Тар Тетро можно будет использовать для отображаемого в настоящий момент эффекта (стойки).
- Если в столбце PARAMETER 1 выбрать параметр «RACK х» (стойка х), где х номер 1–8, функцию Тар Тетро будет можно использовать только для конкретного эффекта (стойки).
- Подробнее о клавишах USER DEFINED см. в разделе «Клавиши USER DEFINED (определяемые пользователем)» на стр. 169.
- 6. В области доступа к функциям нажмите кнопку RACK (стойка), чтобы открыть окно VIRTUAL RACK (виртуальная стойка) и выберите вкладку EFFECT (эффект) для отображения поля EFFECT.
- **7.** Нажмите на стойку, в которой смонтирован эффект, нуждающийся в управлении. Появляется рабочее окно EFFECT.

8. Нажав поле типа эффекта, откройте рабочее окно EFFECT TYPE (тип эффекта) и выберите тип эффекта, содержащий параметр BPM.

Параметр ВРМ входит в состав параметров эффектов типа задержки и модуляции; он позволяет задать время задержки и скорость модуляции.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее о параметрах каждого типа эффекта см. «Приложение» (см. стр. 233).



#### **9.** Включите параметр SYNC (синхронизация).

**10.** Повторно нажимайте в нужном темпе клавишу USER DEFINED, для которой назначена функция Тар Тетро.

Вычисляется средний интервал (BPM) между нажатиями клавиши, и это значение применяется для параметра BPM.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если среднее значение выходит за пределы диапазона 20–300 ВРМ (ударов в минуту), оно игнорируется.
- Если включить кнопку MIDI CLK (MIDI-синхронизация) в поле специальных параметров, значение параметра ВРМ будет изменяться в соответствии с сообщениями MIDIсинхронизации, принимаемыми из MIDI-порта.

#### Использование эффекта Freeze

В этом разделе описано использование эффекта типа «FREEZE», который реализует функции простого сэмплера. При выборе этого типа эффекта можно выполнять операции на экране для записи (сэмплирования) и воспроизведения звука.

- 1. В области доступа к функциям нажмите кнопку RACK (стойка), чтобы открыть окно VIRTUAL RACK (виртуальная стойка) и выберите вкладку EFFECT (эффект) для отображения поля EFFECT.
- **2.** Смонтируйте эффект в стойке 1, 3, 5 или 7.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Типы эффектов «FREEZE» и «HQ.PITCH» можно использовать только в стойках 1, 3, 5 или 7.

- **3.** Нажмите на стойку, в которой смонтирован эффект, нуждающийся в управлении. Появляется рабочее окно EFFECT.
- **4.** Нажав поле типа эффекта, откройте рабочее окна EFFECT TYPE (тип эффекта) и выберите «FREEZE».

Если выбран эффект типа «FREEZE», в поле специальных параметров отображаются кнопка PLAY (воспроизведение), кнопка REC (запись) и индикатор выполнения.



- () Кнопка PLAY (воспроизведение)
- (2) Кнопка REC (запись)
- Э Индикатор выполнения

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Вместо переключения типа эффекта можно загрузить настройки для типа эффекта FREEZE из библиотеки эффектов.

### **5.** Чтобы начать запись (сэмплирование), нажмите кнопку REC, а затем нажмите кнопку PLAY.

Начинается запись сигнала, который подается на вход эффекта. Индикатор выполнения показывает ход выполнения записи. По истечении фиксированного времени кнопки автоматически выключаются.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка параметров в окне позволяет более точно задать время записи, а также способы, используемые для начала записи и воспроизведения сэмпла. Подробнее об этих параметрах см. «Приложение» (см. стр. 242).

**б.** Для воспроизведения записанного сэмпла нажмите кнопку PLAY (воспроизведение).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Сэмплированные данные стираются в случае записи другого сэмпла, изменения эффекта или выключения питания модуля CL.

### Использование Premium Rack

#### Сведения о Premium Rack

Консоль серии CL оснащена процессорами, которые достоверно подражают избранным аналоговым процессорам, реализованными в новом модуле Premium Rack, как и графическим эквалайзером и встроенными эффектами. В модуле Premium Rack используется технология VCM, которая моделирует аналоговые схемы на уровне компонентов для точного представления изумительных аналоговых звуков.

Premium Rack предоставляет 6 типов процессоров.

Название	Принципы работы
Portico 5033	Моделирует аналоговый 5-полосный эквалайзер RND.
Portico 5043	Моделирует аналоговый компрессор/лимитер RND.
U76	Моделирует типичный старинный компрессор/лимитер.
Opt-2A	Моделирует классический ламповый компрессор (оптического типа).
EQ-1A	Моделирует классический ламповый старинный эквалайзер пассивного типа.
Dynamic EQ	Новый эквалайзер, который обеспечивает динамично меняющееся усиление и позволяет управлять величиной среза/усиления в зависимости от уровня входного сигнала.

#### Использование Premium Rack

Процедура настройки подключений ввода-вывода для стойки идентична процедуре для стойки эффектов. (см. стр. 122)

Применительно к стойке Premium rack только стойки 1–2 могут использоваться с передачей/ обратным сигналом. Стойки 3–8 предназначены только для подключения в качестве вставок. (См. шаги 5 и 6 в разделе "Операции с виртуальной стойкой" на стр. 115.)

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку RACK (стойка), чтобы открыть окно VIRTUAL RACK (виртуальная стойка).
- 2. В верхней части окна VIRTUAL RACK нажмите вкладку PREMIUM для отображения поля PREMIUM RACK.



**3.** Чтобы смонтировать Premium Rack в стойке, нажмите кнопку RACK MOUNT (монтаж в стойке), соответствующую этой стойке.

Появляется рабочее окно PREMIUM RACK MOUNTER (монтаж в стойке PREMIUM RACK).



**4.** Используйте кнопки MODULE SELECT (выбор модуля) для выбора типа, который нужно смонтировать, а затем нажмите кнопку OK.

Предусмотрены два следующих способа монтажа любого процессора.

- DUAL (двойной) .....Процессор используется на двух монофонических каналах.
- STEREO (стерео) ..... Процессор используется на одном стереофоническом канале.

Кнопки DUAL и STEREO показывают, сколько единиц стоечного пространства занимает процессор Premium Rack.



Процессор U76 занимает две единицы стоечного пространства. Остальные процессоры занимают одну единицу стоечного пространства. При монтаже в стойке процессора Premium Rack, занимающего две единицы стоечного пространства, будет невозможен монтаж дополнительных процессоров ниже этого стоечного пространства. Кроме того, можно монтировать двойной процессор в стойку с четным номером.



**5.** Нажмите сторону L или сторону A кнопки INPUT PATCH, чтобы открыть временное рабочее окно выбора выходного канала CH SELECT, и выберите выход вставки канала в качестве входного источника.

Подробнее о рабочем окне CH SELECT см. шаг 5 в разделе «Операции с виртуальной стойкой» на стр. 115. Выход вставки сейчас назначен для входа L процессора.

**6.** Нажмите сторону L или сторону A кнопки OUTPUT PATCH, чтобы открыть рабочее окно CH SELECT, и выберите вход вставки того же канала в качестве места назначения выходного сигнала.

Подробнее о рабочем окне CH SELECT см. шаг 6 в разделе «Операции с виртуальной стойкой» на стр. 115. Вход вставки сейчас назначен для выхода L процессора. При вставке процессора в канал, работающей со стереоисточником, назначьте выход и вход вставки канала R для входа и выхода R процессора.

- 7. С помощью клавиш выбора банков в секции Centralogic откройте экран OVERVIEW (обзор) для канала, в который нужно вставить процессор.
- 8. Нажмите поле INSERT/DIRECT OUT (вставка/прямой вывод), чтобы открыть рабочее окно INSERT/DIRECT OUT.

Убедитесь, что для стойки, в которую осуществляется вставка, выбраны входной и выходной порты. Подробнее о выходе и входе вставки см. в разделе «Вставка внешнего устройства в канал» на стр. 21.

#### 9. Включите кнопку INSERT ON/OFF для канала, в который вставлен процессор.

Если она выключена, нажмите ее, чтобы включить. В этом состоянии вставка процессора для соответствующего канала включена.

- **10.** В области доступа к функциям нажмите кнопку RACK (стойка), чтобы открыть окно VIRTUAL RACK (виртуальная стойка) и выберите вкладку PREMIUM для отображения поля PREMIUM RACK.
- 11. Нажмите стойку процессора, которая вставлена в канал, чтобы открыть рабочее окно Premium Rack.

В этом рабочем окне можно отредактировать параметры процессора.

#### 12. Настройте параметры.

Подробнее о редактировании параметров см. в следующем разделе «Редактирование параметров Premium Rack».

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Настройте цифровое усиление и параметры процессора таким образом, чтобы сигнал не достигал точки перегрузки на входе или выходе процессора.

13. Настройте нужный уровень, используя фейдер канала, выбранного как место назначения для стойки на шаге 6.

#### Редактирование параметров Premium Rack

В любом окне Premium Rack содержатся следующие элементы.



#### () Кнопка ASSIST (назначение)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно, в котором с целью управления можно назначить параметры для многофункциональных регуляторов.

#### (2) Кнопка LIBRARY (библиотека)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно Library для любого процессора Premium Rack. (Для каждого типа модуля)

#### **3 Кнопка DEFAULT (по умолчанию)**

Восстановление значений параметров по умолчанию.

④ Поле доступа для многофункциональных регуляторов

Индикация названий и значений параметров, которые назначены для многофункциональных регуляторов.

Чтобы переключить управляемый параметр, нажмите регулятор в этом окне.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если кнопка ASSIST (назначение) включена, легко идентифицируются параметры, которые можно редактировать в настоящий момент, и параметры, которые можно будет редактировать после их выбора.
- Предусмотрена возможность тонкой настройки параметров для этого нужно поворачивать многофункциональный регулятор, удерживая его нажатым.

#### Portico 5033

Portico 5033 – это процессор, который имитирует 5-полосный аналоговый эквалайзер, созданный компанией Rupert Neve Designs (RND). Эквалайзер 5033 обладает уникальными характеристиками регулировки тембра. Он наследует историю эквалайзера «1073», который признан одним из величайших устройств, созданных Рупертом Неве. Технология VCM корпорации Yamaha обеспечивает детальное моделирование этого эквалайзера, включая входной/выходной трансформатор, спроектированный лично Рупертом Неве. В результате эта модель процессора производит музыкальные звуки высокого качества даже при обходе. Ее характеристики позволяют получать уникальные эффекты. Например, при установке значения, ослабляющего громкость полосы низких частот, повышается значение, приводящее к усилению полосы высоких частот без вреда для слуха.



#### (1) Кнопка ALL BYPASS (обход всех)

Включение или выключение обхода ЕQ. Даже при включении обхода эквалайзера сигнал проходит через цепи входного/выходного трансформатора и усилителя.

#### (2) Регулятор TRIM (усиление)

Регулировка входного усиления для эффекта.

#### **3** Регуляторы частоты LF/LMF/MF/HMF/HF

Регулировка частоты для каждой полосы.

#### (4) Регуляторы усиления LF/LMF/MF/HMF/HF

Регулировка величины усиления или среза для каждой полосы.

#### (5) Регуляторы крутизны LMF/MF/HMF Q

Регулировка крутизны (Q) для каждой полосы. Чем выше значение Q, тем уже диапазон, в котором можно управлять усилением для полосы частот.

#### 6 Кнопка LMF/MF/HMF IN

Включение и выключение эквалайзера LMF/MF/HMF соответственно.

#### Попка LF/HF IN

Одновременное включение и выключение эквалайзеров LF и HF.

#### 8 График

Индикация отклика эквалайзера.

#### Portico 5043

Portico 5043, как и Portico 5033, – это процессор, имитирующий аналоговый компрессор RND. Реальный компрессор 5043 оснащен таким же входным/выходным трансформатором, как эквалайзер 5033 EQ, и реалистично воспроизводит тональность и эффект аналоговых устройств. Этот процессор обеспечивает широкий спектр результатов, от жесткой компрессии до натурального звука. Его можно применять для разнообразных аудиоисточников, от ударных инструментов до вокала. Наиболее существенной функциональной возможностью этой модели является возможность переключения типа снижения усиления. Пользователь может выбрать тип схемы FF (Feed-Forward – управление на входе), который является текущим механизмом, или FB (Feed-Back – управление на выходе), который обычно использовался в старинных компрессорах. Это позволяет создавать звуки с разными характеристиками в соответствии с условиями применения.



#### (1) Кнопка IN

Включает и выключает обход компрессора. При обходе компрессора индикатор кнопки не горит. Но даже при обходе компрессора сигнал проходит через цепи входного/выходного трансформатора и усилителя.

#### (2) Индикатор INPUT (входной сигнал)

Указывает уровень входного сигнала.

В режиме DUAL (двойной) появляется один индикатор, в режиме STEREO (стерео) – два индикатора.

#### 3 Кнопка FB

Переключение метода снижения усиления – переключение цепей FF (Feed-Forward) и FB (Feed-Back). Кнопка горит, когда выбрана цепь FB.

В большинстве современных компрессоров используется цепь FF. Это полезно для применения компрессии при поддержании согласованных звуковых оттенков.

Цепь FB использовалась в старинных компрессорах. Этот тип подходит для применения гладкой компрессии при добавлении тонального оттенка, характерного для этого устройства.

#### ④ Индикатор GAIN REDUCTION (снижение усиления)

Индикация величины снижения усиления.

#### **(5)** Регулятор THRESHOLD (порог)

Служит для регулировки порогового значения, при котором начинает применяться компрессия.

#### **(6)** Регулятор RATIO (коэффициент)

Служит для настройки коэффициента сжатия. При полном повороте этого регулятора по часовой стрелке происходит переключение на лимитер.

#### **7** Регулятор АТТАСК (атака)

Регулировка времени атаки компрессора.

#### (8) Регулятор RELEASE (затухание)

Регулировка времени затухания компрессора.

#### (9) Регулятор GAIN (усиление)

Регулировка выходного усиления.

#### ■ U76

U76 – это процессор, который имитирует популярный старинный компрессор, использовавшийся в разнообразных ситуациях. Для этого процессора не предусмотрен пороговый параметр, который используется в обычных компрессорах. Вместо этого интенсивность компрессии определяется по балансу между входным и выходным усилением. Значение «All mode» для параметра RATIO (коэффициент) позволяет создавать сильно сжатый звук, типичный для этой модели. Это обеспечивает агрессивный характер звучания с богатыми обертонами.



#### **1** Регулятор INPUT

Регулирует уровень входного сигнала. Чем выше уровень входного сигнала, тем большая компрессия применяется.

#### **(2)** Регулятор АТТАСК (атака)

Регулировка времени атаки компрессора. При полном повороте этого регулятора по часовой стрелке устанавливается самая быстрая атака.

#### **3** Регулятор RELEASE (затухание)

Регулировка времени затухания компрессора. При полном повороте этого регулятора по часовой стрелке устанавливается самое быстрое затухание.

#### (4) Кнопки переключения RATIO

Пять этих кнопок устанавливают коэффициент сжатия.

Чем больше номер кнопки, тем больше коэффициент сжатия. Нажав кнопку ALL (все), можно выбрать режим All с высоким коэффициентом сжатия (RATIO), обеспечивающим резкое сжатие и быстрое затухание, при котором получается агрессивный искаженный звук.

#### **5 Кнопки переключения METER (индикатор)**

Переключение отображаемого индикатора.

- GR.....Индикация величины снижения усиления, применяемая компрессором.
- +4/+8.....Каждый индикатор использует –18 дБ как опорный уровень для выходного сигнала и индикацию «0VU» для значения опорного уровня, увеличенного на +4 дБ или +8 дБ.
- OFF.....Отключение отображения индикатора.

#### **6** Регулятор OUTPUT

Регулировка входного уровня.

Если отрегулировать величину снижения усиления, изменив уровень INPUT, изменится также уровень звуковой громкости. В этом случае можно использовать регулятор OUTPUT для настройки уровня громкости.

#### Opt-2A

Opt-2A – процессор, имитирующий популярную старинную модель лампового оптического компрессора. Он характерен гладкой компрессией, производимой с помощью оптических компонентов, таких как фотоэлемент и источник света, для управления уровнем. Этот компрессор также обеспечивает богатство обертонов, создаваемых за счет теплого искажения, типичного для лаповых схем, и позволяет получать изысканные и утонченные звуки.



1) Регулятор GAIN (усиление)

Регулировка входного уровня.

- (2) Регулятор РЕАК REDUCTION (снижение пика) Регулировка величины компрессии сигнала.
- Э Регулятор RATIO (коэффициент)

Служит для настройки коэффициента сжатия.

#### ④ Регулятор METER SELECT (выбор индикатора)

Переключение отображаемого индикатора.

Регулятор GAIN REDUCTION указывает величину снижения усиления при работе компрессора.

С опорным уровнем выходного сигнала, составляющим –18 дБ, значения OUTPUT +10 и OUTPUT +4 соответственно представляют +10 дБ или +4 дБ от опорного уровня, указанного отметкой «0VU» на индикаторе.

#### EQ-1A

EQ-1А – процессор, имитирующий известный старинный эквалайзер пассивного типа. Он обеспечивает уникальный стиль работы, позволяющий отдельно усиливать и ослаблять (срезать) каждый из двух частотных диапазонов (диапазон высоких и низких частот). Его амплитудно-частотные характеристики сильно отличаются от обычного эквалайзера и являются отличительной особенностью данной модели. Входная и выходная цепи и электронные лампы создают очень музыкальный и сбалансированный тональный характер.



#### (1) Переключатель IN

Включение и выключение процессора.

При выключении сигнал обходит секцию фильтров, но проходит через цепи входного/ выходного трансформатора и усилителя.

#### (2) Регулятор LOW FREQUENCY (частота фильтра низких частот)

Установка частоты фильтра низких частот.

#### **③ Регулятор (LOW) BOOST (усиление)**

Установка величины усиления, применяемого к полосе частот, указанной регулятором LOW FREQUENCY.

#### ④ Регулятор (LOW) ATTEN (ослабление)

Установка величины ослабления, применяемого к полосе частот, указанной регулятором LOW FREQUENCY.

#### **(5)** Регулятор BAND WIDTH (ширина полосы частот)

Установка ширины полосы частот, управляемой фильтром высоких частот.

При повороте регулятора вправо (Broad), полоса становится шире, и снижается пиковый уровень. Это влияет только на характеристики усиления.

#### **(6)** Регулятор HIGH FREQUENCY (частота фильтра высоких частот)

Установка частоты фильтра высоких частот. Это влияет только на характеристики усиления.

#### (7) Регулятор (HIGH) BOOST (усиление)

Установка величины усиления, применяемого к полосе частот, указанной регулятором HIGH FREQUENCY.

#### (8) Регулятор (HIGH) АТТЕN (ослабление)

Установка величины ослабления, применяемого к полосе частот, указанной регулятором ATTEN SEL.

#### (9) Регулятор (LOW) ATTEN SEL (выбор ослабления)

Служит для переключения частотного диапазона, который ослабляется с помощью регулятора ATTEN.

#### Dynamic EQ (динамический эквалайзер)

Dynamic EQ – только что созданный эквалайзер, который не имитирует конкретную модель эквалайзера. В боковой цепи имеется фильтр, извлекающий такую же полосу частот, как эквалайзер. Это позволяет применять эквалайзер таким же образом, как применяется компрессор или экспандер, к конкретному частотному диапазону. При этом усиление эквалайзера динамически меняется, только когда уровень сигнала в конкретном частотном диапазоне становится слишком высоким или низким. Например, можно использовать этот процессор для вокала как де-эссер, чтобы эквалайзер применялся к конкретной полосе частот только при неприятном уровне шипящих и высоких согласных. Таким образом сохраняется натуральный звук и не искажается оригинальный тональный характер. Обеспечивается работа двух полнодиапазонных динамических эквалайзеров, которые позволяют обрабатывать широкий спектр аудиоисточников.



#### () Кнопка BAND ON/OFF (вкл./выкл. полосы)

Включение или выключение каждой полосы.

#### (2) Кнопка SIDECHAIN CUE (контроль боковой цепи)

Служит для мониторинга сигнала боковой цепи, передаваемого на шину CUE. В это время на графике представляется выходной сигнал фильтра для боковой цепи.

#### ③ Кнопка SIDECHAIN LISTEN (прослушивание боковой цепи)

Включите эту кнопку, чтобы выводить сигнал боковой цепи (связанный с динамикой) на шину (например, шину STEREO или MIX/MATRIX), на которую передается сигнал канала вставки. В это время на графике представляется выходной сигнал фильтров боковой цепи.

#### (4) Кнопки FILTER TYPE (тип фильтра)

Переключение эквалайзеров на основной шине и фильтров боковой цепи. Эквалайзер на основной шине и фильтр боковой цепи связаны следующим образом:

ТИП ФИЛЬТРА	(Low Shelf)	(Bell)	(Hi Shelf)
Основной EQ	Low Shelf (низкочастотный ступенчатый)	Bell (колокольчатый)	Hi Shelf (высокочастот- ный ступенчатый)
Фильтр боковой LPF (фильтр врегати в ВРГ цепи низких частот) по проп		BPF (фильтр полосы пропускания)	HPF (фильтр высоких частот)

#### **5** Регулятор FREQUENCY (частота)

Установка полосы частот, которой будет управлять эквалайзер и фильтр боковой цепи.

#### 6 Регулятор Q (крутизна)

Установка значения Q (крутизна) для эквалайзера и фильтра боковой цепи.

Поворачивая этот регулятор по часовой стрелке, можно расширить частотный диапазон, к которому применяются эквалайзер и фильтр боковой цепи.

#### ⑦ Регулятор THRESHOLD (порог)

Установка порогового значения, при котором начинает работать процессор.

#### 8 Регулятор RATIO (коэффициент)

Установка коэффициента усиления/ослабления по отношению к входному сигналу. Поворачивая этот регулятор по часовой стрелке, можно установить коэффициент для усиления, а поворачивая против часовой стрелки – для ослабления. Максимальный эффект получается при полном повороте регулятора в любом направлении.

#### (9) Кнопки ATTACK/RELEASE (атака/затухание)

Позволяют выбрать одно из трех значений времени атаки/затухания для компрессии или усиления.

Выберите кнопку FAST (быстро) для быстрой атаки и быстрого затухания. Выберите кнопку SLOW (медленно) для медленной атаки и медленного затухания. Выберите AUTO (авто) для автоматической настройки времени атаки/затухания в зависимости от частотных диапазонов.

#### **(1)** Кнопки MODE (режим)

Укажите, включается ли процессор, когда уровень сигнала в боковой схеме превышает пороговое значение (ABOVE) или когда этот сигнал не достигает порогового значения (BELOW).

#### (1) Индикатор EQ GAIN (усиление эквалайзера)

Индикация динамически изменяющегося усиления эквалайзера.

#### (12) Индикатор THRESHOLD (порог)

Индикация уровня сигнала в боковой схеме относительно порогового уровня.

#### (13) Графическая область

Отображение характеристик эквалайзера.

В большинстве случаев в этой области отображается график характеристик опорного эквалайзера, указывающий частоту и интенсивность, и график динамического эквалайзера Dynamic EQ, указывающий динамически изменяющиеся характеристики эквалайзера.



Если включена кнопка SIDECHAIN CUE или SIDECHAIN LISTEN, в этой области отображаются характеристики фильтра боковой цепи.



\_График фильтра боковой цепи

### Использование библиотек графического эквалайзера, эффекта и Premium Rack

#### Библиотека GEQ

"Библиотека GEQ" служит для сохранения и загрузки настроек GEQ. Все модули GEQ, используемые на консоли серии CL, могут обращаться к этой библиотеке GEQ. Несмотря на наличие двух типов 31BandGEQ и Flex15GEQ вы можете восстанавливать объекты между различными типами. Однако в Flex15GEQ можно восстановить только настройки эквалайзера 31BandGEQ, использующего менее 15 полос частот.

Из библиотеки можно загрузить 200 объектов. Номер 000 содержит данные инициализации, доступные только для чтения; остальные номера библиотеки можно свободно считывать или записывать.

Для загрузки объекта из библиотеки GEQ нажмите кнопку LIBRARY (библиотека) в верхней части рабочего окна GEQ.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Операции сохранения и загрузки выполняются для отдельных модулей GEQ. Применительно к одной стойке можно сохранять и восстанавливать два модуля Flex15GEQ независимо как A и B.
- Чтобы открыть рабочее окно GEQ, нажмите на стойку в поле GEQ.

#### Библиотека эффектов

«Библиотека эффектов» служит для сохранения и вызова настроек эффектов. Из библиотеки эффектов можно загрузить 199 объектов. Номера 001–027 являются предустановленными значениями только для чтения, остальные номера библиотеки можно свободно считывать или записывать.

Для загрузки объекта из библиотеки эффектов нажмите кнопку LIBRARY (библиотека) в верхней части рабочего окна EFFECT (эффект).



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если вызывается эффект, тип которого COMP276, COMP276S, COMP260, COMP260S, EQUALIZER610, OPENDECK, M.BAND DYNA или BAND COMP, другие эффекты в некоторых случаях могут быть мгновенно заглушены.

#### ■ Библиотека Premium Rack

Применительно к стойке premium rack существует шесть объектов библиотеки для каждого типа модуля. Библиотеку каждого типа модуля можно использовать для сохранения и загрузки настроек Premium Rack. Библиотеки пронумерованы от 000 до 100, где 000 содержит доступные только для чтения данных в целях инициализации. Все объекты библиотеки, кроме № 000, можно свободно считывать и записывать.

Для загрузки объекта из библиотеки Premium Rack нажмите кнопку LIBRARY (библиотека) в верхней части рабочего окна для соответствующей стойки Premium Rack.



# Устройство ввода-вывода и внешний предусилитель

В этой главе описаны способы использования устройства ввода-вывода и внешнего предусилителя, подключенного к консоли серии CL.

Прежде чем продолжить, используйте DANTE SETUP для указания подключаемых устройств ввода-вывода. Подробные сведения см. в разделе "Подключение устройства ввода-вывода в аудиосети Dante" на стр. 217.

### Использование устройства ввода-вывода

Консоли серии CL обеспечивают возможность дистанционного управления параметрами каналов устройства ввода-вывода (такой как стойка серии Rio), подключенной к разъему Dante. Подробнее о подключении консоли серии CL к устройству ввода-вывода см. в разделе "Подключение к устройствам ввода-вывода" в отдельном руководстве пользователя.

### Подключение устройства ввода-вывода

Ниже показано, как можно подключить устройство ввода-вывода, подключенное к разъему Dante. к аудиосети Dante.

1. Подключите консоль серии СL к устройству ввода-вывода.

Подробнее см. в разделах "Подключение к устройствам ввода-вывода" и "Краткое руководство" в отдельном руководстве пользователя.

**2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку I/O DEVICE (устройство ввода вывода), чтобы открыть экран I/O DEVICE.



**3.** В верхней части экрана I/O DEVICE (устройство ввода-вывода) перейдите на вкладку DANTE PATCH (подключение DANTE) для открытия поля DANTE PATCH. В поле DANTE PATCH (DANTE PATCH) содержатся следующие объекты.



#### 1) Список устройств ввода-вывода

Здесь отображается идентификатор и название модели устройств ввода-вывода. Нажмите здесь, чтобы открыть рабочее окно OUTPUT PATCH, в котором можно указать подключение с выходных портов консоли к устройствам ввода-вывода.

#### 2 Кнопка DANTE SETUP (настройка Dante)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно DANTE SETUP, в котором можно выполнить настройку аудиосети.

#### **③ Кнопка DANTE INPUT PATCH (подключение на входе DANTE)**

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно DANTE INPUT PATCH, в котором можно выбрать любой из 64 каналов, по которому будут поступать сигналы с устройств ввода-вывода на консоль.

#### ④ Кнопка OUTPUT PORT SETUP (настройка выходных портов)

Нажмите эту кнопку, чтобы перейти на вкладку РАТСН VIEW 1 (представление подключения 1) рабочего окна OUTPUT PORT (выходной порт), где можно выбрать 64 канала, которые будут являться выходном с выходных портов консоли на устройства ввода-вывода.

# **4.** Чтобы указать 64 канала, по которым будут поступать сигналы с устройств ввода-вывода на консоль, нажмите кнопку DANTE INPUT PATCH (подключение на входе DANTE).

Появляется рабочее окно DANTE INPUT РАТСН. В этом рабочем окне содержатся следующие элементы.



#### (1) Кнопка LIBRARY (библиотека)

Позволяет сохранить в библиотеке и загрузить из библиотеки настройки DANTE INPUT РАТСН. В библиотеке можно сохранить десять наборов этих настроек.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если восстановить данные, состояние регистрации которых на устройствах вводавывода отличается от текущего состояния, подключение к устройствам, не зарегистрированным в списке устройств ввода-вывода, останется в текущем состоянии и не будет восстановлено.
- Аналогичным образом, если UNIT ID (код устройства) отличается от кода устройства при сохранении данных, настройки не будут восстановлены и текущее состояние останется без изменений.

#### ② Кнопка AUTO SETUP (автоматическая настройка)

Текущее состояние подключения устройства ввода-вывода будет подтверждено и подключение на входе к консоли будет выполнено автоматически в соответствии с порядком регистрации устройств в списке устройств ввода-вывода.

При нажатии этой кнопки отображается подтверждающее диалоговое окно с запросом на подтверждение выполнения автоматического подключения. Нажмите кнопку OK, чтобы выполнить автоматическое подключение. В противном случае нажмите кнопку CANCEL (отмена), чтобы вернуться к предыдущему экрану.

#### **3 Кнопки выбора порта**

Y001-001 🖷

**DANTE1** Нажав одну из кнопок, можно открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта).

В верхней строке на этой кнопке появятся идентификатор устройства Dante (шестнадцатеричный) и номер канала (десятичный).

В нижней строке на этой кнопке появятся первые восемь символов метки канала (Dante Audio Channel Label – метка аудиоканала Dante) для каждого порта.

Если подключение не назначено, в верхней строке появится индикация "---", а нижняя строка останется пустой.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если подключено устройство, отличное от устройства ввода-вывода, поддерживаемого серией CL, в верхней строке кнопки будут отображаться первые четыре буквы метки устройства, тире "-" и номер канала (десятичный).
- Если не была указана метка аудиоканала Dante, в нижней строке индикация отсутствует.
- Метку аудиоканала Dante можно задать с помощью программного обеспечения Dante Controller компании Audinate. Свежую информацию см. на веб-сайте профессиональных аудиоустройств Yamaha. http://www.yamahaproaudio.com/

#### 5. Нажмите кнопку AUTO SETUP (автоматическая настройка).

Появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение подключения на входе с устройств ввода-вывода к консоли; нажмите кнопку ОК, после чего подключение будет выполнено автоматически.

### **6.** Если требуется отредактировать отдельные подключения, нажмите кнопку выбора порта.

Отображается рабочее окно PORT SELECT (выбор порта).



#### 1) Список для выбора категории

Позволяет выбрать устройство ввода-вывода, содержащее входной порт, который необходимо назначить.

#### 2 Кнопки выбора порта

Служат для выбора входного порта.

#### ③ Кнопка CLOSE (закрыть)

Позволяет завершить настройку и закрыть рабочее окно.

7. Чтобы назначить выходные порты на устройстве ввода-вывода, выберите и нажмите устройство ввода-вывода в поле DANTE PATCH экрана устройства ввода-вывода, чтобы получить доступ к рабочему окну OUTPUT PATCH (подключение на выходе).

Появляется рабочее окно ОUTPUT РАТСН (подключение на выходе).

	I/O DEVICE #	1 [ОПТРИТ РА	ATCH]				×
	I/O DEVI	CE #1 (\	/001> [F	{io3224-	D]		
	OUTPUT1 01	JTPUT2 OU "	IPUT3 OUT 	PUT4 OUTPI	JT5 OUTPUT6	OUTPUT7	OUTPUT8
1)	OUTPUT9 OU	ITPUT10 OUT	PUT11 OUTF	OUTPU	T13 OUTPUT14	OUTPUT15	OUTPUT16
	AES/EBU1 AE	S/EBU2 AES	/EBU3 AES/	'EBU4 AES/E	BU5 AES/EBU6	AES/EBU7	AES/EBU8
	1-8	9-16 1	7-24 25	-32	OUTPUT PATCH		

#### (1) Кнопки выбора порта

Нажав одну из кнопок, можно открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта).

**8.** Если требуется изменить подключения, нажмите кнопку выбора порта. Отображается рабочее окно PORT SELECT (выбор порта).



 Список для выбора категории Выберите порт Dante, для которого нужно назначить вывод сигнала.

- (2) Кнопки выбора порта Выберите порт Dante (DANTE 1-64), для которого нужно назначить вывод сигнала.
- Э Кнопка CLOSE (закрыть) Позволяет завершить настройку и закрыть рабочее окно.
- 9. Таким же способом укажите каналы, которые нужно маршрутизировать на другие выходные порты OUTPUT.

#### Дистанционное управление модулем Rio

Ниже описывается, как удаленно управлять модулем Rio, подключенным к разъему Dante.

**1.** В верхней части экрана I/O DEVICE (устройство ввода-вывода) перейдите на вкладку Rio, чтобы получить доступ к одноименному полю.

В поле Rio содержатся следующие объекты.



#### (1) Кнопки переключения режимов отображения

Нажмите одну из этих кнопок для просмотра соответствующего устройства ввода-вывода. Если нажать и удерживать эту кнопку, все индикаторы соответствующего устройства ввода-вывода начнут мигать.

#### 2 Индикатор идентификатора/названия модели

Здесь отображается номер идентификатора, название модели и версия устройства ввода-вывода.

#### **③ Кнопка DANTE SETUP (настройка Dante)**

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно DANTE SETUP, в котором можно выполнить настройку аудиосети.

#### Отображение НА (предусилитель)

Здесь отображаются настройки предусилителя устройства ввода-вывода. Нажав эту область, откройте рабочее окно I/O DEVICE НА (предусилитель устройства ввода-вывода), в котором можно детально настроить параметры предусилителя.



#### ④ Регулятор аналогового усиления

Индикация настройки аналогового усиления. Этот элемент служит только для отображения и не может быть изменен.

#### (5) Индикатор +48V

Указывает, включено или выключено фантомное питание (+48 В) для каждого порта.

#### **(6)** Индикатор OVER (превышение)

Предупреждает о срезе входного сигнала при перегрузке.

#### ⑦ Индикатор НРГ (фильтр высоких частот)

Индикация статуса включения/выключения фильтра высоких частот для каждого порта.

#### Экран INPUT (вход)

Здесь отображаются настройки входа для устройства ввода-вывода.



Если нажать клавишу [SEL] для входного канала, загорится соответствующий порт.

#### Экран ОUTPUT (выход)

Здесь отображаются настройки выхода устройства ввода-вывода. Нажмите здесь для доступа к временному рабочему окну OUTPUT PATCH, в котором можно настроить параметры устройства ввода-вывода.



Если нажать клавишу [SEL] для выходного канала, загорится соответствующий порт.

**2.** Для дистанционного управления предусилителем на устройстве ввода-вывода выберите нужное устройство при отображении предусилителя НА.

Появляется рабочее окно I/O DEVICE НА (предусилитель устройства ввода-вывода). В этом окне можно дистанционно управлять предусилителем на устройстве ввода-вывода с консоли серии CL, используя регуляторы и кнопки на экране или многофункциональные регуляторы на верхней панели.



#### (1) +48V MASTER (главное питание +48 B)

Индикация статуса включения/выключения главного фантомного питания устройства ввода-вывода. (Включение или выключение питания выполняется на самом устройстве ввода-вывода.)

#### ② Кнопка +48V

Служит для включения/выключения фантомного питания для каждого из каналов.

#### **③** Регулятор GAIN (усиление)

Индикация усиления для предусилителя на устройстве ввода-вывода. Для регулировки значения выберите регулятор нажатием и используйте многофункциональные регуляторы 1–8. Индикатор уровня справа от регулятора служит для индикации уровня входного сигнала для соответствующего порта.

#### (4) Кнопка GC

Включение или выключение функции Gain Compensation (компенсация усиления), которая поддерживает постоянный уровень сигнала в аудиосети.

#### **5** Регулятор FREQUENCY/кнопка HPF

Эти контроллеры служат для включения или выключения фильтра высоких частот, встроенного в предусилитель устройства ввода-вывода, а также для настройки частоты среза. Выбрав нажатием регулятор FREQUENCY (частота), можно настроить его значение с помощью соответствующего многофункционального регулятора.

#### 6 Вкладки для переключения отображаемых портов

Эти вкладки служат для переключения портов, отображаемых в рабочем окне I/O DEVICE HA.

#### (7) Кнопка GC ALL ON/кнопка GC ALL OFF

Включение и выключение функции Gain Compensation (компенсация усиления) для всех входных каналов одновременно.

**3.** Для дистанционного управления предусилителем на устройстве вводавывода из входного канала консоли серии СL выполните следующее. С помощью клавиш выбора банка в секции Centralogic откройте экран OVERVIEW (обзор), содержащий канал, для которого нужно управлять предусилителем.

Поле GAIN/PATCH (усиление/ подключение)



4. Нажмите поле GAIN/PATCH канала, для которого нужно настроить предусилитель устройства ввода-вывода. Появляется рабочее окно GAIN/PATCH (усиление/ подключение).

GAIN / PA	тсн	GC GC	DFF X				
CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	СН8
ch 1	ch 2	ch 3	ch 4	ch 5	ch 6	ch 7	ch 8
DANTE1 001-001	DANTE2	DANTE3	DANTE4	DANTE5	DANTE6	DANTE7	DANTE8 001-008
+48V	+48V	+48V	+48V	+48V	+48V	+48V	+48V
A.GAIN	A.GAIN	A.GAIN	A.GAIN	A.GAIN	A.GAIN	A.GAIN	A.GAIN
GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC
ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
	8ch						

5. По завершению настройки нажмите символ "х" для закрытия рабочего окна.

**6.** Если нажать стойку, в которой установлен выходное устройство ввода-вывода, появится рабочее окно OUTPUT PATCH.

I/O DEVICE #1 [OUTPUT PATCH]							
I/O DEVICE #1 (Y001) [Rio3224-D]							
OUTPUT1 " OUTPUT2 "	OUTPUT3 " OUTPUT4	OUTPUT5 " OUTPUT6	OUTPUT7 " OUTPUT8 "				
OUTPUT9 " "	OUTPUT 11 " "	OUTPUT 13 @ @	OUTPUT15 " "				
AES/EBU1 " "	AES/EBU3 AES/EBU4	AES/EBU5 AES/EBU6	AES/EBU7 " AES/EBU8 "				
1-8 9-16	17-24 25-32	OUTPUT PATCH					

Если необходимо указать настройки выходного порта, определите эти настройки, как показано на шаге 7 и следуйте процедуре подключения устройства ввода-вывода (см. стр. 140).

### Дистанционное управление усилителем

Ниже описывается, как удаленно управлять усилителем, подключенным к разъему Dante.



 В верхней части экрана I/O DEVICE (устройство ввода-вывода) перейдите на вкладку АМР (усилитель), чтобы получить доступ к одноименному полю.
 В топо АМВ (исилители) остотивала аконующие области.

В поле АМР (усилитель) содержатся следующие объекты.

① Кнопки переключения режимов отображения

Нажмите одну из этих кнопок для просмотра соответствующего устройства ввода-вывода.

2 Индикатор идентификатора/названия модели

Здесь отображается номер идентификатора, название модели и версия устройства вводавывода.

#### ③ Кнопка DANTE SETUP (настройка Dante)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно DANTE SETUP, в котором можно выполнить настройку аудиосети.

**2.** Нажмите отображаемое устройство ввода-вывода для открытия рабочего окна OUTPUT PATCH.



Если необходимо указать настройки выходного порта, определите эти настройки, как показано на шаге 7 и следуйте процедуре подключения устройства ввода-вывода (см. стр. 140).

#### Использование внешнего предусилителя

Если в слот консоли CL установлена плата ввода-вывода (например, плата MY16-ES64), которая поддерживает удаленный протокол для внешнего предусилителя, появляется возможность дистанционного управления с консоли CL некоторыми параметрами предусилителя (Yamaha SB168-ES или AD8HR), такими как статус включения/выключения фантомного питания (+48V), усиление и HPF (фильтр высоких частот).

Подробнее о настройке платы ввода-вывода см. в руководстве пользователя платы ввода-вывода.

#### Подключение консоли серии CL к устройству AD8HR

Для дистанционного управления устройством AD8HR с консоли серии CL установите плату MY16-ES64 EtherSound в слот 1 на модуле CL, затем с помощью кабеля Ethernet подключите модуль CL к интерфейсному модулю NAI48-ES. Затем подключите разъем HA REMOTE на модуле NAI48-ES к разъему HA REMOTE 1 на устройстве AD8HR, используя 9-контактный кабель RS422 типа D-sub. Такое подключение позволяет дистанционно управлять устройством AD8HR с консоли серии CL.

Для передачи аудиосигналов (поступающих на AD8HR) на консоль серии CL подключите разъем DIGITAL OUT A (или B) на устройстве AD8HR к разъему AES/EBU на модуле NAI48-ES, используя 25-контактный кабель AES/EBU типа D-sub. Сигналы между модулем NAI48-ES и консолью серии CL будут передаваться или приниматься через плату MY16-ES64.

В качестве альтернативы можно использовать последовательное подключение для дистанционного управления несколькими устройствами AD8HR одновременно. Для этого подключите разъем НА REMOTE 2 на устройстве AD8HR к разъему НА REMOTE 1 на втором устройстве AD8HR. При использовании модуля NAI48-ES можно подключить до шести устройств AD8HR. В этом случае для ввода аудиосигналов AD8HR на консоль серии CL следует установить две платы MY16-EX на модуль CL, поскольку каждый слот модуля CL поддерживает до 16 каналов. Затем используйте кабель Ethernet для подключения к MY16-ES64.


Аудиосигнал

управления

# Подключение консоли серии CL к устройству SB168-ES

Для дистанционного управления устройством SB168-ES с консоли серии CL установите плату MY16-ES64 EtherSound в слот 1 на модуле CL, затем с помощью кабеля Ethernet подключите модуль CL к устройству SB168-ES. Такое подключение позволяет дистанционно управлять устройством SB168-ES с консоли серии CL.

В качестве альтернативы можно использовать последовательное подключение или кольцевое соединение и установить две дополнительные платы МУ16-ЕХ в слоты на модуле CL, чтобы обеспечить одновременное дистанционное управление максимально тремя устройствами SB168-ES.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Передача и прием данных дистанционного управления производится только через слот 1 на консоли серии CL.

#### Последовательное подключение







#### ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее об установке плат МУ16-ES64/МУ16-EX и сети EtherSound см. в руководстве пользователя SB168-ES.

# Дистанционное управление внешним предусилителем

С консоли серии CL можно дистанционно управлять внешним предусилителем («external HA»), подключенным через плату MY16-ES64 или модуль NAI48-ES.

1. Подключите консоль серии СL к внешнему предусилителю.

Подробнее см. в разделе «Использование внешнего предусилителя» на стр. 144 и руководстве пользователя используемого предусилителя.

2. В области доступа к функциям нажмите кнопку I/O DEVICE (устройство ввода вывода), чтобы открыть экран I/O DEVICE.



**3.** В верхней части окна I/O DEVICE нажмите вкладку внешнего устройства предварительного усиления EXTERNAL НА для отображения поля EXTERNAL НА.

В поле EXTERNAL НА содержатся следующие объекты.



# Поле EXTERNAL НА

Индикация состояния подключенного внешнего предусилителя.

# (2) Идентификатор/название модели/+48V master

Информация о внешнем предусилителе, смонтированном в этой стойке. Идентификатор (число от 1 до 6) назначается автоматически в порядке подключения устройств. В этом поле также отображается статус включения/выключения главного фантомного питания.

# ③ Виртуальные стойки

В этом разделе размещаются до шести стоек, в которых можно смонтировать внешние удаленно управляемые модули НА. Если внешний предусилитель смонтирован, в этом поле отображаются его настройки (усиление (GAIN), статус включения/выключения главного фантомного питания и фильтр высоких частот (HPF)). Нажмите стойку, чтобы открыть рабочее окно EXTERNAL НА (внешний предусилитель).

# ④ Всплывающая кнопка EXTERNAL НА PORT SELECT (выбор порта внешнего предусилителя)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно EXTERNAL НА PORT SELECT (выбор порта внешнего предусилителя). В этом окне можно указать входные порты, к которым подключается смонтированный в стойке внешний предусилитель.

# (5) Кнопки переключения VIEW (представление)

Переключение отображения виртуальных стоек SB168-ES и AD8HR. Выберите представление в соответствии с подключенным устройством.

# 6 Кнопки переключения СОММ PORT (СОМ-порт)

Определяют, будет ли производиться дистанционное управление внешним предусилителем, подключенным к слоту. Выберите SLOT1 (слот 1), если требуется дистанционно управлять внешним предусилителем.

# 4. Нажмите кнопку переключения "SLOT1" COMM PORT.

Внешние модули НА, доступные для управления, отображаются в виртуальной стойке.

#### 5. Чтобы задать входные порты для внешнего предусилителя, нажмите всплывающую кнопку EXTERNAL НА PORT SELECT для соответствующей стойки.

Появляется временное рабочее окно EXTERNAL НА PORT SELECT. В этом рабочем окне содержатся следующие элементы.



# () Кнопки PORT SELECT (выбор порта)

Служат для указания входных портов, к которым подключен внешний предусилитель.

# **6.** С помощью кнопок PORT SELECT укажите входные порты, к которым подключен аудиовыход внешнего предусилителя.

По завершении настройки нажмите кнопку CLOSE (закрыть) для закрытия рабочего окна.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если внешний предусилитель подключен к одному из слотов консоли серии CL, необходимо указать соответствующий входной порт вручную. При неверном указании порта, когда пользователь подключит входные порты к входным каналам, будет невозможно обнаружить внешний предусилитель.

**7.** Для дистанционного управления внешним предусилителем нажмите на стойку, в которой смонтирован нужный внешний предусилитель.

Появляется временное рабочее окно EXTERNAL HA. В этом окне можно дистанционно управлять внешним предусилителем, используя регуляторы и кнопки на экране или регуляторы на верхней панели консоли серии CL.



# (1) +48V MASTER (главное питание +48 В)

Если внешний предусилитель подключен, в этом поле отображается статус включения/ выключения главного фантомного питания. (Включение/выключение питания выполняется на самом внешнем предусилителе.)

### (2) Кнопка +48V

Служит для включения/выключения фантомного питания для каждого из каналов.

# **③** Регулятор GAIN (усиление)

Индикация уровня усиления внешнего предусилителя. Для регулировки значения выберите регулятор нажатием и используйте многофункциональные регуляторы 1–8. Индикатор уровня справа от регулятора служит для индикации уровня входного сигнала для соответствующего порта.

# ④ Регулятор FREQUENCY/кнопка HPF

Включение или выключение встроенного фильтра высоких частот внешнего предусилителя и регулировка частоты среза. Выбрав нажатием регулятор FREQUENCY (частота), можно настроить его значение с помощью соответствующего многофункционального регулятора.

#### (5) Вкладки выбора стоек

Позволяют выбрать стойку, отображаемую в рабочем окне EXTERNAL HA.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если подключено дополнительное устройство AD8HR, будет использоваться настройка для этого устройства AD8HR. Данные регуляторы и кнопки отображаются в рабочем окне EXTERNAL НА даже в том случае, если устройство AD8HR не подключено. Это позволяет создавать и сохранять сцены даже тогда, когда устройство AD8HR не подключено.
- Сообщения об ошибках, связанных с устройством SB168-ES, отображаться не будут.
   Кроме того, будет невозможно задать параметры EtherSound. Используйте программное приложение AVS-ESMonitor для выполнения этих функций.

8. Чтобы осуществлять дистанционное управление внешним предусилителем из входного канала консоли серии CL, используйте клавиши выбора банков, чтобы открыть экран OVERVIEW (обзор), содержащий канал, который будет использоваться для управления предусилителем.

Поле GAIN/PATCH (усиление/ подключение)



**9.** Нажмите поле GAIN/PATCH для канала, который будет использоваться для управления внешним предусилителем. Появляется рабочее окно GAIN/PATCH (усиление/подключение).



# 10. Нажмите кнопку РАТСН (подключение) и выберите входной порт, назначенный для внешнего предусилителя.

Выполнив эти настройки, можно использовать внешний предусилитель таким же способом, как предусилитель на устройстве ввода-вывода или модуле CL. Подробнее о рабочем окне GAIN/PATCH (усиление/подключение) см. в разделе «Выполнение настроек НА (предусилитель)» на стр. 30.

# MIDI

В данной главе описан процесс передачи сообщений MIDI от внешнего устройства на консоль серии CL для изменения параметров консоли CL и процесс отправки сообщений MIDI из консоли CL при работе с модулем.

# Функциональные возможности MIDI на консоли серии CL

Консоль серии CL может использовать MIDI для выполнения следующих действий:

# Прием и передача сообщений Program Change (изменение программы)

При выполнении определенного действия (загрузка сцены/библиотеки эффектов) на консоли CL на внешнее устройство может передаваться сообщение Program Change (изменение программы) с номером, советующим событию. И наоборот, при приеме сообщения Program Change (изменение программы) от внешнего устройства может быть выполнено соответствующее действие.

# Прием и передача сообщения Control Change (изменение управления)

При выполнении определенного действия (перемещение фейдера или регулятора, нажатие клавиши) на консоли CL на внешнее устройство может передаваться соответствующее сообщение Control Change (изменение управления). И наоборот, при приеме сообщения Control Change (изменение управления) с внешнего устройства может быть выполнено соответствующее действие. Это позволяет записывать операции с фейдерами и клавишами на MIDI-секвенсор или другое внешнее устройство и воспроизводить их в дальнейшем.

# ■ Прием и передача сообщений Parameter Change (изменение параметров, SysEx)

При выполнении определенных действий (перемещение фейдера или регулятора, нажатие клавиши, изменений системных или пользовательских настроек) на внешнее устройство могут передаваться сообщения Parameter Change SysEx (изменение параметров, исключительно системные сообщения). И наоборот, при приеме сообщения Parameter Change (изменение параметров) от внешнего устройства может быть выполнено соответствующее действие.

Используя эту возможность, операции на консоли CL можно записывать и воспроизводить на MIDI-секвенсоре или другом внешнем устройстве. Кроме того, изменение системных и пользовательских параметров может быть зарегистрировано и воспроизведено другой консолью CL.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно выбрать порт, используемый для передачи и приема MIDI-сообщений, для этого используются разъемы MIDI IN/OUT или плата ввода/вывода, установленная в гнездо 1. Все описанные функциональные возможности будут доступны для выбранного порта.

# Основные настройки MIDI

Существует возможность установить тип MIDI-сообщений, которые консоль серии CL будет передавать и принимать, используемый MIDI-порт и MIDI-канал.

# **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.



# **2.** Нажмите кнопку MIDI/GPI в центре этого экрана, чтобы открыть рабочее окно MIDI/GPI.

Данное окно содержит несколько страниц, переключаться между которыми можно с помощью вкладок, расположенных в нижней части окна.

		<u> </u>	
MIDI SETUP	PROGRAM CHANGE	CONTROL CHANGE	

#### (6) Поле PARAMETER CHANGE (изменение параметров)

Позволяет включать/выключать сообщения SysEx (исключительно системные сообщения). (Данные специальные сообщения используются для изменения параметров CL).

- Тх ...... Включение/выключение передачи сообщений Parameter Change.
- Rx ...... Включение/выключение приема сообщений Parameter Change.
- ECHO ...... Включение/выключение эхо-вывода для сообщений Parameter Change (когда включена данная функциональная возможность, сообщения Parameter Change, принимаемые от внешнего устройства, будут ретранслированы без внесения изменений).

# (7) Поле OTHER COMMAND (другие команды)

Включение/выключение эхо-вывода для других сообщений (когда включена данная функциональная возможность, другие сообщения, принимаемые от внешнего устройства, будут ретранслированы без внесения изменений).

# СС5/СС3/СС1 Справочное руководство

# **3.** Нажмите вкладку настройки MIDI SETUP для доступа к странице MIDI SETUP.

На странице MIDI SETUP можно выбрать тип MIDI-сообщений, которые будут передаваться и приниматься, а также используемый порт. На этой странице содержатся следующие элементы.



#### (1) Поле PORT/CH (порт/канал)

В этом поле можно выбрать порт и MIDI-канал, которые будут использоваться для передачи и приема MIDI-сообщений.

- Tx PORT/Tx CH...... Нажмите данные кнопки для открытия рабочих окон, позволяющих выбрать порт и MIDI-канал для передачи MIDIсообшений.
- **Rx PORT/Rx CH**...... Нажмите данную кнопку для открытия рабочих окон, позволяющих выбрать порт и MIDI-канал для приема MIDIсообшений.

# (2) Поле PROGRAM CHANGE (изменение программы)

В этом поле можно включить или выключить прием и передачу сообщений MIDI Program Change (изменение программы).

- Тх.....Включение/выключение передачи сообщений Program Change (изменение программы).
- Rx.....Включение/выключение приема сообшений Program Change (изменение программы).
- ECHO..... ....Включение/выключение эхо-вывода для сообшений Program Change (когда включена данная функциональная возможность, сообщения Program Change, принимаемые от внешнего устройства, будут ретранслированы без внесения изменений).

### (3) Поле PROGRAM CHANGE MODE (режим изменения программы)

Позволяет выбрать режим передачи/приема сообщений Program Change.

- SINGLE...... Если эта кнопка включена, сообшения Program Change булут передаваться и приниматься по одному MIDI-каналу (одноканальный режим).
- MULTI..... Если эта кнопка включена, сообщения Program Change булут передаваться и приниматься по нескольким MIDI-каналам (многоканальный режим).
- **ОМNI** ...... Если эта кнопка включена, сообщения Program Change по всем MIDI-каналам будут передаваться и приниматься в одноканальном режиме. Многоканальный прием/передача и одноканальная передача отключаются.
- ... Если эта кнопка включена, сообщения Bank Select (выбор банка) • BANK ..... могут передаваться и приниматься в одноканальном режиме. (Сообщения Bank Select переключают используемую группу сообщений Program Change).

#### (4) Поле CONTROL CHANGE (изменение управления)

В этом поле можно включить или отключить прием и передачу сообщений MIDI Control Change (изменение управления).

- Тх ...... Включение/выключение передачи сообщений Control Change (изменение управления).
- Rx......Включение/выключение приема сообшений Control Change.
- ECHO...... Включение/выключение эхо-вывода для сообщений Control Change (когда включена данная функциональная возможность, сообщения Control Change, принимаемые от внешнего устройства, будут ретранслированы без внесения изменений).

#### (5) Поле CONTROL CHANGE MODE (режим изменения управления)

Позволяет выбрать режим передачи/приема сообщений Control Change.

- NRPN .....Если эта кнопка включена, параметры микширования консоли CL будут передаваться/приниматься как сообщения NRPN по одному MIDI-каналу (режим NRPN).
- Кнопка TABLE ...... Если эта кнопка включена, параметры микширования консоли CL булут передаваться/приниматься как сообщения Control Change по одному MIDI-каналу (режим TABLE).

4. Для указания порта, который будет использоваться для передачи или приема каждого типа MIDI-сообщений, нажмите кнопку открытия рабочего окна выбора порта передачи (Тх) или приема (Rx).

Появляется рабочее окно настройки MIDI SETUP для выбора порта. Выполняемые в данном окне действия одинаковы для передачи (Tx) и приема (Rx). В этом окне содержатся следующие элементы.



# () Поле TERMINAL (разъем)

Позволяет выбрать порт для передачи или приема MIDI-сообщений. Можно выбрать один из следующих вариантов.

NONE (нет)	Порт не используется.
MIDI	Разъемы MIDI IN (Rx) и OUT (Tx) на задней панели
SLOT1 (гнездо 1)	Плата, поддерживающая последовательную передачу, установленная в гнездо 1 на задней панели

# (2) Поле PORT NO. (номер порта)

Если в поле TERMINAL выбран вариант SLOT 1, то в этом поле необходимо выбрать номер порта 1–8. (Количество доступных портов зависит от установленной платы.) Для доступной в настоящий момент платы допустимым является только порт 1.

# 5. Укажите тип порта и номер порта.

Для выбора элемента используйте кнопки 🛧 / 🗣 . Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбранного порта и закрытия рабочего окна настройки MIDI SETUP.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Также можно выбрать порт, нажав на название нужного порта в данном поле либо нажав на поле для его выделения с последующим выбором порта путем вращения одного из многофункциональных регуляторов.

**б.** Для указания канала, по которому MIDI-сообщения должны передаваться или приниматься, нажмите кнопку открытия рабочего окна выбора канала.

Появится рабочее окно настройки MIDI SETUP для выбора канала. Выполняемые в данном окне действия одинаковы для передачи (Tx) и приема (Rx). В этом окне содержатся следующие элементы.

MIE		
	CH	
	CH1	
	CH2	
	СНЗ	
	CH4	
	CH5	
	СН6	
	CH7	
	СН8	
	СН9	
	CANCEL	

# ① Поле СН (канал)

Позволяет выбрать канал CH1-CH16 для передачи или приема MIDI-сообщений.

# 7. Выберите канал.

Для выбора элемента используйте кнопки ♠/♣. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбранного канала и закрытия рабочего окна настройки MIDI SETUP (настройка MIDI).

# ПРИМЕЧАНИЕ

- Также можно выбрать канал, нажав на название нужного канала в данном поле либо нажав на поле для его выделения с последующим выбором канала путем вращения одного из многофункциональных регуляторов.
- Когда передаются или принимаются сообщения Parameter Change, указанный в этом поле номер канала используется как номер устройства (номер, идентифицирующий передающий или принимающий блок).
- 8. Включение или выключение передачи/приема для каждого MIDI-сообщения.

# ПРИМЕЧАНИЕ

- Подробнее об использовании сообщений Program Change см. приведенный далее раздел «Применение изменений программы для восстановления объектов сцен и библиотек».
- Подробнее об использовании сообщений Control Change см. раздел «Использование сообщений Control Change (изменение управления) для управления параметрами» на стр. 155.

# Применение сообщений Program Change (изменение программы) для восстановления объектов сцен и библиотек

Консоль серии CL позволяет назначить каждому номеру сообщения Program Change определенное событие (загрузка сцены или библиотеки эффектов). Вследствие этого, когда такое событие происходит на консоли CL, на внешнее устройство передается сообщение Program Change с соответствующим номером. И наоборот, при приеме сообщения Program Change от внешнего устройства может быть выполнено соответствующее действие.

# 1. Подключите консоль серии СL к внешнему устройству.

На следующем рисунке представлен пример использования разъемов MIDI IN/OUT для передачи и приема MIDI-сообщений.



- **2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- **3.** Нажмите кнопку MIDI/GPI в центре этого экрана, чтобы открыть рабочее окно MIDI/GPI.
- 4. Нажмите вкладку MIDI SETUP для доступа к странице MIDI SETUP и выберите порт и MIDI-канал, по которым должны передаваться и приниматься сообщения Program Change, в соответствии с инструкциями в разделе «Основные настройки MIDI» на стр. 149.
- **5.** Нажмите вкладку PROGRAM CHANGE для доступа к странице PROGRAM CHANGE. На странице PROGRAM CHANGE можно указать, как сообщения Program Change будут передаваться и приниматься, и выбрать действие (загрузка сцены или восстановление библиотеки эффектов), которое будет назначено для каждого номера программы.

## На этой странице содержатся следующие элементы.



# (1) PROGRAM CHANGE (изменение программы)

Включение/выключение приема и передачи сообщений Program Change. Эта настройка связана с разделом PROGRAM CHANGE на странице MIDI SETUP.

- Tx ...... Нажмите эту кнопку, если необходимо передавать соответствующие сообщения Program Change при возникновении приведенных в списке событий.
- Rx ..... Нажмите эту кнопку, если необходимо выполнить указанные действия при приеме сообщений Program Change.
- ECHO ...... Нажмите эту кнопку, если необходимо передавать сообщения Program Change, полученные от внешнего устройства.

# 2 Поле PROGRAM CHANGE MODE (режим изменения программы)

Позволяет выбрать режим передачи/приема сообщений Program Change. Эта настройка связана с разделом PROGRAM CHANGE MODE на странице MIDI SETUP.

# 3 Список

В списке приведены действия (загрузка сцены или восстановление библиотеки), связанные с каждым MIDI-каналом и номером MIDI-сообщения Program Change. В списке содержатся следующие объекты.

• СН/ВАNК (канал/банк) ... Если в заголовке столбца отображается «СН», а не «ВАNК», то в столбце указан MIDI-канал (1–16), по которому осуществляется прием/передача сообщений Program Change. Если прием/ передача сообщений Program Change выполняется в одноканальном режиме и включена кнопка BANK, то в заголовке столбца появится надпись «BANK», а числовое значение в столбце будет соответствовать номеру банка (1–128).

• NO (номер) .....Индикация номера программы 1-128.

# • PROGRAM CHANGE EVENT (событие смены программы)

......Индикация типа/номера/названия события, назначенного каждому каналу (номеру банка) или номеру программы. Нажатие в области отдельного события позволит получить доступ к рабочему окну MIDI PROGRAM CHANGE (изменение программы MIDI), в котором можно выбрать назначаемое событие.

# ④ Регулятор прокрутки

Нажав регулятор, можно прокрутить список с помощью многофункционального регулятора.

# **(5) Кнопка CLEAR ALL (очистить все)**

Нажмите эту кнопку для удаления всех событий из списка.

# 6 Кнопка INITIALIZE ALL (инициализировать все)

Нажмите эту кнопку для восстановления состояния по умолчанию для всех назначений событий в этом списке.

# 6. Используйте кнопки в поле PROGRAM CHANGE MODE (режим изменения программы) для выбора режима передачи/приема сообщений Program Change (изменение программы).

Можно выбрать один из двух следующих режимов передачи/приема сообщений Program Change.

# • Многоканальный режим (при включении кнопки MULTI):

Передаются и принимаются изменения программы всех MIDI-каналов. (Канал для передачи/приема, указанный на странице MIDI SETUP, игнорируется.)

При приеме сообщения Program Change выполняется действие, назначенное для соответствующего MIDI-канала и номера программы в списке.

Когда на консоли серии CL происходит указанное событие, передается сообщение Program Change с соответствующим MIDI-каналом и номером программы из списка.

#### • Одноканальный режим (при включении кнопки SINGLE):

Передаются и принимаются только сообщения Program Change для каналов передачи (Tx) и приема (Rx), указанных на странице MIDI SETUP.

При приеме сообщения Program Change по каналу Rx выполняется действие, назначенное для этого номера программы для соответствующего канала в списке.

Когда на консоли серии CL происходит указанное событие, по указанному в списке каналу Тх передается сообщение Program Change с соответствующим номером программы. (Если действие назначено для нескольких номеров программ по одному и тому же каналу, передается наименьший номер программы.)

Если в одноканальном режиме включена кнопка OMNI/BANK, действия изменяются следующим образом.

#### • При включении кнопки OMNI:

Принимаются сообщения Program Change со всеми MIDI-каналами. Однако независимо от принятого MIDI-канала выполняется действие, назначенное для соответствующего номера программы для канала Rx. Включение кнопки OMNI не изменяет действие по передаче сообщений Program Change.

### • При включении кнопки BANK:

Индикация CH в списке изменяется на BANK (номер банка), и могут передаваться и приниматься сообщения Bank Select (выбор банка) (Control Change № 0, № 32) + сообщения Program Change. Это удобно, если требуется управлять более чем 128 событиями по одному MIDI-каналу.

При приеме сообщения Bank Select, а затем сообщений Program Change (в указанном порядке) по каналу Rx выполняется действие, назначенное для этого номера банка и номера программы в списке.

При выполнении конкретного действия на консоли серии CL по каналу Тх передаются сообщения Bank Select и Program Change для номера банка и номера программы, назначенных для этого события. (Если одинаковое событие назначено в списке более одного раза, передаются наименьший номер банка и номер программы.)

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Настройки для кнопок OMNI и BANK игнорируются в многоканальном режиме.
- Если кнопка BANK включена и принято сообщение Program Change только по применимому MIDI-каналу, используется выбранный последним номер банка.
- Если кнопка BANK включена, одновременно может быть включена кнопка OMNI. В этом случае будут приниматься сообщения Bank Select и Program Change для всех MIDI-каналов.

# 7. Используйте кнопки в поле PROGRAM CHANGE для включения/выключения передачи и приема, а также для настройки эхо-вывода.

В этом поле содержатся следующие объекты.

- Кнопка Тх..... Включение/выключение передачи сообщений Program Change.
- Кнопка Rx..... Включение/выключение приема сообщений Program Change.
- Кнопка ЕСНО ........ Позволяет выбрать, будут ли входящие сообщения Program Change транслироваться из порта передачи MIDI (как эхо-сигнал).

Появляется рабочее окно MIDI PROGRAM CHANGE (изменение программы MIDI). В этом окне можно указать событие, назначаемое для любого номера программы. В этом рабочем окне содержатся следующие элементы.



# ① Поле ТҮРЕ (тип)

Позволяет выбрать тип события.

В следующей таблице приведены события, которые можно выбрать.

NO ASSIGN (не назначено)	Не назначено
SCENE (сцена)	Операции восстановления памяти сцен.
EFFECT (эффект)	Действия по восстановлению библиотеки эффектов
PREMIUM RACK	Операции для загрузки библиотеки Premium Rack

# 2 Поле DESTINATION (место назначения)

Позволяет выбрать стойку ввода-вывода, для которой нужно восстановить объект из библиотеки. Если в поле ТҮРЕ (тип) выбран элемент EFFECT (эффект) или PREMIUM RACK, будет отображаться номер стойки. При выборе элемента SCENE (сцена) здесь отображается "---" и в поле недоступны значения.

# ③ Поле LIBRARY NUMBER/LIBRARY NAME (номер библиотеки/имя библиотеки)

Позволяет выбрать библиотеку для загрузки.

Поле LIBRARY NUMBER и LIBRARY NAME появляется при выборе элемента SCENE (сцена) или EFFECT (эффект) в поле ТҮРЕ (тип). Поле LIBRARY NUMBER появляется при выборе элемента PREMIUM RACK в поле ТҮРЕ (тип). 9. Используйте поле ТҮРЕ для выбора типа назначаемого события. Если тип отличается от SCENE, используйте поле DESTINATION для выбора номера стойки, в которой следует восстановить объект. Используйте поле LIBRARY NUMBER/LIBRARY NAME (номер библиотеки/имя библиотеки) для выбора сцены или номера библиотеки, который будет восстановлен.

Для выбора элемента используйте кнопки 會 / ↓. Нажмите кнопку ОК для подтверждения изменения и закрытия рабочего окна MIDI PROGRAM CHANGE.

# ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажав это поле, в нем также можно выбрать нужное событие или сцену/библиотеку.
- При нажатии на объект внутри поля он будет подсвечен и можно будет выбрать событие, сцену или библиотеку вращением многофункциональных регуляторов.

# 10. Таким же способом назначьте события для других номеров программ.

При таких настройках выполнение определенного действия на консоли серии CL приведет к передаче на внешнее устройство соответствующего сообщения Program Change (или Bank Select и Program Change).

Когда внешнее устройство передает сообщение Program Change (или Bank Select и Program Change) по соответствующему каналу, выполняется действие, назначенное для этого номера программы соответствующего MIDI-канала (или номера банка).

# ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно использовать кнопку CLEAR ALL для стирания всех назначений номеров программы. Кнопка INITIALIZE ALL служит для возврата всех назначений номеров программы в состояние по умолчанию.
- Назначения номеров программы хранятся как системные настройки, а не настройки отдельных сцен.
- В одноканальном режиме, если одинаковое событие назначено для нескольких номеров программ по одному каналу Тх, передается наименьший номер программы. (Если включена кнопка BANK (банк), передается только номер программы для наименьшего номера банка.)
- В многоканальном режиме, если одинаковое событие назначено для нескольких MIDIканалов и нескольких номеров программ, передается наименьший номер программы по каждому MIDI-каналу.

# Использование сообщений Control Change (изменение управления) для управления параметрами

MIDI-сообщения Control Change могут использоваться для управления конкретными действиями (действия с фейдером/регулятором, включение/выключение клавиши [ON] и т.п.) на консоли серии CL. Эта возможность позволяет записать операции с фейдерами и клавишами на MIDI-секвенсор или другое внешнее устройство и воспроизвести эти данные в дальнейшем. Можно использовать сообщения Control Change для управления событиями любым из двух приведенных ниже способов.

# Использование сообщений Control Change

Этот способ предполагает использование обычных сообщений Control Change (номера органов управления 1–31, 33–95, 102–119). Можно назначить событие для любого номера органа управления.

# Применение NRPN (Non Registered Parameter Number — незарегистрированный номер параметра)

Этот способ предполагает использование сообщений Control Change специального типа, зазываемых NRPN.

NRPN предполагает использование сообщений Control Change с номерами 99 и 98 для передачи старшего разряда (MSB) и младшего разряда (LSB) номера параметра; затем передается сообщение Control Change с номером 6 (или 6 и 38) для указания значения параметра.

События, связанные с каждой комбинацией MSB и LSB, заданы предварительно и не могут быть изменены.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее о событиях, назначаемых для сообщений NRPN, см. «Приложение» (стр. 250).

- **1.** Подключите консоль серии CL к внешнему устройству.
- **2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- **3.** Нажмите кнопку MIDI/GPI в центре этого экрана, чтобы открыть рабочее окно MIDI/GPI.
- 4. Нажмите вкладку MIDI SETUP для доступа к странице MIDI SETUP и выберите порт и MIDI-канал, по которым должны передаваться и приниматься сообщения Control Change, в соответствии с инструкциями в разделе «Основные настройки MIDI» на стр. 149.
- **5.** Нажмите вкладку CONTROL CHANGE (изменение управления) для доступа к странице CONTROL CHANGE.

На странице CONTROL CHANGE можно указать, как должны передаваться и приниматься сообщения Control Change, и назначить действие (действия с фейдером/ регулятором, включение/выключение клавиши [ON] и т.п.) для каждого номера органа управления. На этой странице содержатся следующие элементы.



# () Поле CONTROL CHANGE (изменение управления)

Включение/выключение передачи/приема сообщений Control Change и указание, будут ли изменения управления транслироваться как эхо-сигнал. Эта настройка связана с полем CONTROL CHANGE на странице MIDI SETUP.

# (2) Поле CONTROL CHANGE MODE (режим изменения управления)

Позволяет выбрать режим передачи/приема сообщений Control Change. Эта настройка связана с полем CONTROL CHANGE MODE на странице MIDI SETUP.

# 3 Список

В списке показаны события (действие с фейдером/регулятором, включение/выключение клавиши [ON] и т.п.), назначаемые для каждого номера органа управления.

- NO. .....Указывает номер органа управления. Можно использовать номера органов управления 1–31, 33–95 и 102–119.
- CONTROL CHANGE EVENT (событие изменения управления)
  - ...... Указывает и позволяет выбрать тип события, назначенного каждому номеру органа управления. При нажатии на событие появляется рабочее окно MIDI CONTROL CHANGE, позволяющее изменить назначение номера органа управления.

# (4) Кнопка CLEAR ALL (очистить все)

Нажмите данную кнопку для удаления всех указанных в списке назначений событий.

# **(5)** Кнопка INITIALIZE ALL (инициализировать все)

Нажмите эту кнопку для восстановления состояния по умолчанию для всех назначений событий в этом списке.

# **(6)** Регулятор прокрутки

Служит для прокрутки содержимого списка. Для выполнения данного действия можно использовать многофункциональный регулятор.

6. Используйте кнопки в поле CONTROL CHANGE MODE для выбора режима передачи/приема сообщений Control Change.

Можно выбрать один из двух следующих режимов передачи/приема сообщений Control Change.

### • Режим NRPN (при включении кнопки NRPN):

Различные параметры микширования на консоли серии CL будут передаваться и приниматься по одному MIDI-каналу как сообщения NRPN. При выборе этого режима назначения в списке игнорируются.

#### • Режим TABLE (при включении кнопки TABLE):

Различные параметры микширования на консоли серии CL будут передаваться и приниматься по одному MIDI-каналу как сообщения Control Change.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Канал, по которому передаются и принимаются сообщения Control Change, указывается на странице MIDI SETUP в поле PORT/CH (порт/канал) (см. стр. 150).

7. Используйте кнопки в поле CONTROL CHANGE для включения/выключения передачи и приема, а также для настройки эхо-вывода.

Кнопки служат для выполнения следующих функций.

- Кнопка Тх ......Включение/выключение передачи сообщений Control Change.
- Кнопка Rx ......Включение/выключение приема сообщений Control Change.
- Кнопка ЕСНО.......Позволяет выбрать, будут ли входящие сообщения Control Change транслироваться из порта передачи MIDI (как эхо-сигнал).

# 8. Для изменения назначения события для любого номера органа управления нажмите на соответствующее событие.

Появляется временное рабочее окно изменений от органов управления MIDI CONTROL CHANGE. В этом окне можно указать событие, назначаемое для любого номера органа управления. В этом окне содержатся следующие элементы.



# **(1)** Поле MODE (режим)

Позволяет выбрать тип события.

# ② Поле PARAMETER 1/2 (параметр 1/2)

Данное поле вместе с полем MODE определяет тип события.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для всех моделей серии CL отображается одинаковый список. На моделях CL3/CL1 при указании параметра, отсутствующего на этой модели, появляется индикация «Cannot Assign!» («Назначение невозможно!»).
- Если в качестве режима передачи/приема сообщений Control Change выбран режим NRPN, настройки в этом окне игнорируются.
- Подробнее о событиях, назначаемых для сообщений Control Change см. в «Приложении» (стр. 248).

# 9. Укажите тип события, которое требуется назначить, выполнив настройки в следующем порядке: поле MODE → поле PARAMETER1 → поле PARAMETER2.

Для выбора элемента используйте кнопки ♠/ ♣. Нажмите кнопку ОК для подтверждения изменения и закрытия рабочего окна изменений от органов управления MIDI CONTROL CHANGE.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Также можно нажать на нужное событие в этом поле, чтобы его выбрать.
- При нажатии на объект внутри поля он будет подсвечен и можно будет выбрать событие вращением одного из многофункциональных регуляторов.

## 10. Таким же способом назначьте события для других номеров органов управления.

При управлении параметрами, назначенными на консоли серии CL, внешним устройствам передаются сообщения Control Change. Аналогично, если соответствующие сообщения Control Change принимаются с внешнего устройства по соответствующему каналу, изменяются параметры, назначенные для этих номеров органов управления.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно использовать кнопку CLEAR ALL для стирания всех назначений номеров органов управления. Кнопка INITIALIZE ALL служит для возврата всех назначений номеров органов управления в состояние по умолчанию.
- Назначения номеров органов управления поддерживаются как системные настройки, а не настройки отдельных сцен.

# Использование сообщений Parameter Change для управления параметрами

На консоли серии CL можно использовать вид исключительных системных сообщений, называемых «сообщения Parameter Change» (изменение параметров), для управления определенными действиями (действия с фейдером/регулятором, включение/выключение клавиши [ON], системные и пользовательские параметры и т.п.) в качестве альтернативного способа вместо использования сообщений Control Change или сообщений NRPN.

Подробнее о сообщениях Parameter Change, которые могут передаваться и приниматься, см. раздел «Формат MIDI-данных» в «Приложении».

- 1. Подключите консоль серии СL к внешнему устройству.
- **2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- **3.** Нажмите кнопку MIDI/GPI в центре этого экрана, чтобы открыть рабочее окно MIDI/GPI.
- 4. Нажмите вкладку MIDI SETUP для доступа к странице MIDI SETUP и выберите порт и MIDI-канал, по которому должны передаваться и приниматься сообщения Parameter Change в соответствии с инструкциями в разделе «Основные настройки MIDI» на стр. 149.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Сообщения об изменениях параметров содержат «номер устройства», определяющий передающее или принимающее устройство. В качестве номера устройства используются канал передачи (Tx) и канал приема (Rx), указанные на странице MIDI SETUP.
- Обратите внимание, если номер устройства, содержащийся в сообщении Parameter Change, не совпадает с номером устройства принимающей консоли CL, сообщение игнорируется.
- Не включайте возможность передачи/приема сообщений Parameter Change и Control Change одновременно. В противном на порт MIDI будет поступать очень большое количество данных, приводя к переполнениям буфера и другим проблемам.
- 5. Используйте кнопку Тх и кнопку Rx в поле PARAMETER CHANGE для включения передачи/приема сообщений Parameter Change.

В состоянии управления специальными параметрами на консоли СL передаются соответствующие сообщения Parameter Change. Если с внешнего устройства принимаются допустимые сообщения Parameter Change, выполняется управление параметрами, назначенными для этих сообщений.

# Пользовательские настройки (Безопасность)

В данной главе приведено описание следующих параметров и функций: настройки пользовательского уровня, ограничивающие некоторым пользователям доступ к параметрам, функция блокировки консоли, временно ограничивающая доступ к консоли, персональные настройки, дающие возможность настроить рабочую среду, а также функции сохранения/ загрузки на флэш-память USB.

# Настройки пользовательского уровня

Настройки User Level позволяют ограничить перечень параметров, которыми может управлять каждый пользователь, или изменить настройки клавиш USER DEFINED и предпочтений для каждого пользователя. Настройки для каждого пользователя можно сохранить на консоли как «ключ аутентификации пользователя» или совместно на флэш-памяти USB, что позволяет легко переключать пользователей. Это удобно в следующих ситуациях.

- Можно предотвратить непреднамеренную или ошибочную работу.
- Можно ограничить доступ сторонних (приглашенных) специалистов к функциям.
- В ситуациях, когда операторы сменяют друг друга, можно заблокировать настройки выходного сигнала для предотвращения непреднамеренных действий.
- Можно легко переключать предпочтения для каждого оператора.

# Типы пользователей и ключи аутентификации пользователей

Имеются следующие три типа пользователей. Для работы с консолью серии CL необходимо войти в систему под своей учетной записью пользователя.

- Administrator (Администратор)
- Guest (Гость).....Гость может пользоваться только функциями, разрешенными администратором. В консоли сохраняется только один набор настроек гостя.
- User (Пользователь)
  - ......Пользователь может пользоваться только функциями, разрешенными администратором. Настройки пользователя сохраняются на флэш-память USB в виде ключей аутентификации пользователей. Можно сохранить несколько наборов пользовательских настроек с различными именами пользователей. Пользователь с правами опытного пользователя может создавать и изменять ключи аутентификации пользователей определенного уровня.

Настройки пользователя применяются при входе этого пользователя. К настройкам пользователя относится следующая информация.

- Пароль (за исключением гостя)
- Настройки уровня пользователя (за исключением администратора)
- Персональные настройки
- Клавиши USER DEFINED
- Регуляторы USER DEFINED
- Доступные для переназначения преобразователи
- Пользовательский банк фейдеров
- Мастер-фейдер

Для каждого пользователя предусмотрены следующие права.

Пользователь, вошед- ший в систему Администратор		Редактирование дан- ных пользователя, таких как определяе- мые пользователем клавиши и предпочтения Редактирова- ние настроек пользователь- ского уровня		Настройка	Редактиро-	Ключ аутентификации пользователя (флэш- память USB)	
				пароля	ментариев	Созда- ние нового	Перезапись и сохранение
		Допустимо (Может редак- тировать настройки для администрато- ра и гостя).	Допустимо (Уровень пользователя не может быть изме- нен, поскольку админис- тратор всегда может выполнять любые дейс- твия. Может редактиро- вать настройки гостя).	Допустимо	_	Допусти- мо	_
	Опытный поль- зователь	Допустимо	Допустимо	Допустимо	Допусти- мо	Допусти- мо	Допустимо
Пользо- ватель	Нормальный пользователь (Пользователи без прав опыт- ного пользова- теля)	Допустимо	Не допустимо (Только про- смотр)	Допустимо	Допусти- мо	_	Допустимо (Исключая настройки поль- зовательского уровня)
Гость		Допустимо	Не допустимо (Только про- смотр)	_	Допусти- мо	_	_

# Настройка пароля администратора

В исходных заводских настройках пароль администратора не установлен. Это означает, что любой пользователь может войти с правами администратора и выполнять любые действия. Если требуется ограничить операции других пользователей, необходимо указать пароль администратора.

# **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.



# 2. Нажмите кнопку PASSWORD CHANGE (изменение пароля).

Появляется окно клавиатуры, позволяющее ввести пароль.



**3.** Введите пароль в поле NEW PASSWORD (новый пароль), затем введите этот же пароль в поле RE-ENTER PASSWORD (повторный ввод пароля) для проверки и нажмите кнопку OK.

Пароль может содержать до восьми символов. Если два введенных пароля совпадают, пароль администратора будет установлен.

Подробнее о вводе пароля см. в разделе «Ввод названий» в отдельном руководстве пользователя.

# Создание ключа аутентификации пользователя

Можно создать ключ аутентификации пользователя и сохранить его на флэш-накопителе USB или во внутренней памяти консоли. Ключи аутентификации пользователя может создавать только администратор или опытный пользователь. При создании ключа аутентификации пользователя указывается уровень прав пользователя, но настройки USER SETUP (предпочтений пользователя), отличные от уровня пользователя (например, предпочтения и клавиши USER DEFINED) передаются от пользователя, выполнившего вход.

1. Для создания ключа аутентификации пользователя на флэш-накопителе USB подключите флэш-накопитель USB к разъему USB.

Если требуется сохранить ключ аутентификации пользователя во внутренней памяти, перейдите к шагу 2.

**2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.



**3.** Нажмите кнопку CREATE USER KEY (создание ключа пользователя).

Появится рабочее окно CREATE USER KEY.



# () USER NAME (имя пользователя)

Содержит имя пользователя (до восьми символов). Нажмите эту область для доступа к окну клавиатуры, в котором можно ввести имя пользователя.

# (2) COMMENT (комментарий)

Позволяет указать и просмотреть комментарий о пользователе (до 32 символов). Нажмите эту область для доступа к окну клавиатуры, в котором можно ввести комментарий.

# ③ PASSWORD (пароль)

Позволяет указать пароль (до восьми символов). Нажмите эту область для доступа к окну клавиатуры, в котором можно ввести пароль.

### ④ POWER USER (опытный пользователь)

Определяет, будут ли права опытного пользователя предоставлены этому пользователю.

# **(5) ACCESS PERMISSION (право доступа)**

Эти настройки определяют набор операций, которые может выполнять пользователь. Подробнее о каждой из них см. в разделе стр. 166.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться фейдеры, отсутствующие на этих моделях.

**4.** Укажите имя пользователя, комментарий, пароль, права пользователя и включите или выключите полномочия пользователя, затем нажмите кнопку CREATE (создать).

Отображается рабочее окно CREATE КЕҮ (создание ключа).

CREATE KEY					
<b>?</b> Select Destination to Cr	eate New User Key.				
CREATE TO INT	ERNAL STORAGE				
User 01	6				
<b>2</b>	<b>7</b> 7				
<b>3</b>	<b>6</b> 8				
<b>6</b> 4 <b>6</b> 9					
<b>5 1</b> 0					
CREATE TO USB STORAGE					
User 02.CLU					
CANCEL CREATE TO					

5. Если требуется сохранить ключ аутентификации пользователя во внутренней памяти консоли, нажмите кнопку в поле CREATE TO INTERNAL STORAGE (создать во внутренней памяти).

Во внутренней памяти консоли можно сохранить 10 ключей.

6. Если требуется сохранить ключ аутентификации пользователя на флэш-памяти USB, нажмите кнопку PATH (путь) в поле CREATE TO USB STORAGE (создать в памяти USB).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В качестве имени файла для ключа аутентификации пользователя используется имя текущего пользователя; файл будет создан и сохранен в корневом каталоге.

# 7. Нажмите кнопку CREATE TO (создать на).

Создается ключ аутентификации пользователя в местоположении, указанном на шаге 5 или 6.

# Вход в систему

Для работы с консолью серии CL необходимо выполнить вход в качестве администратора, гостя или пользователя.

Настройки пользователя для администратора или гостя сохраняются непосредственно в консоли. Однако для входа в систему в качестве пользователя необходимо подключить флэшпамять USB, на котором сохранен ключ аутентификации пользователя. Если отключить флэшпамять USB после входа в систему, права доступа принудительно возвращаются к правам гостя.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Если питание отключено, а затем включено повторно, консоль обычно запускается в том состоянии входа, при котором питание было отключено. Если указан пароль пользователя, необходимо ввести пароль. Однако если отменить ввод, выполняется принудительный вход в качестве гостя. Аналогично, принудительный вход в качестве гостя выполняется также в случае, если при отключенной флэш-памяти USB попытаться выполнить вход в качестве пользователя, для которого требуется ключ аутентификации пользователя.

# Вход в качестве администратора

**1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.



2. Нажмите кнопку входа для открытия окна LOGIN (вход).



3. Нажмите кнопку LOGIN рядом с полем ADMINISTRATOR (администратор).

Если пароль администратора не установлен, сразу выполняется вход. Если пароль установлен, появляется окно клавиатуры для ввода пароля.



# 4. Введите пароль и нажмите кнопку ОК.

При вводе неверного пароля в нижней части экрана отображается сообщение "Wrong Password!" (неверный пароль).

# Вход в качестве гостя

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP (настройка).
- 2. Нажмите кнопку входа, чтобы открыть окно LOGIN (вход).



**3.** Нажмите кнопку GUEST (гость), затем нажмите кнопку LOGIN (вход).

#### Вход в качестве пользователя

Для входа в качестве пользователя следует использовать ключ аутентификации пользователя, сохраненный на консоли или на флэш-памяти USB. Используя флэш-память USB, можно выполнить вход с помощью ключа аутентификации пользователя, созданного на другой консоли серии CL.

С помощью ключа аутентификации пользователя, сохраненного на консоли

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP (настройка).
- 2. Нажмите кнопку входа, чтобы открыть окно LOGIN (вход).



**3.** В поле LOAD FROM INTERNAL STORAGE (загрузка из внутренней памяти) выберите ключ аутентификации пользователя, с которым хотите войти, и нажмите кнопку LOAD.

Если не задан пароль, произойдет вход в систему. Если пароль задан, отображается окно с клавиатурой, позволяющее ввести пароль.



# 4. Введите пароль и нажмите кнопку ОК.

При вводе неверного пароля в нижней части экрана отображается сообщение "Wrong Password!" (неверный пароль).

С помощью ключа аутентификации пользователя, сохраненного на флэш-памяти USB

- **1.** Подключите флэш-память USB к разъему USB.
- **2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP (настройка).

3. Нажмите кнопку входа, чтобы открыть окно LOGIN (вход).



**4.** В поле LOAD FROM USB STORAGE (загрузка с памяти USB) нажмите всплывающую кнопку (LOAD .CLU FILE) (загрузка файла .CLU).

Появляется рабочее окно SAVE/LOAD (сохранение/загрузка), и отображаются файлы и каталоги, сохраненные на флэш-памяти USB. Файл ключа аутентификации пользователя имеет расширение CLU.



**5.** Поворачивая многофункциональный регулятор, выберите ключ аутентификации пользователя для пользователя, от лица которого хотите войти в систему.

Подробнее о загрузке файлов с флэш-памяти USB см. в разделе «Загрузка файла с флэш-памяти USB» на стр. 178.

# **б.** Нажмите кнопку LOAD (загрузка).

Если не задан пароль, произойдет вход в систему. Если пароль задан, отображается окно с клавиатурой, позволяющее ввести пароль.

# ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае выбора ключа аутентификации пользователя, созданного на другой консоли серии CL, появляется окно клавиатуры. В этом окне можно ввести пароль администратора для консоли серии CL, который будет использоваться в дальнейшем. (При одинаковых паролях администратора это окно не появляется.) После ввода правильного пароля администратора появляется другое окно с клавиатурой, в котором можно ввести пароль для выбранного пользователя.
- В случае повторного сохранения ключа аутентификации пользователя в следующий раз не нужно будет вводить пароль администратора.

Подробные сведения о повторном сохранении ключа аутентификации пользователя см. в разделе "Редактирование ключа аутентификации пользователя" на стр. 165.



# 7. Введите пароль и нажмите кнопку ОК.

При вводе неверного пароля в нижней части экрана отображается сообщение "Wrong Password!" (неверный пароль).

# Изменение пароля

Выполните приведенные ниже шаги для смены пароля пользователя, выполнившего вход в систему. Изменение пароля администратора вступает в силу немедленно. Изменение пароля пользователя также обновляется незамедлительно, однако будет отменено, если пользователь просто выйдет из системы после его изменения. Перед выходом из системы пользователь должен сохранить изменения путем переопределения старого ключа аутентификации. Учетная запись гостя не содержит пароля.

# **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.

# **2.** Нажмите кнопку PASSWORD CHANGE (изменение пароля).

Появляется окно клавиатуры, позволяющее ввести пароль.

AUTHORIZATION								
USER NAME	PASSWORD							
Administrator								
СОРУ СИ	PASTE CLEAR INS DEL BS							
12	<b>3 4 5 6 7 8 9 0 - = N</b>							
TAB q w e r t y u i o p [ ]								
as	d f s h j k l ; '							
SHIFT LOCK Z	C V B N M , . / ENTER							
	SPACE							
	CANCEL							

### 3. Введите текущий пароль и нажмите кнопку ОК.

Если пароль введен правильно, появляется окно клавиатуры для ввода нового пароля.

**4.** Введите новый пароль в поле NEW PASSWORD, затем введите этот же пароль в поле RE-ENTER PASSWORD (повторный ввод пароля) для проверки и нажмите кнопку OK.

Если два введенных пароля совпадают, новый пароль устанавливается.

# Редактирование ключа аутентификации пользователя

При входе в систему в качестве пользователя можно редактировать свои предпочитаемые настройки, определяемые пользователем клавиши и регуляторы USER DEFINED, назначаемые преобразователи, пользовательские банки фейдеров, мастер-фейдер, комментарии и пароль, а также сохранить (перезаписывать) их в ключ аутентификации пользователя. При входе в качестве опытного пользователя (Power User) также можно изменять настройки User Level (уровень пользователя).

 Выполните вход в качестве пользователя и измените настройки предпочтений (стр. 168), клавиш USER DEFINED (стр. 169), регуляторов USER DEFINED (стр. 171), назначаемых преобразователей (стр. 172), пользовательских банков фейдеров (стр. 173) и мастер-фейдера (стр. 174).

Если вход выполнен в качестве опытного пользователя, можно также изменять уровень пользователя.

**2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.



**3.** Нажмите кнопку SAVE KEY (сохранение ключа).

Отображается рабочее окно SAVE КЕҮ (сохранение ключа).



- **4.** Нажмите кнопку назначения операции сохранения, затем нажмите кнопку SAVE TO (сохранить на).
- 5. Появится диалоговое окно с запросом на переопределение ключа аутентификации пользователя; нажмите кнопку ОК.

# Изменение уровня пользователя

Существует возможность просматривать и изменять уровень пользователя.

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.



2. Нажмите кнопку настройки пользователя USER SETUP (настройка пользователя) для доступа к временному рабочему окну USER SETUP.



# **3.** Нажмите вкладку USER LEVEL (уровень пользователя) для доступа к странице USER LEVEL.

Если выполнен вход в качестве администратора, можно перейти на страницу USER LEVEL for GUEST (уровень пользователя для гостя) и просмотреть или изменить уровень пользователя для учетной записи гостя.

На этой странице содержатся следующие элементы.

### () CH OPERATION (операции для каналов)

Здесь можно указать (для каждого канала) операции, которые будут разрешены для входных каналов, выходных каналов и групп DCA. Настройка применяется только к выбранному в настоящий момент каналу. Настройки для выбранных в настоящее время каналов будут отображаться под разделом CH OPERATION. Используйте клавиши [SEL] на панели или поле Selected Channel (выбранный канал) в области доступа к функциям, чтобы выбрать канал, для которого требуется выполнить настройку.

Тип отображаемых кнопок будет зависеть от выбранного канала или группы.

Канал INPUT (входной)[HA], [PROCESSING], [FADER/ON]				
Канал MIX/MATRIX	[WITH SEND], [PROCESSING], [FADER/ON]			
Канал STEREO/MONO	[PROCESSING], [FADER/ON]			
Группа DCA	[DCA MASTER], [DCA GROUP ASSIGN]			

<ul> <li>НА</li></ul>		
<ul> <li>РROCESSING (обработка) Ограничивает действие всех параметров обработки сигналов (исключая фейдер, включение/выключение канала и уровень передачи).</li> <li>FADER/ON (фейдер/клавиша вкл.)</li></ul>	• HA	Ограничивает работу НА (предусилителя), подключенного к этому каналу.
<ul> <li>FADER/ON (фейдер/клавиша вкл.)</li></ul>	<ul> <li>PROCESSING (обработка)</li> </ul>	Ограничивает действие всех параметров обработки сигналов (исключая фейдер, включение/выключение канала и уровень передачи).
<ul> <li>Ограничивает работу фейдера, включения/выключения канала и уровня передачи.</li> <li>WITH SEND</li></ul>	• FADER/ON (фейдер/клави	ша вкл.)
<ul> <li>WITH SEND</li></ul>		Ограничивает работу фейдера, включения/выключения канала и уровня передачи.
<ul> <li>DCA MASTER</li></ul>	WITH SEND	Ограничивает работу параметров передачи на этом канале. (из MIX, из MATRIX)
<ul> <li>DCA GROUP ASSIGN</li></ul>	DCA MASTER	Ограничивает действие фейдера группы DCA, включения и выключения (ON/OFF), а также значка, цвета и имени (ICON/COLOR/NAME).
<ul> <li>SET BY SEL (установка по клавише выбора)</li></ul>	DCA GROUP ASSIGN	Ограничивает изменения назначения в эту группу DCA.
<ul> <li>Если эта клавиша включена, нажатие клавиши [SEL] на панели позволяет включить или выключить вышеуказанные ограничения НА, PROCESSING и FADER/ON для соответствующего канала.</li> <li>CURRENT SCENE (текущая сцена)</li> <li>Oпределяет операции, которые можно выполнять с текущей памятью сцены.</li> <li>INPUT PATCH/INPUT NAME (подключение на входе/имя входа)</li> <li>Ограничение операций, связанных с подключением входных каналов и названиями.</li> <li>OUTPUT PATCH/OUTPUT NAME (подключение на выходе/имя выхода)</li> <li>Ограничение операций, связанных с подключением входных каналов и названиями.</li> <li>OUTPUT PATCH/OUTPUT NAME (подключение на выходе/имя выхода)</li> <li>Ограничение операций, связанных с подключением выходных каналов и названиями.</li> <li>BUS SETUP (настройка шины)</li> <li>Ограничение операций по настройке шины.</li> <li>GEQ RACK/EFFECT RACK/PREMIUM RACK (стойка графического эквалайзера/стойка эффектов/Premium Rack)</li> <li>Ограничение операций со стойками. Нажатие в этой области приведет к открытию рабочего окна RACK USER LEVEL (уровень пользователя стойки), в котором можно задать указанные ограничения. Однако ограничения не действуют на работу кнопки MIDI CLK (синхронизация MIDI) для эффектов типа задержки и модуляции, а также кнопки PLAY/REC (воспроизведение/запись) для эффекта FREEZE.</li> <li>MUTE GROUP ASSIGN/MUTE GROUP MASTER (назначение приглушаемой группы)</li> <li>Ограничение операций для назначения приглушаемой группы и мастера приглушаемой группы.</li> <li>ПРИМЕЧАНИЕ</li> <li>На моделях CL3/CL1 не будут отображаться фейдеры, отсутствующие на этих моделях.</li> </ul>	• SET BY SEL (установка по кл	авише выбора)
СURRENT SCENE (текущая сцена)         Определяет операции, которые можно выполнять с текущей памятью сцены.         INPUT PATCH/INPUT NAME (подключение на входе/имя входа)         Ограничение операций, связанных с подключением входных каналов и названиями.         ОUTPUT PATCH/OUTPUT NAME (подключение на выходе/имя выхода)         Ограничение операций, связанных с подключением входных каналов и названиями.         ОUTPUT PATCH/OUTPUT NAME (подключение на выходе/имя выхода)         Ограничение операций, связанных с подключением выходных каналов и названиями.         ВИS SETUP (настройка шины)         Ограничение операций по настройке шины.         Ограничение операций со стойками. Нажатие в этой области приведет к открытию рабочего окна RACK USER LEVEL (уровень пользователя стойки), в котором можно задать указанные ограничения. Однако ограничения не действуют на работу кнопки MIDI CLK (синхронизация MIDI) Для эффектов типа задержки и модуляции, а также кнопки PLAY/REC (воспроизведение/запись) для эффекта FREEZE.         MUTE GROUP ASSIGN/MUTE GROUP MASTER (назначение приглушаемой группы)         Ограничение операций для назначения приглушаемой группы и мастера приглушаемой группы. <td>Если эт позвол PROCE</td> <td>а клавиша включена, нажатие клавиши [SEL] на панели яет включить или выключить вышеуказанные ограничения НА, SSING и FADER/ON для соответствующего канала.</td>	Если эт позвол PROCE	а клавиша включена, нажатие клавиши [SEL] на панели яет включить или выключить вышеуказанные ограничения НА, SSING и FADER/ON для соответствующего канала.
Определяет операции, которые можно выполнять с текущей памятью сцены.         • INPUT PATCH/INPUT NAME (подключение на входе/имя входа)		а сцена)
<ul> <li>INPUT PATCH/INPUT NAME (подключение на входе/имя входа)</li></ul>		ле можно выполнять с текущей памятью сцены
<ul> <li>INPUT PATCH/INPUT NAME (подключение на входе/имя входа)</li></ul>		ме можно выполнить с текущей намитые сцены.
<ul> <li>ОГРАНИЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВХОДНЫХ КАНАЛОВ И НАЗВАНИЯМИ.</li> <li>OUTPUT PATCH/OUTPUT NAME (подключение на выходе/имя выхода)</li></ul>	• INPUT PATCH/INPUT NA	Ограницациа опораций, среданици с полученованом
<ul> <li>ОUTPUT PATCH/OUTPUT NAME (подключение на выходе/имя выхода)</li></ul>		вудничение операции, связанных с подключением
<ul> <li>ОСТТОТТОТТОТОСТТОТТИТИТИ (подключение на выходе) имя выхода)</li> <li></li></ul>	• OUTPUT PATCH/OUTPUT	
<ul> <li>выходных каналов и названиями.</li> <li>BUS SETUP (настройка шины)         <ul> <li>Ограничение операций по настройке шины.</li> </ul> </li> <li>GEQ RACK/EFFECT RACK/PREMIUM RACK (стойка графического эквалайзера/стойка эффектов/Premium Rack)             <ul> <li>Orpаничение операций со стойками. Нажатие в этой области приведет к открытию рабочего окна RACK USER LEVEL (уровень пользователя стойки), в котором можно задать указанные ограничения. Однако ограничения не действуют на работу кнопки MIDI CLK (синхронизация MIDI) для эффектов типа задержки и модуляции, а также кнопки PLAY/REC (воспроизведение/запись) для эффекта FREEZE.</li> </ul> </li> <li>MUTE GROUP ASSIGN/MUTE GROUP MASTER (назначения приглушаемой группы)         <ul> <li>Orpаничение операций для назначения приглушаемой группы и мастера приглушаемой группы.</li> </ul> </li> <li>ПРИМЕЧАНИЕ         <ul> <li>На моделях CL3/CL1 не будут отображаться фейдеры, отсутствующие на этих моделях.</li> </ul> </li> </ul>		Ограничение операций связанных с полключением
<ul> <li>ВUS SETUP (настройка шины)         <ul> <li>Ограничение операций по настройке шины.</li> </ul> </li> <li>GEQ RACK/EFFECT RACK/PREMIUM RACK (стойка графического эквалайзера/ стойка эффектов/Premium Rack)             <ul> <li>Ограничение операций со стойками. Нажатие в этой области приведет к открытию рабочего окна RACK USER LEVEL (уровень пользователя стойки), в котором можно задать указанные ограничения. Однако ограничения не действуют на работу кнопки MIDI CLK (синхронизация MIDI) для эффектов типа задержки и модуляции, а также кнопки PLAY/REC (воспроизведение/запись) для эффекта FREEZE.</li> </ul> </li> <li>MUTE GROUP ASSIGN/MUTE GROUP MASTER (назначение приглушаемой группы)         <ul> <li>Ограничение операций для назначения приглушаемой группы и мастера приглушаемой группы.</li> </ul> </li> <li>ПРИМЕЧАНИЕ         <ul> <li>На моделях CL3/CL1 не будут отображаться фейдеры, отсутствующие на этих моделях.</li> </ul> </li> </ul>		выходных каналов и названиями.
<ul> <li></li></ul>	• BUS SETUP (настройка ши	ны)
<ul> <li>GEQ RACK/EFFECT RACK/PREMIUM RACK (стойка графического эквалайзера/ стойка эффектов/Premium Rack)</li> <li></li></ul>		Ограничение операций по настройке шины.
<ul> <li>Ограничение операций со стойками. Нажатие в этой области приведет к открытию рабочего окна RACK USER LEVEL (уровень пользователя стойки), в котором можно задать указанные ограничения. Однако ограничения не действуют на работу кнопки MIDI CLK (синхронизация MIDI) для эффектов типа задержки и модуляции, а также кнопки PLAY/REC (воспроизведение/запись) для эффекта FREEZE.</li> <li>MUTE GROUP ASSIGN/MUTE GROUP MASTER (назначение приглушаемой группы)</li></ul>	• GEQ RACK/EFFECT RACK	/PREMIUM RACK (стойка графического эквалайзера/ стойка эффектов/Premium Rack)
• MUTE GROUP ASSIGN/MUTE GROUP MASTER (назначение приглушаемой группы/мастер приглушаемой группы) 		Ограничение операций со стойками. Нажатие в этой области приведет к открытию рабочего окна RACK USER LEVEL (уровень пользователя стойки), в котором можно задать указанные ограничения. Однако ограничения не действуют на работу кнопки MIDI CLK (синхронизация MIDI) для эффектов типа задержки и модуляции, а также кнопки PLAY/REC (воспроизведение/запись) для эффекта FREEZE.
	• MUTE GROUP ASSIGN/M группы/мастер приглушае	оффунка Гандда. UTE GROUP MASTER (назначение приглушаемой мой группы)
группы и мастера приглушаемой группы. ПРИМЕЧАНИЕ На моделях CL3/CL1 не будут отображаться фейдеры, отсутствующие на этих моделях. SCENE LIST (список сцен)		Ограничение операций для назначения приглушаемой
ПРИМЕЧАНИЕ На моделях CL3/CL1 не будут отображаться фейдеры, отсутствующие на этих моделях. SCENE LIST (список сцен)		группы и мастера приглушаемой группы.
SCENE LIST (список сцен)	ПРИМЕЧАНИЕ На моделях CL3/CL1 не буд	ут отображаться фейдеры, отсутствующие на этих моделях.
	SCENE LIST (список сцен	)

Определяет операции, которые можно выполнять с памятью сцен.

- Операции STORE/SORT (сохранение/сортировка)
- Операции RECALL (восстановление)

# ④ LIBRARY LIST (список библиотек)

Определяет операции, которые можно выполнять с библиотеками.

- Операции STORE/CLEAR (сохранение/очистка)
- Операции RECALL (восстановление)

# (5) FILE LOAD (загрузка файлов)

Определяет настройки, которые будут применяться при загрузке файла с флэшнакопителя USB. Ключ аутентификации пользователя содержит такие настройки, как уровень пользователя, предпочтения пользователя и настройки определяемых пользователем клавиш USER DEFINED (настройки USER SETUP). Остальные данные сохраняются в файле ALL. Файл ALL также включается в настройки USER SETUP, которые применяются для администратора и гостя.

- USER SETUP (предпочтения и настройки клавиш USER DEFINED)
- SYSTEM SETUP/MONITOR SETUP (настройка системы/мониторинга)
- CURRENT SCENE (текущая сцена)
- SCENE LIST (список сцен)
- LIBRARY LIST (список библиотек)

# 6 MONITOR SETUP (настройка мониторинга)

Определяет операции по настройке мониторинга, которые можно выполнять.

- OSCILLATOR (осциллятор)
- ТАLКВАСК (двухсторонняя связь)

# **⑦ SYSTEM SETUP (настройка системы)**

Определяет операции по настройке системы, которые можно выполнять.

- MIXER SETUP (настройка микшера)
- OUTPUT PORT (выходной порт)
- MIDI/GPI
- (8) Кнопка SET ALL/CLEAR ALL (установить все/очистить все) Устанавливает/очищает все элементы.
- **4.** Укажите уровень пользователя, нажав кнопку для каждого разрешаемого элемента.
- **5.** По завершении настройки закройте рабочее окно и нажмите кнопку SETUP в области доступа к функциям.

# Предпочтения

Описанные ниже действия позволяют изменять различные настройки рабочей среды консоли CL, такие как способ появления рабочих окон и необходимость привязки действий клавиш [SEL]. Эти настройки изменяются для пользователя, выполнившего вход в систему, но если выполнен вход в качестве администратора, можно также изменять настройки гостя.

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- **2.** Нажмите кнопку USER SETUP (настройка пользователя) для открытия рабочего окна USER SETUP.



# 3. Нажмите вкладку предпочтений PREFERENCE для доступа к странице PREFERENCE.

При входе в качестве администратора также можно нажать кнопку FOR GUEST в правом нижнем углу экрана, чтобы получить доступ к разделу PREFERENCE (предпочтения) на странице гостя и внести необходимые изменения предпочтений для учетной записи гостя. На этой странице содержатся следующие элементы.

# () Поле STORE/RECALL (сохранение/восстановление)

Позволяет включать/отключать функции, связанные с операциями сохранения/ восстановления сцены.

- STORE CONFIRMATION (подтверждение сохранения)
- RECALL CONFIRMATION (подтверждение восстановления) Если кнопки включения горят, при выполнении операций сохранения и/или восстановления появляются соответствующие подтверждающие сообщения.
- **(2)** Поле РАТСН (подключение)

Позволяет включать/отключать функции, связанные с операциями подключения.

• PATCH CONFIRMATION (подтверждение подключения)

Если эта кнопка включения горит, при редактировании подключения на входе или подключения на выходе появляется соответствующие подтверждающее сообщение.

 STEAL PATCH CONFIRMATION (подтверждение захвата подключения)
 Если эта кнопка включения горит, при редактировании подключения на входе или подключения на выходе для элемента, который уже подключен к порту, появляется соответствующие подтверждающее сообщение.

### Поле LOCALE SETUP (языковой стандарт)

На экране SAVE/LOAD (СОХРАНИТЬ/ЗАГРУЗИТЬ) или экране RECORDER (ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО) выберите JA, если необходимо отображение японского языка.

(Это не распространяется на язык справки.)

- ④ Поле ERROR MESSAGE (сообщение об ошибке) Указывает, будут ли отображаться сообщения об ошибках.
- DIGITAL I/O ERROR (ошибка цифрового ввода-вывода)
   Если данная кнопка включения горит, при возникновении ошибок цифрового вводавывода будет отображаться сообщение об ошибке.
- MIDI I/O ERROR (ошибка ввода-вывода MIDI)

Если этот параметр включен, при возникновении ошибки передачи/получения MIDI будет отображаться сообщение об ошибке.

# **5** Поле PANEL OPERATION (работа панели)

Данное поле позволяет изменять настройки, относящиеся к работе панели.

• AUTO CHANNEL SELECT (автоматический выбор канала)

Здесь можно указать, будет ли выбран соответствующий канал при работе с клавишей [ON] или фейдером этого канала. Действие этого параметра может быть задано индивидуально для INPUT (входные каналы) и OUTPUT (выходные каналы).

• [CUE] 🕨 [SEL] LINK (связь контроля с выбором канала)

Определяет, будет ли выбор канала связан с операциями контроля. Если включена кнопка LINK, будет выбран канал, для которого выполняются операции контроля.

• [FADER BANK] ▶ [SEL] LINK (связь банка фейдеров с выбором канала) Определяет, будет ли выбор канала связан с выбором банка фейдеров. Действие этого параметра может быть задано индивидуально для INPUT (входные каналы), OUTPUT (выходные каналы) и CUSTOM (пользовательский банк фейдеров).

Если включена кнопка LINK и выбран соответствующий банк фейдеров, будет выбран тот канал, который был выбран в банке последним, а соответствующая клавиша [SEL] загорится.

# IDENTIFY I/O DEVICE PORT BY [SEL] (определять порт устройства ввода-вывода по клавише SEL)

Указывает, необходимо ли задействовать функцию определения порта устройства вводавывода, подключенного к каналу, по нажатию клавиши [SEL] для данного канала.

Если данная кнопка включения горит, то при нажатии распложенной на панели кнопки [SEL] индикатор сигнала для порта на устройстве ввода-вывода, назначенного соответствующему каналу путем изменения настроек INPUT PATCH/OUTPUT PATCH, будет мигать.

#### РОРUР APPEARS WHEN KNOB(S) PRESSED (появление рабочего окна при нажатии на регуляторы)

Указывает, приводит ли нажатие регулятора в разделе SELECTED CHANNEL (выбранный канал) на экране SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала) к появлению рабочего окна (1 канал). Если данная кнопка включения горит, рабочее окно (1 канал) открывается (или закрывается) при каждом нажатии регулятора.

### ПРИМЕЧАНИЕ

При нажатии на регулятор SEND (отправка) или PAN (панорамирование) открывается рабочее окно (8 канал).

### • GAIN KNOB FUNCTION (функция регулятора усиления)

Определяет действие, выполняемое при использовании регулятора GAIN (усиление) в разделе SELECTED CHANNEL на панели. Когда горит кнопка ANALOG GAIN (аналоговое усиление), происходит регулировка аналогового усиления в предусилителе. Когда горит кнопка DIGITAL GAIN (цифровое усиление), происходит регулировка цифрового усиления в консоли.

# • SCENE UP/DOWN (сцена, увеличение/уменьшение)

Указывает, какие действия выполняются при нажатии клавиш SCENE MEMORY [INC]/[DEC] (память сцены, увеличение/уменьшение) в рабочем окне SCENE. Когда горит кнопка SCENE +1/–1, нажатие клавиши [INC] или [DEC] приведет к увеличению или уменьшению номера сцены.

Когда горит кнопка LIST UP/DOWN (список вверх/вниз), нажатие клавиши [INC] или [DEC] приведет к прокрутке списка вперед или назад.

# • LIST ORDER (сортировка списка)

Указывает порядок, в котором представлены в списке элементы памяти сцен и библиотек. Когда горит кнопка NORMAL (нормальная), список отображается с сортировкой элементов по возрастанию. Когда горит кнопка REVERSE (обратная), список отображается с сортировкой элементов по убыванию.

# • NAME DISPLAY (экран названия)

Определяет содержимое расположенного на верхней панели экрана с названием канала. Когда горит кнопка NAME ONLY (только название), отображается только название канала. Когда горит кнопка FULL FUNCTION (полные функциональные возможности), на экране названия канала также отображается информация о назначении регуляторов и уровень фейдера.

- 4. Используйте кнопки на экране для установки предпочтений.
- **5.** По завершении настройки закройте рабочее окно и нажмите кнопку SETUP в области доступа к функциям.

# Клавиши USER DEFINED (определяемые пользователем)

Здесь приведены инструкции по назначению требуемых функций для определяемых пользователем клавиш в разделе USER DEFINED верхней панели. Для выполнения определенных функций нажимайте на эти клавиши.

Эта процедура назначения позволяет определить клавиши для текущего пользователя, выполнившего вход, но если вход выполнен в качестве администратора, можно также определить настройки пользовательских клавиш для учетной записи гостя.

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- **2.** Нажмите кнопку настройки пользователя USER SETUP (настройка пользователя) для доступа к временному рабочему окну USER SETUP.



# **3.** Нажмите вкладку USER DEFINED KEYS (определяемые пользователем клавиши) для выбора страницы USER DEFINED KEYS.

При входе в качестве администратора также можно нажать кнопку FOR GUEST в правом нижнем углу экрана, чтобы получить доступ к разделу USER DEFINED KEYS (клавиши, определяемые пользователем) на странице гостя и внести необходимые изменения определяемых пользователем клавиш для учетной записи гостя.

Шестнадцать кнопок на экране соответствуют определяемым пользователем клавишам [1]–[16] на верхней панели. Имя назначенной на каждую клавишу функции или параметра отображается справа от соответствующей экранной кнопки. Если у клавиши нет назначения, рядом с кнопкой отображается индикатор «---».

# **4.** Нажмите кнопку, соответствующую определяемой пользователем клавише, для которой нужно назначить функцию вызова справки.

Появляется окно USER DEFINED KEY SETUP (настройка определяемых пользователем клавиш). В этом окне можно выбрать функцию для назначения определяемой пользователем клавише и указать дополнительные параметры.

# 

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для всех моделей серии CL отображается одинаковый список. На моделях CL3/CL1 при указании параметра, отсутствующего на этой модели, появляется индикация «Cannot Assign!» («Назначение невозможно!»).

5. Убедитесь, что поле FUNCTION (функция) заключено в желтую рамку, затем используйте кнопки ↑/ в нижней части поля или многофункциональные регуляторы на верхней панели для выбора функции, которую требуется назначить.

Подробнее о назначаемых функциях и их параметрах см. в разделе «Функции, которые можно назначить клавишам USER DEFINED» на стр. 259.

- 6. Если выбранная функция содержит параметры, нажмите поле PARAMETER 1 или PARAMETER 2 для перемещения рамки и выберите параметры 1 и 2 тем же способом.
- 7. Нажмите кнопку ОК для закрытия окна USER DEFINED KEY SETUP.
- 8. Назначьте требуемые функции другим определяемым пользователем клавишам тем же способом.
- **9.** Для выполнения назначенной функции нажмите соответствующую определяемую пользователем клавишу [1]–[16] на панели.

# Использование альтернативной функции

Если определяемой пользователем клавише назначена альтернативная функция (ALTERNATE FUNCTION), то включать и выключать параметры можно, используя регуляторы в разделе SELECTED CHANNEL, нажимая и удерживая определяемую пользователем клавишу.

Консоль переходит в альтернативный режим при нажатии и удерживании определяемой пользователем клавиши, на которую назначена альтернативная функция (клавиша загорится).

Альтернативная функция может работать в двух режимах: LATCH (фиксация) и UNLATCH (без фиксации).

Если выбран вариант UNLATCH (без фиксации), то переход альтернативный режим будет осуществляться только на время нажатия и удержания определяемой пользователем клавиши. Если выбран вариант LATCH (фиксация), то переход в альтернативный режим и выход из него осуществляется нажатиями клавиши. Удерживать клавишу при этом не обязательно.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Консоль выходит из альтернативного режима при переключении на дисплее экранов OVERVIEW (обзор) и SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала), а также при открытии рабочего окна.
- В альтернативном режиме в качестве имени пользователя в области доступа к функциям появляется индикация «ALT».

В альтернативном режиме свое поведение меняют следующие регуляторы.

#### • Регулятор [GAIN]

Поверните регулятор для настройки уровня цифрового усиления. Если для функции НА KNOB FUNCTION (функция регулятора предусилителя) на странице PREFERENCE (предпочтения) в рабочем окне USER SETUP (настройка пользователя) выбрано значение DIGITAL GAIN, то поворот данного выключателя будет изменять уровень аналогового усиления в предусилителе.

#### Регулятор [MIX/MATRIX]

Поверните данный регулятор для переключения режимов PRE и POST для соответствующего сигнала посыла.

Нажмите данный регулятор для включения или выключения соответствующего сигнала посыла.

#### • Регулятор [HPF]

Нажмите данный регулятор для включения или выключения фильтра высоких частот.

• Регулятор [DYNAMICS 1]

Нажмите данный регулятор для включения или выключения динамического процессора DYNAMICS 1.

• Регулятор [DYNAMICS 2]

Нажмите данный регулятор для включения или выключения динамического процессора DYNAMICS 2.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В альтернативном режиме отключаются все регуляторы в разделе SELECTED CHANNEL, кроме тех, что были описаны выше.

# Определяемые пользователем регуляторы

Здесь приведены инструкции по назначению требуемых функций для определяемых пользователем регуляторов в разделе USER DEFINED KNOBS верхней панели. Для выполнения определенных функций используйте данные регуляторы.

Эта процедура назначения позволяет определить действие регуляторов для текущего пользователя, выполнившего вход, но если вход выполнен в качестве администратора, можно также определить настройки пользовательских регуляторов для учетной записи гостя.

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- **2.** Нажмите кнопку настройки пользователя USER SETUP (настройка пользователя) для доступа к рабочему окну USER SETUP.



# **3.** Нажмите вкладку USER DEFINED KNOBS (определяемые пользователем регуляторы) для выбора страницы USER DEFINED KNOBS.

При входе в качестве администратора также можно нажать кнопку FOR GUEST в правом нижнем углу экрана, чтобы получить доступ к разделу USER DEFINED KNOBS (регуляторы, определяемые пользователем) на странице гостя и внести необходимые изменения определяемых пользователем регуляторов для учетной записи гостя.

Четыре экранных кнопки соответствуют определяемым пользователем регуляторам [1]– [4] на верхней панели. Имя назначенной на каждую клавишу функции или параметра отображается справа от соответствующей экранной кнопки. Если у регулятора нет назначения, рядом с кнопкой отображается индикатор «---». **4.** Нажмите кнопку, соответствующую определяемому пользователем регулятору, для которого нужно назначить функцию вызова справки.

Появляется окно USER DEFINED KNOB SETUP (настройка определяемых пользователем регуляторов). В этом окне можно выбрать функцию для назначения определяемому пользователем регулятору и указать параметры.

FUNCTION	PARAMETER 1
NO ASSIGN BRIGHTNESS	LAMP
CUE DYNAMICS1	PANEL SCREEN
DYNAMICS2	CH COLOR
EQ I	

# ПРИМЕЧАНИЕ

Для всех моделей серии CL отображается одинаковый список. На моделях CL3/CL1 при указании параметра, отсутствующего на этой модели, появляется индикация «Cannot Assign!» («Назначение невозможно!»).

Подробнее о назначаемых функциях и их параметрах см. в разделе «Функции, которые можно назначить для регуляторов USER DEFINED» на стр. 262.

- 6. Если выбранная функция содержит параметры, нажмите поле PARAMETER 1 или PARAMETER 2 для перемещения рамки и выберите параметры 1 и 2 тем же способом.
- 7. Нажмите кнопку ОК для закрытия окна USER DEFINED KNOB SETUP.
- 8. Назначьте требуемые функции другим определяемым пользователем регуляторам тем же способом.
- 9. Для выполнения назначенной функции нажмите соответствующий определяемый пользователем регулятор [1]–[4] на панели.

# О функции TOUCH AND TURN (прикоснись и поверни)

По умолчанию определяемому пользователем регулятору [4] назначена функция TOUCH AND TURN. Когда эта функция назначена одному из определяемых пользователем регуляторов, можно нажать соответствующий регулятор на сенсорном экране, а затем воспользоваться определяемым пользователем регулятором для непосредственного управления положением экранного регулятора.

При этом вокруг регулятора на сенсорном экране отображается розовая рамка, указывающая на то, что в данный момент выполняется управление данным регулятором.



# Доступные для переназначения преобразователи

Регулятору GAIN/PAN/ASSIGN (усиление/панорамирование/назначение) на вертикальной секции фейдера для каждого канала можно назначить необходимую функцию и управлять ее работой, используя регулятор.

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- **2.** Нажмите кнопку настройки пользователя USER SETUP (настройка пользователя) для доступа к рабочему окну USER SETUP.



# **3.** Нажмите вкладку USER DEFINED KNOBS (определяемые пользователем регуляторы) для выбора страницы USER DEFINED KNOBS.

При входе в качестве администратора также можно нажать кнопку FOR GUEST в правом нижнем углу экрана, чтобы получить доступ к разделу USER DEFINED KNOBS (регуляторы, определяемые пользователем) и ASSIGNABLE ENCODER (назначаемый преобразователь) на странице гостя и внести необходимые изменения в настройки назначаемых регуляторов для учетной записи гостя.

# **4.** Нажмите кнопку в поле ASSIGNABLE ENCODER.

Появится рабочее окно ASSIGNABLE ENCODER SETUP (настройка доступных для переназначения преобразователей).

ASS	ASSIGNABLE ENCODER SETUP					
(	? Select The Assignable Encoder Function					
	FUNCTION					
	SELECTED SEND					
	MIX1 SEND					
	MIX2 SEND					
	MIX3 SEND					
	MIX4 SEND					
	t +					
	CANCEL					

# 5. Используйте кнопки ↑/ **↓** в нижней части поля или многофункциональные регуляторы на верхней панели для выбора назначаемой функции.

Подробнее о назначаемых функциях и их параметрах см. в разделе «Функции, которые можно назначить для доступных для переназначения преобразователей» на стр. 263.

# ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию выбран вариант SELECTED SEND (передача выбранного). Эта функция соответствует отправке данных на канал MIX/MATRIX, выбранный для параметра SENDS ON FADER (передача на фейдер) в области доступа к функциям.

6. Нажмите кнопку ОК для закрытия окна ASSIGNABLE ENCODER SETUP.

### Несколько раз нажмите клавишу [GAIN/PAN/ASSIGN] на верхней панели для выбора варианта ASSIGN.

CL3 и CL1 используют одну клавишу [GAIN/PAN/ASSIGN]. Поэтому функции регуляторов GAIN/PAN/ASSIGN изменяются одновременно.

На CL5 можно независимо изменять функциональность регуляторов на блоке А (слева) и блоке С/мастер-фейдер (справа), используя соответствующие клавиши [GAIN/PAN/ASSIGN].

# ПРИМЕЧАНИЕ

Данные назначения не относятся к многофункциональным регуляторам в разделе Centralogic, поскольку эти регуляторы используются для управления отображаемыми на экране параметрами.

8. Используйте регулятор GAIN/PAN/ASSIGN на любой вертикальной секции фейдера.

GAIN

PAN

ASSIGN

# Пользовательский банк фейдеров

Группы, в которые объединяются каналы для маршрутизации на фейдеры верхней панели, называются «банки фейдеров».

Имеются банки входных и выходных каналов, а также пользовательские банки фейдеров. Пользовательские банки фейдеров позволяют выбирать разные комбинации каналов независимо от типа каналов. В данном разделе описан процесс настройки пользовательского банка фейдеров.

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- **2.** Нажмите кнопку настройки пользователя USER SETUP (настройка пользователя) для доступа к рабочему окну USER SETUP.



# 3. Нажмите кнопку CUSTOM FADER (пользовательский фейдер) для перехода к странице CUSTOM FADER BANK/MASTER FADER (пользовательский банк фейдеров/мастер-фейдер).

При входе в качестве администратора также можно нажать кнопку FOR GUEST в правом нижнем углу экрана, чтобы получить доступ к разделу CUSTOM FADER BANK/MASTER FADER (пользовательский банк фейдеров/мастер-фейдер) на странице гостя и внести необходимые изменения в настройки пользовательского банка фейдеров для учетной записи гостя.

На этой странице содержатся следующие элементы.

# Поле CUSTOM FADER BANK (пользовательский банк фейдеров)

# • Кнопки выбора банка

Позволяют выбрать пользовательский банк фейдеров, которому необходимо назначить группу каналов.

Номера и названия пользовательский банков фейдеров различаются в зависимости от модели консоли.

**CL5**: A1, A2, B1, C1, C2, C3, C4, C5, C6 **CL3**: A1, A2, A3, B1, B2 **CL1**: A1, B1, B2, B3, B4

# 2 Поле MASTER FADER (мастер-фейдер)

# • MASTER, кнопка

Нажмите данную кнопку для выбора каналов, которые будут управляться фейдерами в разделе «Мастер-фейдер».

# ③ Индикаторы блоков

Отображается графическое представление блоков и фейдеров, редактируемых в настоящий момент.

Графическое представление зависит от модели консоли.

**СL5:** А (16 фейдеров), В, С, MASTER

**СL3:** А (16 фейдеров), В, MASTER

**CL1:** А (8 фейдеров), В, MASTER

# ④ Кнопка выбора фейдера

Выбирает требуемый фейдер. Нажмите данную кнопку, чтобы ее выбрать, а затем нажимайте клавиши [SEL] на верхней панели для добавления соответствующих каналов в выбранный банк фейдеров.

# **(5)** Всплывающая кнопка выбора канала

Открывает рабочее окно выбора канала, в котором можно изменить канал, указанный для параметра CHANNEL ASSIGN (назначение канала).

# **(6)** Кнопка CLEAR ALL (очистить все)

Очистка всех назначений, сделанных для текущего банка фейдеров. При нажатии данной кнопки появится диалоговое окно с запросом на подтверждение. Нажмите ОК для очистки назначений. В противном случае нажмите CANCEL (отмена) для возврата на предыдущий экран без изменения настроек.

- **4.** Используйте кнопки выбора банка на верхней панели для восстановления настроек фейдера для каналов, которые необходимо добавить в банк фейдеров.
- 5. Нажмите кнопку выбора банка для пользовательского банка фейдеров, который необходимо настроить.



- **6.** В поле CHANNEL ASSIGN нажмите кнопку с номером фейдера, который необходимо настроить.
- 7. На верхней панели нажмите клавишу [SEL] канала, который необходимо назначить фейдеру с данным номером.

Название выбранного канала появится на кнопке вызова рабочего окна выбора канала.

MIX 1

MX 1

- 8. Для назначения каналов другим фейдерам повторите шаги 4–7.
- 9. Если необходимо, выберите каналы, нажимая кнопки вызова рабочего окна выбора канала.



Используйте список, приведенный в левом столбце, для выбора необходимой группы каналов, а затем выберите каналы с помощью кнопок в правом столбце. По завершении выбора каналов нажмите кнопку CLOSE (закрыть).

# Мастер-фейдер

Можно выбрать каналы, которые будут управляться двумя фейдерами в разделе «Мастер-фейдер».

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- **2.** Нажмите кнопку настройки пользователя USER SETUP (настройка пользователя) для доступа к рабочему окну USER SETUP.



# 3. Нажмите кнопку CUSTOM FADER (пользовательский фейдер) для перехода к странице CUSTOM FADER BANK/MASTER FADER (пользовательский банк фейдеров/мастер-фейдер).

При входе в качестве администратора также можно нажать кнопку FOR GUEST в правом нижнем углу экрана, чтобы получить доступ к разделу CUSTOM FADER BANK/MASTER FADER (пользовательский банк фейдеров/мастер-фейдер) на странице гостя и внести необходимые изменения в настройки мастер-фейдера для учетной записи гостя.

# **4.** Нажмите кнопку MASTER.

В поле CHANNEL ASSIGN (назначение канала) отображаются назначения каналов для главной секции.



**5.** Нажмите кнопку вызова рабочего окна выбора каналов для фейдера (А или В), который следует изменить, затем измените канал.



Используйте список, приведенный в левом столбце, для выбора необходимой группы каналов, а затем выберите каналы с помощью кнопок в правом столбце. По завершении выбора каналов нажмите кнопку CLOSE (закрыть).

# Блокировка консоли

Можно временно запретить работу консоли для предотвращения нежелательных действий. Эта настройка полностью отключает работу панели и сенсорного экрана, поэтому органы управления не могут быть использованы в результате случайного нажатия или несанкционированных действий третьих лиц, когда оператор делает перерыв.

Если для текущего пользователя, выполнившего вход, установлен пароль, этот пароль будет использован для функции блокировки консоли.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если пароль утрачен, см. раздел «Инициализация модуля с восстановлением заводских настроек по умолчанию» в поставляемом отдельно руководстве пользователя.
- Гость не может установить пароль.
- Даже если консоль заблокирована, ей можно управлять с внешнего устройства посредством MIDI или CL Editor в обычном режиме.

# Блокирование консоли

**1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.



**2.** Нажмите кнопку CONSOLE LOCK (блокировка консоли).

Если вход выполнен в качестве пользователя, для которого установлен пароль, появляется окно клавиатуры для ввода пароля.



**3.** Введите пароль пользователя, выполнившего вход, и нажмите кнопку OK. Появляется экран CONSOLE LOCK, включается функция блокировки консоли, все органы управления, кроме регулятора уровня мониторинга MONITOR LEVEL, перестают работать.



# Отключение блокировки консоли

# 1. Нажмите на экран CONSOLE LOCK (блокировка консоли).

Если вход выполнен в качестве пользователя, для которого не установлен пароль, блокировка консоли отключается.

Если вход выполнен в качестве пользователя, для которого установлен пароль, появляется окно клавиатуры для ввода пароля.

2. Введите пароль пользователя или администратора, выполнившего вход, и нажмите кнопку ОК.

Блокировка консоли отключается, выполняется возврат на экран настройки SETUP и органы управления вновь начинают работать.

# Выбор изображения, отображаемого в режиме блокировки консоли

Если на флэш-памяти USB сохранен файл с изображением, оно может отображаться на экране блокировки консоли.

В рабочем окне SAVE/LOAD (сохранение/загрузка) укажите файл с изображением, которое необходимо отображать, а затем загрузите изображение с флэш-памяти USB. Подробнее о загрузке файлов с флэш-памяти USB см. «Загрузка файла с флэш-памяти USB» на стр. 178.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Поддерживаемые форматы файлов: ВМР с разрешением 800 x 600 пикселов (глубина цвета — 16/24/32 разряда); при отображении глубина цвета будет преобразована к 16 разрядам.

# Сохранение и загрузка данных настройки с/на флэшпамять USB

В этом разделе описано, как подключать имеющиеся в продаже флэш-накопители USB данных к разъему USB, расположенному на правой стороне дисплея и использовать их для сохранения внутренних настроек и ключей аутентификации пользователя для консолей CL на флэш-накопители USB и последующей загрузки их с этих накопителей.

# ПРИМЕЧАНИЕ

- Гарантируется работа только флэш-памяти USB.
- Поддерживается работа с флэш-памятью USB емкостью до 32ГБ. (Однако из этого не следует, что будут работать все имеющиеся в продаже устройства флэш-памяти USB). Поддерживаются файловый системы FAT16 и FAT32. При форматировании флэш-памяти USB вместимостью 4 Гб и более будет использована файловая система FAT32, а при форматировании флэш-памяти USB вместимостью 2 Гб и менее — файловая система FAT16.

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

В области доступа к функциям появляется индикатор ACCESS (доступ), когда осуществляется доступ к данным (сохранение, загрузка или удаление). В это время не отсоединяйте флэш-память USB и не отключайте питание модуля CL. Это может привести к повреждению данных на флэш-памяти.

# Сохранение внутренних данных консоли CL на флэш-памяти USB

Все внутренние данные консоли серии CL могут быть сохранены на флэш-память USB в виде файла настроек. Сохраненный файл имеет расширение «.CLF».

**1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.



 Нажмите кнопку SAVE/LOAD (сохранение/загрузка) для доступа к рабочему окну SAVE/LOAD.

SAV	e / Load		Y PRISTE DE			- CH1 ch 1 / +
L			VOLUME NAM	E HIDE 498.0M	IB (99%)	0:00:00 ADMIN Send To MIX1
	FILE NAME -	COMMENT	- Ri O	EAD TYPE *	TIME STAMP	SENDS ON FADER
						CH JOB
	[YPE]			f [DIR]	06/06/2012 16133114	
Ŧ	USER01.CLU			KEY	06/06/2012 16136138	
ALL	set.CLF			ALL	06/06/2012 16134152	
E	HELP_JA.XML			XML	11/02/2011 19:52:00	-15
	06163327.bmp			BMP	06/06/2012 16133126	-24
	WALL.BMP			BMP	10/24/2011 15:56:42	-30 -40
						-50 -60
	save load	WITH DANTE SETUP	CUS	REATE SER KEY	FORMAT	SETUP
						SCENE 000 R Initial Data

# 3. При необходимости нажмите значок каталога и измените каталог.

Для перемещения на следующий более высокий уровень нажмите кнопку со стрелкой в поле РАТН (путь).

# 4. Нажмите кнопку SAVE (сохранить).

Появляется окно клавиатуры, позволяющее ввести имя файла и комментарий.

5. Введите имя файла или комментарий и нажмите кнопку SAVE.

После сохранения файла закрывается рабочее окно PROCESSING (обработка), в котором отображался ход выполнения записи.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- При попытке перезаписи файла или сохранения файла с одинаковым именем в одинаковой папке выводится диалоговое окно с запросом на подтверждение перезаписи.
- Длина комментария может составлять до 32 символов.
- Длина имени файла может превышать восемь символов. Однако суммарная длина имени диска, пути и имени файла не может превышать 256 символов. При превышении этого предела сохранить файл будет невозможно. Если в нижней части экрана отображается сообщение об ошибке, сократите имя файла и попробуйте сохранить файл еще раз.

# Загрузка файла с флэш-памяти USB

Выполните приведенные ниже действия и загрузите файл с настройками консоли CL (расширение .CLF) с флэш-памяти USB в консоль серии CL.

Те же действия выполняются при загрузке файлов указанных ниже типов.

Расширение	Тип	Содержимое файла			
.CLF	ALL (все)	Файл с внутренними настройками консоли CL			
.CLU	КЕҮ (ключ)	Ключ аутентификации пользователя консоли CL			
.XML	XML	Файл XML для отображения справки			
.TXT	TEKCT	Текстовый файл для отображения справки			
.BMP	BMP	Файл с изображением для показа на экране блокировки консоли (несжатое растровое изображение, содержащее 256 и более цветов)			

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Настройки, содержащиеся в некоторых данных, могут приводить к тому, что немедленно после загрузки этих данных консоль начнет подавать сигналы на выходы. Поэтому при загрузке данных отключите питание от подключенного к консоли серии CL оборудования и/или уменьшите громкость указанного оборудования, чтобы при выводе сигналов с консоли CL не возникло непредвиденных ситуаций.

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- **2.** Нажмите кнопку SAVE/LOAD (сохранение/загрузка) для доступа к рабочему окну SAVE/LOAD.

SAV	E / LUAD	COPY	DELETE	meiki	ËĎIR 📕			
	РАТН	VOLUME N	AME	HIDE				
	FREE SIZE 498.0MB (99%)							
	FILE NAME -	COMMENT -	READ ONLY	ТҮРЕт	TIME STAMP			
Ê	[YPE]		Ô	[DIR]	06/06/2012			
9	USER01.CLU	-		KEY	06/06/2012			
FLL	set.CLF			ALL	06/06/2012			
B	HELP_JA.XML			XML	11/02/2011			
	06163327.bmp			BMP	06/06/2012			
B	WALL.BMP			BMP	10/24/2011			
C	SAVE	AND L/O RACK	CREAT USER P	TE TE Y	FORMAT			
			-	5	3.00			

**3.** Для выбора файла, который требуется загрузить, нажмите название нужного файла в списке файлов или поворачивайте соответствующий многофункциональный регулятор на панели.

Выделенная строка в списке файлов указывает на файл, выбранный для выполнения операций.

4. Если необходимо сохранить настройки, связанные с DANTE SETUP и устройством ввода-вывода в файле настроек CL (расширение CLF) для применения к консоли CL, нажмите кнопку WITH DANTE SETUP AND I/O DEVICE (с настройкой DANTE и устройства ввода-вывода) для включения этого параметра. 5. Нажмите кнопку LOAD (загрузка). Появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение.

# 6. Нажмите кнопку ОК для загрузки файла.

По завершении загрузки файла окно, отображающее ход выполнения загрузки и тип данных, закрывается. После завершения загрузки файла закрывается рабочее окно PROCESSING (обработка), в котором отображался ход выполнения операции загрузки. Некоторые данные настроек могут не загрузится в зависимости от уровня пользователя на время операции загрузки.

# Редактирование файлов, сохраненных на флэш-память USB

В данном разделе описаны такие действия по редактированию, как сортировка файлов и каталогов на флэш-памяти USB, редактирование имен файлов и комментариев, копирование и вставка.

#### Редактирование файла

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- **2.** Нажмите кнопку SAVE/LOAD (сохранение/загрузка) для доступа к рабочему окну SAVE/LOAD.



В списке отображаются сохраненные файлы и подкаталоги.

() Кнопка СОРҮ (копировать)

Копирует файл в буфер обмена (область временного хранения).

- (2) Кнопка PASTE (вставить) Вставляет файл из буфера обмена.
- Э Кнопка DELETE (удалить) Удаление выбранного файла или каталога.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Удаляются только пустые каталоги. Отображается сообщение "Directory Not Empty!" (каталог не является пустым).

# ④ Кнопка MAKE DIR (создать каталог)

Создает новый каталог.

# **5** РАТН (путь)

Показывает имя текущего каталога. Нажмите кнопку со стрелкой для перемещения на уровень выше. Если текущий каталог является находится на самом верхнем уровне, кнопка со стрелкой отображается серым цветом и недоступна.

# 6 VOLUME NAME/FREE SIZE (метка тома/свободное место)

Показывает метку тома и количество свободного места на флэш-памяти USB. Если флэш-память USB защищена от записи, то в поле VOLUME NAME отображается значок защиты от записи.

# ⑦ Список файлов

В этой области перечислены файлы, сохраненные на флэш-памяти USB. Выделенная строка указывает файл, выбранный для операций.

В списке файлов содержатся следующие элементы. При нажатии заголовка столбца он окрашивается в оранжевый цвет, и список сортируется по этому элементу. При каждом нажатии имени элемента переключается порядок сортировки: по возрастанию или по убыванию.

- FILE NAME (имя файла)......Показывает имя файла или каталога и содержит значок, указывающий на тип файла.
- **СОММЕНТ (комментарий)**... Здесь отображается комментарий, добавленный к файлу с настройками консоли CL.
- READ ONLY (только для чтения)

.....Символ замка в данном столбце указывает, что файл защищен от записи. Нажатие в этой области позволяет включать или выключать защиту.

• ТҮРЕ (тип)...... ALL соответствует файлу, содержащему внутренние настройки консоли CL, КЕҮ соответствует ключу аутентификации пользователя, XML соответствует файлу справки, BMP соответствует файлу растрового изображения, MP3 соответствует файлу MP3, a [DIR] соответствует каталогу.

• ТІМЕ STAMP (метка времени) .. Показывает дату и время последнего изменения файла.

# (8) Регулятор выбора файлов

Позволяет выбрать файл из списка файлов. Для управления этим регулятором служит многофункциональный регулятор.

# (9) Кнопка SAVE (сохранение)

Сохраняет все внутренние настройки консоли CL (см. стр. 177).

# (1) Кнопка LOAD (загрузка)

Позволяет загрузить выбранный файл настроек CL (см. стр. 178).

### (1) Кнопка CREATE USER КЕУ (создать ключ пользователя) Позволяет создать ключ аутентификации пользователя (см. стр. 158).

# (2) Кнопка FORMAT (форматирование)

Позволяет выполнить инициализацию флэш-памяти USB (см. стр. 180).

# (В Кнопка WITH DANTE SETUP AND I/O DEVICE (с настройкой DANTE

# и устройства ввода-вывода)

Если эта кнопка выключена, при загрузке файла настроек будут пропущены параметры DANTE SETUP (настройка DANTE) и устройства ввода-вывода.

### ПРИМЕЧАНИЕ

В настройках DANTE SETUP останутся неизменными значения параметров SECONDARY PORT (дополнительный порт) и CONSOLE ID (идентификатор консоли), даже если включена кнопка WITH DANTE SETUP AND I/O DEVICE.

### 3. Выполните требуемую операцию редактирования.

Дополнительные сведения о процедуре приведены ниже.

# Сортировка файлов и редактирование имен файлов/комментариев

 Для сортировки файлов нажмите один из заголовков столбцов в списке файлов: «FILE NAME» (имя файла), «COMMENT» (комментарий), «READ ONLY» (только для чтения), «FILE TYPE» (тип файла) или «TIME STAMP» (метка времени).

Список сортируется в соответствии с нажатым заголовком столбца.



# (1) FILE NAME (имя файла)

Сортировка списка в числовом/алфавитном порядке по именам файлов.

# **2 СОММЕНТ (комментарий)**

Сортировка в числовом/алфавитном порядке комментариев.

**③ READ ONLY (только для чтения)** 

Сортировка списка по состоянию параметра защиты записи (вкл./выкл.).

**④ ТҮРЕ (тип)** 

Сортировка списка по типу файлов.

**(5) ТІМЕ STAMP (метка времени)** 

Сортировка списка по дате и времени обновления файлов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Повторное нажатие того же заголовка приводит к изменению направления сортировки списка (по возрастанию или по убыванию).

- Если необходимо отредактировать имя файла или комментарий, нажмите поле FILE NAME (имя файла) или COMMENT (комментарий) каждого файла для доступа к окну клавиатуры.
- **3.** Введите имя файла или комментарий и нажмите кнопку переименования RENAME или установки SET.

# **4.** Для включения или отключения защиты нажмите поле READ ONLY (только для чтения) файла.

Файлы, защищенные от записи, отмечены значком защиты от записи. Эти файлы нельзя перезаписать.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно редактировать имя файла или комментарий к файлу с защитой от записи.

## Копирование и вставка файла

Здесь приведены инструкции по копированию требуемого файла в буфер обмена и вставке его под другим именем.

# **1.** Поверните многофункциональный регулятор для выбора файла-источника и нажмите кнопку копирования СОРҮ.

Выделенная строка в списке файлов указывает на файл, выбранный для выполнения операций.

2. При необходимости нажмите значок каталога и измените каталог.

Для перемещения на уровень выше нажмите кнопку со стрелкой в поле РАТН (путь).

# **3.** Нажмите кнопку PASTE (вставить).

Появляется окно клавиатуры, позволяющее ввести имя файла.

4. Введите имя файла и нажмите кнопку PASTE (вставка).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При вставке нельзя использовать имя уже существующего файла.

#### Удаление файла

**1.** Поверните многофункциональный регулятор для выбора файла, который необходимо удалить, а затем нажмите кнопку DELETE.

Появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение операции удаления.

2. Для выполнения операции удаления нажмите кнопку ОК.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно удалить защищенный от записи файл.

#### Создание каталога

1. При необходимости нажмите значок каталога и измените каталог.

Для перемещения на следующий более высокий уровень нажмите кнопку со стрелкой в поле РАТН (путь).

**2.** Нажмите кнопку создания каталога MAKE DIR.

Появляется окно клавиатуры, позволяющее ввести имя каталога.

3. Введите имя каталога, который требуется создать, и нажмите кнопку МАКЕ (создать).

### ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно создать каталог, используя уже существующее имя каталога.

# Форматирование флэш-памяти USB

Для форматирования флэш-памяти USB выполните приведенные ниже действия.

При форматировании флэш-памяти USB вместимостью 4 Гб и более будет использована файловая система FAT32, а при форматировании флэш-памяти USB вместимостью 2 Гб и менее — файловая система FAT16.

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- **2.** Нажмите кнопку SAVE/LOAD (сохранение/загрузка) для доступа к рабочему окну SAVE/LOAD.

						CH1 🔊 .
SAV	E / LOAD		PY DELET	E MAKI		ch 1 🦾 🕇
			VOLUME NAME HIDE FREE SIZE 498.0MB (99%)			0:00:00 ADMIN Send To MIX1
	FILE NAME -	COMMENT	READ	THE	TIME STAMP	SENDS ON FADER
						DEVICE CH JOB
	[YPE]		â	[DIR]	06/06/2012 16:33:14	
	USER01.CLU		1	KEY	16136138 06/06/2012	-3 -6 -9
B	HELP_JA.XML			XML	16134152 11/02/2011 19152100	-12 -15
E	06163327.bmp			BMP	06/06/2012	-18 -24 -20
E	WALL.BMP			BMP	15:56:42	-30 -40 -50
-						L R M <sup>-60</sup>
	SAVE LOAD	WITH DANTE SETUP AND 1/0 RACK	CREA	ATE KEY	FORMAT	SETUP
		<u></u>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	3.2		SCENE 000 <sup>R</sup> Initial Data

### **3.** Нажмите кнопку FORMAT (форматировать).

Появляется окно клавиатуры для ввода метки тома, которое будет назначено после форматирования.

#### **4.** Ведите метку тома и нажмите кнопку FORMAT.

Появляется диалоговое окно с запросом подтверждения операции форматирования.

5. Для выполнения операции форматирования нажмите кнопку ОК.
# Устройство записи

В данной главе описаны функциональные возможности и работа этого устройства записи.

## О средстве записи в память USB

Консоль серии CL поддерживает функцию записи в память USB, которая позволяет записывать внутренние сигналы на флэш-память USB и воспроизводить записанные на флэш-памяти USB аудиофайлы.

Для записи консоль серии CL использует файлы формата MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3). При воспроизведении поддерживаются файлы формата MP3, WMA (Windows Media Audio) и AAC (MPEG-4 AAC). Технология DRM (Digital Rights Management) не поддерживается.

Используя средство записи в память USB, можно выполнять запись с шин STEREO и MIX; кроме того, фоновая музыка и звуковые эффекты могут быть воспроизведены с флэш-памяти USB, используя назначенный входной канал.

#### Прохождение сигналов в средстве записи в память USB



\* CL3: INPUT1-64, CL1: INPUT1-48

#### ПРИМЕЧАНИЕ

• Запись и воспроизведение не могут осуществляться одновременно.

• Записываемый сигнал не может подаваться на канал INPUT.

# Назначение входного и выходного канала средства записи

Выполните указанные ниже действия для подключения желаемых каналов ко входу и выходу средства записи в память USB. Можно подключить любой выходной канал или прямой вывод канала INPUT к входу средства записи, а выход средства записи можно подключить к любому желаемому входному каналу.

## 1. В области доступа к функциям нажмите кнопку RECORDER (средство записи) для доступа к экрану RECORDER.

На этом экране можно назначить сигналы ввода и вывода для устройства записи в память USB, а также выполнить запись и воспроизведение.

#### **2.** Нажмите вкладку USB в правом верхнем углу экрана.

На этом экране можно назначить сигналы ввода и вывода для устройства записи в память USB, а также выполнить запись и воспроизведение.



#### (1) Кнопки рабочего окна RECORDER INPUT (L/R)

Нажмите данные кнопки для открытия рабочего окна CH SELECT (выбор канала), в котором можно выбрать сигналы, подключаемые к правому/левому входному каналу средства записи.

2 Регулятор RECORDER INPUT GAIN (усиление входного сигнала средства записи)

Устанавливает уровень входного сигнала, поступающего на средство записи.

(3) Кнопка RECORDER INPUT СUE (контроль входного сигнала средства записи) Нажмите данную кнопку для прослушивания подающегося на средство записи сигнала.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Нельзя включить данную кнопку и кнопку PLAYBACK OUTPUT CUE одновременно.

#### ④ Индикаторы RECORDER INPUT

Индикация уровня входных сигналов, поступающих в средство записи.

#### (5) Кнопки рабочего окна PLAYBACK OUT (L/R)

Нажмите данные кнопки для открытия рабочего окна CH SELECT (выбор канала), в котором можно выбрать сигналы, подключаемые к правому/левому выходному каналу средства записи с целью воспроизведения.

#### **(6)** Регулятор PLAYBACK OUT GAIN

Определяет уровень выходного сигнала воспроизведения на записывающем устройстве.

## (7) Кнопка PLAYBACK OUT CUE (контроль выходного сигнала при воспроизведении)

Нажмите данную кнопку для прослушивания выходящего из средства записи сигнала.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Нельзя включить данную кнопку и кнопку RECORDER INPUT CUE одновременно.

#### (8) Индикаторы PLAYBACK OUT

Указывает уровень выходного сигнала воспроизведения на записывающем устройстве.

# **3.** Для назначения каналов выходам средства записи нажмите кнопку открытия рабочего окна RECORDER INPUT (входной сигнал средства записи).

Появится рабочее окно CH SELECT (выбор канала).



#### 1) Список категорий

Позволяет выбрать тип каналов.

#### (2) Кнопки выбора канала

Выберите каналы, которые будут подключены к входам средства записи в память USB.

- MIX 1-24.....каналы MIX 1-24
- MTRX 1-8.....каналы MATRIX 1-8
- ST L/R .....канал STEREO L/R
- ST L+C..... канал STEREO L, смикшированный с каналом MONO (С)

- ST R+C..... канал STEREO R, смикшированный с каналом MONO (С)
- **MONO**..... канал MONO
- СН1-72 ..... непосредственный вывод данных с канала INPUT 1-72

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться каналы, отсутствующие на этих моделях.

4. Используйте список категорий и кнопки выбора канала для указания канала, который необходимо подключить к выходу средства записи в память USB.

При выборе канала, к которому уже подключен канал, появится диалоговое окно, требующее подтвердить изменение подключения. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне.

5. По завершении назначения канала нажмите кнопку CLOSE (закрыть).

Происходит возврат к экрану RECORDER.

6. Используйте те же действия для назначения канала другому входу.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Средство записи в память USB всегда осуществляет запись и воспроизведение в стереорежиме. Если необходимо осуществлять запись в монофоническом режиме с единым сигналом для левого и правого каналов, назначьте обоим входам средства записи один и тот же канал.

# 7. Для назначения выходных каналов для воспроизведения на средстве записи нажмите кнопку открытия рабочего окна PLAYBACK OUT (выход воспроизведения).

Появится рабочее окно CH SELECT (выбор канала).



1) Список категорий

Позволяет выбрать тип каналов.

#### (2) Кнопки выбора канала

Выберите из предложенных вариантов каналы, которые подключены к выходам воспроизведения средства записи в память USB.

- CH1-72..... каналы INPUT 1-72
- STIN 1L/1R-STIN 8L/8R...... каналы ST IN 1–8 L/R

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться каналы, отсутствующие на этих моделях.

**8.** Используйте список категорий и кнопки выбора канала для указания канала, который необходимо подключить к выходу средства записи в память USB. При выборе канала, на который уже подается другой сигнал, появится диалоговое окно,

при выобре канала, на который уже подается другой сигнал, появится диалотовое окно, требующее подтвердить изменение подключения. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Выход воспроизведения на средстве записи может быть подключен к нескольким каналам.

- **9.** По завершении назначения канала нажмите кнопку CLOSE (закрыть). Происходит возврат к экрану RECORDER (средство записи).
- 10. Используйте те же действия для назначения канала другому выходу.

### Запись аудиофайлов на флэш-память USB

Сигнал с выходных каналов может быть записан в виде аудиофайла (MP3) на флэш-память USB, вставленную в разъем справа от экрана.

**1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку RECORDER (средство записи) для доступа к экрану RECORDER.

#### **2.** Нажмите вкладку USB в правом верхнем углу экрана.



#### Поле TRANSPORT

Данное поле позволяет управлять процессом записи и воспроизведения композиции.

#### 1 Текущая композиция

Данный индикатор показывает номер, исполнителя и название текущей композиции. Нижеприведенные индикаторы отображаются во время воспроизведения и записи.

#### Воспроизведение

#### Запись



#### 2 Отображение истекшего времени

Показывается время, прошедшее с момента начала воспроизведения или записи текущей композиции.

#### ③ Отображение оставшегося времени

Указывает оставшееся время воспроизведения текущей песни.

#### ④ Формат текущей композиции

Указывает формат файла и скорость в битах текущей песни (воспроизводимый в настоящее время файл).

#### **(5)** Кнопка REC RATE (качество записи)

Переключает качество записи.

#### **(6)** Кнопка переключения режимов отображения

Переключается между отображением и сокрытием полей RECORDER INPUT и PLAYBACK OUT в нижней части списка песен.

#### ⑦ Кнопка REW (назад)

Перемещение точки воспроизведения на начало текущей композиции и остановка воспроизведения. Если точка воспроизведения уже находится в начале, она будет перемещена на начало предыдущей выбранной для воспроизведения композиции.

Если точка воспроизведения не расположена в начале текущей песни, нажатие и удержание этой кнопки в течение двух секунд и более приведет к перемотке точки воспроизведения назад.

При использовании этой кнопки во время воспроизведения последующее воспроизведение будет начато с момента, когда пользователь отпустил эту кнопку.

#### (8) Кнопка STOP (остановка)

Средство записи переводится в режим остановки.

#### (9) Кнопка PLAY (воспроизведение)

Режим работы средства записи меняется следующим образом:

Режим остановки  $\rightarrow$  режим воспроизведения, затем воспроизведение начинается с начала текущей песни

Режим воспроизведения → режим приостановки воспроизведения

Режим приостановки воспроизведения → режим воспроизведения, затем воспроизведение начинается с точки паузы.

Режим приостановки записи → Режим записи

Режим записи → Режим приостановки записи

Режим приостановки записи → режим записи, затем запись начинается с точки приостановки.

#### 10 Кнопка FF (вперед)

Перемещение точки воспроизведения на следующую композицию, помеченную символом PLAY.

Если нажать эту кнопку и удерживать ее две секунды и более, начнется перемотка вперед.

При использовании этой кнопки во время воспроизведения последующее воспроизведение будет начато с момента, когда пользователь отпустил эту кнопку.

#### (1) Кнопка REC (запись)

Перевод средства записи в режим приостановки записи.

Загорится индикатор паузы на кнопки PLAY/PAUSE ( ).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме того, можно назначить функцию каждой кнопки для клавиши USER DEFINED (см. стр. 169).

#### Поле PLAY MODE (режим воспроизведения)

Данное поле позволяет задать поведение средства записи по окончании воспроизведения текущей композиции.

#### (12) Кнопка SINGLE (одна композиция)

Если эта кнопка включена, воспроизводится текущая песня.

Если эта кнопка отключена, то при завершении воспроизведения текущей песни записывающее устройство начнет воспроизводить следующую по списку песню, помеченную символом PLAY (воспроизведение).

#### 13 Кнопка REPEAT (повтор)

Если эта кнопка включена, воспроизведение будет повторяться. Если кнопка SINGLE (одна песня) включена, текущая песня будет повторяться. Если кнопка SINGLE отключена, все песни в списке, помеченные символом PLAY (воспроизведение), будут повторяться в порядке по списку.

Если эта кнопка отключена, песня будет воспроизведена только один раз. Если кнопка SINGLE (одна песня) включена, текущая песня будет воспроизведена только один раз, затем воспроизведение остановится. Если кнопка SINGLE отключена, все песни в списке, помеченные как PLAY. будут воспроизведены один раз в порядке по списку, затем воспроизведение остановится.

# **3.** Подключите к разъему USB флэш-память USB с достаточным количеством свободного места.

Поле FREE SIZE (свободное место) показывает количество оставшегося свободного места. При подключении флэш-памяти USB к разъему USB в корневом каталоге флэш-памяти будет создана папка YPE и вложенная в нее папка SONGS.

Файлы, создаваемые при записи, будут сохраняться в вышеуказанную папку SONGS или выбранную папку уровнем ниже.

#### Структура каталогов флэш-памяти USB



(см. стр. 181).

# 5. Для контроля за уровнем записываемого сигнала переместите вверх фейдер каналов, присоединенных к входу средства записи.

Уровень входного сигнала, подаваемого на записывающее устройство, отображается с помощью индикатора уровня поля RECORDER INPUT (входной сигнал средства записи) на экране RECORDER (записывающее устройство). При необходимости используйте регулятор GAIN (усиление) в поле RECORDER INPUT (вход средства записи) для регулировки входного уровня сигнала в средстве записи.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Записываемый сигнал не выводится через выходные разъемы средства записи (PLAYBACK OUT).
- Изменение положения регулятора GAIN не влияет на уровень сигнала, выводимого на другие порты, связанные с данным выходным каналом.

# **6.** Нажмите поле REC RATE (качество записи) в нижней правой части экрана, а затем выберите битрейт записываемого аудиофайла.

Можно выбрать одно из следующих значений: 96 Кбит/с, 128 Кбит/с или 192 Кбит/с. Более высокий битрейт соответствует более высокому качеству звука, но приведет к повышению объема записываемых данных.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Частота дискретизации аудиофайла будет автоматически выбрана соответствующей частоте синхронизации слов, используемой консолью серии CL в настоящий момент.

#### **7.** Нажмите кнопку REC (●).

Загорятся кнопка REC (●) и индикатор PAUSE (┃ ) кнопки PLAY/PAUSE (▶ □). В области индикатора текущей песни появится строка "----RECORDING----".

#### 8. Чтобы начать запись, нажмите кнопку PLAY/PAUSE (▶ Ⅱ).

Во время воспроизведения загорятся кнопка REC (●) и индикатор PLAY (▶) кнопки PLAY/PAUSE (▶ ■). Можно также просмотреть оставшееся время записи.

#### 9. Для остановки записи нажмите кнопку STOP (■).

Аудиофайл будет сохранен на флэш-память USB.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- По умолчанию записанный аудиофайл сохраняется в папку SONGS, расположенную внутри папки YPE. Однако существует возможность указать другую папку, расположенную на уровень ниже папки SONGS.
- Для названия и имени записанного файла будут установлены значения по умолчанию. Эти параметры можно изменить позднее.

#### 10. Для прослушивания записанных данных выполните следующие действия.

- 10–1. Выберите записанный аудиофайл и нажмите кнопку PLAY/PAUSE (▶ Ⅱ).
   Записанное содержимое будет выведено на входной канал, выбранный на шаге 4.
   Можно также включить кнопку CUE в поле PLAYBACK OUT для прослушивания контрольных сигналов.
- 10–2. Для остановки воспроизведения нажмите кнопку STOP (■).

## Воспроизведение аудиофайлов с флэш-памяти USB

Существует возможность воспроизведения записанных на флэш-память USB аудиофайлов. Помимо файлов, записанных консолью серии CL, можно прослушивать файлы, скопированные на флэш-память USB с помощью компьютера.

Доступно воспроизведение файлов следующих трех форматов: MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3), WMA (Windows Media Audio) и AAC (MPEG-4 AAC). Частота дискретизации файлов может составлять 44,1 кГц и 48 кГц. Поддерживаются файлы с битрейтом от 64 Кбит/с до 320 Кбит/с.

#### 1. Подключите флэш-память USB, содержащую аудиофайлы, к разъему USB.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости воспроизведения аудиофайла его требуется сохранить в папку SONGS внутри папки YPE или в папку, созданную на уровень ниже папки SONGS. Файлы, расположенные в других папках, а также файлы неподдерживаемых форматов, будут пропущены.

# **2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку RECORDER (средство записи) для доступа к экрану RECORDER.



#### 1) Список названий

В этом списке отображаются доступные для воспроизведения аудиофайлы и папки, сохраненные в выбранной папки на флэш-накопителе USB. Строка с синим фоном в центре списка указывает файл песни/папку, выбранную для работы.

#### ② Индикатор состояния

По левому краю списка названий отображается символ, указывающий, воспроизводится ли тот или иной файл либо поставлен на паузу.

▶: Воспроизведение ■: Приостановка

#### ③ Номер дорожки

Отображает номер файла в списке.

#### ④ Вложенный каталог

При наличии папки на уровень ниже на месте номера дорожки отображается значок папки. Можно переместиться на уровень ниже, нажав этот значок папки.

#### **(5)** Символ PLAY (воспроизведение)

Позволяет выбрать несколько файлов для последовательного воспроизведения.

#### (6) Регулятор SELECT (выбор)

Данный многофункциональный регулятор используется для смены текущей композиции. (При этом происходит прокрутка списка названий вверх или вниз).

#### () Кнопка NOW PLAYING (воспроизводится в настоящий момент)

Если включить эту кнопку, воспроизводимая в настоящее время песня будет всегда выбрана в этом списке (будет помечена синим фоном).

#### (8) Кнопки MOVE UP/MOVE DOWN (перемещение вверх/вниз)

Сортировка списка текущих композиций в прямом и обратном порядке.

#### 9 Кнопки переключения режимов отображения

Переключение между отображением SONG TITLE (название композиции) и FILE NAME (имя файла) в списке.

#### (1) Кнопка SAVE LIST (сохранить список)

Сохраняет порядок названий в текущем списке и состояние символов PLAY в виде списка воспроизведения.

#### (1) Кнопка RELOAD (перезагрузить)

Загрузка последнего сохраненного списка воспроизведения. Используйте данную кнопку при редактировании списка воспроизведения для возврата к ранее сохраненной копии.

**3.** Для просмотра содержимого каталога, в котором находится необходимый файл, можно использовать кнопку смены каталога на экране и значок папки в столбце NO. (номер).

В каталоге флэш-памяти USB отображаются следующие элементы:

• На уровень вверх.... Нажмите эту кнопку для перехода в вышестоящий каталог.

#### t

• Вложенный каталог..... Нажмите данную кнопку для перехода в соответствующий вложенный каталог.

04/18/2011

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выбрать папку таким способом, она автоматически будет использоваться как место сохранения записываемых файлов.
- Выбрать можно только папки, расположенные в папке SONGS внутри папки YPE и все папки, расположенные на уровень ниже папки SONGS.
- Консоль серии CL распознает только файлы, имена которых состоят из максимально 64 однобайтовых символов. При более длинном имени файла соответствующий файл может не воспроизводиться.
- Консоль может работать с 300 файлами в одном каталоге. Допустимо наличие до 64 вложенных каталогов.
- Используйте многофункциональный регулятор или нажмите имя файла на экране для выбора необходимого файла.

#### 5. Нажмите кнопку в поле PLAY MODE для выбора режима воспроизведения.

Можно выбрать один из следующих четырех режимов воспроизведения.

Кнопка SINGLE (одна композиция)	Кнопка REPEAT (повтор)	Режим
Вкл.	Вкл.	Выбранная в настоящий момент композиция будет воспроизводиться раз за разом до остановки воспроизведения.
Вкл.	Выкл.	Выбранная в настоящий момент композиция будет воспроизведена один раз, после чего воспроизведение прекратится.
Выкл.	Вкл.	Композиции будут воспроизводиться последовательно до конца списка, начиная с выбранной в настоящий момент композиции. Затем воспроизведение будет продолжено с первой композиции и будет выполняться до остановки пользователем.
Выкл.	Выкл.	Композиции будут воспроизводиться последовательно, начиная с текущей композиции в списке названий, воспроизведение будет остановлено после последней композиции.

#### 6. Если на шаге 5 было выбрано последовательное воспроизведение, нажмите на символ PLAY рядом с каждой композицией, которую необходимо воспроизвести.

При последовательном воспроизведении будут проигрываться только помеченные файлы.

#### 7. Нажмите кнопку PLAY/PAUSE (▶ Ⅱ).

Начнется воспроизведение композиции, выбранной на шаге 4.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Средство записи в память USB может воспроизводить аудиофайлы, частота дискретизации которых составляет 44,1 кГц или 48 кГц.
- Даже если частота дискретизации, на которой работает консоль серии CL, отличается от частоты дискретизации воспроизводимого файла, SRC (преобразователь частоты дискретизации) автоматически преобразует частоту дискретизации и файл будет воспроизведен правильно.
- Если включена кнопка REPEAT, воспроизведение будет продолжаться до остановки пользователем.
- 8. Для остановки воспроизведения нажмите кнопку STOP (■).

## Редактирование списка названий

Существует возможность изменить порядок приведенных в списке аудиофайлов, а также отредактировать их названия и информацию об исполнителе.

- 1. Подключите флэш-память USB, содержащую аудиофайлы, к разъему USB.
- В области доступа к функциям нажмите кнопку RECORDER (устройство записи), чтобы открыть экран RECORDER (вкладка USB).



() Кнопка SONG TITLE/FILE NAME EDIT (редактирование названия композиции/ имени файла)

Позволяет отредактировать название выбранной из списка композиции. Здесь невозможно изменить имя файла.

(2) Кнопка ARTIST EDIT (редактирование названия исполнителя)

Позволяет отредактировать название исполнителя выбранной из списка композиции.

③ Кнопка SONG TITLE/FILE NAME SORT (сортировка названий композиций/ имен файлов)

Сортирует список в числовом/алфавитном порядке по названиям или именам файлов.

④ Кнопка ARTIST SORT (сортировка по названию исполнителя)

Сортирует список в числовом или алфавитном порядке по имени исполнителя.

#### **(5)** Кнопка SAVE LIST (сохранить список)

Сохраняет порядок названий в текущем списке и настройки символов PLAY в виде списка воспроизведения на флэш-накопителе USB.

⑥ Кнопка SONG TITLE/FILE NAME SORT (сортировка названий композиций/ имен файлов)

Переключение отображаемой в поле SONG TITLE/FILE NAME информации: название композиции или имя файла.

- **3.** Для просмотра содержимого каталога, в котором находится необходимый файл, можно использовать на этом экране кнопку смены каталога на экране, значок папки в столбце NO. (номер) и кнопку изменения каталога.
- **4.** Если необходимо отредактировать название композиции из списка, нажмите кнопку SONG TITLE/FILE NAME EDIT. Если необходимо отредактировать название исполнителя, нажмите кнопку ARTIST EDIT.

Появится рабочее окно, позволяющее отредактировать текст.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если название композиции или исполнителя содержат символы, которые не могут быть отображены, при отображении они будут преобразованы в .
- Название композиции и исполнителя могут быть отредактированы только в аудиофайлах формата МРЗ.

#### 5. Отредактируйте название композиции или исполнителя.

Длина названия композиции и исполнителя не могут превышать 128 однобайтовых символов (64 двухбайтовых символов). Если текст не может быть показан в поле ввода полностью, будет выполнена горизонтальная прокрутка.

#### 6. Для закрытия рабочего окна нажмите кнопку ОК.

# 7. При необходимости воспользуйтесь кнопками SONG TITLE/FILE NAME SORT, ARTIST SORT и MOVE UP/MOVE DOWN для изменения порядка композиций в списке.

Для изменения порядка композиций в списке воспользуйтесь одной из следующих кнопок.

 Поле SONG TITLE/FILE NAME SORT (сортировка по названию композиции/ имени файла)

Нажмите данную кнопку для сортировки списка названий в числовом → алфавитном порядке по названию композиции/имени файла. Многократное нажатие этой кнопки изменит режим сортировки с сортировки по возрастанию на сортировку по убыванию.

• Кнопка ARTIST SORT (сортировка по названию исполнителя)

Нажмите данную кнопку для сортировки списка названий в числовом → алфавитном порядке по названию исполнителя. Многократное нажатие этой кнопки изменит режим сортировки с сортировки по возрастанию на сортировку по убыванию.

• Кнопки MOVE UP/MOVE DOWN (перемещение вверх/вниз)

Нажимайте данные кнопки для перемещения файла с выбранным в настоящий момент номером дорожки вверх или вниз по списку.

#### • Кнопка SAVE LIST (сохранить список)

Нажмите данную кнопку для сохранения порядка названий в списке и пометок PLAY в виде списка воспроизведения на флэш-накопитель USB. Это действие необходимо выполнять всякий раз, когда требуется сохранить состояние списка названий даже при отсоединении флэш-памяти USB и отключении питания консоли.

Поскольку данные настройки сохраняются для каждой папки индивидуально, при выборе другой папки появится диалоговое окно, предлагающее изменить папки.

## Использование консоли CL с Nuendo Live

Возможна интеграция консолей серии CL с программным обеспечением Nuendo Live DAW компании Steinberg.

В дополнение к оборудованию и программному обеспечению, описанному в разделе «Запись или воспроизведение с помощью программного обеспечения DAW на компьютере» на стр. 25, можно установить на компьютере программное обеспечение CL Extension, которое интегрирует консоли серии CL и Nuendo Live. Это позволяет управлять программным обеспечением Nuendo Live с консоли серии CL и легко выполнять операции многодорожечной записи.

В данной главе описано, как управлять Nuendo Live с консоли серии CL.

#### Подготовка проекта

Выполните следующие настройки в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Запись или воспроизведение с помощью программного обеспечения DAW на компьютере» на стр. 25.

#### 1. Настройка Dante Virtual Soundcard или Dante Accelerator

Укажите аудиоформат, сетевые параметры и параметры драйвера ASIO для использования виртуальной звуковой карты Virtual Soundcard (DVS) или Dante Accelerator (DANTE-ACCEL).

#### **2.** Настройка Dante Controller

С помощью Dante Controller выполните подключения между устройством ввода-вывода и DVS, а также между DVS и консолью серии CL. Назначьте сигналы от устройства вводавывода для разных входных портов DVS. Подключение также может быть указано на консоли серии CL.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Отдельно выполните маршрутизацию сигналов от устройств ввода-вывода на каналы консоли серии CL. (см. стр. 138)

В следующем примере показаны параметры Dante Controller для подключения каналов 1– 16 устройства ввода-вывода к DVS.



В этом случае настройки DANTE INPUT PATCH (подключение на входе DANTE) консоли серии CL должны переключаться при переключении режимов многодорожечной записи и многодорожечного воспроизведения. Переключение будет простым, если заранее сохранить соответствующие настройки в библиотеке DANTE INPUT PATCH LIBRARY (см. стр. 139).

#### **3.** Настройка Nuendo Live

При запуске Nuendo Live и создании нового проекта дорожка для каждого канала, назначенного DVS, создается автоматически. Кроме того, дорожкам автоматически будут присвоены имена и цветовые схемы каналов, используемых на консоли серии CL.

Выполните следующие настройки в Nuendo Live.

• В разделе, отображаемом при выборе кнопки Setup (настройка) → Audio System (аудиосистема) выберите DVS или DANTEL-ACCEL в качестве драйвера.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительные сведения о настройке любой программы см. в руководстве по этой программе.

#### Запись в проект

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку RECORDER (устройство записи), чтобы открыть экран RECORDER.
- **2.** Нажмите вкладку Nuendo Live в правом верхнем углу экрана. Появляется экран Nuendo Live.



На этом экране отображаются следующие элементы.

#### (1) Поле индикаторов Nuendo

Служит для индикации уровней каналов Nuendo Live.

#### (2) Кнопка PEAK CLEAR (очистить пиковые)

Очищает пиковые уровни, индикация которых обусловлена применением функции удержания пиковых уровней.

#### Поле списка маркеров

Список маркерной информации, записанной в текущем проекте Nuendo Live. Эти маркеры можно выбрать, нажав список на экране или с помощью многофункциональных регуляторов.

#### ④ Кнопка Nuendo Live SETUP (настройка Nuendo Live)

Укажите устройство, которое будет использоваться консолью для связи при работе с Nuendo Live. (см. стр. 190)

- (5) Кнопка DANTE INPUT PATCH (подключение на входе DANTE) Служит для доступа к экране DANTE INPUT PATCH (см. стр. 138).
- (6) Поле информации о положении Отображение информации о текущем положении для проекта Nuendo Live. Кнопку справа можно нажать, чтобы переключить формат отображения времени.
- (7) Кнопка GO TO PROJECT START (перейти в начало проекта) Возвращает положение в начало проекта.
- (8) Кнопка GO TO PREVIOUS MARKER (перейти к предыдущему маркеру) Возвращает положение на предыдущий маркер.
- Э Кнопка GO TO NEXT MARKER (перейти к следующему маркеру) Продвигает положение на следующий маркер.
- (1) Кнопка GO TO PROJECT END (перейти в конец проекта) Продвигает положение в конец проекта.
- (1) Кнопка СУСLЕ (цикл) Включение и выключение повторения для проекта.
- (2) Кнопка STOP (остановка) Остановка записи или воспроизведения проекта.
- (3) Кнопка PLAY (воспроизведение) Запуск воспроизведения проекта.
- (4) Кнопка RECORD (запись) Запуск или остановка записи проекта.
- (15) Кнопка EASY RECORDING (простая запись)

Немедленный запуск записи всех дорожек.

При нажатии этой кнопки текущее положение сбрасывается на конечную позицию последней записи, все дорожки устанавливаются в режим записи, запись начинается, после чего отображается и блокируется панель записи.

Запись начинается через заданное время (по умолчанию 10 секунд).

(6) Кнопка блокировки записи

Включение и выключение блокировки записи. Предотвращает непреднамеренную остановку во время записи.

(17) Экран сведений о DVS

Отображает метку устройства для выбранного DVS.

- (8) Кнопка ADD MARKER (добавить маркер) Добавление маркера в текущее положение проекта.
- (19) Кнопка RECALL LINK (связь с загрузкой)

Указывает, должен ли создаваться маркер при загрузке сцены. Кнопка подсвечивается, когда эта функция включена.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме того, транспортными функциями можно управлять с помощью клавиш USER DEFINED. (см. стр. 169)

- **3.** Нажмите кнопку EASY RECORDING (простая запись), чтобы начать запись.
- **4.** По окончании записи нажмите кнопку блокировки записи, а затем кнопку STOP (остановка).

#### Определение DVS или DANTE-ACCEL

**1.** На экране Nuendo Live нажмите кнопку NUENDO Live SETUP.

Появляется временное рабочее окно NUENDO LIVE SETUP.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Даже если CONSOLE ID (идентификатор консоли) CL имеет значение, отличное от #1, можно все также указать DVS или DANTE-ACCEL на экране NUENDO Live SETUP.
- Однако не следует выбирать то же устройство DVS или DANTE-ACCEL в нескольких консолях CL.

	NUENDO LIVE SETUP	
	Select to "NO ASSIGN", "DVS" or "SPECIFIED IP ADDRESS".	
1	NO DVS SPECIFIED ASSIGN DVS IP ADDRESS	
	CANCEL OK	

#### (1) Кнопки выбора метода настройки

Используйте эти кнопки для выбора одного из следующих методов с целью определения DVS или DANTE-ACCEL.

- NO ASSIGN ...... Не назначено
- DVS ...... Выберите DVS в списке устройств
- SPECIFIED IP ADDRESS ...... При использовании DANTE-ACCEL укажите IP-адрес компьютера

#### Если кнопка выбора метода настройки равна = DVS

Чтобы выбрать устройство из списка устройств ввода-вывода в аудиосети Dante, нажмите кнопку DVS для отображения поля DEVICE LIST (список устройств).

	NUENDO LIVE SETUP
	Choose DEVICE from DEVICE LIST.
	NO DVS SPECIFIED ASSIGN DVS IP ADDRESS
	DEVICE LIST
<u>(1)</u> –	
$\odot$	#5 DVS1-NUENDO-Live
~	
(2)-	
	CANCEL OK

На этом экране содержатся следующие объекты.

#### **(1) DEVICE LIST (список устройств)**

Отображает список устройств ввода-вывода в аудиосети Dante.

В этом списке выберите устройство DVS, которое следует использовать вместе с Nuendo Live.

#### (2) Регулятор выбора DEVICE LIST

Управляйте многофункциональным регулятором для выбора нужного устройства DVS.

#### Eсли кнопка выбора метода настройки равна = SPECIFIED IP ADDRESS

При использовании DANTE-ACCEL задействуйте поле SPECIFIED IP ADDRESS (указанный IPадрес) для указания IP-адреса компьютера. Так как IP-адрес DANTE-ACCEL будет отличаться от IP-адреса, используемого расширением CL, необходимо вручную указать IP-адрес.

	NUENDO LIVE S	ETUP	
(	<b>?</b> Assign DEV	ICE by an IP ADDRESS.	
	NO ASSIGN	DVS SPECIFIED IP ADDRESS	
Г			٦
		CANCEL	

На этом экране содержатся следующие объекты.

#### Perуляторы IP ADDRESS (IP-адрес)

С помощью многофункциональных регуляторов укажите IP-адрес.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В качестве IP-адреса укажите адрес компьютера, на котором функционирует Nuendo Live.
- Задайте адрес этого компьютера в диапазоне от 169.254.0.0 до 169.254.255.255 и укажите маску подсети как 255.255.0.0.
- Для компьютера, на котором установлен ускоритель DANTE-ACCEL, порт DANTE ускорителя DANTE-ACCEL, а также порт Ethernet самого компьютера должны быть подключены к одной сети.

См. приведенный ниже рисунок.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от версии микропрограммы DANTE-ACCEL может не поддерживать резервную сеть. Ознакомьтесь со следующим веб-сайтом, чтобы проверить, поддерживает ли используемая версия микропрограммы DANTE-ACCEL резервные сети. http://www.yamahaproaudio.com/

**2.** По завершению настройки нажмите кнопку ОК для закрытия рабочего окна NUENDO LIVE SET UP.

#### Воспроизведение многодорожечного проекта

- **1.** На экране Nuendo Live нажмите кнопку DANTE INPUT PATCH (подключение на входе DANTE).
- 2. Назначьте сигналы из Nuendo Live для нужных портов DANTE1-DANTE64. Например нажмите кнопку PORT SELECT (выбор порта) для DANTE1.

Отображается рабочее окно PORT SELECT (выбор порта).

DANTE IN	PUT PATCH	(From Netwo		AUTO SETUP	×		
DANTE1	DANTE2	DANTE3	DANTE4	DANTE5	DANTE6	DANTE7	DANTE8
Y001-001 =	Y001-002 =	Y001-003 🖷	Y001-004 🖷	Y001-005 🖷	Y001-006 🖷	Y001-007 🖷	Y001-008 🖷
DANTE9	DANTE10	DANTE11	DANTE12	DANTE13	DANTE14	DANTE15	DANTE16
Y001-009 🖷	Y001-010 =	Y001-011 =	Y001-012 =	Y001-013 "	Y001-014 "	Y001-015 🖷	Y001-016 =
DANTE17	DANTE18	DANTE19	DANTE20	DANTE21	DANTE22	DANTE23	DANTE24
Y001-017 "	Y001-018 =	Y001-019 =	Y001-020 =	Y001-021 =	Y001-022 🖷	Y001-023 🖷	Y001-024 🖷
DANTE25	DANTE26	DANTE27	DANTE28	DANTE29	DANTE30	DANTE31	DANTE32
Y001-025 🖷	Y001-026 🖷	Y001-027 🖷	Y001-028 🖷	Y001-029 🖷	Y001-030 🖷	Y001-031 🖷	Y001-032 🖷
DANTE33	DANTE34	DANTE35	DANTE36	DANTE37	DANTE38	DANTE39	DANTE40
Y002-001 "	Y002-002 🖷	Y002-003 🖷	Y002-004 "	Y002-005 🖷	Y002-006 🖷	Y002-007 📼	Y002-008 "
DANTE41	DANTE42	DANTE43	DANTE44	DANTE45	DANTE46	DANTE47	DANTE48
Y002-009 🖷	Y002-010 =	Y002-011 =	Y002-012 =	Y002-013 🖷	Y002-014 🖷	Y002-015 🖷	Y002-016 🖷
DANTE49	DANTE40	DANTE41	DANTE42	DANTE53	DANTE54	DANTE55	DANTE56
Y002-017 =	Y002-018 =	Y002-019 =	Y002-020 =	Y002-021 "	Y002-022 🖷	Y002-023 🖷	Y002-024 🖷
DANTE57	DANTE58	DANTE59	DANTE60	DANTE61	DANTE62	DANTE63	DANTE64
Y002-025 =	Y002-026 =	Y002-027 =	Y002-028 =	Y002-029 🖷	Y002-030 =	Y002-031 🖷	Y002-032 =

- **3.** В расположенном слева списке выберите DVS, используемый с Nuendo Live, и выберите порт, который нужно назначить для DANTE1.
- **4.** Нажмите кнопку +, расположенную в верхней части экрана, для переключения на DANTE2, и аналогично назначьте порт DVS для DANTE2.
- **5.** По завершении настроек нажмите кнопку CLOSE (закрыть) для выхода с этого экрана.
- **6.** Нажмите значок «Х» в правом верхнем углу окна DANTE INPUT PATCH (подключение на входе DANTE).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если заранее сохранить настройки DANTE INPUT PATCH в библиотеке, переключение настроек на консоли серии CL будет простым (см. стр. 139).

- 7. На экране Nuendo Live нажмите кнопку START (запуск).
- 8. Управляйте каналами, чтобы выводился звук.
- 9. Для остановки воспроизведения нажмите кнопку STOP (остановка).

## Функция справки

Данная функция позволяет просматривать предоставленные Yamaha файлы справки, а также созданные пользователем текстовые файлы.

Корпорация Yamaha не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате просмотра справочных файлов, созданных сторонними производителями.

## Загрузка файла справки с флэш-памяти USB

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Файл справки только для одного языка хранится во внутренней памяти консоли. После загрузки файл справки сохраняется во внутренней памяти, даже если отключается электропитание.

При первом нажатии кнопки HELP (справка) после включения питания для просмотра файла справки загрузка файла справки из внутренней памяти займет некоторое время. Невозможно считать данные из внутренней памяти, если выполняется обращение к флэш-накопителю USB, это относится и к записи, и к воспроизведению, поэтому справка в это время недоступна.

После завершения загрузки данных повторное нажатие кнопки HELP приведет к мгновенному отображению файла справки.

 Перед продолжением работы сохраните файл справки (расширение: xml), предоставленный корпорацией Yamaha, на флэш-память USB. Последние сведения о файлах справки см. на веб-сайте профессиональных аудиоустройств Yamaha. http://www.wamahanroaudio.com/

http://www.yamahaproaudio.com/

- **2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP (настройка).
- **3.** Нажмите кнопку SAVE/LOAD (сохранение/загрузка) для доступа к рабочему окну SAVE/LOAD.

SAV	'E / LOAD			TE MAK		- CH1 ch 1
Ľ.	PATH \		VOLUME NAME FREE SIZE	HIDE 498.01	1B (99%)	0:00:00 ADMIN Send To MIX1
	FILE NAME -	COMMENT	REA	D. Y THPE	TIME STAMP	SENDS ON FADER
						DEVICE CH JOB
	[YPE]		Â	[DIR]	06/06/2012 16:33:14	METER S
P	USER01.CLU		-	KEY	06/06/2012 16136138	
ALL	set.CLF			ALL	06/06/2012 16:34:52	
E	HELP_JA.XML			XML	19:52:00	-15
E	06163327.bmp			BMP	06/06/2012 16133126	-24
E	WALL.BMP			BMP	10/24/2011 15:56:42	-30 -40
						-50
C	SAVE LOAD	WITH DANTE SETUP AND 1/0 RACK	CRE	ATE R KEY	FORMAT	SETUP
		<u>e 1.9 1.9</u>		3.2		SCENE 000 R Initial Data

- **4.** Для выбора файла справки (расширение: xml), который требуется загрузить, выберите один из файлов справки в списке файлов или поверните многофункциональный регулятор на панели.
- **5.** Нажмите кнопку LOAD (загрузка). Появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение.
- 6. Нажмите кнопку ОК, чтобы загрузить файл.

### Загрузка текстового файла с флэш-памяти USB

1. Создайте текстовый файл с помощью коммерческого редактора текстов или поставляемого в составе Microsoft Windows редактора Notepad (расширение: txt) и сохраните его на флэш-память USB.

По умолчанию кодировка символов текстового файла определяется как UTF-8. Однако, добавив в начало файла строку [ISO-8859-1] или [Shift\_JIS], можно принудительно задать указанную кодировку символов. Можно указать нужную кодировку символов при использовании текстового редактора для сохранения текстового файла.

Справка позволяет отображать следующие текстовые файлы (кодировки символов/ языки).

- Текстовые файлы с кодировкой символов ISO-8859-1 (английский, немецкий, французский, испанский и т. п.)
- Текстовые файлы с кодировкой символов Shift\_JIS (японский)
- Текстовые файлы для остальных языков с кодировкой символов UTF-8.

Максимальный размер текстового файла составляет 1024 КБ.

- **2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP (настройка).
- **3.** Нажмите кнопку SAVE/LOAD (сохранение/загрузка) для доступа к рабочему окну SAVE/LOAD.
- 4. Для выбора текстового файла, который требуется загрузить, выберите один из текстовых файлов в списке файлов или поверните многофункциональный регулятор на панели.
- 5. Нажмите кнопку LOAD (загрузка). Появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение.
- **б.** Нажмите кнопку ОК, чтобы загрузить файл.

### Просмотр справки

- 1. Перед продолжением загрузите файл справки или текстовый файл с флэш-памяти USB.
- **2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку (Help) (справка) для доступа к рабочему окну HELP.



- Поворачивая многофункциональные регуляторы 1–2, можно выполнить прокрутку области предметных указателей слева. Поворачивая многофункциональные регуляторы 3–8, можно выполнить прокрутку основной области справа.
- **4.** Путем нажатия ссылки (подчеркнутого текста) в тексте выполняется прокрутка до места назначения, указанного ссылкой.

Путем нажатия ссылки окна (обозначаемой символом → и подчеркнутым текстом) можно закрыть рабочее окно HELP и открыть соответствующее окно.

- 5. В случае необходимости также можно выполнить прокрутку, используя кнопки на панели инструментов.
  - Кнопка 🔪 .....Прокрутка до начала главы перед отображаемым в настоящий момент местом.
  - Кнопка ......Возврат к предыдущему элементу в перечне нажатых ссылок.
  - Кнопка 🔁 .....Переход к следующему элементу в перечне нажатых ссылок.
- **б.** Для того, чтобы закрыть окно, нажмите **мо** кнопку (Help) в области доступа к функциям или символ "х" в рабочем окне HELP.

### Использование определяемых пользователем клавиш USER DEFINED для непосредственного вызова справки

- **1.** Перед продолжением загрузите файл справки с флэш-памяти USB.
- **2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP (настройка).



**3.** В левой верней части экрана нажмите кнопку USER SETUP (настройка пользователя), чтобы открыть рабочее окно USER SETUP.

**4.** Нажмите вкладку USER DEFINED KEYS (определяемые пользователем клавиши) для выбора страницы USER DEFINED KEYS.



- **5.** Нажмите кнопку, соответствующую определяемой пользователем клавише, для которой нужно назначить функцию вызова справки.
- **б.** В столбце FUNCTION (функция) выберите HELP и нажмите кнопку OK.
- 7. По завершении назначения функций для определяемых пользователем клавиш нажмите символ "×", чтобы закрыть страницу USER DEFINED KEYS.
- 8. В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка) для закрытия экрана SETUP.

- Вызов рабочего окна HELP только с помощью определяемой пользователем клавиши
- **9.** Нажмите определенную пользователем клавишу, на которую назначен вызов справки. Появляется рабочее окно HELP.
- 10. Для закрытия окна снова нажмите определяемую пользователем клавишу, назначенную для вызова справки.
- Прямой вызов справки для определенного элемента управления на панели
- 9. Удерживая определяемую пользователем клавишу, на которую назначен вызов справки, нажмите (или поверните) элемент управления на панели, справку по которому необходимо вызвать.

Элементы управления на панели (кроме фейдеров) не будут работать, пока удерживается нажатой определяемая пользователем клавиша, назначенная для вызова справки.

**10.** Если имеется связанное с соответствующим элементом управления описание, появляется рабочее окно HELP, в котором автоматически выполняется прокрутка до раздела с описанием.

Если для одного элемента управления имеется несколько описаний, повторно выполните шаг 9 для успешного просмотра этих описаний.

- 11. Для закрытия окна снова нажмите определяемую пользователем клавишу, назначенную для вызова справки.
- Прямой вызов справки для определенного элемента управления на ЖК-экране
- **9.** Удерживая определяемую пользователем клавишу, на которую назначен вызов справки, нажмите элемент управления на экране, справку по которому необходимо вызвать.

Экранные кнопки и вкладки не будут работать, пока удерживается нажатой определяемая пользователем клавиша, назначенная для вызова справки.

- **10.** Если имеется соответствующий раздел справки, появляется временное рабочее окно HELP, в котором автоматически выполняется прокрутка до нужного раздела. Если для одного элемента управления имеется несколько описаний, закройте временное рабочее окно HELP, затем повторно выполните шаг 9 для успешного просмотра этих
- 11. Для закрытия окна снова нажмите определяемую пользователем клавишу, назначенную для вызова справки.

описаний.

# Прочие функции

В данной главе описываются различные функции консоли серии CL, описание которых не содержится в других частях руководства.

## Об экране SETUP (настройка)

Экран SETUP позволяет устанавливать и изменять параметры, оказывающие действие на консоль CL в целом. Для доступа к экрану SETUP нажмите кнопку SETUP в области доступа к функциям. На экране содержатся следующие элементы.



#### Поле CURRENT USER (текущий пользователь)

Данное поле позволяет изменять различные настройки, относящиеся к пользователю.

(1) Кнопка вызова рабочего окна USER SETUP (настройка параметров пользователя)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно USER SETUP, в котором можно изменить различные параметры пользователя.

(2) Кнопка вызова рабочего окна CURRENT USER (текущий пользователь) Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно LOG IN (вход в систему), в котором можно переключать выполнивших вход в систему пользователей.

# (3) Кнопка вызова рабочего окна COMMENT EDIT (редактирование комментария)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно USER COMMENT EDIT, в котором можно ввести комментарии.

#### ④ Кнопка вызова рабочего окна PASSWORD CHANGE (изменение пароля)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно PASSWORD CHANGE, в котором можно выполнить смену пароля.

#### (5) Кнопка вызова рабочего окна SAVE KEY (сохранение ключа)

Позволяет перезаписать (сохранить) ключ аутентификации пользователя. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно SAVE KEY (сохранение ключа). (see стр. 165)

#### Поле STORAGE (хранилище)

Данное поле позволяет создавать, сохранять и загружать ключ аутентификации пользователя.

(6) Кнопка вызова рабочего окна CREATE USER КЕҮ (создание ключа пользователя)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно CREATE USER KEY, в котором можно создать новый ключ аутентификации пользователя.

#### П Кнопка вызова рабочего окна SAVE/LOAD (сохранение/загрузка)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно SAVE/LOAD, в котором можно сохранять или загружать ключи аутентификации пользователя и относящиеся к консоли файлы.

#### Поле SYSTEM SETUP (настройка системы)

Данное поле позволяет менять различные параметры, относящиеся к консоли CL в целом.

#### (8) Кнопка +48V MASTER (главное питание +48 B)

Данная кнопка включает/выключает фантомное питание +48 В. Если эта кнопка отключена, фантомное питание не будет подаваться, даже если включена кнопка +48V для входного канала разъема OMNI или включена функция TALKBACK IN.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Эта настройка +48V MASTER не влияет на входные сигналы с внешних стоек, таких как входные сигналы DANTE (устройства ввода-вывода I/O). Каждая стойка оснащена переключателем +48V MASTER и работает в соответствии со своими настройками.

# (9) Всплывающая кнопка WORD CLOCK/SLOT SETUP (настройка сигналов синхронизации/слотов)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно WORD CLOCK/SLOT SETUP (синхронизация слов/настройка слота), в котором можно изменить настройки синхронизации слов и различные параметры, относящиеся к каждому разъему.

10 Кнопка вызова рабочего окна CASCADE (каскадное подключение)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно CASCADE, в котором можно настроить параметры каскадных подключений.

#### (1) Кнопка вызова всплывающего окна OUTPUT PORT

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно OUTPUT PORT (выходной порт), в котором можно изменить параметры выходного порта.

#### (2) Всплывающая кнопка MIDI/GPI

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно MIDI/GPI, в котором можно выполнить настройки, связанные с MIDI и GPI.

#### (13) Кнопка DANTE SETUP (настройка Dante)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно DANTE SETUP. Данное окно позволяет изменить различные параметры аудиосети (настройки идентификатора консоли; настройки работы вторичного порта SECONDARY PORT; битрейт аудиосигнала; настройки задержки; выбранные элементы для устройств, управляемых с помощью экрана I/O DEVICE (устройство ввода-вывода)).

#### Поле BUS SETUP (настройка шины)

Данное поле позволяет изменять различные настройки, относящиеся к шине.

#### (4) Кнопка вызова рабочего окна BUS SETUP (настройка шины)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно BUS SETUP, в котором можно изменить параметры, связанные с шиной MIX/шиной MATRIX.

#### Кнопка вызова рабочего окна DATE/TIME (дата/время)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно DATE/TIME, в котором можно установить дату и время.

#### Кнопка вызова рабочего окна NETWORK (сеть)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно NETWORK, в котором можно установить сетевой адрес.

#### Поле состояния

В этом поле отображается различная информация о состоянии консоли.

#### (15) Индикатор BATTERY (батарея)

Индикатор показывает состояние внутренней батареи.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В случае разряда аккумулятора появляется индикация LOW или NO. В этом случае необходимо немедленно связаться с региональным дилером компании Yamaha или сервисным центром Yamaha, приведенным в списке в конце руководства по эксплуатации (отдельный документ), для замены аккумуляторной батареи резервного питания.

#### (6) Индикатор POWER SUPPLY (источник питания)

Данный индикатор указывает, какой источник питания в настоящий момент используется: INT (внутренний) или EXT (PW800).

#### 17 Индикатор версии

Индикация номера версии основного ЦП, вспомогательного ЦП и модуля DANTE.

#### Кнопка CONSOLE LOCK (блокировка консоли)

Данная кнопка осуществляет блокировку консоли. Если был установлен пароль для доступа к консоли, то нажатие этой кнопки приведет к открытию рабочего окна AUTHORIZATION (авторизация). Для осуществления блокировки консоли введите правильный пароль. Если пароль консоли не задан, нажатие этой кнопки приведет к немедленной блокировке консоли.

#### Поле CONTRAST/BRIGHTNESS (контрастность/яркость)

Данное поле позволяет устанавливать уровни яркости и контрастности ЖК-дисплея.

#### (18 Кнопки BANK A/BANK B (банк А/банк B)

Выберите банк, в который будут сохранены параметры яркости и контрастности. Можно сохранить два разных набора настроек в банках А и В, чтобы иметь возможность в случае необходимости быстро переключаться между ними.

#### (9) Регулятор CONTRAST NAME (контрастность названия)

Регулировка контрастности отображаемого названия канала.

#### 2 Регулятор BRIGHTNESS NAME (яркость названия)

Регулировка яркости экрана с названием канала.

Регулятор BRIGHTNESS CH COLOR (яркость цвета канала) Регулировка баланса яркости для цвета канала и экрана с названием канала. Регулятор BRIGHTNESS SCREEN (яркость экрана)

Регулировка яркости экрана.

**Регулятор BRIGHTNESS PANEL (яркость панели)** Регулировка яркости индикаторов панели.

Регулятор BRIGHTNESS LAMP (яркость лампы)

Регулировка яркости индикатора, подключенного к разъему LAMP.

### Настройки синхронизации слов и гнезд

Термин «Word Clock (синхронизация слов)» служит для обозначения отсчета времени, обеспечивающего синхронизацию цифровой обработки аудиосигналов. Для отправки и приема цифровых аудиосигналов между устройствами частота синхронизации слов в этих устройствах должна совпадать. Если цифровые аудиосигналы передаются без синхронизации, данные не будут правильно переданы или приняты, в сигнале могут присутствовать шумы даже при одинаковой частоте дискретизации.

А именно, необходимо сначала решить, какое устройство будет передавать опорные сигналы синхронизации слов для всей системы (главное устройство синхронизации слов), затем настроить остальные устройства (подчиненные устройства синхронизации слов) таким образом, чтобы их синхронизация выполнялась от главного устройства синхронизации слов.

Если требуется выполнять синхронизацию консоли серии CL в качестве подчиненного устройства по сигналам синхронизации слов от внешнего устройства, необходимо указать соответствующий источник синхронизации (порт, через который принимаются сигналы синхронизации слов).

В данном разделе описан механизм выбора источника синхронизации, используемого консолью серии CL.

**1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.



**2.** В поле SYSTEM SETUP (системная настройка) в центре экрана нажмите кнопку WORD CLOCK/SLOT SETUP (настройка синхронизации слов/настройка гнезд), чтобы открыть временное рабочее окно WORD CLOCK/SLOT SETUP.

В этом рабочем окне содержатся следующие элементы.

	WORD CLOCK /	SLOT								×	
	MASTER CLOCK	SELECT									
1)-	- UNLOCK					LOCKED LOCKED B	UT NOT SY	ON (NC'ED		OCKED	-(3
	INT INT 48k 44.1k	SLOT 1	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	
2)-	WORD CLOCK IN	SLOT 2	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	
	DANTE 48k 44.1k	SLOT 3	1/2	3/4	576	7/8	9/10	11/12	13/14	15716	
	SLOT SETUP		1/2	3/4	5/6	7/8	9 / 10	11 / 12	13 / 14	15 / 16	
	SLOT 1	FREQUENCY									
		SRC									
		EMPHASIS STATUS									
	SLOT 2	FREQUENCY									
		SRC									
		EMPHASIS STATUS									
	SLOT 3	FREQUENCY									
		SRC									
		EMPHASIS STATUS									

#### ■ Поле MASTER CLOCK SELECT (выбор главного источника синхронизации)

#### ① Отображение частоты главного источника синхронизации

Данный индикатор отображает частоту (44,1 кГц или 48 кГц) выбранного в настоящий момент главного источника синхронизации. Если модуль не синхронизирован с главным источником синхронизации, отображается строка «UNLOCK».

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если в приложении Dante Controller задано повышение/ понижение частоты дискретизации, то в данной области отображается процентное значение, соответствующее изменению частоты дискретизации: –4,0 %, –0,1 %, +4,0 %, 4,1667 % и т. д.

### 48kHz -4.0%

#### (2) Кнопки выбора главного источника синхронизации

Данные кнопки позволяют выбрать в качестве главного источника синхронизации один из следующих источников:

- INT 48 k
- INT 44,1 k

Источником синхронизации назначаются встроенные в консоль CL часы (с частотой дискретизации 48 кГц или 44,1 кГц).

• WORD CLOCK IN (вход источника синхронизации слов)

Источником синхронизации будет сигнал синхронизации слов, поступающий из гнезда WORD CLOCK IN на задней панели консоли.

#### • DANTE 48 k

#### • DANTE 44,1 k

Источником синхронизации будет сигнал синхронизации слов, поступающий из гнезда Dante на задней панели консоли.

#### • SLOT 1-3 (гнездо 1-3)

Источником синхронизации будет сигнал синхронизации, поступающий от платы вводавывода, установленной в гнездо консоли. Источник синхронизации выбирается попарно для каждого гнезда.

#### Отображение состояния источника синхронизации

Данный инструмент отображает состояние синхронизации каждого источника синхронизации с главным источником синхронизации. Описание индикаторов приведено ниже:

#### LOCK (голубой)

Данный индикатор указывает, что синхронизация выполняется по входному сигналу от выбранного источника синхронизации. Если внешнее устройство подключено к соответствующему разъему или гнезду, ввод-вывод между этим устройством и консолью серии CL выполняется соответствующим образом. Если частота дискретизации близка, это состояние может отображаться даже при отсутствии синхронизации.

#### LOCK, BUT NOT SYNC'ED (желтый)

На вход поступает правильный сигнал синхронизации, но синхронизация с выбранным источником отсутствует. Если внешнее устройство подключено к соответствующему разъему, ввод-вывод между этим устройством и консолью серии CL не может выполняться правильно.

#### SRC ON (зеленый)

Это специальное состояние только для гнезд SLOT 1–3, указывающее, что включен SRC (преобразователь частоты дискретизации) для соответствующего канала. Это означает, что даже в случае, если сигнал не синхронизирован, осуществляется нормальный вводвывод с консолью серии CL.

#### UNLOCK (красный)

На вход не подаются правильные сигналы синхронизации. Без правильного сигнала синхронизации подключенное к соответствующему разъему внешнее устройство не сможет нормально обмениваться данными с консолью серии CL.

#### UNKNOWN (черный)

Указывает, что состояние синхронизации невозможно определить, так как внешнее устройство не подключено или отсутствует правильный сигнал синхронизации на входе. Можно выбрать этот разъем/гнездо, но синхронизация не может быть выполнена, пока не установлено правильное подключение.

Если индикатор порта, выбранного в качестве источника синхронизации, становится голубым, а в левом верхнем углу поля MASTER CLOCK SELECT отображается частота синхронизации; это означает, что консоль серии CL правильно работает с новым источником синхронизации.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если индикатор для выбранного источника синхронизации не отображается голубым цветом, убедитесь, что внешнее устройство правильно подключено и настроено на передачу данных синхронизации.
- При изменении параметра синхронизации слов на выходном разъеме может возникать шум. Для защиты динамиков обязательно устанавливайте минимальную громкость усилителя мощности перед изменением параметра синхронизации слов.
- Если в качестве источника синхронизации слов выбрать канал (для которого включен SRC), повяится предупреждение о том, что преобразователь частоты дискретизации будет отключен.

#### Поле SLOT SETUP (настройка гнезда)

Данное поле позволяет изменять различные параметры, относящиеся к гнездам МУ на задней панели консоли.

	SLOT SETUP		1/2	3/4	5/6	7/8	9 / 10	11 / 12	13 / 14	15 / 16	
	SLOT 1	FREQUENCY									-(3
1)-		SRC									-(2
0		EMPHASIS STATUS									-(4

#### 1 Название платы

Указывает на тип установленной в гнездо платы. Если плата не установлена, отображается строка «----».

#### (2) Кнопки SRC

Можно включить и выключить функцию SRC (Sampling Rate Converter — преобразователь частоты дискретизации) для слота, в котором установлена плата МУ (МУ8-АЕ96S), поддерживающая функцию SRC.

#### **③** Экран FREQUENCY (частота)

Если установленная плата в состоянии установить подстатус входных сигналов (например, плата AES/EBU), на данном экране отображается частота дискретизации входных сигналов. Если установлена плата другого типа или же плата отсутствует, отображается строка «----».

#### (4) Экран EMPHASIS STATUS (состояние предыскажения)

Если установленная плата в состоянии установить подстатус входных сигналов (например, плата AES/EBU), на данном экране отображается информация о предыскажении входных сигналов. Если установлена плата другого типа или же плата отсутствует, отображается строка «----».

- **3.** В поле MASTER CLOCK SELECT (выбор главного источника синхронизации) выберите источник синхронизации.
- **4.** Для закрытия рабочего окна WORD CLOCK/SLOT SETUP нажмите значок «х» в правом верхнем углу.

При этом снова отображается экран SETUP.

5. Для закрытия экрана SETUP нажмите кнопку SETUP в области доступа к функциям.

### Использование каскадных подключений

Каскадное подключение нескольких консолей серии CL или консоли CL с внешней микширующей консолью (например, Yamaha PM5D) позволяет использовать шины всеми устройствами одновременно. Это удобно, например, если требуется использовать внешний микшер для увеличения числа входов.

В данном разделе описан процесс подключения и эксплуатации устройств в каскадном режиме на примере каскадного подключения двух модулей CL.

### О каскадных подключениях

Для каскадного подключения двух консолей серии CL установите платы цифрового вводавывода в соответствующие гнезда и подключите выходные порты передающего модуля (подчиненного в каскаде) к входным портам принимающего модуля (главного в каскаде).

На рисунке ниже приведен пример установки трех восьмиканальных цифровых плат ввода вывода для подчиненного модуля CL и главного модуля CL в каскаде. Разъемы DIGITAL OUT (цифровой выход) на передающем устройстве подключены к разъемам DIGITAL IN (цифровой вход) на принимающем устройстве.



В этом примере до двадцати четырех шин, выбранных на шине MIX 1–24, шине MATRIX 1–8, шине STEREO (L/R), шине MONO (C) и шине CUE (L/R), могут быть использованы совместно, наличии трех 16-канальных плат ввода-вывода устройства могут совместно использовать все имеющиеся шины).

Для каждого канала на каждом модуле CL необходимо указать назначения шин. Ниже приведены отдельные процедуры для подчиненного и для главного модуля в каскаде.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- При каскадном подключении модуля CL и PM5D можно использовать модуль CL в качестве подчиненного, указав гнездо для параметра CASCADE IN PORT SELECT (выбор входного порта каскада) PM5D. При этом каскадирование будет выполняться только для аудиосигналов, сигналы управления связываться не будут.
- Можно также использовать плату АЦП/ЦАП для создания каскадных подключений с аналоговым микшером.
- Число модулей в каскадном подключении не ограничено, но задержка сигнала в подчиненном модуле каскада будет возрастать с ростом числа модулей до главного модуля каскада.

### Работа на модуле CL, являющемся подчиненным в каскаде

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- В поле SYSTEM SETUP (системная настройка), расположенном в центре экрана SETUP, нажмите кнопку CASCADE (каскад), чтобы открыть временное рабочее окно CASCADE.

В этом окне можно выбрать порт ввода-вывода, который будет использоваться для каскадных подключений. Данное окно состоит из двух страниц: Страница CASCADE IN PATCH (каскадное подключение на входе) и страница CASCADE OUT PATCH (каскадное подключение на выходе). Для переключения страниц выберите соответствующую вкладку в нижней части окна.

#### **3.** Нажмите вкладку CASCADE OUT PATCH для перехода на страницу CASCADE OUT PATCH.

На этом экране можно выбрать гнездо и выходной порт для вывода каждой шины.



#### Кнопки рабочего окна выбора порта (секция CASCADE OUT PATCH (каскадное подключение на выходе)

Данные кнопки позволяют выбрать выходной порт для каскадных подключений для каждой шины: MIX 1–24, MATRIX 1–8, STEREO L/R, MONO и CUE L/R. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно PORT SELECT (выбор порта), в котором можно выбрать порт.

- (2) Кнопки CASCADE LINK MODE (режим каскадного подключения) Укажите, будут ли привязаны только операции контроля или же все доступные для привязки операции, включая операции сохранения/восстановления сцены, также будут привязаны при каскадном подключении консолей серии CL.
- ③ Кнопки CASCADE COMM PORT (порт для обмена данными при каскадном подключении)

Укажите порт для обмена данными, используемый для передачи и приема связанной информации, когда операции контроля и сохранения/восстановления сцены связаны между каскадно подключенными консолями серии CL.

**4.** Нажмите кнопку вызова рабочего окна выбора порта для шины, которой необходимо назначить порт.

Отображается рабочее окно PORT SELECT (выбор порта).

	PORT SELECT  Select candidate		
		- MIX 1 + +	
1-	SLOT 1 SLOT 2 SLOT 3	SLOT3	-2
		CLOSE	

В этом рабочем окне содержатся следующие элементы.

#### 1) Список для выбора категории

Служит для выбора порта (гнездо 1 – 3), который будет отображаться на экране.

#### (2) Кнопки выбора порта

Применительно к указанному гнезду эти кнопки позволяют выбрать подключаемые порты.

5. Используйте список выбора категорий и кнопки выбора порта для выбора требуемого гнезда и выходных портов, а затем нажмите кнопку CLOSE (закрыть).

Порт будет назначен для выбранной шины.

6. Повторите шаги 4 и 5 для назначения портов для других шин.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно назначить две или несколько шин для одного выходного порта. При выборе порта, для которого уже назначен маршрут сигнала, предыдущее назначение будет отменено.

- Если необходимо использовать функцию каскадного подключения для связи параметров и событий между двумя консолями CL, выполните указанные ниже действия.
  - 7–1. Используйте поле CASCADE COMM PORT (порт для обмена данными при каскадном подключении) для выбора порта, используемого для передачи и приема управляющих сигналов для каскадного подключения.

Можно выбрать один из следующих вариантов.

- NONE...... Каскадное подключение отсутствует
- MIDI.....Использовать порт MIDI
- SLOT1 ...... Использовать гнездо SLOT1

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Сигналы управления для каскадного подключения и сообщения MIDI не могут передаваться по одному порту. Если выбрать порт, который уже используется для передачи/приема сообщений MIDI, появится диалоговое окно с запросом на подтверждение отмены текущих настроек.

- 7–2. Используйте кнопки CASCADE LINK MODE (режим каскадного подключения) для выбора элемента, который необходимо связать. Можно выбрать один из следующих вариантов.
  - **OFF (выкл.)** Каскадное подключение отсутствует
  - CUE (контроль)

Будут связаны указанные ниже параметры и события, относящиеся к контролю.

- Включение/выключение контроля
- Режим контроля (MIX CUE или LAST CUE)
- Настройки точки контроля для входных и выходных каналов
- ALL (все)

Будут связаны все возможные параметры и события (включая параметры, относящиеся к контролю).

- Параметры и события, относящиеся к контролю (см. выше)
- Операции по восстановлению сцены
- Операции по сохранению сцены
- Операции с диммером (экраном монитора)
- Операции, связанные со светодиодами панели и яркостью экрана (экран настройки SETUP)
- Операции мастера группы приглушения
- 8. Чтобы закрыть рабочее окно CASCADE (каскад), нажмите кнопку CLOSE.

### Операции в главном модуле CL каскада

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- В поле SYSTEM SETUP (системная настройка), расположенном в центре экрана SETUP, нажмите кнопку CASCADE (каскад), чтобы открыть временное рабочее окно CASCADE.
- **3.** Нажмите вкладку CASCADE IN PATCH (каскадное подключение на входе) для перехода на страницу CASCADE IN PATCH.
- **4.** Нажмите кнопку вызова рабочего окна выбора порта для шины, которой необходимо назначить порт.

Отображается рабочее окно PORT SELECT.

**5.** Используйте список выбора категорий и кнопки выбора порта для выбора требуемого гнезда и входных портов, а затем нажмите кнопку CLOSE (закрыть).

Порт будет назначен для выбранной шины.

6. Повторите шаги 4 и 5 для назначения портов для других шин.

Если требуется, можно назначить две или несколько шин для одного входного порта.

- **7.** Если необходимо связать определенные параметры или события между двумя консолями серии CL, выполните следующие действия.
  - 7–1. Используйте поле CASCADE COMM PORT (порт для обмена данными при каскадном подключении) для выбора порта, используемого для передачи и приема управляющих сигналов для каскадного подключения.

Выбираемые элементы совпадают с таковыми во всплывающем окне CASCADE OUT PATCH (каскадное подключение на выходе) (см. стр. 200).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Сигналы управления для каскадного подключения и сообщений MIDI не могут передаваться по одному порту. Если выбрать порт, который уже используется для передачи/приема сообщений MIDI, появится диалоговое окно с запросом на подтверждение отмены текущих настроек.

7–2. Используйте кнопки CASCADE LINK MODE (режим каскадного подключения) для выбора элемента, который необходимо связать.

Выбираемые элементы совпадают с таковыми во всплывающем окне CASCADE OUT PATCH (каскадное подключение на выходе) (см. стр. 200).

#### 8. Чтобы закрыть рабочее окно CASCADE (каскад), нажмите кнопку CLOSE.

В этом состоянии сигналы с шины подчиненного в каскаде будут посылаться через гнездо на шины главного в каскаде, и объединенные сигналы обеих шин будут выводиться через главный каскад. Если задействована функция каскадного подключения, указанные операции или изменения параметров, выполненные на одной консоли серии CL, будут повторены на другой консоли серии CL.

### Основные параметры для шин MIX и MATRIX

В этом разделе описано, как изменить основные параметры для шин MIX и шин MATRIX, такие как переключение между стерео- и монофоническим режимом и выбор точки передачи, с которой сигналы передаются из входного канала.

Параметры, настроенные в следующей процедуре, будут сохранены в составе сцены.

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- **2.** В центре правой части экрана SETUP нажмите кнопку BUS SETUP (настройка шины) для открытия временного рабочего окна BUS SETUP.

Во временном рабочем окне BUS SETUP можно установить различные параметры для шин MIX и шин MATRIX.

	1	2	4		1	3	4
BUS SETUP			×	BUS SETUP			×
MIX BUS 1-16 :	SETUP			MIX BUS 17-24 /	MATRIX BUS SETU	JP	
	SIGNAL TYPE	FOR INPUT CHANNELS – PRE FADER SEND POINT / BUS TYPE	PAN LINK		SIGNAL TYPE	PRE FADER SEND POINT / BUS TYPE	PAN LINK
MIX 1/2	STEREO MOHO×2	VARI VARI [PRE EQ] [PRE FADER] FIXED		MIX 17/18	STEREO MOHO×2	VARI VARI [PRE EQ] [PRE FADER] FIXED	
MIX 3/4	STEREO HOHO×2	VARI VARI [PRE EQ] [PRE FADER] FIXED		MIX 19/20	STEREO MOHO×2	VARI VARI [PRE EQ] [PRE FADER] FIXED	]
MIX 5/6	STEREO HOHO×2	VARI VARI [PRE EQ] [PRE FADER] FIXED		MIX 21/22	STEREO MOHO×2	VARI VARI [PRE EQ] [PRE FADER] FIXED	
MIX 7/8	STEREO MOHO×2	VARI VARI [PRE EQ] [PRE FADER] FIXED		MIX 23/24	STEREO MOHO×2	VARI VARI [PRE EQ] [PRE FADER] FIXED	
	STEREO MOHO×2	VARI VARI [PRE EQ] [PRE FADER] FIXED		MATRIX 1/2	STEREO MOHO×2	PRE EQ PRE FADER	
MIX 11/12	STEREO MOHO×2	VARI VARI [PRE EQ] [PRE FADER] FIXED		MATRIX 3/4	STEREO MOHO×2	PRE EQ PRE FADER	
MIX 13/14	STEREO MOHO×2	VARI VARI [PRE EQ] [PRE FADER] FIXED		MATRIX 5/6	STEREO MOHO×2	PRE EQ PRE FADER	
MIX 15/16	STEREO MOHO×2	VARI VARI [PRE EQ] [PRE FADER] FIXED		MATRIX 7/8	STEREO MOHO×2	PRE EQ PRE FADER	
MIX1-1	16 MIX17-247	MATRIX		MIX1-16	MIX17-24/	MATRIX	

Страница MIX 1–16

Страница MIX BUS 17-24/MATRIX BUS

#### () Кнопки переключения SIGNAL TYPE (тип сигнала)

Выберите способ обработки сигнала для каждой смежной пары шин. Доступные варианты: STEREO (стереосигнал) или MONOx2 (монофонический сигнал x 2).

#### (2) Кнопки выбора типа шины/точки передачи (только шина MIX)

Для каждой смежной пары шин можно выбрать тип шины и точку передачи (для шин типа VARI). Эти кнопки относятся к следующим параметрам.

Кнопка	Тип шины	Точка передачи перед фейдером
VARI [PRE EQ]	VARI	Непосредственно перед эквалайзером
VARI [PRE FADER]	VARI	Непосредственно перед фейдером
FIXED	FIXED	

#### ③ Кнопки выбора точек передачи (только для шины MATRIX)

Выберите точку передачи перед фейдером с входного канала. Данные кнопки относятся к следующим параметрам.

Кнопка	Точка передачи перед фейдером
PRE EQ	Непосредственно перед эквалайзером
PRE FADER	Непосредственно перед фейдером

#### (4) Кнопка PAN LINK (связь панорамирования)

Данная кнопка доступна только при сопряжении двух парных шин в стереорежиме и определении типа шины как VARI. Если кнопка включена, настройки панорамирования сигналов, передаваемых по выходным каналам соответствующих двух шин, будут связаны с настройками панорамирования шины STEREO.

- **3.** С помощью вкладки MIX1-16 и MIX17-24/MATRIX можно получить доступ к шинам, настройки которых необходимо изменить.
- 4. Кнопки в поле SIGNAL TYPE (тип сигнала) позволяют для каждой шины указать стереофонический режим STEREO (будут связаны главные параметры двух соседних шин с четным и нечетным номерами) или монофонический режим MONOx2 (два монофонических канала).
- 5. Кнопки в поле PRE FADER SEND POINT/BUS TYPE (точка передачи перед фейдером/ тип шины) служат для выбора позиции, из которой сигналы передаются из входного канала.

В случае шины MIX можно использовать это поле для переключения типа шины (VARI или FIXED).

#### 6. Если требуется, включите/отключите кнопки в поле PAN LINK (связь панорамирования).

В поле PAN LINK можно указать, будет ли панорамирование сигнала, передаваемого из входного канала на стереофоническую шину, связано с операциями, выполняемыми с регулятором INPUT TO ST PAN (если для параметра SIGNAL TYPE входного канала задано значение STEREO и для параметра BUS TYPE задано значение VARI).

• Если кнопка PAN LINK нажата:

Если шина, принимающая передаваемый сигнал, является стереофонической, регулятор PAN, который появляется вместо регулятора SEND LEVEL (уровень передачи) на экранах входных каналов, будет связан с регулятором INPUT TO ST PAN (вход на стереопанорамирование).

#### • Если кнопка PAN LINK не нажата:

Регулятор PAN, который появляется вместо регулятора SEND LEVEL для входных каналов на различных экранах, не привязан к регулятору INPUT TO ST PAN и может управляться отдельно.

# Включение и выключение всего источника фантомного питания

**1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP (настройка).



#### 2. В центре экрана SETUP нажмите кнопку ON для поля +48V MASTER или кнопку OFF.

Если эта кнопка отключена, фантомное питание не будет подаваться, даже если включена кнопка +48V для входного канала разъема OMNI или включена функция TALKBACK IN.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Эта настройка +48V MASTER не влияет на входные сигналы с внешних стоек, таких как входные сигналы DANTE

(устройства ввода-вывода). Каждая стойка оснащена переключателем +48V MASTER и работает в соответствии со своими настройками.

# Настройка яркости сенсорного экрана, светодиодных индикаторов, экранов с названиями каналов и ламп

Приведенные ниже действия позволяют отрегулировать яркость сенсорного экрана, светодиодных индикаторов на верхней панели, экранов с названиями каналов и ламп, подключенных к разъемам LAMP на задней панели.

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- 2. В поле, расположенном справа в нижней строке на экране SETUP, нажмите кнопку ВАNК А (банк А) или ВАNК В (банк В).

Можно сохранить две разных настройки яркости в банках А и В, чтобы в случае необходимости быстро переключаться между ними.



**3.** С помощью многофункциональных регуляторов установите значения следующих параметров.

#### Поле CONTRAST (контрастность)

• NAME (название) ... Регулирует контрастность символов названия канала, отображаемых на верхней панели.

#### Поле BRIGHTNESS (яркость)

- NAME (название)... Регулирует яркость названия канала, отображаемого на верхней панели. Это также приведет к изменению яркости CH COLOR. Если необходимо изменить яркость CH COLOR после определения яркости отображения названия, используйте регулятор CH COLOR.
- CH COLOR (цвет канала)
  - ......Регулирует яркость индикаторов цвета канала на верхней панели. Это позволит применить относительную коррекцию только к яркости цвета канала без изменения яркости отображения названия канала.
- SCREEN (экран) ...... Регулирует яркость сенсорного экрана. Если для яркости установлено значение менее 2, то при следующем запуске консоли СL устанавливается значение яркости равное 2, позволяющее видеть информацию на экране.
- PANEL (панель) ...... Регулирует яркость светодиодных индикаторов на верхней панели. Если на консоли CL3/CL1 установлена дополнительная панель индикации MBCL, настройка этого регулятора также определяет яркость светодиодных индикаторов на этой панели индикации.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если подключено устройство AD8HR, яркость светодиодных индикаторов AD8HR также будет изменяться.
- LAMP (лампа) ......... Регулирует яркость ламп, подключенных к гнездам LAMP на задней панели.

# **4.** При необходимости переключите банки А и В, и таким же образом выполните настройки для другого банка.

Теперь можно переключать кнопки BANK A и BANK B, чтобы одной операцией изменить яркость сенсорного экрана, светодиодных индикаторов, экранов с названиями каналов и ламп. Кроме того, можно назначить этот параметр на клавишу USER DEFINED и нажимать эту клавишу для переключения между банками A и B.

### Установка даты и времени встроенных часов

В этом разделе описано, как установить дату и время для встроенных часов консоли CL, и как выбрать формат отображения даты и времени.

Дата и время, определяемые указанным в данном разделе способом, будут влиять на метку времени при сохранении сцены.

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- **2.** Нажмите кнопку DATE/TIME в центре экрана SETUP, чтобы открыть рабочее окно DATE/TIME.



В этом рабочем окне содержатся следующие элементы.

#### 1) DATE (дата)

Определяет дату встроенных часов.

#### 2) ТІМЕ (время)

Определяет время встроенных часов.

#### 3) FORMAT (формат)

Определяет формат отображения времени встроенных часов.

**3.** В поле FORMAT нажимайте кнопки MODE (режим) для выбора нужного формата отображения даты и времени.

Можно выбрать один из следующих форматов отображения.

• Дата

MM/DD/YYYY (месяц/день/год) DD/MM/YYYY (день/месяц/год) YYYY/MM/DD (год/месяц/день)

• Время

24-Hour (24-часовой формат отображения часов в диапазоне 0-23)

12-Hour (12-часовой формат отображения часов в диапазонах 0am-11am и 0pm-11pm)

# **4.** Для указания текущей даты и времени используйте многофункциональные регуляторы 1–6 на верхней панели.

#### 5. По завершении настройки нажмите кнопку ОК.

При этом устанавливаются указанные дата, время и формат отображения, а рабочее окно закрывается. Если вместо кнопки ОК нажать кнопку CANCEL (отмена) или значок «х», изменения отклоняются, и рабочее окно закрывается.

### Установка сетевого адреса

В этом разделе описан процесс установки сетевого адреса, необходимого при использовании разъема NETWORK (сеть) для подключения консоли серии CL к компьютеру.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Сетевые настройки может изменять только администратор.

- **1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.
- **2.** В центральной части экрана SETUP нажмите кнопку NETWORK для открытия рабочего окна NETWORK (сеть).



#### **(1) IP ADDRESS (IP-адрес)**

Определяет адрес, идентифицирующий отдельное устройство в сети Интернет или внутренней сети.

#### GATEWAY ADDRESS (адрес шлюза)

Определяет адрес, идентифицирующий устройство (шлюз), преобразующее данные между различными носителями и протоколами для возможности обмена данными в сети.

#### **3 SUBNET MASK (маска подсети)**

Это значение используется в сети совместно с IP-адресом; оно соответствует количеству разрядов в сетевом адресе, определяющих сеть.

#### ④ MAC ADDRESS (МАС-адрес)

В этом поле отображается MAC-адрес (Machine Access Control), идентифицирующий узел в сети. Поле адреса служит только для отображения и не может быть изменено.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Разъем NETWORK на консоли серии CL позволяет осуществлять передачу данных по технологии 100BASE-TX (скорость передачи данных: макс. 100 Мбит/с), или 10BASE-T (скорость передачи: макс. 10 Мбит/с).

#### **3.** Для указания адреса нажмите экранный регулятор или используйте многофункциональные регуляторы на верхней панели.

Если необходимо подключить консоль серии CL непосредственно к компьютеру, рекомендуется установить следующие значения по умолчанию. Убедитесь, что IP-адрес и адрес шлюза не совпадают с адресами других устройств в сети.

ІР-адрес:	192.168.0.128 или сходный
Адрес шлюза:	192.168.0.1 или сходный
Маска подсети:	255.255.255.0 или сходный

Дополнительные сведения, относящиеся к настройкам подключения к локальной сети, приведены в руководстве по установке CL Editor.

#### 4. По завершении настройки нажмите кнопку ОК.

Изменения запоминаются и временное рабочее окно закрывается. Если вместо кнопки ОК нажать кнопку CANCEL (отмена) или значок «х», изменения отклоняются, и рабочее окно закрывается.

При изменении параметров появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение.



#### 5. Чтобы определить настройку, нажмите кнопку ОК.

Изменения запоминаются и временное рабочее окно закрывается. Для отмены изменений вместо кнопки ОК нажмите кнопку CANCEL.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы изменение вступило в силу, необходимо отключить консоль серии CL, затем снова включить ее.

#### 6. Перезапустите консоль серии CL.

# Инициализация модуля с восстановлением заводских настроек по умолчанию

В случае ошибки во внутренней памяти консоли CL или если пользователь забыл пароль и не может работать с этим модулем, можно выполнить следующую процедуру для инициализации встроенной памяти.

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

При инициализации внутренней памяти все ее содержимое будет удалено.

Приведенную далее процедуру следует выполнять только если требуется полное удаление содержимого внутренней памяти.

1. Удерживая нажатой клавишу SCENE MEMORY [STORE] (память сцены, сохранение) на панели, включите питание модуля CL.

Открывается приведенный ниже экран с меню загрузки.

INITIALIZE ALL MEMORIES	MODE SELECT	
	INITIALIZE ALL MEMORIES INITIALIZE CURRENT MEMORIES	
	TOUCH SCREEN CALIBRATION	
? Initialize All Memories?	INPUT PORT TRIM	
	OUTPUT PORT TRIM	
	SLOT OUTPUT TRIM	
	FADER CALIBRATION	
	CHANNEL COLOR CALIBRATION	
	EXIT	
	MODE SELECT	

- **2.** Нажмите одну из следующих кнопок в зависимости от нужного типа инициализации.
  - INITIALIZE ALL MEMORIES (инициализировать все ячейки памяти) Во всей памяти, включая память сцен и библиотек, восстанавливаются заводские настройки по умолчанию.
  - INITIALIZE CURRENT MEMORIES (инициализировать текущие ячейки памяти) В памяти, за исключением памяти сцен и библиотек, восстанавливаются заводские настройки по умолчанию.

**3.** В диалоговом окне появляется запрос на подтверждение инициализации. Нажмите кнопку INITIALIZE (инициализация).

В диалоговом окне запрашивается повторное подтверждение операции.

**4.** Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне подтверждения. Выполняется инициализация.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не нажимайте никаких кнопок до завершения инициализации.

**5.** Сообщение указывает, что процесс инициализации завершен. Нажмите кнопку EXIT (выход).

Выполняется запуск модуля CL в обычном режиме работы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме того, можно продолжить работу, выбрав другой пункт меню вместо нажатия кнопки EXIT.

# Корректировка точки срабатывания сенсорного экрана (функция калибровки)

Здесь приведены инструкции по настройке правильного определения местоположения на ЖКдисплее и сенсорном экране.

# 1. Удерживая нажатой клавишу SCENE MEMORY [STORE] (память сцены, сохранение) на панели, включите питание модуля CL.

Открывается приведенный ниже экран с меню загрузки.



2. Нажмите кнопку TOUCH SCREEN CALIBRATION (калибровка сенсорного экрана).

Появляется экран TOUCH SCREEN CALIBRATION MODE (режим калибровки сенсорного экрана), на котором можно откалибровать сенсорный экран.

TOUCH SCREEN CALIBRATION MODE							
Press START Butto for the touch scr	START						
	+						
TOUCH TEST AREA [Cross hair cursor indicates the last touch position.]							

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удается получить доступ к экрану калибровки путем нажатия кнопки TOUCH SCREEN CALIBRATION (калибровка сенсорного экрана), можно использовать клавиши SCENE MEMORY [INC]/[DEC] (память сцены, увеличение/уменьшение) для выбора кнопки TOUCH SCREEN CALIBRATION с последующим нажатием клавиши [STORE] для запуска.

#### **3.** Нажмите клавишу START (пуск).

Появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение.

#### 4. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне.

На экране появляется курсор в виде перекрестия.

 На экране трижды появляется курсор в виде перекрестия. Нажмите на сенсорный экран в каждом местоположении, где он появляется.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для точной установки точки срабатывания нажимайте перекрестие курсора из того положения, в котором вы обычно работаете с блоком.

#### **б.** Нажмите кнопку EXIT (выход).

Выполняется запуск модуля CL в обычном режиме работы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме того, можно продолжить работу, выбрав другой пункт меню вместо нажатия кнопки EXIT.

## Корректировка фейдеров (функция калибровки)

В зависимости от условий, в которых эксплуатируется консоль серии CL, могут возникать расхождения в движении фейдеров с электроприводом. Для корректировки этих расхождений можно использовать функцию калибровки.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее о регулировке входного усиления или точки срабатывания сенсорного экрана см. в соответствующих разделах данной главы.

# 1. Удерживая нажатой клавишу SCENE MEMORY [STORE] (память сцены, сохранение) на панели, включите питание модуля CL.

Открывается приведенный ниже экран с меню загрузки.



#### 2. Нажмите кнопку FADER CALIBRATION (калибровка фейдеров).

Появляется экран FADER CALIBRATION MODE (режим калибровки фейдеров), позволяющий отрегулировать фейдеры.

Указанные фейдеры в вертикальной секции каналов, секции Centralogic и секции Master будут откалиброваны в полуавтоматическом режиме. Это окно также появляется при обнаружении неполадки в настройках фейдеров во время запуска консоли CL.



# **3.** Нажмите клавишу [SEL] для указания фейдеров, которые требуется откалибровать.

Фейдеры, для которых обнаружены неполадки при запуске, уже выбраны.

#### **4.** Нажмите клавишу START (пуск).

Появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение.

- 5. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне.
- **6.** Каждый из указанных фейдеров перемещается в целевое положение в следующем порядке. Вручную переместите фейдеры в правильное положение.
  - (1) –∞ дБ (вниз до упора)
  - (2) –20 дБ
  - <u>(3)</u> 0 дБ
  - (4) +10 дБ (вверх до упора)
- **7.** По окончании корректировки положения фейдеров нажмите кнопку [NEXT] (далее). Процесс продолжается для следующего положения фейдеров.

- **8.** Повторите шаги 6-7 для корректировки фейдеров в положениях с ① по ④. После корректировки положений запускается калибровка электроприводов.
- **9.** Если по завершении калибровки не появляется кнопка RESTART (перезапуск), нажмите кнопку APPLY (применить).

Параметры калибровки сохраняются во внутренней памяти. Если появляется кнопка RESTART, калибровка не выполнена успешно. Нажмите кнопку RESTART для повторного выполнения калибровки.

#### 10. Нажмите кнопку ЕХІТ (выход).

Выполняется запуск модуля CL в обычном режиме работы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме того, можно продолжить работу, выбрав другой пункт меню вместо нажатия кнопки EXIT.

# Точная настройка усиления входного и выходного сигналов (функция калибровки)

При необходимости можно точно откорректировать усиление входного и выходного сигналов.

1. Удерживая нажатой клавишу SCENE MEMORY [STORE] (память сцены, сохранение) на панели, включите питание модуля CL.

Открывается приведенный ниже экран с меню загрузки.



# **2.** В поле MODE SELECT (выбор режима) выберите элемент для корректировки и нажмите кнопку.

Появляется экран соответствующей сцены.

Можно выполнить три корректировки усиления для аналоговых входов и выходов.

 INPUT PORT TRIM (подгонка сигнала на входном порту) (точная корректировка усиления сигнала на аналоговом входе)

Откройте окно INPUT PORT TRIM и выполните точную корректировку усиления указанного порта аналогового входа с шагом 0,1 дБ.



 ОUTPUT PORT TRIM (точная корректировка усиления сигнала на выходном порту) Откройте окно OUTPUT PORT TRIM и выполните точную корректировку усиления указанного порта аналогового выхода с шагом 0,01 дБ.



 SLOT OUTPUT TRIM (точная корректировка усиления сигнала на выходном порту гнезда)

Откройте окно SLOT OUTPUT TRIM и выполните точную корректировку усиления выходных портов указанного гнезда с шагом 0,01 дБ.



**3.** Нажмите на экранный регулятор для его выбора, а затем используйте соответствующий многофункциональный регулятор для изменения значения.

При нажатии кнопки RESET ALL (сбросить все), имеющейся на каждом экране, все параметры на экране будут сброшены в значение 0 дБ.

Заводские параметры также имеют значение 0 дБ.

**4.** Нажмите кнопку EXIT (выход).

Выполняется запуск модуля CL в обычном режиме работы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме того, можно продолжить работу, выбрав другой пункт меню вместо нажатия кнопки EXIT.

### Регулировка цвета канала (функция калибровки)

При необходимости цвет канала можно изменить.

1. Удерживая нажатой клавишу SCENE MEMORY [STORE] (память сцены, сохранение) на панели, включите питание модуля CL.

После открытия экрана приветствия появляется следующий экран меню запуска.



#### 2. Нажмите кнопку CHANNEL COLOR CALIBRATION (калибровка цвета канала).

Появится экран CHANNEL COLOR CALIBRATION, позволяющий настроить цвет канала.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться каналы, отсутствующие на этих моделях.

**3.** Нажмите кнопку [SEL] (выбор) на верхней панели для выбора индикатора, цвет которого необходимо изменить.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Одновременно можно выбрать только один канал. Можно выбрать только один вариант.

4. Нажмите на экране одну из цветных кнопок для выбора желаемого цвета.

Выбранный цвет используется только для цветных индикаторов канала. Выбранная в настоящий момент цветная кнопка будет выделена на экране белой рамкой.

 Сравнивая цвет индикатора выбранного канала с цветом индикаторов других каналов (для которых кнопки [SEL] отключены), изменяйте цвет, используя три правых многофункциональных регулятора.

Значения RGB в поле RGB ADJUSTMENT (регулировка RGB) изменяются соответственно.

**6.** По окончании регулировки цвета нажмите кнопку APPLY (применить), расположенную в правой части окна для подтверждения внесенных изменений.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопка APPLY появляется только при изменении значений RGB.

**7.** Для сброса параметров цветных индикаторов в исходное состояние нажмите кнопку RESET ALL.



#### 8. Нажмите кнопку EXIT (выход).

Выполняется запуск модуля CL в обычном режиме работы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме того, можно продолжить работу, выбрав другой пункт меню вместо нажатия кнопки EXIT.

### Регулировка яркости экрана с названием канала

Если необходимо, можно изменить яркость отображения названия канала.

- Удерживая нажатой клавишу SCENE MEMORY [STORE] (память сцены, устройство хранения) на панели, включите питание. После открытия экрана приветствия появляется следующий экран меню запуска.
- **2.** Нажмите кнопку CHANNEL COLOR CALIBRATION (калибровка цвета канала). Появится экран CHANNEL COLOR CALIBRATION, позволяющий настроить цвет канала.
- **3.** Нажмите клавишу [CUE] или [ON] для канала, яркость которого следует отрегулировать.

Нажатие клавиши [CUE] увеличит яркость, а клавиши [ON] — уменьшит ее.

**4.** По окончании регулировки яркости нажмите кнопку APPLY (применить), расположенную в правой части экрана, для подтверждения внесенных изменений.



#### **5.** Нажмите кнопку EXIT (выход).

Выполняется запуск консоли CL в обычном режиме работы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме того, можно продолжить работу, выбрав другой пункт меню вместо нажатия кнопки EXIT.

# Регулировка контрастности отображаемого названия канала.

Если необходимо, можно изменить контрастность отображения названия канала.

**1.** Удерживая нажатой клавишу SCENE MEMORY [STORE] (память сцены, устройство хранения) на панели, включите питание.

После открытия экрана приветствия появляется следующий экран меню запуска.

- **2.** Нажмите кнопку CHANNEL COLOR CALIBRATION (калибровка цвета канала). Появится экран CHANNEL COLOR CALIBRATION, позволяющий настроить цвет канала.
- **3.** Удерживайте нажатой клавишу [SEL] на панели и поверните многофункциональный регулятор 1 в секции Centralogic.

Поворот регулятора влево сделает контрастность всех каналов более светлой; вправо — более темной для всех каналов.

4. Если необходимо отрегулировать канал, контрастность которого отличается от контрастности других каналов, удерживайте клавишу [SEL] для нужного канала нажатой и нажмите соответствующую кнопку [CUE] или [ON].

Нажатие клавиши [CUE] сделает контрастность более темной, а клавиши [ON] — более светлой.

5. По окончании регулировки контрастности нажмите кнопку APPLY (применить), расположенную в правой части экрана, для подтверждения внесенных изменений.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопка APPLY появляется только при изменении настройки.

#### **б.** Нажмите кнопку EXIT (выход).

Выполняется запуск консоли CL в обычном режиме работы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме того, можно продолжить работу, выбрав другой пункт меню вместо нажатия кнопки EXIT.

### Настройки аудиосети Dante

Консоль серии CL используется для изменения настроек аудиосети Dante непосредственно для консоли и для устройств ввода-вывода, подключенных к разъему Dante на консоли серии CL. В этом разделе описывается процесс изменения настроек аудиосети Dante.

### Настройка аудиосети Dante

**1.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP.



**2.** В поле DANTE в центре экрана нажмите кнопку DANTE SETUP (настройка Dante), чтобы открыть рабочее окно DANTE SETUP.

**3.** В верхней части рабочего окна DANTE SETUP нажмите вкладку SETUP, чтобы получить доступ к одноименному полю.



На этом экране содержатся следующие объекты.

#### () Кнопки выбора CONSOLE ID (идентификатор консоли)

Задайте идентификаторы для консолей серии CL.

Если к сети подключены пять или более модулей CL и некоторым из модулей идентификатор присваивать не планируется, нажмите для каждого из этих модулей кнопку OFF, чтобы отключить идентификатор.

#### (2) Кнопки выбора SECONDARY PORT (вторичный порт)

Укажите, как настроена аудиосеть Dante.

#### **3 Кнопка CANCEL (отмена)**

При изменении настроек CONSOLE ID (идентификатор консоли) или SECONDARY PORT (вторичный порт) можно нажать эту кнопку для отмены внесенных изменений.

#### (4) Кнопка APPLY (применить)

После изменения настроек CONSOLE ID (идентификатор консоли) или SECONDARY PORT (вторичный порт) нажмите эту кнопку, чтобы применить внесенные изменения.

#### (5) Кнопки выбора BIT (битрейт)

Можно выбрать 24- или 32-разрядную битовую глубину аудио.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

24 бита: используйте этот параметр при обмене данными с модулем Rio. При использовании системы серии CL, как правило, используется эта настройка. 32 бита: параметр эффективен при передачи и получении 25-битных данных и выше (при использовании каскадного подключения или компенсации усиления), однако объем передаваемых данных увеличится на 20–30% по сравнению с 24-битными данными.

#### (6) Кнопки выбора LATENCY (задержка)

Данные кнопки позволяют выбрать задержку в аудиосети Dante; доступные значения: 0,25 мс, 0,5 мс, 1,0 мс и 5,0 мс.

Настройки задержки зависят от метода и подключения к сети и размера сети. Подробные сведения см. в разделе "Настройка задержки в аудиосети Dante" на стр. 215.

#### Полити выбора DANTE PATCH BY (подключение к Dante)

Задействуйте эти кнопки выбора при использовании Dante Controller для внесения изменений в настройки подключения к Dante.

Если выбрана кнопка THIS CONSOLE (эта консоль), с консоли серии CL можно отредактировать настройки DANTE INPUT PATCH (подключение на входе DANTE) и DANTE OUTPUT PATCH (подключение на выходе DANTE).

Если выбрана кнопка DANTE CONTROLLER (контроллер Dante), изменить настройки подключения Dante невозможно.

Этими кнопками можно управлять независимо от состояния кнопок выбора DANTE РАТСН ВУ на других консолях серии CL в сети.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Настройки, которые используются вместе с устройством ввода-вывода (BIT/LATENCY/ W.CLOCK) отражают настройки консоли серии CL, идентификатор CONSOLE ID которой задан как #1.
- Если в секции DANTE PATCH BY выбрана кнопка DANTE CONTROLLER и пользователь пытается изменить подключения Dante или связанные настройки, в нижней части экрана отображается сообщение "This Operation is Not Allowed" (эта операция запрещена).

# Переключение CONSOLE ID (идентификатора консоли) и SECONDARY PORT (вторичного порта)

1. В поле SETUP (настройка) выберите CONSOLE ID (идентификатор консоли) и SECONDARY PORT (вторичный порт)

Включенная кнопка выделена красным.



#### **2.** Нажмите кнопку APPLY (применить).

Появится рабочее окно с запросом об изменении настроек CONSOLE ID и SECONDARY PORT.



#### 3. Чтобы внести изменение, нажмите кнопку ОК.

Аудиомодуль сети будет перезагружен для изменения настроек.

После применения настроек аудиосети Dante выбранная кнопка вернется к своему прежнему виду.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- При внесении изменений в настройку SECONDARY PORT (вторичный порт) требуется изменить способ подключения между консолью серии CL и устройствами ввода-вывода I/O. Например, если не менять подключения для настройки REDUNDANT (резервный) при изменении настройки на DAISY CHAIN (последовательное подключение), станет невозможно передавать и принимать аудиосигналы. Обязательно отключите кабели перед изменением этой настройки.
- Настройки CONSOLE ID and SECONDARY PORT не изменяются даже при инициализации консоли серии CL.

### Настройка задержки в аудиосети Dante

Задержка для принимаемых и передаваемых по аудиосети Dante сигналов зависит от метода подключения к сети и размера сети. В данном разделе описывается процесс установки правильной задержки в зависимости от метода подключения к сети устройств, поддерживающих технологию Dante, подключенных к консоли серии CL.

#### Взаимосвязь между переключателями и количеством «прыжков»

Правильное значение задержки в аудиосети Dante зависит от количества «прыжков» в сети.

«Прыжок» представляет собой отрезок от одного маршрутизатора (коммутатора) до другого. «Прыжки» считаются от главного устройства к наиболее удаленному (предполагается, что все устройства подключены в цепочки).

Коммутаторами считаются все сетевые коммутаторы и маршрутизаторы, а также коммутаторы, встроенные в консоли серии CL и устройства ввода-вывода I/O.

Установите значение задержки в зависимости от количества «прыжков». В нижеприведенной таблице показаны стандартные значения задержки в зависимости от количества «прыжков».

Количество «прыжков»	Задержка (мс)
До 3	0,25
До 5	0,5
До 10	1,0
11 и более (а также при возникновении проблем)	5,0

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от условий работы сети может потребоваться поднять задержку даже при малом количестве "прыжков".
- При возникновении проблем установите задержку 5,0; это позволит определить, является ли причиной возникновения проблемы неправильно выбранное значение задержки.

#### Примеры подключений и значения задержки

#### Последовательные подключения

Простое, 64 входа/48 выходов



#### Последовательные подключения

FOH и консоль мониторинга совместно используют 64 входа/48 выходов.



#### Дублирующие подключения

Простое, 64 входа/48 выходов



4 «прыжка» = 0,5 мс

#### Дублирующие подключения

FOH и консоль мониторинга совместно используют 64 входа/48 выходов.



#### 4 «прыжка» = 0,5 мс

#### Последовательные подключения

256-канальное устройство НА Remote (максимальный размер)


### Дублирующие подключения

Две консоли совместно используют 256-канальное устройство НА Remote (максимальный размер)



5 «прыжков» = 0,5 мс

### Подключение устройства ввода-вывода в аудиосети Dante

Ниже показано, как можно выбрать, какие устройства ввода-вывода можно подключать в аудиосети Dante для их успешного использования. Для одной консоли серии CL можно подключить не более 24 устройств.

**1.** В нижней части рабочего окна DANTE SETUP нажмите вкладку DEVICE MOUNT, чтобы получить доступ к одноименному полю.



На этом экране содержатся следующие объекты.

(1) Кнопка CLEAR ALL (очистить все)

Очищает все устройства ввода-вывода из списка, делая их неподключенными.

(2) Кнопка REFRESH (обновить)

Обновляет отображаемый список устройств ввода-вывода в аудиосети Dante.

③ Кнопки выбора устройств ввода-вывода

Нажав одну из кнопок, можно открыть рабочее окно DEVICE SELECT (выбор устройства).

В верхней строке кнопки отображается метка устройства.

В нижней строке кнопки отображается название модели и количество входных и выходных линий.

Если ни одно устройство не было подключено, в верхней строке появится индикация "---", а нижняя строка останется пустой.

**2.** Нажмите кнопку выбора устройства ввода-вывода, чтобы получить доступ к рабочему окну DEVICE SELECT (выбор устройства).

	DEVICE SELEC	CT #1				
	? Select "N	D ASSIGN", "DE	VICE LIST", "SL	IPPORTED DEV	VICE", "DVS" or	"MANUAL".
				OFFLINE		
1)-	ASSIGN	LIST	DEVICE	DVS	MANUAL	
						J
			CANCEL		ОК	
			CHINCLE			

### (1) Кнопки выбора метода настройки

Выберите один из следующих методов подключения устройств ввода-вывода.

- NO ASSIGN ..... Не подключено
- DEVICE LIST ...... Выберите и подключите устройство из списка устройств
- **SUPPORTED DEVICE**...... Выберите и подключите поддерживаемое устройство
- DVS ......Введите метку устройства и подключите его (только для DVS)
- MANUAL ...... Введите метку устройства и подключите его

### Если кнопкой выбора метода настройки является DEVICE LIST

Чтобы выполнить подключение устройства из списка устройств ввода-вывода в аудиосети Dante, нажмите кнопку DEVICE LIST (список устройств) для отображения одноименного поля.

1	DEVICE SELECT #1	
	<b>?</b> Assign Device to a Device Label.	
	ONLINE OFFLINE OFFLINE ASSIGN LIST DEVICE DVS MANUAL	
		-3
(1)		
0	Y001-Yamaha-Rio3224-D-xxxxxx Y002-Yamaha-Rio1608-D-xxxxxx	
	Y003-Yamaha-Ri8-D-xxxxxx	
0-		
Ŀ		
	CANCEL	

На этом экране содержатся следующие объекты.

### **(1) DEVICE LIST (список устройств)**

Отображает список устройств ввода-вывода в аудиосети Dante. В этом списке выберите устройство ввода-вывода, которое следует подключить.

### (2) Регулятор выбора DEVICE LIST

Используйте многофункциональный регулятор для выбора устройства ввода-вывода, которое следует подключить.

### ③ Регуляторы INPUT/OUTPUT

Используйте многофункциональные регуляторы для указания количества входных и выходных каналов в аудиосети Dante. Если выбранное устройство ввода-вывода поддерживается серией CL количество входных и выходных каналов будет указано автоматически.

### Eсли кнопкой выбора метода настройки является SUPPORTED DEVICE

Если необходимо выбрать и подключить устройство ввода-вывода, которое поддерживается серией CL, нажмите кнопку SUPPORTED DEVICE (поддерживаемое устройство) для отображения одноименного поля. Эти настройки могут быть внесены, даже если нет подключения к аудиосети Dante.



На этом экране содержатся следующие объекты.

### **(1) DEVICE TYPE (список устройств)**

В этой области отображается список типов устройств ввода-вывода, поддерживаемых серией CL.

В этом списке выберите тип устройства ввода-вывода, которое следует подключить.

### **2** Регулятор выбора DEVICE TYPE

Используйте многофункциональный регулятор для выбора типа устройства вводавывода, которое следует подключить.

### Э Индикация устройства ввода-вывода

В этой области отображается выбранное устройство ввода-вывода.

В верхней строке отображается передняя панель устройства ввода-вывода.

В нижней строке отображается название модели и количество входных и выходных линий.

### (4) Регулятор UNIT ID (код устройства)

С помощью многофункциональных регуляторов можно указать код устройства. Индикатор отображает код устройства.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- При наличии одного устройства ввода-вывода, задайте для этого устройства значение UNIT ID, равное "1".
- Если подключено несколько устройств, назначьте коды таким образом, чтобы устройства не конфликтовали друг с другом.
- Для устройств, отличных от серии Rio, можно назначить несколько разных устройств для одного кода как для устройства серии Rio, а также для одного кода, как для другой модели устройства. Однако так как на экране входных и выходных портов устройства ввода-вывода отображается UNIT ID (код устройства), это усложнит распознавание различий между устройствами, поэтому рекомендуется по возможности избегать наложений кодов.
- При наличии устройства, код UNIT ID или метка которого не может быть изменена на панели устройства или на панели редактирования (например, карта Dante-MY16-AUD или DANTE-ACCEL), а пользователь желает использовать это устройство как поддерживаемое, необходимо изменить метку устройства с помощью Dante Controller.
- Устройства Dante-MY16-AUD и DANTE-ACCEL будут признаны в качестве SUPPORTED
- DEVICE (поддерживаемых устройств), если назначить им следующие метки устройств. Dante-MY16-AUD: Y###-Audinate-DANTE-MY16\*\*\*\*\*
  - DANTE-ACCEL: Y###-Yamaha-DANTE-ACCEL\*\*\*\*\*\*\*
  - # это трехзначное шестнадцатеричное число, содержащее цифры от 0 до 9 и прописные буквы А – F (000–FFF)
  - \* указывает любой нужный символ (можно использовать строчные и прописные буквы, цифры или дефис (-))
- При управлении консолью CL с устройства серии Rio рекомендуется задать на устройстве Rio значение REFRESH для параметра режима запуска START UP MODE. Действия станут более безопасными при включенной настройке REFRESH (обновить), так как приглушение будет сбрасываться после завершения синхронизации с устройствами CL, системная настройка REMOTE HA ASSIGN (назначение дистанционного предусилителя) которых имеет значение WITH RECALL (с восстановлением).

Благодаря настройке RESUME (возобновить) приглушение будет очищено, а устройство начнет работать с использованием настроек, резервные копии которых были созданы с помощью самого устройства серии Rio, с помощью которых на выход могут подаваться неожиданные аудиосигналы.

• Отдельная консоль CL может управлять предусилителем на восьми устройствах серии Rio.

Если подключено девять и более устройств серии Rio, можно поделить управления предусилителями между несколькими консолями CL или пропустить определение параметра REMOTE HA ASSIGN для устройств серии Rio, предусилители которых не нуждаются в управлении, и использовать их с установленным для параметра START UP MODE значением RESUME.

### Если кнопка выбора метода настройки равна = DVS

#### Если кнопка выбора метода настройки равна = MANUAL

Если необходимо ввести метку устройства ввода-вывода и подключить устройство, нажмите кнопку DVS или MANUAL для получения доступа к полю DVS/MANUAL.



На этом экране содержатся следующие объекты.

### **(1) DEVICE LABEL (метка устройства)**

Отображение метки устройства ввода-вывода, введенной с клавиатуры.

### (2) Регуляторы INPUT/OUTPUT

Используйте многофункциональные регуляторы для указания количества входных и выходных каналов в аудиосети Dante.

### ③ Клавиатура для ввода метки устройства

Используйте эту клавиатуру для ввода метки устройства ввода-вывода.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если устройством ввода-вывода является DVS, подключите его, нажав кнопку DVS.
- Если введенная метка устройства определяется автоматически настройки регулятора INPUT/OUTPUT игнорируются и указывается рассчитанное количество входных и выходных каналов.
- **3.** После выбора подключаемого устройства ввода-вывода нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть рабочее окно DEVICE SELECT (выбор устройства).

### Настройки REMOTE НА (дистанционный предусилитель)

Ниже показано, как можно выбрать, какие устройства НА (предусилитель) можно подключать в аудиосети Dante для их успешного использования. Для одной консоли серии CL можно подключить не более 8 устройств.

**1.** В нижней части рабочего окна DANTE SETUP нажмите вкладку REMOTE НА, чтобы получить доступ к одноименному полю.

		3	)	1	2	
DANTE SETUP					C REFRESH	×
REMOTE HA ASSIG	iN					
	#1	VIRTUAL (Rio3224-D	32in/24out)	WITH RECALL		
	#2	VIRTUAL (Rio3224-D	ے 32in/24out)	WITH RECALL		
	#3					
	#4					
	#5					
	#6					
	#7		-			
	#8		-			
SETUP	DEVICE		SIGN			

На этом экране содержатся следующие объекты.

### **(1)** Кнопка CLEAR ALL (очистить все)

Очищает все устройства НА, делая их неподключенными.

### (2) Кнопка REFRESH (обновить)

Обновляет отображаемый список устройств НА в аудиосети Dante.

### **③ Кнопки выбора устройств НА**

Нажав одну из этих кнопок, можно открыть рабочее окно REMOTE НА SELECT (выбор дистанционного предусилителя).

В верхней строке кнопки отображается метка устройства.

В нижней строке кнопки отображается название устройства и количество входных и выходных линий.

Если ни одно устройство не было подключено, в верхней строке появится индикация "---", а нижняя строка останется пустой.

**2.** Нажмите кнопку выбора устройства НА, чтобы получить доступ к рабочему окну REMOTE НА SELECT (выбор дистанционного предусилителя).



На этом экране содержатся следующие объекты.

### () DEVICE LIST (список устройств)

Отображает список устройств НА в аудиосети Dante.

### (2) с кнопкой RECALL

Если эта кнопка включена, настройки, сохраненные в консоли серии CL, будут применены к устройству НА при запуске консоли серии CL, а также при восстановлении сцены.

### ③ Регулятор выбора DEVICE LIST

Используйте многофункциональный регулятор для выбора устройства НА, которое следует подключить.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не указывайте параметр "with RECALL" (с восстановлением), если устройство НА совместно используется несколькими консолями серии CL и настройки уже были внесены на другой консоли CL.
- Устройством НА также можно управлять с консоли серии CL, для которой не задано значение "with RECALL".
- **3.** После выбора подключаемого устройства НА нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть рабочее окно REMOTE НА SELECT (выбор дистанционного предусилителя).

Если настройка была изменена путем нажатия кнопки "with RECALL" (с восстановлением), появится окно подтверждения.



Чтобы определить настройку, нажмите кнопку ОК.

# Использование GPI (General Purpose Interface — интерфейс общего назначения)

Разъем GPI (General Purpose Interface) на задней панели может использоваться как разъем для ввода и вывода. На этом разъеме предусмотрено 5 портов GPI IN и пять портов GPI OUT. Например, можно использовать внешний переключатель для управления внутренними параметрами консоли серии CL или переключения сцен. И наоборот, операции или изменения сцен на консоли серии CL могут вызывать передачу сигналов управления на внешнее устройство.

Подробные сведения об отправке сигналов контроля на внешнее устройство при переключении сцен см. в разделе "Вывод сигнала управления на внешнее устройство вместе с загрузкой сцены (GPI OUT)" на стр. 93.

### Использование GPI IN

Можно использовать порты GPI IN разъема GPI для управления параметрами консоли серии CL с внешнего устройства. Например, можно использовать внешний переключатель для включения и выключения функции Talkback (двусторонняя связь), управления функцией Tap Tempo (собственный темп) или переключения сцен на консоли серии CL.

- 1. Подключите внешнее устройство к разъему GPI на консоли серии CL.
- **2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP (настройка).



### **3.** Нажмите кнопку MIDI/GPI.

Появляется экран MIDI SETUP (настройка MIDI).



### 4. Нажмите вкладку GPI.

Появится страница GPI.



### (1) Индикатор состояния GPI IN

Индикация напряжения, подаваемого на порт GPI IN.

### (2) Кнопка выбора POLARITY MODE (режим полярности)

Служит для выбора полярности порта GPI IN.



л

... (Низкий уровень активный) При управлении параметрами типа включения/выключения параметр становится активным, когда переключатель заземлен.

...... (Высокий уровень активный) При управлении параметрами типа включения/выключения параметр становится активным, когда переключатель открыт или подается напряжение высокого уровня.

### ③ Всплывающая кнопка GPI IN SETUP (настройка GPI IN)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно GPI IN SETUP (настройка GPI IN). На кнопке отображается имя выбранной в настоящий момент функции или параметра.

### 5. Укажите POLARITY MODE (режим полярности) для каждого порта.

Для каждого порта выберите либо low-active (низкий уровень активный), либо high-active (высокий уровень активный) в соответствии с техническими характеристиками используемого внешнего устройства.

### 6. Для назначения функции или параметра, которыми требуется управлять,

### нажмите всплывающую кнопку GPI IN SETUP (настройка GPI IN).

Отображается рабочее окно GPI IN SETUP (настройка GPI IN).

FUNCTION	PARAMETER 1	
ALTERNATE FUNCTION		
CH ON		
CH SELECT		
CL EDITOR CONTROL	MASTER	
CUE	SENDS ON FADER	
EFFECT BYPASS	OVERVIEW	
GAIN KNOB FUNCTION	CUSTOM FADER BANK	
geq freq bank	SELECTED CHANNEL	

### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно выбрать такие же элементы, как для клавиш USER DEFINED.

### 7. В каждом поле выберите нужную функцию или параметр.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При фиксированных операциях функция будет переключаться между активным и неактивным состоянием каждый раз при вводе триггерного сигнала с внешнего переключателя. В этом случае рекомендуется использовать тип внешнего переключателя без блокировки.
- При операциях без фиксации функция будет активна, только если подается сигнал высокого уровня или низкого уровня с внешнего переключателя. В этом случае можно использовать тип внешнего переключателя с блокировкой или без блокировки в соответствии с потребностями.

### 8. По завершении настроек нажмите кнопку ОК.

Снова отображается экран GPI.

9. Повторно выполните шаги 5–8, чтобы указать функции и параметры для других портов.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки на экране GPI являются общими для всех сцен. Их можно сохранить как данные SETUP (настройка).

### Использование GPI OUT

Можно использовать порты GPI OUT разъема GPI OUT для управления внешним устройством путем выполнения операций на консоли серии CL.

- 1. Подключите внешнее устройство к разъему GPI на консоли серии CL.
- **2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP (настройка).
- **3.** Нажмите кнопку MIDI/GPI.

Появляется экран MIDI/GPI.

**4.** Нажмите вкладку GPI.

Появится страница GPI.



### (1) Индикатор состояния GPI OUT

Индикация напряжения, подаваемого из каждого порта GPI OUT.

(2) Кнопка выбора POLARITY MODE (режим полярности)

Служит для выбора полярности порта GPI OUT.



......(Низкий уровень активный) Открыт, когда порт GPI OUT является активным.

### ③ Всплывающая кнопка GPI OUT SETUP (настройка GPI OUT)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть рабочее окно GPI OUT SETUP (настройка GPI OUT). На кнопке отображается имя выбранной в настоящий момент функции или параметра.

### ④ Кнопка TEST (тест)

Если эта кнопка включена, соответствующий порт GPI OUT будет активным и из него будет выводиться сигнал управления.

### 5. Укажите POLARITY MODE (режим полярности) для каждого порта.

Для каждого порта выберите либо low-active (низкий уровень активный), либо high-active (высокий уровень активный) в соответствии с техническими характеристиками используемого внешнего устройства.

**6.** Для назначения функции или параметра, которыми требуется управлять, нажмите всплывающую кнопку GPI OUT SETUP (настройка GPI OUT).

FUNCTION	PARAMETER 1	PARAMETER 2
NO ASSIGN		
CUE ACTIVE		
GPI IN ACTIVE IND.	SPECIFIC PORT	PORT 1
POWER ON		PORT 2
USER DEF. KEY ACTIVE IND.		PORT 3
		PORT 4
		PORT 5

#### Можно назначить следующие функции.

Функция	Параметр	Операция на консоли CL		
NO ASSIGN		Не назначено		
	CUE ON	Включение клавиши [CUE] для выбранного канала.		
	DCA ONLY	Включение клавиши DCA [CUE]		
COE ACTIVE	INPUT ONLY	Включение клавиши [CUE] для входного канала		
	OUTPUT ONLY	Включение клавиши [CUE] для выходного канала.		
GPI IN ACTIVE IND. PORT 1-PORT		Становится активной функция, назначенная для порта GPI IN 1–5		
POWER ON		Включение питания консоли серии CL		
USER DEF. KEY ACTIVE IND.	USER DEFINED KEY 1–USER DEFINED KEY 16	Становится активной функция, назначенная для клавиши USER DEFINED		

- 7. В каждом поле выберите нужную функцию или параметр.
- 8. По завершении настроек нажмите кнопку ОК.
- 9. Повторно выполните шаги 5–8, чтобы указать функции и параметры для других портов.

### Использование параметров FADER START (запуск фейдеров)

Настройте параметры FADER START, если хотите управлять устройством, подключенным к порту GPI OUT в сочетании с перемещениями фейдеров.

- 1. Подключите внешнее устройство к разъему GPI на консоли серии CL.
- **2.** В области доступа к функциям нажмите кнопку SETUP (настройка), чтобы открыть экран SETUP (настройка).

### **3.** Нажмите кнопку MIDI/GPI.

Появляется экран MIDI/GPI.



# **4.** Нажмите вкладку FADER START (запуск фейдеров), чтобы открыть одноименную страницу.

Отображаются следующие элементы.



### (1) Кнопка CLEAR ALL (очистить все)

Нажмите эту кнопку для очистки всех настроек.

### (2) Поле OUTPUT DESTINATION (место назначения выходного сигнала)

### • Кнопки GPI OUT1-GPI OUT5

Выберите порт GPI OUT, для которого нужно выполнить настройку.

### ③ Индикация фейдеров

Индикация выбранного фейдера. Для выбора фейдера используйте клавиши [SEL] на панели консоли.

### ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях CL3/CL1 не будут отображаться каналы, отсутствующие на этих моделях.

### (4) Поле THRESHOLD (порог)

### • Регуляторы UPSTROKE/DOWNSTROKE (перемещение выше/ниже)

Эти параметры указывают уровень, который будет пороговым для выводимого триггерного сигнала. Триггерный сигнал будет выводиться, когда положение фейдера превысит уровень UPSTROKE или будет ниже уровня DOWNSTROKE. При выборе режима FADER TALLY (согласование фейдеров) параметры UPSTROKE и DOWNSTROKE указывают диапазон уровней, в котором выводится триггерный сигнал. Для настройки этих параметров можно использовать многофункциональные регуляторы.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Значения THRESHOLD, указанные регуляторами UPSTROKE/DOWNSTROKE, являются общими для всех портов GPI OUT. Но пользователь может индивидуально выбрать канал (фейдер) для каждого порта GPI OUT.
- Действительным будет только значение UPSTROKE, если для параметра MODE (режим) установлено значение FADER START (запуск фейдеров), и только значение DOWNSTROKE, если для параметра MODE установлено значение FADER STOP (остановка фейдеров). Действительными будут оба значения, UPSTROKE и DOWNSTROKE, если для параметра MODE (режим) установлено значение FADER TALLY (согласование фейдеров).

### **⑤** Поле MODE (режим)

В этом поле можно выбрать режим работы фейдеров, который будет запускать вывод сигнала из порта GPI OUT.

Можно выбрать один из следующих режимов фейдеров.

### NO ASSIGN (не назначено)

Управление фейдером выбранного канала не приведет к выводу сигнала.

### • FADER START (запуск фейдеров)

Осуществляется вывод триггерного сигнала длительностью 250 мс, когда фейдер выбранного канала перемещается выше уровня, указанного регулятором UPSTROKE (от –138,0 dB до +10,0 dB), из положения ниже этого уровня.

### • FADER STOP (остановка фейдеров)

Осуществляется вывод триггерного сигнала длительностью 250 мс, когда фейдер выбранного канала достигает уровня, указанного регулятором DOWNSTROKE (от −∞ до +9,95 dB).

### • FADER TALLY (согласование фейдеров)

Осуществляется вывод триггерного сигнала, когда фейдер выбранного канала перемещается выше уровня, указанного регулятором UPSTROKE (от −138,0 dB до +10,0 dB), из положения ниже этого уровня. Этот сигнал удерживается, пока фейдер не достигнет уровня, указанного регулятором DOWNSTROKE (от –∞ dB до +9,95 dB) или пока порт не получит другой триггерный сигнал.

На следующем рисунке показано, как при перемещении фейдера меняется сигнал, выводимый из порта GPI OUT, в каждом из режимов фейдеров. В этом примере для параметра UPSTROKE в поле THRESHOLD задано значение −60,00, а для параметра DOWNSTROKE задано значение −∞. (Этот рисунок представляет случай, когда в качестве полярности для порта GPI OUT выбран сигнал 🔽 . Если в качестве полярности выбрать сигнал л, то полярность выводимого сигнала будет обратной.)



### ПРИМЕЧАНИЕ

На высоком уровне выходной сигнал для порта будет открыт. Если для принимающего устройства требуется высокий уровень, его следует получать с контакта источника питания +5 В. см. в разделе «Характеристики ввода/вывода» в отдельном руководстве пользователя.

- **5.** Для каждого порта GPI OUT укажите канал, который будет вызывать выполнение операции удаленным устройством и тип этой операции.
- **б.** По завершении настроек нажмите значок «х» в правом верхнем углу, чтобы закрыть экран FADER MODE (режим фейдеров).

### Приложения

# Приложения

# Список элементов библиотеки EQ

#	Наарания	Параметр					
#	пазвание		LOW	L-MID	H-MID	HIGH	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
01	01 Bass Drum 1	G	+3.5 dB	-3.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB	
01		F	100 Hz	265 Hz	1.06 kHz	5.30 kHz	
			1.25	10.0	0.90	—	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	LPF	
0.2	02 Bass Drum 2	G	+8.0 dB	–7.0 dB	+6.0 dB	ON	
02		F	80.0 Hz	400 Hz	2.50 kHz	12.5 kHz	
		Q	1.4	4.5	2.2	_	
		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF		
02	Spara Drum 1	G	–0.5 dB	0.0 dB	+3.0 dB	+4.5 dB	
05	03 Snare Drum 1	F	132 Hz	1.00 kHz	3.15 kHz	5.00 kHz	
		Q	1.25	4.5	0.11	_	
	04 Snare Drum 2		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
04		G	+1.5 dB	-8.5 dB	+2.5 dB	+4.0 dB	
04		F	180 Hz	335 Hz	2.36 kHz	4.00 kHz	
		Q	_	10.0	0.70	0.10	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
05	Tom tom 1	G	+2.0 dB	–7.5 dB	+2.0 dB	+1.0 dB	
03		F	212 Hz	670 Hz	4.50 kHz	6.30 kHz	
		Q	1.4	10.0	1.25	0.28	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
06	Cymbal	G	–2.0 dB	0.0 dB	0.0 dB	+3.0 dB	
00	Сутра	F	106 Hz	425 Hz	1.06 kHz	13.2 kHz	
		Q	_	8.0	0.90	—	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
07	High Hat	G	-4.0 dB	–2.5 dB	+1.0 dB	+0.5 dB	
07	ingiinat	F	95.0 Hz	425 Hz	2.80 kHz	7.50 kHz	
		Q	-	0.50	1.0	-	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
08	Percussion	G	-4.5 dB	0.0 dB	+2.0 dB	0.0 dB	
00	rercussion	F	100 Hz	400 Hz	2.80 kHz	17.0 kHz	
		Q		4.5	0.56	_	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
00	F Bass 1	G	–7.5 dB	+4.5 dB	+2.5 dB	0.0 dB	
09	L. Dass I	F	35.5 Hz	112 Hz	2.00 kHz	4.00 kHz	
		Q	_	5.0	4.5	—	

щ		Параметр					
#	пазвание		LOW	L-MID	H-MID	HIGH	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
10	E Page 2	G	+3.0 dB	0.0 dB	+2.5 dB	+0.5 dB	
10	E. Dass Z	F	112 Hz	112 Hz	2.24 kHz	4.00 kHz	
		Q	0.10	5.0	6.3		
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
11	Syn. Bass 1	G	+3.5 dB	+8.5 dB	0.0 dB	0.0 dB	
		F	85.0 Hz	950 Hz	4.00 kHz	12.5 kHz	
		Q	0.10	8.0	4.5		
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
12	Cum Rass 2	G	+2.5 dB	0.0 dB	+1.5 dB	0.0 dB	
12	Syn. bass 2	F	125 Hz	180 Hz	1.12 kHz	12.5 kHz	
		Q	1.6	8.0	2.2		
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
17	<b>D</b> ; 1	G	-6.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB	+4.0 dB	
15		F	95.0 Hz	950 Hz	3.15 kHz	7.50 kHz	
		Q		8.0	0.90		
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
14	D'ana D	G	+3.5 dB	–8.5 dB	+1.5 dB	+3.0 dB	
14	Plano 2	F	224 Hz	600 Hz	3.15 kHz	5.30 kHz	
		Q	5.6	10.0	0.70	—	
	5 E. G. Clean		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
15		G	+2.0 dB	–5.5 dB	+0.5 dB	+2.5 dB	
15		F	265 Hz	400 Hz	1.32 kHz	4.50 kHz	
		Q	0.18	10.0	6.3		
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKINC	
17	r c court 1	G	+4.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB	+2.0 dB	
16	E. G. Crunch I	F	140 Hz	1.00 kHz	1.90 kHz	5.60 kH	
		Q	8.0	4.5	0.63	9.0	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
17	E.C. Crunch 3	G	+2.5 dB	+1.5 dB	+2.5 dB	0.0 dB	
17	E. G. Crunch Z	F	125 Hz	450 Hz	3.35 kHz	19.0 kH	
		Q	8.0	0.40	0.16		
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
19	E C Dict 1	G	+5.0 dB	0.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB	
10		F	355 Hz	950 Hz	3.35 kHz	12.5 kHz	
		Q		9.0	10.0		
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
10	E C Dict 3	G	+6.0 dB	-8.5 dB	+4.5 dB	+4.0 dB	
19	E. G. DIST. Z	F	315 Hz	1.06 kHz	4.25 kHz	12.5 kHz	
		Q	_	10.0	4.0		
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
20	A C Stroka 1	G	–2.0 dB	0.0 dB	+1.0 dB	+4.0 dB	
20	A. G. SLYOKE I	F	106 Hz	1.00 kHz	1.90 kHz	5.30 kHz	
		0	0.90	4.5	3.5	_	

щ		Параметр					
#	пазвание		LOW	L-MID	H-MID	HIGH	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
21	A C Straka 2	G	-3.5 dB	–2.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB	
21	A. G. SUIORE Z	F	300 Hz	750 Hz	2.00 kHz	3.55 kHz	
		Q	_	9.0	4.5	_	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
	2 A. G. Arpeg. 1	G	–0.5 dB	0.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB	
22		F	224 Hz	1.00 kHz	4.00 kHz	6.70 kHz	
		Q		4.5	4.5	0.125	
	23 A. G. Arpeg. 2		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
22		G	0.0 dB	–5.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB	
23		F	180 Hz	355 Hz	4.00 kHz	4.25 kHz	
		Q	_	7.0	4.5	_	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
24	24 Brass Sec.	G	–2.0 dB	–1.0 dB	+1.5 dB	+3.0 dB	
24		F	90.0 Hz	850 Hz	2.12 kHz	4.50 kHz	
		Q	2.8	2.0	0.70	7.0	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
25		G	–0.5 dB	0.0 dB	+2.0 dB	+3.5 dB	
25 Male Vocal I	F	190 Hz	1.00 kHz	2.00 kHz	6.70 kHz		
		Q	0.11	4.5	0.56	0.11	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
26	Mala Vacal 2	G	+2.0 dB	–5.0 dB	–2.5 dB	+4.0 dB	
20	Wale Vocal 2	F	170 Hz	236 Hz	2.65 kHz	6.70 kHz	
		Q	0.11	10.0	5.6	—	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
27	Fomalo Vo. 1	G	–1.0 dB	+1.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB	
21	remate vo. i	F	118 Hz	400 Hz	2.65 kHz	6.00 kHz	
		Q	0.18	0.45	0.56	0.14	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
20	Fomalo Vo. 2	G	–7.0 dB	+1.5 dB	+1.5 dB	+2.5 dB	
20		F	112 Hz	335 Hz	2.00 kHz	6.70 kHz	
		Q	-	0.16	0.20	_	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
29	Chorus & Harmo	G	–2.0 dB	–1.0 dB	+1.5 dB	+3.0 dB	
27	chorus & marmo	F	90.0 Hz	850 Hz	2.12 kHz	4.50 kHz	
		Q	2.8	2.0	0.70	7.0	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
30	Total FO 1	G	–0.5 dB	0.0 dB	+3.0 dB	+6.5 dB	
		F	95.0 Hz	950 Hz	2.12 kHz	16.0 kHz	
		Q	7.0	2.2	5.6	_	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
31	Total FO 2	G	+4.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB	+6.0 dB	
		F	95.0 Hz	750 Hz	1.80 kHz	18.0 kHz	
		Q	7.0	2.8	5.6	_	

#	Название	Параметр					
π	пазвание		LOW	L-MID	H-MID	HIGH	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
22	Total EO 2	G	+1.5 dB	+0.5 dB	+2.0 dB	+4.0 dB	
32	IOLAI EQ 5	F	67.0 Hz	850 Hz	1.90 kHz	15.0 kHz	
			_	0.28	0.70	—	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
	33 Bass Drum 3	G	+3.5 dB	–10.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB	
33		F	118 Hz	315 Hz	4.25 kHz	20.0 kHz	
		Q	2.0	10.0	0.40	0.40	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
24	34 Snare Drum 3	G	0.0 dB	+2.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB	
54		F	224 Hz	560 Hz	4.25 kHz	4.00 kHz	
	Q	_	4.5	2.8	0.10		
	35 Tom-tom 2		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
25		G	–9.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB	0.0 dB	
33		F	90.0 Hz	212 Hz	5.30 kHz	17.0 kHz	
		Q	_	4.5	1.25	—	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
26	Diano 2	G	+4.5 dB	–13.0 dB	+4.5 dB	+2.5 dB	
50	F10110 5	F	100 Hz	475 Hz	2.36 kHz	10.0 kHz	
		Q	8.0	10.0	9.0	—	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
27	Diana Low	G	–5.5 dB	+1.5 dB	+6.0 dB	0.0 dB	
57	Plano Low	F	190 Hz	400 Hz	6.70 kHz	12.5 kHz	
		Q	10.0	6.3	2.2	—	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
20	Piano High	G	–5.5 dB	+1.5 dB	+5.0 dB	+3.0 dB	
50	Fiano Fign	F	190 Hz	400 Hz	6.70 kHz	5.60 kHz	
		Q	10.0	6.3	2.2	0.10	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
20	Fine FO Care	G	–1.5 dB	0.0 dB	+1.0 dB	+3.0 dB	
57	THIE-LY Cass	F	75.0 Hz	1.00 kHz	4.00 kHz	12.5 kHz	
		Q	_	4.5	1.8	_	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
40	Narrator	G	-4.0 dB	–1.0 dB	+2.0 dB	0.0 dB	
40	INATTALUT	F	106 Hz	710 Hz	2.50 kHz	10.0 kHz	
		Q	4.0	7.0	0.63	_	

### Список элементов библиотеки DYNAMICS

#	Название	Тип	Параметр	Значение
			Threshold (dB)	-26
	1 Gate		Range (dB)	-56
1	Gate	GATE	Attack (ms)	0
			Hold (ms)	2.56
			Decay (ms)	331
			Threshold (dB)	-19
			Range (dB)	-22
2	Ducking	DUCKING	Attack (ms)	93
			Hold (ms)	1.20 S
			Decay (ms)	6.32 S
			Threshold (dB)	-11
			Range (dB)	-53
3	3 A. Dr. BD	GATE	Attack (ms)	0
			Hold (ms)	1.93
			Decay (ms)	400
			Threshold (dB)	-8
	4 A. Dr. SN		Range (dB)	-23
4		GATE	Attack (ms)	1
			Hold (ms)	0.63
			Decay (ms)	238
			Threshold (dB)	-8
F	5 De-Esser		Frequency (kHz)	2.00
2		DE-ESSEK	Туре	HPF
			Q	1.6
			Threshold (dB)	-8
			Ratio ( :1)	2.5
6	Comp		Attack (ms)	30
0	Comp	COMPRESSOR	Out gain (dB)	0.0
			Knee	2
			Release (ms)	250
			Threshold (dB)	-23
			Ratio ( :1)	1.7
7	Expand		Attack (ms)	1
'	слрани	ENIANDER	Out gain (dB)	3.5
			Knee	2
			Release (ms)	70
			Threshold (dB)	-10
			Ratio ( :1)	3.5
8	Compander (H)	COMPANDER-H	Attack (ms)	1
Ŭ	compander (II)	COMPARENT	Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	6
			Release (ms)	250
			Threshold (dB)	-8
			Ratio ( :1)	4
9	Compander (S)	COMPANDER-S	Attack (ms)	25
Í	compander (5)	SOUTH ADDEN-S	Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	24
			Release (ms)	180

#	Название	Тип	Параметр	Значение
			Threshold (dB)	-24
			Ratio (:1)	3
10		COMPRESSOR	Attack (ms)	9
10	A. DI. BD		Out gain (dB)	5.5
			Knee	2
			Release (ms)	58
			Threshold (dB)	-11
			Ratio (:1)	3.5
11			Attack (ms)	1
	11 A. DI. BD	COMPANDER-IT	Out gain (dB)	-1.5
			Width (dB)	7
			Release (ms)	192
			Threshold (dB)	-17
			Ratio ( :1)	2.5
12			Attack (ms)	8
12	12 A. DI. SIN	CONTRESSOR	Out gain (dB)	3.5
			Knee	2
			Release (ms)	12
			Threshold (dB)	-23
		. SN EXPANDER	Ratio (:1)	2
12			Attack (ms)	0
13	IS A. Dr. SN		Out gain (dB)	0.5
			Knee	2
			Release (ms)	151
			Threshold (dB)	-8
		Compander-s	Ratio (:1)	1.7
14			Attack (ms)	11
14	A. DI. SN		Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	10
			Release (ms)	128
			Threshold (dB)	-20
			Ratio ( :1)	2
15	A Dr Tom		Attack (ms)	2
13		LAFAINDER	Out gain (dB)	5.0
			Knee	2
			Release (ms)	749
			Threshold (dB)	-24
			Ratio ( :1)	2
14			Attack (ms)	38
10	A. DI. Over top	CONTAINDER-3	Out gain (dB)	-3.5
			Width (dB)	54
			Release (ms)	842
			Threshold (dB)	-12
			Ratio ( :1)	2
17	E B Finger		Attack (ms)	15
17	L. D. Filiger	CONTRESSOR	Out gain (dB)	4.5
			Knee	2
1			Release (ms)	470

#	Название	Тип	Параметр	Значение	#	Название	Тип	Параметр	Значение	#	Название	Тип	Параметр	Значение
			Threshold (dB)	-12				Threshold (dB)	-17		Solo Vocal 2		Threshold (dB)	-8
			Ratio ( :1)	1.7				Ratio ( :1)	1.5				Ratio ( :1)	2.5
10	E D Slan	COMPRESSOR	Attack (ms)	6	26	Strings?		Attack (ms)	76	24		COMPRESSOR	Attack (ms)	26
10	Out gain (dB)     4.0       Knee     hard	Out gain (dB)	4.0	20	Stringss	COMPRESSOR	Out gain (dB)	2.5	54	SOIO VOCAIZ	COMPRESSOR	Out gain (dB)	1.5	
			Knee	2				Knee	3					
			Release (ms)	133				Release (ms)	186				Release (ms)	331
			Threshold (dB)	-10				Threshold (dB)	-18				Threshold (dB)	-9
			Ratio (:1)	3.5				Ratio ( :1)	1.7				Ratio ( :1)	1.7
10	Syn. Bass	COMPRESSOR	Attack (ms)	9	27	BrassSection	COMPRESSOR	Attack (ms)	18	25	Chorus		Attack (ms)	39
12		COMINESSON	Out gain (dB)	3.0	27	DrassSection	COMINESSON	Out gain (dB)	4.0	55	Chorus	CONTRESSOR	Out gain (dB)	2.5
			Knee	hard				Knee	1				Knee	2
			Release (ms)	250				Release (ms)	226				Release (ms)	226
			Threshold (dB)	-9				Threshold (dB)	-13				Threshold (dB)	-33
			Ratio (:1)	2.5				Ratio ( :1)	2				Ratio ( :1)	2
20	Piano1	COMPRESSOR	Attack (ms)	17	28	Syn Bad	COMPRESSOR	Attack (ms)	58	36	Click Erase		Attack (ms)	1
20	T latio I	COMINESSON	Out gain (dB)	1.0	20	Syn. rau	CONTRESSOR	Out gain (dB)	2.0	50	CIICK LIUSE	EXTANDER	Out gain (dB)	2.0
			Knee	hard				Knee	1				Knee	2
			Release (ms)	238				Release (ms)	238				Release (ms)	284
			Threshold (dB)	-18			Compander-s	Threshold (dB)	-18	37	Announcer	COMPANDER-H	Threshold (dB)	-14
			Ratio (:1)	3.5				Ratio ( :1)	1.7				Ratio ( :1)	2.5
21	Piano?	COMPRESSOR	Attack (ms)	7	20	SamplingPerc		Attack (ms)	8				Attack (ms)	1
21		COMPRESSOR	Out gain (dB)	6.0	23	Samplingreic		Out gain (dB)	-2.5				Out gain (dB)	-2.5
			Knee	2				Width (dB)	18				Width (dB)	18
			Release (ms)	174				Release (ms)	238				Release (ms)	180
	E. Guitar COMF		Threshold (dB)	-8				Threshold (dB)	-14		Limiter1	Compander-s	Threshold (dB)	-9
		ar COMPRESSOR	Ratio ( :1)	3.5				Ratio ( :1)	2				Ratio ( :1)	3
22			Attack (ms)	7	30	Sampling BD	COMPRESSOR	Attack (ms)	2	38			Attack (ms)	20
~~~			Out gain (dB)	2.5	50	Sampling DD	COMINESSON	Out gain (dB)	3.5	50			Out gain (dB)	-3.0
			Knee	4				Knee	4				Width (dB)	90
			Release (ms)	261				Release (ms)	35				Release (ms)	3.90 s
			Threshold (dB)	-10				Threshold (dB)	-18				Threshold (dB)	0
			Ratio ( :1)	2.5				Ratio ( :1)	4		Limiter?	COMPRESSOR	Ratio ( :1)	∞
23	A Guitar	COMPRESSOR	Attack (ms)	5	31	Sampling SN	COMPRESSOR	Attack (ms)	8	39			Attack (ms)	0
		001111200011	Out gain (dB)	1.5	5.	oumphing on	001111200011	Out gain (dB)	8.0				Out gain (dB)	0.0
			Knee	2				Knee	hard				Knee	hard
			Release (ms)	238				Release (ms)	354				Release (ms)	319
			Threshold (dB)	-11				Threshold (dB)	-23				Threshold (dB)	–18
			Ratio ( :1)	2				Ratio ( :1)	20		Total Comp1		Ratio ( :1)	3.5
24	Strings1	COMPRESSOR	Attack (ms)	33	32	Hip Comp	COMPANDER-S	Attack (ms)	15	40		COMPRESSOR	Attack (ms)	94
	oungo.	001111200011	Out gain (dB)	1.5		p comp	COMPARENT	Out gain (dB)	0.0				Out gain (dB)	2.5
			Knee	2				Width (dB)	15				Knee	hard
			Release (ms)	749				Release (ms)	163				Release (ms)	447
			Threshold (dB)	-12				Threshold (dB)	-20				Threshold (dB)	-16
		COMPRESSOR	Ratio (:1)	1.5				Ratio (:1)	2.5				Ratio (:1)	6
25	Strings2		Attack (ms)	93	33	33 Solo Vocal1	COMPRESSOR	Attack (ms)	31	41	Total Comp2	COMPRESSOR	Attack (ms)	11
	5		Out gain (dB)	1.5				Out gain (dB)	2.0		Total Comp2		Out gain (dB)	6.0
			Knee	4				Knee	1				Knee	1
			Release (ms)	1.35 S			<u> </u>	Release (ms)	342				Release (ms)	180

\* При fs=44,1 кГц

### Параметры Dynamics (динамический процессор)

Во входных каналах предусмотрены секции DYNAMICS 1 и DYNAMICS 2, в выходных каналах – секция DYNAMICS 1.

Секция входного канала DYNAMICS 1 обеспечивает работу следующих четырех типов процессоров:

GATE (шлюз), DUCKING (подавление – ослабление уровня громкости музыки во время речи ди-джея), COMPRESSOR (компрессор) и EXPANDER (экспандер).

Секция входного канала DYNAMICS 2 обеспечивает работу следующих четырех типов процессоров:

COMPRESSOR (компрессор), COMPANDER-H (жесткий компандер), COMPANDER-S (мягкий компандер) и DE-ESSER (деэссер).

Секция выходного канала DYNAMICS 1 обеспечивает работу следующих четырех типов процессоров:

COMPRESSOR (компрессор), EXPANDER (экспандер), COMPANDER-Н (жесткий компандер) и COMPANDER-S (мягкий компандер).

### 🔳 GATE (шлюз)

Шлюз ослабляет сигналы ниже заданного порогового уровня (THRESHOLD) на заданную величину (RANGE).

Параметр	Допустимые значения	Описание	
ТНRESHOLD (порог; дБ) -72 – 0 (73 позиции)		Определяет уровень сигнала, при котором применяется эффект шлюза.	
RANGE         _∞, -69 – 0 (71 позиция)		Задает величину ослабления при закрытом шлюзе.	
АТТАСК (атака; мс)	0–120 (121 позиция)	Определяет, насколько быстро шлюз открывается, когда сигнал превышает пороговый уровень.	
HOLD (удержание, мс)	44,1 кГц: 0,02 мс – 2,13 с 48 кГц: 0,02 мс – 1,96 с (160 позиций)	Определяет период времени, в течение которого шлюз остается открытым после снижения уровня сигнала ниже порогового.	
DECAY (затухание; мс)	44,1 кГц: 6 мс – 46,0 с 48 кГц: 5 мс – 42,3 с (160 позиций)	Определяет, насколько быстро шлюз закрывается по истечении периода времени удержания. Это значение задается как длительность, необходимая для того, чтобы изменить уровень сигнала на 6 дБ.	

#### • Характеристики ввода/вывода • Вероят

• Вероятностный анализ динамических характеристик



### DUCKING (подавление)

Ducking (подавление) обычно используется при наложении речи, при котором автоматически снижается уровень фоновой музыки, например, во время речи ди-джея. Когда уровень исходного сигнала (KEY IN) превышает заданный пороговый уровень (THRESHOLD), выходной сигнал ослабляется на заданную величину (RANGE).

Параметр	Допустимые значения	Описание		
THRESHOLD (порог; дБ)	–54 – 0 (55 позиций)	Уровень запускающего сигнала (KEY IN), необходимый для активизации подавления.		
RANGE (диапазон; дБ)	–70 – 0 (71 позиция)	Определяет величину ослабления сигнала при активизации подавления.		
АТТАСК (атака; мс) 0 – 120 (121 позиция)		Определяет, насколько быстро подавляется сигнал при запуске подавления.		
HOLD (удержание; мс)	44,1 кГц: 0,02 мс – 2,13 с 48 кГц: 0,02 мс – 1,96 с (160 позиций)	Определяет время, в течение которого подавление продолжает действовать после того, как уровень Запускающего сигнала стал ниже порогового уровня (THRESHOLD).		
DECAY (затухание; мс)	44,1 кГц: 6 мс – 46,0 с 48 кГц: 5 мс – 42,3 с (160 позиций)	Определяет, насколько быстро процессор усиливает сигнал до обычного уровня после того, как уровень запускающего сигнала упадет ниже порогового уровня. Это значение задается как длительность, необходимая для того, чтобы изменить уровень сигнала на 6 дБ.		

#### • Характеристики ввода/вывода • Вероятностный анализ динамических характеристик



### COMPRESSOR (компрессор)

Процессор СОМР (компрессор) ослабляет сигналы, превышающие заданный порог (THRESHOLD) в указанное коэффициентом RATIO количество раз. Процессор СОМР также можно использовать в качестве лимитера, который при установке для параметра RATIO значения ∞:1 снижает уровень сигнала до порогового. Это означает, что выходной уровень лимитера фактически никогда не превышает порогового значения.

Параметр	Допустимые значения	Описание	
THRESHOLD (порог; дБ)	–54 – 0 (55 позиций)	Определяет уровень входного сигнала, необходимый для запуска компрессора.	
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, ∞:1 (16 позиций)	Определяет уровень компрессии, т.е. изменение уровня выходного сигнала по отношению к изменению уровня входного сигнала.	
АТТАСК (атака; мс)	0–120 (121 позиция)	Определяет, насколько быстро сигнал будет сжат при включении компрессора.	
RELEASE (концевое затухание; мс)	44,1 кГц: 6 мс – 46,0 с 48 кГц: 5 мс – 42,3 с (160 позиций)	Определяет, насколько быстро компрессор вернет сигнал к обычному уровню после того, как уровень запускающего сигнала упадет ниже порогового уровня. Это значение задается как длительность, необходимая для того, чтобы изменить уровень сигнала на 6 дБ.	
ОUT GAIN (выходное усиление; дБ)	От 0,0 до +18,0 (181 позиция)	Устанавливает уровень выходного сигнала компрессора.	
KNEE	Hard (жесткая); 1–5 (6 позиций)	Определяет, как применяется компрессия при достижении порогового значения. При более высокой настройке компрессия применяется к сигналу, превысившему определенный порог, постепенно создавая более натуральный звук.	

### • Характеристики ввода/ вывода (KNEE = hard, OUT GAIN= 0,0 дБ)

### • Вероятностный анализ динамических характеристик (RATIO=∞:1)



### EXPANDER (экспандер)

Экспандер ослабляет сигнал ниже заданного порога (THRESHOLD) в указанное коэффициентом RATIO количество раз.

Параметр	Допустимые значения	Описание		
THRESHOLD (порог; дБ)	–54 – 0 (55 позиций)	Определяет уровень входного сигнала, необходимый для запуска экспандера.		
RATIO         1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, ∞:1 (16 позиций)		Определяет величину воздействия экспандера.		
АТТАСК (атака; мс) 0–120 (121 позиция)		Определяет, насколько быстро экспандер вернет сигнал к обычному уровню после того, как уровень запускающего сигнала превысит пороговый уровень.		
RELEASE (концевое затухание; мс)	44,1 кГц: 6 мс – 46,0 с 48 кГц: 5 мс – 42,3 с (160 позиций)	Определяет, насколько быстро произойдет расширение сигнала после того, как его уровень упадет ниже порогового. Это значение задается как длительность, необходимая для того, чтобы изменить уровень сигнала на 6 дБ.		
ОUT GAIN (выходное усиление; дБ)	От 0,0 до +18,0 (181 позиция)	Задает уровень выходного сигнала экспандера.		
KNEE	Hard (жесткая), 1–5 (6 позиций)	Определяет, как применяется воздействие экспандера при достижении порогового значения. При более высоком значении расширение применяется к сигналу, упавшему ниже определенного порога, постепенно создавая более натуральный звук.		

 Характеристики ввода/ вывода (KNEE= hard, OUT GAIN= 0,0 дБ)

# • Вероятностный анализ динамических характеристик (RATIO= ∞:1)



# COMPANDER HARD (жесткий компандер, COMPANDER-H), COMPANDER SOFT (мягкий компандер, COMPANDER-S)

Жесткий и мягкий компандеры совмещают в себе эффекты компрессора, экспандера и лимитера.



Компандеры работают по-разному в зависимости от уровня сигнала:

(1) При уровне 0 дБ и выше ..... работает как лимитер.

(2) При превышении порога ...... работает как компрессор.

③ При падении уровня ниже порогового и при уменьшении ширины

..... работает как экспандер.

Жесткий компандер имеет коэффициент экспансии 5:1, а мягкий компандер – 1,5:1. При установке максимальной ширины экспандер по существу отключается. Компрессор имеет фиксированный тип компрессии, равный 2.

\* Усиление автоматически настраивается в соответствии со значениями коэффициента и порога, и может быть повышено до 18 дБ.

\* Параметр ОUT GAIN (выходное усиление) позволяет компенсировать общее изменение уровня сигнала, полученное в результате работы компрессора и экспандера.

Параметр Допустимые значения		Описание
THRESHOLD (порог; дБ)	–54 – 0 (55 позиций)	Определяет уровень сигнала, при котором применяется компрессия.
RATIO	1,0:1, 1,1:1, 1,3:1, 1,5:1, 1,7:1, 2,0:1, 2,5:1, 3,0:1, 3,5:1, 4,0:1, 5,0:1, 6,0:1, 8,0:1, 10:1, 20:1 (15 позиций)	Определяет коэффициент компрессии.
АТТАСК (атака; мс)	0–120 (121 позиция)	Определяет, насколько быстро сигнал будет сжат или расширен после включении компандера.
RELEASE (концевое затухание; мс)	44,1 кГц: 6 мс – 46,0 с 48 кГц: 5 мс – 42,3 с (160 позиций)	Определяет, насколько быстро компрессор или экспандер вернет сигнал к обычному уровню после того, как уровень запускающего сигнала упадет ниже порогового уровня или, соответственно, превысит его. Это значение задается как длительность, необходимая для того, чтобы изменить уровень сигнала на 6 дБ.
OUT GAIN (выходное усиление; dB)	От –18,0 до 0,0 (181 позиция)	Устанавливает уровень выходного сигнала компандера.
WIDTH (ширина; дБ)	1–90 (90 позиций)	Данный параметр определяет, на каком удалении от порогового значения применяется расширение. Экспандер активизируется, когда уровень спадает ниже порогового значения и ширины.

DE-ESSER (де-эссер)

Позволяет определить и сжать только свистящие и другие высокочастотные согласные звуки в вокале.

Параметр Допустимые значения		Описание
<b>THRESHOLD</b> –54 – 0 (55 позиций)		Пороговый уровень сигнала, при котором применяется эффект де-эссер.
FREQUENCY         1 кГц – 12,5 кГц (45 позиций)		Частота среза для фильтра, использующаяся для обнаружения высоких частот.
НРF (фильтр высоких частот), ВРF (фильтр полосы пропускания)		Тип фильтра, используемый для обнаружения полосы частот.
Q (крутизна)	10,0 – 0,10 (41 позиция)	Q (крутизна) фильтра при установке для параметра ТҮРЕ значения ВРF.

### Список типов эффектов

Название	Тип	Описание
REV-X Hall	REV-X HALL	Новый алгоритм реверберации, который создает насыщенную и богатую
REV-X Room	REV-X ROOM	реверберацию и обеспечивает объем и глубину, улучшая исходныи звук. Выберите любой из трех типов эффектов в зависимости от места и потребностей:
REV-X Plate	REV-X PLATE	REV-X HALL, REV-X ROOM и REV-X PLATE.
Reverb Hall	REVERB HALL	Имитация реверберации в концертном зале с помощью шлюза
Reverb Room	REVERB ROOM	Имитация реверберации в помещении с помощью шлюза
Reverb Stage	REVERB STAGE	Имитация реверберации для вокала с помощью шлюза
Reverb Plate	REVERB PLATE	Имитация реверберирующей металлической пластины с помощью шлюза
Stereo Reverb	ST REVERB	Стереореверберация
Early Ref.	EARLY REF.	Ранние отражения без последующей реверберации
Gate Reverb	GATE REVERB	Пропущенные через шлюз ранние отражения
Reverse Gate	REVERSE GATE	Пропущенные через шлюз обратные ранние отражения
Mono Delay	MONO DELAY	Простая монозадержка
Stereo Delay	STEREO DELAY	Простая стереозадержка
Mod.Delay	MOD.DELAY	Простая задержка обратного сигнала с модуляцией
Delay LCR	DELAY LCR	Трехпозиционная задержка (слева, по центру, справа)
Echo	ECHO	Стереозадержка с перекрестным откликом слева/справа
Chorus	CHORUS	Хорус
Flange	FLANGE	Флэнжер
Symphonic	SYMPHONIC	Запатентованный эффект Yamaha, создающий более богатую и сложную модуляцию, чем обычный эффект хоруса.
Phaser	PHASER	16-уровневое средство сдвига фаз, работающее в режиме стерео
Dyna.Flange	DYNA.FLANGE	Динамически управляемый флэнжер
Dyna.Phaser	DYNA.PHASER	Динамически управляемое средство сдвига фазы
HQ. Pitch	HQ.PITCH	Средство изменения высоты тона, работающее в режиме моно со стабильным результатом
Dual Pitch	DUAL PITCH	Средство изменения высоты звука, работающее в режиме стерео
Tremolo	TREMOLO	Тремоло
Auto Pan	AUTO PAN	Средство автопанорамирования

Название	Тип	Описание
Rotary	ROTARY	Имитация вращающегося динамика
Ring Mod.	RING MOD.	Кольцевой модулятор
Mod.Filter	MOD.FILTER	Модуляционный фильтр
Dyna.Filter	DYNA.FILTER	Динамически управляемый фильтр
Rev+Chorus	REV+CHORUS	Реверберация и хорус одновременно
<b>Rev→Chorus</b>	REV→CHORUS	Реверберация и хорус друг за другом
Rev+Flange	REV+FLANGE	Реверберация и флэнжер одновременно
Rev→Flange	REV→FLANGE	Реверберация и флэнжер друг за другом
Rev+Sympho.	REV+SYMPHO.	Реверберация и симфоника одновременно
$\mathbf{Rev}{\rightarrow}\mathbf{Sympho}.$	$REV{\rightarrow}SYMPHO.$	Реверберация и симфоника друг за другом
Rev→Pan	REV→PAN	Реверберация и автопанорамирование друг за другом
Delay+Er.	DELAY+ER.	Задержка и ранние отражения одновременно
Delay→Er.	DELAY→ER.	Задержка и ранние отражения друг за другом
Delay+Rev	DELAY+REV	Задержка и реверберация одновременно
Delay→Rev	DELAY→REV	Задержка и реверберация друг за другом
Dist→Delay	DIST→DELAY	Искажение и задержка друг за другом
Multi Filter	MULTI FILTER	Трехполосный одновременно работающий фильтр (24 дБ на октаву)
Freeze	FREEZE	Простой сэмплер
Distortion	DISTORTION	Искажение
Amp Simulate	AMP SIMULATE	Имитация гитарного усилителя
Comp276	COMP276	Имитирует характеристики аналогового компрессора, ставшего популярным классическим компрессором в студиях звукозаписи.
Comp276S	COMP276S	Стереофоническая модель СОМР276.
Comp260	COMP260	Имитирует характеристики компрессора/лимитера, в конце 1970-х ставшего популярным классическим компрессором для живого исполнения в студиях.
Comp260S	COMP260S	Стереофоническая модель СОМР260.
Equalizer601	EQUALIZER601	Этот эквалайзер имитирует характеристики аналогового эквалайзера, использовавшегося в 1970-е годы. Применяется, чтобы получить ощущение драйва.
OpenDeck	OPENDECK	Эффект насыщения магнитной ленты, имитирующий сжатие ленты, производимое двумя катушечными магнитофонами: записывающим и воспроизводящим.
M.Band Dyna.	M.BAND DYNA.	Многополосный обработчик динамических эффектов
M.Band Comp	M.BAND COMP	Многополосный компрессор

### Параметры эффектов

### REV-X HALL, REV-X ROOM, REV-X PLATE

Недавно разработанный алгоритм реверберации с двумя входами и двумя выходами. Создает насыщенную и богатую реверберацию и обеспечивает объем и глубину, что улучшает начальный звук. Выберите любой из трех типов эффектов в зависимости от места и потребностей: REV-X HALL, REV-X ROOM и REV-X PLATE.

Параметр	Допустимые значения	Описание
REV TIME	0.28–27.94 s <sup>*1</sup>	Время реверберации
INI. DLY	0.0–120.0 ms	Задержка до начала реверберации
HI. RATIO	0.1–1.0	Временной коэффициент высокочастотной реверберации
LO. RATIO	0.1–1.4	Временной коэффициент низкочастотной реверберации
LO.FREQ	22.0 Hz–18.0 kHz	Частота для параметра LO.RATIO
DIFF.	0–10	Распространение реверберации (слева и справа)
ROOM SIZE	0–28	Размер помещения
DECAY	0–53	Скорость закрытия шлюза
HPF	THRU, 22.0 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	1.00 kHz–18.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот

\*1. Эти параметры действуют, когда видом эффекта является REV-X HALL и ROOM SIZE=28. Диапазон будет различаться в зависимости от типа эффекта и параметра ROOM SIZE.

### REVERB HALL (реверберация в зале), REVERB ROOM (реверберация в помещении), REVERB STAGE (реверберация на сцене), REVERB PLATE (реверберационная металлическая пластина)

Имитация реверберации в зале, в помещении, на сцене или с помощью металлической пластины с одним входом и двумя выходами, выполняемая с помощью шлюза.

Параметр	Допустимые значения	Описание
<b>REV TIME</b>	0.3–99.0 s	Время реверберации
INI. DLY	0.0-500.0 ms	Задержка до начала реверберации
HI. RATIO	0.1–1.0	Временной коэффициент высокочастотной реверберации
LO. RATIO	0.1–2.4	Временной коэффициент низкочастотной реверберации
DIFF.	0–10	Распространение реверберации (слева и справа)
DENSITY	0–100%	Плотность реверберации
E/R DLY	0.0–100.0 ms	Задержка между ранними отражениями и реверберацией
E/R BAL.	0–100%	Баланс между ранними отражениями и реверберацией (0 % = только реверберация, 100 % = только ранние отражения)
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
GATE LVL	OFF, -60 to 0 dB	Уровень, при котором начинает работать шлюз
ATTACK	0–120 ms	Скорость открытия шлюза
HOLD	*1	Время открытия шлюза
DECAY	*2	Скорость закрытия шлюза

\*1. 0,02 мс-2,13 с (fs=44,1 кГц), 0,02 мс-1,96 с (fs=48 кГц)

\*2. 6,0 мс-46,0 с (fs=44,1 кГц), 5,0 мс-42,3 с (fs=48 кГц)

### **STEREO REVERB (стереореверберация)**

Стереофоническая реверберация с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
<b>REV TIME</b>	0.3–99.0 s	Время реверберации
REV TYPE	Hall, Room, Stage, Plate	Тип реверберации
INI. DLY	0.0-100.0 ms	Задержка до начала реверберации
HI. RATIO	0.1–1.0	Временной коэффициент высокочастотной реверберации
LO. RATIO	0.1–2.4	Временной коэффициент низкочастотной реверберации
DIFF.	0–10	Распространение реверберации (слева и справа)
DENSITY	0–100%	Плотность реверберации
E/R BAL.	0–100%	Баланс между ранними отражениями и реверберацией (0 % = только реверберация, 100 % = только ранние отражения)
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот

### **EARLY REF.** (ранняя реверберация)

Ранние отражения с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
ТҮРЕ	S-Hall, L-Hall, Random, Revers, Plate, Spring	Тип имитации раннего отражения
ROOMSIZE	0.1–20.0	Пространство отражения
LIVENESS	0–10	Характеристика кривой затухания ранних отражений (0 = плавная, 10 = резкая)
INI. DLY	0.0-500.0 ms	Задержка до начала реверберации
DIFF.	0–10	Диффузия отражения (скорость распространения отражения влево-вправо)
DENSITY	0–100%	Плотность отражения
ER NUM.	1–19	Количество ранних отражений
FB GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи
HI. RATIO	0.1–1.0	Коэффициент высокочастотной обратной связи
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот

### ■ GATE REVERB (реверберация с шлюзом), REVERSE GATE (обратный шлюз)

Ранние отражения с одним входом и двумя выходами, выполняемые посредством шлюза, и ранние отражения, выполняемые посредством обратного шлюза.

Параметр	Допустимые значения	Описание
ТҮРЕ	Туре-А, Туре-В	Тип имитации раннего отражения
ROOMSIZE	0.1–20.0	Пространство отражения
LIVENESS	0–10	Характеристика кривой затухания ранних отражений (0 = плавная, 10 = резкая)
INI. DLY	0.0-500.0 ms	Задержка до начала реверберации
DIFF.	0–10	Диффузия отражения (скорость распространения отражения влево–вправо)
DENSITY	0–100%	Плотность отражения
HI. RATIO	0.1–1.0	Коэффициент высокочастотной обратной связи
ER NUM.	1–19	Количество ранних отражений
FB GAIN	-99 to +99%	Усиление обратной связи
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот

### MONO DELAY (задержка моносигнала)

Стандартная повторяющаяся задержка с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
DELAY	0.0-2730.0 ms	Продолжительность задержки
FB. GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
HI. RATIO	0.1–1.0	Коэффициент высокочастотной обратной связи
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром TEMPO (темп) для определения значения DELAY (задержка)

\*1. — 773 773 / 773 / 113 / 1 / 2 . . . (Максимальное значение зависит от настройки темпа)

### STEREO DELAY (задержка стереосигнала)

Стандартная задержка стереофонического сигнала с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
DELAY L	0.0-1350.0 ms	Продолжительность задержки на левом канале
DELAY R	0.0-1350.0 ms	Продолжительность задержки на правом канале
FB. G L	–99 to +99%	Обратная связь на левом канале (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
FB. G R	–99 to +99%	Обратная связь на правом канале (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
HI. RATIO	0.1–1.0	Коэффициент высокочастотной обратной связи
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE L	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY (задержка) на левом канале
NOTE R	*1	Используется совместно с ТЕМРО для определения задержки DELAY на правом канале

\*1. — 773 773 \* 773 \* 113 \* 113 \* (Максимальное значение зависит от настройки темпа)

### MOD.DELAY

Базовая повторяющаяся задержка с модуляцией; один вход и два выхода.

Параметр	Допустимые значения	Описание
DELAY	0.0–2725.0 ms	Продолжительность задержки
FB. GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
HI. RATIO	0.1–1.0	Коэффициент высокочастотной обратной связи
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость модуляции
DEPTH	0–100%	Глубина модуляции
WAVE	Sine/Tri	Волновая форма модуляции
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
DLY.NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY (задержка)
MOD.NOTE	*2	Используется в сочетании с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FREQ (частота)

\*1. — 773 773 \* 773 \* 113 \* 1 . . . . . . . . . . . . . . (Максимальное значение зависит от настройки темпа)

\*2 m3 km3 k. k 1113 k. l l. d d. o oo

### DELAY LCR

Один вход, два выхода с 3- составляющими задержки (слева, по центру, справа).

Параметр	Допустимые значения	Описание
DELAY L	0.0-2730.0 ms	Продолжительность задержки на левом канале
DELAY C	0.0-2730.0 ms	Продолжительность задержки на центральном канале
DELAY R	0.0-2730.0 ms	Продолжительность задержки на правом канале
FB. DLY	0.0-2730.0 ms	Продолжительность задержки обратной связи
LEVEL L	-100 to +100%	Уровень задержки на левом канале
LEVEL C	-100 to +100%	Уровень задержки на центральном канале
LEVEL R	-100 to +100%	Уровень задержки на правом канале
FB. GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
HI. RATIO	0.1–1.0	Коэффициент высокочастотной обратной связи
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE L	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY L (продолжительность задержки на левом канале)
NOTE C	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY C (продолжительность задержки на центральном канале)
NOTE R	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY R (продолжительность задержки на правом канале)
NOTE FB	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FB (задержка обратной связи) DLY

\*1. — 773 773 \* 773 \* 113 \* 11. Ј. Ј. с. с. (Максимальное значение зависит от настройки темпа)

### ECHO

Задержка стереофонического сигнала с перекрестной обратной связью, имеющая два входа и два выхода.

Параметр	Допустимые значения	Описание
DELAY L	0.0–1350.0 ms	Продолжительность задержки на левом канале
DELAY R	0.0-1350.0 ms	Продолжительность задержки на правом канале
FB.DLY L	0.0–1350.0 ms	Продолжительность задержки обратной связи на левом канале
FB.DLY R	0.0–1350.0 ms	Продолжительность задержки обратной связи на правом канале
FB. G L	–99 to +99%	Усиление обратной связи на левом канале (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе-, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе-)
FB. G R	–99 to +99%	Усиление обратной связи на правом канале (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
L→R FBG	–99 to +99%	Усиление обратной связи слева направо (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
R→L FBG	–99 to +99%	Усиление обратной связи справа налево (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
HI. RATIO	0.1–1.0	Коэффициент высокочастотной обратной связи
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE L	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY L (продолжительность задержки на левом канале)
NOTE R	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY R (продолжительность задержки на правом канале)
NOTE FBL	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FB (задержка обратной связи) D L
NOTE FBR	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FB (задержка обратной связи) D R

\*1. — 793 793 \* 773 \* Л Л У. Ј Ј. Ј Ј. с. с. (Максимальное значение зависит от настройки темпа)

### ■ CHORUS

Эффект хоруса с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость модуляции
AM DEPTH	0–100%	Глубина амплитудной модуляции
PM DEPTH	0–100%	Глубина модуляции высоты звука
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	Продолжительность задержки модуляции
WAVE	Sine, Tri	Волновая форма модуляции
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FREQ (частота).
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	Частота ступенчатого фильтра низких частот
LSH G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление ступенчатого фильтра низких частот
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	Частота эквалайзера (пикового типа)
EQ G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление эквалайзера (пикового типа)
EQ Q	10.0-0.10	Ширина частотного диапазона эквалайзера (пикового типа)
HSH F	50.0 Hz-16.0 kHz	Частота ступенчатого фильтра высоких частот
HSH G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление ступенчатого фильтра высоких частот

### FLANGE

Эффект флэнжа с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость модуляции
DEPTH	0–100%	Глубина модуляции
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	Продолжительность задержки модуляции
FB. GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
WAVE	Sine, Tri	Волновая форма модуляции
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром TEMPO (темп) для определения значения FREQ (частота).
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	Частота ступенчатого фильтра низких частот
LSH G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление ступенчатого фильтра низких частот
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	Частота эквалайзера (пикового типа)
EQ G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление эквалайзера (пикового типа)
EQ Q	10.0-0.10	Ширина частотного диапазона эквалайзера (пикового типа)
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Частота ступенчатого фильтра высоких частот
HSH G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление ступенчатого фильтра высоких частот

\*1. 553 & 553 & & 5113 A. J. J. J. J. J. . . . . . .

### SYMPHONIC

Эффект симфоники с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость модуляции
DEPTH	0–100%	Глубина модуляции
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	Продолжительность задержки модуляции
WAVE	Sine, Tri	Волновая форма модуляции
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FREQ (частота).
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	Частота ступенчатого фильтра низких частот
LSH G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление ступенчатого фильтра низких частот
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	Частота эквалайзера (пикового типа)
EQ G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление эквалайзера (пикового типа)
EQ Q	10.0–0.10	Ширина частотного диапазона эквалайзера (пикового типа)
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Частота ступенчатого фильтра высоких частот
HSH G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление ступенчатого фильтра высоких частот

\*1. 553 & 553 &. ) 113 ). ] ]. ] ]. . . . . .

### PHASER

16-каскадный фазер с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость модуляции
DEPTH	0–100%	Глубина модуляции
FB. GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
OFFSET	0–100	Самое низкое смещение сдвинутых по фазе частот
PHASE	0.00-354.38 degrees	Баланс модуляции фазы (левый и правый)
STAGE	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	Количество каскадов сдвига фазы
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FREQ (частота).
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	Частота ступенчатого фильтра низких частот
LSH G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление ступенчатого фильтра низких частот
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Частота ступенчатого фильтра высоких частот
HSH G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление ступенчатого фильтра высоких частот

\*1. 553 \$ 553 \$. \$ 113 \$. \$ 1. 3 3. 0 00

### DYNA.FLANGE

Динамически управляемый флэнжер с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
SOURCE	INPUT, MIDI	Источник управления: входной сигнал или параметр velocity (сила нажатия клавиши) MIDI-сообщения Note On (нота вкл.)
SENSE	0–100	Чувствительность
DIR.	UP, DOWN	Повышение или понижение частоты при изменении
DECAY	*1	Скорость затухания
OFFSET	0–100	Смещение времени задержки
FB.GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	Частота ступенчатого фильтра низких частот
LSH G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление ступенчатого фильтра низких частот
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	Частота эквалайзера (пикового типа)
EQ G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление эквалайзера (пикового типа)
EQ Q	10.0-0.10	Ширина частотного диапазона эквалайзера (пикового типа)
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Частота ступенчатого фильтра высоких частот
HSH G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление ступенчатого фильтра высоких частот

\*1. 6,0 мс-46,0 с (fs=44,1 кГц), 5,0 мс-42,3 с (fs=48 кГц)

### DYNA.PHASER

Динамически управляемый фазер с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
SOURCE	INPUT, MIDI	Источник управления: входной сигнал или параметр velocity (сила нажатия клавиши) MIDI-сообщения Note On (нота вкл.)
SENSE	0–100	Чувствительность
DIR.	UP, DOWN	Повышение или понижение частоты при изменении
DECAY	*1	Скорость затухания
OFFSET	0–100	Самое низкое смещение сдвинутых по фазе частот
FB.GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
STAGE	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	Количество каскадов сдвига фазы
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	Частота ступенчатого фильтра низких частот
LSH G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление ступенчатого фильтра низких частот
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Частота ступенчатого фильтра высоких частот
HSH G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление ступенчатого фильтра высоких частот

\*1. 6,0 мс-46,0 с (fs=44,1 кГц), 5,0 мс-42,3 с (fs=48 кГц)

### HQ. PITCH

Высококачественное изменение высоты звука с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
PITCH	-12 to +12 semitones	Сдвиг высоты звука
FINE	-50 to +50 cents	Точная настройка изменения высоты звука
DELAY	0.0–1000.0 ms	Продолжительность задержки
FB. GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
MODE	1–10	Точность сдвига высоты звука
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY (задержка)

### DUAL PITCH

Средство сдвига высоты звука с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
PITCH 1	-24 to +24 semitones	Сдвиг высоты звука канала №1
FINE 1	-50 to +50 cents	Точная настройка сдвига высоты звука канала №1
LEVEL 1	–100 to +100%	Уровень канала №1 (положительные значения для нормальной фазы, отрицательные значения для противофазы)
PAN 1	L63 to R63	Панорама канала №1
DELAY 1	0.0-1000.0 ms	Продолжительность задержки на канале №1
FB. G 1	–99 to +99%	Усиление обратной связи на канале №1 (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
MODE	1–10	Точность сдвига высоты звука
PITCH 2	-24 to +24 semitones	Сдвиг высоты звука канала №2
FINE 2	-50 to +50 cents	Точная настройка сдвига высоты звука канала №2
LEVEL 2	–100 to +100%	Уровень канала №2 (положительные значения для нормальной фазы, отрицательные значения для противофазы)
PAN 2	L63 to R63	Панорама канала №2
DELAY 2	0.0-1000.0 ms	Продолжительность задержки на канале №2
FB. G 2	–99 to +99%	Усиление обратной связи на канале №2 (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе-, отрицательные значения для обратной связи при противофазе-)
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE 1	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения задержки на канале №1
NOTE 2	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения задержки на канале №2

\*1. — 773 773 \* 773 \* 113 \* 1 . . . . . . . (Максимальное значение зависит от настройки темпа)

### ■ TREMOLO

Эффект тремоло с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость модуляции
DEPTH	0–100%	Глубина модуляции
WAVE	Sine, Tri, Square	Волновая форма модуляции
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром TEMPO (темп) для определения значения FREQ (частота).
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	Частота ступенчатого фильтра низких частот
LSH G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление ступенчатого фильтра низких частот
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	Частота эквалайзера (пикового типа)
EQ G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление эквалайзера (пикового типа)
EQ Q	10.0–0.10	Ширина частотного диапазона эквалайзера (пикового типа)
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Частота ступенчатого фильтра высоких частот
HSH G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление ступенчатого фильтра высоких частот

\*1. 553 & 553 & 4 113 A. J. J. J. J. J. . . . . .

### AUTOPAN

Средство для автоматического панорамирования с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
DEPTH	0–100%	Скорость модуляции
DIR.	*1	Глубина модуляции
WAVE	Sine, Tri, Square	Направление панорамирования
SYNC	OFF/ON	Волновая форма модуляции
NOTE	*2	Включение/выключение синхронизации темпа
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	Используется в сочетании с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FREQ (частота).
LSH G	-12.0 to +12.0 dB	Частота ступенчатого фильтра низких частот
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	Усиление ступенчатого фильтра низких частот
EQ G	-12.0 to +12.0 dB	Частота эквалайзера (пикового типа)
EQ Q	10.0–0.10	Усиление эквалайзера (пикового типа)
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Ширина частотного диапазона эквалайзера (пикового типа)
HSH G	-12.0 to +12.0 dB	Частота ступенчатого фильтра высоких частот
DEPTH	0–100%	Усиление ступенчатого фильтра высоких частот

\*1.  $L \leftrightarrow R$ ,  $L \rightarrow R$ ,  $L \leftarrow R$ , Turn L, Turn R

### **ROTARY**

Имитатор вращающегося динамика с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
ROTATE	STOP, START	Запуск и остановка вращения
SPEED	SLOW, FAST	Скорость вращения (см. параметры SLOW и FAST)
SLOW	0.05–10.00 Hz	Низкая скорость вращения
FAST	0.05–10.00 Hz	Высокая скорость вращения
DRIVE	0–100	Уровень перегрузки
ACCEL	0–10	Ускорение при изменении скорости
LOW	0–100	Фильтр низких частот
HIGH	0–100	Фильтр высоких частот

### ■ RING MOD.

Кольцевой модулятор с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
SOURCE	OSC, SELF	Источник модуляции: осциллятор или входящий сигнал
OSC FREQ	0.0–5000.0 Hz	Частота осциллятора
FM FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость частотной модуляции осциллятора
FM DEPTH	0–100%	Глубина частотной модуляции осциллятора
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
FM NOTE	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FM FREQ (скорость частотной модуляции)

\*1. 553 & 553 &. A 1113 A. J J. J J. o oo

### MOD.FILTER

Модуляционный фильтр с двумя входами и двумя выходами.

Parameter	Range	Описание
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость модуляции
DEPTH	0–100%	Глубина модуляции
PHASE	0.00-354.38 degrees	Сдвиг фаз модуляции левого-канала и правого-канала
ТҮРЕ	LPF, HPF, BPF	Тип фильтра: фильтр низких частот, фильтр высоких частот, фильтр полосы пропускания
OFFSET	0–100	Сдвиг частоты фильтра
RESO.	0–20	Резонанс фильтра
LEVEL	0–100	Выходной уровень
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром TEMPO (темп) для определения значения FREQ (частота)

\*1. 553 \$ 5773 \$. \$ 1113 \$. \$ 1. 5 5. 0 00

### DYNA.FILTER

Динамически управляемый фильтр с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
SOURCE	INPUT, MIDI	Источник управления: входной сигнал или параметр velocity (сила нажатия клавиши) MIDI-сообщения Note On (нота вкл.)
SENSE	0–100	Чувствительность
DIR.	UP, DOWN	Повышение или понижение частоты при изменении
DECAY	*1	Скорость затухания изменения частоты фильтра
ТҮРЕ	LPF, HPF, BPF	Тип фильтра
OFFSET	0–100	Сдвиг частоты фильтра
RESO.	0–20	Резонанс фильтра
LEVEL	0–100	Выходной уровень

\*1. 6,0 мс-46,0 с (fs=44,1 кГц), 5,0 мс-42,3 с (fs=48 кГц)

### ■ REV+CHORUS

Параллельные эффекты реверберации и хоруса с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
<b>REV TIME</b>	0.3–99.0 s	Время реверберации
INI. DLY	0.0-500.0 ms	Задержка до начала реверберации
HI. RATIO	0.1–1.0	Временной коэффициент высокочастотной реверберации
DIFF.	0–10	Распространение
DENSITY	0–100%	Плотность реверберации
REV/CHO	0–100%	Баланс между реверберацией и хорусом (0% = только реверберация, 100% = только хорус)
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость модуляции
AM DEPTH	0–100%	Глубина амплитудной модуляции
PM DEPTH	0–100%	Глубина модуляции высоты звука
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	Продолжительность задержки модуляции
WAVE	Sine, Tri	Волновая форма модуляции
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FREQ (частота).

### ■ REV→CHORUS

Эффекты реверберации и хоруса, следующие друг за другом, с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
<b>REV TIME</b>	0.3–99.0 s	Время реверберации
INI. DLY	0.0-500.0 ms	Задержка до начала реверберации
HI. RATIO	0.1–1.0	Временной коэффициент высокочастотной реверберации
DIFF.	0–10	Распространение
DENSITY	0–100%	Плотность реверберации
REV.BAL	0–100%	Баланс между реверберацией и хоровой реверберацией (0% = только хоровая реверберация, 100% = только реверберация)
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость модуляции
AM DEPTH	0–100%	Глубина амплитудной модуляции
PM DEPTH	0–100%	Глубина модуляции высоты звука
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	Продолжительность задержки модуляции
WAVE	Sine, Tri	Волновая форма модуляции
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FREQ (частота).

### ■ REV+FLANGE

Параллельные эффекты реверберации и флэнжера с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
<b>REV TIME</b>	0.3–99.0 s	Время реверберации
INI. DLY	0.0-500.0 ms	Задержка до начала реверберации
HI. RATIO	0.1–1.0	Временной коэффициент высокочастотной реверберации
DIFF.	0–10	Распространение
DENSITY	0–100%	Плотность реверберации
REV/FLG	0–100%	Баланс между реверберацией и флэнжем (0% = только реверберация, 100% = только флэнж)
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость модуляции
DEPTH	0–100%	Глубина модуляции
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	Продолжительность задержки модуляции
FB. GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
WAVE	Sine, Tri	Волновая форма модуляции
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FREQ (частота).

\*1. 553 \* 553 \* \* 113 \* 1 1. 1 1. 1 1. 0 00

### ■ REV→FLANGE

Эффекты реверберации и флэнжера, следующие друг за другом, с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
<b>REV TIME</b>	0.3–99.0 s	Время реверберации
INI. DLY	0.0-500.0 ms	Задержка до начала реверберации
HI. RATIO	0.1–1.0	Временной коэффициент высокочастотной реверберации
DIFF.	0–10	Распространение
DENSITY	0–100%	Плотность реверберации
REV.BAL	0–100%	Баланс между реверберацией и флэнжированной реверберацией (0% = только флэнжированная реверберация, 100% = только реверберация)
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость модуляции
DEPTH	0–100%	Глубина модуляции
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Продолжительность задержки модуляции
FB. GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
WAVE	Sine, Tri	Волновая форма модуляции
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FREQ (частота).

### ■ REV+SYMPHO.

Эффект одновременной реверберации и симфоники с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
<b>REV TIME</b>	0.3–99.0 s	Время реверберации
INI. DLY	0.0-500.0 ms	Задержка до начала реверберации
HI. RATIO	0.1–1.0	Временной коэффициент высокочастотной реверберации
DIFF.	0–10	Распространение
DENSITY	0–100%	Плотность реверберации
REV/SYM	0–100%	Реверберация и симфонический баланс (0% = только реверберация, 100% = только симфоника)
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость модуляции
DEPTH	0–100%	Глубина модуляции
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	Продолжительность задержки модуляции
WAVE	Sine, Tri	Волновая форма модуляции
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FREQ (частота).

1 553 \$ 553 \$. \$ 1113 \$. \$ 1. 5 5. 0 00

### ■ REV→SYMPHO.

Эффект реверберации и симфоники друг за другом с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
<b>REV TIME</b>	0.3–99.0 s	Время реверберации
INI. DLY	0.0-500.0 ms	Задержка до начала реверберации
HI. RATIO	0.1–1.0	Временной коэффициент высокочастотной реверберации
DIFF.	0–10	Распространение
DENSITY	0–100%	Плотность реверберации
REV.BAL	0–100%	Баланс между реверберацией и симфонической реверберацией (0% = только симфоническая реверберация, 100% = только реверберация)
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость модуляции
DEPTH	0–100%	Глубина модуляции
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	Продолжительность задержки модуляции
WAVE	Sine, Tri	Волновая форма модуляции
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром TEMPO (темп) для определения значения FREQ (частота).

### ■ REV→PAN

Эффект автопанорамирования и реверберации, следующих друг за другом, с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
REV TIME	0.3–99.0 s	Время реверберации
INI. DLY	0.0-500.0 ms	Задержка до начала реверберации
HI. RATIO	0.1–1.0	Временной коэффициент высокочастотной реверберации
DIFF.	0–10	Распространение
DENSITY	0–100%	Плотность реверберации
REV.BAL	0–100%	Баланс между реверберацией и панорамной реверберацией (0% = только панорамная реверберация, 100% = только реверберация)
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость модуляции
DEPTH	0–100%	Глубина модуляции
DIR.	*1	Направление панорамирования
WAVE	Sine, Tri, Square	Волновая форма модуляции
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE	*2	Используется в сочетании с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FREQ (частота).

\*1.  $L \leftrightarrow R, L \rightarrow R, L \leftarrow R, Turn L, Turn R$ 

\*2. 553 \* 553 \* 113 \* 1 1. 1 1. 1 1. 0 00

### ■ DELAY+ER.

Задержка и ранние отражения одновременно, с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
DELAY L	0.0–1000.0 ms	Продолжительность задержки на левом канале
DELAY R	0.0–1000.0 ms	Продолжительность задержки на правом канале
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	Продолжительность задержки обратной связи
FB. GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
HI. RATIO	0.1–1.0	Коэффициент высокочастотной обратной связи
DLY/ER	0–100%	Баланс между задержкой и ранними отражениями (0% = только задержка, 100% = только ранние отражения)
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
ТҮРЕ	S-Hall, L-Hall, Random, Revers, Plate, Spring	Тип имитации раннего отражения
ROOMSIZE	0.1–20.0	Пространство отражения
LIVENESS	0–10	Характеристика кривой затухания ранних отражений (0 = плавная, 10 = резкая)
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Задержка до начала реверберации
DIFF.	0–10	Распространение
DENSITY	0–100%	Плотность реверберации
ER NUM.	1–19	Количество ранних отражений
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE L	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY L (продолжительность задержки на левом канале)
NOTE R	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY R (продолжительность задержки на правом канале)
NOTE FB	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FB (задержка обратной связи) DLY

#### Приложения

### ■ DELAY→ER.

Эффекты задержки и ранних отражений, следующие друг за другом, с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
DELAY L	0.0–1000.0 ms	Продолжительность задержки на левом канале
DELAY R	0.0-1000.0 ms	Продолжительность задержки на правом канале
FB. DLY	0.0-1000.0 ms	Продолжительность задержки обратной связи
FB. GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
HI. RATIO	0.1–1.0	Коэффициент высокочастотной обратной связи
DLY.BAL	0–100%	Баланс между задержкой сигналов и задержкой ранних отражений (0% = задержка всех ранних отражений, 100% = задержка всех сигналов)
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
ТҮРЕ	S-Hall, L-Hall, Random, Revers, Plate, Spring	Тип имитации раннего отражения
ROOMSIZE	0.1–20.0	Пространство отражения
LIVENESS	0–10	Характеристика кривой затухания ранних отражений (0 = плавная, 10 = резкая)
INI. DLY	0.0-500.0 ms	Задержка до начала реверберации
DIFF.	0–10	Распространение
DENSITY	0–100%	Плотность реверберации
ER NUM.	1–19	Количество ранних отражений
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE L	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY L (продолжительность задержки на левом канале)
NOTE R	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY R (продолжительность задержки на правом канале)
NOTE FB	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FB (задержка обратной связи) DLY

\*1. — 🛲 🛲 к таки настройки темпа)

### DELAY+REV

Параллельные эффекты задержки и реверберации с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
DELAY L	0.0-1000.0 ms	Продолжительность задержки на левом канале
DELAY R	0.0–1000.0 ms	Продолжительность задержки на правом канале
FB. DLY	0.0-1000.0 ms	Продолжительность задержки обратной связи
FB. GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
DELAY HI	0.1–1.0	Коэффициент высокочастотной обратной связи при задержке
DLY/REV	0–100%	Баланс между задержкой и реверберацией (0% = задержка всех сигналов, 100% = задержка всех сигналов реверберации)
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
<b>REV TIME</b>	0.3–99.0 s	Время реверберации
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Задержка до начала реверберации
REV HI	0.1–1.0	Временной коэффициент высокочастотной реверберации
DIFF.	0–10	Распространение
DENSITY	0–100%	Плотность реверберации
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE L	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY L (продолжительность задержки на левом канале)
NOTE R	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY R (продолжительность задержки на правом канале)
NOTE FB	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FB (задержка обратной связи) DLY

\*1. — 773 773 \* 773 \* 113 \* 1 . . . . . (Максимальное значение зависит от настройки темпа)

### 

Эффекты задержки и реверберации, следующие друг за другом, с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
DELAY L	0.0-1000.0 ms	Продолжительность задержки на левом канале
DELAY R	0.0-1000.0 ms	Продолжительность задержки на правом канале
FB. DLY	0.0-1000.0 ms	Продолжительность задержки обратной связи
FB. GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
DELAY HI	0.1–1.0	Коэффициент высокочастотной обратной связи при задержке
DLY.BAL	0–100%	Баланс между задержкой и отложенной реверберацией (0% = задержка всех сигналов реверберации, 100% = задержка всех сигналов)
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	Частота среза фильтра высоких частот
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Частота среза фильтра низких частот
<b>REV TIME</b>	0.3–99.0 s	Время реверберации
INI. DLY	0.0-500.0 ms	Задержка до начала реверберации
REV HI	0.1–1.0	Временной коэффициент высокочастотной реверберации
DIFF.	0–10	Распространение
DENSITY	0–100%	Плотность реверберации
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
NOTE L	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY L (продолжительность задержки на левом канале)
NOTE R	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения DELAY R (продолжительность задержки на правом канале)
NOTE FB	*1	Используется совместно с параметром ТЕМРО (темп) для определения значения FB (задержка обратной связи) DLY

\*1. — 773 773 \* 773 \* 113 \* 11. Ј. с. с. (Максимальное значение зависит от настройки темпа)

### 

Эффекты искажения и задержки, следующие друг за другом, с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	Тип искажения (DST = искажение, OVD = перегрузка)
DRIVE	0–100	Сила искажения
MASTER	0–100	Общая громкость
TONE	-10 to +10	Регулировка тона
N. GATE	0–20	Снижение шума
SYNC	OFF/ON	Включение/выключение синхронизации темпа
DLY.NOTE	*1	Используется в сочетании с параметром TEMPO (темп) для определения значения DELAY (задержка)
MOD. NOTE	*2	Используется в сочетании с параметром TEMPO (темп) для определения значения FREQ (частота).
DELAY	0.0-2725.0 ms	Продолжительность задержки
FB. GAIN	–99 to +99%	Усиление обратной связи (положительные значения для обратной связи при нормальной фазе, отрицательные значения для обратной связи при обратной фазе)
HI. RATIO	0.1–1.0	Коэффициент высокочастотной обратной связи
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Скорость модуляции
DEPTH	0–100%	Глубина модуляции
DLY.BAL	0–100%	Баланс между искажением и задержкой (0% = только искажение, 100% = только задержанное искажение)

\*1. — 773 773 \* 773 \* 113 \* 1 . . . . . . . (Максимальное значение зависит от настройки темпа)

### MULTI FILTER

Трехполосный множественный фильтр (24 дБ на октаву) с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
TYPE 1	LPF, HPF, BPF	Тип фильтра 1: фильтр высоких частот, фильтр низких частот, фильтр полосы пропускания
FREQ. 1	28.0 Hz–16.0 kHz	Частота фильтра 1
LEVEL 1	0–100	Уровень фильтра 1
RESO. 1	0–20	Резонанс фильтра 1
TYPE 2	LPF, HPF, BPF	Тип фильтра 2: фильтр высоких частот, фильтр низких частот, фильтр полосы пропускания
FREQ. 2	28.0 Hz–16.0 kHz	Частота фильтра 2
LEVEL 2	0–100	Уровень фильтра 2
RESO. 2	0–20	Резонанс фильтра 2
ТҮРЕ З	LPF, HPF, BPF	Тип фильтра 3: фильтр высоких частот, фильтр низких частот, фильтр полосы пропускания
FREQ. 3	28.0 Hz–16.0 kHz	Частота фильтра 3
LEVEL 3	0–100	Уровень фильтра 3
RESO. 3	0–20	Резонанс фильтра 3

### FREEZE

Простой сэмплер с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
REC MODE	MANUAL, INPUT	В режиме MANUAL (ручной) запись запускается при нажатии кнопок REC (запись) и PLAY (воспроизведение). В режиме INPUT (вход), при нажатии кнопки REC (запись) включается режим Record-Ready (готовность к записи), а фактическая запись запускается входным сигналом.
REC DLY	-1000 to +1000 ms	Задержка записи. При положительных значениях запись начинается при получении запускающего сигнала. При отрицательных значениях запись начинается до получения запускающего сигнала.
PLY MODE	MOMENT, CONTI., INPUT	В режиме MOMENT (сейчас) сэмпл проигрывается только до тех пор, пока нажата кнопка PLAY (воспроизведение). В режиме CONT (непрерывно) воспроизведение непрерывно продолжается с момента нажатия кнопки PLAY. Количество раз проигрывания сэмпла задается параметром LOOP NUM (количество циклов). В режиме INPUT (вход) воспроизведение включается при получении внешнего сигнала.
TRG LVL	–60 to 0 dB	Уровень входящего запускающего сигнала (уровень сигнала, требующийся для запуска записи или воспроизведения)
TRG MASK	0–1000 ms	После запуска воспроизведения следующие запускающие сигналы игнорируются на время, указанное в параметре TRG MASK (маска запуска).
START	*1	Начальная позиция при воспроизведении (в миллисекундах)
END	*1	Конечная позиция при воспроизведении (в миллисекундах)
LOOP	*1	Начальная позиция цикла (в миллисекундах)
LOOP NUM	0–100	Количество раз воспроизведения сэмпла
PITCH	-12 to +12 semitones	Сдвиг высоты звука при воспроизведении
FINE	-50 to +50 cents	Точная настройка сдвига высоты звука при воспроизведении
MIDI TRG	OFF, C1–C6, ALL	Кнопку PLAY можно включить, используя сообщения включения/ выключения MIDI Note.
START [SAMPLE]	0–131000	Начальная позиция при воспроизведении (в сэмплах)
END [SAMPLE]	0–131000	Конечная позиция при воспроизведении (в сэмплах)
LOOP [SAMPLE]	0–131000	Начальная позиция цикла (в сэмплах)

\*1. 0,0–5941,0 мс (fs=44,1 кГц), 0,0 мс–5458,3 мс (fs=48 кГц)

### DISTORTION

Эффект искажения с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	Тип искажения (DST = искажение, OVD = перегрузка)
DRIVE	0–100	Сила искажения
MASTER	0–100	Общая громкость
TONE	-10 to +10	Тон
N. GATE	0–20	Снижение шума

### AMP SIMULATE

Имитатор гитарного усилителя с одним входом и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
AMP TYPE	*1	Тип имитации гитарного усилителя
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	Тип искажения (DST = искажение, OVD = перегрузка)
DRIVE	0–100	Сила искажения
MASTER	0–100	Общая громкость
BASS	0–100	Регулятор басового тона
MIDDLE	0–100	Регулятор тона на средних частотах
TREBLE	0–100	Регулятор тона на высоких частотах
N. GATE	0–20	Снижение шума
CAB DEP	0–100%	Глубина при имитации гитарного кабинета
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	Частота эквалайзера (пикового типа)
EQ G	-12.0 to +12.0 dB	Усиление эквалайзера (пикового типа)
EQ Q	10.0–0.10	Ширина частотного диапазона эквалайзера (пикового типа)

\*1. STK-M1, STK-M2, THRASH, MIDBST, CMB-PG, CMB-VR, CMB-DX, CMB-TW, MINI, FLAT

### COMP276

Имитирует характеристики аналоговых компрессоров, широко используемых в студиях звукозаписи. Генерирует насыщенный звук с выраженным обрамлением, подходящий для ударных и басов. Позволяет независимо управлять двумя монофоническими каналами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
INPUT 1	-180 to 0 dB	Регулирует уровень входного сигнала CH1.
OUTPUT 1	–180 to 0 dB	Регулирует усиление выходного сигнала CH1.
RATIO 1	2:1, 4:1, 8:1, 12:1, 20:1	Коэффициент для компрессора СН1.
ATTACK 1	0.022–50.4 ms	Время атаки для компрессора CH1.
RELEASE1	10.88-544.22 ms	Время концевого затухания для компрессора CH1.
MAKE UP1	OFF, ON	Автоматическая коррекция снижения усиления на выходе при применении компрессора CH1.
SIDEHPF1	OFF, ON	При включении фильтра высоких частот в боковой цепи компрессора CH1 ослабляется компрессия, применяемая к низкочастотному диапазону, таким образом акцентируется низкочастотный диапазон.
INPUT 2	-180 to 0 dB	Регулирует уровень входного сигнала CH2.
OUTPUT 2	–180 to 0 dB	Регулирует усиление выходного сигнала CH2.
RATIO 2	2:1, 4:1, 8:1, 12:1, 20:1	Коэффициент для компрессора CH2.
ATTACK 2	0.022–50.4 ms	Время атаки для компрессора CH2.
RELEASE2	10.88-544.22 ms	Время концевого затухания для компрессора CH2.
MAKE UP2	OFF, ON	Автоматическая коррекция снижения усиления на выходе при использовании компрессора CH2.
SIDEHPF2	OFF, ON	При включении фильтра высоких частот в боковой цепи компрессора CH2 ослабляется компрессия, применяемая к низкочастотному диапазону, таким образом акцентируется низкочастотный диапазон.

### COMP276S

Имитирует характеристики аналоговых компрессоров, широко используемых в студиях звукозаписи. Генерирует насыщенный звук с выраженным обрамлением, подходящий для ударных и басов. Позволяет связывать и управлять параметрами канала L и R.

Параметр	Допустимые значения	Описание
INPUT	–180 to 0 dB	Регулирует уровень входного сигнала.
OUTPUT	-180 to 0 dB	Регулирует усиление выходного сигнала.
RATIO	1:2, 4:1, 8:1, 12:1, 20:1	Коэффициент сжатия для компрессора.
ATTACK	0.022-50.4 ms	Время атаки для компрессора.
RELEASE	10.88-544.22 ms	Время концевого затухания для компрессора.
MAKE UP	OFF, ON	Автоматическая коррекция снижения усиления на выходе при применении компрессора
SIDE HPF	OFF, ON	При включении фильтра высоких частот в боковой цепи компрессора ослабляется компрессия, применяемая к низкочастотному диапазону, таким образом акцентируется низкочастотный диапазон.

### COMP260

Имитирует характеристики компрессора/лимитера, в конце 1970-х ставшего стандартным для живого исполнения в студиях. Позволяет независимо управлять двумя монофоническими каналами. Также можно связывать несколько параметров, используя стереосвязи.

Параметр	Допустимые значения	Описание
THRE.1	-60 to 0.0 dB	Порог компрессора СН.
KNEE1	SOFT, MEDIUM, HARD	Тип компрессии для компрессора CH1.
ATTACK1	0.01-80.0 ms	Время атаки для компрессора CH1.
RELEASE1	6.2–999 ms	Время концевого затухания для компрессора СН1.
RATIO1	1.0–500, ∞	Коэффициент для компрессора CH1.
OUTPUT1	–20 to 40 dB	Регулирует усиление выходного сигнала СН1.
THRE.2	-60 to 0.0 dB	Порог компрессора СН2.
KNEE2	SOFT, MEDIUM, HARD	Тип компрессии для компрессора CH2.
ATTACK2	0.01-80.0 ms	Время атаки для компрессора CH2.
RELEASE2	6.2–999 ms	Время концевого затухания для компрессора СН2.
RATIO2	1.0–500, ∞	Коэффициент для компрессора CH2.
OUTPUT2	–20 to 40 dB	Регулирует усиление выходного сигнала CH2.
ST LINK	OFF, ON	Связывание СН1 и СН2 как стереофонической пары. Связываются параметры THRE., KNEE, ATTACK, RELEASE и RATIO; параметр OUTPUT не связывается.

### COMP260S

Имитирует характеристики компрессора/лимитера, в конце 1970-х ставшего стандартным для живого исполнения в студиях. Позволяет связывать параметры каналов L и R и управлять ими.

Параметр	Допустимые значения	Описание
THRE.	-60 to 0.0 dB	Порог компрессора.
KNEE	SOFT, MEDIUM, HARD	Тип компрессии для компрессора.
ATTACK	0.01-80.0 ms	Время атаки для компрессора.
RELEASE	6.2–999 ms	Время концевого затухания для компрессора.
RATIO	1.0–500, ∞	Коэффициент сжатия для компрессора.
OUTPUT	–20 to 40 dB	Регулирует усиление выходного сигнала.

### EQUALIZER601

Имитирует характеристики аналогового эквалайзера, использовавшегося в 1970-е годы. Он добавляет драйв звуку, воссоздавая искажения, типичные для аналоговых схем.

Параметр	Допустимые значения	Описание
LO TYPE	HPF-2/1, LSH-1/2	Тип эквалайзера EQ1.
LO F	16.0 Hz to 20.0 kHz	Частота среза EQ1.
LO G	-18.0 to +18.0 dB	Усиление EQ1.
MID1 Q	0.50–16.0	Ширина частотного диапазона Q эквалайзера EQ2.
MID1 F	16.0 Hz to 20.0 kHz	Центральная частота EQ2.
MID1 G	-18.0 to +18.0 dB	Усиление EQ2.
MID2 Q	0.50–16.0	Ширина частотного диапазона Q эквалайзера EQ3.
MID2 F	16.0 Hz to 20.0 kHz	Центральная частота EQ3.
MID2 G	-18.0 to +18.0 dB	Усиление EQ3.
INPUT	-18.0 to +18.0 dB	Усиление входного сигнала.
OUTPUT	-18.0 to +18.0 dB	Усиление выходного сигнала.
MID3 Q	0.50–16.0	Ширина частотного диапазона Q эквалайзера EQ4.
MID3 F	16.0 Hz to 20.0 kHz	Центральная частота EQ4.
MID3 G	-18.0 to +18.0 dB	Усиление EQ4.
MID4 Q	0.50–16.0	Ширина частотного диапазона Q эквалайзера EQ5.
MID4 F	16.0 Hz to 20.0 kHz	Центральная частота EQ5.
MID4 G	-18.0 to +18.0 dB	Усиление EQ5.
НІ ТҮРЕ	LPF-2/1, HSH-1/2	Тип эквалайзера EQ6.
HI F	16.0 Hz to 20.0 kHz <sup>*1</sup>	Частота среза EQ6.
HI G	-18.0 to +18.0 dB	Усиление EQ6.
LO SW	OFF, ON	Включение/выключение EQ1.
MID1 SW	OFF, ON	Включение/выключение EQ2.
MID2 SW	OFF, ON	Включение/выключение EQ3.
MID3 SW	OFF, ON	Включение/выключение EQ4.
MID4 SW	OFF, ON	Включение/выключение EQ5.
HI SW	OFF, ON	Включение/выключение EQ6.
ТҮРЕ	CLEAN, DRIVE	Выбор типа эквалайзера. Эквалайзер CLEAN (чистый) обеспечивает неискаженный, чистый, типичный цифровой звуковой сигнал, имитируя отклонения в частотных характеристиках аналоговых цепей. Эквалайзер DRIVE (драйв) обеспечивает искаженный, плывущий звук, усиливающий аналоговый колорит, имитируя изменения в частотных характеристиках аналоговых цепей.

\*1. 16,0 Γμ–20,0 κΓμ (LPF-1, LPF-2), 1,0 κΓμ–20,0 κΓμ (HSH-1, HSH-2)

### OPENDECK

Имитирует сжатие магнитной ленты, создаваемое двумя катушечными магнитофонами (записывающим и воспроизводящим) Качество звука можно изменить путем настройки разных элементов, таких как тип магнитофона, качество ленты, скорость воспроизведения и т. п.

Параметр	Допустимые значения	Описание
REC DEC	Swss70, Swss78, Swss85, Amer70	Выбор типа записывающего магнитофона.
REC LVL	–96.0 to +18.0 dB	Регулирует уровень входного сигнала записывающего магнитофона. По мере повышения уровня создается сжатие ленты, приводящее к сужению динамического диапазона и искажению звука.
REC HI	-6.0 to +6.0 dB	Регулирует усиление высокочастотного диапазона записывающего магнитофона.
REC BIAS	-1.00 to +1.00	Регулирует смещение для записывающего магнитофона.
REPR DEC	Swss70, Swss78, Swss85, Amer70	Выбор типа воспроизводящего магнитофона.
REPR LVL	-96.0 to +18.0 dB	Регулирует уровень выходного сигнала воспроизводящего магнитофона.
REPR HI	-6.0 to +6.0 dB	Регулирует усиление высокочастотного диапазона воспроизводящего магнитофона.
REPR LO	-6.0 to +6.0 dB	Регулирует усиление низкочастотного диапазона воспроизводящего магнитофона.
MAKE UP	Off, On	При регулировке REC LVL параметр REPR LVL отражает изменение при сохранении относительного уровня выходного сигнала. Можно изменить величину искажения без изменения уровня выходного сигнала.
TP SPEED	15ips, 30ips	Выбор скорости перемещения магнитной ленты (дюймов в сек)
TP KIND	Old, New	Выбор типа магнитной ленты.

### M.BAND DYNA.

3-полосный динамический процессор с раздельным измерением ослабления соло и усиления для каждой полосы, с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
L-M XOVER	21.2 Hz-8.00 kHz	Разделительная частота между полосами низких и средних частот
M-H XOVER	21.2 Hz-8.00 kHz	Разделительная частота между полосами средних и высоких частот
SLOPE	–6 dB, –12 dB	Крутизна фильтра
LOW GAIN	-12.0 dB to +12.0 dB	Усиление полосы низких частот
MID GAIN	-12.0 dB to +12.0 dB	Усиление полосы средних частот
HI. GAIN	-12.0 dB to +12.0 dB	Усиление полосы высоких частот
TOTAL	-72.0 dB to +12.0 dB	Общее усиление
CEILING	–6.0 dB to 0.0 dB, OFF	Ограничение выходного сигнала, чтобы он не превышал указанного уровня
CMP.THRE	-24.0 dB to 0.0 dB	Порог компрессора.
CMP.RAT	1:1 to 20:1	Коэффициент сжатия для компрессора.
CMP.ATK	0–120 ms	Время атаки для компрессора.
CMP.REL	*1	Время концевого затухания для компрессора.
CMP.KNEE	0–5	Тип компрессии для компрессора.
CMP.BYP	OFF/ON	Обходы для компрессора
EXP.THRE	-54.0 dB to -24.0 dB	Порог для экспандера
EXP.RAT	1:1 to 5:1	Коэффициент для экспандера
EXP.REL	*1	Время концевого затухания для экспандера.
EXP.BYP	OFF/ON	Обходы для экспандера
LIM.THRE	-12.0 dB to 0.0 dB	Порог для лимитера

Параметр	Допустимые значения	Описание
LIM.ATK	0–120 ms	Время атаки для лимитера.
LIM.REL	*1	Время концевого затухания для лимитера.
LIM.KNEE	0–5	Тип компрессии для лимитера
LIM.BYP	OFF/ON	Обходы для лимитера
PRESENCE	–10 to +10	При положительных значениях (+) порог полосы высоких частот повышается, а порог полосы низких частот снижается. При отрицательных значениях (–) воздействие обратное. При значении 0 одинаковое воздействие на полосу высоких, средних и низких частот.
LOOKUP	0.0-100.0 ms	Задержка поиска
MAKE UP	OFF/ON	Автоматическая настройка уровня выходного сигнала.

\*1. 6,0 мс-46,0 с (fs=44,1 кГц), 5,0 мс-42,3 с (fs=48 кГц)

### M.BAND COMP

Трехполосный компрессор с раздельным измерением ослабления солирующего инструмента и усиления для каждой полосы с двумя входами и двумя выходами.

Параметр	Допустимые значения	Описание
L-M XOVER	21.2 Hz-8.00 kHz	Разделительная частота между полосами низких и средних частот
M-H XOVER	21.2 Hz-8.00 kHz	Разделительная частота между полосами средних и высоких частот
SLOPE	–6 dB, –12 dB	Крутизна фильтра
LOW GAIN	-12.0 dB to +12.0 dB	Усиление полосы низких частот
MID GAIN	-12.0 dB to +12.0 dB	Усиление полосы средних частот
HI. GAIN	-12.0 dB to +12.0 dB	Усиление полосы высоких частот
TOTAL	-72.0 dB to +12.0 dB	Общее усиление
CEILING	-6.0 dB to 0.0dB, OFF	Ограничение выходного сигнала, чтобы он не превышал указанного уровня
LOW THRE	-54.0 dB to 0.0 dB	Порог для компрессора полосы низких частот
LOW RAT	1:1 to 20:1	Коэффициент для компрессора полосы низких частот
LOW ATK	0–120 ms	Время атаки для компрессора полосы низких частот
LOW REL	*1	Время концевого затухания для компрессора полосы низких частот
LOW KNEE	0–5	Тип компрессии для компрессора полосы низких частот
LOW BYP	OFF/ON	Обходы для компрессора полосы низких частот
MID THRE	-54.0 dB to 0.0 dB	Порог для компрессора полосы средних частот
MID RAT	1:1 to 20:1	Коэффициент для компрессора полосы средних частот
MID ATK	0–120 ms	Время атаки для компрессора полосы средних частот
MID REL	*1	Время концевого затухания для компрессора полосы средних частот
MID KNEE	0–5	Тип компрессии для компрессора полосы средних частот
MID BYP	OFF/ON	Обходы для компрессора полосы средних частот
HI. THRE	-54.0 dB to 0.0 dB	Порог для компрессора полосы высоких частот
HI. RAT	1:1 to 20:1	Коэффициент для компрессора полосы высоких частот
HI. ATK	0–120 ms	Время атаки для компрессора полосы высоких частот
HI. RAT	*1	Время концевого затухания для компрессора полосы высоких частот
HI. KNEE	0–5	Тип компрессии для компрессора полосы высоких частот
HI. BYP	OFF/ON	Обходы для компрессора полосы высоких частот
LOOKUP	0.0-100.0 ms	Задержка поиска
MAKE UP	OFF/ON	Автоматическая настройка уровня выходного сигнала.

\*1. 6,0 мс-46,0 с (fs=44,1 кГц), 5,0 мс-42,3 с (fs=48 кГц)

### Параметры процессора Premium Rack

### Portico5033

Моделирует аналоговый 5-полосный эквалайзер компании RND.

Параметр	Допустимые значения	Описание
ALL BYPASS	OFF, ON	Включение и выключение обхода эквалайзера. Даже при установленном обходе сигнал проходит через цепи входного/выходного трансформаторов и усилителя.
TRIM	-12.0 to 12.0 dB	Усиление входного сигнала.
LF FREQ	30.00 to 300.0 Hz	Центральная частота полосы LF
LF GAIN	-12.0 to 12.0 dB	Усиление полосы LF
LMF IN	OFF, ON	Включение/выключение полосы LMF
LMF Q	0.70 to 5.00	Q (крутизна) полосы LMF
LMF FREQ	50.00 to 400.0 Hz	Центральная частота полосы LMF
LMF GAIN	-12.0 to 12.0 dB	Усиление полосы LMF
MF IN	OFF, ON	Включение/выключение полосы MF
MF Q	0.70 to 5.00	Q (крутизна) полосы MF
MF FREQ	330.0 to 2500 Hz	Центральная частота полосы MF
MF GAIN	-12.0 to 12.0 dB	Усиление полосы MF
HMF IN	OFF, ON	Включение/выключение полосы HMF.
HMF Q	0.70 to 5.00	Q (крутизна) полосы HMF
HMF FREQ	1.80k to 16.0k Hz	Центральная частота полосы НМF
HMF GAIN	-12.0 to 12.0 dB	Усиление полосы HMF
LF/HF IN	OFF, ON	Включение и выключение полос LF/HF
HF FREQ	2.50k to 25.0k Hz	Центральная частота полосы НF
HF GAIN	-12.0 to 12.0 dB	Усиление полосы НF

### Portico5043

Моделирует аналоговый компрессор/лимитер компании RND.

Параметр	Допустимые значения	Описание
IN	OFF, ON	Включает и выключает обход компрессора. При обходе кнопка не горит. Но даже при обходе компрессора сигнал проходит через цепи входного/ выходного трансформаторов и усилителя.
FB	OFF, ON	Переключение типов управления на входе и управления на выходе.
THRESHOLD	-50.0 to 0.0 dB	Пороговый уровень
RATIO	1.10 : 1 to 28.9 : 1, LIMIT	Коэффициент сжатия
ATTACK	20 to 75 ms	Время атаки
RELEASE	100 ms to 2.50 sec	Время концевого затухания
GAIN	-6.0 to 20.0 dB	Выходной уровень

### ■ U76

Моделирует хорошо известный старинный компрессор/лимитер, используемый в разных условиях.

Параметр	Допустимые значения	Описание
INPUT	-96.0 to 0.0 dB	Уровень входного сигнала
OUTPUT	-96.0 to 0.0 dB	Выходной уровень
ATTACK	5.50 to 0.10 ms	Время атаки для компрессора. При повороте до упора вправо – самая быстрая атака.
RELEASE	1100.0 to 56.4 ms	Время концевого затухания для компрессора. При повороте до упора вправо – самое быстрое концевое затухание.
RATIO	ALL, 4, 8, 12, 20	Переключение коэффициента сжатия. При выборе параметра ALL (все) эффект максимальный.
METER	OFF, +4, +8, GR	Переключение отображаемого индикатора.

### Opt-2A

Этот процессор имитирует известную модель лампового оптического компрессора.

Параметр	Допустимые значения	Описание
GAIN	-56.0 dB to 40.0 dB	Выходной уровень
PEAK REDUCTION	-48.0 dB to 48.0 dB	Величина снижения усиления
RATIO	2.00 to 10.00	Коэффициент сжатия
METER SELECT	OUTPUT+10, GAIN REDUCTION, OUTPUT+4	Переключение отображаемого индикатора.

### EQ-1A

Этот процессор имитирует старинный эквалайзер, который рассматривается как классический пример пассивного эквалайзера.

Параметр	Допустимые значения	Описание
LOW FREQUENCY	20, 30, 60, 100 Hz	Частотный диапазон фильтра низких частот
(LOW) BOOST	0.0 to 10.0	Величина усиления для фильтра низких частот
(LOW) ATTEN	0.0 to 10.0	Величина ослабления для фильтра низких частот
HIGH FREQUENCY	3k, 4k, 5k, 8k, 10k, 12k, 16k Hz	Частотный диапазон фильтра высоких частот
(HIGH) BOOST	0.0 to 10.0	Величина усиления для фильтра высоких частот
(HIGH) BAND WIDTH	0.0 to 10.0	Ширина полосы для фильтра высоких частот
(HIGH) ATTEN SEL	5k, 10k, 20k Hz	Диапазон частот, ослабляемый фильтром высоких частот
(HIGH) ATTEN	0.0 to 10.0	Величина ослабления для фильтра высоких частот
IN	OFF, ON	Включение и выключение процессора. При выключении сигнал обходит секцию фильтра, но проходит через цепи входного/выходного трансформаторов и усилителя.

### Dynamic EQ

Только что созданный эквалайзер, который динамически изменяет усиление эквалайзера в ответ на входной сигнал, управляет величиной среза или усиления EQ аналогично компрессору или экспандеру.

Параметр	Допустимые значения	Описание
BAND ON/OFF	OFF, ON	Включение и выключение соответствующей полосы
SIDECHAIN CUE	OFF, ON	При включении этого параметра сигнал боковой цепи, который управляет динамикой, будет передан на шину CUE для мониторинга.
SIDECHAIN LISTEN	OFF, ON	При включении этого параметра сигнал боковой цепи, который связан с динамикой, будет выводиться на шину (например, шину STEREO или MIX/MATRIX), на которую передается сигнал вставленного канала.
FILTER TYPE	Low Shelf, Bell, Hi Shelf	Переключение типа эквалайзера и фильтра боковой цепи
FREQUENCY	20.0 to 20.0k Hz	Частота, которой управляет эквалайзер и фильтр боковой цепи
Q	15.0 to 0.50	Q (крутизна) эквалайзера и фильтра боковой цепи
THRESHOLD	-80.0 to 10.0 dB	Пороговое значение, при котором начинает применяться обработка
RATIO	∞ : 1 to 1 : 1.50	Установка коэффициента усиления/ослабления по отношению к входному сигналу.
MODE	BELOW, ABOVE	Определяет, работает ли процессор, когда сигнал боковой цепи превышает пороговое значение (ABOVE), или когда уровень сигнала опускается ниже порогового значения (BELOW)
ATTACK/RELEASE	FAST, SLOW, AUTO	Время атаки/концевого затухания при применении компрессии или усиления

### Синхронизация эффектов с темпом

Некоторые эффекты консоли серии CL можно синхронизировать с темпом. Существует два типа таких эффектов: эффекты типа задержки и эффекты типа модуляции. Для эффектов типа задержки продолжительность задержки будет изменяться в зависимости от темпа. Для эффектов типа модуляции частота модуляционного сигнала будет изменяться в зависимости от темпа.

### Параметры, относящиеся к синхронизации с темпом

Следующие пять параметров относятся к синхронизации с темпом.

1) SYNC 2) NOTE 3) TEMPO 4) DELAY 5) FREQ.

SYNC: .....переключатель, который включает и выключает синхронизацию с темпом.

NOTE и TEMPO: .....основные параметры для синхронизации с темпом.

DELAY и FREQ.: .....DELAY представляет собой продолжительность задержки, а FREQ. – частоту модуляционного сигнала. Эти параметры непосредственно влияют на то, как изменяется звук эффекта. DELAY относится только к эффектам типа задержки, а FREQ. только к эффектам типа модуляции.

### Связь параметров друг с другом

Для синхронизации с темпом рассчитывается значение DELAY (или FREQ.)  $^{*a}$  в зависимости от ТЕМРО и NOTE.

Включение SYNC (ON).

Изменение NOTE → необходима установка DELAY (или FREQ.)

В этом случае значение DELAY (или FREQ.) рассчитывается следующим образом. DELAY (или FREQ.) = NOTE x 4 x (60/ТЕМРО)

Изменение ТЕМРО → необходима установка DELAY (или FREQ.)

В этом случае значение DELAY (или FREQ.) рассчитывается следующим образом. DELAY= NOTE x 4 x (60/TEMPO) с FREQ. = (TEMPO/60) / (NOTE x 4) Гц

### Пример 1.

При настройках SYNC=ON, DELAY=250 мс, TEMPO=120 изменяется значение NOTE с восьмой на четверть

DELAY = новое значение NOTE x 4 x (60/TEMPO)

- $= (1/4) \ge 4 \ge (60/120)$
- = 0,5 (c)

= 500 мс

Таким образом, DELAY изменится с 250 мс до 500 мс.

### Пример 2.

При настройках SYNC=ON, DELAY=250 мс, NOTE=восьмая изменяется значение TEMPO с 120 на 121

DELAY = NOTE x 4 x (60/новое значение TEMPO)

 $= (1/8) \ge 4 \ge (60/121)$ 

= 0,2479 (c)

= 247,9 (мс)

Таким образом, ТЕМРО изменится с 250 мс до 247,9 мс.

\*а При расчете результатов используются округленные значения.

### Диапазоны значений параметров NOTE и ТЕМРО

Диапазоны значений параметров NOTE и TEMPO ограничены диапазонами значений параметров DELAY или FREQ. При синхронизации с темпом нельзя установить для параметров NOTE или TEMPO значения, приводящие к превышению максимальных значений параметров DELAY или FREQ. Данное ограничение применяется даже при выключенной синхронизации (SYNC = OFF).

### Особые характеристики параметра ТЕМРО

Параметр ТЕМРО имеет следующие характеристики, отличающие его от других параметров.

- Его значение используется всеми эффектами
- Его нельзя сохранить или восстановить из библиотеки эффектов. (Темп можно сохранить и восстановить из сцены.)

Это означает, что значение параметра ТЕМРО при восстановлении эффекта может не совпадать со значением темпа на момент сохранения эффекта. Рассмотрим пример.

Сохраните эффект: TEMPO=120  $\rightarrow$  Измените значение TEMPO на 60  $\rightarrow$  Восстановите эффект: TEMPO=60

Обычно при изменении параметра TEMPO значение параметра DELAY (или FREQ.) будет соответственно переназначено. Однако при изменении значения параметра DELAY (или FREQ.) эффект будет звучать иначе после восстановления, нежели звучал при сохранении. Для предотвращения подобного изменения эффекта между сохранением и загрузкой консоль серии CL не обновляет значение параметра DELAY (или FREQ.) при загрузке эффекта, даже если значение параметра TEMPO отличается от того, при котором был сохранен эффект.

\* Значение параметра NOTE (нота) рассчитывается на основе следующих значений.

= 1/48	<b>FF</b> = 1/24	= 1/16	<b>11</b> = 1/12	= 3/32	= 1/8	= 1/6
= 3/16	= 1/4	= 3/8	= 1/2	= 3/4	= 1/1	oo = 2/1

# Параметры, которые можно назначить для смены контроллеров

Режим	Параметр 1	Параметр 2
NO ASSIGN	—	0
	INPUT	CH 1–CH 72* <sup>1</sup> STIN1L–STIN8R
FADER H	OUTPUT	MIX 1-MIX 24 MATRIX 1-MATRIX 8 STEREO L-MONO(C)
	INPUT	CH 1–CH 72* <sup>1</sup> STIN1L–STIN8R
FADER L	OUTPUT	MIX 1–MIX 24 MATRIX 1–MATRIX 8 STEREO L–MONO(C)
	INPUT	CH 1–CH 72* <sup>1</sup> STIN1L–STIN8R
CH ON	OUTPUT	MIX 1-MIX 24 MATRIX 1-MATRIX 8 STEREO L-MONO(C)
PHASE	INPUT	CH 1–CH 72* <sup>1</sup> STIN1L–STIN8R
	INPUT	CH 1–CH 72* <sup>1</sup>
INSERT	OUTPUT	MIX 1–MIX 24 MATRIX 1–MATRIX 8 STEREO L–MONO(C)
DIRECT OUT	ON	CH 1–CH 72* <sup>1</sup>
PAN/BALANCE	INPUT	CH 1–CH 72 <sup>*1</sup> STIN1L–STIN8R
BALANCE	OUTPUT	MIX 1–MIX 24 MATRIX 1–MATRIX 8 STEREO L–STEREO R
TO STEREO	ON	CH 1–CH 72* <sup>1</sup> STIN1L–STIN8R
ΤΟ ΜΟΝΟ	ON	CH 1–CH 72* <sup>1</sup> STIN1L–STIN8R
	ON	CH 1–CH 72* <sup>1</sup>
LCR	CSR	STIN1L-STIN8R MIX 1-MIX 24
	MIX 1 ON – MIX24 ON	
	MATRIX 1 ON – MATRIX 8 ON	_
	MIX 1 POINT – MIX 24 POINT	
	MATRIX 1 POINT – MATRIX 8 POINT	
MIX/MATRIX SEND	MIX I LEVEL H - MIX 24 LEVEL H	
	MIX I LEVEL L - MIX 24 LEVEL L	STINTE-STIN8K
		-1
	$\frac{1}{12} \frac{1}{12} \frac$	-1
	MATRIX 1/2 PAN = MATRIX 7/8 PAN	_
	TO STEREO ON	
MIX TO STEREO	TO MONO ON	MIX 1-MIX 24
	PAN	$\dashv$

MATRIX 1 POINT - MATRIX 8 POINT           MATRIX 1 CON - MATRIX 8 ON           MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 LEVEL H           MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L           MATRIX 1 POINT - MATRIX 8 POINT           MATRIX 1 POINT - MATRIX 8 POINT           MATRIX 1 POINT - MATRIX 8 POINT           MATRIX 1 CVEL L - MATRIX 8 POINT           MATRIX 1 POINT - MATRIX 8 POINT           MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 POINT           MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 POINT           MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 LEVEL H           MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL H           MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL H           MATRIX 1 POINT - MATRIX 7/8 PAN           STEREO TO MATRIX           MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL H           MATRIX 1 LEVEL D - MATRIX 8 LEVEL H           MATRIX 1 POINT - MATRIX 7/8 PAN           ON           LOW Q           LOW Q           LOW GAIN           HOW MID Q           LOW MID GAIN           HIGH MID Q           HIGH MID GAIN           HIGH Q           HIGH GAIN           LIPF ON           LOW TYPE           HIGH TYPE           INPUT ATT           INPUT TATT           INPUT HPF
MIX TO MATRIX         MATRIX 1 ON - MATRIX 8 ON         MIX 1-MIX 24           MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 LEVEL H         MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L         MIX 1-MIX 24           MATRIX 1 2 PAN - MATRIX 8 DIVT         MATRIX 1 POINT - MATRIX 8 ON         MIX 1-MIX 24           MATRIX 1 DON - MATRIX 8 DONT         MATRIX 1 ON - MATRIX 8 ON         MIX 1-MIX 24           STEREO TO MATRIX         MATRIX 1 ON - MATRIX 8 ON         MIX 1-MIX 24           MATRIX 1 DON - MATRIX 8 ON         MIX 1-MIX 24         MIX 1-MIX 24           MATRIX 1 DON - MATRIX 8 ON         MIX 1-MIX 24         MIX 1-MIX 24           MATRIX 1 DON - MATRIX 8 DONT         MATRIX 10 - MATRIX 8 DONT         MIX 1-MIX 24           MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 DONT         MATRIX 10 - MATRIX 8 DONT         MIX 1-MIX 24           MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL H         MATRIX 1/2 PAN - MATRIX 7/8 PAN         MIX 1-MIX 24           ON         LOW Q         LOW Q         LOW Q         LOW Q           LOW Q         LOW GAIN         HIGH MID Q         HIGH MID Q         HIGH GAIN           HIGH MID Q         HIGH MID Q
MIX TO MATRIX         MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 LEVEL H MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L MATRIX 1 POINT - MATRIX 8 POINT MATRIX 1 ON - MATRIX 8 ON         MATRIX 1 POINT - MATRIX 8 POINT MATRIX 1 ON - MATRIX 8 ON           STEREO TO MATRIX         MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 LEVEL L MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L MATRIX 1 LEVEL Q         STEREO L-MONO(C)           INPUT SUBJECT NO MATRIX         MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 7/8 PAN         STEREO L-MONO(C)           INPUT SUBJECT NO MATRIX         MATRIX 1 LEVEL Q         STEREO L-MONO(C)           INPUT EQ         ON         CH 1-CH 72*1           INPUT EQ         HIGH MID GAIN         STIN1L-STIN8R           HIGH REQ         HIGH REQ         CH 1-CH 72*1           INPUT ATT         INPUT         CH 1-CH 72*1           INPUT ATT         INPUT         CH 1-CH 72*1           INPUT HPF         ON         CH 1-CH 72*1
Image: Matrix 1 Level L - Matrix 8 Level L           MATRIX 1/2 PAN - MATRIX 7/8 PAN           MATRIX 1 ON - MATRIX 8 POINT           MATRIX 1 ON - MATRIX 8 ON           MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 POINT           MATRIX 1 UN - MATRIX 8 ON           MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 LEVEL H           MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 LEVEL H           MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L           MATRIX 1/2 PAN - MATRIX 7/8 PAN           ON           LOW Q           LOW Q           LOW GAIN           LOW MID Q           LOW MID Q           LOW MID GAIN           HIGH MID Q           HIGH MID Q           HIGH MID GAIN           HIGH MID GAIN           HIGH FREQ           HIGH TYPE           HIGH TYPE           HIGH TYPE           INPUT ATT         INPUT           FREQ           ON         CH 1-CH 72*1           STINIL-STIN8R           ON         CH 1-CH 72*1           STINIL-STIN8R
Image: Matrix 1/2 Pan – Matrix 7/8 Pan           MATRIX 1 POINT – MATRIX 8 POINT           MATRIX 1 ON – MATRIX 8 ON           MATRIX 1 UEVEL H – MATRIX 8 LEVEL H           MATRIX 1 LEVEL L – MATRIX 8 LEVEL L           MATRIX 1 LEVEL L – MATRIX 8 LEVEL L           MATRIX 1 LEVEL L – MATRIX 8 LEVEL L           MATRIX 1 LEVEL L – MATRIX 8 LEVEL L           MATRIX 1 LEVEL L – MATRIX 8 LEVEL L           MATRIX 1 LEVEL L – MATRIX 8 LEVEL L           MATRIX 1 LEVEL L – MATRIX 8 LEVEL L           MATRIX 1 LEVEL L – MATRIX 7/8 PAN           ON           LOW Q           LOW Q           LOW GAIN           LOW MID Q           LOW MID Q           LOW MID Q           LOW MID GAIN           HIGH MID CAIN           HIGH MID FREQ           HIGH MID FREQ           HIGH MID FREQ           HIGH TYPE           HIGH TYPE           HIGH TYPE           INPUT ATT           INPUT TATT           INPUT HPF           ON           IOW Q
MATRIX 1 POINT - MATRIX 8 POINT           MATRIX 1 ON - MATRIX 8 ON           STEREO TO MATRIX           MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 LEVEL H           MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L           MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L           MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L           MATRIX 1/2 PAN - MATRIX 7/8 PAN           ON           LOW Q           LOW REQ           LOW GAIN           LOW MID Q           LOW MID GAIN           HIGH MID GAIN           HIGH MID GAIN           HIGH MID GAIN           HIGH FREQ           HIGH TYPE           HIGH TYPE           HIGH TYPE           HIGH TYPE           INPUT ATT           INPUT HPF           ON           INPUT HPF           ON           IOW Q
MATRIX 1 ON - MATRIX 8 ON           MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 LEVEL H         STEREO L-MONO(C)           MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L         MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L           MATRIX 1/2 PAN - MATRIX 7/8 PAN         ON           LOW Q         LOW Q           LOW REQ         LOW MID Q           LOW MID Q         LOW MID Q           LOW MID GAIN         HIGH MID Q           HIGH MID Q         STIN1L-STIN8R           HIGH FREQ         HIGH FREQ           LOW TYPE         HIGH FREQ           HIGH TYPE         CH 1-CH 72* <sup>1</sup> INPUT ATT         INPUT           INPUT ATT         ON           INPUT HPF         ON           ON         CH 1-CH 72* <sup>1</sup> INPUT MPF         ON           INPUT ATT         INPUT
STEREO TO MATRIX     MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 LEVEL H     STEREO L-MONO(C)       MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L     MATRIX 1/2 PAN - MATRIX 7/8 PAN     STEREO L-MONO(C)       MATRIX 1/2 PAN - MATRIX 7/8 PAN     ON     DN       LOW Q     LOW Q     DN       LOW GAIN     LOW MID Q     DN       LOW MID Q     DON     DN       LOW MID Q     DN     DN       LOW MID Q     DON     DN       LOW MID GAIN     HIGH MID GAIN     FINIT - STIN8R       HIGH MID GAIN     HIGH GAIN     HIGH REQ       HIGH FREQ     HIGH REQ     HIGH GAIN       HIGH FREQ     HIGH TYPE     DN       INPUT ATT     INPUT     CH 1-CH 72*1       INPUT HPF     ON     CH 1-CH 72*1       INPUT HPF     ON     CH 1-CH 72*1       INPUT MT     INPUT     STIN1L-STIN8R
Imatrix 1 Level L - Matrix 8 Level L           MATRIX 1/2 PAN - MATRIX 7/8 PAN           ON           LOW Q           LOW Q           LOW FREQ           LOW MID Q           LOW MID Q           LOW MID Q           LOW MID Q           LOW MID GAIN           HIGH MID Q           HIGH MID GAIN           HIGH MID GAIN           HIGH MID GAIN           HIGH FREQ           HIGH TYPE           INPUT ATT           INPUT ATT           INPUT HPF           ON           LOW Q
INPUT EQ         ON           INPUT EQ         IOW Q           INPUT EQ         IOW MID Q           INPUT EQ         IOW MID Q           INPUT EQ         IOW MID GAIN           HICH MID Q         IOW MID CAIN           HICH MID Q         IOW MID CAIN           HICH MID Q         IOW MID CAIN           HICH MID GAIN         HICH MID FREQ           HICH MID GAIN         HICH MID CAIN           HICH MID GAIN         HICH MID CAIN           HICH MID GAIN         HICH MID CAIN           HICH TYPE         HICH TYPE           INPUT ATT         INPUT           INPUT ATT         INPUT           ON         CH 1-CH 72*1 STIN1L-STIN8R           INPUT HPF         ON           INPUT HPF         ON           INPUT Q         CH 1-CH 72*1 STIN1L-STIN8R
INPUT EQ         INPUT EQ           INPUT EQ         INPUT MID GAIN           HIGH MID Q         INPUT STIN1L-STIN8R           HIGH FREQ         INPUT FREQ           HIGH FREQ         INPUT           INPUT ATT         INPUT           INPUT HPF         ON
IOW Q         IOW FREQ           IOW GAIN         IOW MID Q           IOW MID Q         IOW MID GAIN           IOW MID GAIN         IOW MID GAIN           HIGH MID Q         IOW MID GAIN           HIGH MID FREQ         STIN1L-STIN8R           HIGH MID GAIN         HIGH GAIN           HIGH GAIN         HIGH GAIN           HIGH FREQ         HIGH TYPE           INPUT ATT         INPUT           INPUT HPF         ON           INPUT HPF         ON           ION         CH 1-CH 72* <sup>1</sup> INPUT ATT         ON           INPUT HPF         ON           ION         CH 1-CH 72* <sup>1</sup> INPUT MPF         ON           ION         CH 1-CH 72* <sup>1</sup> INPUT HPF         ON           ION         CH 1-CH 72* <sup>1</sup>
INPUT EQ         IOW FREQ           INPUT EQ         IOW MID Q           INPUT EQ         IOW MID GAIN           HIGH MID Q         STIN1L-STIN8R           HIGH MID GAIN         HIGH MID GAIN           HIGH MID GAIN         HIGH Q           HIGH MID GAIN         HIGH GAIN           HIGH GAIN         HIGH COMPANY           HIGH FREQ         HIGH COMPANY           HIGH FREQ         HIGH COMPANY           HIGH FREQ         HIGH COMPANY           HIGH TYPE         HIGH TYPE           INPUT ATT         INPUT         CH 1-CH 72* <sup>1</sup> STIN1L-STIN8R           INPUT HPF         ON         CH 1-CH 72* <sup>1</sup> STIN1L-STIN8R           ON         CH 1-CH 72* <sup>1</sup> STIN1L-STIN8R           ON         CH 1-CH 72* <sup>1</sup> STIN1L-STIN8R
INPUT EQ         IOW GAIN           INPUT EQ         IOW MID GAIN           HIGH MID Q         CH 1-CH 72*1           HIGH MID GAIN         STIN1L-STIN8R           HIGH MID GAIN         HIGH Q           HIGH MID GAIN         HIGH GAIN           HIGH GAIN         HIGH GAIN           HIGH FREQ         HIGH GAIN           HIGH FREQ         HIGH TYPE           INPUT ATT         INPUT           INPUT HPF         ON           INPUT HPF         ON           ION         CH 1-CH 72*1           INPUT MPF         ON           ION         CH 1-CH 72*1           INPUT MPF         ON
INPUT EQ         IOW MID Q         CH 1-CH 72*1           INPUT EQ         HIGH MID Q         CH 1-CH 72*1           HIGH MID GAIN         HIGH MID GAIN         CH 1-CH 72*1           HIGH MID GAIN         HIGH Q         CH 1-CH 72*1           HIGH MID GAIN         HIGH GAIN         CH 1-CH 72*1           HIGH GAIN         HIGH GAIN         CH 1-CH 72*1           HIGH FREQ         HIGH TYPE         CH 1-CH 72*1           INPUT ATT         INPUT         CH 1-CH 72*1           INPUT HPF         ON         CH 1-CH 72*1           INPUT HPF         ON         CH 1-CH 72*1           INPUT Q         CH 1-CH 72*1           INPUT MT         INPUT         STIN1L-STIN8R
INPUT EQ         IOW MID FREQ           INPUT EQ         HIGH MID Q           HIGH MID Q         FREQ           HIGH MID GAIN         FREQ           HIGH MID GAIN         HIGH Q           HIGH MID GAIN         HIGH GAIN           HIGH GAIN         HIGH GAIN           HIGH FREQ         HIGH GAIN           HIGH FREQ         HIGH TYPE           INPUT ATT         INPUT           INPUT HPF         ON           FREQ         CH 1-CH 72* <sup>1</sup> ON         CH 1-CH 72* <sup>1</sup> INPUT HPF         ON           ION         CH 1-CH 72* <sup>1</sup> INPUT WQ         CH 1-CH 72* <sup>1</sup>
INPUT EQ         IOW MID GAIN         CH 1-CH 72*1           HIGH MID Q         STIN1L-STIN8R           HIGH MID GAIN         HIGH Q           HIGH MID GAIN         HIGH Q           HIGH GAIN         HIGH GAIN           HIGH FREQ         HIGH GAIN           HIGH GAIN         HIGH TYPE           INPUT ATT         INPUT           INPUT HPF         ON           FREQ         STIN1L-STIN8R           ON         CH 1-CH 72*1           INNUT HPF         ON           ION LOW Q         CH 1-CH 72*1
INPUT EQ         HIGH MID Q         CH 1-CH 72*1           HIGH MID GAIN         STIN1L-STIN8R           HIGH MID GAIN         HIGH Q           HIGH FREQ         HIGH GAIN           HIGH GAIN         HIGH GAIN           LPF ON         LOW TYPE           HIGH TYPE         HIGH TYPE           INPUT ATT         INPUT           ON         CH 1-CH 72*1           STIN1L-STIN8R         STIN1L-STIN8R           ON         CH 1-CH 72*1           INPUT HPF         ON           ION Q         CH 1-CH 72*1
INPUT EQ         HIGH MID FREQ         STIN1L-STIN8R           HIGH MID GAIN         HIGH Q         HIGH GAIN           HIGH FREQ         HIGH GAIN         HIGH GAIN           HIGH GAIN         LPF ON         CH 1-CH 72*1           LOW TYPE         HIGH TYPE         STIN1L-STIN8R           INPUT ATT         INPUT         CH 1-CH 72*1           INPUT HPF         ON         CH 1-CH 72*1           INPUT HPF         ON         CH 1-CH 72*1           INPUT LOW Q         CH 1-CH 72*1
HIGH MID GAIN           HIGH Q           HIGH FREQ           HIGH GAIN           LPF ON           LOW TYPE           HIGH TYPE           NPUT ATT           INPUT ATT           ON           FREQ           ON           LOW Q
HIGH Q           HIGH FREQ           HIGH GAIN           LPF ON           LOW TYPE           HIGH TYPE           INPUT ATT           INPUT ATT           ON           FREQ           ON           LOW Q
HIGH FREQ           HIGH GAIN           LPF ON           LOW TYPE           HIGH TYPE           INPUT ATT           INPUT ATT           ON           FREQ           ON           LOW Q
HIGH GAIN         HIGH GAIN           LPF ON         LOW TYPE           HIGH TYPE         HIGH TYPE           INPUT ATT         INPUT         CH 1-CH 72*1           STIN1L-STIN8R         ON         CH 1-CH 72*1           INPUT HPF         ON         CH 1-CH 72*1           INPUT UT HPF         ON         CH 1-CH 72*1           INPUT UT HPF         ON         CH 1-CH 72*1           INPUT UT HPF         ON         CH 1-CH 72*1           INPUT HPF         ON         CH 1-CH 72*1           INPUT HPF         ON         CH 1-CH 72*1
LPF ON         LOW TYPE           LOW TYPE         HIGH TYPE           INPUT ATT         INPUT         CH 1-CH 72*1 STIN1L-STIN8R           INPUT HPF         ON         CH 1-CH 72*1 STIN1L-STIN8R           ON         CH 1-CH 72*1 STIN1L-STIN8R           ON         LOW Q
LOW TYPE         HIGH TYPE           INPUT ATT         INPUT         CH 1-CH 72*1 STIN1L-STIN8R           INPUT HPF         ON         CH 1-CH 72*1 STIN1L-STIN8R           ON         CH 1-CH 72*1 STIN1L-STIN8R           ON         CH 1-CH 72*1 LOW Q
HIGH TYPE         CH 1-CH 72*1           INPUT         STIN1L-STIN8R           INPUT HPF         ON         CH 1-CH 72*1           FREQ         CH 1-CH 72*1           ON         CH 1-CH 72*1           LOW Q         CH 1-CH 72*1
INPUT ATT         INPUT         CH 1-CH 72*1 STIN1L-STIN8R           INPUT HPF         ON         CH 1-CH 72*1 STIN1L-STIN8R           ON         CH 1-CH 72*1 STIN1L-STIN8R           ON         LOW Q
INPUT AT 1         INPUT         STINIL_STIN8R           INPUT HPF         ON         CH 1-CH 72*1           FREQ         STIN1L_STIN8R           ON         LOW Q
INPUT HPF         ON         CH 1-CH 72*1           FREQ         STIN1L-STIN8R           ON         LOW Q
FREQ STIN1L-STIN8R ON LOW Q
ON LOW Q
LOW Q
LOW FREQ
LOW GAIN
LOW MID Q
LOW MID FREQ
LOW MID GAIN
HIGH MID Q MIX 1–MIX 24
OUTPUT EQ HIGH MID FREQ MATRIX 1-MATRIX 8
HIGH MID GAIN STEREO L–MONO(C)
HICH Q
HIGH FREQ
HIGH GAIN
LOW TYPE
HIGH TYPE
LOW HPF ON
HIGH LPF ON

Режим	Параметр 1	Параметр 2
OUTPUT ATT	OUTPUT	MIX1-MIX24 MATRIX1-MATRIX8 STEREO L-MONO(C)
	ON	
	ALIACK	
	THRESHOLD	
	RANGE	
	HOLD H	
INPUT DYNAMICS1	HOLD L	CH 1–CH 72* <sup>1</sup>
	DECAY/RELEASE H	STINTL-STIN8R
	DECAY/RELEASE L	
	RATIO	
	KNEE/WIDTH	
	GAIN H	
	GAIN L	
	ON	
	ATTACK	
	THRESHOLD	
	RELEASE H	
	RELEASE L	CH 1–CH 72* <sup>1</sup>
INFOT DTNAMIC32	RATIO	STIN1L-STIN8R
	GAIN H	
	GAIN L	
	KNEE/WIDTH	
	FILTER FREQ	
	ON	
	ATTACK	
	THRESHOLD	
	RELEASE H	MIX 1_MIX 24
OUTPUT DYNAMICS1	RELEASE L	MATRIX 1-MATRIX 8
	RATIO	STEREO L–MONO(C)
	GAIN H	
	GAIN L	
	KNEE/WIDTH	———————————————————————————————————————
	BYPASS	
EFFECT	MIX BALANCE	Rack1–8
	PARAM 1 H – PARAM 32 L	

Режим	Параметр 1	Параметр 2	
	ON A		
CTO.	ON B	Pack1 16	
GEQ	GAIN A 1 – GAIN A 31	Rack1-10	
	GAIN B 1 – GAIN B 31		
	BYPASS	Dack1 8	
PREIVIIUIVI RACK A	PARAM 1 H - PARAM 64 L	Rack I-0	
	BYPASS	Dack1 8	
PREIVITUIVI RACK D	PARAM 1 H - PARAM 64 L	Rack I-0	
	ON		
DCA	FADER H	DCA 1–DCA 16	
	FADER L		
MUTE MASTER	ON	MASTER 1–MASTER 8	
RECALL SAFE	ON	CH 1–CH 72* <sup>1</sup> STIN1L–STIN8R MIX 1–MIX 24 MATRIX 1–MATRIX 8 STEREO L–MONO(C) GEQ RACK 1A–16B EFFECT RACK 1A–8B PREMIUM RACK 1A–8B DCA 1–DCA16	

\*1: CL3: CH1-CH64, CL1: CH1-CH48

### Назначение параметров NRPN (незарегистрированный номер параметра)

Парам	От (шестнадца- теричное)	До (шестнадца- теричное)	
	INPUT	0000	0057
FADER	MIX1-20, MATRIX,	0070	0075
	STEREO LR	0060	007D
	MIX9 SEND	007E	00D5
	MIX10 SEND	00DE	0135
	MIX11 SEND	013E	0195
	MIX12 SEND	019E	01F5
INPUT LO IVITA9-TO LEVEL	MIX13 SEND	01FE	0255
	MIX14 SEND	025E	02B5
	MIX15 SEND	02BE	0315
	MIX16 SEND	031E	0375
	MATRIX1 SEND	037E	03D5
INPUT to MATRIX1-4	MATRIX2 SEND	03DE	0435
LEVEL	MATRIX3 SEND	043E	0495
	MATRIX4 SEND	049E	04F5
	MATRIX1 SEND	04FE	0513
	MATRIX2 SEND	0514	0529
	MATRIX3 SEND	052A	053F
MIX1-20, STEREO LR to	MATRIX4 SEND	0540	0555
MATRIX LEVEL	MATRIX5 SEND	0556	056B
	MATRIX6 SEND	056C	0581
	MATRIX7 SEND	0582	0597
	MATRIX8 SEND	0598	05AD
	INPUT	05B6	060D
ON	MIX1-20, MATRIX, STEREO LR	0616	0633
	MIX9 SEND	0634	068B
	MIX10 SEND	0694	06EB
	MIX11 SEND	06F4	074B
	MIX12 SEND	0754	07AB
INPUT to MIX9-16 ON	MIX13 SEND	07B4	080B
	MIX14 SEND	0814	086B
	MIX15 SEND	0874	08CB
	MIX16 SEND	08D4	092B
	MATRIX1 SEND	0934	098B
	MATRIX2 SEND	0994	09EB
INPUT to MATRIX1-4 ON	MATRIX3 SEND	09F4	0A4B
	MATRIX4 SEND	0A54	0AAB
	MATRIX1 SEND	0AB4	0AC9
	MATRIX2 SEND	0ACA	0ADF
	MATRIX3 SEND	0AE0	0AF5
MIX1-20, STEREO LR to	MATRIX4 SEND	0AF6	OBOB
MATRIX ON	MATRIX5 SEND	0B0C	0B21
	MATRIX6 SEND	0B22	0837
	MATRIX7 SEND	0B38	0B4D
	MATRIX8 SEND	0B4F	0B63
MIX1-8 to STEREO ON	MIX TO ST	0B64	0B6B

Парам	летр	От (шестнадца- теричное)	До (шестнадца теричное)
	INPUT	OBCC	0C13
INSERT ON	MIX1-20, MATRIX, STEREO LR	0C2C	0C49
	MIX9 SEND	0C4A	0CA1
	MIX10 SEND	0CAA	0D01
	MIX11 SEND	0D0A	0D61
INPUT to MIX9-16 PRE/	MIX12 SEND	0D6A	0DC1
POST	MIX13 SEND	0DCA	0E21
	MIX14 SEND	0E2A	0E81
	MIX15 SEND	0E8A	0EE1
	MIX16 SEND	0EEA	0F41
	MATRIX1 SEND	0F4A	0FA1
INPUT to MATRIX1-4	MATRIX2 SEND	0FAA	1001
PRE/POST	MATRIX3 SEND	100A	1061
	MATRIX4 SEND	106A	10C1
	MIX1 SEND	10CA	10D1
	MIX2 SEND	10D2	10D9
	MIX3 SEND	10DA	10E1
INPUT57-64 to MIX1-8	MIX4 SEND	10E2	10E9
LEVEL	MIX5 SEND	10EA	10F1
	MIX6 SEND	10F2	10F9
	MIX7 SEND	10FA	1101
	MIX8 SEND	1102	1109
	MATRIX5 SEND	110A	1111
INPUT57-64 to MATRIX5-8 LEVEL	MATRIX6 SEND	1112	1119
	MATRIX7 SEND	111A	1121
	MATRIX8 SEND	1122	1129
	MIX1 SEND	112A	1131
	MIX2 SEND	1132	1139
	MIX3 SEND	113A	1141
INPUT57-64 to MIX1-8	MIX4 SEND	1142	1149
ON	MIX5 SEND	114A	1151
	MIX6 SEND	1152	1159
	MIX7 SEND	115A	1161
	MIX8 SEND	1162	1169
	MATRIX5 SEND	116A	1171
INPUT57-64 to	MATRIX6 SEND	1172	1179
MATRIX5-8 ON	MATRIX7 SEND	117A	1181
	MATRIX8 SEND	1182	1189
	MIX1 SEND	118A	1191
	MIX2 SEND	1192	1199
	MIX3 SEND	119A	11A1
INPUT57-64 to MIX1-8	MIX4 SEND	11A2	11A9
PRE/POST	MIX5 SEND	11AA	11B1
	MIX6 SEND	11B2	11B9
	MIX7 SEND	11BA	11C1
	MIX8 SEND	11C2	11C9
	MATRIX5 SEND	11CA	11D1
INPUT57-64 to	MATRIX6 SEND	11D2	11D9
MATRIX5-8 PRE/POST	MATRIX7 SEND	11DA	11E1
	MATRIX8 SEND	11E2	11E9

Парам	От (шестнадца- теричное)	До (шестнадца- теричное)	
	LOW TYPE	11EA	11F1
INPUT57-64 EQ	HIGH TYPE	11F2	11F9
INPUT57-64 HPF	FREQ	11FA	1201
	MIX1/2	1202	1209
INPUT57-64 to MIX1/2-	MIX3/4	120A	1211
7/8 PAN	MIX5/6	1212	1219
	MIX7/8	121A	1221
INPLIT57-64 to	MATRIX5/6	1222	1229
MATRIX5/6. 7/8 PAN	MATRIX 7/8	1224	1231
INPLIT57-64 to STEREO	ON	1232	1239
INPLIT57-64 RECALL		1252	1237
SAFE	ON	123A	1241
INPUT57-64 to MONO	ON	1242	1249
	RATIO	124A	1259
INPUT49-64	KNEE/WIDTH	125A	1269
DYNAMICS1	GAIN	126A	1279
INIPLIT49-64	reserved	1274	1289
DYNAMICS2		1284	1202
		1204	1299
RECALL SAFE	ON	129A	12A9
	ON	1304	1381
	LOW Q	1382	13FF
	LOW FREQ	1400	147D
	LOW GAIN	147E	14FB
	LOW MID Q	14FC	1579
	LOW MID FREQ	157A	15F7
	LOW MID GAIN	15F8	1675
EO INPUT. MIX1-20.	HIGH MID Q	1676	16F3
MATRIX, STEREO LR	HIGH MID FREO	16F4	1771
,	HIGH MID GAIN	1772	17EF
	HIGH O	17F0	186D
	HIGH EREO	186F	18FB
		186C	1969
		1964	1901
	HPE ON	1968	1465
		1466	1463
		1 464	1828
	ATTACK	1844	1800
		1044	
INPUT DYNAMICS1		1 DA4	
		1004	1 C B B
	HULD	1064	ICBR
11 IBI IT BI // 1.1 ·····	DECAY/RELEASE	1CC4	1D1B
INPUT DYNAMICS2	ON	1D24	1DA1
	ATTACK	1DA2	1E1F
	THRESHOLD	1E20	1E9D
MIX1-20, MATRIX,	RELEASE	1E9E	1F1B
STEREO LR DYNAMICS1	RATIO	1F1C	1F99
	GAIN	1F9A	2017
	KNEE/WIDTH	2018	2095
PAN/BALANCE	INPUT	2096	20ED

### Приложения

Параметр		От (шестнадца- теричное)	От До (шестнадца- теричное) теричное)		От (шестнадца- теричное)	До (шестнадца- теричное)			
INPUT to MIX9/10-15/16 PAN	MIX9/10	20F6	214D		MIX1 SEND	25C4	25D3		
	MIX11/12	2156	21AD		MIX2 SEND	25D4	25E3		
	MIX13/14	21B6	220D	INPUT65-72, STIN5-8 to	MIX3 SEND	25E4	25F3		
	MIX15/16	2216	226D		MIX4 SEND	25F4	2603		
INPUT to MATRIX1/2,	MATRIX1/2	2276	22CD	MIX1-8 PRE/POST	MIX5 SEND	2604	2613		
3/4 PAN	MATRIX3/4	22D6	232D		MIX6 SEND	2614	2623		
MIX1-20, STEREO LR to MATRIX PAN	MATRIX1/2	2336	234B		MIX7 SEND	2624	2633		
	MATRIX3/4	234C	2361		MIX8 SEND	2634	2643		
	MATRIX5/6	2362	2377		MIX1/2	2644	2653		
	MATRIX7/8	2378	238D	INPUT65-72, STIN5-8 to	MIX3/4	2654	2663		
MIX1-8 to STEREO PAN	MIX TO ST	238E	2395	MIX1/2-7/8 PAN	MIX5/6	2664	2673		
BALANCE	MIX1-20, MATRIX,	2396	23B3		MIX7/8	2674	2683		
		2204	2205		BYPASS	2684	26BB		
		2304	23CE		MIX BALANCE	26BC	26C3		
		2300	23EA 2406		PARAM1	26C4	26CB		
		23EC	2406		PARAM2	26CC	26D3		GEQ RACK1A-3
MIX, STEREO LR, MONO		2408	2422		PARAM3	26D4	26DB		
to MATRIX PRE/POST	MATRIXS SEIND	2424	245E		PARAM4	26DC	26E3		
		2440	243A		PARAM5	26E4	26EB		
		2430	2470		PARAM6	26EC	26F3		
	MATRIX8 SEND	2478	2492		PARAM7	26F4	26FB		
		2494	2498		PARAM8	26FC	2703		FADER INPUT1-56, STI MIX1-8 LEVEL INPUT1-56, STI MATRIX5-8 LEV
	MATRIX2 SEND	249A	249E		PARAM9	2704	270B		
		24A0	24A4		PARAM10	270C	2713		
MIX21-24, MONO to	MATRIX4 SEND	24A6	24AA		PARAM11	2714	271B		
		24AC	24BU		PARAM12	271C	2723		
		2402	2400		PARAM13	2724	272B		
	MATRIX7 SEIND	2400	24BC		PARAM14	272C	2733		
INPUT65-72, STIN5-8 to MIX1-8 LEVEL		24BE	24C2	EFFECT RACK1-8	PARAM15	2734	273B		
		2404	24D3		PARAM16	273C	2743		
		2404	24E3		PARAM17	2744	274B		
		24E4	24F3		PARAM18	274C	2753		
		24F4	2505		PARAM19	2/54	275B		
		2504	2515		PARAM20	2750	2/63		
		2514	2525		PARAM21	2/64	276B		
		2524	2555		PARAM22	2/60	2//3		
		2534	2545		PARAM23	2774	277B		
INPUT65-72, STIN5-8 to MIX1-8 ON		2544	2553		PARAM24	277C	2783		
		2554	2563		PARAM25	2784	278B		
		2564	25/3		PARAM26	278C	2793		
		25/4	2583		PARAM27	2794	279B		
		2584	2593		PARAM28	279C	27A3		
		2594	25A3		PARAM29	27A4	27AB		
		25A4	2283		PARAM30	27AC	27B3		
	IVIIXO SEIND	2584	2563		PARAM31	27B4	27BB		
					PARAM32	27BC	27C3		

Параметр		От (шестнадца- теричное)	До (шестнадца- теричное)
	I ON	2704	2709
	GAIN1	27CA	27 CF
	GAIN2	2700	27D5
	GAIN3	27D6	27DB
	GAIN4	2700	2760 27F1
	GAIN5	27F2	27F7
	GAIN6	27E8	27ED
	GAIN7	27EE	27F3
	GAIN8	27F4	27F9
	GAIN9	27FA	27FF
	GAIN10	2800	2805
	GAIN11	2806	280B
	GAIN12	280C	2811
	GAIN13	2812	2817
	GAIN14	2818	281D
	GAIN15	281E	2823
GEQ RACK1A-3B	GAIN16	2824	2829
	GAIN17	282A	282F
	GAIN18	2830	2835
	GAIN19	2836	283B
	GAIN20	283C	2841
	GAIN21	2842	2847
	GAIN22	2848	284D
	GAIN23	284E	2853
	GAIN24	2854	2859
	GAIN25	285A	285F
	GAIN26	2860	2865
	GAIN27	2866	286B
	GAIN28	286C	2871
	GAIN29	2872	2877
	GAIN30	2878	287D
	GAIN31	287E	2883
FADER	MIX21-24, MONO	28E4	28E8
	MIX1 SEND	28EA	2929
	MIX2 SEND	292A	2969
	MIX3 SEND	296A	29A9
INPUT1-56, STIN1-4 to	MIX4 SEND	29AA	29E9
MIX1-8 LEVEL	MIX5 SEND	29EA	2A29
	MIX6 SEND	2A2A	2A69
	MIX7 SEND	2A6A	2AA9
	MIX8 SEND	2AAA	2AE9
	MATRIX5 SEND	2AEA	2B29
INPUT1-56, STIN1-4 to	MATRIX6 SEND	2B2A	2B69
MATRIX5-8 LEVEL	MATRIX7 SEND	2B6A	2BA9
	MATRIX8 SEND	2BAA	2BE9

#### От До (шестнадца-Параметр (шестнадцатеричное) теричное) MATRIX1 SEND 2BEA 2BEE MATRIX2 SEND 2BF0 2BF4 MATRIX3 SEND 2BF6 2BFA MATRIX4 SEND 2BFC 2C00 MIX21-24, MONO to MATRIX LEVEL MATRIX5 SEND 2C02 2C06 2C08 2C0C MATRIX6 SEND MATRIX7 SEND 2C0E 2C12 MATRIX8 SEND 2C14 2C18 ON MIX21-24, MONO 2C2A 2C2E MIX1 SEND 2C30 2C6F MIX2 SEND 2C70 2CAF MIX3 SEND 2CB0 2CEF MIX4 SEND 2CF0 2D2F INPUT1-56, STIN1-4 to MIX1-8 ON 2D30 2D6F MIX5 SEND MIX6 SEND 2D70 2DAF MIX7 SEND 2DB0 2DEF MIX8 SEND 2DF0 2E2F MATRIX5 SEND 2E30 2E6F MATRIX6 SEND 2E70 2EAF INPUT1-56, STIN1-4 to MATRIX5-8 ON MATRIX7 SEND 2EB0 2EEF MATRIX8 SEND 2EF0 2F2F MIX9-24 to STEREO ON 2F36 MIX TO ST 2F45 INSERT MIX21-24, MONO 2F46 2F4A MIX1 SEND 2F4C 2F8B MIX2 SEND 2F8C 2FCB MIX3 SEND 2FCC 300B MIX4 SEND 300C 304B INPUT1-56, STIN1-4 to MIX1-8 PRE/POST MIX5 SEND 304C 308B 308C MIX6 SEND 30CB MIX7 SEND 30CC 310B MIX8 SEND 310C 314B MATRIX5 SEND 314C 318B MATRIX6 SEND 318C INPUT1-56, STIN1-4 to 31CB MATRIX5-8 PRE/POST MATRIX7 SEND 31CC 320B MATRIX8 SEND 320C 324B ON 324C 324F DCA13-16 FADER 3252 3255 BALANCE MIX21-24 (,MONO) 3258 325C

Патан	От	До	
Парам	(шестнадца-	(шестнадца-	
	ON	325E	3262
		3264	3268
	LOW EREO	3264	3266
		3270	3274
		3276	3274
		3270	32/A
		3270	3200
		3202	3200
MIX21-24, MONO EQ		3288	3280
	HIGH MID FREQ	328E	3292
	HIGH MID GAIN	3294	3298
	HIGH Q	329A	329E
	HIGH FREQ	32A0	32A4
	HIGH GAIN	32A6	32AA
	HPF ON	32AC	32B0
	LPF ON	32B2	32B6
INPUT1-56 STINIL 4 FO	LOW TYPE	3440	347F
1111 UT1-30, 311111-4 EQ	HIGH TYPE	3480	34BF
MIX, MATRIX, STEREO	LOW TYPE	34C0	34E2
LR, MONO EQ	HIGH TYPE	34E4	3506
	LOW TYPE	3508	3517
INPU165-72, STIN5-8 EQ	HIGH TYPE	3518	3527
INPUT65-72, STIN5-8 HPF	FREQ	3528	3537
DIRECT OUT INPUT65- 72	ON	3538	353F
	MATRIX5 SEND	3540	354F
INPUT65-72, STIN5-8 to	MATRIX6 SEND	3550	355F
MATRIX5-8 LEVEL	MATRIX7 SEND	3560	356F
	MATRIX8 SEND	3570	357F
	MATRIX5 SEND	3580	358F
INPUT65-72, STIN5-8 to	MATRIX6 SEND	3590	359F
MATRIX5-8 ON	MATRIX7 SEND	35A0	35AF
	MATRIX8 SEND	35B0	35BF
	MATRIX 5 SEND	3500	35CF
INPLIT65-72 STIN5-8 to	MATRIX6 SEND	35D0	35DF
MATRIX5-8 PRE/POST	MATRIX 7 SEND	35F0	35FF
	MATRIX8 SENID	35E0	3555
INIDI 1765 72 CTINIE 0 +-	MATRIX 5/6	3600	3605
MATRIX5/6 7/8 PAN		3610	361E
		3640	2675
INFUTT-30, 311111-4 HPF		2680	2694
		3080	3084
		3686	308A
MIX21-24, MONO		368C	3690
DYNAMICS1	KELEASE	3692	3696
	KATIO	3698	369C
	GAIN	369E	36A2
	KNEE/WIDTH	36A4	36A8
	MIX1/2	36AA	36E9
INPUT1-56, STIN1-4 to	MIX3/4	36EA	3729
MIX1/2-7/8 PAN	MIX5/6	372A	3769
	MIX7/8	376A	37A9
		•	

Парам	От (шестнадца- теричное)	До (шестнадца- теричное)					
INPUT1-56, STIN1-4 to	MATRIX5/6	37AA	37E9				
MATRIX5/6, 7/8 PAN	MATRIX7/8	37EA	3829				
	MATRIX1/2	382A	382E				
MIX21-24, MONO to	MATRIX3/4	3830	3834				
MATRIX1/2-7/8 PAN	MATRIX5/6	3836	383A				
	MATRIX7/8	383C	3840				
MIX9-24 to STEREO PAN	MIX TO ST	3842	3851				
	ON	3852	3857				
	GAIN1	3858	385D				
	GAIN2	385E	3863				
	GAIN3	3864	3869				
	GAIN4	386A	386F				
	GAIN5	3870	3875				
	GAIN6	3876	387B				
	GAIN7	387C	3881				
	GAIN8	3882	3887				
	GAIN9	3888	388D				
	GAIN10	388E	3893				
	GAIN11	3894	3899				
	GAIN12	389A	389F				
	GAIN13	38A0	38A5				
	GAIN14	38A6	38AB				
	GAIN15	38AC	38B1				
GEQ RACK4A-6B	GAIN16	38B2	38B7				
	GAIN17	38B8	38BD				
	GAIN18	38BE	38C3				
	GAIN19	38C4	38C9				
	GAIN20	38CA	38CF				
	GAIN21	38D0	38D5				
	GAIN22	38D6	38DB				
	GAIN23	38DC	38E1				
	GAIN24	38E2	38E7				
	GAIN25	38E8	38ED				
	GAIN26	38EE	38F3				
	GAIN27	38F4	38F9				
	GAIN28	38FA	38FF				
	GAIN29	3900	3905				
	GAIN30	3906	390B				
	GAIN31	390C	3911				
LCR INPUT1-64. STIN1-4	ON	3912	3969				
MIX1-16	CSR	396A	39C1				
DIRECT OUT INPUT1-64	ON	39C2	3A01				
INPUT1-56, STIN1-4 TO STEREO	ON	3A02	3A41				
	ON	3A42	3A4D				
DCA1-12	FADER	3A4E	3A59				
MUTE MASTER	ON	3A5A	3A61				
RECALL SAFE	ON	3A66	3B05				
Парам	етр	От (шестнадца- теричное)	До (шестнадца- теричное)		Пара	аметр	От (шестнадца- теричное)
-------------------------------	-----------------	--------------------------------	--------------------------------	--	--------------------	-------------	--------------------------------
	EXTERNAL GAIN1	3B06	3B0B			ON	3CD6
	INPUT GAIN 1	3B0F	3B15		SLOT OUT DELAY	TIME HIGH	3D06
	EXTERNAL GAIN2	3B16	3B1B			TIME LOW	3D36
	INPUT GAIN 2	3B1F	3B25			ON	3D66
	EXTERNAL GAIN3	3B26	3B2B		OMNI OUT DELAY	TIME HIGH	3D76
	INPUT GAIN 3	3B2F	3B35			TIME LOW	3D86
	EXTERNAL GAIN4	3B36	3B3B			ON	3D96
	INPUT GAIN 4	3B3F	3B45		DIGITAL OUT DELAY	TIME HIGH	3D98
	EXTERNAL GAIN5	3B46	3B4B			TIME LOW	3D9A
	INPUT GAIN 5	3B4F	3B55			RATIO	3D9C
	EXTERNAL GAIN6	3B56	3B5B		INPUT1-48, STIN1-4	KNEE/WIDTH	3DD4
	INPUT GAIN 6	3B5F	3B65		DYNAMICST	GAIN	3E0C
	EXTERNAL GAIN7	3B66	3B6B		INPUT1-48, STIN1-4	reserved	3E44
	INPUT GAIN 7	3B6F	3B75		DYNAMICS2	FILTER FREQ	3E7C
	EXTERNAL GAIN8	3B76	3B7B			ON	3EB4
	INPUT GAIN 8	3B7F	3B85			GAIN1	3EB8
	EXTERNAL +48V 1	3B86	3B8B			GAIN2	3EBC
	INPUT +48V 1	3B8F	3B95			GAIN3	3EC0
	EXTERNAL +48V 2	3B96	3B9B			GAIN4	3EC4
	INPUT +48V 2	3B9F	3BA5			GAIN5	3EC8
	EXTERNAL +48V 3	3BA6	3BAB			GAIN6	3ECC
	INPUT +48V 3	3BAF	3BB5			GAIN7	3ED0
	EXTERNAL +48V 4	3BB6	3BBB			GAIN8	3ED4
	INPUT +48V 4	3BBF	3BC5			GAIN9	3ED8
НА	EXTERNAL +48V 5	3BC6	3BCB			GAIN10	3EDC
	INPUT +48V 5	3BCF	3BD5			GAIN11	3EE0
	EXTERNAL +48V 6	3BD6	3BDB			GAIN12	3EE4
	INPUT +48V 6	3BDF	3BE5			GAIN13	3EE8
	EXTERNAL +48V 7	3BE6	3BEB			GAIN14	3EEC
	INPUT +48V 7	3BEF	3BF5			GAIN15	3EF0
	EXTERNAL +48V 8	3BF6	3BFB		GEQ RACK/A-8B	GAIN16	3EF4
	INPUT +48V 8	3BFF	3C05			GAIN17	3EF8
	EXTERNAL HPF1	3C06	3C0B			GAIN18	3EFC
	INPUT HPF1	3C0F	3C15			GAIN19	3F00
	EXTERNAL HPF2	3C16	3C1B			GAIN20	3F04
	INPUT HPF2	3C1F	3C25			GAIN21	3F08
	EXTERNAL HPF3	3C26	3C2B			GAIN22	3F0C
	INPUT HPF3	3C2F	3C35			GAIN23	3F10
	EXTERNAL HPF4	3C36	3C3B			GAIN24	3F14
	INPUT HPF4	3C3F	3C45			GAIN25	3F18
	EXTERNAL HPF5	3C46	3C4B			GAIN26	3F1C
	INPUT HPF5	3C4F	3C55			GAIN27	3F20
	EXTERNAL HPF6	3C56	3C5B			GAIN28	3F24
	INPUT HPF6	3C5F	3C65			GAIN29	3F28
	EXTERNAL HPF7	3C66	3C6B			GAIN30	3F2C
	INPUT HPF7	3C6F	3C75			GAIN31	3F30
	EXTERNAL HPF8	3C76	3C7B		L		5.50
	INPUT HPF8	3C7F	3C85				
INPUT1-56, STIN1-4 TO MONO	ON	3C86	3CC5				
MIX1-16 TO MONO	ON	3CC6	3CD5				

		От	До
Параме	етр	(шестнадца- теричное)	(шестнадца- теричное)
MIX, MATRIX, STEREO LR, MONO EQ	ATT	3F34	3F56
INPUT65-72, STIN5-8 TO STEREO	ON	3F58	3F67
INPUT65-72, STIN5-8, MIX17-24 TO MONO	ON	3F68	3F7F
LCR IN65-72, STIN5-8,	ON	3F80	3F97
MIX17-24	CSR	3F98	3FAF
	RATIO	3FB0	3FBF
INPUTOS-72, STINS-8	KNEE/WIDTH	3FC0	3FCF
	GAIN	3FD0	3FDF
INPUT65-72, STIN5-8	reserved	3FE0	3FEF
DYNAMICS2	FILTER FREQ	3FF0	3FFF

До (шестнадца-

теричное)

3D05

3D35

3D65

3D6D

3D7D

3D8D

3D97

3D99

3D9B

3DD3 3E0B

3E43

3E7B

3EB3 3EB7

3EBB

3EBF

3EC3

3EC7

3ECB 3ECF

3ED3 3ED7

3EDB

3EDF

3EE3

3EE7

3EEB

3EEF

3EF3

3EF7

3EFB

3EFF

3F03

3F07

3F0B 3F0F 3F13

3F17

3F1B

3F1F 3F23

3F27

3F2B

3F2F 3F33

## Применимость параметров микширования

В этой таблице указано, какие настройки воздействуют на характеристики каждого из параметров входного и выходного каналов.

Кроме того, указана возможность связывания параметров в стереорежиме, а также могут ли эти параметры использоваться в настройках функций RECALL SAFE (безопасное восстановление), GLOBAL PASTE (глобальная вставка), USER LEVEL (уровень пользователя) и в библиотеке каналов.

### 🔳 Входные каналы

<b>R</b> amananan		Stereo CHANNEL LINK		RECA	LL SAFE, FOCUS RECALL, GLOBAL PASTE <sup>*8</sup>	USER LEVEL (уровень	Библиотека
	Параметр	(стерео) <sup>*1</sup>	(связывание каналов)	ALL (BCe)	Кнопка выбора параметра	пользователя)	каналов
	Gain	O <sup>*10</sup>	HA <sup>*10</sup>	0	HA, GLOBAL HA	НА	0
на	Gain Compensation	0	HA	0	HA, GLOBAL HA	HA	0
	+48V			0	HA, GLOBAL HA	HA	0
	Phase			0	HA, GLOBAL HA	HA	0
Digital Gain		O <sup>*10</sup>	DIGITAL GAIN <sup>*10</sup>	0	DIGITAL GAIN	НА	0
Name, Icon,	Color			0	INPUT NAME, GLOBAL INPUT NAME	INPUT NAME	0
Input Patch				0	INPUT PATCH, GLOBAL INPUT PATCH	INPUT PATCH	
	Out Patch			0	INPUT INSERT PATCH, GLOBAL INPUT PATCH	INPUT PATCH	
	In Patch			0	INPUT INSERT PATCH, GLOBAL INPUT PATCH	INPUT PATCH	
Insert	+48V, Gain, Gain Compensation				INPUT INSERT PATCH, GLOBAL HA	HA	
	On		INPUT INSERT	0	INPUT INSERT	INPUT PROCESSING	0
	Point		INPUT INSERT	0	INPUT INSERT	INPUT PROCESSING	0
	Out Patch			0	INPUT DIRECT OUT, GLOBAL INPUT PATCH	INPUT PATCH	
Direct Out	On, Level		DIRECT OUT	0	INPUT DIRECT OUT	INPUT PROCESSING	0
	Point		DIRECT OUT	0	INPUT DIRECT OUT	INPUT PROCESSING	0
HPF		0	INPUT HPF	0	INPUT HPF	INPUT PROCESSING	0
Att		0	INPUT EQ	0	INPUT EQ	INPUT PROCESSING	0
EQ		0	INPUT EQ	0	INPUT EQ	INPUT PROCESSING	0
	Key-In Source			0	INPUT DYNA1	INPUT PROCESSING	
Dynamics1	Key-In Filter	0	INPUT DYNAMICS1	0	INPUT DYNA1	INPUT PROCESSING	0
	Others	0	INPUT DYNAMICS1	0	INPUT DYNA1	INPUT PROCESSING	0
Dynamics?	Key-In Source			0	INPUT DYNA2	INPUT PROCESSING	
Dynamicsz	Others	0	INPUT DYNAMICS2	0	INPUT DYNA2	INPUT PROCESSING	0
	On	0	INPUT MIX ON <sup>*2</sup>	0	INPUT MIX ON <sup>*7</sup>	INPUT FADER/ON <sup>*4</sup>	0
To Mix	Level	0	INPUT MIX SEND <sup>*2</sup>	0	INPUT MIX SEND <sup>*7</sup>	INPUT FADER/ON <sup>*4</sup>	0
	Pan/Balance	O <sup>*11</sup>		0	INPUT MIX SEND <sup>*7</sup>	INPUT FADER/ON <sup>*4</sup>	0
	Pre/Post	0	INPUT MIX SEND <sup>*2</sup>	0	INPUT MIX SEND <sup>*7</sup>	INPUT PROCESSING*4	0
	On	0	INPUT MATRIX ON <sup>*3</sup>	0	INPUT MATRIX ON <sup>*7</sup>	INPUT FADER/ON <sup>*4</sup>	0
To Matrix	Level	0	INPUT MATRIX SEND <sup>*3</sup>	0	INPUT MATRIX SEND <sup>*7</sup>	INPUT FADER/ON*4	0
TO WALLIX	Pan/Balance	0 <sup>*11</sup>		0	INPUT MATRIX SEND <sup>*7</sup>	INPUT FADER/ON <sup>*4</sup>	0
	Pre/Post	0	INPUT MATRIX SEND <sup>*3</sup>	0	INPUT MATRIX SEND <sup>*7</sup>	INPUT PROCESSING <sup>*4</sup>	0
	ms	O*10	INPUT DELAY <sup>*10</sup>	0	INPUT DELAY	INPUT PROCESSING	0
DELAI	ON	0	INPUT DELAY	0	INPUT DELAY	INPUT PROCESSING	0
To Stereo	•	0	TO STEREO	0	INPUT TO ST	INPUT PROCESSING	0
To Mono		0	TO STEREO	0	INPUT TO MONO	INPUT PROCESSING	0

Параметр		Stereo CHANNEL LINK		RECA	LL SAFE, FOCUS RECALL, GLOBAL PASTE <sup>*8</sup>	USER LEVEL (уровень	Библиотека
		(стерео) <sup>*1</sup>	(связывание каналов)	ALL (BCE)	Кнопка выбора параметра	пользователя)	каналов
Pan/balance		O <sup>*11</sup>		0	INPUT TO ST	INPUT FADER/ON	0
Pan Mode		0		0	*5	INPUT PROCESSING	0
	On	0	TO STEREO	0	*5	INPUT PROCESSING	0
LCR	CSR	0	TO STEREO	0	*5	INPUT PROCESSING	0
	Mode	0	TO STEREO	0	*5	INPUT PROCESSING	0
On	·	0	INPUT CH ON	0	INPUT CH ON	INPUT FADER/ON	0
Fader		O <sup>*10</sup>	INPUT FADER <sup>*10</sup>	0	INPUT FADER	INPUT FADER/ON	0
Mute Assign		0	INPUT MUTE	0	*5	MUTE GROUP ASSIGN	0
DCA Assign		0	INPUT DCA	0	*5	DCA GROUP ASSIGN	0
Fade Time, O	n	O <sup>*6</sup>		0	*9	STORE	O <sup>*6</sup>
Channel Link		0			GLOBAL CH LINK		
Cue		0					
Key In Cue							
Mute Safe		0					
Recall Safe, Fo	ocus Recall, Global Paste	0					

\*1 Эти параметры могут связываться между L и R каналами ST IN 1-8.

\*2 Относится к параметрам, для которых одновременно включены отдельный параметр передачи для канала МІХ 1–24 и указанный в этой таблице параметр.

\*3 Относится к параметрам, для которых одновременно включены отдельный параметр передачи Send Parameter для каналов MATRIX 1–8 и элемент в таблице.

\*4 Эти параметры доступны, если включены параметры «FADER/ON» или «PROCESSING» для канала, являющегося источником передачи. В это время также должен быть включен параметр «WITH SEND» для канала, являющегося источником передачи.

\*5 Применимо к параметрам, работающим только при выборе параметра «ALL».

\*6 Применимо только к включению/выключению.

\*7 Действительно, когда назначен либо канал-источник передачи, либо канал, являющийся местом назначения передачи.

\*8 Настройки, помеченные словом «GLOBAL» в этой таблице, применяются ко всем каналам; такими настройками являются GLOBAL RECALL SAFE, FOCUS PARAMETER и GLOBAL PASTE для PATCH/NAME.

\*9 Применяется ко всем (ALL), только если используется операция GLOBAL PASTE, и только для включения/выключения.

\*10 Работает по-разному

\*11 Только баланс

#### 🔳 Каналы MIX

Параметр		Связанный	RECAI	LL SAFE, FOCUS RECALL, GLOBAL PASTE <sup>*8, *12</sup>	USER LEVEL (уровень	Библиотека
		для стереопары	ALL (BCE)	Кнопка выбора параметра	пользователя)	каналов
Name, Icon,	Color		0	MIX NAME, GLOBAL OUTPUT NAME	OUTPUT NAME	0
Output Patc	h		0	MIX OUTPUT PATCH, GLOBAL OUTPUT PATCH	OUTPUT PATCH	
	Out Patch		0	MIX INSERT PATCH, GLOBAL OUTPUT PATCH	OUTPUT PATCH	
	In Patch		0	MIX INSERT PATCH, GLOBAL OUTPUT PATCH	OUTPUT PATCH	
Insert	+48V, Gain, Gain Compensation		0	MIX INSERT PATCH, GLOBAL HA	MIX PROCESSING	
	On	0	0	MIX INSERT	MIX PROCESSING	0
	Point	0	0	MIX INSERT	MIX PROCESSING	0
Att		0	0	MIX EQ	MIX PROCESSING	0
EQ		0	0	MIX EQ	MIX PROCESSING	0
Dynamics1	Key-In Source		0	MIX DYNA1	MIX PROCESSING	
Dynamics	Others	0	0	MIX DYNA1	MIX PROCESSING	0
	On	0	0	MIX MATRIX ON <sup>*7</sup>	MIX FADER/ON <sup>*4</sup>	0
To Matrice	Level	O <sup>*13</sup>	0	MIX MATRIX SEND <sup>*7</sup>	MIX FADER/ON <sup>*4</sup>	0
TO IVIALITX	Pan/Balance	0	0	MIX MATRIX SEND <sup>*7</sup>	MIX FADER/ON <sup>*4</sup>	0
	Pre/Post	0	0	MIX MATRIX SEND <sup>*7</sup>	MIX PROCESSING*4	0
To Stereo	·	0	0	MIX TO ST	MIX PROCESSING	0
To Mono		0	0	MIX MONO	MIX PROCESSING	0
Pan/Balance		O <sup>*11</sup>	0	MIX TO ST, TO ST/BAL (GLOBAL PASTE ONLY)	MIX FADER/ON	0
	On	0	0	*5	MIX PROCESSING	0
LCR	CSR	0	0	*5	MIX PROCESSING	0
	Mode	0	0	*5	MIX PROCESSING	0
On	·	0	0	MIX CH ON	MIX FADER/ON	0
Fader		0	0	MIX FADER	MIX FADER/ON	0
	On	0		WITH MIX SEND, WITH SEND FROM SOURCE CHs	with mix send*4	
Fuerra la must	Level	0		WITH MIX SEND, WITH SEND FROM SOURCE CHs	WITH MIX SEND <sup>*4</sup>	
FIOTI Input	Pan/Balance	O <sup>*11</sup>		WITH MIX SEND, WITH SEND FROM SOURCE CHs	with mix send*4	
	Pre/Post	0		WITH MIX SEND, WITH SEND FROM SOURCE CHs	with mix send*4	
Mute Assign		0	0	*5	MUTE GROUP ASSIGN	0
Fade Time, G	Dn	O <sup>*6</sup>	0	*9	STORE	O <sup>*6</sup>
Cue		0				
Mute Safe		0				
Recall Safe, F	ocus Recall, Global Paste	0				

\*4 Эти параметры доступны, если включены параметры «FADER/ON» или «PROCESSING» для канала, являющегося источником передачи. В это время также должен быть включен параметр «WITH SEND» для канала, являющегося источником передачи.

\*5 Применимо к параметрам, работающим только при выборе параметра «ALL».

\*6 Применимо только к включению/выключению.

\*7 Действительно, если параметры заданы либо для канала, являющегося источником передачи, либо для канала, принимающего передаваемый сигнал.

\*8 Настройки, помеченные словом «GLOBAL» в этой таблице, применяются ко всем каналам; такими настройками являются GLOBAL RECALL SAFE, FOCUS PARAMETER и GLOBAL PASTE для PATCH/NAME.

\*9 Применяется ко всем (ALL), только если используется операция GLOBAL PASTE, и только для включения/выключения.

\*11 Только баланс

\*12 Для операции GLOBAL PASTE параметры MIX, MATRIX, STEREO и MONO каждого канала нужно задавать как общие параметры OUTPUT.

\*13 Связвны только для MATRIX в стереорежиме

### Каналы MATRIX

Параметр		Связанный	REC	ALL SAFE, FOCUS RECALL, GLOBAL PASTE <sup>*8, *12</sup>	USER LEVEL (уровень	Библиотека
		для стереопары	ALL (BCE)	Кнопка выбора параметра	пользователя)	каналов
Name, Icon, Color			0	MATRIX NAME, GLOBAL OUTPUT NAME	OUTPUT NAME	0
Output Patch			0	MATRIX OUTPUT PATCH, GLOBAL OUTPUT PATCH	OUTPUT PATCH	
	Out Patch		0	MATRIX INSERT PATCH, GLOBAL OUTPUT PATCH	OUTPUT PATCH	
	In Patch		0	MATRIX INSERT PATCH, GLOBAL OUTPUT PATCH	OUTPUT PATCH	
Insert	+48V, Gain, Gain Compensation		0	MATRIX INSERT PATCH, GLOBAL HA	MATRIX PROCESSING	
	On	0	0	MATRIX INSERT	MATRIX PROCESSING	0
	Point	0	0	MATRIX INSERT	MATRIX PROCESSING	0
Att	·	0	0	MATRIX EQ	MATRIX PROCESSING	0
EQ		0	0	MATRIX EQ	MATRIX PROCESSING	0
Dunamics1	Key-In Source		0	MATRIX DYNA1	MATRIX PROCESSING	
Dynamics	Others	0	0	MATRIX DYNA1	MATRIX PROCESSING	0
Balance		0	0	MATRIX BAL, TO ST/BAL (GLOBAL PASTE ONLY)	MATRIX FADER/ON	0
On		0	0	MATRIX CH ON	MATRIX FADER/ON	0
Fader		0	0	MATRIX FADER	MATRIX FADER/ON	0
	On	0		WITH MATRIX SEND, WITH SEND FROM SOURCE CHs	WITH MATRIX SEND <sup>*4</sup>	
From Input	Level	0		WITH MATRIX SEND, WITH SEND FROM SOURCE CHs	WITH MATRIX SEND <sup>*4</sup>	
From Stereo/Mono	Pan/Balance	0 <sup>*11</sup>		WITH MATRIX SEND, WITH SEND FROM SOURCE CHs	WITH MATRIX SEND <sup>*4</sup>	
	Pre/Post	0		WITH MATRIX SEND, WITH SEND FROM SOURCE CHs	WITH MATRIX SEND <sup>*4</sup>	
Mute Assign	•	0	0	*5	MUTE GROUP ASSIGN	0
Fade Time, On		O <sup>*6</sup>	0	*9	STORE	O <sup>*6</sup>
Cue		0				
Mute Safe		0				
Recall Safe, Focus Re	ecall, Global Paste	0				

\*4 Эти параметры доступны, если включены параметры «FADER/ON» или «PROCESSING» для канала, являющегося источником передачи. В это время также должен быть включен параметр «WITH SEND» для канала, являющегося местом назначения передачи.

\*5 Применимо к параметрам, работающим только при выборе параметра «ALL».

\*6 Применимо только к включению/выключению.

\*7 Действительно, если параметры заданы либо для канала, являющегося источником передачи, либо для канала, принимающего передаваемый сигнал.

\*8 Настройки, помеченные словом «GLOBAL» в этой таблице, применяются ко всем каналам; такими настройками являются GLOBAL RECALL SAFE, FOCUS PARAMETER и GLOBAL PASTE для PATCH/NAME.

\*9 Применяется ко всем (ALL), только если используется операция GLOBAL PASTE, и только для включения/выключения.

\*11 Только баланс

\*12 Для операции GLOBAL PASTE параметры MIX, MATRIX, STEREO и MONO каждого канала нужно задавать как общие параметры OUTPUT.

### ■ Каналы STEREO и MONO

-		Связанный	вязанный RECALL SAFE, FOCUS RECALL, GLOBAL PASTE <sup>*8, *12</sup>		USER LEVEL (уровень	Библиотека
	Параметр		ALL (BCE)	Кнопка выбора параметра	пользователя)	каналов
Name, Icon,	Color		0	STEREO, MONO NAME, GLOBAL OUTPUT NAME	OUTPUT NAME	0
Output Patc	h		0	STEREO, MONO OUTPUT PATCH, GLOBAL OUTPUT PATCH	OUTPUT PATCH	
	Out Patch		0	STEREO, MONO INSERT PATCH, GLOBAL OUTPUT PATCH	OUTPUT PATCH	
	In Patch		0	STEREO, MONO INSERT PATCH, GLOBAL OUTPUT PATCH	OUTPUT PATCH	
Insert	+48V, Gain, Gain Compensation			STEREO, MONO INSERT PATCH, GLOBAL HA	STEREO, MONO PROCESSING	
	On	0	0	STEREO, MONO INSERT	STEREO, MONO PROCESSING	0
	Point	0	0	STEREO, MONO INSERT	STEREO, MONO PROCESSING	0
Att		0	0	STEREO, MONO EQ	STEREO, MONO PROCESSING	0
EQ		0	0	STEREO, MONO EQ	STEREO, MONO PROCESSING	0
Dynamics1	Key-In Source		0	STEREO, MONO DYNA1	STEREO, MONO PROCESSING	
Dynamics	Others	0	0	STEREO, MONO DYNA1	STEREO, MONO PROCESSING	0
	On	0	0	stereo, mono matrix on <sup>*7</sup>	STEREO, MONO FADER/ON <sup>*4</sup>	0
To Matrix	Level	0 <sup>*13</sup>	0	STEREO, MONO MATRIX SEND <sup>*7</sup>	STEREO, MONO FADER/ON <sup>*4</sup>	0
TO IVIALITX	Pan/Balance	0	0	stereo, mono matrix send <sup>*7</sup>	STEREO, MONO FADER/ON <sup>*4</sup>	0
	Pre/Post	0	0	STEREO, MONO MATRIX SEND <sup>*7</sup>	STEREO, MONO PROCESSING <sup>*4</sup>	0
Balance	•	0	0	STEREO, MONO BAL, TO ST/BAL (GLOBAL PASTE ONLY)	STEREO, MONO FADER/ON	0
On		0	0	STEREO, MONO CH ON	STEREO, MONO FADER/ON	0
Fader		0	0	STEREO, MONO FADER	STEREO, MONO FADER/ON	0
Mute Assign		0	0	*5	MUTE GROUP ASSIGN	0
Fade Time, 0	Dn	O <sup>*6</sup>	0	*9	STORE	O <sup>*6</sup>
Cue		0				
Mute Safe		0				
Recall Safe,	Focus Recall, Global Paste	0				

\*4 Эти параметры доступны, если включены параметры «FADER/ON» или «PROCESSING» для канала, являющегося источником передачи. В это время также должен быть включен параметр «WITH SEND» для канала, являющегося местом назначения передачи.

\*5 Применимо к параметрам, работающим только при выборе параметра «ALL».

\*6 Применимо только к включению/выключению.

\*7 Действительно, если параметры заданы либо для канала, являющегося источником передачи, либо для канала, принимающего передаваемый сигнал.

\*8 Настройки, помеченные словом «GLOBAL» в этой таблице, применяются ко всем каналам; такими настройками являются GLOBAL RECALL SAFE, FOCUS PARAMETER и GLOBAL PASTE для PATCH/NAME.

\*9 Применяется ко всем (ALL), только если используется операция GLOBAL PASTE, и только для включения/выключения.

\*12 Для операции GLOBAL PASTE параметры MIX, MÁTRIX, STEREO и MONO каждого канала нужно задавать как общие параметры OUTPUT.

#### DCA

Параметр		RECALL SAF	E, FOCUS RECALL, GLOBAL PASTE	USER LEVEL (уровень
		ALL (BCE)	Кнопка выбора параметра	пользователя)
Name, Icon	, Color	0	*5	DCA MASTER
On		0	DCA LEVEL/ON	DCA MASTER
Fader		0	DCA LEVEL/ON	DCA MASTER
Fade Time,	On	0	*9	STORE
Input	DCA Assign			DCA GROUP ASSIGN

\*5 Применимо к параметрам, работающим только при выборе параметра «ALL».

\*9 Применяется ко всем (ALL), только если используется операция GLOBAL PASTE, и только для включения/выключения.

## Функции, которые можно назначить клавишам USER DEFINED

функция	PARAMETER 1 (параметр 1)	PARAMETER 2 (параметр 2)	Описание
NO ASSIGN	—	—	Не назначена.
ALTERNATE	LATCH	_	При каждом нажатии производится переключение ALTERNATE FUNCTION (альтернативная функция).
FUNCTION	UNLATCH	—	Переход к ALTERNATE FUNCTION (альтернативная функция), только когда клавиша нажата.
BRIGHTNESS	BANK CHANGE	_	Переключение между настройками яркости, хранящимися в банках А и В.
CH ON	SPECIFIC CH	*4)	Включение и выключение канала.
	INC		Увеличение или уменьшение номера
CH SELECT	DEC	_	выбранного канала на единицу.
	SPECIFIC CH	*1)	Выбор канала из списка 1).
	MASTER	—	
	SENDS ON FADER	—	
		CH 1-16 {CL5/CL3/CL1}	
		CH17-32 {CL5/CL3/CL1}	
	OVERVIEW	CH33-48 {CL5/CL3/CL1}	
		CH49-64 {CL5/CL3}	
		CH65-72 {CL5}	
		ST IN	
		MIX1-16	
		MIX17-24	
		MATRIX	
		STEREO/MONO	
		DCA	
CONTROL		A1 {CL5/CL3/CL1}	Доступ к соответствующему экрану CL Editor.
00111102		A2 {CL5/CL3}	
		A3 {CL3}	
		B1 {CL5/CL3/CL1}	
		B2 {CL3/CL1}	
		B3 {CL1}	
	CUSTOM FADER BANK	B4 {CL1}	
		C1 {CL5}	
		C2 {CL5}	
		C3 {CL5}	
		C4 {CL5}	
		C5 {CL5}	
		C6 {CL5}	J
	SELECTED CHANNEL	—	

функция	PARAMETER 1 (параметр 1)	PARAMETER 2 (параметр 2)	Описание	
		DYNAMICS LIBRARY		
		INPUT EQ LIBRARY		
		OUTPUT EQ LIBRARY		
	LIBRARY	EFFECT LIBRARY		
		GEQ LIBRARY		
		INPUT CH LIBRARY	1	
		OUTPUT EQ LIBRARY	1	
		Portico5033 LIBRARY		
		Portico5043 LIBRARY		
	PREMIUM RACK	U76 LIBRARY		
	LIBRARY	Opt-2A LIBRARY		
		EQ-1A LIBRARY		
		DynamicEQ LIBRARY		
	-	INPUT PATCH		
		OUTPUT PATCH		
		INPUT INSERT PATCH		
	PATCHEDITOR	OUTPUT INSERT PATCH		
CL EDITOR		DIRECT OUT PATCH		
CONTROL	L	PATCH LIST	Доступ к соответствующему экрану CL Editor.	
		RACK		
		GEQ 1-16		
		EFFECT 1–8		
	RACK EDITOR	PREMIUM 1A		
		PREMIUM 1B		
		:		
		PREMIUM 8A		
		PREMIUM 8B		
	N 45TED	INPUT METER		
	METER	OUTPUT METER		
		DCA GROUP		
	GROUP/LINK	MUTE GROUP		
		CHANNEL LINK		
		SCENE MEMORY		
	COTHE	RECALL SAFE		
	SCENE	FADE TIME		
		FOCUS RECALL		
	OUTPUT	—	Включение и выключение CUE	
CUE	CLEAR CUE			
	SPECIFIC CH	*2)	Контроль канала, выбранного из списка 2).	
	EFFECT RACK1-8			
	PREMIUM RACK1A			
EFFECT	PREMIUM RACK1B			
BYPASS	:			
	PREMIUM RACK8A			
	PREMIUM RACK8B			

функция	PARAMETER 1 (параметр 1)	PARAMETER 2 (параметр 2)	Описание		
	LATCH	-	Переключение функции регулятора GAIN (усиление) (ANALOG GAIN/DIGITAL GAIN). Горит, когда выбрано цифровое усиление (DIGITAL GAIN).		
GAIN KNOB FUNCTION	UNLATCH	_	Назначение функции DIGITAL GAIN (цифровое усиление) для регулятора GAIN (усиление) (ANALOG GAIN/DIGITAL), только когда он удерживается нажатым. * Однако если для параметра GAIN KNOB FUNCTION (функция регулятора усиления) установлено значение DIGITAL GAIN (цифровое усиление) на экране PREFERENCE (предпочтения), индикатор продолжает гореть до следующего нажатия.		
GEQ FREQ	INC		Добавление или удаления банка частот на		
BANK	DEC	_	экране GEQ EDIT (редактирование графического эквалайзера).		
GRIQUT	LATCH		Переключение функции GPI OUT. Горит когда активна.		
GFIOUT	UNLATCH	FORT-FORTS	Порт GPI OUT становится активным только при нажатии.		
HELP	_	_	Открытие и закрытие рабочего окна HELP (справка). Если удерживать эту клавишу нажатой при выполнении операций с контроллерами на панели (включая фейдеры) или с контроллерами на экране, отображается связанная информация.		
	SELECTED CH VIEW	—	Отображается экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала).		
	OVERVIEW	—	Отображается экран OVERVIEW (обзор).		
HOME	TOGGLE	_	При каждом нажатии клавиши поочередно отображаются экран SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала) и экран OVERVIEW (обзор).		
METER	PEAK HOLD ON	—	Включение и выключение индикации пикового уровня. Горит при включении.		
	PROGRAM CHANGE	PGM 0-128			
MIDI	CONTROL CHANGE	CC 1–31, 33–95, 102–119			
IVIIDI		NOTE ON C-2 (0)	передача соответствующего мири-сообщения.		
	NOTE ON	: NOTE ON G 8 (127)			

ФУНКЦИЯ	PARAMETER 1 (параметр 1)	PARAMETER 2 (параметр 2)	Описание		
	MONITOR ON	-	Включение/выключение MONITOR (монитор).		
MONITOR	SELECTED CH ASSIGN	_	Удерживая нажатой данную клавишу, нажмите клавишу SEL канала MIX или MATRIX, чтобы включить или выключить назначение. Светодиод клавиши [SEL] будет гореть, если назначение включено. Сохраняется назначенная настройка, выполненная при удерживании нажатой этой клавиши. При повторном нажатии этой клавиши загружается сохраненная настройка. Можно сохранить настройки для нескольких клавиш, что позволяет выполнить быстрое переключение назначений.		
		STEREO L/R			
		MONO(C)			
		LCR			
		PB OUT			
	SOURCE SELECT	OMNI1-2	Загрузка выбранного сигнала для мониторинга.		
		OMNI3-4			
		OMNI5-6			
		OMNI7-8			
		DEFINE			
	MUTE GROUP 1				
	:	1—	Включение и выключение MUTE GROUP MASTER		
MUTE	MUTE GROUP 8	1	(мастер приплушаемых групп).		
MASTER	ALL MUTE	_	Одновременное включение и выключение всех настроек MUTE GROUP MASTER (мастер приглушаемых групп).		
		GO TO PROJECT START			
		GO TO PREV MARKER			
		REWIND			
		FAST FORWARD			
		GO TO NEXT MARKER			
	TRANSPORT	GO TO PROJECT END	управление транспортными функциями в Nuepdo Live		
NUENDO LIVE		CYCLE	Hachao Elve.		
		STOP			
		START			
		REC			
		EASY RECORDING			
	PEAK CLEAR (очистить	_	Очистка пиковых индикаторов на экране		
	пиковые)				
	USCILLATOR ON	-  -	оключение/выключение осциллятора		
OSCILLATOR	SELECTED CH ASSIGN	_	Удерживая данную эту клавишу, нажмите клавишу SEL канала, чтобы включить/ выключить назначение. Светодиод клавиши [SEL] будет гореть, если назначение включено.		
	DIRECT ASSIGN	*1)	Назначение осциллятора для канала, выбранного из списка 1).		

функция	PARAMETER 1 (параметр 1)	PARAMETER 2 (параметр 2)	Описание
PAGE CHANGE	BOOKMARK		Сохранение в памяти выбранного на данный момент экрана (удерживайте нажатой клавишу не менее двух секунд) или отображение последнего сохраненного в памяти экрана (нажмите и отпустите клавишу в течение двух секунд). Рабочие экраны также можно сохранять в памяти. В случае работы со стойкой, номер стойки также сохраняется в памяти.
	BOOKMARK with "SEL"	_	Сохранение в памяти вышеуказанного параметра ВООКМАRК (закладка) с дополнительным статусом SEL.
	PREVIOUS PAGE		Отображение предыдущей/следующей
	NEXT PAGE		страницы.
	CLOSE POPUP	—	Закрытие отображаемого рабочего окна.
		PLAY/PAUSE, STOP, FF/NEXT, REW/PREVIOUS, REC	Отображение предыдущей/следующей страницы.
	TRANSPORT	AUTO REC	Сочетание клавиш для функции STOP → REC → PLAY. Запись начнется в результате одного действия. Если это действие выполняется во время записи, сначала закрывается записываемый файл, затем производится запись в новый файл.
RECORDER		REC & START	Немедленный запуск записи без перехода в режим готовности к записи.
	DIRECT PLAY	NO ASSIGN (TITLE 1)	Однократное воспроизведение указанного файла с начала. Аудиофайлы, которые нужно воспроизволить необхолимо сохранять в
		:	папке SONGS, вложенной в папку YPE. Учтите, что невозможно указать файл, если он сохранен в корневом каталоге или любой другой папке. При воспроизведении путь на экране TITLE LIST (список названий) меняется на путь \YPE\SONGS\.
	INC RECALL	_	Загрузка сцены со следующим имеющимся номером.
SCENE	REC RECALL		Загрузка сцены с предыдущим имеющимся номером.
SCEINE	DIRECT RECALL	SCENE #000-#300	Непосредственная загрузка сцены с указанным номером.
	RECALL UNDO	_	Выполнение RECALL UNDO (отмена загрузки).
	STORE UNDO	_	Выполнение STORE UNDO (отмена сохранения).
SEND ENCODER MODE	MIX1-16/MIX17-24, MATRIX	_	Если выбран канал INPUT или ST IN, переключите функцию для регуляторов передачи в секции Selected Channel с TO MIX1- 16/TO MIX17-24, MATRIX.
	MIX1-MIX24		Включение/выключение функции MIX ON FADER для выбранного MIX.
	MTRX1-MTRX8		Включение/выключение функции MATRIX ON FADER для выбранного MATRIX.
SENDS ON FADER	MIX ON FADER	_	Включение и выключение функции MIX ON FADER.
	MATRIX ON FADER		Включение и выключение функции MATRIX ON FADER.
	SENDS ON FADER		Включение и выключение функции SENDS ON FADER.

функция	PARAMETER 1 (параметр 1)	PARAMETER 2 (параметр 2)	Описание
SET BY SEL	SET [+48V] SET [Ø] SET [INSERT ON] SET [DIRECT OUT ON] SET [PRE SEND] SET [TO STEREO] SET [TO MONO] SET [TO LCR] SET [GAIN COMPENSATION]		Нажав и удерживая эту клавишу, нажмите клавишу SEL для включения/выключения. В это время светодиод [SEL] горит, если параметр включен, и не горит, если параметр выключен. При выборе SET [PRE SEND] используется режим SEND ON FADER, пока удерживается нажатой клавиша [SEL].
SET DEFAULT VALUE	_	_	Удерживая эту клавишу, нажмите регулятор в секции Selected Channel или Centralogic, чтобы сбрить параметр с установкой значения по умолчанию.
SET NOMINAL VALUE	_	_	Удерживая эту клавишу, нажмите клавишу [SEL], чтобы установить для фейдера канала номинальный уровень.
	TALKBACK ON	LATCH	Включить/выключить TALKBACK (двусторонняя связь).
		UNLATCH	Включение TALKBACK (двусторонняя связь) на время нажатия.
TALKBACK	SELECTED CH ASSIGN		Удерживая нажатой данную клавишу, нажмите клавишу SEL для канала OUTPUT, чтобы включить/выключить назначение. Светодиод клавиши [SEL] будет гореть, если назначение включено. Сохраняется назначенная настройка, выполненная при удерживании нажатой этой клавиши. При повторном нажатии этой клавиши загружается сохраненная настройка. Можно сохранить настройки для нескольких клавиш, что позволяет выполнить быстрое переключение назначений.
	DIRECT ASSIGN	*3)	Назначение TALKBACK для канала, выбранного из списка 3).
ΤΑΡ ΤΕΜΡΟ	CURRENT PAGE	_	Использование функции Тар Тетро на отображаемом экране.
TAP TEIVIPU	EFFECT RACK1-8	_	Использовании функции Тар Тетро для указанного эффекта.

\*1) CL5: CH1–CH72, CL3: CH1–CH64, CL1: CH1–CH48, ST IN 1L–ST IN 8R, MIX1–MIX24, MTRX1–MTRX8, ST L, ST R, MONO(C)

\*2) CL5: CH1–CH72, CL3: CH1–CH64, CL1: CH1–CH48, ST IN 1–ST IN 8, MIX1–MIX24, MTRX1–MTRX8, STEREO, MONO(C)

\*3) MIX1–MIX24, MTRX1–MTRX8, ST L, ST R, MONO(C)

\*4) CL5: CH1–CH72, CL3: CH1–CH64, CL1: CH1–CH48, ST IN 1–ST IN 8, MIX1–MIX24, MTRX1–MTRX8, STEREO, MONO(C), DCA1–DCA16

## Функции, которые можно назначить для регуляторов USER DEFINED

FUNCTION	PARAMETER 1	PARAMETER 2	
NO ASSIGN			
	LAMP		
	PANEL		
BRIGHTNESS	SCREEN		
	CH COLOR		
	NAME		
	INPUT PFL TRIM		
CUE	DCA TRIM		
	OUTPUT PFL TRIM		
	THRESHOLD		
	RANGE		
	RATIO		
	АТТАСК		
DVALAN ALCOL	HOLD	*2)	
DYNAMICST	DECAY		
	RELEASE		
	OUTGAIN		
	KNEE	1	
	WIDTH	*13)	
	THRESHOLD		
	RATIO		
	FREQUENCY		
	ATTACK	*4)	
DYNAMICS2	RELEASE		
	OUTGAIN		
	KNEE		
	WIDTH		
	ATT		
	LOW Q		
	LOW FREQUENCY		
	LOW GAIN	*2)	
	LOW MID Q		
	LOW MID FREQUENCY		
EQ	LOW MID GAIN		
	HIGH MID Q	1	
	HIGH MID FREQUENCY		
	HIGH MID GAIN		
	HIGH Q	1	
	HIGH FREQUENCY	1	
	HIGH GAIN	1	
EXTERNAL HA	GAIN1–GAIN8	*10)	

FUNCTION	PARAMETER 1	PARAMETER 2	
HPF	FREQUENCY	*4)	
I/O DEVICE (устройство ввода/вывода)	GAIN1-GAIN32	*11)	
INPUT DELAY	DELAY TIME	*3)	
	ANALOG GAIN	*4)	
INPUT GAIN	DIGITAL GAIN		
	CTRL 1–CTRL 31		
MIDI CONTROL CHANGE	CTRL 33-CTRL 95		
	CTRL 102-CTRL 119		
	DIMMER LEVEL		
MONITOR	TALKBACK DIMMER LEVEL		
MONITOR	MONITOR DELAY		
	MONITOR FADER		
	LEVEL		
	SINE WAVE FREQUENCY		
	HPF		
USCILLATOR	LPF		
	WIDTH		
	INTERVAL		
	DELAY TIME	*12)	
OUTPUT PORT	GAIN		
TO MIX LEVEL	MIX1-MIX24	*3)	
TO MATRIX LEVEL	MATRIX1-MATRIX8	*7)	
TO MIX PAN	MIX1/2-MIX23/24	*3)	
TO MATRIX PAN	MATRIX1/2-MATRIX7/8	*7)	
	PAN/BAL	*5)	
	CSR	~5)	
TOUCH AND TURN			

\*2) SELECTED CH, CL5: CH1–CH72, CL3: CH1–CH64, CL1: CH1–CH48, ST IN 1–ST IN 8, MIX1–MIX24, MTRX1–MTRX8, STEREO, MONO (C)

\*3) SELECTED CH, CL5: CH1-CH72, CL3: CH1-CH64, CL1: CH1-CH48, ST IN 1L-ST IN 8R

\*4) SELECTED CH, CL5: CH1-CH72, CL3: CH1-CH64, CL1: CH1-CH48, ST IN 1-ST IN 8

\*5) SELECTED CH, CL5: CH1–CH72, CL3: CH1–CH64, CL1: CH1–CH48, ST IN 1L–ST IN 8R, MIX1–MIX24

\*7) SELECTED CH, CL5: CH1–CH72, CL3: CH1–CH64, CL1: CH1–CH48, ST IN 1L–ST IN 8R, MIX1–MIX24, ST L, ST R, MONO (C)

\*10) # 1–# 6

\*11) REMOTE HA # 1-# 8

\*12) DANTE 1–DANTE64, OMNI 1–OMNI 8, SLOT1 1–SLOT1 16, SLOT2 1–SLOT2 16, SLOT3 1–SLOT3 16, DIGITAL OUT L, DIGITAL OUT R

\*13) SELECTED CH, MIX1-MIX24, MTRX1-MTRX8, STEREO, MONO (C)

# Функции, которые можно назначить для доступных для переназначения преобразователей

РА <b>N</b> (пано- рама)	GAIN (усиле- ние)	ASSIGN (назна- чить)	FUNCTION (функция)	PARAMETER 1 (параметр 1)	PARAMETER 2 (параметр 2)
0				PAN	
0			PAIN/DALAINCE	BAL	
	0		ANALOG GAIN	A.GAIN	*1
	0		DIGITAL GAIN	D.GAIN	*1
		0	SELECTED SEND	MIX1-MTRX8 Depends on status	*2
		0	MIX1 SEND	MIX1	*3
		0	MIX2 SEND	MIX2	*3
		0	MIX3 SEND	MIX3	*3
		0	MIX4 SEND	MIX4	*3
		0	MIX5 SEND	MIX5	*3
		0	MIX6 SEND	MIX6	*3
		0	MIX7 SEND	MIX7	*3
		0	MIX8 SEND	MIX8	*3
		0	MIX9 SEND	MIX9	*3
		0	MIX10 SEND	MIX10	*3
		0	MIX11 SEND	MIX11	*3
		0	MIX12 SEND	MIX12	*3
		0	MIX13 SEND	MIX13	*3
		0	MIX14 SEND	MIX14	*3
		0	MIX15 SEND	MIX15	*3
		0	MIX16 SEND	MIX16	*3
		0	MIX17 SEND	MIX17	*3
		0	MIX18 SEND	MIX18	*3
		0	MIX19 SEND	MIX19	*3
		0	MIX20 SEND	MIX20	*3
		0	MIX21 SEND	MIX21	*3
		0	MIX22 SEND	MIX22	*3
		0	MIX23 SEND	MIX23	*3
		0	MIX24 SEND	MIX24	*3
		0	MATRIX1 SEND	MTRX1	*3

РА <b>N</b> (пано- рама)	GAIN (усиле- ние)	ASSIGN (назна- чить)	FUNCTION (функция)	PARAMETER 1 (параметр 1)	PARAMETER 2 (параметр 2)
		0	MATRIX2 SEND	MTRX2	*3
		0	MATRIX3 SEND	MTRX3	*3
		0	MATRIX4 SEND	MTRX4	*3
		0	MATRIX5 SEND	MTRX5	*3
		0	MATRIX6 SEND	MTRX6	*3
		0	MATRIX7 SEND	MTRX7	*3
		0	MATRIX8 SEND	MTRX8	*3
		0	HPF FREQUENCY	HPF	*4
		0	DYNAMICS1 THRESHOLD	THRE1	*5
		0	DYNAMICS2 THRESHOLD	THRE2	*6

\*1 Предпочтительное значение и состояние функции ALTERNATE определяет, используется ли аналоговое или цифровое усиление.

- \*2 Будет выбрано место назначения передачи для Sends On Fader (передачи на фейдер).
- \*3 Предпочтительное значение и состояние функции ALTERNATE определяет, будут ли при повороте преобразователя переключаться значения PRE/POST для соответствующей передачи или будет включаться и выключаться передача.
- \*4 Предпочтительное значение и состояние функции ALT определяют, будет ли при нажатии преобразователя включаться/выключаться фильтр высоких частот.
- \*4 Предпочтительное значение и состояние функции ALT определяют, будет ли при нажатии преобразователя включаться/выключаться DYNAMICS 1 (динамический процессор 1).
- \*6 Предпочтительное значение и состояние функции ALT определяют, будет ли при нажатии преобразователя включаться/выключаться DYNAMICS 2 (динамический процессор 2).

(Cn)

## Формат MIDI-данных

В данном разделе описан формат данных, которые консоль серии CL может распознавать, передавать и принимать.

#### **1 CHANNEL MESSAGE**

### 1.1 NOTE OFF

#### Reception

These messages are echoed to MIDI OUT if [OTHER COMMAND ECHO] is ON. They are received if [Rx CH] matches, and used to control effects.

STATUS	1000nnnn	8n	Note off message
DATA	0nnnnnnn	nn	Note number
	0vvvvvvv	vv	Velocity (ignored)

#### 1.2 NOTE ON

#### Reception

These messages are echoed to MIDI OUT if [OTHER COMMAND ECHO] is ON. They are received if [Rx CH] matches, and used to control effects.

 STATUS
 1001nnnn 9n
 Note on message

 DATA
 0nnnnnnn nn
 Note number

 0vvvvvvv vv
 Velocity (1-127:on, 0:off)

#### 1.3 CONTROL CHANGE

Two types of CONTROL CHANGE can be transmitted and received; [NRPN] (Non-Registered Parameter Numbers) and freely-assigned [TABLE] (1CH x 110) messages. Select either [TABLE] or [NRPN].

#### Reception

These messages are echoed to MIDI OUT if [CONTROL CHANGE ECHO] is ON. If [TABLE] is selected, these messages are received when [CONTROL CHANGE Rx] is ON and [Rx CH] matches, and will control parameters according to the settings of the [CONTROL CHANGE EVENT LIST]. For the parameters that can be assigned, refer to "Параметры, которые можно назначить для смены контроллеров" on crp. 248. If [NRPN] is selected, these messages are received when [CONTROL CHANGE Rx] is ON and the [Rx CH] matches; the four messages NRPN control number (62h, 63h) and DATA ENTRY control number (06h, 26h) are used to control the specified parameter.

#### Transmission

If [TABLE] is selected, and if [CONTROL CHANGE Tx] is ON when you operate a parameter that is assigned in the [CONTROL CHANGE EVENT LIST], these messages will be transmitted on the [Tx CH] channel. For the parameters that can be assigned, refer to "Параметры, которые можно назначить для смены контроллеров" оп стр. 248.

If [NRPN] is selected, and if [CONTROL CHANGE Tx] is ON when you operate a specified parameter, the four messages NRPN control number (62h, 63h) and DATA ENTRY control number (06h, 26h) are transmitted on the [Tx CH] channel. For the parameters that can be assigned, refer to "Парметры, которые можно назначить для смены контроллеров" оп стр. 248.

CONTROL CHANGE messages are not used for transmission to CL Editor because there is no guarantee that the contents of the assignment tables will match. (PARAMETER CHANGE messages are always used.) CONTROL CHANGE numbers 0 and 32 are for selecting banks.

 STATUS
 1011nnnn
 Bn
 Control change

 DATA
 00
 Control number (00)

	0vvvvvvv	vv	Control Value (0-127)
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change
DATA		20	Control number (32)
	0vvvvvvv	vv	Control Value (0-127)

#### If [TABLE] is selected

(8n)

(9n)

(Bn)

STATUS	1011nnnn	Bn	Control change
DATA	0nnnnnnn	nn	Control number (1-5, 7-31, 33-37, 38-95, 102-119) *
	0vvvvvvv	vv	Control Value (0-127)
* Numbers (	32 and 96_	101	cannot be used

\* Control number 6, 38 can be used.

#### Equation for converting a Control Value to parameter data

paramSteps = paramMax - paramMin + 1; add = paramWidth / paramSteps; mod = paramWidth - add \* paramSteps; curValue = paramSteps \* add + mod / 2;

(1) If the assigned parameter has fewer than 128 steps paramWidth = 128; rxValue = Control value;

(2) If the assigned parameter has 128 or more but less than 16,384 steps paramWidth = 16384;

(2-1) When High and Low data is received rxValue = Control value(High) \* 128 + Control value(Low);

(2-2) When only Low data is received rxValue = (curValue & 16256) + Control value(Low);

(2-3) When only High data is received rxValue = Control value(High) \* 128 + (curValue & 127);

## (3) If the assigned parameter has 16,384 or more but less than 2,097,152 steps

paramWidth = 2097152;

(3-1) When High, Middle, and Low data is received rxValue = Control value(High) \* 16384 + Control value(Middle) \* 128 + Control value(Low);

(3-2) When only Low data is received rxValue = (curValue & 2097024) + Control value(Low);

(3-3) When only Middle data is received rxValue = (curValue & 2080895) + Control value(Middle) \* 128;

(3-4) When only High data is received rxValue = (curValue & 16383) + Control value(High) \* 16384;

(3-5) When only Middle and Low data is received rxValue = (curValue & 2080768) + Control value(Middle) \* 128 + Control value(Low);

(3-6) When only High and Low data is received rxValue = (curValue & 16256) + Control value(High) \* 16384 + Control value(Low);

(3-7) When only High and Middle data is received rxValue = (curValue & 127) + Control value(High) \* 16384 + Control value(Middle) \* 128;

if ( rxValue > paramWidth) rxValue = paramWidth; param = ( rxValue-mod / 2) / add;

#### If [NRPN] is selected

STATUS	1011nnnn	Bn	Control change
DATA	01100010	62	NRPN LSB
	0vvvvvvv	vv	Parameter number LSB
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change *
DATA	01100011	63	NRPN MSB
	0vvvvvvv	vv	Parameter number MSB
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change *
DATA	00000110	06	Data entry MSB
	0vvvvvvv	vv	Parameter data MSB
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change *
DATA	00100110	26	Data entry LSB
	0vvvvvvv	vv	Parameter data LSB

\* The STATUS byte of the second and subsequent messages need not be added during transmission. Reception must occur correctly whether or not the status byte is omitted.

#### 1.4 PROGRAM CHANGE

#### Reception

If [PROGRAM CHANGE ECHO] is ON, bank select messages will also be echoed from MIDI OUT.

If SINGLE CH is selected, these messages are received if [PROGRAM CHANGE Rx] is ON and the [Rx CH] matches. However if [OMNI] is ON, these messages are received regardless of the channel. When these messages are received, scene memory, effect librarya nd premium rack library are recalled according to the settings of the [PROGRAM CHANGE EVENT LIST].

#### Transmission

If [PROGRAM CHANGE Tx] is ON, these messages are transmitted according to the [PROGRAM CHANGE Table] settings when scene memory, effect library and premium rack library are recalled.

If SINGLE CH is selected, these messages are transmitted on the [Tx CH] channel. If the recalled scene memory, effect library and premium rack library has been assigned to more than one PROGRAM NUMBER, the lowest-numbered PROGRAM NUMBER for each MIDI channel will be transmitted.

PROGRAM CHANGE messages are not used for transmission to CL Editor because there is no guarantee that the contents of the assignment tables will match. (PARAMETER CHANGE messages are always used.) You can choose either MULTI MIDI CH or SINGLE CH.

#### If SINGLE is selected

You can choose the Rx CH, OMNI CH, and Tx CH. You can choose whether a bank select message will be added. A bank of up to 16 can be specified.

#### If MULTI is selected

The Rx and Tx channels will be the same. The assignment table will use the settings for each MIDI channel. Bank select messages will not be added. You can make settings for up to sixteen MIDI channels.

STATUS	1100nnnn	Cn	Program change
DATA	0nnnnnn	nn	Program number (0-127)



#### Приложения

## **2 SYSTEM REALTIME MESSAGE**

#### 2.1 SONG SELECT

#### Reception

Select the track number shown in the TITLE LIST screen of the USB memory recorder.

STATUS 11110011 F3 Song select Song number 0ssssss ss Song number (0-127)

#### 2.2 TIMING CLOCK

#### Reception

This message is used to control effects. This message is transmitted twenty-four times per quarter note.

Echoing of this message depends on the OTHER item in the ECHO settings.

STATUS 11111000 F8 Timing clock

2.3	ACTIVE SENSING	

#### Reception

Once this message has been received, MIDI communication will be initialized (e.g., Running Status will be cleared) if no message is received for an interval of 400 ms. This message is not subject to echoing.

STATUS	11111110	FE	Active sensing
--------	----------	----	----------------

#### 2.4 SYSTEM RESET

#### Reception

When this message is received, MIDI communication will be initialized (e.g., Running Status will be cleared). This message is not subject to echoing.

STATUS 1111111 FF System reset

## **3 SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE**

#### 3.1 MMC

< MMC STOP >

#### Reception

If the [DEVICE NO.] matches or is 7F, receives this message and stops.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01111111	7F	Real time System exclusive
Device ID	0dddddd	dd	Destination (00-7E, 7F:all call)
COMMAND	00000110	06	Machine Control Command(MCC) sub-id
	00000001	01	Stop(MCS)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### < MMC PLAY >

#### Reception

If the [DEVICE NO.] matches or is 7F, receives this message and starts playback.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01111111	7F	Real time System exclusive
Device ID	0dddddd	dd	Destination (00-7E, 7F:all call)
COMMAND	00000110	06	Machine Control Command(MCC) sub-id
	00000010	02	Play(MCS)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### < MMC DEFERED PLAY >

#### Reception

(F3)

(F8)

(FE)

(FF)

 If the [DEVICE NO.] matches or is 7F, receives this message and starts playback.

 STATUS
 11110000
 F0
 System exclusive message

 ID NO.
 0111111
 7F
 Real time System exclusive

 Device ID
 0dddddd
 dd
 Destination (00-7E, 7F:all call)

 COMMAND
 0000011
 06
 Machine Control Command(MCC) sub-id

 0000011
 03
 Deferred Play(MCS)

 EOX
 11110111
 F7
 End of exclusive

#### < MMC RECORD STROBE >

#### Reception

If the [DEVICE NO.] matches or is 7F, receives this message, and if stopped, starts recording.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01111111	7F	Real time System exclusive
Device ID	0dddddd	dd	Destination (00-7E, 7F:all call)
COMMAND	00000110	06	Machine Control Command(MCC) sub-id
	00000110	06	Record strobe
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### < MMC PAUSE >

#### Reception

If the [DEVICE NO.] matches or is 7F, receives this message, and if playing, pauses.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01111111	7F	Real time System exclusive
Device ID	0dddddd	dd	Destination (00-7E, 7F:all call)
COMMAND	00000110	06	Machine Control Command(MCC) sub-id
	00001001	09	Pause(MCS)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 3.2 BULK DUMP

This message is used to send or receive the contents of various memories stored within the unit.

#### The basic format is as follows.

				Co	mma	nd					rx/tx	Function
F0	43	0n	3E	CC	CC	19	mn	n	mm	dd	rx/tx	BULK DUMP DATA
dd	e	ee I	77									
F0	43	2n	3E	19	mm	<b></b>	mm	dd	dd	F7	rx	BULK DUMP REQUEST

The CL series uses the following data types for a bulk dump.

Module Name(mm)		Data Number(dd)
SCENE LIB	"SCENE"	*1) *14) *15) *16)
INPUT EQ LIB	"INEQ"	*2) *7) *8)
OUTPUT EQ LIB	"OUTEQ"	*3) *9) *10) *11)
Dynamics LIB	"DYNA"	*4) *7) *8) *9) *10) *11) *21) *22)
INPUT CH LIB	"INCHNNL_"	*17) *7) *8)
OUTPUT CH LIB	"OUTCHNNL"	*18) *9) *10) *11)
GEQ LIB	"GEQ"	*5) *12)
EFFECT LIB	"EFFECT"	*6) *13)
Premium Effect	"PEFFECT_"	*19)
Portico5033 LIB	"P5033"	*20)
Portico5043 LIB	"P5043"	*20)
U76 LIB	"U76"	*20)
Opt-2A LIB	"OPT-2A"	*20)

Module Name(mm)		Data Number(dd)			
EQP-1A LIB	"EQ-1A"	*20)			
DynamicEQ LIB	"DYNAEQ"	*20)			
Dante Input Patch LIB	"DANTEIN_"	*23)			
Mixer Setup	"MIXERSET"	Fix (512)			
Outport Setup	"OUT_PORT"	Fix (512)			
Monitor Setup	"MONITOR_"	Fix (512)			
MIDI Setup	"MIDI_SET"	Fix (512)			
Lib Number	"LIB_NUM_"	Fix (512)			
Program Change Table	"PRGMCHG_"	Fix (512)			
Control Change Table	"CTRLCHG_"	Fix (512)			
Preference (Current)	"PREF_CUR"	Fix (512)			
Preference (Admin)	"PREF_ADM"	Fix (512)			
Preference (Guest)	"PREF_GST"	Fix (512)			
User Defined Keys (Current)	"UDEF_CUR"	Fix (512) include Knob, Encoder			
User Defined Keys (Admin)	"UDEF_ADM"	Fix (512) include Knob, Encoder			
User Defined Keys (Guest)	"UDEF_GST"	Fix (512) include Knob, Encoder			
Custom Fader Bank (Current)	"CFAD_CUR"	Fix (512)			
Custom Fader Bank (Admin)	"CFAD_ADM"	Fix (512)			
Custom Fader Bank (Guest)	"CFAD_GST"	Fix (512)			
User Level (Current)	"UKEY_CUR"	Fix (512)			
User Level (Guest)	"UKEY_GST"	Fix (512)			
<ul> <li>*1) 0-300 Scene Number (0 Request Only),</li> <li>*2) 1-199 Input EQ Library Number (1-40 Request Only)</li> <li>*3) 1-199 Output EQ Library Number (1-3 Request Only)</li> <li>*4) 1-199 Dynamics Library Number (1-41 Request Only)</li> <li>*5) 0-199 GEQ Library Number (0 Request Only)</li> <li>*6) 1-199 Effect Library Number (1-27 Request Only)</li> <li>*6) 1-199 Effect Library Number (1-27 Request Only)</li> <li>*6) 1-199 Effect Library Number (1-27 Request Only)</li> <li>*6) 1-2583 Input 1-72,</li> <li>*8) 584-599 STIN 11-8R,</li> <li>*9) 768-791 MIX 1-24,</li> <li>*10) 1024-1031 MATRIX 1-8,</li> <li>*11) 1280-1282 STEREO L-C,</li> <li>*12) 512-530 GEQ 1-19, 531-538 EFFECT GEQ 1-8,</li> <li>*13) 512-519 EFFECT 1-8,</li> <li>*14) 512 Current Data</li> </ul>					
<ul> <li>*15) 768 Current Data with Recall Safe,</li> <li>*16) 8192 Store Undo Data, 8193 Recall Undo Data, 8194 Clear Undo Data,</li> <li>*17) 0–199 Input CH Library Number (0 Request Only),</li> <li>*18) 0–199 Output CH Library Number (0 Request Only),</li> <li>*19) 512–527 Premium Rack 1A, 1B, 2A, 8A, 8B</li> <li>*20) 0–100 Each Premium Effect Library Number (0 Request Only)</li> <li>*21) 1536–1607 Input 1-72 (for Dynamics2),</li> <li>*22) 1608–1623 STIN 1L-8R (for Dunamics2),</li> <li>*23) 0-10 Dante Input Patch Library Number (0 Request Only)</li> </ul>					

Data is lost when you write to the preset library. The unique header (Model ID) identifies whether the device is a CL series. To calculate the check sum, add the bytes starting with the byte after BYTE COUNT (LOW) and ending with the byte before CHECK SUM, take the binary complement, and set bit 7 to 0. CHECK SUM = (-sum)&0x7F Bulk Dumps can be received at any time, and can be transmitted at any time when a

Bulk Dump Request is received. A Bulk Dump is transmitted on the [Rx CH] channel in response to a Bulk Dump Request.

In the data portion, seven words of 8-bit data are converted into eight words of 7-bit data.



#### [Conversion from actual data to bulk data]

d[I] = b[I+1] + (0x80&b[0]);

1

#### 3.3 PARAMETER CHANGE

 $b[0] \ll 1;$ 

#### Reception

This message is echoed if [PARAMETER CHANGE ECHO] is ON. This message is received if [PARAMETER CHANGE Rx] is ON and [Rx CH] matches the Device number included in the SUB STATUS. When a PARAMETER CHANGE is received, the specified parameter will be controlled. When a PARAMETER REQUEST is received, the current value of the specified parameter will be transmitted as a PARAMETER CHANGE with its Device Number as the [Rx CH].

#### Transmission

If [PARAMETER CHANGE Tx] is ON, and you edit a parameter for which CONTROL CHANGE transmission has not been enabled, a PARAMETER CHANGE will be transmitted with the [Tx CH] as its device number.

In response to a PARAMETER REQUEST, a PARAMETER CHANGE will be transmitted with [Rx CH] as its device number.

Command	rx/tx	Function
F0 43 1n 3E 19 F7	rx/tx	CL series native parameter change
RARAMETER CHANGE		
F0 43 3n 3E 19 F7	rx/tx	CL series native parameter request
PARAMETER REQUEST		

### **4 PARAMETER CHANGE details**

### 4.1 CURRENT SCENE, SETUP, BACKUP, USER SETUP

4.1.1 Format (PARAMETER CHANGE)

#### Receive

Data will be received when [PARAMETER CHANGE Rx] is on and the Device number of both [Rx CH] and SUB STATUS are matched. The data will be echoed when [PARAMETER CHANGE ECHO] is on. The corresponding parameter will be changed immediately the data is received.

#### Transmission

Data will be transmitted with the [Device Number] in [Tx CH] when [PARAMETER CHANGE Tx] is on and the parameter is not registered on the [CONTROL CHANGE EVENT LIST].

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	Digital mixer
MODEL ID	00010010	19	CL Series
DATA Category	0ccccccc	CC	
DATA	0eeeeee	eh	Element no High.
	0eeeeee	el	Element no Low.
	Oiiiiiii	ih	Index no High.
	Oiiiiiii	il	Index no Low.
	0ccccccc	ch	Channel no High.
	0ccccccc	cl	Channel no Low.
	0dddddd	dd	Data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 4.1.2 Format (PARAMETER REQUEST)

#### Receive

Data will be received when [PARAMETER CHANGE Rx] is on and the Device number of both [Rx CH] and SUB STATUS are matched. The data will be echoed when [PARAMETER CHANGE ECHO] is on. The corresponding parameter will be changed via PARAMETER CHANGE immediately the data is received.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	Digital mixer
MODEL ID	00010010	19	CL Series
DATA Category	0ccccccc	CC	
DATA	0eeeeee	eh	Element no High.
	0eeeeee	el	Element no Low.
	Oiiiiiii	ih	Index no High.
	Oiiiiiii	il	Index no Low.
	0ccccccc	ch	Channel no High.
	0ccccccc	cl	Channel no Low.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

4.1.3 Data category

Data Category		Name
0x01	0000001	Current Scene /Setup/Backup/ User Setup Data

#### 4.2 FUNCTION CALL – LIBRARY STORE, RECALL –

#### 4.2.1 Format (PARAMETER CHANGE)

#### Receive

Data will be received when [PARAMETER CHANGE Rx] is on and the Device number of both [Rx CH] and SUB STATUS are matched. The data will be echoed when [PARAMETER CHANGE ECHO] is on. The corresponding parameter will be changed immediately the data is received.

#### Transmission

Data will be transmitted with the [Device Number] (MIDI CH) in [Tx CH] when [PARAMETER CHANGE Tx] is on.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	ЗE	Digital mixer
MODEL ID	00010010	19	????? CL
DATA CATEGORY	00000000	00	OTHER DATA
FUNCTION NAME	01001100	"L"	(ASCII CODE)
	01101001	"i"	(ASCII CODE)
	01100010	"b"	(ASCII CODE)
	Offffff	ff	(ASCII CODE)
	Offffff	ff	(ASCII CODE)
	Offffff	ff	(ASCII CODE)
	Offffff	ff	(ASCII CODE)
	Offffff	ff	(ASCII CODE)
MODULE NAME	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
DATA	0nnnnnn	nh	Number High
	0nnnnnn	nl	Number Low
	0ccccccc	ch	Channel High
	0ccccccc	cl	Channel Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 4.2.2 Function Name

Function Name	
Store	"LibStr"
Recall	"LibRcl"
Unknown Factor Store	"LibUnStr"
Unknown Factor Recall	"LibUnRcl"
Store Undo (only Score)	"LibStrUd"
Recall Undo (only Scene)	"LibRclUd"

#### 4.2.3 Module Name

Module Name	
Scene	"SCENE"
Input EQ	"INEQ"
Output EQ	"OUTEQ"
Dynamics	"DYNA"
Input CH	"INCHNNL_"
Output CH	"OUTCHNNL"
GEQ	"GEQ"
Effect	"EFFECT"
Portico5033	"P5033"
Portico5043	"P5043"
U76	"U76"
Opt-2A	"OPT-2A"
EQP-1A	"EQ-1A"
DynamicEQ	"DYNAEQ"
Dante Input Patch	"DANTEIN_"

Function		Numbor	Channel*1)	+ v / v v	40: EFFECT GEQ	2A 52 FFF	FCT	GEOS
"LibStr "	SCENE	1-300	(trainer 1)		*7) 0:Effect1- 7:Effec	27, 52. Em	LCIV	ULQ
LIDGU		41_199	*1)	tx/IX	*8) 1280:CH1	– 1351:C	:H72	
	OUTPUT FO LIB	4.199	*2) *3) *4)	ty/ry	1352:ST IN 1L	- 1367:S	TIN	8R
	Dynamics LIB	42-199	*1) *2) *3) *4) *8)	ty/ry	*9) 0: Premium Rack 2: Premium Rack	(IA, I: Premiu 2Δ 14· Ρr	um Ka emiu	ack I m Ra
		1_199	*1)	tv/rv	2. Tremium nuch	. 27	cima	
		1-199	*2) *3) *4)	ty/ry	4.3 FUNCTIO	N CALL -	- LP	BR/
	GEO LIB	1-199	*6)	ty/ry	421 Farmat (DA)			
	FFFFCT LIB	28-199	*7)	ty/ry	4.3.1 Format (PA	RAMETER C	HAN	NGE)
	Premium Effect LIB	1-100	*9)	ty/ry	Receive			
	Dante Input Patch LIB	1-10	*5)	ty/ry	Data will be received	when [PARA]	MET	'ER (
"LibUnStr"	SCENE	1-300	0	+v	IPARAMETER CHA	NGF FCHOL	5 are	mate n Th
LIDONISCI	INPUT FO LIB	41-199	0	tv	changed immediately	v the data is re	eceiv	ed.
	OUTPUT FO LIB	4-199	0	tv	Transmission			
	Dynamics LIB	42-199	0	tv	PARAMETER CHAI	NGE will be se	ent ir	n rep
	INPUT CH LIB	1-199	0	tv	ECHO] is on, the me	essage will be	sent	as it
	OUTPUT CH LIB	1-199	0	tv	GTATIC	11110000	٣O	Svs
	GEO LIB	1-199	0	tx	ID No	01000011	43	Ma
	EFFECT LIB	28-199	0	tx	SUB STATUS	0001nnnn	10 1n	n=(
	Premium Effect LIB	1-100	0	tx	GROUP ID	00111110	3E	Dia
	Dante Input Patch LIB	1-10	0	tx	MODEL ID	00010010	19	CL
"LibRcl "	SCENE	0-300	*5)	tx/rx	DATA CATEGORY	000000000	0.0	OT
	INPUT EQ LIB	1-199	*1)	tx/rx	FUNCTION NAME	01001100	"T.'	" (AS
	OUTPUT EQ LIB	1-199	*2) *3) *4)	tx/rx		01101001	"i'	" (AS
	Dynamics LIB	1-199	*1) *2) *3) *4) *8)	tx/rx		01100010	"b'	• • (AS
	INPUT CH LIB	0-199	*1)	tx/rx		Offfffff	ff	(AS
	OUTPUT CH LIB	0-199	*2) *3) *4)	tx/rx		Offffff	ff	(AS
	GEQ LIB	0-199	*6)	tx/rx		Offffff	ff	(AS
	EFFECT LIB	1-199	*7)	tx/rx		Offffff	ff	(AS
	Premium Effect LIB	0-100	*9)	tx/rx		Offffff	ff	(AS
	Dante Input Patch LIB	0-10	*5)	tx/rx	MODULE NAME	0 mmmmmmm	mm	(AS
"LibUnRcl"	SCENE	0	*5)	tx		0 mmmmmmm	mm	(AS
	INPUT EQ LIB	0	*1)	tx		0 mmmmmmm	mm	(AS
	OUTPUT EQ LIB	0	*2) *3) *4)	tx		0 mmmmmmm	mm	(AS
	1	1	1	1				

Function		Number	Channel*1)	tx/rx
	Dynamics LIB	0	*1) *2) *3) *4) *8)	tx
	INPUT CH LIB	0	*1)	tx
	OUTPUT CH LIB	0	*2) *3) *4)	tx
	GEQ LIB	0	*6)	tx
	EFFECT LIB	0	*7)	tx
	Premium Effect LIB	0	*9)	tx
	Dante Input Patch LIB	0	*5)	tx
"LibStrUd"	SCENE	0	0	
"LibRclUd"	SCENE	0	0	
*1) 0:CH1 72:ST IN *2) 256:MIX *3) 512:MAT1 *4) 1024:STE *5) 512:will b *6) 0: CEQ1A 38: EFFEC 40: EFFEC 40: EFFEC 47) 0:Effect1- *8) 1280:CH1 1352:ST I *9) 0: Premiu 2: Premiu	- 71:CH72 1L - 87:ST IN 8R 1 - 279:MIX 24 RIX 1 - 519: MATRIX REO L - 1026:STEREC we used if the recalling or st 1, 1: GEQ1B, 2: GEQ2A, TG GEQ1A, 39: EFFECT GEQ 7:Effect8 I - 1351:CH72 N 1L - 1367:ST IN 8 m Rack 1A, 1: Premium Ra m Rack 2A, 14: Premium	. 8 ) C oring data is or 36: GEQ19A, 3 11B, IEQ8A, 53: EFFE SR ck 1B, n Rack 8A, 15: 1	nly one. 7:GEQ19B ECT GEQ8B Premium Rack 8B	

## ARY EDIT -

#### E)

CHANGE Rx] is on and the Device number tched. The data will be echoed when he corresponding memory/library will be

ply to Request. If [PARAMETER CHANGE is.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	Digital mixer
MODEL ID	00010010	19	CL Series
DATA CATEGORY	00000000	00	OTHER DATA
FUNCTION NAME	01001100	"L"	(ASCII CODE)
	01101001	"i"	(ASCII CODE)
	01100010	"b"	(ASCII CODE)
	Offffff	ff	(ASCII CODE)
	Offffff	ff	(ASCII CODE)
	Offffff	ff	(ASCII CODE)
	Offffff	ff	(ASCII CODE)
	Offffff	ff	(ASCII CODE)
MODULE NAME	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE).
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)

	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
DATA	Ossssss	sh	number -source start High
	Ossssss	sl	number -source start Low
	0eeeeeee	eh	number -source end High
	0eeeeeee	el	number -source end Low
	0ddddddd	dh	number -destination start High
	0dddddd	dl	number -destination to start Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 4.3.2 Function Name

Function Name	
Сору	"LibCpy"
Paste	"LibPst"
Clear	"LibClr_"
Cut	"LibCut"
Insert	"LibIns"
Edit Undo	"LibEdtUd"

#### 4.3.3 Module Name

Module Name		Function
SCENE LIB	"SCENE"	Copy, Paste, Clear, Cut, Insert, EditUndo
INPUT EQ LIB	"INEQ"	Clear Only
OUTPUT EQ LIB	"OUTEQ"	Clear Only
Dynamics LIB	"DYNA"	Clear Only
INPUT CH LIB	"INCHNNL_"	Clear Only
OUTPUT CH LIB	"OUTCHNNL"	Clear Only
GEQ LIB	"GEQ"	Clear Only
EFFECT LIB	"EFFECT"	Clear Only
Portico5033 LIB	"P5033"	Clear Only
Portico5043 LIB	"P5043"	Clear Only
U76 LIB	"U76"	Clear Only
Opt-2A LIB	"OPT-2A"	Clear Only
EQP-1A LIB	"EQ-1A"	Clear Only
DynamicEQ LIB	"DYNAEQ"	Clear Only
Dante Input Patch LIB	"DANTEIN_"	Clear Only

## 4.4 FUNCTION CALL – LIBRARY ATTRIBUTE –

#### 4.4.1 Format (PARAMETER CHANGE)

#### Receive

Data will be received when [PARAMETER CHANGE Rx] is on and the Device number of both [Rx CH] and SUB STATUS are matched. The data will be echoed when [PARAMETER CHANGE ECHO] is on. The corresponding memory/library title will be changed immediately the data is received.

#### Transmission

PARAMETER CHANGE will be sent in reply to Request. If [PARAMETER CHANGE ECHO] is on, the message will be sent as it is.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	ЗE	Digital mixer
MODEL ID	00010010	19	CL Series
DATA CATEGORY	00000000	00	OTHER DATA
FUNCTION NAME	01001100	"L"	(ASCII CODE)
	01101001	"i"	(ASCII CODE)
	01100010	"b"	(ASCII CODE)
	0100001	"A"	(ASCII CODE)
	01110100	"t"	(ASCII CODE)
	01110010	"r"	(ASCII CODE)
	01100010	"b"	(ASCII CODE)
	01110100	"t"	(ASCII CODE)
MODULE NAME	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
DATA	0nnnnnn	nh	Scene/Library number High
	0nnnnnnn	nl	Scene/Library number Low
	0eeeeee	eh	Element High
	0eeeeee	el	Element Low
	Oiiiiiii	ih	Index High
	Oiiiiiii	il	Index Low
	0ccccccc	ch	Channel High
	0ccccccc	cl	Channel Low
	0000dddd	dd	Data28~31bit
	0ddddddd	dd	Data21~27bit
	0ddddddd	dd	Data14~20bit
	0ddddddd	dd	Data7~13bit
	0ddddddd	dd	Data0~6bit
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 4.4.2 Format (PARAMETER REQUEST)

#### Receive

The PARAMETER CHANGE will be sent with Device number [Rx CH] immediately the data is received.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	ЗE	Digital mixer
MODEL ID	00010010	19	CL Series
DATA CATEGORY	00000000	00	OTHER DATA
FUNCTION NAME	01001100	"L"	(ASCII CODE)
	01101001	"i"	(ASCII CODE)
	01100010	"b"	(ASCII CODE)
	01000001	"A"	(ASCII CODE)
	01110100	"t"	(ASCII CODE)
	01110010	"r"	(ASCII CODE)
	01100010	"b"	(ASCII CODE)
	01110100	"t"	(ASCII CODE)
MODULE NAME	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
DATA	0nnnnnn	nh	Scene/Library number High
	0nnnnnn	nl	Scene/Library number Low
	0eeeeee	eh	Element High
	0eeeeee	el	Element Low
	Oiiiiiii	ih	Index High
	Oiiiiiii	il	Index Low
	0ccccccc	ch	Channel High
	0ccccccc	cl	Channel Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 4.4.3 Module Name

	Number
"SCENE"	0-300 (0:response only)
"INEQ"	1-200 (1-40:response only)
"OUTEQ"	1-200 (1-3:response only)
"DYNA"	1-200 (1-41:response only)
"INCHNNL_"	0-200 (0:response only)
"OUTCHNNL"	0-200 (0:response only)
"GEQ"	0-200 (0:response only)
"EFFECT"	1-200 (1-27:response only)
"P5033"	0-100 (0:response only)
"P5043"	0-100 (0:response only)
"U76"	0-100 (0:response only)
"OPT-2A"	0-100 (0:response only)
"EQ-1A"	0-100 (0:response only)
"DYNAEQ"	0-100 (0:response only)
"DANTEIN_"	0-10 (0:response only)
	"SCENE" "INEQ" "OUTEQ" "DYNA" "INCHNNL_" "GEQ" "EFFECT" "F5033" "P5043" "OPT-2A" "EQ-1A" "DYNAEQ_" "DANTEIN_"

#### 4.5 EXIST LIBRARY RANGE

#### 4.5.1 Format (PARAMETER CHANGE)

#### Transmission

When CL series receives Library Exist request command from outside, the answer will be sent back with the following Parameter change. This packet shows smallest library number range that exists and not read only. Top number is requested number or more.

#### -Example-

SCENE is stored 5,6,7,10,100 and 101 Request Number: 0 Data : Valid, Top Number : 5, End Number 7 Request Number: 8 Data : Valid, Top Number : 10, End Number 10 Request Number: 11 Data : Valid, Top Number : 100, End Number 101 Request Number: 102 Data : Invalid, Top Number : 0, End Number 0

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	Digital mixer
MODEL ID	00010010	19	CL Series
DATA CATEGORY	00000000	00	OTHER DATA
FUNCTION NAME	01001100	"L"	(ASCII CODE)
	01101001	"i"	(ASCII CODE)
	01100010	"b"	(ASCII CODE)
	01000101	"E"	(ASCII CODE)
	01111000	"x"	(ASCII CODE)
	01101001	"i"	(ASCII CODE)
	01110011	"s"	(ASCII CODE)
	01110100	"t"	(ASCII CODE)
MODULE NAME	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
DATA	0sssssss	SS	Data Status ( 0:Invalid data,1:Valid Data )
	0nnnnnn	nh	Request Number High
	0nnnnnn	nl	Request Number Low
	0tttttt	th	Top Number High
	0tttttt	tl	Top Number Low
	0eeeeee	eh	End Number High
	0eeeeee	el	End Number Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 4.5.2 Format (PARAMETER REQUEST)

#### Receive

The PARAMETER CHANGE will be sent with Device number [Rx CH] immediately the data is received.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	Digital mixer
MODEL ID	00010010	19	CL Series
DATA CATEGORY	00000000	00	OTHER DATA
FUNCTION NAME	01001100	"L"	(ASCII CODE)
	01101001	"i"	(ASCII CODE)
	01100010	"b"	(ASCII CODE)
	01000101	"E"	(ASCII CODE)
	01111000	"x"	(ASCII CODE)
	01101001	"i"	(ASCII CODE)
	01110011	"s"	(ASCII CODE)
	01110100	"t"	(ASCII CODE)
MODULE NAME	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	Ommmmmmm	mm	(ASCII CODE)
DATA	0nnnnnnn	nh	Request Number High
	0nnnnnn	nl	Request Number Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 4.5.3 Module Name

Module Name		Number
SCENE LIB	"SCENE"	1-300
INPUT EQ LIB	"INEQ"	41-200
OUTPUT EQ LIB	"OUTEQ"	4-200
Dynamics LIB	"DYNA"	42-200
INPUT CH LIB	"INCHNNL_"	1-200
OUTPUT CH LIB	"OUTCHNL"	1-200
GEQ LIB	"GEQ"	1-200
EFFECT LIB	"EFFECT"	55-200
Portico5033 LIB	"P5033"	1-100
Portico5043 LIB	"P5043"	1-100
U76 LIB	"U76"	1-100
Opt-2A LIB	"OPT-2A"	1-100
EQP-1A LIB	"EQ-1A"	1-100
DynamicEQ LIB	"DYNAEQ"	1-100
Dante Input Patch LIB	"DANTEIN_"	1-10

## 4.6 FUNCTION CALL - COLLECTION STORE -

#### 4.6.1 Format (PARAMETER CHANGE)

#### Transmission

Data will be transmitted with the [Device Number] in [Tx CH] when [PARAMETER CHANGE Tx] is on.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	Digital mixer
MODEL ID	00010010	19	CL Series
DATA CATEGORY	00000000	00	OTHER DATA
FUNCTION NAME	01001100	"C"	(ASCII CODE)
	01101001	"o"	(ASCII CODE)
	01100010	"1"	(ASCII CODE)
	01010101	"ט"	(ASCII CODE)
	01101110	"n"	(ASCII CODE)
	01010011	"S"	(ASCII CODE)
	01110100	"t"	(ASCII CODE)
	01110010	"r"	(ASCII CODE)
MODULE NAME	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
DATA	0nnnnnn	nh	Number High
	0nnnnnn	nl	Number Low
	0ccccccc	ch	Channel High
	0ccccccc	cl	Channel Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 4.6.2 Function Name

Function		Number	tx/rx
"ColUnStr"	Setup	0	tx
	User Defined Key	0	tx
	Program Change	0	tx
	Control Change	0	tx

#### 4.6.3 Module Name

Module Name	
Mixer Setting	"MIXERSET"
Outport Setting	"OUT_PORT"
Monitor Setting	"MONITOR_"
MIDI Setting	"MIDI_SET"
Lib Number	"LIB_NUM_"
Program Change Table	"PRGMCHG_"
Control Change Table	"CTRLCHG_"
Preference (Current)	"PREF_CUR"
Preference (Admin)	"PREF_ADM"
Preference (Guest)	"PREF_GST"
User Defined Keys (Current)	"UDEF_CUR"
User Defined Keys (Admin)	"UDEF_ADM"

Module Name	
User Defined Keys (Guest)	"UDEF_GST"
Custom Fader Bank (Current)	"CFAD_CUR"
Custom Fader Bank (Admin)	"CFAD_ADM"
Custom Fader Bank (Guest)	"CFAD_GST"
User Level (Current)	"UKEY_CUR"
User Level (Guest)	"UKEY_GST"

#### 4.7 FUNCTION CALL – MODULE –

#### 4.7.1 Format (PARAMETER CHANGE)

#### Receive

Data will be received when [PARAMETER CHANGE Rx] is on and the Device number of both [Rx CH] and SUB STATUS are matched. The data will be echoed when [PARAMETER CHANGE ECHO] is on. The corresponding effect will function immediately the data is received (depending on the effect type).

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	ЗE	Digital mixer
MODEL ID	00010010	19	CL Series
DATA CATEGORY	00000000	00	OTHER DATA
FUNCTION NAME	01001101	"M"	
	01101111	"0"	
	01100100	"d"	
	01000110	"F"	
	01111000	"x"	
	01010100	"T"	
	01110010	"r"	
	01100111	"g"	
MODULE NAME	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0 mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
DATA	0eeeeee	ee	Effect number (0:RACK1 - 7:RACK8)
	0ppppppp	pp	Release:0, Press:1
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 4.7.2 Module Name

Module Name		Number
Freeze Play button	"FRZPLAY_"	0:RACK1, 2:RACK3, 4:RACK5, 6:RACK7
Freeze Record button	"FRZREC"	0:RACK1, 2:RACK3, 4:RACK5, 6:RACK7

This will not work when the Effect Type is different.



#### 4.8 FUNCTION CALL – CHANNEL –

#### 4.8.1 Pair ON/OFF Trigger Format (PARAMETER CHANGE)

#### Receive

Data will be received when [PARAMETER CHANGE Rx] is on and the Device number of both [Rx CH] and SUB STATUS are matched. The data will be echoed when [PARAMETER CHANGE ECHO] is on.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	ЗE	Digital mixer
MODEL ID	00010010	19	????? CL
DATA CATEGORY	00000000	00	OTHER DATA
FUNCTION NAME	01000011	"C"	
	01101000	"h"	
	01101100	"1"	
	01010000	"P"	
	01101001	"i"	
	01110010	"r"	
	01000011	"C"	
	01110000	"p"	
MODULE NAME	0mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
DATA	0sssssss	sh	Source Channel Number H *1)
	0sssssss	sl	Source Channel Number L *1)
	0dddddd	dh	Destination Channel Number H *1)
	0dddddd	dl	Destination Channel Number L *1)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 4.8.2 Module Name

Module Nar	ne	
Pair On (with Copy)		"PAIRONCP"
Pair On (with Reset Both)		"PAIRONRS"
Pair Off		"PAIROFF_"
*1) 0 :CH1 256 :MIX 1 512 :MATRIX 1	- 71:CH72 - 279:MIX - 519: MA	24 FRIX 8

## 4.9 LEVEL METER DATA

#### 4.9.1 Format (PARAMETER CHANGE)

When transmission is enabled by receiving Request for Level Meter, the corresponding metering data will be sent in every 50 millisecond for 10 seconds. If metering information is expected to be continuously sent, Request is needed to be sent in at least every 10 seconds.

#### Receive

The data will be echoed when [PARAMETER CHANGE ECHO] is ON.

#### Transmission

When transmission is enabled by receiving Request, the corresponding metering data will be sent in constant interval for a given period of time (The interval and time will vary depending on devices). When rebooted or port setting is changed, the transmission will be disabled.

When [PARAMETER CHANGE ECHO] is on, the message will be sent as it is.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	ЗE	Digital mixer
MODEL ID	00010010	19	????? CL
DATA CATEGORY	00100001	21	REMOTE LEVEL METER
DATA	0 mmmmmmm	mm	ADDRESS UL
	0 mmmmmmm	mm	ADDRESS LU
	0 mmmmmmm	mm	ADDRESS LL
	0dddddd	dd	Data1
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 4.9.2 Format (PARAMETER REQUEST)

#### Receive

Data will be received when [PARAMETER CHANGE Rx] is on and the Device number of both [Rx CH] and SUB STATUS are matched. The data will be echoed when [PARAMETER CHANGE ECHO] is on. the corresponding metering data will be sent via [Rx CH] in constant interval for a given period of time (The interval and time will vary depending on devices). When Address UL = 0x7F is received, all metering data transmission will be immediately stopped [disabled].

#### Transmission

When [PARAMETER CHANGE ECHO] is on, the message will be sent as it is.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	Digital mixer
MODEL ID	00010010	19	????? CL
DATA CATEGORY	00100001	21	REMOTE LEVEL METER
DATA	0 mmmmmmm	mm	ADDRESS UL
	0 mmmmmmm	mm	ADDRESS LU
	0 mmmmmmm	mm	ADDRESS LL
	0ccccccc	ch	Count H
	0ccccccc	cl	Count L
EOX	11110111	F7	End of exclusive

# Сообщения об ошибках/предупреждения

Сообщение	Значение				
xxx Parameters Copied.	Параметр ххх был скопирован в буфер копирования.				
xxx Parameters Initialized.	Параметр ххх был инициализирован.				
xxx Parameters Pasted.	Параметр ххх был вставлен из буфера копирования.				
xxx Parameters Swapped with Copy Buffer.	Произошел обмен значения параметра xxx с содержимым буфера копирования.				
ALTERNATE FUNCTION: Turned off!	ALTERNATE FUNCTION (альтернативная функция) была выключена.				
Assignment is Restricted to Max. 8 Sources!	Функция Monitor Define (определение монитора) позволяет выбрать не более восьми источников, но пользователь пытался назначить более восьми.				
Cannot Assign!	В рабочем окне USER DEFINED KEYS (клавиши USER DEFINED) на консоли CL3/CL1 пользователь пытается отредактировать элемент, который нельзя редактировать на этой модели.				
Cannot Bookmark This Popup.	Для данного рабочего окна нельзя создать закладку.				
Cannot Mount This Type of Device in This Position.	Выполнена попытка подключить определенное устройство в положении, которое исключает возможность подключения.				
Cannot Paste!	Не удается вставить строку символов.				
Cannot Recall!	Ошибка при загрузке банка памяти сцен или библиотеки.				
Cannot Select This Channel.	Попытка выбрать канал, управление которым невозможно вследствие недостаточности прав на уровне пользователя или по другой причине.				
Cannot Store!	Ошибка при сохранении банка памяти сцен или библиотеки.				
Cannot Undo!	Кнопка [UNDO] была нажата в момент, когда операция отмены невозможна.				
Channel Copied.	Настройки канала были скопированы.				
Channel Moved.	Настройки канала были перемещены.				
Channel Returned to Default Settings.	Настройки канала были возвращены в значения по умолчанию.				
Couldn't Access File.	Доступ к файлу на флэш-памяти USB невозможен по какой-то причине.				
Couldn't Write File.	Невозможно сохранить файл в флэш-памяти USB.				
Current User Changed. [xxx]	Текущий пользователь был изменен на [xxx].				
Directory Not Empty!	Не удалось удалить каталог — в этом каталоге содержались файлы.				
EDITOR: Data Framing Error! EDITOR: Data Overrun!	Недопустимые сигналы при обмене данными с CL Editor.				
EDITOR: Rx Buffer Full!	Прием слишком большого объема данных на входном порте CL Editor.				
EDITOR: Tx Buffer Full!	Передача слишком большого объема данных с выходного порта CL Editor.				
EFFECT CUE: Turned Off.	Отключена функция CUE — пользователь переключился из рабочего окна EFFECT или из рабочего окна библиотек Premium Rack на другой экран.				
External HA Connection Conflict!	Не удалось загрузить данные External НА (внешний предусилитель) — состояние подключений к внешнему предусилителю изменилось после сохранения сцены.				
External Power Supply is Cut Off!	Источник питания РW800 (EXT), подключенный к консоли серии CL, перестал работать.				
File Access is Busy!	Указанная операция еще на выполнена – осуществляется доступ к флэш-памяти USB.				
File Already Exists!	Флэш-память USB уже содержит файл/каталог с таким же именем, как один из файлов, которые пользователь пытается сохранить, переименовать или создать.				

Сообщение	Значение				
File Error [xx]!	Внутренняя ошибка доступа к файлу.				
File Protected!	Перезапись невозможна – флэш-память USB защищена от записи.				
Flash Memory Initializing Finished.	Инициализация памяти завершена.				
Help File Not Found!	Файл справки не загружен.				
Illegal Address!	IP-адрес или адрес шлюза заданы неверно.				
Illegal MAC Address! Cannot Use Network.	Передача данных через разъем Network невозможна – настройка MAC-адреса была повреждена по какой-то причине. Обратитесь в сервисный центр Yamaha, указанный в списке сервисных центров в конце руководства пользователя (отдельный документ).				
Illegal Storage Format!	Невозможен доступ к флэш-памяти USB – она имеет неверный или неподдерживаемый формат.				
Internal Power Supply is Cut Off!	Внутренний источник питания перестал работать. Или же произошла другая неполадка. Обратитесь в сервисный центр Yamaha, указанный в списке сервисных центров в конце руководства пользователя (отдельный документ).				
Internal Power Supply is Turned On.	Внутренний источник питания (INT) запустился корректно.				
KEY IN CUE: Turned Off.	Отключена функция KEY IN CUE (контроль для включенной клавиши) – пользователь переключился из рабочего окна DYNAMICS 1 входного канала на другой экран.				
Loading Aborted.	Прервана загрузка из флэш-памяти USB.				
Loading Finished.	Загрузка из флэш-памяти USB завершена.				
Low Battery!	Низкий уровень заряда резервной аккумуляторной батареи.				
Maximum Number of Audio Files Exceeded!	Превышено максимальное количество композиций, которое может обслуживать средство записи в память USB.				
Memory Error! All Memories were Initialized.	Все данные были инициализированы, поскольку данные, хранящиеся во внутренней резервной памяти, были потеряны из- за неисправности резервной аккумуляторной батареи или по другой причине. Обратитесь в сервисный центр Yamaha, указанный в списке сервисных центров в конце руководства по эксплуатации (отдельный документ).				
MIDI: Data Framing Error! MIDI: Data Overrun!	На входной MIDI-порт поступает несоответствующий сигнал.				
MIDI: Rx Buffer Full!	Прием слишком большого объема данных через входной MIDI-порт.				
MIDI: Tx Buffer Full!	Передача слишком большого объема данных через выходной MIDI-порт.				
No Access From Recorder!	На экране RECORDER (средство записи) невозможен переход на более высокий уровень, чем \YPE\SONGS\.				
No channel selected.	На экране GLOBAL PASTE не выбран канал для копирования.				
No Copy Item Selected.	На экране глобальной вставки произведена попытка выполнить вставку без выбора вставляемого элемента.				
No Corresponding Help Items.	В файле справки не найден соответствующий раздел.				
No ID3 Tag exists. You can not edit.	Музыкальный файл не может быть изменен, т. к. у него нет тэга ID3.				
No Response from External HA.	Нет ответа от внешнего устройства AD8HR.				
No Response from I/O DEVICE.	Устройства ввода-вывода не отвечают.				
Page Bookmarked.	Для текущего экрана или рабочего окна создана закладка.				
Password Changed.	Пароль был изменен.				
PLAYBACK OUT CUE: Turned Off.	Параметр СUE для PLAYBACK OUT был отменен, так как пользователь переключился с экрана RECORDER на другой экран.				
PlayBack Failed: Recorder is Busy!	Связанное воспроизведение аудиофайла невозможно – выполняется запись.				
Please wait, Dante patch is proceeding now.	Попытка редактирования параметров на экране DANTE PATCH (подключение DANTE) в то время, когда подключение невозможно.				

Сообщение	Значение				
Power Supply Fan has Malfunctioned!	Охлаждающий вентилятор внутреннего источника питания прекратил работать. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр Yamaha, указанный в списке сервисных центров в конце руководства по эксплуатации (отдельный документ).				
Processing Aborted.	Обработка была прервана.				
PREVIEW Mode : Cannot Use This Function.	Операция была проигнорирована, так как эта функция не может использоваться во время предварительного просмотра.				
PREVIEW Mode : Disabled	Предварительный просмотр отключен.				
PREVIEW Mode : Enabled	Предварительный просмотр включен.				
Re-Enter Password!	При указании пароля пользователя пароль был введен только один раз.				
RECORDER: CODEC Error [0x%08X] !	На экране RECORDER отображается ошибка кодека.				
Recorder Busy: Operation Aborted!	Отменена операция, инициированная кнопкой, поскольку требуется время для работы устройства записи.				
RECORDER IN CUE: Turned Off.	Параметр CUE для RECORDER IN был отменен, так как пользователь переключился с экрана RECORDER на другой экран.				
Removed from the Channel Link group.	Канал был исключен из связанной группы.				
Saving Aborted.	Сохранение на флэш-память USB прервано.				
Saving Finished.	Сохранение на флэш-память USB завершено.				
SCENE #xxx is Empty!	Попытка загрузки сцены, в которой не сохранены или повреждены данные. Загрузка невозможна.				
SCENE #xxx is Protected!	Попытка перезаписи (сохранения) сцены, защищенной от записи.				
SCENE #xxx is Read Only!	Попытка перезаписи (сохранения) сцены, доступной только для чтения.				
Scene Playback Link Canceled!	Связывание воспроизведения аудио со сценой было отменено.				
SLOT x: Data Framing Error! SLOT x: Data Overrun!	Из входного порта SLOT х поступают недопустимые сигналы.				
SLOT x: Rx Buffer Full!	Прием слишком большого объема данных на входном порте SLOT х.				
SLOT x: Tx Buffer Full!	Передача слишком большого объема данных из выходного порта SLOT x.				
Some Song Files Are Unidentified.	Некоторые композиции не идентифицированы. Композиции, которые не были указаны, могут использоваться для DIRECT PLAY (прямое воспроизведение) или PLAY BACK LINK (связь воспроизведения).				
Song File Not Found!	Не существует файл, указанный для функции SCENE LINK (связь сцены) или DIRECT PLAY (прямое воспроизведение), которая назначена для клавиши USER DEFINED.				
STAGEMIX: Data Framing Error! STAGEMIX: Data Overrun!	Недопустимые сигналы при обмене данными с StageMix.				
STAGEMIX: Rx Buffer Full!	Прием слишком большого объема данных на входном порте StageMix.				
STAGEMIX: Tx Buffer Full!	Передача слишком большого объема данных с выходного порта StageMix.				
Storage Full!	Невозможно сохранить файл – недостаточно свободного пространства на флэш-памяти USB.				
Storage Not Found!	Невозможно распознать флэш-память USB.				
Storage Not Ready!	Невозможен доступ – флэш-память USB не готова.				
Sync Error! [xxx]	Консоль серии CL не синхронизируется по сигналу [xxx].				
Tap Operation Ignored.	Операция установки собственного темпа проигнорирована – кнопка ТАР ТЕМРО не отображается на экране.				

Сообщение	Значение
This Operation is Not Allowed.	Операция проигнорирована – текущий пользователь не имеет достаточных прав.
Too Large Files! Loading Failed.	Загрузка невозможна – слишком большой размер файла Bitmap. Максимальный поддерживаемый размер – 307256 байтов.
Too Many Bands Used! Cannot Compare.	Копирование 31BandGEQ и его сравнение с Flex15GEQ не удалось – в источнике копирования содержится более 15 полос частот.
Too Many Bands Used! Cannot Paste to Flex15GEQ.	Копирование 31BandGEQ и его вставка в Flex15GEQ не удалась – в источнике копирования содержится более 15 полос частот.
Total Slot Power Capability Exceeded!	Превышение номинального значения потребляемой мощности на платах ввода-вывода, установленных в слоты.
Unassigned Encoder.	Операция была проигнорирована, поскольку отсутствует параметр, связанный с перемещаемым регулятором.
Unsupported File Format!	Попытка загрузки файла, который имеет неподдерживаемый формат, с флэш-памяти USB.
USB Currently Active for Recorder function!	Невозможно выполнить операции Save (сохранение) или Load (загрузка) – устройство записи на флэш-память USB выполняет запись или воспроизведение.
USB Currently Active for SAVE or LOAD!	Невозможна работа устройства записи – данные банка памяти сцен или библиотеки микшера сохраняются или загружаются с флэш-памяти USB.
USB Memory Busy: Recorder Stopped!	Запись/воспроизведение остановлено – требуется время для работы флэш-памяти USB.
USB Memory Full !	Невозможно сохранить список воспроизведения RECORDER — недостаточно свободного пространства на флэш-памяти USB.
USB Memory Full! Recorder Stopped.	Приостановка работы устройства записи – произошло заполнение емкости флэш-памяти USB во время работы средства записи на флэш-память USB.
USB Memory is Protected!	На флэш-памяти USB включена функция защиты.
USB Memory Unmounted! Recorder Stopped.	Приостановка работы устройства записи – произошло отсоединение флэш-памяти USB во время работы средства записи на флэш-память USB.
USB over current Error! Disconnect USB device.	Устройство USB было отключено из-за избыточной силы тока USB.
Word Clock Error! Recorder Stopped!	Средство записи приостановлено – рассинхронизация с сигналами синхронизации слов.
Wrong Audio File Format!	Недопустимый формат аудиофайла.
Wrong Password!	Введен неверный пароль.
Wrong Word Clock!	Синхронизация консоли серии CL невозможна – выбран неподходящий источник в разделе MASTER CLOCK SELECT (выбор главного источника синхронизации) на экране WORD CLOCK (сигналы синхронизации слов).
You Cannot Create User Key.	Текущий пользователь не имеет прав на создание ключа пользователя.

## Электрические характеристики

При измерении все фейдеры находились в номинальном положении. Полное выходное сопротивление генератора сигналов:150 Ом

### Частотная характеристика

Fs= 44,1 кГц или 48 кГц @20 Гц–20 кГц по отношению к номинальному выходному уровню @1 кГц

Вход	Выход	RL	Условия	Мин.	Тип.	Макс.	Еди- ницы
	OMNI OUT 1-8	600 Ом		-1,5	0,0	0,5	
OWINI IN 1-6	PHONES	8 Ом	Усиление: +оо дв	-3,0	0,0	0,5	дь

#### Ошибка усиления

### Fs= 44,1 кГц или 48 кГц при 1 кГц

Вход	Выход	RL	Условия	Мин.	Тип.	Макс.	Еди- ницы
	OMNI OUT 1-8	600 Ом	Уровень входного сигнала: −62 дБ отн.ур., усиление: +66 дБ → Выходной уровень +4,0 дБ отн.ур. (тип.)	-2,0	0	2,0	дБ
OMINI IN 1-8			Уровень входного сигнала: +10 дБ отн.ур., усиление: −6 дБ → Выходной уровень +4,0 дБ отн.ур. (тип.)				
Bernoouuuu	OMNI OUT 1-8	600 Ом	Полная мощность, выходной уровень: +24,0 дБ отн.ур. (тип.)	-0,5	0	0,5	
осциллятор	PHONES	8 Ом	<ul> <li>−30 децибел полной шкалы, управление уровнем наушников: макс.</li> <li>→ Выходной уровень 0 дБ отн.ур. (тип.)</li> </ul>	-0,5	0	0,5	

### Общее нелинейное искажение

#### Fs= 44,1 кГц или 48 кГц

Вход	Выход	RL	Условия	Мин.	Тип.	Макс.	Еди- ницы
	OMNI OUT 1-8	600 Ом	+4 дБ отн.ур. при 20 Гц–20 кГц, усиление: +66 дБ			0,1	%
OMNEIN 1-8			+4 дБ отн.ур. при 20 Гц–20 кГц, усиление: –6 дБ			0,05	
Derry e e vivi vě	OMNI OUT 1-8	600 Ом	Полная мощность при 1 кГц			0,02	
Встроенный осциллятор	PHONES	8 Ом	Полная мощность при 1 кГц, управление уровнем наушников: макс.			0,2	

\* Общее нелинейное искажение измеряется с помощью фильтра 18 дБ на октаву при 80 кГц

#### 🔳 Фон и шум

# Fs= 44,1 кГц или 48 кГц, EIN= эквивалентный входной шум

Вход	Выход	RL	Условия	Мин.	Тип.	Макс.	Еди- ницы
			Rs= 150 Ом, усиление: +66 дБ Главный фейдер на номинальном уровне и		-128 ЭВШ		
OMNUN 1-8	OMNI OUT 1-8	600 Ом	один фейдер канала на номинальном уровне.		-62		
			Rs= 150 Ом, усиление: –6 дБ Главный фейдер на номинальном уровне и один фейдер канала на номинальном уровне.		-84	-79	
ВСЕ ВХОДЫ	OMNI OUT 1-8	600 Ом	Rs= 150 Ом, усиление: -6 дБ Основной фейдер на номинальном уровне и все OMNI IN 1-8 с фейдерами на номинальном уровне.			-70	дБ отн.у р.
_	OMNI OUT 1-8	600 Ом	Постоянный шум на выходе при выключенном основном стерео (ST)			-88	
_	PHONES	8 Ом	Постоянный шум на выходе, элемент управления наушниками PHONES на минимальном уровне.			-88	

\* Шум и помехи измерены при фильтре уровня звукового давления A-Weight.

#### Динамический диапазон.

#### Fs= 44,1 кГц или 48 кГц

Вход	Выход	RL	Условия	Мин.	Тип.	Макс.	Еди- ницы
OMNI IN 1-8	OMNI OUT 1-8	600 Ом	АЦП и ЦАП, усиление: –6 дБ		108		дБ
_	OMNI OUT 1-8	600 Ом	ЦАП-преобразователь		112		дБ

\* Динамический диапазон измерен при фильтре уровня звукового давления A-Weight.

### Частота сэмплирования (Fs)

Параметр		Условия	мин.	Тип.	макс.	Еди- ницы
		$ \begin{array}{l} F_{S}=44,1\ \kappa\Gamma \mu\\ F_{S}=45,9375\ \kappa\Gamma \mu\ (44,1\ \kappa\Gamma \mu\ +4,1667\%)\\ F_{S}=44,1441\ \kappa\Gamma \mu\ (44,1\ \kappa\Gamma \mu\ +0,1\%)\\ F_{S}=44,0559\ \kappa\Gamma \mu\ (44,1\ \kappa\Gamma \mu\ -0,1\%)\\ F_{S}=42,336\ \kappa\Gamma \mu\ (44,1\ \kappa\Gamma \mu\ -4,0\%) \end{array} $	-200		+200	ИМПУЛЬ- СОВ В МИНУТУ
External Clock (внешняя синхронизация)		Fs = 48 κΓμ Fs = 50 κΓμ (48 κΓμ +4,1667%) Fs = 48,048 κΓμ (48 κΓμ +0,1%) Fs = 47,952 κΓμ (48 κΓμ -0,1%) Fs = 46,080 κΓμ (48 κΓμ -4,0%)	-200			
Дрожание фазовой автоподстройки		DIGITAL IN Fs = 44,1 κΓц DIGITAL IN Fs = 48 κΓц			10	нс
	Uperoto	Сигналы синхронизации слов: 44,1 кГц (внутренние)		44.1		кГи
	частота	Сигналы синхронизации слов: 48 кГц (внутренние)		48		КІЦ
Внутренняя	Touriocti	Сигналы синхронизации слов: 44,1 кГц (внутренние)	50			
синхронизация	ТОЧНОСТВ	Сигналы синхронизации слов: 48 кГц (внутренние)	-30		+50	ьсов в минуту
	Дрожание фазы	Сигналы синхронизации слов: 44,1 кГц (внутренние)			4,429	нс
		Сигналы синхронизации слов: 48 кГц (внутренние)			4,069	пс

# Основные параметры микшера

## Библиотеки

Название	Количество	Всего
Scene Memory (банки памяти сцен)	1 встроенная + 300 пользовательских	301
Input CH Library (библиотека входных каналов)	1 встроенная + 199 пользовательских	200
Output EQ Library (библиотека выходных каналов)	1 встроенная + 199 пользовательских	200
Input EQ Library (библиотека входного эквалайзера)	40 встроенных + 159 пользовательских	199
Output EQ Library (библиотека выходного эквалайзера)	3 встроенные + 196 пользовательских	199
Dynamics Library (библиотека динамических процессоров)	41 встроенная + 158 пользовательских	199
Effect Library (библиотека эффектов)	27 встроенных + 172 пользовательских	199
GEQ Library (библиотека графического эквалайзера)	1 встроенная + 199 пользовательских	200
Библиотеки Premium Rack Portico5033 Portico5043 U76 Opt-2A EQ-1A DynamicEQ	1 встроенная + 199 пользовательских	200
Dante Input Patch Library (библиотека подключений на входе сети Dante)	1 встроенная + 10 пользовательских	11

### Функции на входе

Функция		Параметр
Phase (фаза)	Normal/Reverse (пряма:	я/обратная)
Digital Gain (цифровое усиление)	–96 – +24 дБ	
HPF (фильтр	Slope (наклон) = 12 дБ н	на октаву
высоких частот)	Frequency (частота) = 2	20 – 600 Гц
Attenuator (аттенюатор)	От –96 дБ до 0 дБ	
4 Band Equalizer (4- полосный эквалайзер)	Frequency (частота) = 2	20 Гц – 20 кГц
	Gain (усиление) = –18 дБ – +18 дБ	
	Q (крутизна) = 0,10 – 10,0	
	Low Shelving (полоса низких частот)	
	High Shelving, LPF (полоса высоких частот)	
	Type I/Type II	
Insert (вставка)	Insert Point (точка встав эквалайзером/перед ф	вки): Pre EQ/Pre Fader/Post On (перед ейдером/после клавиши ON)
Direct Out (прямой вывод)	Direct Out Point (точка I Fader/Post On (перед ф эквалайзером/перед ф	прямого вывода): Pre HPF/Pre EQ/Pre ильтром высоких частот/перед ейдером/после клавиши ON)
Dynamics 1 (динамический процессор 1)	Туре (тип): Gate (шлюз)/ (компрессор)/Expander	/Ducking (подавление)/Comp r (экспандер)
	Threshold (nopor) =	Gate (шлюз): –72 дБ – 0 дБ Другое: –54 дБ – 0 дБ
	Ratio (коэффициент) =	1:1 to ∞:1
	Attack (атака) = 0 – 120	MC
	Hold (удержание) =	48 кГц: 0,02 мс – 1,96 с 44,1 кГц: 0,02 мс – 2,13 с
	Decay (затухание) =	48 кГц: 5 мс – 42,3 с 44,1 кГц: 6 мс – 46,1 с

Функция	Параметр
	Releace (концевое затухание) =
	48 кГц: 5 мс – 42,3 с 44 1 кГи: 6 мс – 46 1 с
	$P_{2}$ Pango ( $r_{1}$ ( $r_{2}$ ( $r_{2}$ ( $r_{2}$ )) = ( $r_{2}$ ( $r_{1}$ ) ( $r_{2}$ ) (
	Ducking (подавление): – 70 – 0 дБ
	Gain (усиление) = 0,0 – +8 дБ
Uynamics 1 (динамический процессор 1)	Кпее (тип компрессии) =от Hard до 5 (soft)
	Key In (сигнал запуска): Self Pre EQ/Self Post EQ/Mix Out21–24
	(перед эквалайзером этого же канала/
	выходной каналов MIX 21-24) Ch1-
	STIN8R (восьмиканальный блок)
	Key In Filter (выбор фильтра): HPF/LPF/BPF (высокочастотный/ низкочастотный/полосной)
	Туре (тип): Comp (компрессор)/De-Esser (де-эссер)/Compander Н (жесткий компандер)/Compander S (мягкий компандер)
	Threshold ( $\pi o p o r$ ) = -54 - 0 $\pi 5$
	Ratio (коэффициент) = 1:1 to ∞:1
	Compander (компандер): 1:1 – 20:1
	Attack (атака) = 0 – 120 мс
	Release (концевое затухание)=
	40 к ц. 5 мс – 42,5 с 44,1 кГц: 6 мс – 46,1 с
Dynamics2	Gain (усиление) =–18 – 0 дБ, 0 – +18 дБ
(динамический процессор 2)	Кпее (тип компрессии) = от Hard до 5 (soft)
	Key In (сигнал запуска): Self Pre EQ/Self Post EQ/Mix Out21–24
	(перед эквалайзером этого же канала/после эквалайзера этого же
	канала/выходной каналов MIX 21-24)
	Ch1-STIN8R (восьмиканальный блок)
	Width (ширина) = 1 – 90 дБ
	Frequency (4actota) = 1,0 – 12,5 Ki Ц
	O(k) = 0.10 - 10.0
Fader (фейлер)	Level (уровень): 1024 позиции ∞ –138 – +10 лБ
Оп (вкл.)	On/Off (вкл./выкл.)
Pan/Balance	Позиции: L63 – R63
(панорама/	Pan Mode (режим панорамирования): Pan/Balance (панорама/
баланс)	баланс)
оса Group (группа DCA)	16 групп
Mute Group	
(группа приглушения)	8 групп
приплушенил	24 потока
Mix Send (передача на MIX)	Fix/Variable (фиксированная/переменная), может устанавливаться для каждой из двух шин MIX
	Mix Send Point (точка передачи на MIX): Pre EQ/Pre Fader/Post On (перед эквалайзером/перед фейдером/после клавиши ON)
	Level (уровень): 1024 позиции, ∞, −138 – +10 дБ
Matrix Send (передача на МАТВІХ)	8 потоков
	Matrix Send Point (точка передачи на Matrix): Pre EQ/Pre Fader/
	Post On (перед эквалайзером/перед фейдером/после клавиши ON)
	Level (уровень): 1024 позиции, ∞, -138 - +10 дБ
LCR Pan	
(панорама левый/	CSR (соотношение сторон и центра) = 0% – 100%
центральный/ правый)	
DELAY (задержка)	0 – 1000 мс
1 11 1 m	·

## Output Function (функции на выходе)

Функция	Параметр
Attenuator (аттенюатор)	-96 – 0 дБ
	Frequency (частота) = 20 Гц – 20 кГц
	Gain (усиление) = –18 дБ – +18 дБ
4Band Equalizer (4-	Q (крутизна) = 0,10 – 10,0
полосный эквалайзер)	Low Shelving (полоса низких частот)
	High Shelving, LPF (полоса высоких частот)
	Type I/Type II
Insert (вставка)	Insert Point (точка вставки): Pre EQ/Pre Fader/Post On (перед эквалайзером/перед фейдером/после клавиши ON)
	Туре (тип): Comp (компрессор)/Expander (экспандер)/ Compander H (жесткий компандер)/Compander S (мягкий компандер)
	Threshold (порог) = -54 – 0 дБ
	Ratio (коэффициент) = 1:1 – ∞:1 Compander (компандер): 1:1 – 20:1
Dynamics 1	Attack (атака) = 0 – 120 мс
Булатіся т (динамический процессор 1)	Release (концевое затухание)= 48 кГц: 5 мс – 42,3 с 44,1 кГц: 6 мс – 46,1 с
	Gain (усиление) = -18-0 дБ, 0 - + 18 дБ
	Кпее (тип компрессии) = от Hard до 5 (soft)
	Key In (сигнал запуска): Self Pre EQ/Self Post EQ/Mix Out21-24 MIX24/MTRX1-8/STIN LR/MONO(C) (8-канальный блок)
	Width (ширина) = 1 – 90 дБ
Fader (фейдер)	Level (уровень): 1024 позиции, ∞, −138 – +10 дБ
On (вкл.)	On/Off (вкл./выкл.)
Pan/Balance (панорама/баланс)	Позиции: L63 – R63
Mute Group (группа приглушения)	8 групп
Mix to Matrix (из MIX в MATRIX) Stereo to Matrix (из STEREO в MATRIX)	Matrix Send Point (точка передачи на Matrix): Pre Fader/ Post On (перед фейдером/после клавиши ON)
	Level (уровень): 1024 позиции, ∞, −138 – +10 дБ
Oscillator (осциллятор)	Level (уровень)= 0 – –96 дБ (с шагом 1 дБ) On/Off (вкл./выкл.) = программное управление

## Output Port (выходной порт)

Функция	Параметр
Out Port Delay (задержка выходного порта)	0 – 1000 мс
Out Port Phase (фаза выходного порта)	Normal/Reverse (прямая/обратная)
Gain (усиление)	–96 – +24 дБ

## Processor (процессор)

Функция	Параметр
GEQ (графический эквалайзер)	Системы 31 полоса х 16(24) или 15 полос х 32(48)
Effects (эффекты)	Средство создания эффектов со стереовходом и стереовыходом x 8 систем
Параметр Premium Rack	Stereo(Dual) In/Stereo(Dual) Out Premium Rack x 8 систем

YAMAHA [ I Model: CL5	Digital Mixing Cons 5/CL3/CL1	ole] MIDI Implemer	itation Chart	Date: 1 Mar. 2012 Version: 1.0
H	unction	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1-16 1-16	1-16 1-16	Memorized
Mode	Default Messages Altered	X X **********	1, 3 X X	Memorized
Note Number	True Voice	0-127 X	0-127 X	
Velocity	Note On Note Off	0 9nH, v=0,127 X	0 9nH, v=1-127 0	Effect Control
After Touch	Key's Ch's	X	ХХ	
Pitch Bend		Х	Х	
Control Change	0,32 6,38 98,99 1-31,33-95, 102- 119	0000	0000	Bank Select Data Entry NRPN LSB,MSB Assignable Cntrl
Prog Change	:True#	O 0-127 **********	0 0-127 0-300	Assignable
System Exc	clusive	0 *1	0 *1,*2	
Common	:Song Pos. :Song Sel. :Tune	X X X	хох	Recorder Control
System Real Time	:Clock :Commands	X	0 X	Effect Control
Aux Messages	:All Sound Off :Reset All Cntrls :Local ON/OFF :All Notes OFF :Active Sense :Reset	X	ХХХОО	
Notes		*1 Bulk Dump/Regue *2 MMC	sst and Parameter C	hange/Request.
Mode 1: ON Mode 3: ON	ANI ON, POLY ANI OFF, POLY	Mode 2: OMNI ON, N Mode 4: OMNI OFF,	ONOM	0: Yes X: No

2012 ž

ССБ/ССЭ/ССЛ Справочное руководство

275

Приложения

-

## Предметный указатель

## С

Centralogic, секция	11
Channel Link (связывание каналов),	
функция	70
Control Change, сообщения	
управление параметрами	155
Сие (контроль), функция	. 97, 101
работа с Сие	102
*	

## D

Dante, аудиосеть	. 15
DAW, программное обеспечение	. 25
DCA, группы	. 64
Dynamics (динамический процессор),	
параметры	230
DYNAMICS Library, список элементов	228
E	

EQ Library, список элементов	227
F	

Fade (изменение громкости звука), функция	9
Focus (фокусировка), функция	87

## G

Gain Compensation
(компенсация усиления), функция 34, 35
Global Paste (глобальная вставка), функция 85
GPI, интерфейс 221
Н

НА (предусилитель)	30
Μ	

МАТRIX, шины 39, 51, 202
MBCL, панель индикации (не входит в
комплект поставки) 113
МЕТЕR (индикация), экран 111
MIDI
MIDI-данные, формат 264
MIDI-интерфейс, таблица характеристик 275
MIX, каналы
передача на шину STEREO/MONO 48
передача на шины MATRIX 51
МІХ, шины
Monitor (монитор), функция 97, 98
Ν

NRPN, назначение параметров ...... 250 Nuendo Live, программное обеспечение..... 188

## 0

Oscillator (осциллятор), функция	108
OVERVIEW (обзор), экран	. 12

#### Ρ

Parameter Change, сообщения Premium Rack	157 130
библиотеки	137
Premium Rack, параметры процессора	245
Program Change, сообщения	152
R	

Recall safe (безопасное восстановление), 

#### C

SELECTED CHANNEL VIEW (представление выбранного канала), экран       7         SELECTED CHANNEL, секция       6         SETUP, экран       196         STEREO/MONO, каналы       196         TEREO/MONO, шины       48         T       1000000000000000000000000000000000000	5
выбранного канала), экран	SELECTED CHANNEL VIEW (представление
SELECTED CHANNEL, секция	выоранного канала), экран /
SETUP, экран	SELECTED CHANNEL, секция 6
STEREO/MONO, каналы       передача на шины MATRIX	SETUP, экран 196
передача на шины MATRIX	STEREO/MONO, каналы
STEREO/MONO, шины	передача на шины MATRIX 51
T       171         U       194         ψ       194         ψ       194         ψ       194         ψ       194         ψ       194      ψ       194      <	STEREO/MONO, шины 48
ТОUCH AND TURN	т
U USER DEFINED, клавиши вызов справки	TOUCH AND TURN 171
USER DEFINED, клавиши вызов справки	U
вызов справки	USER DEFINED, клавиши
функции, которые могут быть назначены	вызов справки 194
назначены	функции, которые могут быть
USER DEFINED, регуляторы функции, которые могут быть назначены	назначены
функции, которые могут быть назначены	USER DEFINED, регуляторы
назначены	функции, которые могут быть
Α	назначены
	A

аудиосеть Dante ..... 213 аудиофайл, связанный с загрузкой сцены .... 94

## Б

эанки памяти сцен	//
редактирование	
безопасность	
библиотека каналов	45, 55
блокировка консоли	
B	

#### виртуальная стойка..... 114 операции..... 115 внешнее устройство ..... 21 внешний предусилитель..... 144 Внешний предусилитель ..... 138 внутренние эффекты..... 122 встроенные часы..... 204 входные каналы ..... 27 библиотека каналов ..... 45 передача на шину MIX/MATRIX ...... 39 передача на шины STEREO/MONO...... 35 Входные каналы название и значок канала ...... 28

выходные каналы 40	6
библиотека каналов 55	5
название и значок канала 47	7

•			

гнездо	19
графический эквалайзер	114
библиотеки	13
операции	118
группирование	64
группы DCA	64

## Д

двусторонняя связь	106
динамический процессор 50	5, 59
библиотеки	63
доступные для переназначения	
преобразователи	172
Доступные для переназначения	
преобразователи	
функции, которые могут	
быть назначены	263

## 3

загрузка сцен	80, 152
задержка на входе	
задержка на выходе	55
Ν	
1 *	4

```
иерархия функций...... 4
инициализация ..... 206
```

## Κ

калибровка, функция 207, 208, 209, 211 канал
копирование, перемещение,
инициализация73
каскадные подключения 200
Л
лампы 204
м
мастер-фейдер 174

## Ν

мастер-феидер	1/4
микшер, основные параметры	274
н	

настройки пользовательского уровня...... 158

## 0

276

определяемые пользователем клавиши определяемые пользователем регуляторы осциллятор	169 171 106
п	
параметры эффектов	233
параметры которые можно назначить	

in paire ip bi oppenio binin in	
параметры, которые можно назначить	
для смены контроллеров	248
подключение	15
подключение на входе	19

#### подключение на выходе..... 16 пользовательский банк фейдеров ..... 173 предпочтения ..... 168 приглушаемые группы ...... 64, 66 применимость параметров микширования... 254 прямой вывод..... 23 Ρ

Режим предварительного просмотра ...... 96 розовая рамка (TOUCH AND TURN) ...... 171

## С

светодиодные индикаторы	204
связывание	. 64
сенсорный экран	204
сетевой адрес	205
синхронизация слов	198
синхронизация эффектов с темпом	247
сообщения об ошибках/предупреждения	271
список названий	187
список типов эффектов	232
справка, функция	193
ВЫЗОВ	194
просмотр	194
· ·	

## У

усиление	. 30
аналоговое усиление	. 30
цифровое усиление	. 34
установка заволских настроек	206
Устройство ввода-вывода	138
Устройство записи в память USB	181

## Φ

флэш-память USB
воспроизведение аудиофайлов 185
загрузка текстового файла 193
загрузка файла 178
загрузка файла справки 193
запись аудио 183
сохранение и загрузка данных
настройки 177
форматирование 180
ц
цвет канала 29, 204, 211
щ
шины STEREO/MONO 35
Э
эквалайзер 56
библиотеки 63
экраны с названием каналов 204
электрические характеристики 273
эффект 114
оиолиотеки 137



Yamaha Pro Audio Global Web Site http://www.yamahaproaudio.com/

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/

> C.S.G., Pro Audio Division © 2012-2013 Yamaha Corporation

> > 301IP-C0