


English ADDENDUM FOR NEW FUNCTIONS

■ Playing videos from YouTube

You can watch movies from YouTube over the internet using this Player.

* YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google. Inc.

- 1 Press **HOME** to display the HOME menu screen.



Hint

- The HOME menu screen may differ depending on the model.

- 2 Press **▲/▼/◀/▶** to select YouTube, then press **ENTER**.

Hint

- To return to the HOME menu screen, press **RETURN**.

■ Notices for network services

- Access to content provided by third parties requires a high speed internet connection and may also require account registration and a paid subscription.
- Third party content services may be changed, suspended, interrupted, or discontinued at any time without notice, and Yamaha disclaims any liability in connection with such occurrences.
- Some content may only be available for specific countries and may be presented in specific languages.
- Yamaha does not represent or warrant that content services will continue to be provided or available for a particular period of time, and any such warranty, express or implied, is disclaimed.


Français ADDENDUM CONCERNANT LES NOUVELLES FONCTIONS

■ Lecture de vidéos de YouTube

Vous pouvez regarder des films de YouTube sur Internet à l'aide de ce lecteur.

* YouTube et le logo YouTube sont des marques commerciales de Google. Inc.

- 1 Appuyez sur **HOME** pour afficher l'écran du menu HOME.



Astuce

- L'écran du menu HOME peut différer selon les modèles.

- 2 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner YouTube, puis appuyez sur **ENTER**.

Astuce

- Pour revenir à l'écran du menu HOME, appuyez sur **RETURN**.

■ Avis sur les services réseau


- L'accès aux contenus proposés par des tiers nécessite une connexion internet haut débit et peut en outre requérir un compte utilisateur ainsi qu'un abonnement payant.
- Les contenus offerts par ces services tiers peuvent être modifiés, interrompus ou suspendus à tout moment et cela sans avis préalable; Yamaha décline toute responsabilité liée à de tels changements.
- Certains contenus pourraient être disponibles uniquement dans certains pays et dans certaines langues.
- Yamaha ne garantit pas que ces services de contenus resteront offerts ou disponibles pour une durée définie, et toute garantie de ce type, explicite ou implicite, est exclue.

■ Wiedergebe von YouTube-Videos

Sie können mit diesem Player Filme von YouTube über das Internet wiedergeben.

* YouTube und das YouTube-Logo sind Warenzeichen der Google. Inc.

- 1 Drücken Sie **HOME**, um den HOME-Menübildschirm anzuzeigen.



Tipp

- Der HOME-Menübildschirm kann abhängig vom Modell abweichen.

- 2 Wählen Sie mit **▲/▼/◀/▶** die Option YouTube, und drücken Sie dann **ENTER**.

Tipp

- Um zum HOME-Menübildschirm zurückzukehren, drücken Sie **RETURN**.

■ Hinweise für Netzwerkdienste


- Der Zugang zu von Drittanbietern zur Verfügung gestellten Inhalten erfordert eine schnelle Internetverbindung und kann eventuell erst nach der Einrichtung und Registrierung eines Accounts oder eines kostenpflichtigen Abos erfolgen.
- Inhaltsdienste von Drittanbietern können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert, ausgesetzt, unterbrochen oder eingestellt werden. In solchen Fälle lehnt Yamaha jegliche Haftung ab.
- Manche Inhalte stehen nur in bestimmten Ländern und/oder in bestimmten Sprachen zur Verfügung.
- Yamaha ist nicht für Inhaltsdienste von Drittanbietern verantwortlich und gewährt keinerlei Garantie, dass deren Inhalte dauerhaft oder auch nur über eine bestimmte Zeitspanne hinweg zur Verfügung gestellt werden.

■ Spela upp videofilmer från YouTube

Du kan titta på filmer från YouTube över Internet med den här spelaren.

* YouTube och logotypen YouTube är varumärken som tillhör Google. Inc.

- 1 Tryck på **HOME** för att visas menyskärmen Home.



Tips

- Menyskärmen Home kan skilja sig mellan olika modeller.

- 2 Tryck på **▲/▼/◀/▶** för att välja YouTube och tryck sedan på **ENTER**.

Tips

- Om du vill återgå till menyskärmen Home trycker du på **RETURN**.

■ Kommentarer för nätverkstjänster


- För att få tillgång till innehåll som tillhandahålls av tredje part behövs en snabb Internetuppkoppling. Eventuellt krävs även en registrering av konto och ett betalt abonnemang.
- Tjänster från tredje part kan ändras, stängas av, avbrytas eller pausas när som helst utan föregående meddelande. Yamaha fransäger sig allt ansvar vid sådana händelser.
- En del innehåll kan enbart vara tillgängligt för vissa länder och kan presenteras på vissa bestämda språk.
- Yamaha kan inte garantera att tjänster kommer fortsätta att tillhandahållas eller vara tillgängliga för en given tidsperiod, och Yamaha fransäger sig varje sådant garantianspråk, uttalat eller underförstått.

■ Riproduzione di video da YouTube

Grazie a questo lettore, è possibile guardare i film di YouTube attraverso internet.

* Il logo YouTube e YouTube sono marchi di fabbrica di Google, Inc.

- 1 Premere **HOME** per visualizzare la schermata del menu Pagina iniziale.



Suggerimento

- La schermata con il menu Pagina iniziale potrebbe risultare differente, in base al modello.

- 2 Premere **▲/▼/◀/▶** per selezionare YouTube, quindi premere **ENTER**.

Suggerimento

- Per tornare alla schermata del menu Pagina iniziale, premere **RETURN**.

■ Avvisi per i servizi di rete


- L'accesso ai contenuti offerti da terzi richiede una connessione Internet ad alta velocità ed eventualmente la registrazione di un account e di un abbonamento a pagamento.
- I servizi di contenuti di terzi possono subire modifiche, sospensioni, interruzioni o dismissioni in qualsiasi momento senza preavviso. Yamaha non si assume alcuna responsabilità in merito.
- Alcuni contenuti potrebbero essere disponibili solamente per determinati paesi e presentati in determinate lingue.
- Yamaha non dichiara né garantisce che i servizi di contenuti continueranno a essere forniti o disponibili per un determinato periodo di tempo e nega qualunque garanzia, esplicita o implicita, in tal senso.

■ Reproducir vídeos desde YouTube

Con este reproductor puede ver vídeos de YouTube colgados en Internet.

* YouTube y el logotipo YouTube son marcas comerciales de Google, Inc.

- 1 Pulse **HOME** para acceder a la pantalla MENU PRINCIPAL.



Consejo

- La pantalla MENU PRINCIPAL puede variar en función del modelo.

- 2 Pulse **▲/▼/◀/▶** para seleccionar YouTube y, a continuación, pulse **ENTER**.

Consejo

- Para volver a la pantalla MENU PRINCIPAL, pulse **RETURN**.

■ Avisos para los servicios de red


- El acceso a contenido suministrado por terceros requiere una conexión de Internet de alta velocidad y también un registro de cuenta y una suscripción de pago.
- Los servicios de contenido de terceros pueden modificarse, suspenderse, interrumpirse o dejar de proporcionarse en cualquier momento sin previo aviso, y Yamaha no asume ninguna responsabilidad en relación con dichos sucesos.
- Es posible que parte del contenido sólo esté disponible para países específicos y que se presente en idiomas específicos.
- Yamaha no representa ni garantiza que los servicios de contenido se seguirán proporcionando o estarán disponibles durante un periodo de tiempo concreto, y se rechaza cualquier garantía de este tipo, ya sea expresa o implícita.

■ Video's van YouTube afspelen

U kunt films van YouTube met deze speler bekijken via het internet.

* YouTube en het YouTube-logo zijn handelsmerken van Google. Inc.

- 1 Druk op **HOME** om het Home-menuscherm weer te geven.



Tip

- Het Home-menuscherm kan verschillen afhankelijk van het model.

- 2 Druk op **▲/▼/◀/▶** om YouTube te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.

Tip

- Om terug te keren naar het Home-menuscherm, drukt u op **RETURN**.

■ Opmerkingen voor netwerkdiens ten


- Toegang tot inhoud van derde partijen vereist een internetverbinding van hoge snelheid en kan ook accountregistratie en een betaald abonnement vereisen.
- Deze inhoudsservices van derde partijen kunnen op elk moment, zonder enige mededeling worden gewijzigd, uitgesteld, onderbroken of uitgeschakeld en Yamaha kan betreffende dergelijke zaken niet aansprakelijk worden gesteld.
- Sommige inhoud kan alleen voor specifieke landen beschikbaar zijn en kan mogelijk in specifieke talen worden gepresenteerd.
- Yamaha representeert of garandeert niet dat inhoudsservices gedurende een bepaalde tijdsperiode geleverd of beschikbaar zijn en op een dergelijke garantie, nadrukkelijk of geïmpliceerd, kan geen aanspraak worden gemaakt.

■ Просмотр видео с портала YouTube

Этот проигрыватель можно использовать для просмотра фильмов через интернет с портала YouTube.

* Логотипы YouTube и YouTube являются торговыми марками Google. Inc.

- 1 Нажмите **HOME** для отображения экрана Главного меню.



Совет

- Вид экрана Главного меню зависит от модели проигрывателя.

- 2 Нажмите **▲/▼/◀/▶**, чтобы выбрать YouTube, затем нажмите **ENTER**.

Совет

- Для возврата на экране Главного меню нажмите **RETURN**.

■ Уведомления для сетевых служб

- Для доступа к содержимому, предоставляемому третьими сторонами, требуется высокоскоростное подключение к Интернету, а также может потребоваться регистрация учетной записи и платной подписки.
- Услуги третьих сторон по предоставлению содержимого могут быть изменены, приостановлены, прерваны или прекращены в любое время без уведомления, при этом компания Yamaha снимает с себя какую-либо ответственность, связанную с подобными случаями.
- Некоторые виды содержимого могут быть доступны только для конкретных стран и могут быть представлены на определенных языках.
- Компания Yamaha не предоставляет и не гарантирует продолжение оказания или доступности услуг по предоставлению содержимого в течение конкретного периода времени, и любые подобные гарантии, явные или подразумеваемые, не признаются.


한국어
새 기능에 대한 부록

■ YouTube 비디오 재생

본 플레이어를 사용하여 인터넷에서 YouTube 동영상
을 볼 수 있습니다.

* YouTube 및 YouTube 로고는 Google, Inc.의 상표입니다.

1 HOME을 눌러 HOME 메뉴 화면을 표시합니다.



힌트

- HOME 메뉴 화면은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

2 ▲/▼/◀/▶를 눌러 YouTube를 선택한 다음 ENTER
를 누릅니다.

힌트

- HOME 메뉴 화면으로 돌아가려면 RETURN을 누릅니다.

■ 네트워크 서비스에 관한 주의

- 타사가 제공한 콘텐츠에 액세스하려면 고속 인터넷 연결과 계정 등록이 필요하고 유료 서비스에 가입해야 할 수도 있습니다.
- 타사의 콘텐츠 서비스는 사전 고지 없이 불시에 변경, 보류, 차단, 중단될 수 있으며 이러한 이유로 연결에 문제가 있을 시 Yamaha가 법적 책임을 지지는 않습니다.
- 특정 국가에서만 사용할 수 있는 일부 콘텐츠는 특정 언어로만 표시될 수 있습니다.
- Yamaha는 해당 콘텐츠 서비스가 특정 기간 동안 계속 제공되거나 사용 가능하다는 것을 대변하거나 보증하지 않으며 이러한 보증, 표현 또는 암시에 대한 책임을 부인합니다.