



# Guía de Instalación del CD-ROM de accesorios (PSR-2100/1100)

Los “Avisos especiales” en Acrobat Reader/File Utility/Guía de instalación del controlador YAMAHA USB MIDI se aplican a todo el software en este CD-ROM.

## Contenido del CD-ROM



**ATENCIÓN**  
No trate en ningún caso de reproducir el CD-ROM que se incluye en un reproductor de CD de audio, porque podrían producirse lesiones en el oído o daños en los altavoces de audio y del reproductor de CD.

Las aplicaciones de este CD-ROM se suministran en versiones para sistemas operativos Windows y Macintosh. El procedimiento de instalación y las propias aplicaciones difieren dependiendo del sistema operativo que utilice. Consulte las instrucciones de instalación correspondientes.

### Para Windows

Nombre de la carpeta	Aplicación/Nombre de datos	Contenido
FileUtil_	File Utility *1 *2	Le permite gestionar archivos en la memoria de almacenamiento del Instrumento MIDI.
	MIDI Setup	Le permite utilizar File Utility.
USBdrv_	USB Driver for Windows 98/Me	Permite la comunicación entre el instrumento MIDI y el ordenador a través de una conexión USB (para la versión indicada de Windows).
USBdrv2k_	USB Driver for Windows 2000/XP	
SampleSongs	YMA Introduction HTML	Le permite sacar partido (a través de Internet) del software y las herramientas de música más actuales, para que pueda disfrutar aún más del PSR-2100/1100.
Acroread_	Acrobat Reader *2 *3	Lector de PDF (formato de documento transferible). Le permite ver los manuales en formato PDF de las aplicaciones.

### Para Macintosh

Nombre de la carpeta	Aplicación/Nombre de datos	Contenido
FileUtil	File Utility	Le permite gestionar archivos en la memoria de almacenamiento del Instrumento MIDI.
OMS_	Open Music System (OMS) *2	Le permite utilizar varias aplicaciones MIDI en el sistema operativo Mac.
	OMS Setup for YAMAHA *2	Contiene los archivos de instalación de OMS para el Instrumento MIDI de Yamaha.
USBdrv_	USB Driver	Hace posible la comunicación entre el ordenador y el Instrumento MIDI cuando ambos están conectados con un cable USB.
SampleSongs	YMA Introduction HTML	Le permite sacar partido (a través de Internet) del software y las herramientas de música más actuales, para que pueda disfrutar aún más del PSR-2100/1100.
Acroread_	Acrobat Reader	Lector de PDF (formato de documento transferible). Le permite ver los manuales en formato PDF de las aplicaciones.

\*1 Puede iniciar la aplicación como software independiente o como aplicación “plug-in” en la aplicación compatible con la tecnología de “plug-in” abierta. Consulte la página 2 en Acrobat Reader/File Utility/Guía de instalación del controlador YAMAHA USB MIDI para obtener detalles acerca de la tecnología de “plug-in” abierta.

\*2 Las aplicaciones se suministran con manuales PDF en línea.

\*3 Yamaha no establece garantía alguna en relación con la estabilidad de este programa ni puede ofrecer asistencia para él.

### Limitaciones del PSR-2100/1100 cuando se utiliza File Utility

El CD-ROM de accesorios contiene el programa File Utility. Al utilizar este software, puede transferir archivos entre la memoria interna o el disquete del PSR-2100/1100 y el ordenador, donde podrá editarlos. Existen algunas situaciones de funcionamiento del PSR-2100/1100 en las que no es posible utilizar File Utility o en las que no se dispone de algunas funciones de File Utility.

No se pueden realizar las operaciones siguientes en el PSR-2100/1100.

- Cambio del nombre de una canción protegida (Entre los datos de canciones “protegidas” se incluyen las canciones disponibles comercialmente que se han copiado en la unidad del usuario.)
- Copia de un archivo dentro de la misma carpeta
- Transmisión de una canción protegida al ordenador
- Transmisión de información de ruta a un dispositivo
- Acceso a la unidad predeterminada

No puede utilizar File Utility para realizar operaciones con archivos del PSR-2100/1100 mientras se encuentre en una de las siguientes condiciones.

- Modo de demostración
- Ejecución de la operación Factory Reset

#### **NOTA**

- Cuando se transfiere un archivo entre el PSR-2100/1100 y el ordenador, debe definir el tipo de caracteres del PSR-2100/1100 para que coincida con el idioma del sistema operativo del ordenador en el que se instaló File Utility. Si el código de caracteres del PSR-2100/1100 no coincidiera con el idioma del ordenador en el que se está ejecutando File Utility, es posible que el archivo no funcione correctamente.
- En el PSR-2100/1100, el ID de File Utility está definido en “1”. Si especifica un ID que no sea “1”, no podrá transmitir ni recibir datos. Para ver detalles del ID de File Utility, consulte el manual de File Utility en formato PDF.

English

Deutsch

Français

Español

# Procedimiento de instalación del CD-ROM

Los pasos detallados a continuación son los mismos para Windows y para Macintosh.

**1** Compruebe que el sistema se ajusta a los requisitos operativos del software (File Utility, controlador, etc.)  
Consulte los Requisitos mínimos del sistema.

**2** Conecte el PSR-2100/1100 al ordenador.  
Consulte el manual de instrucciones para detalles sobre conexiones.

#### **NOTA**

- En función del sistema operativo que utilice, es posible que no puedan utilizarse algunos tipos de conexiones.

**3** Instale en el ordenador el controlador adecuado (USB o MIDI) para su tipo de conexión y haga los ajustes necesarios. Los símbolos de flecha que se muestran a continuación representan los cables.

#### • **Conexión con un cable USB**

Conector USB del PSR-2100/1100

↔ Conector USB del ordenador

Consulte la página 3 (Windows) o la página 6 (Macintosh) en Acrobat Reader/File Utility/Guía de instalación del controlador YAMAHA USB MIDI.

#### • **Conexión con cables MIDI**

Conector MIDI del PSR-2100/1100

← Dispositivo de interfaz MIDI → Ordenador

Consulte la página 5 (Windows) o la página 7 (Macintosh) en Acrobat Reader/File Utility/Guía de instalación del controlador YAMAHA USB MIDI.

**4** Instale el software (File Utility, etc.)

Acrobat Reader/File Utility/YAMAHA USB MIDI Driver:

Consulte Acrobat Reader/File Utility/Guía de instalación del controlador YAMAHA USB MIDI.

**5** Inicie el software.

Para los pasos siguientes, consulte el manual de instrucciones de cada programa de software (ayuda en línea y manual en PDF).

#### **NOTA**

- Para ver archivos PDF, deberá instalar Acrobat Reader en el ordenador. Consulte la página 3 (Windows) o la página 6 (Macintosh) en Acrobat Reader/File Utility/Guía de instalación del controlador YAMAHA USB MIDI.

## Requisitos mínimos del sistema

### Para Windows

Nombre de datos	Sistema Operativo	CPU	Memoria	Disco duro	Visualización	Otros
File Utility	Windows 98/98SE/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional	166 MHz or higher; Intel® Pentium®/Celeron® processor family	32 MB o más	6 MB o más	640 × 480 HighColor (16bit)	—
Controlador USB para Windows 98/Me	Windows 98/98SE/Me	166 MHz or higher; Intel® Pentium®/Celeron® processor family	32 MB o más	2 MB o más	—	—
Controlador USB para Windows 2000/XP	Windows 2000/XP Home Edition/XP Professional	166 MHz or higher; Intel® Pentium®/Celeron® processor family	32 MB o más	2 MB o más	—	—

### Para Macintosh

Nombre de datos	Sistema Operativo	CPU	Memoria	Disco duro	Visualización	Otros
File Utility	Mac OS 8.0 a 9.22 (Los entornos Mac OS X y Mac Classic no son compatibles.)	Un ordenador Macintosh con un conector USB y una CPU PowerPC o posterior.	6 MB o más	4 MB o más (excepto para OMS)	640 × 480, 256 colores o más	—
Controlador USB	Mac OS 8.6 a 9.22 (Los entornos Mac OS X y Mac Classic no son compatibles.)	Un ordenador Macintosh con un conector USB y una CPU PowerPC o posterior.	64 MB o más (se recomienda 128 MB o más)	2 MB o más	—	OMS 2.3.3 o posterior (incluido en el CD-ROM del paquete)